





#### ● Obseg dobave

1x Veliki lonec s pokrovom
1x Kozica s pokrovom
1x Ponev
1x Plošča za žar
1x Podstavec
1x Priprava za dviganje pokrova
1x Leseni zaboj za shranjevanje

#### ● Varnostni napotki

VSA VARNOSTNA NAVODILA IN NAVODILA ZA UPORABO SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO!

- PREVIDNO!** Pri izlivanju vročih tekočin bodite posebno previdni – sicer lahko pride do poparjenja. Tekočine ne izlijte naglo, ampak pazite na enakomeren tok. Pazite, da pri izlivanju v neposredni bližini ni drugih oseb, zlasti otrok.
- POZOR!** Pri izlivanju po potrebi uporabite kuhinjsko krpo ali podobno učinkovito osebno varovalno opremo (OZO).
- PREVIDNO!** Vroče olje ali druge tekočine, ki pri izlivanju stečejo po loncu navzdol ali kapljajo po kuhalni površini, takoj obrišite s primerno krpo. Sicer je prisotna nevarnost požara.
-  Upoštevajte, da se ročaji med kuhanjem segrejejo. Zaradi tega za zaščito uporabite kuhinjsko krpo ali rokavice za žar.
- Postavite izdelek vedno na toplotno odporen podstavek in ne na nezaščiteno delovno površino.
- POZOR!** Prisotna je nevarnost opeklin! Med uporabo ne pustite v bližino otrokom in domačim živalim.
- Pri kuhanju je zelo pomembno, da izdelka, v katerem segregate maščobo, nikoli ne pustite brez nadzora. Maščoba se lahko hitro pregreje in vname. Če maščoba zagori, je nikoli ne gasite z vodo! Plamene zadušite s pokrovko ali debelo volneno odejo.
- Pazite, da izdelka ne segregate, ko je prazen. Sicer lahko pride do luščenja emajla.
- Da ne poškodujete prevleke iz emajla, uporabljajte le kuhinjske pripomočke iz toplotno odporne umetne mase ali lesa. Jedi ne režite neposredno v izdelku.
- V vročo maščobo ne polagajte mokrega mesa. Maščoba, ki brizga na vročo kuhhalno ploščo, lahko zlahka povzroči požar.
- POZOR!** Napravo vedno dvignite in je nikoli ne potiskajte na površine, kot so te, saj lahko poškodujete dno naprave ali mizo.
- Plinski plameni morajo biti vedno prilagojeni premeru dna izdelka in NIKOLI ne smejo goreti čez stranske stene.
- Izdelek ni primeren za uporabo v mikrovalovni pečici.
- Izdelek ni primeren za steklokeramične, halogenske, indukcijske in električne kuhalne plošče.
- Izdelek ni primeren za pečico.
- Izdelek ni primeren za pomivalni stroj.
- Če stojalo z rešetko uporabljate na plinskem kuhalniku, se prepričajte, da je stabilno in dovolj ravno.

- PRIMERNO ZA ŽVILA!** Lastnosti okusa in vonja tega izdelka nimajo vpliva na živila.
- Pri pripravi jedi pazite, da voda ne pride v stik z vročim oljem. To lahko povzroči brizganje vročega olja.
- PREVIDNO!** Ledeni kristali na zamrznjenih živilih lahko povzročijo brizganje vročega olja.
- Pred čiščenjem pustite, da se vroče olje ohladi na sobno temperaturo.
- Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan.

- Pred pripravo se prepričajte, da je izdelek trdno na sredini rešetke.
- Ta izdelek uporabljate samo na ravnih površinah.

#### ● Uporaba

Pred uporabo odstranite ves embalažni material z izdelka.

- Pred prvo uporabo izdelek 2- do 3-krat prekuhajte z vodo, da odstranite vse ostanke proizvodnje. Izdelek nato očistite v topli milnici, sperite s čisto vodo in temeljito posušite.
- Notranjost izdelka s čopičem namažite z malo olja ali masla. Segrejte ga pri nizki temperaturi. Ko se mast stali, izklopite temperaturo. Počakajte približno 2 do 3 minute, da se izdelek ohladi in odstranite odvečno maščobo.
- Pri kuhanju ali peki na žaru ne uporabljajte visokih temperatur. Ker lito železo dobro ohranja toploto, zadostujejo že srednje temperature. Previsoke temperature lahko povzročijo slabe rezultate priprave oz. sprijemanje jedi, na primer pri ometi.
- Pazite, da izdelka ne segrejete prehitro. Pride lahko do luščenja emajla, ker se lito železo razteza hitreje kot emajl.
- Uporabljate lahko obe strani plošče za žar. **Opomba:** Na črnem emajlu se postopoma ustvari rjavo-črna plast, ki izboljša lastnosti izdelka pri peki na žaru. Ta plast je sestavljena iz naravnih olj in masti iz živil, ki jih pripravljate v izdelku. Te plasti ne poskušajte odstraniti.
- Emajlirana površina ni primerna za suho pripravo. Vedno uporabite malo masla ali jedilnega olja in se pred segrevanjem posode prepričajte, da je dno popolnoma prekrito.

#### ● Čiščenje in nega

- Pred čiščenjem vedno počakajte, da se izdelek malo ohladi. Vročega izdelka nikoli ne potopite v mrzlo vodo. Zaradi temperaturnega šoka se lahko emajl poškoduje. Izdelka tudi ne napolnite s hladno vodo.
- Izdelek operite z vročo vodo in običajnim sredstvom za pomivanje posode.
- Trdovratne ostanke jedi najprej namočite in jih nato po potrebi odstranite z lesenim strgalom, gobo ali krtačo.
- Ne uporabljajte trdih predmetov, jeklene volne ali agresivnih oz. abrazivnih čistil, kot je belilo, saj ta poškodujejo emajl.
- Izdelek po čiščenju temeljito posušite.
- Rob izdelka občasno natrite z malo jedilnega olja, da preprečite nastanek nespriete rje.
- Izdelek hranite na suhem in dobro prezračenem mestu.
- PREVIDNO!** Upoštevajte, da se lahko emajl pri padcu ali močnem udarcu poškoduje.
- OPOMBA:** Ne uporabljajte kemikalij ali čistil! Postrežni krožnik lahko vpije kemikalije ali čistila. To lahko vpliva na okus jedi.
- Lesenega zaboja ne potaplajte v vodo in ga ne namakajte.

#### ● Odstranjevanje

Embalaža je narejena iz okolju primernih materialov, ki jih lahko oddate za recikliranje na lokalnih zbirališčih odpadkov.

O možnostih odstranjevanja odsluženega izdelka se lahko pozanimате pri svoji občinski ali mestni upravi.

##### Servis

(SI)

##### Servis Slovenija

Tel.: 080 080917
E-Mail: owim@lidl.si

(CZ)

#### SADA S HOLANDSKOU TROUBOU

#### ● Úvod

Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní výrobek. Před prvním uvedením do provozu se seznamte s výrobkem. K tomu si pozorně přečtíte následující návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Používejte výrobek jen popsaným způsobem a pouze pro uvedené oblasti použití. Uschovejte si tento návod na bezpečném místě. Všechny podklady vydejte při předání výrobku i třetí osobě.

Tento a další návody si můžete stáhnout a prohlédnout na stránkách www.lidl-service.com. Po naskenování tohoto QR kódu budete přesměrováni přímo na stránky Lidl service (www.lidl-service.com) na kterých si můžete po zadání čísla výrobku (IAN) 509382\_2507 otevřít příslušný návod k obsluze.

#### ● Použití ke stanovenému účelu

Tento výrobek je určen k vaření. Je vhodný pouze pro grilování nebo pro přímé použití v ohni. Tento výrobek je určen pouze pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely. Používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Každé jiné použití není přípustné.

#### ● Technické údaje

Velký hrnec: Ø 25 cm / 4,2 L
Pánev: Ø 30 cm
Kastrůlek s rukojetí: Ø 19 cm / 1,4 L
Grilovací deska: 50 x 23 cm (D x Š)
Tácek: Ø 20 cm
Zdvíhač víka: 42,5 cm
Dřevěná bedna: 54,5 x 33 x 20,8 cm (Š x D x V)
Celková hmotnost: 17,3 kg

#### ● Rozsah dodávky

1x Velký hrnec s víkem
1x Hrnec s víkem
1x Pánev
1x Grilovací deska
1x Tácek
1x Zdvíhač víka
1x Dřevěná úložná krabice

#### ● Bezpečnostní pokyny

ULOŽTE VŠECHNY INFORMACE O BEZPEČNOSTI A POUŽÍVÁNÍ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

- OPATRŇĚ!** Při nalévání horkých kapalin je třeba dbát zvýšené opatrnosti – jinak hrozí nebezpečí opaření. Nevylévejte kapalinu narychlo, ale zajistěte rovnoměrný průtok. Při vylévání se ujistěte, že v bezprostřední blízkosti nejsou žádné další osoby, zejména děti.
- VÝSTRAHA!** V případě potřeby použijte při nalévání chňapku nebo podobné účinné osobní ochranné pomůcky (OOP).
- OPATRŇĚ!** Ihned vhodnou látkou otřete horký olej nebo jiné tekutiny, které stékají po hrnci nebo kapají na varný povrch. Jinak existuje nebezpečí požáru.
-  Prosím, mějte na paměti, že rukojeti mohou být při vaření horké. Proto ke své ochraně používejte chňapky nebo grilovací rukavice.
- Horký výrobek odstavte vždy na žáruvzdorný podstavec a ne na nechráněnou pracovní plochu.
- VÝSTRAHA!** Existuje nebezpečí popálení! V průběhu používání udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah.

- Při vaření je velmi důležité, že nenecháte výrobek, v němž se zahřívá tuk, mimo dohled. Tuk se může rychle přehřát a vznítit. Pokud by tuk hořel, nikdy jej nehaste vodou! Zaduste plameny víkem hrnce nebo hustou vlněnou dekou.
- Dbejte na to, abyste výrobek nezahřívali v prázdném stavu. To může jinak vést k odlupování smaltu.
- Aby nedošlo k poškození smaltu, používejte pouze kuchyňské nástroje z plastu odolného vůči teplu nebo ze dřeva. Nekrájejte potraviny přímo ve výrobku.
- Nevkládejte mokré maso do horkého tuku. Tuk, který vystříkne na rozžhavenou varnou desku, může snadno způsobit požár.
- VÝSTRAHA!** Přístroj vždy zvedejte a nikdy s ním neposouvajte na takovýchto površích, protože by to mohlo vést k poškození spodní části přístroje nebo stolu.
- Plynové plameny musí být vždy přizpůsobeny průměru dna výrobku a neměly by NIKDY přesahovat ven přes boční stěny.
- Výrobek není vhodný na takovýchto površích, protože by to mohlo vést k poškození spodní části přístroje nebo stolu.
- Plynové plameny musí být vždy přizpůsobeny průměru dna výrobku a neměly by NIKDY přesahovat ven přes boční stěny.
- Výrobek není vhodný do mikrovlnné trouby.
- Výrobek není vhodný pro keramické, halogenové, indukční a elektrické sporáky.
- Výrobek není určen do trouby.
- Výrobek není vhodný do myčky nádobí.
- Pokud stojan roštu používáte na plynové varné desce, ujistěte se, že je dostatečně stabilní a plochý.
- BEZPEČNÉ PRO POTRAVINY!** Chuťové a pachové vlastnosti nejsou tímto výrobkem ovlivněny.
- Při přípravě jídel zabraňte kontaktu vody s horkým olejem. To by vedlo k tomu, že se horký olej rozstříkne.
- OPATRŇĚ!** Ledové krystaly na mražených potravinách mohou způsobit výstřiky horkého oleje.
- Před čišťením nechte horký olej vychladnout na pokojovou teplotu.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Před vařením se ujistěte, že je výrobek pevně umístěn uprostřed roštu.
- Výrobek používejte pouze na rovných površích.

#### ● Použití

Odstraňte před použitím veškerý obalový materiál z výrobku.

- Vyvařte výrobek před prvním použitím 2 až 3 krát vodou, aby se odstranily případné zbytky z výroby. Poté výrobek vyčistěte v teplé vodě, opláchněte čistou vodou a důkladně jej vysušte.
- Vnitřek výrobku potřete trochou oleje nebo másla. Zahřejte při nízké teplotě. Jakmile se tuk vsřebá, přepněte teplotu dolů. Počkejte asi 2 až 3 minuty, než se výrobek ochladí, a odstraňte přebytečný tuk.
- Nepoužívejte při vaření nebo grilování vysoké teploty. Vzhledem k tomu, liitna je velmi dobrý akumulátor tepla, plně postačí střední teploty. Příliš vysoké teploty mohou jinak vést ke špatným výsledkům vaření nebo k nalepení jídla, jako např. u omelety.
- Dbejte na to, abyste výrobek nezahřívali příliš rychle. Může jinak dojít k odloupení smaltu, když se litina rozpíná rychleji než smalt.
- Používat můžete obě strany grilovací desky. **Upozornění:** V průběhu času, černé smalty budou vyvíjet hnědočerný film, který zlepšuje grilovací vlastnosti výrobku. Tento film vzniká díky přírodním olejům a tukům z potravin, které ve výrobku připravujete. Nepokoušejte se tento film odstranit.

- Smaltový povrch není vhodný pro suché vaření. Před ohříváním nádobí vždy použijte trochu másla nebo oleje na vaření a ujistěte se, že je dno zcela pokryto.

#### ● Čištění a péče

- Nechte výrobek před čištěním vždy nejdříve trochu vychladnout. Nikdy neponořujte horký výrobek do studené vody. Teplotní šok může smalt poškodit. Také neplňte výrobek studenou vodou.
- Oplachujte svůj výrobek horkou vodou a běžným mycím prostředkem.
- Nejprve namočit zapečené zbytky jídla a odstraňte je případně s pomocí dřevěné špachtle, houby nebo kartáče.
- Nikdy nepoužívejte tvrdé předměty, ocelovou vlnu a/nebo agresivní nebo abrazivní čistící prostředky, jako jsou chlorová bělicí činidla, protože ta by poškodila smalt.
- Po čištění výrobek důkladně osušte.
- Potírejte čas od času okraj hrnce trochou oleje na vaření, aby se zabránilo jemné rzi, která může v průběhu času vzniknout.
- Výrobek skladujte na suchém a dobře větraném místě.
- OPATRŇĚ!**Vezměte prosím na vědomí, že smalt může být poškozen, pokud hrnec spadne nebo pokud dojde k tvrdému nárazu.
- UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte žádné chemické látky nebo čistící prostředky! Servírovací talíř může absorbovat chemické látky nebo čistící prostředky. To by nepříznivě ovlivnilo chuť jídla.
- Dřevěnou bednu neponořujte do vody ani ji nenechávejte ve vodě odmočit.

#### ● Zlikvidování

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběren recyklovatelných materiálů.

O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.

##### Servis

(CZ)

##### Servis Česká republika

Tel.: 800 143 873

E-Mail: owim@lidl.cz

(SK)

#### HOLANDSKÁ RÚRA DUTCH OVEN

#### ● Úvod

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Kúpou ste sa rozhodli pre vysoko kvalitný produkt. Pred prvým uvedením do prevádzky sa oboznámte s výrobkom. Za týmto účelom si pozorne prečítajte nasledujúci návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. Tento návod uschovajte na bezpečnom mieste. Ak výrobok odovzdáte ďalšej osobe, priložte k nemu aj všetky podklady.

Tento a mnohé ďalšie návody si môžete stiahnuť a prezrieť na stránke www.lidl-service.com. Po naskenovaní tohto QR kódu sa dostanete priamo na stránku www.lidl-service.com, kde si po zadaní čísla (IAN) 509382\_2507 môžete otvoríť svoj návod na obsluhu.

#### ● Použitie v súlade s určením

Tento produkt je určený na varenie. Je vhodný len na grilovanie alebo na priame použitie v ohni. Produkt je určený výlučne na súkromné použitie, nie na komerčné účely. Produkt používajte len podľa popisu v tomto návode. Žiadne iné použitie nie je povolené.

#### ● Technické údaje

Veľký hrniec: Ø 25 cm / 4,2 l
Panvica: Ø 30 cm
Rajnica s rukoväťou: Ø 19 cm / 1,4 l
Grilovacia platňa: 50 x 23cm (Š x D)
Podložka: Ø 20 cm
Páčka na pokrievku: 42,5 cm
Drevená škatuľa: 54,5 x 33 x 20,8 cm (Š x H x V)
Celková hmotnosť: 17,3 kg

#### ● Rozsah dodávky

1x Veľký hrniec s pokrievkou
1x Rajnica s rukoväťou a pokrievkou
1x Panvica
1x Grilovacia platňa
1x Podložka
1x Páčka na pokrievku
1x Drevená odkladacia škatuľa

#### ● Bezpečnostné upozornenia

USCHOVAJTE SI VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A UPOZORNENIA K POUŽÍVANIU PRE BUDÚCE POUŽITIE!

- POZOR!** Pri vylievaní horúcich tekutín sa vyžaduje mimoriadna obozretnosť a opatrnosť – inak hrozí riziko obarenia. Tekutinu nevylievajte rýchlo, prúd musí byť rovnomerný. Pri vylievaní dbajte na to, aby sa v bezprostrednej blízkosti nenachádzali žiadne iné osoby, predovšetkým žiadne deti.
- OPATRNE!** V prípade potreby používajte pri vylievaní chňapku alebo podobné osobné ochranné prostriedky (OOP).
- POZOR!** Horúci olej alebo iné tekutiny, ktoré sa z hrnca vylejú alebo kvapnú na varnú plochu, okamžite utrite vhodnou utierkou. Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru.
-  Upozorňujeme, že rukoväte môžu byť počas varenia horúce. Preto na svoju ochranu používajte chňapky alebo grilovacie rukavice.
- Horúci produkt ukladajte vždy na tepluvzdorný podklad, a nie na nechránené pracovné plochy.
- OPATRNE!** Hrozí riziko popálenia! Deti a domáce zvieratá držte počas používania v bezpečnej vzdialenosti.
- Pri varení je veľmi dôležité, aby ste produkt, v ktorom sa ohrieva tuk, neustále sledovali. Tuk sa môže rýchlo prehriať a zapáliť. Ak tuk niekedy začne horieť, nikdy ho nehaste vodou! Plameň uhasťe pokrievkou alebo hrubou vlnenou prikrývkou.
- Dbajte na to, aby ste produkt neohrievali prázdný. V opačnom prípade môže dôjsť k odlúpeniu smaltu.
- Aby ste smaltovanú vrstvu nepoškodili, používajte len kuchynské náradie z tepluvzdorného plastu alebo dreva. Pripravované potraviny nekrájajte priamo v produkte.
- Do horúceho tuku nekladajte vlhké mäso. Tuk, ktorý vystrekne na horúcu varnú plochu, môže ľahko spôsobiť požiar.
- OPATRNE!** Prístroj vždy dvíhajte, nikdy ho neposúvajte po takýchto povrchoch, pretože by to mohlo poškodiť spodnú stranu prístroja alebo stola.
- Plynový plameň musí byť vždy prispôsobený premeru dna produktu a NIKDY nesmie horieť popri bočných stenách produktu.
- Produkt nie je vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Produkt nie je vhodný na keramické, halogénové, indukčné a elektrické varné dosky.
- Produkt nie je vhodný do rúry na pečenie.
- Produkt nie je vhodný do umývačky riadu.



- Keď držiak na rošt používate na plynovej varnej doske, uistíte sa, či je stabilný a dostatočne plochý.
- VHODNÉ PRE POTRAVINY!** Chute a vône nie sú týmto produktom ovplyvnené.
- Pri príprave jedál dbajte na to, aby sa do kontaktu s horúcim olejom nedostala voda. Spôsobilo by to striekanie horúceho oleja.
- POZOR!** Kryštály ľadu na zamrznutých potravinách môžu spôsobiť striekanie horúceho oleja.
- Horúci olej nechajte pred čistením vychladnúť na izbovú teplotu.
- Produkt nepoužívajte, ak je poškodený.
- Pred varením sa uistíte, či produkt stojí pevne v strede roštu.
- Tento produkt používajte iba na rovných plochách.

#### ● Použitie

Pred použitím odstráňte z produktu všetok obalový materiál.

- Produkt pred prvým použitím 2- až 3-krát vyvarte s vodou, aby ste odstránili prípadné zvyšky z výroby. Následne produkt vyčistíte v teplej mydlovej vode, vypláchnite ho čistou vodou a dôkladne ho usušte.
- Vnútornú časť produktu pokropte trochou oleja alebo masla. Zahrejte pri nízkej teplote. Keď tuk vsiakne, teplotu stiahnite. Počkajte približne 2 až 3 minúty, pokým produkt nevychladne, a odstráňte prebytočný tuk.
- Nevarte ani negrilujte pri vysokých teplotách. Keďže liatina je vynikajúci zásobník tepla, úplne postačuje používanie stredne vysokých teplôt. Príliš vysoká teplota môže v opačnom prípade viesť k zlým výsledkom varenia, príp. k príľnutiu potravín k povrchu, napr. omelety.
- Dbajte na to, aby ste produkt neohrievali príliš rýchlo. V opačnom prípade môže dôjsť k odlúpeniu smaltu, keď sa liatina roztiahne rýchlejšie ako smalt.
- Môžete používať obe strany grilovacej platne. **Upozornenie:** Na čiernom smaltovanom povrchu sa po čase vytvorí hnedočierna vrstva, ktorá zlepší grilovacie vlastnosti produktu. Táto vrstva vznikne vďaka prírodným olejom a tukom z potravín, ktoré v produkte pripravujete. Túto vrstvu sa nepokúšajte odstrániť.
- Smaltovaný povrch nie je vhodný na suché varenie. Vždy používajte trochu masla alebo jedlého oleja a pred zahriatím riadu sa uistíte, že dno je úplne zakryté.

#### ● Čistenie a starostlivosť

- Produkt pred vyčistením nechajte vždy najprv vychladnúť. Nikdy neponárajte horúci produkt do studenej vody. Teplotným šokom môže dôjsť k poškodeniu smaltovanej vrstvy. Produkt neplňte ani studenou vodou.
- Produkt umyte horúcou vodou a bežným čistiacim prostriedkom.
- Príľnuté zvyšky potravín najprv namočte a následne ich odstráňte drevenou škrabkou, umývacou hubkou alebo kefkou.
- V žiadnom prípade nepoužívajte tvrdé predmety, oceľ ani agresívne, resp. abrazívne čistiace prostriedky, ako napr. chlórové bielidlo, pretože by došlo k poškodeniu smaltovanej vrstvy.
- Produkt po vyčistení dôkladne vysušte.
- Okraj produktu z času na čas potrite trochou jedlého oleja, aby ste predišli vzniku jemnej hrdze, ku ktorému by mohlo dôjsť v priebehu času.
- Produkt skladujte na suchom a dobre odvetranom mieste.

- POZOR!**Majte na pamäti, že smaltovaná vrstva sa pri páde alebo tvrdom náraze môže poškodiť.
- UPOZORNENIE:** Nepoužívajte chemické látky ani čistiace prostriedky! Servírovacia platňa môže chemické látky a čistiace prostriedky vstrebáť. Ovplyvnilo by to chuť jedla.
- Drevenú škatuľu neponárajte do vody ani ju nenamáčajte.

#### ● Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.

O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| <b>Servis</b>                                      |  |
| <span><span></span></span> <b>Servis Slovensko</b> |  |
| Tel.: 0850 232001                                  |  |
| E-pošta: owim@lidl.sk                              |  |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <span><span></span></span> <b>Servis Hrvatska</b> |
|---------------------------------------------------|

### DUTCH OVEN SET

#### ● Uvod

Čestitamo vam na kupnji novog proizvoda. Time ste se odlučili za jedan vrlo kvalitetan proizvod. Prije prvog stavljanja u pogon, upoznajte se sa proizvodom. Za to pomno pročitajte slijedeće upute za uporabu i sigurnost. Koristite ovaj proizvod u skladu s navedenim uputama te u navedene svrhe. Sačuvajte ove upute na jednom sigurnom mjestu. U slučaju davanja proizvoda trećim osobama, izručite također svu pripadajuću dokumentaciju.

Ovaj i brojne druge priručnike možete preuzeti i pregledati na stranici www.lidl-service.com. Skeniranjem QR koda otvorit će vam se internetska stranica Lidl usluga (www.lidl-service.com) na kojoj možete otvoriti priručnik s uputama unošenjem broj artikla (IAN) 509382\_2507.

#### ● Uvjeti korištenja

Ovaj je proizvod namijenjen za kuhanje. Prikladan je samo za roštiljanje ili izravnu upotrebu u vatri. Proizvod je namijenjen samo za privatna kućanstva, nije komercijalne svrhe. Upotrijebite proizvod samo na način opisan u ovim uputama za uporabu. Nije predviđena nijedna druga uporaba.

#### ● Tehnički podaci

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Veći lonac:       | ø 25 cm / 4,2 L                 |
| Tava:             | ø 30 cm                         |
| Lonac za umake:   | ø 19 cm / 1,4 L                 |
| Ploča roštilja:   | 50 x 23 cm (Š x D)              |
| Podmetač:         | ø 20 cm                         |
| Podizač poklopca: | 42,5 cm                         |
| Drveni sanduk:    | 54,5 x 33 x 20,8 cm (Š x D x V) |
| Ukupna masa:      | 17,3 kg                         |

#### ● Sadržaj isporuke

1x Veliki lonac s poklopcem
1x Lonac za umake s poklopcem
1x Tava
1x Ploča roštilja
1x Podmetač
1x Podizač poklopca
1x Drvena kutija za čuvanje

#### ● Sigurnosne napomene

SVE SIGURNOSNE NAPOMENE I UPUTE SAČUVAJTE ZA KASNIJU UPORABU!

- OPREZ!** Prilikom izlivanja vrućih tekućina potrebna je posebna pažnja i oprez – u suprotnom postoji opasnost od opekotina. Nemojte brzo ulijevati tekućinu, ali pazite da ravnomjerno teče. Pazite da se prilikom točenja u neposrednoj blizini ne nalaze druge osobe, osobito djeca.
- PAŽNJA!** Ako je potrebno, prilikom izlivanja koristite držač za lonac ili sličnu učinkovitu osobnu zaštitnu opremu (OZO).
- OPREZ!** Odgovarajućom krpom odmah obrišite vruće ulje ili drugu tekućinu koja curi niz lonac ili kaplje na površinu za kuhanje. U protivnom postoji opasnost od požara.
-  Imajte na umu se ručke pri kuhanju mogu jako zagrijati. Stoga radi zaštite koristite krpe za držanje lonca ili kuhinjske rukavice.
- Vrući proizvod uvijek držite na podloški koja je otporna na visoku toplinu, a ne na nezaštićenoj radnoj podlozi.
- PAŽNJA!** Postoji opasnost od opekline! Tijekom uporabe držite podalje djecu i kućne ljubimce.
- Pri kuhanju je vrlo važno da prestano nadzirete proizvode u kojima se zagrijava masnoća. Masnoća se može brzo pregrijati i zapaliti. Ako se masnoća zapali, nikada je nemojte gasiti vodom! Ugušite plamen poklopcem za lonac ili gustom pamučnom dekom.
- Pripazite da se proizvod ne zagrijava dok je prazan. U suprotnom se email može razbiti.
- Kako se ne bi uništio emailirani sloj protiv lijepljenja, upotrijebite samo kuhinjski pribor od plastike i drveta koji su otporni na visoku toplinu. Namirnice nemojte rezati unutar proizvoda.
- Ne stavljajte mokro meso u vruću mast. Prskanje masti po vrućoj ploči za kuhanje lako može izazvati požar.
- PAŽNJA!** Uvijek podignite uređaj i nikada ga ne gurajte po površinama poput ove jer to može oštetiti dno uređaja ili stol.
- Plinski plamen uvijek valja prilagoditi osnovnoj površini proizvoda i NIKADA ne smije viriti preko bočnih stijenki.
- Proizvod nije prikladan za mikrovalnu pećnicu.
- Proizvod nije prikladan za keramičke, halogene, indukcijske i električne štednjake.
- Proizvod nije prikladan za pećnicu.
- Proizvod nije prikladan za perilicu posuđa.
- Provjerite je li postolje dovoljno čvrsto i ravno ako ga koristite na plinskoj ploči za kuhanje.

- PRIKLADNO ZA NAMIRNICE!** Ovaj proizvod na utječe na okus i miris hrane.
- Prilikom pripreme hrane pazite da voda ne dođe u dodir s vrućim uljem. To će uzrokovati prskanje vrućeg ulja.
- OPREZ!** Kristali leda na smrznutoj hrani mogu uzrokovati prskanje vrućeg ulja.
- Prije čišćenja ostavite vruće ulje da se ohladi na sobnu temperaturu.
- Ne rabite proizvod ako je oštećen.
- Prije kuhanja provjerite je li proizvod čvrsto u središtu rešetke.
- Ovaj proizvod koristite samo na ravnoj površini.

#### ● Uporaba

Prije uporabe uklonite sve ambalažne materijale s proizvoda.

- Prokuhajte proizvod vodom 2 do 3 puta prije prve uporabe kako biste potpuno uklonili moguće ostatke iz proizvodnje. Zatim proizvod operite toplom sapunicom, isperite čistom vodom i temeljito osušite.

- Unutrašnjost proizvoda kistom premažite s malo ulja ili maslaca. Zagrijte na niskoj temperaturi. Temperaturu smanjite čim se mast upije. Pričekajte oko 2 do 3 minute da se proizvod ohladi te uklonite suvišnu mast.
- Nemojte kuhati ili peći na visokim temperaturama. Lijevano željezo izvrsno čuva toplinu pa su posve dovoljne srednje temperature. Previsoke temperature mogu uzrokovati loše rezultate kuhanja odnosno prijanjanje jela kao što je primjerice omet.
- Pripazite da se proizvod ne zagrijava prebrzo. To bi moglo dovesti do odvajanja emailiranog sloja kada se lijevano željezo brže širi od emaila.
- Obje strane ploče roštilja mogu se upotrijebiti. **Napomena:** Crni email s vremenom poprima smeđe-crni film koji poboljšava svojstva proizvoda pri pečenju. Taj film stvaraju prirodna ulja i masti iz hrane koju kuhate u proizvodu. Nemojte pokušavati ukloniti taj film.
- Emailirana površina nije prikladna za kuhanje na suho. Uvijek upotrijebite malo maslaca ili jestivog ulja i pobrinite se, da je dno potpuno prekriveno prije nego zagrijete lonac.

#### ● Čišćenje i njega

- Pričekajte da se proizvod prije čišćenja uvijek malo rashladi. Vrući proizvod nikada nemojte uranjati pod hladnu vodu. Temperaturni šok može oštetiti emailiranu površinu. Proizvod nemojte puniti ni hladnom vodom.
- Svoj proizvod perite vrućom vodom i uobičajenim sredstvom za pranje.
- Tvrdokorne ostatke hrane najprije smekšajte te ih uklonite drvenim strugačem, spužvom ili četkom.
- Nemojte koristiti tvrde predmete, čeličnu vunu ni nagrizajuća ili abrazivna sredstva za čišćenje, kao što je izbjeljivač na bazi klora, jer bi mogao oštetiti emailirane površine.
- Nakon čišćenja temeljito osušite proizvod.
- Rub proizvoda povremeno namažite s malo jestivog ulja kako biste izbjegli lebdeću hrdu koja se može pojaviti.
- Proizvod čuvajte na suhom i dobro prozračenom mjestu.
- OPREZ!** Imajte na umu se emailirana površina može oštetiti u slučaju pada ili jakog udarca.
- NAPOMENA:** Ne upotrebljavajte nikakva kemijska sredstva ili sredstva za čišćenje! Pladanj za posluživanje može upiti kemijska sredstva ili sredstva za čišćenje. To bi moglo narušiti okus hrane.
- Nemojte uranjati ili namakati drvenu kutiju u vodu.

#### ● Zbrinjavanje

Ambalaža se sastoji od ekološki neškodljivih materijala koje možete zbrinuti na lokalnim mjestima za reciklažu.

O mogućnostima zbrinjavanja dotrajalog proizvoda možete se raspitati kod vaše općinske ili gradske uprave.

#### ● Jamstvo

Ovaj proizvod je pažljivo proizveden prema strogim smjernicama kvalitete i temeljito je ispitán prije isporuke. U slučaju pogreške u materijalu ili izradi, imate zakonska prava protiv prodavatelja proizvoda. Vaša zakonska prava ni na koji način nisu ograničena našom garancijom navedenom u nastavku.

Garancija za ovaj proizvod je 2 godine od datuma kupnje. Garatntni rok počinje s datumom kupovine. Čuvajte originalni račun na sigurnom mjestu jer je ovaj dokument potreban kao dokaz kupnje.

Sva oštećenja ili nedostaci koji su već prisutni u trenutku kupnje moraju se prijaviti odmah nakon raspakiranja proizvoda.

Ako se u roku od 2 godine od datuma kupnje pokaže da je proizvod neispravan u materijalu ili izradi, mi ćemo ga, po našem izboru, besplatno popraviti ili zamijeniti. Garatntni rok se ne produljuje odobrenim zahtjevom za garanciju. To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove.

Ova garancija ne vrijedi ako je proizvod bio oštećen ili nepropisno korišten ili održavan.

Garancija pokriva greške u materijalu i proizvodnji. Ova se garancija ne odnosi na dijelove proizvoda koji su podložni uobičajenom habanju, te se stoga smatraju potrošnim dijelovima (npr. baterije, punjive baterije, crijeva, spremnici s tintom), niti na oštećenja lomljivih dijelova, npr. prekidača ili dijelova od stakla.

U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari.

Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.

Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

##### Postupak u slučaju koji je pokriven jamstvom

Kako biste osigurali brzu obradu svojeg zahtjeva, molimo vas da slijedite sljedeće upute:

Za sve upite pripremite račun i broj artikla (IAN 509382\_2507) kao dokaz o kupnji. Broj artikla možete naći na tipskoj pločici, na gravuri, na naslovnoj stranici vaših uputa (dolje lijevo) ili na naljepnici na stražnjoj ili donjoj strani. Ukoliko nastanu greške u funkcioniranju ili drugi kvarovi, kontaktirajte najprije u nastavku navedeno odjeljenje servisa putem telefona ili e-maila. Otkriven kao neispravan proizvod, možete ga onda poslati na spomenutu adresu servisa bez poštarine za vas, s dokazom o kupnji (račun) i opisom kakav je kvar i kada je nastao.

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| <b>Servis</b>                                     |  |
| <span><span></span></span> <b>Servis Hrvatska</b> |  |
| Tel.: 0800 777 999                                |  |
| E-Mail: owim@lidl.hr                              |  |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <span><span></span></span> <b>Servis Slovenko</b> |
|---------------------------------------------------|

### SET ZA PEĆNICU

#### ● Uvod

Čestitamo Vam na kupovini Vašeg proizvoda Odlučili ste se za kupovinu visokokvalitetnog proizvoda. Upoznajte se pre prve upotrebe sa proizvodom. Pročitajte u vezi toga pažljivo sledeće uputstvo za upotrebu i informacije u vezi bezbednosti. Koristite proizvod samo kao što je opisano i za navedene oblasti upotrebe. Sačuvajte ovo uputstvo na sigurnom mestu. Predajte svu dokumentaciju trećem licu kojem dajete proizvod.

Ovaj i brojne druge priručnike možete preuzeti i pogledati na www.lidl-service.com. Skeniranjem QR koda bićete direktno preusmereni na veb stranicu Lidl servisa (www.lidl-service.com) gde možete otvoriti uputstvo za upotrebu unosom broja artikla (IAN) 509382\_2507.

#### ● Predviđena namena

Ovaj proizvod je namenjen za kuvanje. Pogodan je samo za roštiljanje ili za direktnu upotrebu u vatri. Proizvod je namenjen isključivo za privatnu upotrebu, nije namenjen za komercijalne svrhe. Proizvod koristite samo onako kako je opisano u ovom uputstvu. Bilo koja druga upotreba nije dozvoljena.

#### ● Tehnički podaci

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Veliki lonac:         | ø 25 cm / 4,2 L                 |
| Tiganj:               | ø 30 cm                         |
| Čelična šerpa:        | ø 19 cm / 1,4 L                 |
| Ploča za roštiljanje: | 50 x 23 cm (Š x D)              |
| Podmetač:             | ø 20 cm                         |
| Podizač poklopca:     | 42,5 cm                         |
| Drvena kutija:        | 54,5 x 33 x 20,8 cm (Š x D x V) |
| Ukupna težina:        | 17,3 kg                         |

#### ● Obim isporuke

1x Veliki lonac sa poklopcem
1x Čelična šerpa sa poklopcem
1x Tiganj
1x Ploča za roštiljanje
1x Podmetač
1x Podizač poklopca
1x Drvena kutija za skladištenje

#### ● Bezbednosne napomene

SVE INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI I UPOTREBI ČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU!

- OPREZ!** Prilikom izlivanja vrelih tečnosti potrebna je posebna pažnja i oprez – u suprotnom postoji opasnost od opekotina. Nemojte sipati tečnost na brzinu, već pazite da ravnomerno teče. Vodite računa da prilikom sipanja u neposrednoj blizini ne bude drugih ljudi, naročito dece.
- PAŽNJA!** Ako je potrebno, kada sipate koristite držač za lonce ili sličnu efikasnu ličnu zaštitnu opremu (PPE).
- OPREZ!** Odgovarajućom krpom odmah obrišite vrelo ulje ili drugu tečnost koja curi niz činiju ili kaplje na površinu za kuvanje. U suprotnom postoji opasnost od požara.
-  Imajte na umu da se prilikom kuvanja ručka može zagrejati. Za vašu zaštitu koristite krpu za suđe ili rukavice za roštilj.
- Uvek stavite vrući proizvod na postolje koje je otporno na toplotu, a ne na nezaštićenu radnu površinu.
- PAŽNJA!** Preti opasnost od opekotina! Držite decu i domaće životinje podalje tokom korišćenja.
- Prilikom kuvanja veoma je važno da proizvod u kojem zagrevate mast držite pod okom. Mast može brzo da se pregreje i zapali. Ako se mast zapali, nikada je ne gasite vodom! Plamen ugušite nekim poklopcem ili gustim vunenim prekrivačem.
- Vodite računa da ne zagrevate proizvod kada je prazan. U suprotnom može doći do krnjenja emailja.
- Da biste izbegli oštećenje sloja emaila, koristite samo kuhinjski pribor od vatrostalne plastike ili drveta. Nemojte seći hranu direktno u proizvodu.
- Nemojte stavljati meso sa kojeg kaplje voda u vruću mast. Mast koja prska po vrućoj površini za kuvanje može lako da izazove požar.
- PAŽNJA!** Uvek podižite uređaj i nikada ga nemojte gurati na ovakvim površinama jer to može da ošteti dno uređaja ili stola.
- Plamen plina mora uvek biti podešen u odnosu na prečnik dna proizvoda i NIKADA nemojte pustiti da ide na spoljašnje bočne zidove.



- Производ ние погодан за микроталасну пеџница.
- Овај производ ние погодан да се користи у керамичким, halogenim, индукционим и електричним пеџницата.
- Овај производ ние погодан за употребу у рерни.
- Производ ние погодан за коришћење у машини за прanje судова.
- Vодите рачуна да постољје буде доволјно чврсто и равнo када га користите на плинској плочи за кувaње.

- BEZBEDNO ZA NAMIRNICE!** Овај производ не утиче на својства укуса и мириса.
- Када припемате храну, водите рачуна да вода не дође у контакт са врелим улјем. То би довело до прскaње врелог улја.
- OPREZI!** Кристали леда на смрзнутој храни могу изазвати прскaње врелог улја.
- Pre чišćenја оставите врело улје да се охлади на собној температури.
- Немојте да користите производ ако је оштећен.
- Vодите рачуна да се пре кувaња производ налази чврсто у средини реšetке.
- Користите овај производ само на равним површинама.

#### ● Употреба

Pre коришћења уклоните сву амбалажу са производа.

- Pre прве употребе прокувајте у производу воду 2–3 пута како бисте потпуно уклонили eventualне заостатке од процеса производње. Очистите производ у топлој води за ispiraње, а затим isперите чистом водом и добро осушите.
- Nамажите унутрашњост производа са мало улја или маслaca. Загрејте га на ниској температури. Isкључите температуру чим се масница upије. Sačekајте око 2 до 3 минута да се производ охлади и уклоните вишак масти.
- Немојте користити високе temperature прilikом кувaња или роšтилjaња. Пошто ливено гвождe veoma добро чува температуру, температура средње jaчине је сасвим доволјна. Preвисоке temperature могу довести до лоших резултата кувaња, односно до pриaнjaња namirnica, као nпр. код omleta.
- Vодите рачуна да производ не загрејете пребрзо. У супротном може доћи до испуcalости емajлја, када се ливено гвождe брже šири од емajлја.
- Možete да користите обе стране плоче роšтилја. **Напомена:** Tokом времена настaje smeде-црни слој емajлја, што pobолјшава својства роšтилjaња на производу.
- Овај слој настaje од природних улја и масти из namirnica које припемате у производу. Немојте покуšавати да уклоните овај слој.
- Емајлирана површина ние погодна за суво кувaње. Увек користите мало маслaca или јестивог улја и водите рачуна да dно буде потпуно покривено пре загревања посуде за кувaње.

#### ● Чišћење и одржавaње

- Pустите да се производ пре чišćenја увек најпре мало охлади. Nikада немојте потопити производ у hladну воду. Usled temperaturnог šока емajл може да се ошeти. Takође, nikада немојте napунити производ hladном водом.
- Isперите производ топлом водом и неким комерцијалним deterđžентом.
- Најпре наkвасите okореle остатке и, ако је потребно, уклоните ih дрвеним стругаčem, sunderом или четком.
- Немојте nikада користити tvрде predmete, челичну vunу или агресивна, одn. nagrizaјуća sredstva за чišћење, као što је belilo, јер će ошeтити емajл.
- Nакон чišćenја temelјно осушите производ.
- S времена на време намаžite ivицу производа са мало јестивог улја да бисте избегли настанак рђе која може настати tokом времена.

- Чувaјте производ на сувом и добро проветреном месту.
- OPREZI!** Obrатите пaжњу на то да емajл може бити оштећен у случају пада или јаког ударца.
- НАПОМЕНА:** Немојте користити хемијске supstance или sredstva за чišћење! Posлуђавник може да апсорбује хемијске supstance или sredstva за чišћење. То će утицати на укус хране.
- Дрвену кутију немојте потапати у воду или квасити.

#### ● Oдлагaње

Паковање се састоји од еколошки прихватљивих материјала које можете одлагати на локалним местима за рециклажу.

Могућности за уклањање искоришћеног производа можете сазнати у вашој општинској или градској управи.

#### ● Garancija

Lidl i произвођач nisu у могућности да гарантују обезбеђивање сервисирања и доступност резервних делова након истека гарантог периода/ периода саобразности. Уколико за тим буде потребе, путем наше Службе за потрошаче можете проверити доступност резервних делова и опције за поправку. Hвала на разумевању.

##### Kako изјавити рекламацију?

Molimо Vas:

- da pozovete korisnički servis: 0800 300 180
- pošaljete e-mail на: owim@lidl.rs
- poseћите најближу Lidl prodavnicу.

Da bismo osigurali најбрзу асистенцију, molимо да сачувате фискални рачун и date га на увид прilikом изјављивања рекламације.

##### Увоzi и ставља у promet:

##### Lidl Srbija KD

Prva јужна radна 3

22330 Nova Pazova

Republika Srbija

Tel. 0800 300 180

E-mail: kontakt@lidl.rs

##### Servis

##### RS  Servis Srbija

Tel.: 0800 300 180

E-Mail: owim@lidl.rs

##### MK

#### КОМПЛЕТ ЗА ХОЛАНДСКА ФУРНА

#### ● Вовед

Ви честитаме за купувањето на вашиот нов производ. Со тоа се одлучивте за квалитетен производ. Запознајте се со производот пред да го употребите за прв пат. Исто така, Ве молиме внимателно да ги прочитате упатствата за ракување, како и советите за безбедност дадени подолу. Користете го производот само според упатствата и само за наведеното поле на примена. Чувајте ги овие упатства на безбедно место. При предавање на производот на трети лица, предадете ги сите придружни документи.

Ова и многу други упатства можете да ги преземете и прегледате на www.lidl-service.com. Со скенирање на QR-кодот ќе бидете директно пренасочени на веб-страницата Lidl-Service (www.lidl-service.com), каде што со внесување на бројот на артиклот (IAN) 509382\_2507 можете да го отворите вашето упатство за употреба.

#### ● Соодветна употреба

Овој производ е наменет за готвење. Погодно е само за печење на скара или директна употреба на оган. Овој производ е наменет само за приватна употреба, а не за комерцијални цели. Користете го производот само како што е опишано во ова упатство. Секоја друга употреба не е дозволена.

#### ● Технички податоци

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Голем сад:           | ø 25 cm / 4,2 L                 |
| Тава:                | ø 30 cm                         |
| Тенџере:             | ø 19 cm / 1,4 L                 |
| Плоча за скара:      | 50 x 23 cm (Ш x Д)              |
| Подметнувач:         | ø 20 cm                         |
| Подигнувач на капак: | 42,5 cm                         |
| Дрвена кутија:       | 54,5 x 33 x 20,8 cm (Ш x Д x В) |
|                      | 17,3 kg                         |

#### ● Опсег на испорака

1 x Голем сад со капак

1 x Тенџере со капак

1 x Тава

1 x Плоча за скара

1 x Подметнувач

1 x Подигнувач на капак

1 x Дрвена кутија за складирање

#### ● Безбедносни упатства

**ЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И УПОТРЕБА ЗА ИДНА РЕФЕРЕНЦА!**

- ВНИМАНИЕ!** При истурање на топли течности, потребно е посебно внимание – во спротивно, постои опасност од изгореници. Не ја истурајте течноста брзо; обезбедете постојан и рамномерен проток. Внимавајте да нема никој, особено деца, во непосредна близина додека истурате.
- ВНИМАНИЕ!** Доколку е потребно, користете ракавици за рерна или слична ефикасна опрема за лична заштита (ОЛЗ) при истурање.
- ВНИМАНИЕ!** Веднаш избришете ја врелата маснотија или други течности што течат по тенџерето или капат на површината за готвење со соодветна крпа. Во спротивно, опасност од пожар.
-  Имајте предвид дека рачките може да се загреат за време на готвењето. Затоа, користете ракавици за рерна или ракавици за скара, за ваша заштита.
- Секогаш ставајте го жешкиот производ на површина отпорна на топлина, а не на незаштитена работна површина.
- ВНИМАНИЕ!** Постои опасност од изгореници! Држете ги децата и домашните миленици подалеку за време на употребата.
- При готвење, многу е важно да не го оставате без надзор производот во кој се загрева маснотијата. Маснотијата може брзо да се прегрее и да се запали. Ако маснотијата се запали, никогаш не ја гаснете со вода! Задушете го пламенот со капак или дебело волнено ќебе.
- Внимавајте да не го загревате производот кога е празен. Во спротивно, емајлот може да напука.
- За да се избегне оштетување на емајлираниот слој, користете само прибор направен од пластика отпорна на топлина или дрво. Не сечете храна директно во производот.

- Не ставајте месо со капки вода, во врела маснотија. Прскањето на маснотии врз жешка површина за готвење лесно може да предизвика пожар.
- ВНИМАНИЕ!** Секогаш кревајте го уредот и никогаш не го лизгајте на површини како овие, бидејќи тоа може да предизвика оштетување на долната страна на уредот или на масата.
- Пламените од гас секогаш мора да бидат прилагодени на дијаметарот на основата на производот и НИКОГАШ не смеат да горат надвор од страничните сидови.
- Овој производ не е наменет за микробранова печка.
- Овој производ не е погоден за употреба на керамички, халогени, индукциски или електрични плочи за готвење.
- Производот не е погоден за во рерна.
- Производот не е наменет за миење во машина за садови.
- Проверете дали решетката е стабилна и доволно рамна кога го користите на плоча за готвење на плин.
- БЕЗБЕДЕН ЗА ХРАНА!** Овој производ не влијае на вкусот или мирисот.
- При подготовка на храна, осигурајте се дека водата не доаѓа во контакт со врело масло. Тоа би можело да предизвика прскање на врелото масло.
- ВНИМАНИЕ!** Кристалите од мраз на замрзнатата храна може да предизвикаат прскање на врелото масло.
- Оставете го жешкото масло да се олади на собна температура пред чистење.
- Не го користете производот ако е оштетен.
- Пред готвење, проверете дали производот е цврсто поставен на средината на решетката.
- Користете го овој производ само на рамни површини.

#### ● Употреба

Ве молиме отстранете ги сите материјали за пакување од производот пред употреба.

- Пред првата употреба, сварете 2 до 3 пати вода во производот за да ги отстраните сите остатоци од производството. Потоа исчистете го производот со топла вода со сапуница, исплакнете го со чиста вода и темелно исушете го.
- Намачкајте ја внатрешноста на производот со малку масло или путер. Загрејте на ниска температура. Намалете ја температурата откако ќе се собере маснотијата. Почекајте околу 2 до 3 минути додека производот не се олади, а потоа отстранете го вишокот маснотија.
- Не користете високи температури при готвење или печење на скара. Бидејќи гусот многу добро ја задржува топлината, средните температури се сосема доволни за готвење. Премногу високите температури може да доведат до лоши резултати од готвењето или до лепење на храната, како на пример при правење на омлет.
- Не го загревајте производот премногу брзо. Во спротивно, емајлот може да се пукне ако гусот се шири побрзо од емајлот.
- Можете да ги користите обете страни од плочата за скара.
- Забелешка:** Црниот емајлиран слој со текот на времето развива кафеаво-црн филм, што ги подобрува својствата за печење на производот.

Овој филм се создава од природните масла и масти од храната што ја готвите во производот. Не обидувајте се да го отстраните овој филм.

- Емајлираната површина не е погодна за суво готвење. Секогаш користете малку путер или масло за готвење и проверувајте дали дното е целосно покриено пред да го загреете садот за готвење.

#### ● Чистење и нега

- Секогаш прво оставајте го производот малку да се олади пред чистење. Никогаш не потопувајте топол производ во ладна вода. Температурниот шок може да го оштети емајлот. Не го полнете производот ниту со ладна вода.
- Чистете го производот со топла вода и обичен детергент за миење садови.
- Прво потопете ги залепените остатоци од храна и отстранете ги со дрвена стругалка, сунѓер или четка доколку е потребно.
- Никогаш не користете тврди предмети, челична волна или агресивни или абразивни средства за чистење како хлорно белење, бидејќи тие ќе го оштетат емајлот.
- Темелно исушете го производот по чистењето.
- Од време на време, тријте го работ на производот со малку масло за готвење за да спречите ,рѓава обвивка, која може да се појави со текот на времето.
- Чувајте го производот на суво и добро проветрено место.
- ВНИМАНИЕ!** Имајте предвид дека емајлот може да се оштети ако производот се испушти или биде подложен на силен удар.
- ЗАБЕЛЕШКА:** Не користете хемиски супстанции или средства за чистење! Чинијата за сервирање може да ги апсорбира хемиските супстанции или средства за чистење. Ова би го нарушило вкусот на храната.
- Не ја потопувајте или не ја натопувајте дрвената кутија во вода.

#### ● Одлагање

Амбалажата е направена од еколошки материјали кои можете да ги одложите преку локалните центри за рециклирање.

Варијантите за одлагање на истрошениот производ можете да ги дознаете во Вашата општина или градска администрација.

##### Сервис

##### MK  Сервис Северна Македонија

Тел.: 0800 90698

E-пошта: owim@lidl.mk

##### AL

#### КОМПЛЕТ ЕНЭШ ГАТИМИ ПЕР ФУРРЕ HOLANDEZE

#### ● Hyrie

Ju urojmë për blerjen e produktit tuaj të ri. Keni zgjedhur një produkt me cilësi të lartë. Njihuni me produktin para se ta përdorni për herë të parë. Përveç kësaj, ju lutemi të rishikoni me kujdes udhëzimet e përdorimit dhe këshillat e sigurisë më poshtë. Përdorni produktin vetëm siç është përshkruar dhe vetëm për përdorimet e përcaktuara. Mbajini këto udhëzime në një vend të sigurt. Dorëzoni të gjitha dokumentet bashkë me produktin, nëse ia kaloni një pale të tretë.

Ju mund të shkarkoni dhe shikoni këtë dhe shumë manuale të tjera në www.lidl-service.com. Duke skanuar kodin QR, do të ridrejtoheni drejtpërdrejt në faqen e shërbimit të Lidl (www.lidl-service.com), ku mund të hapni manualin e përdorimit duke shtypur numrin e artikullit (IAN) 509382\_2507.

#### ● Përdorimi i synuar

Ky produkt është projektuar për gatim. Është i përshtatshëm vetëm për pjekje në skarë ose për përdorim direkt në zjarr. Produkti është projektuar vetëm për përdorim privat dhe jo për qëllime komerciale. Përdoreni produktin vetëm siç përshkruhet në këtë udhëzues. Çdo përdorim tjetër nuk është i lejuar.

#### ● Të dhëna teknike

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Tenxhere e madhe:  | ø 25 cm / 4,2 L                      |
| Tigan:             | ø 30 cm                              |
| Tigan i thellë:    | ø 19 cm / 1,4 L                      |
| Pjatë skare:       | 50 x 23 cm (Gje x Gja)               |
| Shtresë e poshtme: | ø 20 cm                              |
| Ngritës kapaku:    | 42,5 cm                              |
| Kuti druri:        | 54,5 x 33 x 20,8 cm (Gje x The x La) |
| Pesha totale:      | 17,3 kg                              |

#### ● Fushëveprimi i dorëzimit

1x Tenxhere e madhe me kapak

1x Tigan i thellë me kapak

1x Tigan

1x Pjatë skare

1x Shtresë e poshtme

1x Ngritës kapaku

1x Kuti druri për ruajtje

#### ● Udhëzime sigurie

**RUAJINI TË GJITHA UDHËZIMET E SIGURISË DHE TË PËRDORIMIT PËR REFERENCË NË TË ARDHMEN!**

- KUJDES!** Kur derdhni lëngje të nxehta, kërkohet kujdes dhe vëmendje e veçantë – përndryshe ekziston rreziku i djegies. Mos e hidhni lëngun me nxitim, por sigurohuni që të rrjedhë në mënyrë të qëndrueshme. Sigurohuni që të mos ketë persona të tjerë, veçanërisht fëmijë, aty pranë gjatë hedhjes së lëngut.
- KUJDES!** Nëse është e nevojshme, përdorni një doreza tenxhereje ose pajisje mbrojtëse personale (PMP) të ngjashme efektive kur derdhni.
- KUJDES!** Fshini menjëherë me një leckë të përshtatshme çdo vaj të nxehtë ose lëngje të tjera që rrjedhin në tenxhere ose pikojnë mbi sipërfaqen e gatimit kur e derdhni. Përndryshe ekziston rreziku i zjarrit.

-  Ju lutemi, kini parasysh se dorezat mund të nxehen gjatë gatimit. Prandaj, përdorni doreza mbajtëse për tenxhere ose doreza për skarë për tu mbrojtur.
- Vendoseni gjithmonë produktin e nxehtë mbi një bazë rezistente ndaj nxehtësisë dhe jo mbi një sipërfaqe pune të pambrojtur.
- KUJDES!** Ka rrezik djegieje! Fëmijët dhe kafshët shtëpiake mbajni larg gjatë përdorimit.
- Kur gatuari, është shumë e rëndësishme që të mos e lini pa mbikëqyrje produktin ku do nxehet yndyra. Yndyra mund të mbinxehet shpejt dhe të marrë flakë. Nëse yndyra merr flakë, mos e shuani asnjëherë me ujë! Shuani flakët me një kapak ose me një batanije të trashë leshi.
- Kini kujdes që të mos e ngrohni produktin kur është bosh. Përndryshe, shtresa e emaluar mund të çahet.







- ПРЕДПАЗЛИВОСТ!** При изливане на горещи течности е необходимо особено внимание и предпазливост – в противен случай съществува опасност от изгаряне. Не изливайте течността прекалено бързо, а следете за равномерен поток. При изливането се уверете, че в непосредствена близост няма други хора, особено деца.
- ВНИМАНИЕ!** При изливането използвайте кухненска ръкохvatка или подобни ефективни лични предпазни средства (ЛПС), ако е необходимо.
- ПРЕДПАЗЛИВОСТ!** Незабавно избърсвайте с подходяща кърпа горещото олио или други течности, които се стичат по тенджерата при изливане или капят върху повърхността за готвене. В противен случай съществува риск от пожар.

- Моля, обърнете внимание, че при готвене дръжките могат да станат горещи. Поради тази причина, за Ваша безопасност използвайте кухненски ръкохvatки или ръкавици за грил.
- Винаги поставяйте горещия продукт върху топлоустойчива подложка, а не върху незащитената работна повърхност.
- ВНИМАНИЕ!** Съществува опасност от изгаряне! Дръжте далеч децата и домашните любимци по време на употребата.
- При готвенето е много важно да не изпускате от очи продукта, в който се загрева мазнина. Мазнината може бързо да прегрее и да се възпламени. Ако мазнината пламне, никога не я гасете с вода! Потушете пламъците с капак или с плътно покривало.
- Внимавайте за това, да не загревате продукта празен. В противен случай може да се стигне до напукване на емайла.
- За да не повредите емайловото покритие, използвайте само кухненски прибори от топлоустойчива пластмаса или дърво. Не режете продуктите за готвене директно в продукта.
- Не поставяйте мокро капещо месо в гореща мазнина. Мазнина, която пръска върху горещ котлон, лесно може да причини пожар.
- ВНИМАНИЕ!** Винаги повдигайте уреда и никога не го плъзгайте върху повърхности като тези, тъй като това може да доведе до повреди по долната страна на уреда или на масата.
- Пламъкът на газа трябва винаги да е нагласен спрямо диаметъра на дъното на продукта и НИКОГА да не гори извън страничните стени.
- Продуктът не е подходящ за микровълнови фурни.
- Продуктът не е подходящ за стъклокерамични, халогенни, индукционни и електрически котлони.
- Продуктът не е подходящ за фурна.
- Продуктът не е подходящ за съдомиялна машина.
- Уверете се, че решетъчната стойка е достатъчно стабилна и равна, когато го използвате върху газов котлон.
- БЕЗВРЕДЕН ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ!** Този продукт не засяга вкусовите и ароматните качества.

- При приготвянето на ястия внимавайте да няма контакт на вода с горещо олио. Това би довело до изпръскване на горещото олио.
- ПРЕДПАЗЛИВОСТ!** Ледени кристали върху замразени хранителни продукти биха могли да предизвикат пръски горещо олио.
- Преди почистването оставете горещото олио да се охлади до стайна температура.

- Не използвайте продукта, ако той е повреден.
- Преди готвенето се уверете, че продуктът е поставен в средата на скарата.
- Използвайте този продукт само върху равни повърхности.

#### ● Употреба

Моля, преди употреба отстранете всички опаковъчни материали на продукта.

- Преди първата употреба кипнете 2 до 3 пъти вода в продукта, за да отстраните евентуални производствени остатъци. Първо почистете продукта в топла сапунена вода, изплакнете го с чиста вода и го подсушете щателно.
- Намажете вътрешността на продукта с малко олио или масло. Загрейте го на ниска температура. Понижете температурата, щом мазнината се разтече. Изчакайте ок. 2 до 3 минути, докато продуктът се охлади и отстранете излишната мазнина.
- Не използвайте високи температури при готвене или печене на грил. Тъй като чугунът е много добър акумулатор на топлина, средни температури са напълно достатъчни. Иначе прекалено високи температури могат да доведат до лоши резултати от готвенето, съотв. до залепване на ястия, като напр. омлет.
- Внимавайте да не загревате продукта прекалено бързо. В противен случай може да се стигне до напукване на емайла, когато чугунът се разшири по-бързо от емайла.
- Можете да използвате и двете страни на грил плочата.
- Указание:** С течение на времето черният слой емайл образува кафяво-черен филм, който подобрява характеристиките на печене на продукта. Този филм се образува от естествените мазнини на хранителните продукти, които приготвяте в продукта. Не се опитвайте да отстраните този филм.
- Емайлiranата повърхност не е подходяща за сухо готвене. Винаги използвайте малко масло или олио и се уверявайте, че дъното е изцяло покрито, преди да загреете съда за готвене.

#### ● Почистване и грижи

- Преди почистване винаги оставяйте продукта първо малко да изстине. Никога не потапяйте горещ продукт в студена вода. Поради температурния шок емайлт може да бъде повреден. Също така, никога не пълнете продукта със студена вода.
- Измийте Вашия продукт с гореща вода и обикновен препарат за съдове.
- Първо накисвайте засъхнали остатъци от храна и след това при нужда ги отстранявайте с дървена шпатула, гъба или четка.
- В никакъв случай не използвайте твърди предмети, телчета за миене или агресивни, съотв. образивни почистващи препарати като белина с хлор, тъй като те биха повредили емайла.
- След почистване подсушавайте напълно продукта.
- От време на време намазвайте ръба на продукта с малко олио, за да предотвратите повърхностна ръжда, която може да се образува в течение на времето.
- Съхранявайте продукта на сухо и добре проветриво място.
- ПРЕДПАЗЛИВОСТ!** Моля, обърнете внимание, че емайлт може да бъде повреден при падане или силен удар.

- УКАЗАНИЕ:** Не използвайте химически вещества или почистващи препарати! Плочата за сервиране може да абсорбира химически вещества или почистващи препарати. Това би засегнало вкуса на ястията.
- Не потапяйте и не накисвайте дървената кутия във вода.

#### ● Изхвърляне

Опаковката е изработена от екологични материали, които може да предадете в местните пунктове за рециклиране.

Относно възможностите за отстраняване на излезлия от употреба продукт като отпадък се информирайте от Вашата общинска или градска управа.

#### Сервиз

**Сервиз България**  
Телефон: 008001114920  
Е-мейл: [owim@lidl.bg](mailto:owim@lidl.bg)

 **GR**  **CY**

#### ΣΕΤ DUTCH OVEN

#### ● Еισαγωγή

Σας συχαιρούμε για την αγορά του νέου σας προϊόντος. Επιλέξατε ένα προϊόν άριστης ποιότητας. Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία εξοικειωθείте με το προϊόν. Για το σκοπό αυτό διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες χρήσης και υποδείξεις ασφάλειας. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τους αναφερόμενους τομείς εφαρμογής. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε έναν ασφαλή χώρο. Παραδώστε όλα та έγγραφα κατά τη μεταβίβαση του προϊόντος σε τρίτο.

Μπορείτε να κατεβάσετε και να δείτε αυτό και πολλά άλλα εγχειρίδια στη διεύθυνση [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com). Σκανάροντας τον κωδικό QR, θα μεταφερθείте κατευθείαν στην ιστοσελίδα εξυπηρέτησης πελατών της Lidl ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)), όπου μπορείτε να ανοίξετε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σας, πληκτρολογώντας τον αριθμό προϊόντος (IAN) 509382\_2507.

#### ● Προβλεπόμενη χρήση

Αυτό το προϊόν προορίζεται για βράσιμο τροφίμων. Είναι κατάλληλο αποκλειστικά για ψήσιμο στη σχάρα ή για απευθείας χρήση στη φωτιά. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική οικιακή χρήση και όχι για επαγγελματικούς σκοπούς. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται.

#### ● Τεχνικά δεδομένα

Μεγάλη κατσαρόλα: ø 25 cm / 4,2 L  
Τηγάνι: ø 30 cm  
Κατσαρολάκι: ø 19 cm / 1,4 L  
Πλάκα ψησίματος: 50 x 23 cm (Π x Μ)  
Προστατευτική βάση: ø 20 cm  
Εργαλείο ανύψωσης καπακιού: 42,5 cm  
Ξύλινο κουτί: 54,5 x 33 x 20,8 cm (Π x Β x Υ)  
Συνολικό βάρος: 17,3 kg

#### ● Περιεχόμενο συσκευασίας

1x Μεγάλη κατσαρόλα με καπάκι  
1x Κατσαρολάκι με καπάκι  
1x Τηγάνι  
1x Πλάκα ψησίματος  
1x Προστατευτική βάση  
1x Εργαλείο ανύψωσης καπακιού  
1x Κουτί αποθήκευσης από ξύλο

#### ● Υποδείξεις ασφαλείας

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΜΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ!**

- ΠΡΟΣΟΧΗ!** Δίνετε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μετάγγιση καυτών υγρών, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Μην μεταγγίζετε та υγρά βιαστικά, αλλά διασφαλίζετε μια ομαλή ροή. Βεβαιωθείте ότι δεν υπάρχουν άλλα άτομα και ειδικά μικρά παιδιά γύρω σας κατά τη μετάγγιση.
- ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αν χρειάζεται, χρησιμοποιείτε πιάστρες κουζίνας ή παρόμοια μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά τη μετάγγιση.
- ΠΡΟΣΟΧΗ!** Σκουπίте αμέσως με κατάλληλο πανί το καυτό λάδι ή άλλα υγρά που χύνονται από το δοχείο ή στάζουν στην περιοχή μαγειρέματος κατά τη διάρκεια της μετάγγισης. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Λάβετε υπόψη ότι οι λαβές μπορεί να ανεβάσουν υψηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Γι’ αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πιάστρες ή γάντια κουζίνας για λόγους προστασίας.
- Τοποθετείте πάντα το προϊόν σε ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες βάση όταν το αποσύρεте από τη φωτιά, όχι σε μη προστατευμένους πάγκους εργασίας.
- ΠΡΟΣΟΧΗ!** Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος! Κρατάте та παιδιά και та κατοικίδια μακριά κατά τη χρήση.
- Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος είναι πολύ σημαντικό να μην αφήнете το προϊόν χωρίς επιτήρηση όταν ζεσταίνετε σε αυτό λίπος. Το λίπος μπορεί γρήγορα να υπερθερμανθεί και να αναφλεγεί. Αν το λίπος αρχίσει να καίγεται, μην το σβήнете ποτέ με νερό! Καταπνίξτε τις φλόγες με το καπάκι ή με χοντρή μάλλινη κουβέρτα.
- Μην θερμαίνετε το προϊόν άδειο. Διαφορετικά ενδέχεται να προκληθούν ρωγμές στην εμαγιέ επίστρωση.
- Για την προστασία της εμαγιέ επίστρωσης, χρησιμοποιείτε μόνο μαγειρικά σκεύη από ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες πλαστικό ή ξύλο. Μην κόβετε απευθείας та τρόφιμα στο προϊόν.
- Μην τοποθετείте κρέας που στάζει σε καυτό λίπος. Οι πιτσιλιές λίπους στην καυτή επιφάνεια μαγειρέματος μπορούν εύκολа να προκαλέσουν πυρκαγιά.
- ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ανασηκώνετε πάντα τη συσκευή και μην την σέρнете ποτέ σε επιφάνειες όπως αυτές, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην κάτω πλευρά της συσκευής ή στο τραπέζι.
- Οι φλόγες αερίου πρέπει να проσαρмόζονται πάντα στη διάμετρο της βάσης του προϊόντος και να μην εξέχουν ΠΟΤΕ από την περίμετρό της.
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για το φούρνο μικροκυμάτων.
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για κεραμικές εστίες, εστίες αλογόνου, επαγωγικές και ηλεκτρικές εστίες.
- Το προϊόν δεν ενδείκνυται για τον φούρνο.
- Το προϊόν δεν ενδείκνυται για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
- Βεβαιωθείте ότι η βάση σχάρας είναι σταθερή και αρκετά επίπεδη όταν τη χρησιμοποιείτε σε μια εστία υγραερίου.
- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ!** Το προϊόν αυτό δεν επηρεάζе τη γεύση και τη μυρωδιά των τροφίμων.
- Κατά την προετοιμασία του φαγητού, βεβαιωθείте ότι το νερό δεν έρχεται σε επαφή με καυτό λάδι. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα το ππσίλισμα καυτού λαδιού.
- ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ο πάγος των κατεψυγμένων τροφίμων μπορεί να προκαλέσει πιπίλισμα του λαδιού.

- Αφήστε το καυτό λάδι να круώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν έχει υποστεί βλάβη.
- Βεβαιωθείте ότι το προϊόν βρίσκεται σε σταθερή θέση στη μέση της σχάρας πριν από το μαγείρεμα.
- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο σε επίπεδες επιφάνειες.

#### ● Χρήση

Αφαιρέστε όλα та υλικά συσκευασίας του προϊόντος πριν από τη χρήση.

- Πριν την πρώτη χρήση βράστε 2 με 3 φορές νερό στο προϊόν και πετάξτε το για να απομακρύνετε та πιθανά υπολείμματα παραγωγής. Στη συνέχεια, καθαρίστε το προϊόν με ζεστό саπουνόυнерο, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε το να στεγνώσει καλά.
- Αλείψте λίγο λάδι ή βούτυρο στο εσωτερικό του προϊόντος. Θερμάνετε το σε χαμηλή θερμοκρασία. Χαμηλώστε τη θερμοκρασία μόλις το λίπος απορροφηθεί. Περιμένετε περ. 2 με 3 λεπτά να круώσει το προϊόν και σκουπίте το периптό λίπος.
- Μην μαγειρεύετε και μην ψήнете σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Επειδή το манτέμι είναι πολύ καλός αγωγός της θερμότητας, οι μεσαίες θερμοκρασίες είναι υπεραρκετές. Η χρήση πολύ υψηλών θερμοκρασιών μπορεί να οδηγήσει σε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα μαγειρέματος ή μπορεί та τρόφιμα, όπως π.χ. οι ομελέτες, να κολλήσουν στον πάτο του σκεύους.
- Μην θερμαίνετε το προϊόν σε πολύ υψηλή θερμοκρασία. Ενδέχεται να προκληθούν ρωγμές στην επίστρωση αν το манτέμι διασταλεί γρηγορότερα από το еμαγιέ.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο πλευρές της πλάκας ψησίματος.
- Υπόδειξη:** Στη μαύρη επίστρωση еμαγιέ αναπτύσσεται με το πέρασμα του χρόνου ένα λεπτό кафé-μαύρο στρώμα που βελτώνе τις ιδιότητες тгανίσματος του προϊόντος. Αυτό το λεπτό στρώμα δημιουργείται από та φυσικά έλαιа και та λίπη των τροφίμων που μαγειρεύονται στο προϊόν. Μην προσπαθείте να αφαιρέσετε το λεπτό στρώμα.
- Η еμαγιέ επιφάνεια δεν ενδείκνυται για στεγνό μαγείρεμα. Χρησιμοποιείτε πάντα βούτυρο ή λάδι και βεβαιωθείте ότι ο πάτος καλύπτεται πλήρως πριν βάλете το σκεύος στη φωτιά.

#### ● Καθαρισμός και φροντίδα

- Αφήнете πάντα το προϊόν να круώνει еλαφρώς πριν το πλύσιμο. Μην буθίζετε ποτέ το θερμό προϊόν σε κρύο νερό. Η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην еμαγιέ επίστρωση. Επίσης, μην γεμίζετε το προϊόν με κρύο νερό.
- Плύνετε το προϊόν με ζεστό νερό και απορρυπαντικό πιάτων.
- Αφήστε та υπολείμματα φαγητών που έχουν κολλήσει на мουλιάσουν και, στη συνέχεια, αφαιρέστε та με ξύλινη ξύστρα, σφουγγάρι ή βούρτσα.
- Μην χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση σκληρά αντικείμενα, σύρμα ή/και σκληρά ή λειαντικά καθαριστικά, όπως π.χ. χλωρίνη, καθώς ενδέχεται να καταστρέψουν την еμαγιέ επίστρωση.
- Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει καλά μετά το πλύσιμο.
- Αλείψте κατά καιρούς την περίμετρο του προϊόντος με λίγο μαγειρικό λάδι για την αποφυγή της οξειδωσης που μπορεί να προκληθεί με το пέρασμα του χρόνου.

- Αποθηκεύте το προϊόν σε στεγνό και καλά аερίζόμενο χώρο.
- ΠΡΟΣΟΧΗ!** Λάβετε υπόψη ότι η еμαγιέ επίστρωση μπορεί να καταστραφεί σε περίπτωση πτώσης ή δυνατής πρόσκρουσης.
- ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες ή καθαριστικά! Η πιατέла серβиріsματος μπορεί να απορροφήσει χημικές ουσίες ή καθαριστικά. Αυτό θα επηρεάζе τη γεύση του φαγητού.
- Μην буθίζετε το ξύλινο κουτί σε νερό και μην το αφήнете να мουλιάσει.

#### ● Απόσυρση

Η συσκευασία αποτελείται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, та οποία μπορείτε να διαθέσετε στους χώρους ανακύκλωσης της περιοχής σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες απόρριψης του προϊόντος που δεν χρησιμοποιείται πλέον, απευθυνθείте στις αρμόδιες υπηρεσίες της κοινότητας ή του δήμου σας.

#### Σέρβис

**Σέρβис Ελλάδα**  
Τηλ: 00800 490826606  
Email: [owim@lidl.gr](mailto:owim@lidl.gr)  
**CY** **Σέρβис Κύπρος**  
Τηλ: 8009 4241  
Email: [owim@lidl.com.cy](mailto:owim@lidl.com.cy)



IAN 509382\_2507

**OWIM GmbH & Co. KG**  
Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model No.: HG12657  
Version: 02/2026