

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist eine praktische Aufbewahrungslösung. Jede andere Verwendung und jede Veränderung am Produkt ist untersagt und kann zu Verletzungen und Produktschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch einen vom bestimmungsgemäßen Verwendungszweck abweichenden Gebrauch entstehen. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Reinigung und Pflege

- **Vor dem ersten Gebrauch:** Reinigen Sie das Produkt mit warmem Wasser und einem milden Waschmittel. Trocknen Sie das Produkt sorgfältig ab.
- **Spülmaschine:** Das Produkt ist nicht für die Spülmaschine geeignet, mit Ausnahme des Schneidebretts. Das Schneidebrett ist für die Spülmaschine geeignet.
- **Möbel schützen:** Einige Lacke, Kunststoffe und Möbelpolituren können mit dem Material der Antirutschfüße des Produkts reagieren und dadurch unerwünschte Spuren hinterlassen. Verwenden Sie eine Antirutschmatte unter dem Produkt, um dies zu vermeiden.
- **Nach jedem Gebrauch:** Reinigen Sie die Utensilienablage. Der Welleneinsatz des Messerbehälters ist herausnehmbar.

Reinigen Sie den Welleneinsatz, die Behälter und die Ablage von Hand mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel.

- **Nach der Reinigung:** Verwenden Sie ein trockenes Tuch oder Küchenpapier, um das überschüssige Wasser aufzunehmen.
- **Lagerung:** Lagern Sie den Welleneinsatz und die Behälter einzeln an einem trockenen, kühlen Ort. Vergewissern Sie sich, dass der Welleneinsatz und die Behälter trocken sind, bevor Sie sie erneut verwenden oder zurück auf die Ablage stellen. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
- Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen. Das Produkt ist nicht bruchstabil. Stöße können seine Funktionsfähigkeit beeinträchtigen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Service

- DE **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de
- AT **Service Österreich**
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at
- CH **Service Schweiz**
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

● Utilisation conforme aux prescriptions

Ce produit est une solution pratique pour le rangement. Toute autre utilisation ou modification du produit est interdite et peut entraîner des blessures et des dommages au produit. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non conforme à l'usage prévu. Le produit n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.

● Nettoyage et entretien

- **Avant la première utilisation :** Nettoyez le produit avec de l'eau chaude et un détergent doux. Séchez soigneusement le produit.
- **Lave-vaisselle :** Le produit ne va pas au lave-vaisselle exception faite de la planche à découper. La planche à découper va au lave-vaisselle.
- **Protéger les meubles :** Certaines peintures, plastiques et cirages pour meubles peuvent réagir avec le matériau des pieds antidérapants du produit et ainsi laisser des traces indésirables. Utilisez un revêtement antidérapant sous le produit afin d'éviter tout désagrément.
- **Après chaque utilisation :** Nettoyez l'étagère à ustensiles. Le support ondulant du porte-couteau est amovible. Nettoyez le support ondulant, les récipients et l'étagère à la main à l'eau tiède additionné d'un liquide vaisselle doux.
- **Après le nettoyage :** Utilisez un torchon sec ou du papier absorbant afin d'absorber l'excès d'eau.

- **Rangement :** Rangez le support ondulant et les récipients individuellement dans un endroit sec et frais. Assurez-vous que le support ondulant et les récipients sont secs avant de les réutiliser ou de les remettre sur l'étagère. Rangez le produit dans un endroit bien aéré, frais et sec.
- Évitez de faire tomber le produit. Le produit n'est pas incassable. Les chocs peuvent altérer son fonctionnement.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

● Service après-vente

- FR **Service après-vente France**
Tél.: 0800904879
E-Mail: owim@lidl.fr
- CH **Service après-vente Suisse**
Tél.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

IT CH

● Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Con esso avete optato per un prodotto di qualità. Familiarizzare con il prodotto prima di metterlo in funzione per la prima volta. A tale scopo, leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso e le avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro. Consegnare tutta la documentazione in caso di cessione del prodotto a terzi.

● Uso previsto

Questo prodotto è una pratica soluzione di conservazione. Qualsiasi uso diverso e qualsiasi modifica al prodotto sono vietati e possono causare lesioni e danni al prodotto. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso diverso da quello previsto. Il prodotto non è adatto per l'uso commerciale.

● Pulizia e manutenzione

- **Prima del primo utilizzo:** Pulire il prodotto con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare il prodotto con cura.
- **Lavastoviglie:** Il prodotto non è lavabile in lavastoviglie, ad eccezione del tagliere. Il tagliere è lavabile in lavastoviglie.
- **Proteggere i mobili:** Alcune vernici, plastiche e lucidi per mobili possono reagire con il materiale dei piedi antiscivolo del prodotto, lasciando segni indesiderati. Per evitare ciò, usare un tappetino antiscivolo sotto il prodotto.
- **Dopo ogni utilizzo:** Pulire il ripiano per gli utensili.
L'inserto ondulato del contenitore dei coltelli è rimovibile.
Pulire l'inserto ondulato, i contenitori e il ripiano a mano con acqua calda e un detergente delicato.
- **Dopo la pulizia:** Utilizzare un panno asciutto o carta da cucina per assorbire l'acqua in eccesso.
- **Conservazione:** Conservare l'inserto ondulato e i contenitori singolarmente in un luogo asciutto e fresco.
Assicurarsi che l'inserto ondulato e i contenitori siano asciutti prima di usarli di nuovo o di rimetterli sul ripiano.

Conservare il prodotto in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.

- Evitare di far cadere il prodotto. Il prodotto non è infrangibile. Eventuali urti possono comprometterne la funzionalità.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato.

● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.

Assistenza

IT **Assistenza Italia**

Tel.: 800790789

E-Mail: owim@lidl.it

CH **Assistenza Svizzera**

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



IAN 386296_2104

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

GERMANY

Model No.: HG08546

Version: 10/2021

