



UPOZORNĚNÍ

- Před uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny v návodu k obsluze!

Přípravy



- 1) Vyměňte z kartonu všechny díly a odstraňte obalový materiál a případné ochranné fólie a nálepky.
- 2) Všechny části přístroje vyčistěte tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění a údržba“.
- 3) Přístroj postavte na hladký a čistý podklad.
- 4) Zastrčte sířovou zástrčku do zásuvky.

Práce s hnětacím hákem, šlehací a míchací metlou

- 1) Zatlačte odblokovací páčku **2** nahoru a otočné rameno **1** uveďte do nejvyšší polohy.
- 2) Míchací mísu **6** nasadte tak, aby aretace na míchací míse **6** zapadly do vybrání na podstavci **5**. Otáčejte míchací mísou **6** ve směru hodinových ručiček (viz symboly  a  na podstavci **5**) tak, aby tato byla zablokovaná a dobře dosedla.
- 3) Podle druhu činnosti nastrčte hnětací háky **10**, šlehací **11** nebo míchací metlu **12** na hnací hřídel **7**.
- 4) Vložte do míchací mísy **6** potraviny, které chcete zpracovat.
- 5) Odblokovací páčku **2** vytlačte nahoru a posuňte otočné rameno **1** s namontovaným nástavcem dolů do pracovní polohy.
- 6) Nasadte víko **9** na míchací mísu **6**.
- 7) Podle potřeby nasadte plnicí pomůcku **8** na víko **9**.



Práce s mixérem

- 1) Odblokovací páčku **2** vytlačte nahoru a zatlačte otočné rameno **1** dolů do pracovní polohy.
- 2) Sejměte ochranné víko hřídele **17**.
- 3) Nasadíte mixér **15** na pohon mixéru **19** tak, aby aretace na spodní straně mixéru **15** dobře zapadly do vybrání na hřídeli mixéru **19**. Šipka na mixéru **15** musí přitom ukazovat na symbol  na přístroji. Otočte mixér **15** až na doraz ve směru hodinových ručiček. Šipka na mixéru **15** ukazuje potom na symbol  na přístroji.
- 4) Vložte potraviny do mísy.
- 5) Nasadíte víko mixéru **14** s odměrkou **13** tak, aby chlopeč na víku mixéru **14** uzavřela i vylévací hubičku.
- 6) Nastavte otočný přepínač **3** na požadovaný stupeň.

