

Le produit sert exclusivement d'éclairage décoratif, il n'est pas adapté à l'éclairage des pièces à vivre.

Le produit est destiné à une utilisation en extérieur.

Le produit est un article de décoration et n'est pas un jouet.

3. Étendue de la livraison (Fig. A)

1x grande boule 471140-24-A 1

1x piquet de terre 2

ou

1x grande pierre 471140-24-B 1

1x piquet de terre 2

ou

2x petites boules 471140-24-C 1

2x piquets de terre 2

ou

2x petites pierres 471140-24-D 1

2x piquets de terre 2

1x instructions d'utilisation et consignes de sécurité [sans Fig.]

4. Caractéristiques techniques

Type : Lampe solaire à LED / Lampes solaires à LED

IAN : 471140_2407

N° Tradix : 471140-24-A, -B, -C, -D

Par lampe : 471140-24-A, -B :

Tension de service : 3,7 V---

Puissance totale : max. 0,2 W

Batterie lithium-ion : 3,7 V---

1800 mAh, type : 18650, non remplaçable

Sources lumineuses : 2x RGB LED + 1x LED blanc froid + 1x LED blanc chaud, non remplaçables

Par lampe : 471140-24-C, -D :

Tension de service : 3,7 V---

Puissance totale : max. 0,1 W

Batterie lithium-ion : 3,7 V---

1200 mAh, type : 18650, non remplaçable

Sources lumineuses : 2x RGB LED + 1x LED blanc froid + 1x LED blanc chaud, non remplaçables

Panneau solaire : monocristallin, 5V---

intégré dans le corps de lampe

Classe de protection : III/○

Type de protection : IP67

Date de production : 10/2024

Garantie : 3 ans

5. Consignes de sécurité

▲ AVERTISSEMENT ! Risque de blessure et d'étouffement !

Les enfants peuvent se blesser ou bien s'étouffer s'ils jouent avec le produit ou son emballage !

- Ne pas laisser jouer les enfants avec le produit ou l'emballage.
- Surveiller les enfants se trouvant à proximité du produit.
- Conserver le produit et l'emballage hors de portée des enfants.

▲ AVERTISSEMENT ! Risque de blessures !

Ce symbole donne des informations supplémentaires importantes.

Ce symbole indique que des piles sont fournies.

Ce symbole désigne le type de protection IP67 (étanche à la poussière et protégé contre l'immersion temporaire).

Ce symbole désigne un courant continu.

Ce symbole vous renseigne sur la durée d'éclairage lorsque la lampe est chargée complètement.

Ce symbole désigne la classe de protection III. SELV : très basse tension de sécurité.

Ces symboles vous informeront à propos de l'élimination de l'emballage et du produit.

Déclaration de conformité (voir chapitre « 9. Déclaration de conformité ») : les produits marqués avec ce symbole sont à toutes les exigences à appliquer de la législation communautaire européenne.

▲ AVERTISSEMENT ! Risque de blessures !

Ne pas utiliser dans un environnement explosif !

Un risque de blessures existe !

Le produit ne doit pas être utilisé dans un environnement exposé aux explosions (explosif). Le produit n'est pas homologué dans un environnement qui contient des liquides, gaz ou poussières inflammables.

▲ PRUDENCE ! Risque de blessures !

Un produit défectueux ne doit pas être utilisé ! Un risque de blessures existe !

Ne pas utiliser le produit en cas de dysfonctionnement, de dommage ou défaut.

Toute réparation non correctement effectuée entraîne le risque de graves blessures pour l'utilisateur.

Si vous constatez un défaut sur le produit, faites-le contrôler et réparer

si nécessaire avant de le remettre en service.

Les DEL et la batterie ne sont pas remplaçables. Si les DEL ou la batterie sont défectueuses, le produit doit être mis au rebut.

▲ AVERTISSEMENT ! Risque de blessures !

Les transformations/modifications sont interdites pour des raisons d'homologation (CE). Le produit ne doit pas être recouvert pendant l'utilisation.

6. Consignes de sécurité relatives aux piles rechargeables

▲ AVERTISSEMENT ! Risque de blessures !

Porter des gants ! Ne pas toucher à main nue les piles rechargeables qui ont coulé ! Un risque de blessures existe !

Les piles rechargeables qui ont coulé ou qui sont endommagées peuvent causer des brûlures chimiques en cas de contact cutané. Ne pas toucher à main nue aux piles rechargeables qui ont coulé ; porter en conséquence impérativement dans ce cas des gants de protection appropriés !

REMARQUE !

- Le produit comporte une pile rechargeable intégrée qui ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Le retrait de la pile rechargeable ne peut être effectué que par le constructeur, son S.A.V. ou par une personne disposant d'une qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Lors de l'élimination du produit, ne pas oublier que le produit contient une pile rechargeable.

▲ PRUDENCE ! Risque de surchauffe !

Ne pas relier le produit à l'alimentation pendant qu'il est dans son emballage.

7. Mise en service

1. Retirer tous les matériaux d'emballage.
2. Vérifier que toutes les pièces sont au complet et non endommagées. Si ce n'est pas le cas, contacter l'adresse de service indiquée.

Utilisation (Fig. B)

REMARQUE !

Le produit dispose d'un capteur crépusculaire. Ainsi, le produit s'allume automatiquement à la tombée de la nuit et s'éteint à la lumière du jour.

Après la mise en place, testez le bon fonctionnement du capteur crépusculaire en obscurcissant le produit lorsqu'il est allumé.

L'interrupteur MARCHE/ARRÊT 3 se trouve sur le dessous du produit 1.

Avant de placer le produit à un endroit, vous devez l'allumer, vous appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT 3 pendant au moins 2 secondes. Le capteur crépusculaire est activé et le produit est allumé dans le dernier mode d'éclairage sélectionné.

2. Appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT 3 afin de parcourir les 9 modes d'éclairage : 2x blanc, puis 6x différentes couleurs, puis un mode de changement de couleur.

3. Le dernier mode activé est conservé lorsque l'appareil est éteint puis rallumé.

4. Pour éteindre, appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT 3 pendant au moins 2 secondes, le produit s'éteint.

Le produit est prêt à être utilisé.

Chargement de la pile rechargeable

- Rechargez l'accumulateur avant la première utilisation.

- En été, en cas d'ensoleillement constant, il faut compter environ 1 jour pour la première charge.

- Le contrôle de charge intégré du produit empêche la surcharge de l'accumulateur.

- L'accumulateur est chargé par les rayons du soleil même lorsque le produit est éteint.

- Selon la saison (par exemple l'hiver), la durée de chargement peut durer plusieurs jours.

Mise en place du produit (Fig. C)

1. Insérez le piquet de terre 2 dans le récepteur 4 de la plaque de fond du produit.
2. Insérez le produit 3 avec le piquet de terre 2 dans le sol (pelouse, parterre de fleurs, etc.).

REMARQUE !

Ce symbole indique un risque de dommages matériels ou vous fournit des informations supplémentaires utiles concernant l'utilisation.

peut être endommagé.

Le produit doit être installé à un endroit directement exposé à la lumière du soleil. Une ombre partielle peut également avoir un impact sur le processus de chargement.

Le produit ne doit pas être éclairé par l'éclairage public la nuit. Cela peut affecter son fonctionnement dans la mesure où le produit ne s'allume pas à la tombée de la nuit.

8. Conseils d'entretien et de nettoyage

Maintenez le produit exempt de neige et de glace pendant l'hiver. Vérifiez régulièrement que le produit solaire ne soit pas sale. Éliminez les impuretés existantes afin de garantir le bon fonctionnement du produit.

9. Déclaration de conformité

L'appareil a été soigneusement fabriqué selon des directives de qualité strictes et scrupuleusement testé avant la livraison. La garantie s'applique aux défauts de matériel ou d'outil de construction. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à l'usure normale et peuvent donc être considérées comme des pièces d'usure ni les dommages causés aux pièces fragiles telles que les interrupteurs ou le verre.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé, mal utilisé ou entretenu. Pour une utilisation correcte du produit, toutes les consignes spécifiées dans ce mode d'emploi doivent être strictement respectées. Toute utilisation ou action qui décale le mode d'emploi déconseille ou contre lequel il met en garde doit être évitée.

Le produit est destiné uniquement à un usage privé et non-commercial. La garantie ne couvre pas d'utilisation incorrecte et abusive, d'usage de la force et en cas d'interventions non effectuées par notre service après-vente agréé.

10. Élimination

Élimination de l'emballage

Cet appareil est conforme aux exigences de base et aux autres prescriptions pertinentes de la directive européenne sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE ainsi que de la directive LdS 2011/65/UE. La déclaration de conformité originale entière est disponible auprès de l'importateur.

REMARQUE !

- Le produit comporte une pile rechargeable qui ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Le retrait de la pile rechargeable ne peut être effectué que par le constructeur, son S.A.V. ou par une personne disposant d'une qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Lors de l'élimination du produit, ne pas oublier que le produit contient une pile rechargeable.

11. Garantie

Chère cliente, Cher client, vous recevez trois ans de garantie sur ce produit à compter de la date d'achat. Des droits légaux vous reviennent contre le vendeur en cas de défauts de ce produit. Ces droits légaux ne sont pas limités par notre garantie présentée ci-après.

Conditions de garantie

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la livraison.

Il répond également des défauts de conformité résultants de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

En cas d'apparition d'un vice de matériel ou de fabrication dans les trois mois suivant la date d'achat de ce produit, nous nous chargeons, selon notre choix, de réparer ou de remplacer le produit et ce, gratuitement pour vous. La prestation de garantie pré suppose la présentation du produit défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) et la description succincte du vice et de la date de son apparition. Si un défaut est couvert par notre garantie, vous recevez le

produit réparé ou un nouveau produit. La réparation ou le remplacement du produit n'entraîne pas le début d'une nouvelle période de garantie.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Article 1648 2^e alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Article 1648 3^e alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Article 1648 4^e alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Article 1648 5^e alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice

worden weggegooid. Deze bevatten schadelijke zware metalen. Marketing: Pb (= lood), Hg (= kwik), Cd (= cadmium). U bent wettelijk verplicht gebruikte en oplaadbare batterijen in te leveren. U kunt de batterijen na gebruik gratis inleveren bij ons verkooppunt of in de directe omgeving (bijv. in winkels of gemeentelijke inzamelpunten). Batterijen en oplaadbare batterijen zijn gemaakte met een doorgestreepte vulnisbak.

Oplaadbare batterijen/accu's mogen alleen worden weggegooid als ze leeg zijn. Onlaad de accu door het product ingeschakeld te laten tot dat het niet meer oplicht.

11. Garantie

Beste klant, u ontvangt op dit product een garantie van 3 jaar vanaf de datum van aankoop. In geval van defecten in dit product, kunt u uw wettelijke rechten ten opzichte van de verkoper van het product uitvoeren. Deze wettelijke rechten worden door onze onderstaande garantie niet beperkt.

Garantievervoarden

De garantieperiode begin vanaf de datum van aankoop. Bewaar zorgvuldig het originele kassatje. Dit document is nodig als bewijs van aankoop. Als er binnen drie jaar na de aankoopdatum van dit product defecten in het materiaal of in de fabricage optreden, want wordt het product door ons - naar eigen oordeel - gerepareerd of vervangen. Deze garantie geldt op voorwaarde dat binnen de termijn van drie jaar het defecte product en het aankoopbewijs (kassatje) getoond wordt en schriftelijk kort beschreven wordt dat het defect is en wanneer het opgetreden is.

Wanneer het defect door onze garantie gedekt is, ontvangt u het gerepareerde of een nieuw product terug. Na het repareren of vervangen van het product begint geen nieuwe garantietijd.

Garantieperiode en wettelijke claims voor gebreken

De garantieperiode wordt niet verlengd door de garantie. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventuele beschadigingen en gebreken die op het moment van aankoop reeds aanwezig zijn, moeten onmiddellijk na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

Omvang van de garantie

Het apparaat is zorgvuldig geproduceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en voor uitlevering zorgvuldig getest. De garantie is van toepassing op materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie is niet van toepassing op producentonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en daarom kunnen worden beschouwd als slijtageonderdelen voor schade aan kwetsbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Dit artikel is ongeldig als het product is beschadigd, op ondeskundige wijze is gebruikt of onderhouden. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle instructies in deze gebruiksaanwijzing strikt worden opgevolgd. Elk gebruik of elke handeling die in deze gebruiksaanwijzing wordt afgerekend of waarvoor wordt gewaarschuwd, moet worden voorkomen.

Het product is uitsluitend bestemd voor privé- en niet voor commercieel gebruik. De garantie vervalt in geval van ongewone en ondeskundige behandeling, gebruik van geweld en ingrepen die niet door onze geautoriseerde servicebedrijven worden uitgevoerd.

Verwerking in geval van een garantieclaim

Om een snelle verwerking van uw aanspraak te garanderen, dient u de onderstaande instructies te volgen:

- Hou de kassabon bij de hand als aankoopbewijs voor alle aanvragen.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje op het product, op een gravure op het product, op de titelpagina van uw gebruiksaanwijzing of op de sticker op de achterkant of onderkant van het product.
- Als er zich functionele fouten of andere defecten voordoen, neem dan eerst telefonisch of per e-mail contact op met de hieronder genoemde serviceafdeling.
- U kunt een product dat als defect is geregistreerd, franco opsturen naar het aankoopbedrijf, met bijvoeging van de ontvangst van de aankoop (kassabon) en een indicatie van waaruit het defect bestaat en wanneer het zich heeft voorgedaan.

Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.

Dit QR-code brengt u direct naar de Lidl-servicepagina (www.lidl-service.com) en u kunt uw gebruiksaanwijzing openen door het artikelnummer

mer (IAN) 471140_2407 in te voeren.

Artikel L217-16 Consumentenwetboek

Indien de koper gedurende de periode van de aan de koper verleende handelsgarantie voor de koop of reparatie van een roerend goed de verkoper verzoekt dit roerend goed in het kader van de garantie te repareren, wordt de resterende garantieperiode verlengd met de periode van het gebruiksverlies indien deze zeven dagen of langer duurt. Deze termijn gaat in op het tijdstip waarop de koper de verkoper verzoekt maatregelen te nemen of op het tijdstip waarop de zaak in kwestie ter reparatie wordt overhandigd indien de overhandiging plaatsvindt na het verzoek om maatregelen te nemen.

Artikel L217-4 Consumentenwetboek

De verkoper is verplicht consumentenproducten te leveren in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor het gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het tijdstip van levering.

Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking of uit de montage of installatievoorschriften, indien hij contractueel verplicht is dergelijke voorstellen te verstrekken of indien deze onder zijn verantwoordelijkheid werden opgesteld.

Artikel L217-5 Consumentenwetboek

Om als in overeenstemming met de overeenkomst te worden beschouwd, moet een consumentiegoed:

- 1) geschikt zijn voor het doel waarvoor soortgelijke consumentiegoederen normaliter geschikt worden te gebruiken, indien van toepassing;
- 2) in overeenstemming zijn met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kenmerken bezitten van de consumentiegoederen die de verkoper als monster of specimen aan de koper heeft aangeboden

de kwaliteitskenmerken bezitten die een koper op grond van de door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen, met name in reclame of op het etiket, mag verwachten

- 2) hetzelf kenmerken verloren die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld, of geschikt zijn voor een specifiek gebruik dat door de koper is gevraagd, op voorwaarde dat dit aan de verkoper is meegedeeld en door hem is aanvaard.

Artikel L217-12 Consumentenwetboek

Het recht om een vordering in te stellen wegens gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst verjaart twee jaar na de datum van levering van de consumentiegoederen.

Artikel 1641 Burgerlijk Wetboek

De verkoper is verplicht garantie te verlenen op grond van verborgen gebreken aan het verkochte voorwerp, voor zover deze het voorwerp ongeschikt maken voor het beoogde gebruik of aan het beoogde gebruik afbreuk doen op zodanige wijze dat de koper het niet of tegen een lagere prijs zou hebben gekocht indien hij de gebreken had gekend.

Artikel 1648-1 Burgerlijk Wetboek

Er zij op gewezen dat een vordering wegens materiële gebreken die aanleiding geeft tot een herroepingsrecht, door de koper moet worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

Reserveonderdelen die essentieel zijn voor het gebruik van het product zijn verkrijbaar zolang de garantie op het product van kracht is.

2. Sicherheit Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Andere Verwendung oder Veränderung am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Verletzungen und Beschädigungen führen. Für Schäden, die aus der nicht bestimmungsgemäßigen Verwendung resultieren, übernimmt der Inverkehrbringer keine Haftung.

Das Produkt dient ausschließlich zur Akzentbeleuchtung, es eignet sich nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt.

Das Produkt ist ein Dekorationsartikel und kein Spielzeug.

Das Produkt ist für den Außenbereich gedacht.

3. Lieferumfang (Abb. A)

- 1x Kugel groß 471140-24-A
- 1x Erdspieß
- 1x Stein groß 471140-24-B
- 1x Erdspieß
- 2x Kugel klein 471140-24-C
- 2x Erdspieß

DE AT CH

LED-SOLARSLEUCHE / LED-SOLARLEUCHTEN

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich mit dem Kauf für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungs- und Sicherheitshinweise sind Bestandteil dieses Produkts. Sie enthalten wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedienungs- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschauen auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Im Folgenden wird/werden die LED-Solarslechte / LED-Solarleuchten Produkt oder Leuchte genannt.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in diesen Bedienungs- und Sicherheitshinweisen, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

A WARNUNG!

Diese Signalsymbol/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

A VORSICHT!

Diese Signalsymbol/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

A HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder bietet Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Verwendung.

A HINWEIS!

Dieses Symbol weist auf weiterführende Informationen hin.

A HINWEIS!

Diese Symbole weisen darauf hin, dass Akkus im Lieferumfang enthalten sind.

A HINWEIS!

Dieses Symbol bezeichnet die Schutzklasse IP67 (Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen).

A HINWEIS!

Dieses Symbol bezeichnet Gleichspannung/-strom.

A HINWEIS!

Dieses Symbol informiert Sie über die Leuchtdauer in voll aufgeladenem Zustand.

A HINWEIS!

Dieses Symbol bezeichnet die Schutzklasse III. SELV: Schutzkleinspannung

A HINWEIS!

Diese Symbole informieren Sie über die Entsorgung von Verpackung und Produkt.

A HINWEIS!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

A HINWEIS!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

A HINWEIS!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

A HINWEIS!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

A HINWEIS!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

A HINWEIS!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

A HINWEIS!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

A HINWEIS!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

A HINWEIS!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

A HINWEIS!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

A HINWEIS!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

A HINWEIS!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

A HINWEIS!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

A HINWEIS!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

A HINWEIS!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

A HINWEIS!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

A HINWEIS!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

A HINWEIS!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

A HINWEIS!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

A HINWEIS!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

A HINWEIS!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

A HINWEIS!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

A HINWEIS!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

A HINWEIS!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

A HINWEIS!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!