



STÄBCHEN-SPIEL/HOLZ-GEDÄCHTNISPIEL/BUCHSTABENWÜFEL-SPIEL/KAROTTEN-STECKSPIEL/KAKTUS-STECKSPIEL

DE AT CH

STÄBCHEN-SPIEL/HOLZ-GEDÄCHTNISPIEL/BUCHSTABENWÜFEL-SPIEL/KAROTTEN-STECKSPIEL/KAKTUS-STECKSPIEL
Gebrauchsanweisung

IT CH

GIOCO SHANGAI/GIOCO DI MEMORIA IN LEGNO/GIOCO DEI DADI CON LETTERE/GIOCO DELLE CAROTE/GIOCO DEI CACTUS
Istruzioni d'uso

FR CH

JEU DE BÂTONNETS/JEU DE MÉMOIRE EN BOIS/JEU DE CUBES DE LETTRES/JEU D'EMBOÏEMENT DE CAROTTES/JEU D'EMBOÏEMENT DE CACTUS
Notice d'utilisation

Herzlichen Glückwunsch!
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.
Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

HM-11061:

- 1 x Holzkiste mit Deckel
- 5 x Zeichenplättchen
- 20 x Zahlenplättchen
- 52 x Zählstange
- 1 x Gebrauchsanweisung

HM-11062:

- 1 x Holzbrett
- 1 x Würfel
- 24 x Spielstein
- 1 x Gebrauchsanweisung

HM-11063:

- 1 x Holzkiste mit Deckel
- 8 x Buchstabenwürfel
- 30 x Lernkarte
- 1 x Gebrauchsanweisung

HM-11064:

- 1 x Holzsockel
- 7 x Spielstein
- 1 x Gebrauchsanweisung

HM-11065:

- 1 x Holzsockel
- 27 x Spielstein
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
06/2023

Hiermit erklärt Delta-Sport Handelskontor GmbH, dass dieser Artikel mit den folgenden grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen übereinstimmt:

2009/48/EG – Spielzeug-Richtlinie



DE AT CH
FR IT

IAN 424856_2301



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY

06/2023

Delta-Sport-Nr.: HM-11061, HM-11062,
HM-11063, HM-11064, HM-11065

IAN 424856_2301

1

03.10.2023 / AM 11:01

Bestimmungsgemäße Verwendung

HM-11061/HM-11062/HM-11063/HM-11065: Dieser Artikel ist ein Spielzeug für Kinder ab 3 Jahren für den privaten Gebrauch.

HM-11064: Dieser Artikel ist ein Spielzeug für Kinder ab 1 Jahr für den privaten Gebrauch.

Sicherheitshinweise

- HM-11061/HM-11062/HM-11063/HM-11065:** Achtung. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr. Kleine Teile.
- Kinder dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen mit dem Artikel spielen.
- Achtung. Alle Verpackungs-/Befestigungsmaterialien und der „SUPER DRY“-Beutel (Trockenmittel) sind nicht Bestandteil des Spielzeugs und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor der Artikel Kindern zum Spielen übergeben wird.
- Achtung. Trockenmittel enthält calcium chloride (CAS 10043-52-4). Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!

Spiel HM-11062

Spiel für 2–6 Spieler.

Spielvorbereitung

Stecken Sie die Spielsteine beliebig in das Spielfeld.

Spielablauf

- Der erste Spieler würfelt eine Farbe und zieht einen Spielstein aus dem Spielfeld.
- Zeigt der Spielstein die gleiche Farbe wie der Würfel, darf der Spieler ihn behalten und so lang würfeln, bis er eine falsche Farbe zieht. Der Spielstein mit der falschen Farbe muss zurück in ein freies Feld gesteckt werden.
- Der nächste Spieler ist an der Reihe.
- Ziel des Spiels ist es, am Ende die meisten Spielsteine zu besitzen.

Spiel HM-11065

Stecken Sie die Spielsteine in alphabetischer Reihenfolge an eine beliebige Stelle am Holzsockel.

Hinweis: Verteilen Sie die Spielsteine gleichmäßig am Holzsockel, sodass dieser nicht umkippt.

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.

Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Contenu de la livraison

HM-11061 :

- 1 caisse en bois avec couvercle
- 5 plaquette avec signe
- 20 plaquette avec chiffre
- 52 barre pour compter
- 1 notice d'utilisation

HM-11062 :

- 1 planche en bois
- 1 dé
- 24 pion
- 1 notice d'utilisation

HM-11063 :

- 1 caisse en bois avec couvercle
- 8 dé avec des lettres
- 30 carte d'apprentissage
- 1 notice d'utilisation

HM-11064 :

- 1 socle en bois
- 7 pion
- 1 notice d'utilisation

HM-11065 :

- 1 socle en bois
- 27 pion
- 1 notice d'utilisation

Données techniques

Date de fabrication (mois/année) :
06/2023

Delta-Sport Handelskontor GmbH déclare par la présente que cet article répond aux exigences essentielles et aux autres dispositions en vigueur suivantes :

2009/48/CE – Directive relative à la sécurité des jouets

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit einem trockenen Reinigungstuch sauber wischen.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerreichbar auf. Weitere

Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.

Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem

Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Utilisation conforme

HM-11061/HM-11062/HM-11063/HM-11065 : Cet article est un jouet pour les enfants à partir de 3 ans destiné à un usage privé.

HM-11064 : Cet article est un jouet pour les enfants à partir de 1 an destiné à un usage privé.

Consignes de sécurité

- HM-11061/HM-11062/HM-11063/HM-11065 :** Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'étouffement. Petits éléments.
- Les enfants ne doivent jouer avec l'article que sous la surveillance d'adultes.
- Attention. Les matériaux d'emballage/de fixation et le sac « SUPER-DRY » (agent déshydratant) ne font pas partie intégrante de l'article et doivent être retirés pour des raisons de sécurité avant que l'article ne soit remis aux enfants pour jouer.
- Attention. L'agent déshydratant contient du calcium chloride (CAS 10043-52-4). Tenir hors de portée des enfants.
- Avant la première utilisation, veuillez vérifier que l'article ne présente aucun dommage ni signe d'usure. L'article ne doit être utilisé que dans un parfait état !

Jeu HM-11062

Jeu pour 2 à 6 joueurs.

Préparation du jeu

Placez les pions comme vous le souhaitez sur le plateau de jeu.

Déroulement du jeu

- Le premier joueur lance une couleur avec le dé et retire un pion du plateau de jeu.
- Si le pion est de la même couleur que le dé, le joueur peut le garder et lancer le dé jusqu'à ce qu'il tire une couleur erronée. Le pion de couleur erronée doit être replacé sur une case libre.
- C'est ensuite au tour du joueur suivant.
- Le but du jeu est de posséder le plus de pions à la fin du jeu.

Jeu HM-11065

Placez les pions dans l'ordre alphabétique comme vous le souhaitez sur le socle en bois.

Remarque : Placez les pions de façon homogène sur le socle en bois pour éviter que celui-ci ne se renverse.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante. Essayez uniquement avec un chiffon de nettoyage à sec. IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

FR/CH

FR/CH

