



PL Dmuchana sofa

Legenda zastosowanych piktogramów



Opakowanie oraz produkt zutylizować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego!



Maksymalny udźwieg 200 kg

Wskazówki bezpieczeństwa

WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU: UWAŻNIE PRZECZYTAĆ.

- **UWAGA!** Trzymać z dala od ognia!
- Produkt nie jest zabawką! Podczas użycia nie pozostawiać dziecka lub zwierzęcia domowego bez nadzoru! Może się wczołgać i uduśić!
- Nie nadaje się do użycia w wodzie!

- Zachować ostrożność w pobliżu zapalonych papierosów, otwartych płomieni i nadmiernego gorąca!

● Napełnianie (rysunki 1-5)

Produkt jest przeznaczony jako mobilne siedzisko i leżak do użytku na zewnątrz i w czasie wolnym, np. na kempingu, na plaży lub na festiwalach. Zakres dostawy produktu obejmuje torbę transportową i niniejszą instrukcję.

- 1) Rozłożyć produkt tak, aby można go było mocno trzymać obiema rękami przy otworze. Zwrócić uwagę na to, aby produkt był całkowicie rozwinięty.
- 2) Przeciagnąć produkt poziomo szybkimi ruchami 6-7 razy przez powietrze, aby umożliwić przepływ powietrza.
- 3) Natychmiast po zakończeniu tego procesu należy zamknąć otwór, aby powietrze nie mogło wydostać się na zewnątrz.
- 4) Gdy w produkcie znajduje się wystarczająca ilość powietrza, należy zwinąć go po stronie z otworem co najmniej 4 razy, aż powietrze przestanie się wydostawać.
- 5) Zamknąć komorę powietrzną, zbliżając do siebie zamknięcie zatrzaskowe i zatrzasknięcie go.

● Pakowanie (rysunki 6-9)

- 6) Otworzyć zamknięcie zatrzaskowe najpierw wciskając klips zabezpieczający (1.), a następnie wciskając zamknięcie zatrzaskowe (2.) i rozsunąć go. Rozwinąć otwór. Powietrze uolotni się samo.
- 7) Rozłożyć produkt na podłodze i w miarę możliwości zwinąć go aż do otworu. W ten sposób pozostałe powietrze może najlepiej całkowicie się uolotnić.
- 8) Złożyć zwinięty produkt tak, aby zmieścić się do torby.
- 9) Przechować produkt w torbie do przenoszenia.

● Czyszczenie i pielęgnacja



LT Pripučiamašis gulmaišis-sėdmaišis

Naudojamų piktogramų reikšmės	
	Pakuotę ir nebetinkamą naudoti produktą išmeskite nedarydami žalos aplinkai!
	Didžiausia keliamoji geba 200 kg

● Saugos nurodymai

SVARBU – BŪTINAI IŠSAUGOKITE, KAD GALĖTUMĖTE PASINAUDOTI VĖLIAU: ATIDŽIAI PERSKAITYKITE.

- **DĖMESIO!** Saugokite nuo ugnies!
- Šis produktas nėra žaislas! Nepalikite neprižiūrimų vaikų ar augintinių produkto naudojimo metu! Jie gali į jį įlįsti ir uždusti!
- Negalima naudoti vandenyje!
- Atsargiai reikia elgtis arti degančių cigarečių, atviros liepsnos ar esant dideliam karščiui!

● Užpildymas (1-5 pav.)

Šis produktas – tai mobili sėdėjimo ir poilsio vieta lauke bei poilsio vietose, pvz., stovyklaujant, paplūdimyje ar festivalio metu. Produkto pakuotėje yra nešimo krepšys ir ši instrukcija.

- 1) Ištieskite produktą taip, kad galėtumėte jį tvirtai, abiem rankomis laikyti ties anga. Patikrinkite, ar produktas yra pilnai išlankstytas.
- 2) Greitais judesiais, horizontalioje padėtyje, 6-7 kartus pertraukite produktą per orą taip, kad oras patektų į jo vidų.
- 3) Po šio etapo greitai uždarykite angą, kad iš jos nebeišeitų surinktas oras.
- 4) Jei produkte yra pakankamai surinkto oro, susukite jo šoną su anga mažiausiai 4 kartus, kad nebeišeitų iš jos oras.
- 5) Užsekite oro kamerą sąsaga ir patikrinkite ar ji užsifiksavo.

● Supakavimas (6-9 pav.)

- 6) Norėdami atsekti sąsagą, nuspausdami apsauginį segtuką (1.), tada paspauskite sąsagą (2.) ir ją atsekite. Išvyniokite, kad matytumėte angą. Oras išeina savaime.
- 7) Išsiskleiskite produktą ant žemės ir susukite jį angos kryptimi. Taip geriausiai gali išeiti oro likutis.
- 8) Susuktą produktą keletą kartų palankstykite, kad jis tilptų į nešimo krepšį.
- 9) Laikykite produktą nešimo krepšyje.

● Valymas ir priežiūra



**Legende der verwendeten
Piktogramme**

	Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!
	Tragkraft maximal 200 kg

● **Sicherheitshinweise**

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN.

- **ACHTUNG!** Von Feuer fernhalten!
- Das Produkt ist kein Spielzeug!
Lassen Sie Ihr Kind bzw. Ihr Haustier während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt! Es könnte hineinkriechen und ersticken!
- Nicht für den Gebrauch im Wasser geeignet!
- Vorsicht in der Nähe von brennenden Zigaretten, offenen Flammen und übermäßiger Hitze!

● **Befüllen (Abbildungen 1 - 5)**

Das Produkt ist als mobile Sitz- und Liegegelegenheit für Draußen und im Freizeitbereich vorgesehen, z.B. beim Camping, am Strand oder auf Festivals. Zum Lieferumfang des Produkts gehört eine Tragetasche und diese Anleitung.

- 1) Breiten Sie das Produkt so aus, dass Sie es mit beiden Händen an der Öffnung gut festhalten können. Achten Sie darauf, dass das Produkt vollständig ausgerollt ist.

- 2) Ziehen Sie das Produkt waagrecht in schnellen Bewegungen 6-7 x durch die Luft, so dass Luft hinein strömen kann.
- 3) Schließen Sie die Öffnung sofort nach diesem Vorgang, so dass keine Luft mehr heraus strömen kann.
- 4) Wenn ausreichend Luft im Produkt ist, rollen Sie es an der Seite mit der Öffnung mindestens 4 x zusammen bis keine Luft mehr entweichen kann.
- 5) Verschließen Sie die Luftkammer, indem Sie den Klickverschluss zusammenführen und einrasten lassen.

● **Einpacken (Abbildungen 6-9)**

- 6) Öffnen Sie den Klickverschluss, indem Sie zuerst den Sicherheitsclip herunterdrücken (1.), dann den Klickverschluss drücken (2.) und diesen auseinander ziehen. Entrollen Sie die Öffnung. Die Luft entweicht von selbst.
- 7) Breiten Sie das Produkt auf dem Boden aus und rollen es möglichst zur Öffnung hin zusammen. So kann die verbliebene Luft am besten vollständig entweichen.
- 8) Knicken Sie das zusammengerollte Produkt so bzw. so oft, dass es in die Tragetasche passt.
- 9) Verstauen Sie das Produkt in der Tragetasche.

● **Reinigung und Pflege**



LOMOTEX GmbH & Co. KG
Am Zwerggewann 20
63150 Heusenstamm
GERMANY

Stan informacijos · Informacijos
pobūdis · Stand der Informationen:
11/2023 · Ident.-No.: 112023-PL/LT