2-IN-1 KÜCHE UND DINER / 2-IN-1 KITCHEN AND DINER / CUISINE ET RESTAURANT 2 EN 1

(DE) (AT) (CH)
2-IN-1 KÜCHE UND DINER
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(FR) (BE)
CUISINE ET RESTAURANT 2 EN 1
Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité

(PL)
KUCHNIA I CZĘŚĆ RESTAURACYJNA - ZESTAW 2W1
Wskazówki montażu, obsługi i bezpieczeństwa

(CZ)
2 V 1 KUCHYŇA A JÍDELNA

(SK)
2 V 1 KUCHYŇA A JEDÁLEŇ
Pokyny pre montáž, obsluhu a bezpečnosť pokynu

(ES)
COCINA Y RESTAURANTE 2 EN 1
Instrucciones de montaje, de uso y de seguridad

(DK)
2I1 KØKKEN OG DINER
Monterings-, betjenings- og sikkerhedsvejninger

IAN 379761_2101

OS

V3.0

DE/AT/CH

Legende der verwendeten Piktogramme

CE — Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.

WICHTIG! FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!

2-in-1 Küche und Diner

Einleitung

Wir begrüßwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

Lieferumfang

34	Einzelteile (1 - 27)	1	Kochfeld 37
1	Wetterhahn 28	1	Kochtopf mit Deckel 38
1	Ofenlicht 29	1	Bratpfanne 39
2	Drehschalter 30	1	Tafel 40
1	Eiswürfelmaschine 31	1	Spülbecken 41
3	Griffe 32	1	Becher 42
1	Schürze 33	1	Plattenwender 43
1	Geschirrtuch 34	1	Fleischgabel 44
1	Ofenhandschuh 35	1	Schneebesen 45
1	Kochmütze 36	2	Messer 46
2	Gabeln 47	3	Batterien (1,5 V⎓ LR44, AG13)
3	Eiswürfel 48	2	Teller 52
1	Klingel 49	2	Innenschubenkschlüssel 53
6	Eckverbinder 50	3	Stücke Kreide 54
2	Batterien (1,5 V⎓ LR6, AA) 51	1	Speisekarte 55

1 Satz Montagematerial:

62	Schrauben, 32 mm A	2	Schrauben, 7 mm F
10	Schrauben, 16 mm B	3	Schrauben, 7 mm G
8	Schrauben, 20 mm C	4	Schrauben, 16 mm H
5	Schrauben, 20 mm D	3	Schrauben, 12 mm I
6	Schrauben, 10 mm E	3	Schrauben, 20 mm J

1 Bedienungsanleitung

Technische Daten

Maße: ca. 93 x 92 x 59 cm (L x H x B)
Stromversorgung: 1,5 V⎓ AA/LR6 x 2
1,5 V⎓ AG13/LR44 x 3

Sicherheitshinweise

ACHTUNG. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
ACHTUNG. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Lange Schnur. Strangulationsgefahr.
ACHTUNG. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
ACHTUNG. Von Feuer fernhalten.
- Montage-/Demontage nur durch Erwachsene, da Kleinteile verschluckt werden können.
- Alle Verpackungs- und Montagematerialien sind nicht Teil des Spielzeugs und sollten aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor das Produkt den Kindern zum Spiel übergeben wird.
- Verpackung für eventuelle Rückfragen aufbewahren.
- Das Produkt ist geeignet für Kinder ab 3 Jahren.
- Kleinteile, die sich unter einem Fenster befinden, können von Kindern als Stufe genutzt werden und dazu führen, dass das Kind aus dem Fenster fällt.

ACHTUNG. Wenn sich dieses Produkt unter einem Fenster befindet, kann es von Kindern als Stufe genutzt werden und dazu führen, dass das Kind aus dem Fenster fällt.
ACHTUNG. Beachten Sie das Risiko offener Brände und anderer Hitzequellen in der Nähe des Produkts.
ACHTUNG. Platzieren Sie dieses Produkt **NICHT** in der Nähe eines Fensters, bei dem sich ein Kind mit Kabeln aus Jalousien oder Vorhängen strangulieren könnte.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der EU: DIN EN 17191:2017-12.

Hinweise zum Umgang mit Batterien

- Zum Entfernen und Einsetzen der Batterien gehen Sie vor, wie in Abb. F und Y dargestellt.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht erneut aufgeladen werden.
- Akkus dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen wieder aufgeladen werden.
- Akkus müssen aus dem Spielzeug entfernt werden, bevor sie aufgeladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt verwendet werden.
- Batterien müssen entsprechend der korrekten Polarität eingesetzt werden.
- Erschöpfte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Schließen Sie die Anschlusspole auf keinen Fall kurz.
- Das Einsetzen und Entfernen der Batterien darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

Montage

1. Es wird empfohlen, die Küche von 2 Erwachsenen zusammenbauen zu lassen.
2. Ziehen Sie die Schrauben während der Montage nicht fest an; ziehen Sie alle Schrauben fest an, wenn die einzelnen Elemente fertig sind.
3. Wenn Sie feststellen, dass das Licht des Ofens nicht richtig funktioniert, müssen Sie möglicherweise die Position des Magnetstoppers anpassen (siehe Abbildung Y für Einzelheiten).

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Produkt.
Hinweis: Sie benötigen einen zusätzlichen Schraubendreher, um das Produkt zu montieren.
- Für die Montage des Produkts beachten Sie die Einzelschritte wie in den Abb. B–AA dargestellt.

Hinweis: Achten Sie beim Einsetzen des Kochfelds 37 darauf, zuerst eine Seite seitlich in die Aussparung der Küchenzeile einzuhaken (siehe Abb. Y).

Funktionen

Kochfeld ein- und ausschalten (siehe Abb. AB)

Auf dem Kochfeld 37 befinden sich zwei Tasten 37a, 37b.

Sound der linken und rechten Tastensteuerung:
- Drücken Sie eine linke Taste 37a und es ertönt ein Gerbüsch, als wenn etwas gekocht wird. Drücken Sie die rechte Taste 37b und es ertönt ein Geräusch, als wenn Wasser gekocht wird.
- Drücken Sie die linke oder die rechte Taste 37a, 37b, um das Licht des jeweiligen Kochfelds 37 sowie den Sound ein- und auszuschalten.

Hinweis: Das Licht schaltet sich nach 3 Minuten automatisch aus. Der Sound schaltet sich nach 15 Sekunden automatisch aus.

Ofen mit Licht und Sound (siehe Abb. F, G und AB)

Es gibt zwei Drehschalter 30a, 30b mit einem Klickgeräusch und ein Ofenlicht 29 mit einer Taste.
3 Batterien (LR44, AG13) sind bereits in das Batteriefach des Ofenlichts 29 eingesetzt. Entfernen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach, bevor Sie das Ofenlicht 29 auf der dafür vorgesehenen Bedienseinheit 5 montieren (siehe Abb. F und G).
- Öffnen Sie die Ofentür 10 und die LED leuchtet.
- Schließen Sie die Ofentür 10 und die LED schaltet sich aus.

Drücken Sie die rote Taste 29a am Ofenlicht 29, um die LED ein-/auszuschalten.
Hinweis: Bei geöffneter Ofentür 10 schaltet sich die LED automatisch aus.

Eiswürfelmaschine (siehe Abb. AC)

- Befüllen Sie die Eiswürfelmaschine 31 mit drei Eiswürfeln 48.
- Halten Sie den Becher 42 unter die Öffnung der Eiswürfelmaschine 31 und drücken Sie ihn nach vorne, so dass Eiswürfel hineinfallen.

Hinweis: Legen Sie maximal drei Eiswürfel 48 in die Eiswürfelmaschine 31.

Batterien einlegen / wechseln

- Gehen Sie zum Entfernen und Wechseln der Batterien bitte vor wie in Abb. F und Y dargestellt.

Pflege und Lagerung

- Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Für Handschuh, Handtuch, Schürze und Kochmütze: Handwäsche in kaltem Wasser, nicht bleichen. Flach an der Luft trocknen.
- Lagern Sie das Produkt immer trocken und bei Zimmertemperatur.
- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, dass alle Schrauben an ihrem Platz und ordnungsgemäß festgezogen sind.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/ 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.

Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Trimian-Logo gilt nur für Frankreich.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Werfen Sie Ihr Produkt niemals, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 § 1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, prosimy stosować się do następujących wskazówek:

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (np. IAN 123456_7890) jako dowód zakupu.
Numery artykułów można znaleźć na tabliczce znamionowe, na grawerunku, na stronie tytułowej jego instrukcji (na dole po lewej stronie) lub jako naklejkę na stronie odwrotnej lub spodniej.
W razie wystąpienia błędów w działaniu lub innych wad, należy skontaktować się najpierw z wymienionym poniżej działem serwisowym telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Produkt uznany za uszkodzony można następnie z dołączeniem dowodu zakupu (paragonu) i podaniem, na czym polega wada i kiedy wystąpiła, przesłać bezpłatnie na podany Państwu adres serwisu.

Serwis

PL **Serwis Polska**
Tel.: 008004911946
E-Mail: owim@lidl.pl

Použití ke stanovenému účelu

Výrobek je určený jen k používání v domácnostech, není vhodný pro výdělečnou činnost.

Obsah dodávky

34 jednotlivých dílů
(1 - 27)
1 vodovodní kohoutek 28
1 osvětlení trouby 29
2 otočné spínače 30
1 výrobník ledu 31
3 rukojeti 32
1 zástěra 33
1 utěrka 34
1 rukavice do trouby 35
1 kuchařská čepice 36
1 varná deska 37
1 hrnec s poklicí 38
1 pánev 39
1 tabule 40
1 dřez 41
1 podnárek 42
1 obracečka 43
1 vidlička na maso 44
1 šlehací metla 45
2 nože 46
2 vidličky 47
3 kostky ledu 48
1 zvonek 49
6 rohových spojek 50
2 baterie (1,5V⎓
LR6, AA) 51
3 baterie (1,5V⎓
LR44, AG13)
2 talíře 52

2 inbusové klíče 53
3 kusy klíčů 54
1 jídelní lístek 55

1 sada montážního materiálu:
62 šroubů, 32 mm A
10 šroubů, 16 mm B
8 šroubů, 20 mm C
5 šroubů, 20 mm D
6 šroubů, 10 mm E
2 šrouby, 7 mm F
3 šrouby, 7 mm G
4 šrouby, 16 mm H
3 šrouby, 12 mm I
3 šrouby, 20 mm J

1 návod k obsluze

Technická data

Rozměry: cca 93 x 92 x 59 cm (D x V x Š)
Napájení: 1,5 V⎓ AA/LR6 x 2
1,5 V⎓ AG13 / LR44 x 3

Bezpečnostní upozornění

POZOR. Nevhodná pro děti do 36 měsíců. Malé díly. Nebezpečí udušení.
POZOR. Nevhodná pro děti do 36 měsíců. Dlouhá šňůra. Nebezpečí uškrcení.
POZOR. Použití pod bezprostředním dohledem dospělých.
POZOR. Chránit před ohněm.
Z důvodu malých dílů, u kterých hrozí nebezpečí spolknutí, smí montáž nebo demontáž provádět pouze dospělá osoba.
POZOR. Veškerý obalový a montážní materiál není součástí hračky a musí se z bezpečnostních důvodů odstranit ještě dříve než s předá výrobek dětem na hraní.
Uschovejte si obal pro případné pozdější otázky.
Výrobek je vhodný pro děti od 3 let.
Dětské sedačky umístěné pod oknem mohou děti použít jako schůdek a mohou být příčinou pádu dítěte z okna.
POZOR. Pokud je tento výrobek pod oknem, mohou jej děti použít jako stoličku a může dojít k pádu dítěte z okna.
POZOR. Dávejte pozor na riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů tepla v blízkosti výrobku.
POZOR. NEUMÍSTĚTE výrobek v blízkosti okna, kde by se mohly děti uškrtit na lankách žaluzií nebo závěsů.

Tento výrobek splňuje požadavky EU:
DIN EN 17191:2017-12.

Pokyny k zacházení s bateriemi

Při vyjímání a vkládání baterií postupujte podle obr. F a Y.
Baterie, které nejsou určeny k dobíjení, nesmíte nabíjet.
Akumulátory se smí nabíjet pouze pod dozorem dospělých osob.
Akumulátory se musí před nabíjením vyjmout z hračky.
Různé typy baterií nebo nové a vybité baterie se nesmí používat společně.
Baterie se musí vkládat se správnou polaritou.
Vybité baterie se musí z hračky odstranit.
Nikdy nezkratujte přípojnicové póly.
Vkládání a odstraňování baterií smí pravést pouze dospělá osoba.

Montáž

1. Doporučujeme, aby kuchyň smontovaly 2 dospělé osoby.
2. Během montáže trouby přiliš neutahujte; všechny šrouby utáhněte, až budou jednotlivé prvky hotovy.
3. Pokud zjistíte, že osvětlení trouby správně nefunguje, musíte pravděpodobně upravit polohu magnetického dorazu (viz obr. Y pro detaily).

Upozornění: Odstraňte veškerý obalový materiál z výrobku.
Upozornění: K montáži výrobku potřebujete navíc šroubovák.
Při montáži výrobku postupujte podle jednotlivých kroků uvedených na obr. B–AA.
Upozornění: Při vkládání varné desky 37 nejdříve zahákněte jednu stranu do vybrání v kuchyňské lince (viz obr. Y).

Funkce

Zapínání a vypínání varné desky (viz obr. AB)

Na varné desce 37 jsou dvě tlačítka 37a, 37b.

Zvuky levého a pravého tlačítka:

Stiskněte levé tlačítko 37a a ozve se zvuk jako když se nějaký vařič. Stiskněte pravé tlačítko 37b a ozve se zvuk jako když se vaří voda.

Stiskněte levé nebo pravé tlačítko 37a, 37b, k zapnutí a vypnutí osvětlení příslušné varné desky 37 a zapnutí a vypnutí zvonku.
Upozornění: Světlo se po 3 minutách automaticky vypíná. Der Zvuk se po 15 vteřinách automaticky vypíná.

Trouba s osvětlením a zvukem (viz obr. F, G a AB)

Výrobek je vybaven dvěma otočnými spínači 30a, 30b s cvaknutím a jedním osvětlením trouby 29 s tlačítkem. 3 baterie (LR44, AG13) jsou již vloženy v přihrádce na baterie osvětlení trouby 29. Před montáží osvětlení trouby 29 na příslušnou ovládací jednotku 5 nejdříve vytáhněte izolační pásku z přihrádky na baterie (viz obr. F a G).

Otevřete dvířka trouby 10 a LED se rozsvítí.
Zavřete dvířka trouby 10 a LED zhasne.
Pro zapnutí resp. vypnutí LED 29a stiskněte na osvětlení trouby 29 červené tlačítko.
Upozornění: Při otevřených dvířkách trouby 10 LED automaticky zhasne.

Výrobník ledu (viz obr. AC)

Naplňte výrobník ledu 31 třemi kostkami ledu 48.
Přidržte pohárek 42 pod otvorem výrobníku ledu 31 a zatlačte ho dopředu, aby do něj kostky ledu vypadly.
Upozornění: Vkládejte do výrobníku ledu 31 maximálně tři kostky ledu 48.

Vložení a výměna baterií

Při vkládání a výměně baterií postupujte podle obr. F a Y.

Ošetřování a skladování

Nepoužívejte žádné ostré nebo agresivní čisticí prostředky.
Výrobek čistěte pouze měkkým, suchým hadrem.
Pro rukavice, ručník, zástěru a kuchařskou čepici: prát ručně ve studené vodě, nebělit. Sušit naplocho na vzduchu.
Výrobek skladujte vždy suchý při pokojové teplotě.
Před každým použitím zkontrolujte, jestli jsou všechny šrouby na svém místě a řádně utažené.

Zlikvidování

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběren recyklovatelných materiálů.

Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1–7: umělé hmoty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: složené látky.

Výrobek a obalové materiály jsou recyklovatelné, zlikvidujte je oddělené pro lepší odstranění odpadu. Logo Triman platí jen pro Francii.

O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.

V zájmu ochrany životního prostředí vysloužilý výrobek nevyhazujte do domovního odpadu, ale předejte k odborné likvidaci. O sběrných a jejich otevíracích hodinách se můžete informovat u příslušné správy města nebo obce.

Vadné nebo vybité baterie resp. akumulátory se musí, podle směrnice 2006/66/ES a jejich příslušných změn, recyklovat. Baterie, akumulátory i výrobek odevzdejte zpět do nabízených sběren.

Ekologické škody v důsledku chybné likvidace baterií / akumulátorů!

Baterie / akumulátory se nesmí zlikvidovat v domácím odpadu. Mohou obsahovat jedovaté těžké kovy a musí se zpracovávat jako zvláštní odpad. Chemické symboly těžkých kovů: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Proto odevzdejte opotřebované baterie / akumulátory u komunální sběrny.

Záruka

Výrobek byl vyroben s nejvyšší pečlivostí podle přísných kvalitativních směrnic a před odesláním prošel výstupní kontrolou. V případě závad máte možnost uplatnění zákonných práv vůči prodejci. Vaše práva ze zákona nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Na tento artikl platí 3 záruka od data zakoupení. Záruční lhůta začíná od data zakoupení. Uschovejte si dobře originál pokladní stvrzenky. Tuto stvrzenku budete potřebovat jako doklad o zakoupení.

Pokud se do 3 let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, výrobek Vám – dle našeho rozhodnutí – bezplatně opravíme nebo vyměníme. Tato záruka zaniká, jestliže se výrobek poškodí, neodborně použije nebo neodborně provádíme údržbu.

Záruka platí na vady materiálu a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku podléhající opotřebení (např. na baterie), dále na poškození křehkých, choulostivých dílů, např. vypínačů, akumulátorů nebo dílů zhotovených ze skla.

Postup v případě uplatňování záruky

Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (např. IAN 123456_7890) jako doklad o zakoupení.
Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.
V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu vedené servisní oddělení.
Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s přiloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrzenkou) a údaji k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

Servis

CZ **Servis Česká republika**
Tel.: 800600632
E-Mail: owim@lidl.cz

Používanie v súlade s určeným účelom

Výrobok je určený iba na používanie v súkromných domácnostiach, nie na komerčné účely.

Obsah dodávky

34 jednotlivých dielov
(1 - 27)
1 vodovodný kohútik 28
1 svetlo rúry 29
2 otočné spínače 30
1 stroj na ľad 31
3 rukoväte 32
1 zástera 33
1 utierka 34
1 rukavica 35
1 kuchárska čiapka 36
1 varná doska 37
1 hrniec s pokrývkou 38
1 panvička 39
1 doska 40
1 umývadlo 41
1 pohár 42
1 obracačka 43
1 vidlica na mäso 44
1 šľahač 45

2 nože 46
2 vidličky 47
3 kocky ľadu 48
1 zvonček 49
6 rohové spoje 50
2 batérie (1,5 V⎓
LR6, AA) 51
3 batérie (1,5 V⎓
LR44, AG13)
2 taniere 52
2 kľúče s vnútorným šesťhranom 53
3 kusy kľúčov 54
1 jedálny lístok 55

1 sada montážneho materiálu:
62 skrutiek, 32 mm A
10 skrutiek, 16 mm B
8 skrutiek, 20 mm C
5 skrutiek, 20 mm D
6 skrutiek, 10 mm E
2 skrutky, 7 mm F
3 skrutky, 7 mm G
4 skrutky, 16 mm H
3 skrutky, 12 mm I
3 skrutky, 20 mm J

1 návod na používanie

Technické údaje

Rozmery: cca. 93 x 92 x 59 cm (D x V x Š)
Napájanie prúdom: 1,5 V⎓ AA/LR6 x 2
1,5 V⎓ AG13 / LR44 x 3

Bezpečnostné upozornenia

POZOR. Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Drobné diely. Nebezpečenstvo zadusenia.
POZOR. Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Dlhá šnúra. Nebezpečenstvo uškrtenia.
POZOR. Používanie pod bezprostredným dohľadom dospelých osôb.
POZOR. Držte v bezpečnej vzdialenosti od ohňa.
Z dôvodu drobných dielov, ktorým hrozí hltnutie, smie montáž/demontáž vykonať iba dospelá osoba.
POZOR. Celý obalový a upevňovací materiál nie je súčasťou hračky a mal by byť z bezpečnostných dôvodov vždy odstránený predtým, ako produkt odovzdáte na hranie deťom.
Obal uschovajte pre prípadné neskoršie otázky.
Výrobok je vhodný pre deti od 3 rokov.
Detské sedačky umiestnené pod oknom môžu byť použité ako schodík pre deti a spôsobiť, že dieťa vypadne z okna.
POZOR. Ak je tento výrobok umiestnený pod oknom, môžu ho deti používať ako schodík, čo môže viesť k vypadnutiu dieťaťa z okna.
POZOR. Myslite na riziko otvoreného požiaru a iných zdrojov tepla v blízkosti produktu.
POZOR. NEUMIESTNITE tento výrobok do blízkosti okna, kde by sa dieťa mohlo škrtiť šnúrami od roliet alebo závesov.

Tento výrobok spĺňa požiadavky EÚ:
DIN EN 17191:2017-12.

Pokyny pre zaobchádzanie s batériami

Pre vyberanie a vkladanie batérií postupujte podľa obr. F a Y.
Nenabíjateľné batérie nesmú byť znova nabíjané.
Akumulátorové batérie smú byť nabíjané iba pod dohľadom dospelých osôb.
Akumulátorové batérie musia byť pred nabíjaním vybraté z hračky.
Rôzne typy batérií alebo nové a opotrebované batérie nesmú byť používané zmiešane.
Batérie je potrebné vložiť s ohľadom na správnu polaritu.
Vybité batérie musia byť vybraté z hračky.
Pripojovacie póly v žiadnom prípade neskratujte.
Vkladanie a vyberanie batérií smú vykonávať iba dospelé osoby.

Montáž

1. Odporúča sa, aby kuchynku zmontovali 2 dospelé osoby spoločne.
2. Skrutky počas montáže nezaťahujte pevne; skrutky dotiahnite pevne vtedy, keď sú jednotlivé elementy hotové.
3. Keď zbadáte, že svetlo rúry nefunguje správne, musíte pravdepodobne prispôsobiť pozíciu magnetického stopéra (pozri obrázok Y pre podrobnosti).

Poznámka: Odstráňte celý obalový materiál z výrobku.
Poznámka: Pre montáž výrobku budete potrebovať dodatočný šróbovák.
Pri montáži výrobku sa riaďte jednotlivými krokmi ako je zobrazené na obr. B–AA.
Poznámka: Pri nasadzovaní varnej dosky 37 dbajte na to, aby ste najskôr zakvačili jednu stranu bočne do výrezu kuchynskej linky (pozri obr. Y).

Funkcie

Za- a vypínanie varnej dosky (pozri obr. AB)

Na varnej doske 37 sa nachádzajú dve tlačidlá 37a, 37b.

Zvuk ľavého a pravého tlačidlového ovládania:

Stlačte ľavé tlačidlo 37a a zaznie zvuk ako pri varení. Stlačte pravé tlačidlo 37b a zaznie zvuk ako pri varení vody.
Stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo 37a, 37b, aby ste zapli a vypli svetlo príslušnej varnej dosky 37 ako aj zvuk.
Poznámka: Svetlo sa automaticky vypne po 3 minútach. Zvuk sa automaticky vypne po 15 sekundách.

Rúra so svetlom a zvukom (pozri obr. F, G a AB)

K dispozícii sú dva otočné spínače 30a, 30b s kliknutím zvukom a svetlo rúry 29 s tlačidlom.
3 batérie (LR44, AG13) sú už vložené v priečinku pre batérie svetla rúry 29. Odstráňte najskôr izolačnú pásik z priečinka pre batérie predtým, ako svetlo rúry 29 namontujete na príslušnú ovládaciu jednotku 5 (pozri obr. F a G).

Otvorte dvierka rúry 10 a LED svieti.
Zatvorte dvierka rúry 10 a LED sa vypne.
Stlačte červené tlačidlo 29a na svetle rúry 29, aby ste LED zo- / vypli.
Poznámka: Pri otvorených dvierkach rúry 10 sa LED automaticky vypne.

Stroj na ľad (pozri obr. AC)

Naplňte stroj na ľad 31 tromi kockami ľadu 48.
Držte pohár 42 pod otvorom stroja na ľad 31 a zatlačte ho dopredu tak, aby dali kocky ľadu spadli.
Poznámka: Vložte maximálne tri kocky ľadu 48 do stoja na ľad 31.

Vkladanie / výmena batérií

Pri vkladaní a výmene batérií postupujte prosím podľa obr. F a Y.

Údržba a skladovanie

Nepoužívajte drsné ani agresívne čistiace prostriedky.
Výrobok čistite iba mäkkou, suchou handričkou.
Pre rukavicu, utierku, zásteru a kuchársku čiapku platí: Perte v rukách v studenej vode, nebeľte. Nechajte výrobok vysušiť vyschnúť na vzduchu.
Výrobok skladujte vždy v suchom stave a pri izbovej teplote.
Pred každým použitím skontrolujte, či sú všetky skrutky na svojom mieste a správne utiahnuté.

Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.

Vždy sa riaďte podľa označení obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s následujúcim významom: 1–7: Plasty / 20–22: Papier a kartón / 80–98: Spojené látky.

Výrobok a obalové materiály sú recyklovateľné, zlikvidujte ich oddelene pre lepšiu spracovanie odpadu. Triman-Logo platí iba pre Francúzsko.

O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.

Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho neodhoďte do domového odpadu, ale odovzdajte na odbornú likvidáciu. Informácie o zberných miestach a ich otváracích hodinách získate na Vašej príslušnej správe.

Defektné alebo použité batérie / akumulátory musia byť odovzdané na recyklačnú podľa smernice 2006/66/ES a jej zmien. Batérie / akumulátorové batérie a/ alebo výrobok odovzdajte prostredníctvom dostupných zberných stredisk.

Nesprávna likvidácia batérií / akumulátorových batérií ničí životné prostredie!

Batérie / akumulátorové batérie sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a je potrebné zaobchádzať s nimi ako s nebezpeč-

PL CZ CZ CZ CZ SK SK SK SK SK

ným odpadom. Chemické značky ťažkých kovov sú nasledovné: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo. Opotrebované batérie / akumulátorové batérie preto odovzdajte v komunálnej zberni.

Záruka

Tento výrobok bol dôkladne vyrobený podľa prísnych akostných smerníc a pred dodaním svedomito testovaný. V prípade nedostatkov tohto výrobku Vám prináležia zákonné práva voči predajcovi produktu. Tieto zákonné práva nie sú našou ničím uvedenou zárukou obmedzené.

Na tento produkt poskytujeme 3-ročnú záruku od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Starostlivo si prosím uschovajte originálny pokladničný lístok. Tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Ak sa v rámci 3 rokov od dátumu nákupu tohto výrobku vyskytne chyba materiálu alebo výrobná chyba, výrobok Vám bezplatne opravíme alebo vymeníme – podľa nášho výberu. Táto záruka zaniká, ak boli produkt poškodený, neodborne používaný alebo neodborne udržiavaný.

Poskytnutie záruky sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti produktu, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebovaniu, a preto ich je možné považovať za opotrebovateľné diely (napr. batérie) alebo na poškodenia na rozbitných dieloch, napr. na spínači, akumulátorových batériach alebo častiach, ktoré sú zhotovené zo skla.

Tramitación de la garantía

Para garantizar una rápida tramitación de su consulta, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

Para realizar cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (por ej. IAN 123456_7890) como justificante de compra.
Encontrará el número de artículo en una inscripción de la placa identificativa, en la portada de las instrucciones (abajo a la izquierda) o en una pegatina en la parte posterior o inferior.
Si el producto fallase o presentase algún defecto, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia indicado, ya sea por teléfono o correo electrónico.
Puede enviarnos el producto defectuoso libre de franqueo adjuntando el recibo de compra (ticket de compra) e indicando dónde está y cuándo ha ocurrido el fallo a la dirección de asistencia que le indicamos.

Asistencia

ES **Asistencia en España**
Tel.: 900984948
E-Mail: owim@lidl.es

Este producto dispone de una garantía de 3 años desde la fecha de compra. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha de compra. Por favor, conserve adecuadamente el justificante de compra original. Este documento se requerirá como prueba de que se realizó la compra.

Si en el plazo de 3 años a partir de la fecha de compra se produce un fallo de material o fabricación en este producto, repararemos el producto o lo sustituiremos gratuitamente por un producto nuevo (según nuestra elección). La garantía quedará anulada si el producto resulta dañado o es utilizado o mantenido de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de materiales o de fabricación. Esta garantía no cubre aquellos componentes del producto sometidos a un desgaste normal y que, por ello, puedan considerarse piezas de desgaste (por ej. las pilas). Tampoco cubre daños de componentes frágiles como, por ejemplo, los interruptores, baterías y piezas de cristal.

Förmålsbestemt anvendelse

Produktet er udelukkende beregnet til brug i private hjem og ikke til erhvervsmæssig brug.

Leverede dele

34 enkelte dele
(1 - 27)
1 vandhane 28
1 ovnlys 29
2 drejekontakter 30
1 isterningmaskine 31
3 greb 32
1 forklæde 33
1 viskestykke 34
1 ovnhandske 35
1 kokkehue 36
1 kogeflade 37
1 gryde med låg 38
1 stegepande 39
1 tavle 40
1 køkkenvask 41
1 bøtter 42
1 pallekniv 43
1 kødgaffel 44
1 piskeris 45
2 knive 46
2 gafler 47
3 isterninger 48
1 klokke 49
6 hjørneforbindere 50
2 batterier (1,5 V⎓
LR6, AA) 51
3 batterier (1,5 V⎓
LR44, AG13)
2 tallerkener 52

2 indvendige
sekskantnøgler 53
3 stykker kridt 54
1 menukort 55

1 sæt monteringsmateriale:
62 skruer, 32 mm A
10 skruer, 16 mm B
8 skruer, 20 mm C
5 skruer, 20 mm D
6 skruer, 10 mm E
2 skruer, 7 mm F
3 skruer, 7 mm G
4 skruer, 16 mm H
3 skruer, 12 mm I
3 skruer, 20 mm J

1 betjeningsvejledning

Tekniske data

Mål: ca. 93 x 92 x 59 cm (L x H x B)
Strømforsyning: 1,5 V⎓ AA / LR6 x 2
1,5 V⎓ AG13 / LR44 x 3

Sikkerhedshensvisninger

OBS. Ikke egnet til børn under 36 måneder. Små dele. Kvælningsfare.
OBS. Ikke egnet til børn under 36 måneder. Lang snor. Stranguleringsfare.
OBS. Skal anvendes under umiddelbart opsyn af voksne.
OBS. Holdes væk fra ild.
Montering/afmontering må kun foretages af voksne, da smådele kan sluges.
OBS. Al emballage og alt fastgørelsesmateriale er ikke en del af legetøjet og bør af sikkerhedshensyn fjernes, inden børnene får lov til at lege med produktet.
Opbevar emballagen til eventuelle senere henvendelser.
Produktet er egnet til børn fra 3 år.
Børnemøbler som placeres under et vindue, kan bruges som et trin af et barn og føre til, at barnet falder ud af vinduet.
OBS. Hvis dette produkt placeres under et vindue, kan det bruges som trin af et barn og føre til, at barnet falder ud af vinduet.
OBS. Vær opmærksom på faren for brand eller andre varmekilder i nærheden af produktet.
OBS. Produktet må **IKKE** opstilles i nærheden af vinduer, hvor børn kan vikle sig ind i snore fra persienner eller forhæng og blive stranguleret.

Dette produkt opfylder EU's krav:
DIN EN 17191:2017-12.

Bemærkninger til håndtering af batterier

Brug fremgangsmåden som vist i afbildning F og Y, for at sætte batterierne i eller tage dem ud.
Ikke-genopladelige batterier må ikke opkredes igen.
Genopladelige batterier må kun genopkredes under opsyn af voksne.
Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet, før de opkredes.
Forskellige batterityper samt nye og brugte batterier må ikke anvendes sammen.
Isæt batterierne med den rigtige polaritet.
Udtjente batterier skal tages ud af legetøjet.
Kortslut aldrig forbindelsespolerne.
Isætning og fjernelse af batterierne må kun foretages af en voksen.

Montering

1. Det anbefales, at man er 2 voksne om at samle køkkenet.
2. Spænd ikke skruerne fast under monteringen; spænd først skruerne fast, når de enkelte elementer er færdige.
3. Hvis du bemærker, at lyset i ovnen ikke fungerer korrekt, skal du muligvis justere magnetstopperens position (se afbildning Y for nærmere info).

Bemærk: Fjern alt emballagemateriale fra produktet.
Bemærk: Du har brug for en ekstra skruetrækker for at montere produktet.
Til monteringen af produktet, skal du være opmærksom på de enkelte trin som vist i afbildning B–AA.
Bemærk: Under isætningen af kogefladen 37 skal du være opmærksom på, at først den ene side går i hak i fordybningen på køkkenelementet (se afbildning Y).

Funktioner

Tænding og slukning af kogefladen (se afbildning AB)

På kogefladen 37 befinder sig to knapper 37a, 37b.

Lyd med venstre og højre knap:

Tryk på venstre knap 37a og du hører lyden af noget der er ved at blive tilberedt. Tryk på højre knap 37b og du hører lyden af vand der koger.

DK DK DK DK DK

Tryk på den venstre eller højre knap 37a, 37b, for at tænde og slukke for den respektive kogeflades 37 lys samt for lyden.
Bemærk: Lyset slukker automatisk efter 3 minutter. Lyden slukker automatisk efter 15 sekunder.

Ovn med lys og lyd (se afbildning F, G og AB)

Der er to drejekontakter 30a, 30b med en kliklyd samt et ovnlys 29 med en knap.
3 batterier (LR44, AG13) er allerede isat i ovnlysets 29 batterirum. Fjern isoleringsstrimlen fra batterirummet før du monterer ovnlyset 29 på det dertil beregnede betjeningspanel 5 (se afbildning F og G).

Åbn ovndøren 10 og LED'en lyser.
Luk ovndøren 10 og LED'en slukker.
Tryk på den røde knap 29a ved ovnlyset 29 for at tænde og slukke LED'en.
Bemærk: Når ovndøren 10 er åben, slukker LED'en automatisk.

Isterningmaskine (se afbildning AC)

Fyld isterningmaskinen 31 med tre isterninger 48.
Hold bægeret 42 under isterningmaskinens 31 åbning og tryk det fremad, så der dumper isterninger ned i det.
Bemærk: Læg maksimalt tre isterninger 48 i isterningmaskinen 31.

Isætning / udskiftning af batterier

Gå til isætning og skift af batterierne frem som vist på afbildning F og Y.

Pleje og opbevaring

Brug aldrig skrappe eller aggressive rengøringsmidler.
Rengør kun produktet med en blød, ter klud.
For handske, håndklæde, forklæde og køkkehue: vaskes i hånden i koldt vand, må ikke bleges. Lufttørres flodt.
Opbevar altid produktet tørt og ved stuetemperatur.
Kontroller inden hver brug, at alle skruer er tilstede og er spændt fast.

Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.

Bemærk forpakningsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1–7: kunststoffer / 20–22: papir og pap / 80–98: kompositmaterialer.

Produktet og indpakningsmaterialerne kan genbruges; bortskaf disse særskilt til en bedre affaldsbehandling. Triman-logoet gælder kun for Frankrig.

De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.

For miljøets skyld, så må produktet aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, når det er udtjent, men skal afleveres til en fagmæssig korrekt bortskaffelse. De kan informere Dem vedrørende opsamlingssteder og deres åbningstider hos deres ansvarlige forvaltning.

Defekte eller brugte batterier / akkuer skal genbruges iht. retningslinje 2006/66/EF og dennes ændringer. Aflevér batterier / akkuer og / eller produktet via et af de tilbudte indsamlingssteder.

Miljøskader gennem forkert bortskaffelse af batterierne / akkuerne!

Batterier / akkuer må ikke bortskaffes via husholdningsaffaldet. De kan indeholde giftige tungmetaller og er underlagt behandlingen for særaffald. De kemiske symboler for tungmetaller er følgende: Cd = kadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly. Aflever derfor brugte batterier / akkuer hos en kommunal genbrugsstation.

Garanti

Produktet blev produceret omhyggeligt efter de strengeste kvalitetskrav og kontrolleret grundigt inden levering. Hvis der forekommer mangler ved dette produkt, så har de juridiske rettigheder over for sælgeren af dette produkt. Disse juridiske rettigheder indskrænkes ikke af vores garanti, der beskrives i det følgende.

De får 3 års garanti fra købsdatoen på dette produkt. Garantifristen begynder med købsdatoen. Opbevar den originale kassebon på et sikkert sted. Denne kassebon behøves som dokumentation for købet.

Hvis der inden for 3 år fra købsdatoen af for dette produkt opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, bliver produktet repareret eller erstattet – efter vores valg – af os uden omkostninger for dem. Garantien bortfalder, hvis produktet bliver beskadiget eller ikke anvendes eller vedligeholdes korrekt.

Garantien gælder for materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti dækker ikke produktdele, som er udsat for normalt slid og derfor kan betragtes som normale sliddele (f.eks. batterier) eller ved skader på skrøbelige dele; f.eks. kontakter, akkumulatorer som er fremstillet af glas.

Afvikling af garantisager

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af deres forespørgsel, bedes De følge følgende anvisninger:

Opbevar kassebon og artikelnummer (f. eks. IAN 123456_7890) som købsdokumentation, så disse kan fremlægges på forespørgsel. Artikelnumrene er angivet på typeskiltet, ved en indgravering, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden. Hvis der forekommer funktionsfejl eller andre mangler, skal De først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.
Et produkt, der er registreret som defekt, kan De derefter sende portofrit til den meddelte serviceadresse ved vedlæggelse af købsbeviset (kassebon) og angivelsen af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

Service

DK **Service Danmark**
Tel.: 80253972
E-Mail: owim@lidl.dk

Leyenda de pictogramas utilizados

La marca CE indica la conformidad con las directivas de la UE aplicables a este producto.

IMPORTANTE! CONSERVAR PARA CONSULTAS POSTERIORES: ¡LEER ATENTAMENTE!

Cocina y restaurante 2 en 1

Introducción

Enhorabuena por la adquisición de su nuevo producto. Ha optado por un producto de alta calidad. El manual de instrucciones forma parte de este producto. Contiene importantes indicaciones sobre seguridad, uso y eliminación. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe a continuación y para las aplicaciones indicadas. Adjunte igualmente toda la documentación en caso de entregar el producto a terceros.

Especificaciones de uso

Este producto está destinado únicamente para uso doméstico privado y no para un uso comercial.

Volumen de suministro

34 piezas (1 - 27)
1 grifo de agua 28
1 luz de horno 29
2 interruptores giratorios 30
1 máquina de cubitos de hielo 31
3 asas 32
1 delantal 33
1 paño de cocina 34
1 guante para horno 35
1 gorro de cocina 36
1 placa de cocción 37
1 olla con tapadera 38
1 sartén 39
1 pizarra 40
1 fregadero 41
1 vasos 42
1 espátula 43
1 tenedor para carne 44
1 batidor 45
2 cuchillos 46
2 tenedores 47
3 cubitos de hielo 48

1 timbre 49
6 piezas de unión angular 50
2 pilas (1,5 V⎓ LR6, AA) 51
3 pilas (1,5 V⎓ LR44, AG13)
2 platos 52
2 llave hexagonal 53
3 tizas 54
1 carta de menú 55

1 juego de material de montaje:
62 tornillos, 32 mm A
10 tornillos, 16 mm B
8 tornillos, 20 mm C
5 tornillos, 20 mm D
6 tornillos, 10 mm E
3 tornillos, 7 mm F
3 tornillos, 7 mm G
4 tornillos, 16 mm H
3 tornillos, 12 mm I
3 tornillos, 20 mm J

1 manual de instrucciones

Datos técnicos

Dimensiones: aprox. 93 x 92 x 59 cm (largo x alto x ancho)
Suministro eléctrico: 1,5 V⎓ AA/LR6 x 2
1,5 V⎓ AG13 / LR44 x 3

Advertencias de seguridad

ATENCIÓN. No adecuado para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas. Riesgo de asfixia.
ATENCIÓN. No adecuado para niños menores de 36 meses. Cordón largo. Peligro de estrangulación.
ATENCIÓN. Usar bajo la supervisión directa de adultos.
ATENCIÓN. Mantener alejado del fuego.
Si detecta que la luz del microondas o del horno no funciona correctamente, probablemente deba ajustar la posición del tope magnético (ver figura Y para más detalles).

Nota: retire completamente el material de embalaje del producto.
Nota: necesitará un destornillador adicional para montar el producto.
Siga los pasos individuales mostrados en las fig. B–AA para montar el producto.
Nota: al colocar la placa de cocción 37 asegúrese de enganchar primero un lado en la muesca de la cocina (ver fig. Y).

ATENCIÓN. Tenga en cuenta el riesgo de incendios vivos y otras fuentes de calor cerca del producto.
ATENCIÓN. NO coloque este producto cerca de una ventana en la que un niño pudiera estrangularse con cuerdas de persianas o cortinas.

Este producto cumple con los requisitos de la UE:
DIN EN 17191:2017-12.

Indicaciones para la manipulación de pilas

Para retirar y colocar las pilas, proceda como se muestra en las fig. F e Y.
Las pilas no recargables no se pueden volver a cargar.
Las baterías se deben cargar únicamente bajo la supervisión de un adulto.
Retire las baterías del juguete antes de cargarlas.
No se pueden usar a la vez pilas diferentes, ni pilas usadas con pilas nuevas.
Las pilas deben colocarse según la polaridad correcta.
Retire las baterías gastadas del juguete.
Bajo ningún concepto ponga en cortocircuito los polos de contacto.
Las pilas solo pueden ser colocadas y retiradas por un adulto.

Montaje

1. Se recomienda que 2 adultos monten la cocina.
2. No apriete los tornillos durante el montaje; apriete todos los tornillos cuando los elementos individuales estén acabados.
3. Si detecta que la luz del microondas o del horno no funciona correctamente, probablemente deba ajustar la posición del tope magnético (ver figura Y para más detalles).

Nota: necesitará un destornillador adicional para montar el producto.
Siga los pasos individuales mostrados en las fig. B–AA para montar el producto.
Nota: al colocar la placa de cocción 37 asegúrese de enganchar primero un lado en la muesca de la cocina (ver fig. Y).

Funciones

Encender y apagar la placa de cocción (ver fig. AB)

En la placa de cocción 37 se encuentran dos botones 37a, 37b.

Sonido de los botones de control izquierdo y derecho: