
	<b>Miljøskader gennem forkert bortskaffelse af batterierne / akkueret</b>
Batterier / akkuer må ikke bortskaffes via husholdningsaffaldet. De kan indeholde giftige tungmetaller og er underlagt behandlingen for sørenaffald. De kemiske symboler for tungmetaller er følgende: Cd = kadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly. Afleverer derfor brugte batterier / akkuer hos en kommunal genbrugsstation.	

- Afvikling af garantisager**
For at kunne garantere en hurtig søgso behandling af deres forespørgsel, bedes De følge følgende anvisninger:

	<b>Garanti</b>
Produktet blev produceret omhyggeligt efter de strengeste kvalitetskrav og kontrolleret grundigt inden levering. Hvis der forekommer mangler ved dette produkt, så har de juridiske rettigheder over for sælgeren af dette produkt. Disse juridiske rettigheder indskrænkes ikke af vores garanti, der beskrives i det følgende.	


- De får 3 års garanti fra købsdatoen på dette produkt. Garantifristen begynder med købsdatoen. Opbevar den originale kassebon på et sikkert sted. Denne kassebon behøves som dokumentation for købet.


	<b>Service</b>
	<b>Service Danmark</b>
	Tel.: 80253972
	E-Mail: owim@lidl.dk


## CEIP44


#### ● Bortskaffelse


Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.

	Bemærk forpakkingsmateriales mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1-7: kunststoffer /20-22: papir og pap / 80-98: kompositmaterialer.
---	---

	Produktet og indpakkingsmaterialeerne kan genbruges; bortskaf disse særskilt til en bedre affaldsbehandling. Triman-logoet gælder kun for Frankrig.
---	---

	De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.
---	--

	For miljøets skyld, så må produktet aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, når det er udtjent, men skal afleveres til en fagmæssig korrekt bortskaffelse. De kan informere Dem vedrørende opsamlingssteder og deres åbningstider hos deres ansvarlige forvaltning.
---	---

	Defekte eller brugte batterier / akkuer skal genbruges iht. retningslinje 2006/66/EF og dennes ændringer. Aflever batterier / akkuer og / eller produktet via et af de tilbudte indsamlingssteder.
---	--

#### ● Kun for HG06708A:

- Hold leddet **[7]** fast og indstil vinklen af den udklappelige fod **[8]**.
- Anbring produktet i den ønskede position (se afbildning D). Vær opmærksom på, at vinklen ikke overskrider 90 ° (se afbildning D), da produktet ellers kan vælte.
- Klap den udklappelige fod **[8]** bagud og hold fat i håndtaget **[6]** for at belyse det ønskede område (se afbildning E).
- Ved brug af håndtaget **[6]** kan du også hænge produktet op på det ønskede sted, f.eks. på en krog på væggen.
- Bemærk:** Kontrollér, at den respektive ophængningsanordning (f.eks. en krog på væggen) kan bære produktets vægt (ca. 360g).

#### ● Kun for HG06708B:

- Drej håndtaget **[6]** og fiksér produktet i den ønskede position. Håndtaget **[6]** kan drejes ca. 180 ° og bruges som stander (se afbildning D).
- Du kan også hænge produktet op med den udklappelige fod **[8]** på det ønskede sted, f.eks. på en krog på væggen.
- Bemærk:** Kontrollér, at den respektive ophængningsanordning (f.eks. en krog på væggen) kan bære produktets vægt (ca. 260g).

### ● Rengøring og pleje

- Anvend under ingen omstændigheder væsker eller rengøringsmidler, da disse kan beskadige produktet.
- Rengør produktet kun udvendigt med en blød, tør klud. Anvend en let fugtet klud til rengøring af genstidige urenheder.

**Bemærk:** Klap den udklappelige fod **[8]** op for at få adgang til batteriumsløget **[2]** (kun HG06708A).

- Læg fire batterier (1,5V===, type AA) **[4]** i batterirummet **[3]**. Vær opmærksom på den rigtige polaritet ved isætning af batterierne **[4]**. Denne er vist i batterirummet **[3]**.
- Luk batterirummet **[3]**, idet du sætter batteriumsløget **[2]** på og lader det gå i hak (se afbildning B og C).

#### ● Lysfunktioner

Produktet kan bruges i 3 forskellige tilstande. Vælg disse ved at trykke gentagne gange på TÆND- / SLUK-kontakten **[5]**:

**Ét tryk:** COB-LED-spotten **[1]** lyser i tilstanden "Maks. lysstyrke (100%)".
**To tryk:** COB-LED-spotten **[1]** lyser i "Energibesparende tilstand (50 %)".
**Tre tryk:** COB-LED-spotten **[1]** blinker i tilstanden "Blinklys".
**Fire tryk:** lyset slukkes.

**Bemærk:** Hvis COB-LED-spotten **[1]** har været i brug i mere end 5 sekunder og der trykkes på TÆND- / SLUK-kontakten **[5]**, slukkes COB-LED-spotten **[1]** direkte i hver tilstand.

### ● Betjening

**Bemærk:** Beskyt sorte overflader, når du opstiller produktet.

- Isætning / udskiftning af batterier**
  - Åbn batteriumsløget **[2]**

- Hvis batterier / akkuer er lækket, skal du undgå at få kemikalierne på huden, i øjnene og i slimhinderne! Skyl de berørte steder med det samme med klart vand og opsig en lægel!
- BÅR BESKYTTELSESHANDSKERI!** Udløbne eller beskadigede batterier / akkuer kan forårsage ætsninger ved berøring med huden. Bær i dette tilfælde derfor egnede beskyttelseshandsker.
- I tilfælde af en lækage hos batterierne / akkuerne, skal De fjerne disse med det samme fra produktet for at undgå beskadigelse.
- Anvend kun batterier / akkuer af samme type. Bland ikke gamle batterier / akkuer med nye!
- Fjern batterierne / akkuerne, når produktet ikke anvendes i en længere periode.

#### Risiko for beskadigelse af produktet

- Anvend udelukkende den angivne batteri- / akkutype!
- Indsæt batterier / akkuer iht. polaritetsmærkningen (+) og (-) til batteri- / akku og produktet.
- Rengør kontakter ved batteriet / det genopladelige batteri og i batterirummet før ilægningen med en tør, frugfri klud eller en vatpind!
- Fjern brugte batterier / akkuer omgående fra produktet.

### ● Inden ibrugtagningen

**Bemærk:** Fjern alt emballagemateriale fra produktet.

- Isætning / udskiftning af batterier**
  - Åbn batteriumsløget **[2]**

- Tekniske data**
  - LED: 1 x COB-LED, 8W
  - Batterier: 4 x 1,5V===, AA (indeholdt i leveringen)
  - Beskyttelsestype: IP44 (sprøjevandsbeskyttet)

**Brændetid:**
Maks. lysstyrke (100%): ca. 5 timer

- Leverede dele**
  - 1 COB-LED-spot
  - 1 betjeningsvejledning
  - 4 batterier

	<b>Sikkerhedsanvisninger for batterier / akkuer</b>
--	---

**VED SKADER, SOM FORÅRSAGES AF EN MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DENNE BETJENINGSVEJLEDNING, BORTFALDER GARANTIKRAVET!**

- Dette produkt kan benyttes af børn fra 8-årsalderen og opad samt af personer med forringede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i en sikker anvendelse af produktet og forstår de deraf resulterende farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Tag ikke produktet i drift, hvis det er beskadiget.
- Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker.

DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

	Model no.: HG06708A / HG06708B Version: 12 /2021
	Stand der Informationen · Last Information Update · Version des informations · Stand van de informatie · Stan informacj · Stav informacj · Stav informacj · Estado de las informaciones · Tilstand af information: 08 / 2021 · IdentNo.: HG06708A / 8082021-8