

● Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 435243_2304) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

● Service après-vente

Service après-vente France

Tel.: 0800904879
E-Mail: owim@lidl.fr

Service après-vente Belgique

Tel.: 080071011
Tél.: 80023970 (Luxembourg)
E-Mail: owim@lidl.be

Legenda van de gebruikte pictogrammen	
	Veiligheidsinstructies Instrucciones

Zandbak met dak en ijssalon

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Maak u voor de eerste ingebruikname vertrouwd met het product. Lees hiervoor aandachtig de volgende gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek. Geef, wanneer u het product doorgeeft aan derden, ook alle documenten mee.

● Correct en doelmatig gebruik

Het product is alleen bedoeld voor gebruik in privé-huishoudens. Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik.

● Omvang van de levering

34 losse onderdelen (1-16), (4a), (5a)
4 hoekverbinders (17)
2 bakken (18)
1 dak (19)
1 bodem (20)
34 schroeven Ø 3,5 x 35 mm (S1)
4 schroeven Ø 3,5 x 30 mm (S2)
49 schroeven Ø 3 x 15 mm (S3)
6 schroeven Ø 8 x 48 mm (S4)
6 sluitringen Ø 8 x 12 mm (S5)
4 moeren Ø 8,0 mm (S6)
2 kunststof schroeven (S7)
2 tussenserpen (S8)
1 montagehandleiding

● Veiligheidsinstructies

- **LET OP.** Alleen gebruiken onder direct toezicht van volwassenen.
- **LET OP.** Alleen voor privégebruik.
- **LET OP.** Alleen voor gebruik buitenhuis.

■ **LET OP.** Dit product is alleen geschikt voor kinderen in de leeftijd van 12 t/m 48 maanden.

■ **LET OP.** Maximale gewichtscapaciteit van de buitenrand: 50 kg. Er mag slecht één kind tegelijk op de rand zitten.

■ **LET OP.** Alle verpaknings- en bevestigingsmaterialen zijn geen onderdeel van het speelgoed en moeten om veiligheidsredenen altijd worden verwijderd voordat kinderen met het speelgoed kunnen spelen. De verpakking voor eventuele reclamates goed bewaren!

■ Het product is geschikt voor kinderen vanaf 1 jaar. De montage/demontage en afstelling van het dak mag alleen door volwassenen worden gedaan omdat de aanwezige kleine onderdelen een gevaar voor kinderen vormen.

■ Draai de vastzetschroeven van het dak zeer goed aan voordat u kinderen met het product laat spelen (zie o.a. V).

■ Om de vulhoogte van 12 cm te bereiken, is ongeveer 140 kg zand nodig.

■ Bij onjuist gebruik kan het product instabiel worden. Dit kan leiden tot verwondingen of materiële schade.

■ Houd kinderen tijdens de montage bij de montageplek vandaan. Anders is er kans op verwondingen.

■ Gebruik het product niet in de buurt van open vuur.

■ Let voor het gebruik van het product op de juiste stabiliteit. Zorg ervoor dat het product stevig staat voordat u het gebruikt.

■ Controleer het product voor elk gebruik op beschadiging of slijtage. Gebruik het product alleen als het in onberispelijke staat verkeert.

■ Gebruik het product niet bij zichtbare of vermoedelijke beschadigingen.

△ Kans op materiële schade!

■ Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen ontstaan door het niet opvolgen van bovenstaande veiligheidsinstructies door onjuiste omgang met het product.

■ Plaats het speeltoestel op een vlakke ondergrond op minstens 2 m afstand van alle bouwsels of obstakels zoals hekken, garages, huizen, overhangende takken, waslijnen of elektriciteitsdraden.

■ Monteer het product niet op beton, asfalt of een andere harde ondergrond.

■ Verander het product niet!

■ Controleer of alle moeren en schroeven goed vastzitten en zet ze indien nodig nogmaals vast.

■ Controleer alle afdekkingen en schroeven op scherpe randen en vervang ze indien nodig.

■ Vervang defecte onderdelen in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant.

● Montage

□ Het wordt aanbevolen om dit product en het dak door twee volwassenen te laten monteren.

□ Draai de schroeven tijdens de montage niet te vast aan. Draai alle schroeven pas vast als de ofszonderelementen allemaal gemonteerd zijn.

Opmerking: verwijder al het verpakkingsmateriaal van het product.

Opmerking: voor de montage van het product heeft u nog een Schroevendraaier nodig.

□ Volg voor de montage van het product de in de afbeeldingen A t/m V getoonde stappen.

● Verzorging en opslag

■ Gebruik geen scherpe of agressieve reinigingsmiddelen.

□ Reinig het product alleen met een zachte, droge doek.

□ Berg het product na gebruik altijd schoon, droog en bij kamertemperatuur op.

□ Om de levensduur van dit product te verlengen, moet het bij harde regen en veel zonlicht worden afgedekt of beschermd.

□ Zet het product vast bij extreme weersomstandigheden, bijv. bij harde wind. Sla het product op in een beschutte ruimte.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig

gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankondatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Opmerking: voor de montage van het product heeft u nog een Schroevendraaier nodig.

□ Volg voor de montage van het product de in de afbeeldingen A t/m V getoonde stappen.

contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankondewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

● Service

NL Service Nederland

Tel.: 08000225537
E-Mail: owim@lidl.nl

BE Service België

Tel.: 080071011
Tel.: 80023970 (Luxemburg)
E-Mail: owim@lidl.be

FR/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

Legende der verwendeten Piktogramme

Sicherheitshinweise
Handlungsanweisungen

Sandkasten mit Dach und Eisdiele

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weiterngabe des Produktes an Dritte mit.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Lieferumfang

34 Einzelteile (1-16), (4a), (5a)
4 Eckverbinder (17)
2 Behälter (18)
1 Dach (19)
1 Boden (20)
34 Schrauben Ø 3,5 x 35 mm (S1)
4 Schrauben Ø 3,5 x 30 mm (S2)
49 Schrauben Ø 3 x 15 mm (S3)
6 Schrauben Ø 8 x 48 mm (S4)
6 Unterlegscheiben Ø 8 x 12 mm (S5)
4 Muttern Ø 8,0 mm (S6)
2 Kunststoffschrauben (S7)
2 Unterlegscheiben (S8)
1 Montageanleitung

● Sicherheitshinweise

■ ACHTUNG. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

■ ACHTUNG. Nur für den Hausgebrauch.

■ ACHTUNG. Nur zur Anwendung im Außenbereich.

■ ACHTUNG. Dieses Produkt ist nur für Kinder im Alter von 12 bis 48 Monaten geeignet.

■ ACHTUNG. Maximale Gewichtskapazität der Außenkante: 50 kg. Es darf jeweils nur ein Kind auf der Kante sitzen.

■ ACHTUNG. Alle Verpackungs- und Befestigungsmaterialien sind nicht Bestandteil des Spielzeugs und sollten aus Sicherheitsgründen stets entfernt werden, bevor das Produkt den Kindern zum Spielen übergeben wird.

Verpackung für spätere Rückfragen aufbewahren!

Das Produkt ist geeignet für Kinder ab 1 Jahr.

Die Montage/Demontage und Bewegung des Daches darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden, weil die vorhandenen Kleinteile eine Gefahr für Kinder darstellen.

Ziehen Sie die Feststellschrauben am Dach sehr fest an, bevor Sie Kinder im Produkt spielen lassen (siehe Abb. VI).

Um die Fullhöhe von 12 cm zu erreichen, sind etwa 140 kg Sand erforderlich.

Bei unsachgemäßer Gebrauch könnte das Produkt instabil werden. Dies kann zu Verletzungen oder Sachbeschädigung führen.

Während der Montage Kinder vom Montageort fern halten. Ansonsten besteht Verletzungsgefahr.

Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer.

Achten Sie vor der Benutzung des Produkts auf die richtige Stabilität.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt stabil ist, bevor Sie es benutzen.

Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Beschädigung oder Verschleiß. Verwenden Sie das Produkt nur in einem einwandfreien Zustand.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Schäden sichtbar oder vermutet werden.

△ Gefahr der Sachbeschädigung!

Wir haften nicht für Unfälle, die infolge der Nichtbeachtung der oben genannten Sicherheitshinweise oder durch falsche Handhabung auftreten.

Stellen Sie das Aktivitätspielzeug auf einer ebenen Fläche mindestens 2 m von allen Aufbauten und jedem Hindernis wie Zäunen, Garagen, Häusern,

überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen entfernt auf.

Monieren Sie das Produkt nicht auf Beton, Asphalt oder einer anderen harten Oberfläche.

Verändern Sie das Produkt nicht!

Überprüfen Sie alle Muttern und Schrauben auf feste Sitz und ziehen Sie diese bei Bedarf fest.

Überprüfen Sie alle Abdeckungen und Schrauben auf scharfe Kanten und ersetzen Sie sie bei Bedarf.

Ersetzen Sie defekte Teile gemäß der Anweisungen des Herstellers.

● Montage

□ Es wird empfohlen, dieses Produkt sowie das Dach von zwei Erwachsenen montieren zu lassen.

□ Ziehen Sie die Schrauben bei der Montage nicht fest an. Ziehen Sie alle Schrauben fest, wenn die einzelnen Teile fertig montiert sind.

Hinweis: Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Produkt.

Hinweis: Für die Montage des Produkts benötigen Sie einen zusätzlichen Schraubendrehner.

□ Befolgen Sie für die Montage des Produkts die in den Abbildungen A-V gezeigten Schritte.

● Pflege und Lagerung

■ Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel.

□ Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch.

□ Lagern Sie