

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt montieren und benutzen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anleitungen an einem sicheren Ort auf, damit Sie auch in Zukunft darauf zurückgreifen können!
- **ACHTUNG!** Halten Sie Kinder und Haustiere auf Abstand!
- Das Produkt ist kein Spielzeug - außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kinder können die mit der Verwendung des Produkts verbundenen Risiken nicht erkennen.
- Bei der Herstellung wurden alle Anstrengungen unternommen, um scharfe Kanten an diesem Produkt zu vermeiden. Behandeln Sie die einzelnen Teile mit Vorsicht, um Unfälle oder Verletzungen während der Montage und des Gebrauchs zu vermeiden.
- Das Produkt enthält eine Vielzahl von Schrauben und anderen Kleinteilen. Diese können bei Verschlucken oder Einatmen lebensbedrohlich sein.
- Vermeidung von Lebensgefahr und Verletzungsrisiken.
- **ACHTUNG!** Halten Sie sich immer an die nationalen und lokalen Vorschriften bezüglich Genehmigungen, Betrieb, Sicherheitsabstände und dergleichen!
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Verformungen oder Beschädigungen aufweist. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch!
- **ACHTUNG!** Dieses Produkt kann sehr heiß werden! Fassen Sie das Produkt nur mit Schutzhandschuhen am Griff an.
- Das Produkt wird während des Gebrauchs sehr heiß. Verwenden Sie zu Ihrem Schutz Ofenhandschuhe oder Grillhandschuhe. Handschuhe sollte der PSA-Verordnung entsprechen (Hitzeschutzklasse II, z. B. DIN EN 407).
- Halten Sie einen Mindestabstand von 1 m zur Feuerstelle und umliegenden Flächen ein.
- Lassen Sie das Produkt vor der Reinigung abkühlen.
- Das Produkt muss während der Benutzung auf einem festen und stabilen Untergrund stehen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.
- Die Verschraubungen können sich durch den Gebrauch mit der Zeit lockern und die Stabilität des Produkts beeinträchtigen. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Schrauben fest angezogen sind. Ziehen Sie bei Bedarf alle Schrauben nach, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Produkt.



● Gebrauch

- Vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch: Reinigen Sie das Produkt (siehe „Reinigung und Pflege“).
- Vor jedem Gebrauch: Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig trocken ist.
- Befüllen Sie das Produkt mit maximal 14 kg Brennholz oder Holzkohlebriketts
- Tragen Sie zum Anheben des Produkts an den Griffen immer Grillhandschuhe.

● Reinigung und Pflege

- Vor der Reinigung: Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.

- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser, wenn es heiß ist.
- Reinigen Sie das Produkt mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
- Trocknen Sie das Produkt gründlich ab.
- Das Produkt ist nicht spülmaschinengeeignet.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
- Die Farbe der Produktoberfläche kann sich bei starker Hitzeeinwirkung verändern. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die Funktionalität.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das Produkt inkl. Zubehör, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung.

Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



IAN 486906_2501

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

GERMANY

Model No.: HG10375B

Version: 06/2025