



Az elemekre/akkukra vonatkozó biztonsági tudnivalók

- **ÉLETVESZÉLY!** Tartsa távol az elemeket/akkumulátorokat a gyermekektől. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz!
- A lenyelés égési sérülésekhez, puha szövetek perforációjához és halálhoz vezethet. 2 órán belül a lenyelés után súlyos égési sérülések léphetnek fel.
- **ROBBANÁSVESZÉLY!** Soha ne töltsé a nem feltölthető elemeket. Az elemeket/akkukat tilos rövidre zární és/vagy felnyitni. Annak következménye túlhevülés, tűzveszély vagy a kihasadásuk lehet.
- Soha ne dobja az elemeket/akkukat tűzbe vagy vízbe.
- Ne tegye ki az elemeket/akkukat mechanikai terhelésnek!

Az elemek/akkuk kifolyásának kockázata

- Kerülje a szélsőséges körülményeket és hőmérsékleteket, mint pl. fűtőtestek/közvetlen napsugárzás, amelyek hatással lehetnek az elemekre/akkukra.
- Ha az elemek/akkumulátorok kifolytak, kerülje el bőr, a szemek és a nyálkahártyák vegyszerekkel való érintkezésé! Azonnal mossa le az érintett helyet tiszta vízzel és forduljon orvoshoz!
- **VISELJEN VÉDŐKESZTYŰT!** A kifutott, vagy sérült

elemek/akkuk a bőrrel érintkezve felmarhatják azt. Ezért ilyen esetben mindenképpen húzzon megfelelő védőkesztyűt.

- Az elem/akku kifolyása esetén távolítsa el azt azonnal a termékből a sérülések elkerülése érdekében.
- Csak azonos típusú elemeket/akkukat használjon! Ne használjon együtt régi és új elemeket/akkukat!
- Távolítsa el az elemeket/akkukat, ha hosszabb ideig nem használja a terméket.

A termék sérülésének veszélye

- Kizárólag a megadott típusú elemeket/akkukat használja.
- Az elemeket/akkut a termék és az elem/akku (+) és (-) polaritás-jelzésének megfelelően helyezze be.
- Behelyezés előtt tisztítsa meg az elem/akkumulátor és az elemrekesz érintkezőit egy száraz, szőszmentes kendővel vagy fűlisztító pálcikával!
- A lemerült elemeket/akkukat haladéktalanul távolítsa el a készülékből.

Előkészítés

Kövesse az A. ábrán látható utasításokat a toll összeszereléséhez:

- Vegye ki az elemrekeszt [2] a gravírozó tollból úgy, hogy kissé jobbra fordítja. Helyezze be az elemeket [3] a megfelelő polaritásnak megfelelően az elemtartóba [4] az elemrekeszben [2].
- Zárja be az elemrekeszt [2] úgy, hogy egyszerre nyomja meg és fordítja balra, amíg nem érzi, hogy a belső fűlek és hornyok beakadnak.

Az előre beszerelt vastag gravírozó hegy [2] cseréjéhez kövesse a B. ábrán látható utasításokat:

- Fogja meg fogóval a gravírozó hegyet [2], és erősen meg-húzza vegye ki. Ügyeljen arra, hogy a gravírozó hegyet [2] közvetlenül a fehér műanyag láb fölött fogja meg.
- Helyezze be a vékony gravírozó hegyet [1] úgy, hogy a lehető legjobban tolja be a tollnyílásba [3].

Kezelés

- Válassza ki a kívánt eredménynek megfelelő vastagságú gravírozó hegyet (vékony [1]/vastag [2]).
- Tartsa a gravírozó tollat úgy, mint egy ceruzát.
- A gravírozó tollat a BE/KI gomb [4] megnyomásával és nyomva tartásával lehet bekapcsolni. Kezdje a gravírozást úgy, hogy csak kis nyomást gyakorol a gravírozni kívánt felületre. A gravírozó toll kikapcsolásához engedje el a BE/KI gombot [4].
- Az öntapadó sablonok [8] használatához vegye le a kívánt öntapadó sablonokat [8] a fóliáról, és ragassza közvetlenül a gravírozni kívánt felületre. Óvatosan rajzolja körbe az öntapadó sablonok [8] vonalait a gravírozó tollal. A későbbi felhasználáshoz ragassza vissza az öntapadó sablonokat [8] a fóliára, amikor befejezte a munkát.
- Egyyszerre ne használja a terméket egy óránál tovább.
- Használat után mosson kezet, és távolítsa el a munka-felületről az üveg-, fa-, fém- és egyéb maradványokat.

Hibaelhárítás

- = Hiba
- = Elhárítás

● = A gravírozó toll nem működik a BE/KI gomb [4] megnyomása után.

- Ellenőrizze, hogy a 2 AA elem [5] megfelelően van-e behelyezve.
- Ügyeljen arra, hogy az elemeket a megfelelő + és - polaritásnak megfelelően helyezze be az elemtar-tóba [6] az elemrekeszben [2] (lásd a „Biztonsági utasítások című részt).
- Ellenőrizze, hogy az elemtartó [6] megfelelően van-e behelyezve.
- Ha lehetséges, új, nem használt elemeket használjon.
- Győződjön meg róla, hogy az elemtartó [2] és a tollnyílás [3] között nincs elmozdulás.

● = A gravírozó hegy [1] nem vehető ki.

- Ügyeljen arra, hogy a B. ábrán látható módon fogja meg a fogóval a gravírozó hegy [1] fém részét. Ezek húzza egyenesen felfelé.
- Próbálja egy kicsit szorosabbra húzni.

Karbantartás és tisztítás

- A gravírozó hegyek tisztítása előtt vegye ki az elemeket.
- Csak a gravírozó toll külső részét tisztítsa meg.
- A gravírozó tollat ne tisztítsa agresszív tisztítószerekkel, hogy elkerülje a gravírozó toll károsodását.
- A gravírozó tollat és a gravírozó hegyeket [1] [2] csak nedves tisztítókendővel tisztítsa meg.

Mentesítés

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le ártalmatlanítás céljából.

- ♻️ A hulladék elkülönítéséhez vegye figyelembe a csomagolóanyagokon található jelzéseket. Ezek rövidítések: (a) és számokat (b) tartalmaznak a következő jelentéssel: 1–7: műanyagok/20–22: papír és karton/80–98: költőanyagok.

- ♻️ A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.

- ♻️ A környezete érdekében, ne dobja a kiszolgált terméket a háztartási szemétké, hanem adja le szakszerű ártalmatlanításra. A gyűjtőhelyekről és azok nyitvatartási idejéről az illetékes önkormányzatnál tájékozódhat.



A termék, beleértve a tartozékokat és a csomagolóanyagokat is, újrahasznosítható, és a gyártó kiterjesztett felelőssége alá tartozik. A jobb hulladékkezelés érdekében az ábrán látható információk (szortírozási információk) alapján külön ártalmatlanítsa őket. A Triman-logó csak Franciaországra vonatkozik.

A hibás vagy elhasznált elemeket/akkukat újra kell hasznosítani. Szolgáltassa vissza az elemeket/akkukat és/vagy a terméket az ajánlott gyűjtőállomásokon keresztül.

Környezeti károk az elemek/akkuk hibás megsemmisítése következtében!

Az elemeket/akkukat nem szabad a háztartásukba dobni. Mérgező hatóúsi nehézfémeket tartalmazhatnak és ezért különleges kezelést igénylő hulladéknak számítanak. A nehézfémek vegyjelét a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Ezért az elhasznált elemeket/akkukat egy közösségi gyűjtőhelyen adja le.

Ez a termék a 2012/19/EU európai irányelv rendelkezéseinek hatálya alá tartozik.

Garancia

● Garancia Karsten International

Tisztelt Ügyfelünk! A készülékre három év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. Meghibásodás esetén Önt törvényes jogok illetik meg a termék eladójával szemben. Ezeket a törvényes jogokat az általunk kínált, alábbiak szerinti garancia nem korlátozza.

● Jótállási feltételek

A garanciális idő a vásárlás dátumával kezdődik. Kérjük, biztonságos helyen őrizze meg az eredeti bizonylatot. Ez a nyugta szükséges a vásárlás igazolására. Ha ezen a terméken a vásárlástól számított három éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, választásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük a terméket, vagy visszatérítjük az árat. A jótállási szolgáltatás feltétele, hogy bemutatták a hibás készüléket és a három évnél nem régebbi vásárlást igazoló bizonylatot (nyugta), valamint a hiba részleteiről és a hiba előfordulásának időpontjáról szóló tájékoztatást. Ha a hibára érvényes a jótállásunk, a megjavított vagy új terméket visszaküldjük Önnek. A termék javítása vagy cse-reje után azonban az eredeti jótállási idő nem kezdődik újra.

● Jótállási idő és a törvény által előírt hibaigények

A kártérítés nem hosszabbítja meg a jótállási időt. Ez a pótoltt vagy megjavított alkatrészekre is érvényes. Minden olyan hibát vagy hiányosságot, amely a vásárlás időpontjában már fennállt, a kicsomagolás után azonnal jelezni kell. A jótállás utáni javítások díjkötelesek.

● A jótállás terjedelme

Az eszköz gondosan, a szigorú minőségi előírások betar-tásával gyártottuk, és a szállítás előtt gondosan ellenőriztük. A jótállás az anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik. A

jótállás nem vonatkozik a termék normál kopásnak kitétt, és ezért gyorsan kopó alkatrészekre minősülő alkatrészeire, valamint a törékeny részekre, például kapcsolók, akkumulá-torok vagy üvegalkatrészek sérülésére sem. Ez a jótállás érvényét veszti a termék véletlen sérülése, helytelen hasz-nálatá vagy nem megfelelő karbantartása esetén. A termék megfelelő használatának biztosítása érdekében a haszná-lati útmutatóban található összes utasítást maradéktalanul be kell tartani. Minden körülmények között kerülni kell azo-kat az alkalmazásokat és tevékenységeket, amelyeket a használati útmutatóban nem tanácsolnak vagy amelyekre figyelmeztetnek. A termék kizárólag magánhasználatra készült, közületi használatra nem alkalmas. Bármilyen visz-szeelés, erőszak alkalmazása vagy olyan tevékenység, amelyet nem hivatalos regionális szervizközpontunk végez, a garancia érvényének elvesztéséhez vezet.

● A garancia érvényesítésére vonatkozó eljárás

Kérésének gyors feldolgozása érdekében kérjük, kövessé az alábbi utasításokat:

- Kérjük, kérdések esetén mindig tartsa kéznél a vásárlási bizonylatot és a cikkszámot (IAN) 463767_2404 a vásárlás igazolására.
- A cikkszám megtalálható a terméken elhelyezett azono-sító címkén, a terméken található gravírozáson, a hasz-nálati útmutató borítóján (balra lent), vagy a termék hátoldalán vagy alján található matricán.
- Ha meghibásodás vagy egyéb hiba lép fel, kérjük, először telefonon vagy e-mailben forduljon az alább megadott szervizközponthoz.
- A hibásként nyilvántartott terméket ezt követően Ön bér-mentesen el tudja küldeni a megadott szervizmire, ehhez feltétlenül csatolni kell a vásárlást igazoló bizonylatot (nyugta), valamint a hiba részleteiről és a hiba előfor-dulásának időpontjáról szóló tájékoztatást.

● Szervizközpont

HU:

E-mail: customerservice@karsten.nl

● Gyártó

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a következő cím nem ügyfélszolgálati cím. Először forduljon a fent feltüntetett szervizközponthoz.

Karsten International B.V.
Overschiestraat 63
1062 XD Amsterdam
NEDERLAND

● Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel a hatályos európai és nemzeti irány-elvek követelményeinek. A megfelelőség bizonyított. Az erre vonatkozó nyilatkozatok és iratok leletben, a gyártónál találhatók.

