

crivit[®]



PUTTER
PUTTER
PUTTER

(DE) (AT) (CH)

PUTTER

Gebrauchsanweisung

(GB) (IE)

PUTTER

Instructions for use

(FR) (BE)

PUTTER

Notice d'utilisation

(NL) (BE)

PUTTER

Gebruiksaanwijzing

(CZ)

PUTTER

Návod k použití

(ES)

PUTTER

Manual de instrucciones

(PT)

PUTTER

Manual de instruções

(DE) (AT) (CH) (GB) (IE)
(FR) (NL) (BE) (CZ) (ES) (PT)

IAN 283075



Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.

Bewahren Sie diese Anweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

- 1 x Putter
- 1 x Schutzhaube
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Maße Länge: ca. 33 inch
(ca. 84 cm)



Herstellungsdatum

(Monat/ Jahr): 04/2017

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist als Sportartikel für den privaten Gebrauch konzipiert. Dieser Artikel darf ausschließlich auf dem Golfplatz gespielt werden. Der Artikel ist kein Spielzeug.



Sicherheits- hinweise

- Kontrollieren Sie die Artikel vor jeder Benutzung auf Schäden. Benutzen Sie den Artikel nicht bei Zweifel an der Einsatzfähigkeit und ziehen Sie einen Fachmann heran.
- Verwenden Sie den Artikel ausschließlich für seinen bestimmungsgemäßen Zweck.
- Der Artikel darf nur von Personen verwendet werden, die mit den Sicherheitshinweisen vertraut sind.
- Schützen Sie den Artikel vor Feuchtigkeit.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie beim Schwingen des Schlägers stets ausreichend Platz um sich herum haben und niemanden dabei verletzen können. Zielen Sie bei Probeschwüngen oder beim Schlagen des Balles nie in Richtung von Personen. Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit durch Festhalten des Griffs und gleichzeitigem Drehen des Schlägerkopfes, ob der Schlägerkopf noch fest ist. Stülpen Sie nach dem Gebrauch die Schutzhauben über den Putter, um ihn vor Beschädigungen zu schützen.
- Achten Sie während der Nutzung des Artikels immer auf Dritte (z. B. Fensterscheiben, Freiraum, Personen etc.).

Pflege, Lagerung

Entfernen Sie kleine Steinchen, Grasreste oder andere Gegenstände, die unter Umständen am Artikel hängen geblieben sind.

Reinigen Sie den Artikel regelmäßig. Waschen Sie ihn mit warmen Wasser und ph-neutraler Seife.

Wischen Sie danach mit einem trockenen Tuch nach. Vermeiden Sie aggressive chemische Mittel (z.B. Lösungsmittel). Bewahren Sie den Artikel an einem trockenen Ort auf. Bitte vergessen Sie nie, dass regelmäßige Wartung zur Sicherheit und Erhaltung Ihres Artikels beiträgt. Kontrollieren Sie ihn regelmäßig. Schützen Sie den Artikel bei Nichtgebrauch durch das Überstülpen der Schutzhaube.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände.

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreikbaar auf.

3 Jahre Garantie

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. Sie erhalten auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon auf. Die Garantie gilt nur für Material- und Fabrikationsfehler und entfällt bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung.

Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere die Gewährleistungsrechte, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Bei etwaigen Beanstandungen wenden Sie sich bitte an die unten stehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung.

Unsere Servicemitarbeiter werden das weitere Vorgehen schnellstmöglich mit Ihnen abstimmen.

Wir werden Sie in jedem Fall persönlich beraten.

Die Garantiezeit wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

IAN: 283075

Ⓝ Service Deutschland
Tel.: 0800-5435111
E-Mail: deltasport@lidl.de

Ⓝ Service Österreich
Tel.: 0820 201 222
(0,15 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.at

Ⓝ Service Schweiz
Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max.
0,40 CHF/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.ch

Ersatzteile zu Ihrem Artikel finden Sie auch
unter: www.delta-sport.com, Rubrik Service -
Ersatzteilservice Lidl



Congratulations!

With your purchase you have decided on a high-quality product. Get to know the product before you start to use it.

Carefully read the following operating instructions.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Keep these instructions safe. When passing the product on to a third party, always make sure that the documentation is included.

Scope of delivery

- 1 x Putter
- 1 x Protective cap
- 1 x Instructions for use

Technical data

Length: approx. 33 inch (84cm)



Date of manufacture
(month/year): 04/2017

Appropriate use

The product is designed as a sports product for private use. The product may only be used on the golf course. This product is not a toy.



Safety instructions

- Examine the product for damage before each use. Do not use the product if you have any doubts regarding its operational capability and consult with an expert.
- Use the product exclusively for its intended purpose.
- The product may only be used by those familiar with the safety instructions.
- Protect the product from humidity.
- Please ensure you have sufficient space around you when you swing the clubs so that you can not injure anyone. When practising your swing or hitting the ball, never aim in the direction of people. Check from time to time whether the club head remains fixed by holding the grip tightly while turning the club head at the same time. Pull the protective cover over the putter after use to protect it from damage.
- While using the product always be aware of your surroundings and watch out for potential hazards (e.g. window panes, clearance, people).

Care, storage

Remove small stones, bits of grass, and other objects that may have become caught in the product.

Clean the product regularly. Wash it with warm water and pH neutral soap. Then wipe off with a dry cloth. Avoid using aggressive chemical agents (e.g. solvents). Store the product in a dry location. Please remember that regular maintenance contributes to the safety and conservation of your product. Check it regularly. Protect the product by putting on the protective cap.

Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations.

Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of children.

3 Years Warranty

The product was produced with great care and under constant supervision. You receive a three-year warranty for this product from the date of purchase. Please retain your receipt.

The warranty applies only to material and workmanship and does not apply to misuse or improper handling. Your statutory rights, especially the warranty rights, are not affected by this warranty. With regard to complaints, please contact the following service hotline or contact us by e-mail. Our service employees will advise as to the subsequent procedure as quickly as possible. We will be personally available to discuss the situation with you.

Any repairs under the warranty, statutory guarantees or through goodwill do not extend the warranty period. This also applies to replaced and repaired parts. Repairs after the warranty are subject to a charge.

IAN: 283075

GB Service Great Britain
Tel.: 0871 5000 720
(£ 0.10/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

IE Service Ireland
Tel.: 1890 930 034
(0,08 EUR/Min.,
(peak))
(0,06 EUR/Min.,
(off peak))
E-Mail: deltasport@lidl.ie

You can also find spare parts for your product at: www.delta-sport.com, category Service - Lidl Spare Parts Service



Félicitations !

Vous avez acquis un produit de haute qualité. Apprenez à connaître le produit avant sa première utilisation.

Lisez pour cela attentivement le mode d'emploi suivant.

N'utilisez le produit que comme décrit et pour les zones d'application indiquées.

Veillez conserver ce mode d'emploi. Transmettez tous les documents en cas de cessation du produit à une tierce personne.

Contenu de la livraison

- 1 putter
- 1 housse de protection
- 1 notice d'utilisation

Données techniques

Dimensions : env. 33 inch
(env. 84 cm)



Date de fabrication
(mois/année) : 04/2017

Utilisation conforme

Cet article est un article de sport destiné à un usage privé. Cet article doit uniquement être utilisé sur un terrain de golf. Cet article n'est pas un jouet.



Consignes de sécurité

- Contrôler l'absence de dommages sur l'article avant chaque utilisation. En cas de doute sur le caractère opérationnel de l'article, ne pas l'utiliser et consulter un spécialiste.
- Utiliser cet article exclusivement pour l'usage prévu initialement.
- Cet article ne doit être utilisé que par des personnes qui connaissent bien les consignes de sécurité.
- Protéger l'article de l'humidité.
- Lors du lancer du club, toujours s'assurer d'avoir suffisamment de place autour de soi afin de ne blesser personne. Ne jamais viser les personnes lors des mouvements d'essai ou lors de la frappe de la balle. Vérifier de temps en temps si la tête du club est toujours stable en tenant fermement la poignée et en tournant en même temps la tête du club. Recouvrir le putter après utilisation avec la housse de protection pour le protéger des dommages.
- Toujours faire attention aux tiers pendant l'utilisation de l'article (p. ex. vitres, espace ouvert, personnes etc.).

Entretien, rangement

Enlever les petits cailloux, les restes d'herbe ou autres objets qui sont éventuellement restés accrochés aux clubs. Nettoyer régulièrement l'article.

Laver l'article à l'eau chaude et avec un savon au pH neutre. Ensuite, l'essuyer avec un chiffon sec. Éviter les produits chimiques agressifs (p. ex. solvants).

Toujours ranger l'article dans un endroit sec. Ne jamais oublier qu'un entretien régulier contribue à la sécurité et la longévité de l'article.

Contrôler régulièrement l'article. En cas de non-utilisation, protéger l'article en le recouvrant avec la housse de protection.

Mise au rebut

L'emballage et l'article doivent être éliminés de manière favorable à l'environnement. Éliminez l'article par l'intermédiaire d'une entreprise de recyclage autorisée ou via les services compétents de votre commune. Veuillez tenir compte des directives actuelles en vigueur.



Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.

3 ans de garantie

Le produit a été fabriqué avec le plus grand soin et sous un contrôle permanent. Vous avez sur ce produit une garantie de trois ans à partir de la date d'achat. Conservez le ticket de caisse.

La garantie est uniquement valable pour les défauts de matériaux et de fabrication, elle perd sa validité en cas de maniement incorrect ou non conforme. Vos droits légaux, tout particulièrement les droits relatifs à la garantie, ne sont pas limités par cette garantie.

En cas d'éventuelles réclamations, veuillez vous adresser à la hotline de garantie indiquée ci-dessous ou nous contacter par e-mail.

Nos employés du service client vous indiqueront la marche à suivre le plus rapidement possible.

Nous vous renseignerons personnellement dans tous les cas.

La période de garantie n'est pas prolongée par d'éventuelles réparations sous la garantie, les garanties implicites ou le remboursement.

Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées. Les réparations nécessaires sont à la charge de l'acheteur à la fin de la période de garantie.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN : 283075

FR Service France

Tel. : 0800 919270

E-Mail : deltasport@lidl.fr

BE Service Belgique

Tel. : 070 270 171

(0,15 EUR/Min.)

E-Mail : deltasport@lidl.be

Veillez trouver les pièces de rechange pour votre produit sur :

www.delta-sport.com, rubrique Service - Service des pièces de rechange Lidl



Hartelijk gefeliciteerd!

Met de aankoop hebt u gekozen voor een hoogwaardig product. Maak u daarom voor de eerste ingebruikname vertrouwd met het product.

Lees hiervoor deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Gebruik het product alleen zoals beschreven en uitsluitend voor de aangegeven doeleinden. Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Als u het product aan derden geeft, dient u ook deze documenten te overhandigen.

In het leveringspakket inbegrepen

- 1 x putter
- 1 x beschermkap
- 1 x gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Afmetingen lengte: ca. 33 inch
(ca. 84 cm)



Productiedatum (maand/
jaar): 04/2017

Voorgeschreven gebruik

Het artikel is ontworpen als sportartikel voor privégebruik. Met dit artikel mag uitsluitend op het golfterrein gespeeld worden. Bij het artikel gaat het niet om speelgoed.



Veiligheids- instructies

- Controleer het artikel telkens zóór gebruik op beschadigingen. Gebruik het artikel niet wanneer u twijfelt aan de bruikbaarheid en doe beroep op een vakman.
- Gebruik het artikel uitsluitend voor het voorgeschreven doeleinde.
- Het artikel mag uitsluitend gebruikt worden door personen die met de veiligheidsinstructies vertrouwd zijn.
- Bescherm het artikel tegen vochtigheid.
- Vergewis u ervan dat u bij het zwaaien met de golfstok steeds genoeg plaats rond u hebt en niemand daarbij kunt verwonden. Mik bij een oefenswing of bij het slaan van de bal nooit in de richting van personen. Controleer van tijd tot tijd door de handgreep vast te houden en gelijktijdig de kop van de golfstok te draaien, of de kop van de golfstok nog vastzit. Stulp na het gebruik de beschermkappen over de putter om deze tegen beschadigingen te beschermen.
- Let tijdens het gebruik van het artikel altijd op derden (bv. vensterruiten, vrije ruimte, personen etc.).

Verzorging, opslag

Verwijder kleine steentjes, grasresten of andere voorwerpen die soms aan het artikel zijn blijven hangen. Reinig het artikel regelmatig. Was het met warm water en pH-neutrale zeep. Daarna met een droge doek afvegen. Vermijd bijtende chemische middelen (bv. oplosmiddelen). Berg het artikel op een droge plaats op. Gelieve nooit te vergeten dat een regelmatig onderhoud bijdraagt aan de veiligheid en de instandhouding van uw artikel. Controleer het regelmatig. Bescherm het artikel bij niet-gebruik door de beschermkap erover te trekken.

Afvalverwerking

Voer het artikel en verpakkingsmaterialen in overeenstemming met actuele lokale voorschriften af. Verpakkingsmaterialen, zoals bv. foliezakjes, horen niet thuis in kinderhanden. Berg het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen op.

3 jaar garantie

Het product is geproduceerd met grote zorg en onder voortdurende controle. U ontvangt een garantie van drie jaar op dit product, vanaf de datum van aankoop. Bewaar alstublieft uw aankoopbewijs.

De garantie geldt alleen voor materiaal- en fabricagefouten en vervalt bij foutief of oneigenlijk gebruik.

Uw wettelijke rechten, met name het garantierecht, worden niet beïnvloed door deze garantie. In geval van reclamaties dient u zich aan de beneden genoemde service-hotline te wenden of zich per e-mail met ons in verbinding te zetten.

Onze servicemedewerkers zullen de verdere handelswijze zo snel mogelijk met u afspreken. Wij zullen u in ieder geval persoonlijk te woord staan.

De garantieperiode wordt na eventuele reparaties en op basis van de garantie, wettelijke garantie of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde delen.

Na afloop van de garantieperiode dienen eventuele reparaties te worden betaald.

IAN: 283075

BE Service België

Tel.: 070 270 171

(0,15 EUR/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.be

NL Service Nederland

Tel.: 0900 0400223

(0,10 EUR/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.nl

Reserve-onderdelen voor uw product vindt u ook via: www.delta-sport.com, rubriek Service - reserve-onderdelen-service Lidl



Srdečně blahopřejeme!

Vaší koupí jste se rozhodli pro jakostní produkt. Před uvedením do provozu se nejdříve seznámte s celým produktem.

Přečtěte si pozorně následující návod k obsluze.

Používejte produkt jen tak, jak je popsáno a jen v doporučených oblastech. Uchovejte si tento návod. Při předávání produktu třetí osobě předávejte i všechny příslušné podklady.

Rozsah dodávky

- 1 x putter
- 1 x ochranný kryt
- 1 x návod k použití

Technická data

Míry délka: cca 33 palců
(cca 84 cm)

 Datum výroby (měsíc/rok):
04/2017

Použití ke stanovenému účelu

Výrobek je koncipován jako sportovní artikl pro privátní použití. S tímto výrobkem se smí hrát výlučně na golfovém hřišti. Výrobek není hračka.



Bezpečnostní pokyny

- Před každým použitím výrobek zkontrolujte, zda není poškozen. Při pochybnosti o způsobilosti k použití výrobek nepoužívejte a přivolejte odborníka.
- Výrobek používejte výlučně ke stanovenému účelu.
- Výrobek smí používat pouze osoby, které jsou seznámeny s bezpečnostními pokyny.
- Výrobek chraňte před vlhkem.
- Ujistěte se, že při švihů holí kolem sebe máte stále dostatečné místo a že přitom nemůžete nikoho zranit. Při zkušebním máchnutí nebo při úderech do míče nikdy nemiřte směrem na osoby. Čas od času přezkoušejte pevným držením držadla a současným otáčením hlavy hole, zda tato hlava je ještě pevná. Po použití navlékejte přes putter ochranný kryt, abyste ho chránili před poškozením.
- Během používání výrobku dávejte stále pozor na třetí osoby (např. na okna, volná prostranství, osoby atd.).

Péče, ukládání

Odstraňte malé kamínky, zbytky trávy nebo jiné předměty, které za určitých okolností na holích ulpěly. Výrobek čistěte pravidelně. Omývejte výrobek teplou vodou a pH-neutrálním mýdlem. Pak je otírejte suchým hadříkem. Vyhněte se použití agresivních chemických prostředků (např. rozpouštědel). Ukládejte výrobek na suché místo. Nikdy prosím nezapomínejte na to, že pravidelná údržba přispívá k bezpečnosti a udržování Vašeho výrobku. Kontrolujte ho pravidelně. Při nepoužívání výrobek chraňte tím, že na něj natáhnete ochranný kryt.

Pokyny k likvidaci

Výrobek a obalový materiál likvidujte do odpadu podle aktuálních místních předpisů.

Obalový materiál, jako např. fóliové sáčky, nepatří do dětských rukou. Obalový materiál uchovávejte z dosahu dětí.

3 roky záruky

Produkt byl vyrobený s velkou pečlivostí a byl průběžně kontrolovaný ve výrobní procesy.

Na tento produkt obdržíte tříroční záruku ode dne zakoupení. Uschovejte si pokladní stvrzenku.

Záruka se vztahuje jen na vady materiálu a chyby z výroby, nevztahuje se na závady způsobené neodborným zacházením nebo použitím k jinému účelu. Tato záruka neomezuje Vaše zákonná ani záruční práva.

Při případných reklamacích se obraťte na dole uvedenou servisní horkou linku nebo nám zašlete email. Náš servisní pracovník s Vámi co nejrychleji upřesní další postup. V každém případě Vám osobně poradíme.

Záruční doba se neprodlužuje po případných opravách v době záruky ani v případě zákonného ručení nebo kulance. Toto platí také pro náhradní a opravené díly. Opravy prováděné po vypršení záruční lhůty se platí.

IAN: 283075

CZ Servis Česko

Tel.: 800143873

E-Mail: deltasport@lidl.cz

Náhradní díly pro Váš výrobek najdete také na webové stránce:

www.delta-sport.com, Rubrika Servis - Servis pro náhradní díly Lidl



¡Enhorabuena!

Con la compra de este artículo ha adquirido un producto de excelente calidad.

Antes de utilizarlo por primera vez, familiarícese con él leyendo atentamente las siguientes manual de instrucciones.

Utilice el producto según lo indicado aquí y solo para los ámbitos de uso descritos. Conserve estas manual de instrucciones para futuras consultas y, en el caso de que en algún momento entregara el producto a terceros, no se olvide de adjuntar también las presentes instrucciones.

Contenido del suministro

1 putter

1 cubierta de protección

1 manual de instrucciones

Datos técnicos

Medidas de longitud: aprox.
33 pulgadas (aprox. 84 cm)



Fecha de fabricación
(mes/año): 04/2017

Uso conforme a lo previsto

El artículo ha sido diseñado como artículo deportivo para el uso privado y únicamente puede emplearse en el campo de golf. El producto no es un juguete.



Indicaciones de seguridad

- Compruebe que el artículo no presente desperfectos antes de cada uso. No use el artículo en caso de duda sobre su correcto funcionamiento y consulte a un especialista.
- Emplee el artículo únicamente para el fin para el que ha sido creado.
- El artículo sólo debe ser empleado por personas que conozcan las indicaciones de seguridad.
- Proteja el artículo de la humedad.
- Cuando mueva el palo, asegúrese de disponer siempre de suficiente espacio a su alrededor y de no poder lesionar a nadie mientras lo hace. Cuando haga impulsos de prueba o golpee la pelota, no apunte nunca hacia ninguna persona. Compruebe de vez en cuando si el cabezal de los palos está todavía bien fijo sujetando el asa y girando el cabezal al mismo tiempo. Después del uso, coloque las cubiertas de protección sobre el putter para protegerlo de los daños.
- Cuando use el artículo, tenga siempre cuidado con lo que hay a su alrededor (p. ej., cristales de ventanas, espacio libre, personas, etc.).

Almacenamiento y cuidados

Retire las piedrecitas, restos de césped u otros objetos que hayan podido quedar colgados del artículo.

Limpie el artículo con regularidad. Lávelo con agua templada y un jabón con pH neutro. Pásele a continuación un paño seco. Evite emplear sustancias químicas agresivas (p. ej. disolventes). Guarde el artículo en un lugar seco. No olvide nunca que el mantenimiento regular contribuye a preservar la seguridad y a la conservación del artículo. Compruébelo con regularidad. Proteja el artículo si no lo está utilizando, colocándole por encima la cubierta de protección.

Indicaciones para la eliminación

Elimine el artículo y el material de embalaje conforme a la normativa legal local en la actualidad. No deje material de embalaje, como bolsas de plástico, en manos de niños. Guarde el material de embalaje en un lugar inaccesible para éstos.

3 Años de garantía

Este producto se fabrica con gran esmero y bajo control continuo.

Este producto tiene una garantía de tres años a partir de la fecha de compra. Por favor, guarde el tíquet de compra.

La garantía solamente es válida para defectos de material o de fabricación y queda anulada en caso de tratamiento inapropiado o indebido.

Sus derechos legales, especialmente el de régimen de garantía, no se ven restringidos por esta garantía.

En caso de una eventual reclamación, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente que le indicamos más abajo o envíenos un correo electrónico. Nuestros trabajadores le informarán con la mayor rapidez posible sobre cómo proceder. En todos los casos le ofrecemos una atención personalizada.

El periodo de garantía no se verá prolongado por reparaciones en garantía, garantía legal o como servicio de la casa.

Esto es válido también para las piezas reemplazadas o reparadas. Las reparaciones realizadas una vez transcurrido el periodo de garantía se deberán pagar.

IAN: 283075

ES Servicio España

Tel.: 902 59 99 22

(0,08 EUR/Min. +
0,11 EUR/ llamada
(tarifa normal))

(0,05 EUR/Min. +
0,11 EUR/ llamada
(tarifa reducida))

E-Mail: deltasport@lidl.es

Encontrará también recambios para su producto en: www.delta-sport.com, rúbrica Servicio - servicio de recambios Lidl



Muitos Parabéns!

Com a sua compra optou por um produto de alta qualidade. Antes de o utilizar pela primeira vez, familiarize-se o com o produto.

Para o efeito leia com atenção o seguinte manual de instruções.

Utilize o produto apenas conforme descrito e para as aplicações indicadas. Guarda estas instruções em lugar seguro. No caso de transferir o produto para terceiros, faça-a acompanhar de todos os documentos.

Material fornecido

1 putter

1 capa de proteção

1 manual de instruções

Dados técnicos

Comprimento: aprox. 84 cm

(aprox. 33 polegadas)



Data de fabrico (mês/ano):

04/2017

Utilização prevista

O artigo foi concebido como artigo de desporto para o uso privado. Este artigo apenas pode ser usado no campo de golfe. O artigo não é um brinquedo.



Indicações de segurança

- Antes de qualquer utilização, verifique se os artigos apresentam danos. Não utilize o artigo se tiver dúvidas quanto à sua funcionalidade e consulte um especialista.
- Utilize o artigo exclusivamente para a finalidade a que se destina.
- O artigo apenas deve ser usado por pessoas que estejam familiarizadas com as indicações de segurança.
- Proteja o artigo da humidade.
- Certifique-se que, ao dar a tacada, existe sempre espaço suficiente em redor e que ninguém é colocado em perigo. Nunca direcione a bola no sentido de pessoas em balanços de teste ou ao efetuar a tacada. Verifique periodicamente se a cabeça do taco ainda está fixa, segurando na pega ao mesmo tempo que roda a cabeça do taco. Após a utilização, vire as capas de proteção por cima do putter para o proteger de danos.
- Durante a utilização do artigo preste sempre atenção a terceiros (por ex. vidros de janelas, espaço livre, pessoas, etc.).

Conservação, armazenamento

Remova pequenas pedras, restos de relva ou outros objetos que possam ficar agarrados ao artigo. Limpe o artigo regularmente. Lave-o com água morna e sabão com pH neutro. Em seguida, limpe com um pano seco. Evite produtos químicos agressivos (por ex. solventes). Guarde o artigo num local seco. Nunca se esqueça da importância da manutenção regular para a segurança e conservação do seu artigo. Verifique-o regularmente. Proteja o artigo, quanto não o utilizar, colocando a capa de proteção.

Instruções para a eliminação

Elimine o artigo e os materiais da embalagem de acordo com as normas locais atuais. Os materiais da embalagem, como por ex. o saco de plástico, não devem estar ao alcance das crianças. Guarde o material da embalagem fora do alcance das crianças.

3 anos de garantia

O produto foi produzido com os maiores cuidados e sob constante controlo. Com este produto obtém uma garantia de três anos, válida a partir da data de aquisição. Guarde o talão de compra.

A garantia apenas é válida para defeitos de material e fabrico e é anulada em caso de utilização errada ou inadequada do produto. Os seus direitos legais, especialmente os direitos de garantia do consumidor, não são limitados pela presente garantia.

Em caso de eventuais reclamações, queira contactar o serviço de atendimento abaixo mencionada ou entre em contacto connosco via e-mail. Os nossos empregados do serviço de atendimento irão combinar consigo o mais rapidamente possível o procedimento subsequente.

Atendê-lo-emos pessoalmente em cada caso.

Segundo a DL 67/2003, com a troca do aparelho dá-se início a um novo prazo de garantia.

Depois de expirada a garantia, eventuais reparações implicam o pagamento de custos.

IAN: 283075

PT Assistência Portugal
Tel.: 70778 0005
(0,12 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.pt

Também pode encontrar peças de reposição para o seu produto em:
www.delta-sport.com, secção Serviço - Serviço de peças de reposição Lidl

**DELTA-SPORT
HANDELSKONTOR GMBH**

Wragekamp 6
DE-22397 Hamburg
GERMANY



04/2017

Delta-Sport-Nr.: GP-3126

8 

IAN 283075