









### ● Stoccaggio e pulizia

- Staccare sempre la cartuccia di gas butano dall'apparecchio quando non è in uso (Fig. C).
- Riporre il prodotto in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.
- Non eseguire riparazioni sul prodotto. Rivolgersi a un installatore di gas certificato.
- Per pulire il prodotto, attendere finché l'apparecchio non si è raffreddato e utilizzare un panno asciutto. Non utilizzare prodotti detersgenti perché le aperture dell'apparecchio e l'ugello del gas potrebbero ostruirsi.

### ● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso

l'amministrazione comunale o cittadina.



Il prodotto , i suoi accessori e i materiali di imballaggio sono riciclabili e soggetti alla responsabilità estesa del produttore.

Per un migliore trattamento dei rifiuti, smaltirli separatamente seguendo i diversi simboli della raccolta differenziata.

Il logo Triman è valido solamente per la Francia.

### ● Garanzia

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuite del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

### ● Gestione dei casi in garanzia

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 451086\_2304) come prova d'acquisto.

Il numero d'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore.

In caso di disfunzioni o avarie, contattare innanzitutto il partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail.

Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all'indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo del documento di acquisto (scontrino) e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato.

### ● Assistenza

**IT**
**Assistenza Italia**  
Tel.: 800790789  
E-Mail: [owim@lidl.it](mailto:owim@lidl.it)

**HU**

## GYOMIRTÓ

### ● Bevezető

Gratulálunk új termékének vásárlása alkalmából. Ezzel egy magas minőségű termék mellett döntött.

Az első üzembevetel előtt ismerkedjen meg a készülékkel. Ehhez figyelmesen olvassa el a következő Használati utasítást és a biztonsági tudnivalókat. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott felhasználási területeken alkalmazza. Őrizzze meg ezt az útmutatót egy biztos helyen. A termék harmadik félnek történő továbbadása esetén mellékelje a termék a teljes dokumentációját is.

### ● Rendeltetésszerű használat

Ez a termék nem kereskedelmi használatra készült. A termék gyomok és moha eltávolítására ajtókról, kültéri falakról, kertből stb. használható

### ● Szállítás terjedelme

1 Gyomirtó

1 Használati útmutató

### ● Az alkatrészek megnevezése

- Égőfej
- Piezoelektromos gyújtó
- Gáz BE/KI vezérlőszelep
- Bajonettzár a gázpatronhoz
- Fogantyú

### ● Műszaki adatok

Gáz típusa: Bután (nem tartozék) [E ábra]

Készülék kategória: közvetlen nyomás

névleges teljesítmény: kb. 430 g/h, kb. 6,1 kW

A normál működés során mért teljesítmény eltérhet a használati útmutatóban megadott értékektől (pl. ha hosszabb ideig használja nagy területeken, akkor a teljesítmény csökken. Ennek oka a gázpatron jegesedése a gáz kivonása miatt). Fontos információ: A környezeti levegő hőmérséklete jelentős hatással van a készülék teljesítményére. Általános szabály, hogy a teljesítmény alacsony hőmérsékleten csökken.



### Biztonsági utasítások

- FONTOS:** Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mielőtt csatlakoztatja a gázpatront, és mielőtt megismerné a készüléket. Őrizzze meg az útmutatót későbbi tájékozódás céljából.
- ▲** **FIGYELEMTETÉS!** **ÉLET- ÉS BALESETVESZÉLY** **CSECSEMŐKRE ÉS GYERMEKEKRE!** Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeket a csomagolóanyaggal. A csomagolóanyag fulladásveszélyt jelent. A gyermekek gyakran nem tudják kellően felmérni a veszélyeket. A gyermekeket mindig tartsa távol a csomagolóanyagtól.
- Soha ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül. A termék nem játék, és a gyermekek elől gondosan el kell zárni. Ne engedje, hogy gyermekek a termékkel játszanak. Ez sérüléseket és/vagy vagyoni károkat okozhat.

**▲** **VIGYÁZATI SÉRÜLÉSVESZÉLY!** Ellenőrizze, hogy minden alkatrész sértetlen-e, és megfelelően szereltek-e össze. A helytelen összeszerelés balesetre vezethet.

#### ▲ **FIGYELEMTETÉS!**

- A gáztartály vagy gázpatron csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a tömítések  **[6]** (a készülék és a gázpatron vagy gázpalack között [A-1 ábra]) a helyükön és jó állapotban vannak-e.
  - Kizárólag kültéren használja.
  - Tartsa távol éghető anyagtól. Minimális távolság gyúlékony anyagtól 50 cm.
  - Tartsa távol más emberektől vagy állatoktól.
  - A gyomégetőt mindig lefelé fordítva tartsa annak elkerülése érdekében, hogy a lángok felcsapjanak. Az előmelegítés közben akkor tud láng felcsapni, ha a készüléket erőteljesen megrázzák. Ebben az esetben helyezze a készüléket függőlegesen lefelé néhány másodpercig, hogy visszavegye a lángot.
- Ez a készülék csak a Rothenberger Industrial RoButan sz.: 1500003504 bajonettzáras rendszerrel használható [E ábra]. Veszélyes lehet,, ha megpróbál más típusú gázpatronokat vagy gázpalackokat felszerelni. Csak minőségi butángázt használjon, amely a legtöbb barkácsboltban kapható.
- A gázpatront csak kültéren és megfelelő távolságban cserélje ki más személyektől, bármilyen gyújtóforrástól, például nyílt lángtól, gyújtólángoktól, elektromos tűztől.
- Ha a készülék szivárog (gázszag), azonnal vigye ki egy jól szellőző, lángoktól mentes helyre, ahol a szivárgás észlelhető és leállítható. Ha ellenőrizni szeretné, hogy nem szivárog-e a készülék, akkor azt kültéren végezze. Ne próbálja meg lánggal megkeresni a szivárgásokat, használjon szappanos vizet
- A láng nehezen látható, különösen napsütésben.
- VIGYÁZAT: A hozzáférhető részek nagyon forrók lehetnek.
- Ne használja a készüléket, ha a tömítések sérültek vagy elhasználódtak.
- Ne használjon szivárgó, sérült vagy nem megfelelően működő készüléket.
- Ne alakítsa át a készüléket.

   Az első használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.



- Összeszerelés és működtetés**
- Elkészítés**
- A bután gázpatron beszerelése**
  - Ellenőrizze, hogy a gáz BE/KI vezérlőszelep  **[3]** zárva van-e, ehhez fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba [A-2 ábra].
  - Tartsa a gázpatront függőleges helyzetben, és csavarja rá a bajonettzárra  **[4]** [B ábra]. Kapcsolja a bajonettzárat 'LOCK' (zárva) állásba. Ellenőrizze, hogy jól tömítve van-e.

#### **Működtetés**

##### **Világítás**

- Fordítsa a gáz BE/KI vezérlőszelepet  **[3]** az óramutató járásával ellentétes irányba alacsony beállításra [A-2 ábra].
- Nyomja meg a piezoelektromos gyújtót  **[2]** a gyomégető azonnali begyújtásához.
- A gyomégetőt óvatosan kell mozgatni. Célja, hogy felmelegítse a gyomot a láng hegyével fel, nem az, hogy leégesse a gyomot.
- Tartsa az égőfejet  **[1]** kb. 15 cm-re a gyomtól. [D ábra]

##### **Beállítás**

- Állítsa be a lángot, ehhez fordítsa a gáz BE/KI vezérlőszelepet  **[3]** [A-2 ábra].

##### **Kikapcsolás**

- Fordítsa el a gáz BE/KI vezérlőszelepet  **[3]** az óramutató járásával megegyező irányba, amíg teljesen le nem zár [A-2 ábra]. Megjegyzés: Eltarthat egy kis ideig, amíg a láng kialszik, amíg a gáz el nem fogy.

#### **A bután gázpatron leszerelése**

- A gázpatron vagy a gázpalack leválasztása előtt mindig ellenőrizze, hogy az égők kialudtak-e.
- Ellenőrizze, hogy a gáz BE/KI vezérlőszelep  **[3]** zárva van-e, ehhez fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba [A-2 ábra]. A „KINYITÁSHOZ” (OPEN) fordítsa el a bajonettzárat  **[4]**, és csavarja ki a gázpatront a bajonettzárból  **[4]**.

### ● Tárolás és tisztítás

- Amikor nincs használatban, mindig vegye le a bután gázpatront a gyomégetőről. [C ábra]
- Az égetőt hűvös, száraz és jól szellőző helyen tárolja.
- Soha ne végezzen javítási munkát a terméken. Forduljon tanúsítvánnyal rendelkező gázszerelőhöz.
- A termék tisztításához várjon, amíg az égő lehűl, és használjon száraz törölkendőt. Ne használjon tisztítószereket, mert az égő és a gázfúvóka nyílásai eltömődhetnek.

### ● Mentésítés

A csomagolás környezetbarát anyagokból készül, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le ártalmatlanítás céljából.

A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.



A termék, beleértve a tartozékokat és a csomagolóanyagokat is, újrahasznosítható, és a gyártó kiterjesztett felelőssége alá tartozik.

A jobb hulladékkezelés érdekében az ábrán látható információk (szortírozási információk) alapján külön ártalmatlanítsa őket.

A Triman-logó csak Franciaországra vonatkozik.

### ● Garancia

A terméket gondosan, szigorú minőségi előírások betartásával gyártottuk, és a szállítás előtt gondosan ellenőriztük. Anyag- vagy gyártási hibák esetén a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg. Az Ön törvényes jogait az általunk alább meghatározott garancia semmilyen módon nem korlátozza.

Erre a termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garancia idő a vásárlás dátumával kezdődik. Biztonságos helyen őrizze meg az eredeti vásárlói bizonylatot, mert ez a dokumentum szükséges a vásárlás bizonyításához.

A vásárláskor fennálló károkat és hiányosságokat a termék kicsomagolása után haladéktalanul jelezze.

Ha ezen a terméken a vásárlástól számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, választásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük a terméket. A garancia idő nem hosszabbodik meg a helyette nyújtott szavatossági igény által. Ez a kicsérélt vagy javított alkatrészekre is érvényes.

A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, ill. nem szakszerűen kezelték vagy végezték a karbantartást.

A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. Ez a garancia nem terjed ki azokra a termékalkatrészekre, amelyek normál kopásnak vannak kitéve, és ezért gyorsan kapó alkatrésznek minősülnek (pl. elemekre, akkumulátorokra, tömlőkre, tintapatronokra), illetve a törékeny alkatrészek sérülésére, pl. kapcsolókra vagy üveg alkatrészekre.

## ● Garanciális ügyek lebonyolítása

Ügyének gyors elintézetősége céljából, kérjük kövesse az alábbi útmutatást:

Kérjük, kérdések esetére készítse elő a pénztárblokkot és a cikkszámot (IAN 451086\_2304) a vásárlás tényének az igazolására.

Kéjük, hogy a cikkszámot olvassa le a típus tábláról, a gravírozásból, az Útmutató címdoldaláról (balra lent), illetve a hátoldalon, vagy a termék alján található matricáról.

Amennyiben működési hibák, vagy egyéb hiányosság lépne fel, először is vegye fel a kapcsolatot a következőkben megnevezett szervizek egyikével telefonon, vagy e-mailen.

A hibásnak ítélt terméket ezután a vásárlást igazoló blokk, valamint a hiba leírásának és keletkezési idejének mellékelésével díjmentesen postázhatja az Önnel közölt szervizcímre.

### ● Szerviz

**HU**
**Szerviz Magyarország**  
Tel.: 0680021536  
E-mail: [owim@lidl.hu](mailto:owim@lidl.hu)



IAN 451086\_2304

**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

GERMANY

Model-No.: HG10579

Version: 11/2023