

Baterii/akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jak odpady specjalne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego też zużyte baterie/akumulatory należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

Gwarancja i serwis

Wskazówka: Produkt objęty jest gwarancją 36 miesięcy od daty zakupu. Produkt został starannie wyprodukowany i poddany skrupulatnej kontroli przed wysyłką. Mimo to jeśli w czasie trwania gwarancji pojawiłyby się błędy produkcyjne lub materiałowe, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z urządzeniem, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi lub ingerencją przez nieautoryzowane osoby gwarancja nie obejmuje. Większość zakłóceń funkcjonowania wywołanych jest niewłaściwą obsługą. Dlatego w razie wystąpienia zakłóceń funkcjonowania najpierw należy przeczytać instrukcję obsługi.

Przed ewentualnym odesłaniem przedmiotu należy skontaktować się z punktem serwisowym Uni-Elektra GmbH. Dopiero po konsultacji można przyjąć produkt.

Przesyłki wysłane ze znacznikiem dopłaty pocztowej nie zostaną przyjęte. Po wykonaniu świadczenia gwarancyjnego gwarancja nie zostaje odnowiona, a jej okres nie zostaje przedłużony do 36 miesięcy.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

Adres serwisu

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
NIEMCY
Tel.: 00800 888 11 333
☎ uni-service-PL@technikhall.com

IAN 391340_2201

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (IAN 391340_2201) jako dowód zakupu.

Producent

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
NIEMCY



Naudojamų piktogramų reikšmės	
	Perskaitykite naudojimo instrukciją!
	Šį šviestuvą galima naudoti tik viduje, sausose ir uždarose patalpose.
	Niekada nepalikite neprižiurimų vaikų su pakuotės medžiagomis ir prietaisu.
	Atsargiai! Sprogimo pavojus!
	Nuolatinė srovė / nuolatinė įtampa
	Vatai (aktyvioji galia)
	Bendrasis ilgis: apie 1,4 m, iš jų apie 0,5 m įvadinis laidas
	Bendrasis ilgis: apie 1,85 m, iš jų apie 0,5 m įvadinis laidas
	Šiltai balta šviesa/Šaltai balta šviesa

Naudojamų piktogramų reikšmės	
	6 valandų laikmatis, automatiškai atkartojanis dienos ritmą
	Skirta naudoti patalpose
	Su baterijomis
	Baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
	Nemeskite baterijų į ugnį.
	Baterijas įdėkite tinkamu poliumi (+ ir -).
	Nepažeiskite baterijų.
	Neardykite baterijų.
	Nenaudokite kartu akumuliatorių, cinko, anglies, šarminių ir ličio baterijų.

Naudojamų piktogramų reikšmės	
	Nenaudokite vienu metu panaudotų ir naujų baterijų.
	Baterijos yra neįkraunamos.
	Pasirūpinkite, kad baterijos nesilietų su vandeniu.
	Nejunkite baterijų trumpuoju jungimu.
	Netinkamai išmetant baterijas / akumuliatorius daroma žala aplinkai!
	Pakuotę ir nebetinkamą naudoti produktą išmeskite nedarydami žalos aplinkai!

LED lemputių dekoracija

Įžanga

Sveikiname Jus įsigijus naują gaminį. Tai aukštos kokybės gaminy. Naudojimo instrukcija yra neatskiriama šio gaminio dalis. Joje yra svarbių nurodymų dėl saugos,

naudojimo ir grąžinamojo perdirbimo. Prieš naudodami šį gaminį, gerai susipažinkite su visais jo naudojimo ir saugos nurodymais. Naudokite gaminį tik pagal aprašymą ir nurodytą paskirtį. Perduodami šį gaminį kitiems asmenims, kartu perduokite visus jo dokumentus.

Naudojimas pagal paskirtį

Šis produktas skirtas tik privačioms sausoms patalpoms dekoruoti. Produktas neskirtas komerciniams tikslams.

Dalių aprašas

1 LED girlianda	3 Jungiklis
2 Baterijų skyrelis	4 Baterijų skyrelio dangtelis

Techniniai duomenys

LED: 10 x 3 V
Vardinė galia: maks. 0,2 W
Baterijų tipas: 2 x 1,5 V== AA tipo baterijos

Tiekiamas rinkinys

1 LED šviesos dekoracija	1 džuto maišelis
2 baterijos	1 naudojimo instrukcija

Saugos nurodymai

ĮŠSAUGOKITE VISUS SAUGOS IR KITUS NURODYMUS – JĄGALI PRIREIKTI VĄIAU!

- ĮSPĖJIMAS! PAVOJUS KŪDIKIŲ BEI VAIKŲ GYVYBEI IR NELAIMINGO ATSTIKIMO PAVOJUS!** Niekada nepalikite neprižiurimų vaikų su pakuotės medžiagomis. Kyla pavojus užduoti. Pasirūpinkite, kad vaikai būtų atokiai nuo produkto.
- 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar profiniai gebėjimai silpnesni arba kurie turi mažiau patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi arba jei buvo išmokyti saugiai naudoti prietaisą ir supranta jo keliamus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti produktą ir atlikti naudojtojo atliekamus technines priežiūros darbus.
- Nenaudokite produkto, jei aptikote kokių nors jo pažeidimų.
- Saugokite produktą nuo aukštos temperatūros ir drėgmės, nes produktas gali sugesti.
- Saugokite produktą nuo mechaninės apkrovos!

- Aptikus šio produkto pažeidimų, prireikus į sutaisyti ar iškilus kitoms problemoms, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.

- ATSARGIAI! PERKAITIMO PAVOJUS!** Nejunkite girliandos nešimę jos iš pakuotės.
- Nenaudojamą girliandą vėl laikykite pakuotėje, kad nelyčia jos neapgadinumėte.
- Šiame gaminyje nėra jokių dalių, kurioms reikėtų naudotojo atliekamos techninės priežiūros.
- Šviesos šaltinis yra nekeičiamas. Kai pasibaigus šviesos šaltinio naudojimo trukmei jis nustoja šviesti, reikia pakeisti visą šviestuvą.
- Draudžiama girliandą elektrine jungtimi prijungti prie kitos girliandos.
- Niekada nejunkite girliandos tiesiai į 230 V jungtį.
- Saugokite neatsparius paviršius, kad jų nesubraižytumėte.
- Produkto niekada nekabinkite ar kablo ar panašaus daikto ir nelenkite produkto.

Baterijų naudojimo saugos nurodymai

ĮSPĖJIMAS! PAVOJUS GYVYBEI! Baterijos neturi patekti į vaikių rankas. Prarijus nedelsdami kreipkitės į gydytoją!

- ATSARGIAI! SPROGIMO PAVOJUS!** Niekada nemėginkite įkrauti neįkraunamųjų baterijų, nejunkite jų trumpuoju jungimu ir (arba) neardykite!
- Niekada nemeskite baterijų į ugnį ar vandenį!
- Pasirūpinkite, kad baterijos nebūtų veikiamos mechaniskai!

Baterijų skysčio ištekėjimo pavojus

- Pastebėję ištekėjusį baterijų skystį, nedelsdami išimkite jas iš prietaiso, kad prietaisas nesugestų!
- Jei baterijų / akumuliatorių skystis ištekėjo, saugokitės, kad cheminių medžiagų nepatektų ant odos, gleivinės ar į akis! Jei skysčio pateko ant kūno, atitinkamas vietas nedelsdami nuplaukite švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją!
- Naudokite tik to paties tipo baterijas! Nedėkite kartu panaudotų ir naujų baterijų!
- Venkite kraštutinių sąlygų ir temperatūrų, galinčių paveikti baterijas, pvz., nelaikykite jų ant radiatorių ar tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Išimkite baterijas iš prietaiso, jei jų ilgesnį laiką nenaudojote!

Prietaiso pažeidimo pavojus

- Naudokite tik nurodyto tipo baterijas!
- Įdėkite tinkamu poliumi! Poliai nurodyti baterijų skyrelyje!

- Jei reikia, prieš įdėdami nuvalykite baterijų ir prietaiso kontaktus!
- Nedelsdami išimkite išsekusias baterijas iš prietaiso!

Naudojimo pradžia

- Baterijų įdėjimas / keitimas**
- Įjungimas ir išjungimas Jungikliu [3] galima pasirinkti 3 funkcijas:**
- Pastumkite jungiklį [3] į TIMER padėtį, jei norite, kad girlianda nepertraukiamai šviestų 6 valandas, o paskui būtų 18 valandų pertrauka. Vėl įsijungus girlianda iš naujo šviečia 6 valandas, po kurių vėl būna 18 valandų pertrauka.
- Pastumkite jungiklį [3] į ON padėtį, jei norite, kad girlianda šviestų nuolat.
- Pastumkite jungiklį [3] į OFF padėtį, jei norite išjungti girliandą.

Valymas ir priežiūra

- Produktą valykite dulkių valymo šluotele.
- Nevalkykite šviestuvo vandeniu ar kitais skysčiais.

Išmetimas

Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galite išmesti įprastose grąžinamojo perdirbimo vietose.

- Rūšiuodami atliekas, atkreipkite dėmesį į pakuočių ženklimą, kurį sudaro santrumpos (a) ir skaičiai (b), reiškiantys: 1–7: plastikas/20–22: popierius ir kartonas/80–98: kombinuotosios pakuotės. Gaminy ir pakuotės medžiagos yra perdirbamos, jas suvarkyti bus lengviau, jei išmesite atskirai. „Triman“ logotipas galioja tik Prancūzijoje.
- Daugiau informacijos apie nebetinkamo naudoti gaminio išmetimą sužinosite savo savivaldybės ar miesto administracijoje.
- Aplinkos apsaugos sumetimais neišmeskite nebetinkamo naudoti gaminio kartu su buitėmis atliekomis; pristatykite jį į nurodytus surinkimo punktus. Informacijos apie surinkimo punktus ir jų darbo laiką suteiks vietos kompetentingos institucijos.

Pažeistos arba nebetinkamos naudoti baterijos/akumulatoriai turi būti atiduoti perdirbti pagal Direktivos 2006/66/EB ir jos pataisų reikalavimus. Nugubenkite baterijas/akumuliatorius ir (arba) produktą į nurodytas surinkimo vietas.

Netinkamai išmetant baterijas/akumuliatorius daroma žala aplinkai!

Baterijas/akumuliatorius draudžiama išmesti kartu su buitėmis atliekomis. Juose gali būti nuodingų sunkiųjų metalų, todėl baterijos/akumulatoriai turi būti tvarkomi kaip specialiosios atliekos. Šie cheminiai simboliai nurodo sunkiuosius metalus: Cd = kadmis, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas. Todėl nebetinkamas naudoti baterijas/akumuliatorius nugubenkite į komunalinius surinkimo punktus.

Garantija ir klientų aptarnavimas

Nurodymai: Šiam produktui suteikiama 36 mėnesių garantija nuo jo pirkimo datos. Produktas buvo kruopščiai pagamintas ir prieš tiekiant sąžiningai patikrintas. Tačiau jei visgi garantiniu laikotarpiu išryškėtų gamybos ar medžiagų trūkumų, nedelsdami kreipkitės į pardavėją.

Garantija netaikoma pažeidimams, jei produktas buvo netinkamai naudojamas, buvo nesilaikoma naudojimo instrukcijos arba jei produktą taisė neigaliojantie asmenys. Dažniausiai produkto veikimas sutrinka netinkamai naudojant produktą. Todėl sutikus produkto veikimui, pirmiausia dar kartą perskaitykite naudojimo instrukciją.

Prieš grąžindami šį produktą, susisiekite su „Uni-Elektra GmbH“ klientų aptarnavimo tarnyba. Produktą galima grąžinti tik susitarus su klientų aptarnavimo tarnyba. Neapmokėtos siuntos nepriimamos. Garantiniu laikotarpiu suteikus paslaugų, 36 mėnesių garantinis laikotarpis nepratešiamas ir neskačiuojamas iš naujo.

Klientų aptarnavimo tarnybos adresas

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
VOKIETUJA
Tel.: 00800 888 11 333
☎ uni-service-LT@technikhall.com

IAN 391340_2201

Kreipdamiesi bet kokių klaidimų dėl produkto, turėkite kasos čekį kaip pirkimo dokumentą ir žinokite gaminio numerį (IAN 391340_2201).

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Bedienungsanleitung lesen!
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.
	Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Gerät.
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Vorsicht! Explosionsgefahr!
	Gleichstrom / -spannung
	Watt (Wirkleistung)
	Gesamtlänge: ca. 1,4 m, davon ca. 0,5 m Zuleitung
	Gesamtlänge: ca. 1,85 m, davon ca. 0,5 m Zuleitung
	Warmweißes Licht / Kaltweißes Licht

Legende der verwendeten Piktogramme	
	6-Stunden-Timer mit automatischer Wiederholung im Tagesrhythmus
	Für innen
	Batterien inklusive
	Halten Sie Batterien von Kindern fern.
	Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
	Setzen Sie Batterien mit der richtigen Polarität (+ und -) ein.
	Beschädigen Sie Batterien nicht.
	Öffnen Sie Batterien nicht.
	Mischen Sie nicht Akkus, Zink-, Kohle-, Alkaline- und Lithium-Batterien untereinander.
	Mischen Sie nicht gebrauchte Batterien mit neuen.

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Batterien sind nicht wiederaufladbar.
	Lassen Sie Batterien nicht mit Wasser in Berührung kommen.
	Schließen Sie Batterien nicht kurz.
	Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!
	Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!

LED-Lichtdekoration

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie

beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist nur für die Dekoration in trockenen Innenräumen für den privaten Einsatz geeignet. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Teilebeschreibung

1 LED-Lichterkeite	3 Schalter
2 Batteriefach	4 Batteriefachdeckel

Technische Daten

LED: 10 x 3 V
Nennleistung: max. 0,2 W
Batterietyp: 2 x 1,5 V== AA Batterie

Lieferumfang

1 LED-Lichtdekoration	1 Jutesäckchen
2 Batterien	1 Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

- ⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder vom Produkt fern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt und bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Schäden feststellen.
- Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen und Feuchtigkeit aus, da sonst das Produkt Schaden nehmen kann.
- Verhindern Sie mechanische Beanspruchung des Produkts!

- Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an eine Elektrofachkraft.
- ⚠️ VORSICHT! ÜBERHITZUNGSGEFAHR!** Betreiben Sie die Lichterkette nicht in der Verpackung.
- Bewahren Sie die Lichterkette nach Gebrauch wieder in der Verpackung auf, um ungewollte Beschädigungen zu vermeiden.
- Dieser Artikel enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können.
- Das Leuchtmittel ist nicht austauschbar. Sollte das Leuchtmittel am Ende seiner Lebensdauer ausfallen, muss die ganze Leuchte ersetzt werden.
- Die Lichterkette darf nicht mit einer anderen Lichterkette elektrisch verbunden werden.
- Schließen Sie die Lichterkette nie direkt an einem 230 V-Anschluss an.
- Schützen Sie empfindliche Oberflächen, um Kratzer zu vermeiden.
- Hängen Sie das Produkt niemals an einem Haken oder Ähnlichem auf und knicken Sie das Produkt nicht ab.

Sicherheitshinweise zu Batterien

- ⚠️ WARNUNG! LEBENSGEFAHR!** Batterien gehören nicht in Kinderhände. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- ⚠️ VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf, schließen Sie sie nicht kurz und / oder öffnen Sie sie nicht!
- Werfen Sie Batterien niemals in Feuer oder Wasser!
- Setzen Sie Batterien keiner mechanischen Belastung aus!

Gefahr des Auslaufens der Batterien

- Im Falle eines Auslaufens der Batterien entfernen Sie diese sofort aus dem Gerät, um Beschädigungen zu vermeiden!
- Wenn Batterien / Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!
- Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs! Alte Batterien nicht mit neuen mischen!
- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien einwirken können, z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneneinstrahlung.

- Entfernen Sie die Batterien, wenn sie längere Zeit nicht verwendet worden sind, aus dem Gerät!

Gefahr der Gerätebeschädigung

- Ausschließlich den angegebenen Batterietyp verwenden!
- Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität! Diese wird im Batteriefach angezeigt!
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakt vor dem Einlegen falls erforderlich!
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien umgehend aus dem Gerät!

Inbetriebnahme

Batterien einlegen / wechseln

- Siehe Abb. A.

Ein- und ausschalten

Der Schalter [3] hat 3 Funktionen:

- Schieben Sie den Schalter [3] auf die Position TIMER, leuchtet die Lichterkette dauernd für 6 Stunden mit einer anschließenden Pause von 18 Stunden. Die Lichterkette leuchtet anschließend zur Einschaltzeit erneut 6 Stunden mit einer anschließenden 18-stündigen Pause.
- Schieben Sie den Schalter [3] auf die Position ON, leuchtet die Lichterkette dauernd.

- Schieben Sie den Schalter [3] auf die Position OFF, ist die Lichterkette ausgeschaltet.

Reinigung und Pflege

- Benutzen Sie einen Staubwedel, um das Produkt zu säubern.
- Reinigen Sie die Leuchte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

- Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.

- Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

- Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

- Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien / Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien / Akkus und / oder das Produkt über die angebotenen Sammelrichtungen zurück.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!

Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Garantie und Service

Hinweis: Sie erhalten auf dieses Produkt ab Kaufdatum eine Garantie von 36 Monaten. Das Produkt wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Produktions- oder Materialfehler ergeben, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Fachhändler. Beschädigungen durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachten der Gebrauchsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sind von der Garantie ausgeschlossen. Die meisten Funktionsstörungen werden durch fehlerhafte Bedienung hervorgerufen. Lesen Sie deshalb beim Auftreten einer Funktionsstörung zunächst in der Gebrauchsanleitung nach.

Kontaktieren Sie die Servicestelle der Uni-Elektra GmbH vor evtl. Rücksendungen. Erst nach Rücksprache kann das Produkt entgegengenommen werden. Unfrei zugesandte Sendungen werden nicht angenommen. Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit von 36 Monaten weder verlängert noch erneuert.

Serviceadresse

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
DEUTSCHLAND
Tel.: 00800 888 11 333
☎ uni-service-DE@technikhall.com
☎ uni-service-AT@technikhall.com
☎ uni-service-CH@technikhall.com

IAN 391340_2201

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 391340_2201) als Nachweis für den Kauf bereit.

Hersteller

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
DEUTSCHLAND



uni
Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
GERMANY

Tietojen tila - Informationsstatus - Stan informacij
Informacijos status - Stand der Informationen: 03/2022
Ident.-No.: 106521A / B / C / D / E032022-FI / PL / LT

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH