



(DE) (AT) (CH)

BRAT- UND AUFLAUFFORM

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt darf nur als Backform im Ofen verwendet werden. Jede andere Verwendung und jede Produktveränderung ist nicht gestattet und kann zu Verletzungen und Produktschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Spezifikationen

Temperatur:
Backform: bis zu 230 °C

● Sicherheitshinweise

BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITS- UND VERWENDUNGSHINWEISE ZUR KÜNFTIGEN BEZUGNAHME AUF!

- Das Produkt kann während des Backens sehr heiß werden. Verwenden Sie Topflappen oder Grillhandschuhe zu Ihrem Schutz. Die Handschuhe müssen die Anforderungen der Hitzeschutzkategorie II erfüllen.
- Verwenden Sie keine spitzen oder scharfen Gegenstände auf dem Produkt.
- Schneiden oder zerkratzen Sie die Oberfläche des Produkts nicht. Dies kann das Produkt beschädigen.
- Machen Sie sich mit der ordnungsgemäßen Bedienung Ihres Backofens vertraut.
- Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihres Ofens, wie Sie die verfügbare Ausgangsleistung des Ofens zum Backen nutzen können.
- Das Produkt ist nicht für Mikrowellen geeignet.
- Die Backform und der Deckel sind für Öfen geeignet. Stellen Sie das Produkt auf einen Grillrost, jedoch nicht direkt auf den Ofenboden.
- Nur die Backform und der Deckel sind für Öfen geeignet. Das Produkt ist nicht für die Verwendung auf einem Elektroherd, über einer offenen Flamme oder auf einem Grill geeignet.
- Das Produkt kann sich beim Erhitzen verformen/verziehen. Beim Abkühlen kehrt das Produkt in seine ursprüngliche Form zurück.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in kaltes Wasser ein, solange es noch heiß ist. Der Temperaturschock kann das Produkt beschädigen. Füllen Sie das heie Produkt nicht mit kaltem Wasser, um Verformungen zu vermeiden.

- Lassen Sie das Produkt nicht fallen. Das Produkt ist nicht bruchsicher. Ste knnen die Funktionsfhigkeit des Produkts beeintrchtigen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschdigt ist.
- Erhitzen Sie das Produkt nicht ohne Backwaren.
- **LEBENSMITTELECHT!** Der Geschmack und das Aroma Ihrer Lebensmittel werden von diesem Produkt nicht beeintrchtigt.

● Verwendung

1. Vor dem ersten Gebrauch: Reinigen Sie das Produkt (siehe „Reinigung und Pflege“).
2. Fetten Sie das Innere der Backform ein oder verwenden Sie Backpapier im Inneren der Backform.
3. Fllen Sie die Zutaten in die Backform.
4. Schieben Sie das Produkt in den Ofen. Platzieren Sie das Produkt mittig auf dem Backblech. Die Backzeit hngt von Ihrem Rezept ab.
5. Holen Sie das Produkt aus dem Ofen. Lassen Sie das Produkt und das fertige Gargut abkhlen.
6. Fhren Sie einen Spatel vorsichtig um den Rand der Backform herum.
7. Lsen Sie das fertige Gargut vom Produkt.

● Reinigung und Pflege

⚠ VORSICHT!

- Lassen Sie das Produkt vor der Reinigung auf Raumtemperatur abkhlen.
- Verwenden Sie keine tzenden, scheuernden Reinigungsmittel oder harte Brsten, um das Produkt zu reinigen.

❗ **HINWEIS:** Backform ist nicht fr Splmaschinen geeignet.

1. Vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch: Entfernen Sie smtliches Verpackungsmaterial und reinigen Sie das Produkt mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
2. Weichen Sie das Produkt in warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel ein, falls erforderlich.
3. Trocknen Sie das Produkt grndlich ab.

● Lagerung

- Vor der Lagerung: Reinigen Sie das Produkt (siehe „Reinigung und Pflege“).
- Lagern Sie das Produkt in der Originalverpackung, wenn es nicht verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt an einem khlen, trockenen und gut belfteten Ort auf.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie ber die rtlichen Recyclingstellen entsorgen knnen.

Mglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualittsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfltig geprft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenber dem Verkufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgefhrte Garantie eingeschrnkt.

Die Garantie fr dieses Produkt betrgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schden oder Mngel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, mssen unverzglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos fr Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlngert sich durch einen stattgegebenen Gwhrleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch fr ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschdigt oder unsachgem verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschlei unterliegen, und somit als Verschleiteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schluche, Farbpatronen), noch auf Schden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewhrleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie fr alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 466182_2404) als Nachweis fr den Kauf bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rck- oder Unterseite des Produkts. Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mngel auftreten, kontaktieren Sie zunchst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Ein als defekt erfasstes Produkt knnen Sie dann unter Beifgung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, fr Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift bersenden.

Service

(DE) Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

(AT) Service sterreich

Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

(CH) Service Schweiz

Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

(FR) (CH)

PLATS  FOUR

● Introduction

Nous vous flicitons pour l’achat de votre nouveau produit. Vous avez opt pour un produit de grande qualit. Avant la premire mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d’emploi ci-dessous et les consignes de scurit. N’utilisez le produit que pour l’usage dcrit et les domaines d’application cits. Conserver ces instructions dans un lieu sr. Si vous donnez le produit  des tiers, remettez-leur galement la totalit des documents.

● Utilisation conforme aux prescriptions

Ce produit ne peut tre utilis que comme moule dans un four. Toute autre utilisation ou modification du produit est interdite et peut entraner des blessures et des dommages au produit. Le fabricant n’est pas responsable des dommages causs par une utilisation non conforme aux prescriptions. Le produit n’est pas prvu pour une utilisation commerciale.

● Spcifications

Temprature :
Moule : jusqu’ 230 °C

● Consignes de scurit

CONSERVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SCURIT ET INSTRUCTIONS D’UTILISATION POUR VOUS Y RFRER ULTRIEUREMENT !

- Pendant la cuisson, le produit peut devenir trs chaud. Utilisez des maniques ou des gants spcial barbecue pour votre protection. Les gants doivent rpondre aux exigences de la catgorie de protection thermique II.
- N’utilisez pas d’objets pointus ou tranchants sur le produit.
- Faites attention  ne pas couper ou rayer la surface du produit. Cela risque d’endommager le produit.
- Familiarisez-vous avec le bon fonctionnement de votre four.
- Veuillez consulter le mode d’emploi de votre four pour savoir comment vous pouvez utiliser la puissance de l’alimentation disponible pour la cuisson dans votre four.
- Le produit ne convient pas  l’utilisation dans un four  micro-ondes.
- Le moule et le couvercle sont adapts aux fours. Placez le produit sur une grille, mais pas directement sur le fond du four.
- Seuls le moule et le couvercle sont adapts au four. Le produit ne convient pas  une utilisation sur une plaque lectrique, sur une flamme ou sur un gril.
- Le produit peut se dformer/se tordre lorsqu’il est chauff. Le produit retrouve sa forme d’origine au refroidissement.
- Ne plongez jamais le produit dans l’eau froide tant qu’il est encore chaud. Le choc de temprature peut endommager le produit. Ne remplissez pas le produit chaud d’eau froide pour viter toute dformation.
- Ne faites pas tomber le produit. Le produit n’est pas incassable. Des chocs peuvent porter atteinte au fonctionnement du produit.
- N’utilisez pas le produit s’il est endommag.
- Ne chauffez pas le produit sans prparation  l’intrieur.

- **CONVIENT POUR LES ALIMENTS !** Le got et l’arme de vos aliments ne sont pas affects par ce produit.

● Utilisation

1. Avant la premire utilisation : Nettoyez le produit (voir « Nettoyage et entretien »).
2. Graissez l’intrieur du moule ou utilisez du papier sulfuris pour en chemiser l’intrieur.
3. Remplissez le moule d’ingrdients alimentaires.
4. Placez le produit dans le four. Positionnez le produit au milieu de la lchefrite. Le temps de cuisson dpend de votre recette.
5. Sortez le produit du four. Laissez le produit et les aliments refroidir.
6. Passez une spatule avec prcaution tout autour de la paroi du moule.
7. Retirez les aliments du produit.

● Nettoyage et entretien

⚠ PRUDENCE !

- Laissez le produit refroidir lentement  temprature ambiante avant de le nettoyer.
 - N’utilisez jamais de produits de nettoyage soit corrosifs soit rcurants ou de brosses dures pour nettoyer le produit.
- ❗ **REMARQUE :** Le moule ne va pas au lave-vaisselle.

1. Avant la premire utilisation et aprs chaque utilisation : liminez tout le matriel d’emballage et nettoyez le produit avec de l’eau chaude et un liquide vaisselle doux.
2. Faites tremper le produit dans de l’eau chaude avec un liquide vaisselle doux si ncessaire.
3. Schez bien le produit.

● Rangement

- Avant le rangement : Nettoyez le produit (voir « Nettoyage et entretien »).
- Rangez le produit dans son emballage d’origine lorsqu’il n’est pas utilis.
- Conservez le produit dans un endroit bien ar, sec et frais.

● Mise au rebut

L’emballage se compose de matires recyclables pouvant tre mises au rebut dans les dchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalit vous renseigneront sur les possibilits de mise au rebut des produits usags.

● Garantie

Le produit a t fabriqu selon des critres de qualit stricts, et contrl consciencieusement avant sa livraison. En cas de dfaut de matriau ou de fabrication, vous avez des droits lgaux vis--vis du vendeur du produit. Vos droits lgaux ne sont en aucun cas limits par notre garantie mentionne ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans  partir de la date d’achat. La priode de garantie commence  la date d’achat. Conservez l’original de la preuve d’achat dans un endroit sr car ce document est ncessaire pour prouver l’achat.

Tout dommage ou dfaut dj prsent au moment de l’achat doit tre signal immdiatement aprs le dballage du produit.

Si le produit prsente un dfaut de matriau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d’achat, nous le rparerons ou le remplacerons -  notre choix - gratuitement pour vous. La priode de garantie n’est pas prolonge par une demande de garantie accepte. Cette mesure s’applique galement pour les pices remplaces et rpares.

Cette garantie est annule si le produit a t endommag ou utilis ou entretenu de manire incorrecte.

La garantie couvre les dfauts de matriels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pices du produit soumises  une usure normale, et qui sont donc considres comme des pices d’usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d’encre), ni les dommages aux pices fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pices en verre.

Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidit d’excution de la procdure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la rfrence du produit (IAN 466182_2404)  titre de preuve d’achat pour toute demande. Le numro de rfrence de l’article est indiqu sur la plaque d’identification, grav sur la page de titre de votre manuel (en bas  gauche) ou sur un autocollant appos sur la face arrire ou infrieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre dfaut, contactez en premier lieu le service aprs-vente par tlphone ou par e-mail aux coordonnes indiques ci-dessous. Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considr comme dfectueux au service clientle indiqu, accompagn de la preuve d’achat (ticket de caisse) et d’une description crite du dfaut avec mention de sa date d’apparition.

Service aprs-vente

(FR) Service aprs-vente France

Tl.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

(CH) Service aprs-vente Suisse

Tl.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

(IT) (CH)

TEGLIA DA FORNO

● Introduzione

Congratulazioni per l’acquisto del vostro nuovo prodotto. Con esso avete optato per un prodotto di qualit. Familiarizzare con il prodotto prima di metterlo in funzione per la prima volta. A tale scopo, leggere attentamente le seguenti istruzioni d’uso e le avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro. Consegnare tutta la documentazione in caso di cessione del prodotto a terzi.

● **Utilizzo secondo la destinazione d’uso**

Questo prodotto può essere utilizzato solo in forno come teglia da forno. Qualsiasi uso diverso e qualsiasi modifica al prodotto non sono consentiti e possono causare lesioni e danni al prodotto. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio. Il prodotto non è adatto per l’uso commerciale.

● **Specifiche**

Temperatura:
Teglia da forno: fino a 230 °C

● **Istruzioni di sicurezza**

CONSERVARE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA E D’USO PER RIFERIMENTO FUTURO!

- Durante la cottura, il prodotto può diventare molto caldo. Usare delle presine o dei guanti da cucina per proteggersi. I guanti devono soddisfare i requisiti della categoria di protezione termica II.
- Non utilizzare oggetti appuntiti o affilati sul prodotto.
- Non tagliare o graffiare la superficie del prodotto. Ciò può danneggiare il prodotto.
- Familiarizzate con il corretto funzionamento del vostro forno.
- Per sapere come utilizzare la potenza d’uscita disponibile del forno per la cottura, fare riferimento al manuale di istruzioni del proprio forno.
- Il prodotto non è adatto per il microonde.
- La teglia da forno e il coperchio sono adatti al forno. Collocare il prodotto su una griglia, ma non direttamente sul fondo del forno.
- Solo la teglia da forno e il coperchio sono adatti al forno. Il prodotto non è adatto all’uso su un fornello elettrico, su una fiamma libera o su una griglia.
- Il prodotto può deformarsi/distorcersi se riscaldato. Quando si raffredda, il prodotto ritorna alla sua forma originale.
- Non immergere mai il prodotto in acqua fredda finché è ancora caldo. Lo shock termico può danneggiare il prodotto. Non riempire il prodotto caldo di acqua fredda per evitare deformazioni.
- Non far cadere il prodotto. Il prodotto non è infrangibile. Gli urti possono compromettere le funzionalità del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- Non riscaldare il prodotto senza prodotti da forno.
- **PER ALIMENTI!** Il gusto e l’aroma dei cibi non vengono influenzati da questo prodotto.

● **Utilizzo**

1. Prima del primo utilizzo: Pulire il prodotto (vedere “Pulizia e manutenzione”).
2. Ungere l’interno della teglia da forno o usare carta da forno all’interno della teglia da forno.
3. Versare l’ingrediente nella teglia da forno.
4. Mettere il prodotto nel forno. Posizionare il prodotto centralmente sulla teglia. Il tempo di cottura dipende dalla ricetta.
5. Tirare fuori il prodotto dal forno. Lasciare raffreddare il prodotto e il cibo.
6. Passare delicatamente una spatola intorno al bordo della teglia da forno.
7. Staccare l’ingrediente dal prodotto.

● **Pulizia e manutenzione**

⚠ **ATTENZIONE!**

- Prima di pulire il prodotto, lasciarla raffreddare a temperatura ambiente.
- Non utilizzare detergenti corrosivi, abrasivi o spazzole dure per pulire il prodotto.

① **INDICAZIONE:** La teglia da forno non è lavabile in lavastoviglie.

1. Prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo: Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e pulire il prodotto con acqua calda e un detergente delicato.
2. Mettere a mollo il prodotto in acqua calda e un detergente delicato, se necessario.
3. Asciugare accuratamente il prodotto.

● **Conservazione**

- Prima di conservare: Pulire il prodotto (vedere “Pulizia e manutenzione”).
- Conservare il prodotto nella confezione originale quando non viene utilizzato.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.

● **Smaltimento**

L’imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

E’ possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l’amministrazione comunale o cittadina.

● **Garanzia**

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l’acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell’acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d’acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell’avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell’acquisto devono essere comunicati subito dopo l’apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuite del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Gestione dei casi in garanzia

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell’articolo (IAN 466182_2404) come prova d’acquisto. Il numero d’articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un’incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall’adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore. In caso di disfunzioni o avarie, contattare innanzitutto i partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail. Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all’indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo del documento di acquisto (scontrino) e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato.

Assistenza

Ⓘ🇹 **Assistenza Italia**

Tel.: 800790789
E-Mail: owim@lidl.it

Ⓒ🇭 **Assistenza Svizzera**

Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch



IAN 466182_2404
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY
Model No.: HG10531
Version: 09/2024