



Herzlichen Glückwunsch!
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

- 1 x Messer inkl. Schutzhülle und Schlaufenring
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

- Lebensmittel geeignet
- Nicht spülmaschinengeeignet

Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
07/2021

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel wurde für den privaten Gebrauch im Innen- und Außenbereich und nicht für den gewerblichen Gebrauch entwickelt.

⚠️ Sicherheitshinweise
Wichtig: Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig und bewahren Sie sie unbedingt auf!

⚠️ Verletzungsgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Artikel. Von Kindern fernhalten. Der Artikel ist kein Spielzeug.
- Der Artikel enthält scharfe Komponenten. Achten Sie darauf, sich nicht zu verletzen.
- Die Klinge ist sehr scharf. Es besteht Verletzungsgefahr! Um Verletzungen zu vermeiden, stecken Sie den Artikel nach Benutzung stets in die Schutzhülle. Der Artikel sollte nur in dieser Schutzhülle transportiert und aufbewahrt werden!
- Führen Sie diesen Artikel nur mit sich, wenn Sie ein für die Zweckbestimmung berechtigtes Interesse haben. Der Artikel muss von Kindern, Jugendlichen und solchen Personen ferngehalten werden, die sich den Gefahren im Umgang mit dem Artikel nicht bewusst sind!

- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Keine Haftung für Unfälle, die durch Missachtung der o. g. Sicherheitshinweise oder durch unsachgemäße Handhabung entstehen.
- Den Artikel immer sauber halten. Nach jedem Gebrauch reinigen.

Verwendung (Abb. A)

Fassen Sie das Messer ausschließlich zur Verwendung am Griff an und stecken Sie es zum sicheren Transport in die Schutzhülle.

Hinweis: Sie können das Messer und die Schutzhülle separat in den Schlaufenring stecken oder beides aus dem Schlaufenring ziehen. Ziehen Sie einen Gürtel durch den elastischen Part des Schlaufenrings, um den Artikel am Körper zu tragen. Nutzen Sie nach Bedarf die Fangriemenöse am Griff und bspw. eine Kordel (nicht im Lieferumfang enthalten), um das Messer gegen ein versehentliches Verlieren zu sichern.

Wartung, Pflege

Lassen Sie den Artikel von einem fachgerechten Service schleifen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten. Benutzen Sie zur Pflege handelsübliche Öle.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel nach jedem Gebrauch reinigen und anschließend mit einem Reinigungstuch trockenwischen. Der Artikel ist nicht spülmaschinengeeignet. **WICHTIG!** Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.

Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus dem Recyclingsymbol – das den Verwertungskreislauf widerspiegelt – und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein.

Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht. Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht.

Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 366494_2101

DE Service Deutschland
Tel.: 0800-5435111
E-Mail: deltasport@lidl.de

AT Service Österreich
Tel.: 0820 201 222
(0,15 EUR/Min.)

CH Service Schweiz
Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.at
E-Mail: deltasport@lidl.ch

Félicitations!
Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.

Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison

- 1 couteau avec housse de protection
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Convient aux denrées alimentaires

Non lavable au lave-vaisselle

Date de fabrication (mois/année):
07/2021

Utilisation conforme à sa destination

L'article a été conçu pour un usage privé en intérieur et en extérieur et non pour une utilisation commerciale.

⚠️ Consignes de sécurité
Important : lisez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la absolument !

⚠️ Risque de blessure !

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec l'article. Tenir hors de portée des enfants. L'article n'est pas un jouet.
- L'article comporte des éléments coupants. Faites attention à ne pas vous blesser.
- La lame est très coupante. Il y a un risque de blessure ! Pour éviter toute blessure, placez toujours l'article dans sa housse de protection après utilisation. L'article doit être transporté et stocké uniquement dans cette housse de protection !
- N'empportez l'article avec vous que si vous avez un motif d'utilisation légitime. L'article doit être tenu à l'écart des enfants, des jeunes et des personnes qui n'ont pas conscience des dangers liés à la manipulation de l'article !

- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article n'est pas endommagé ou usé. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !
- Aucune responsabilité n'est engagée pour les accidents résultant du non-respect des consignes de sécurité susmentionnées ou d'une manipulation non conforme.
- L'article doit toujours être gardé propre. Il doit être nettoyé après chaque utilisation.

Utilisation (fig. A)

Manipulez le couteau par le manche, uniquement pour l'utiliser, et placez-le dans sa housse de protection pour le transporter en toute sécurité.

Remarque : vous pouvez insérer le couteau et la housse de protection séparément dans la bague d'attache ou les sortir tous les deux de la bague d'attache. Passez une ceinture dans la partie élastique de la bague d'attache pour porter l'article sur vous. Utilisez le trou d'attache situé sur le manche et un cordon (non compris dans l'étendue de la livraison) pour éviter de perdre accidentellement le couteau.

Maintenance, entretien

Faites affûter l'article par un professionnel pour garantir une utilisation en toute sécurité. Pour l'entretien, utilisez des huiles disponibles dans le commerce.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante. Nettoyez après chaque utilisation uniquement avec de l'eau et un détergent doux et essuyez ensuite avec un chiffon de nettoyage. L'article ne doit pas être lavé au lave-vaisselle. **IMPORTANT !** Ne lavez jamais avec des produits de nettoyage agressifs.

Mise au rebut

Éliminez l'article et le matériel d'emballage conformément aux directives locales en vigueur. Le matériel d'emballage tel que les sachets en plastique par exemple ne doivent pas arriver dans les mains des enfants. Conservez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.

Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY

07/2021
Delta-Sport-Nr.: OM-8132

