

**FR Air Lounge**

**Légende des pictogrammes utilisés**

	Mettez l'emballage et le produit au rebut en respectant l'environnement !
	Charge maximale 200kg

**● Consignes de sécurité**

**IMPORTANT, À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT.**

- **ATTENTION !** Tenir à l'écart du feu !
- Le produit n'est pas un jouet ! Ne laissez pas votre enfant ou votre animal sans surveillance durant l'utilisation ! Ils pourraient s'y glisser et s'étouffer !
- Ne convient pas à une utilisation dans l'eau !

- Restez vigilant à proximité de cigarettes allumées, de flammes nues et d'une chaleur excessive !

**● Gonflage (illustrations 1-5)**

Le produit est conçu pour être utilisé comme siège et chaise longue en extérieur et durant les loisirs, par ex. au camping, à la plage ou durant des festivals. Le contenu livré avec le produit comprend un sac de transport et ces instructions.

- 1) Élargissez le produit de manière à bien maintenir l'ouverture des deux mains. Veillez à dérouler entièrement le produit.
- 2) Remplissez d'air le produit en le secouant 6-7 x à l'horizontale avec des mouvements rapides, afin de permettre à l'air de bien s'y enrouffler.
- 3) Refermez immédiatement l'ouverture après cette étape, afin d'empêcher l'air de s'échapper.
- 4) Lorsque suffisamment d'air a pénétré dans le produit, l'enrouler au moins 4 x du côté comportant l'ouverture, jusqu'à ce que l'air ne s'échappe plus.
- 5) Refermez les chambres à air en assemblant la fermeture à clic et en l'encastrant.

## ● Remballage (illustrations 6-9)

- 6) Ouvrez la fermeture à clic, en pressant tout d'abord le clip de sécurité (1.), puis en appuyant sur la fermeture à clic (2.), et en séparant ses deux parties. Déroulez l'ouverture. L'air s'échappe seul.
- 7) Étendre le produit sur le sol et l'enrouler le plus possible vers l'ouverture. Cela permet de chasser complètement l'air restant.
- 8) Pliez le produit enroulé de manière à pouvoir le ranger dans son sac de transport.
- 9) Rangez le produit dans son sac de transport.

## ● Nettoyage et entretien



## ● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur. Éliminez-les séparément, en suivant l'Info-tri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.

## ● Garantie

### Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

### Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

### Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
  - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
  - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

### Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

### Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

### Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 2 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.



Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 2 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à

notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

### DE AT CH Airlounge

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!
	Tragkraft maximal 200 kg

### ● Sicherheitshinweise

# WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN.

- **ACHTUNG!** Von Feuer fernhalten!
- Das Produkt ist kein Spielzeug!  
Lassen Sie Ihr Kind bzw. Ihr Haustier während

des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt! Es könnte hineinkriechen und ersticken!

- Nicht für den Gebrauch im Wasser geeignet!
- Vorsicht in der Nähe von brennenden Zigaretten, offenen Flammen und übermäßiger Hitze!

## ● **Reinigung und Pflege**



## ● **Befüllen (Abbildungen 1-5)**

Das Produkt ist als mobile Sitz- und Liegegelegenheit für Draußen und im Freizeitbereich vorgesehen, z.B. beim Camping, am Strand oder auf Festivals. Zum Lieferumfang des Produkts gehört eine Tragetasche und diese Anleitung.

- 1) Breiten Sie das Produkt so aus, dass Sie es mit beiden Händen an der Öffnung gut festhalten können. Achten Sie darauf, dass das Produkt vollständig ausgerollt ist.
- 2) Ziehen Sie das Produkt waagrecht in schnellen Bewegungen 6-7 x durch die Luft, so dass Luft hinein strömen kann.
- 3) Schließen Sie die Öffnung sofort nach diesem Vorgang, so dass keine Luft mehr heraus strömen kann.
- 4) Wenn ausreichend Luft im Produkt ist, rollen Sie es an der Seite mit der Öffnung mindestens 4 x zusammen bis keine Luft mehr entweichen kann.
- 5) Verschließen Sie die Luftkammer, indem Sie den Klickverschluss zusammenführen und einrasten lassen.

## ● **Einpacken (Abbildungen 6-9)**

- 6) Öffnen Sie den Klickverschluss, indem Sie zuerst den Sicherheitsclip herunterdrücken (1.), dann den Klickverschluss drücken (2.) und diesen auseinander ziehen. Entrollen Sie die Öffnung. Die Luft entweicht von selbst.
- 7) Breiten Sie das Produkt auf dem Boden aus und rollen es möglichst zur Öffnung hin zusammen. So kann die verbliebene Luft am besten vollständig entweichen.
- 8) Knicken Sie das zusammengerollte Produkt so bzw. so oft, dass es in die Tragetasche passt.
- 9) Verstauen Sie das Produkt in der Tragetasche.



2 ○

**LOMOTEX GmbH & Co. KG**  
Am Zwerggewann 20  
63150 Heusenstamm  
GERMANY

Version des informations  
Stand der Informationen  
11/2023 · Ident.-No.: 112023-2