



KIDS' TABLEWARE

GB IE NI
KIDS' TABLEWARE
Operation and safety notes

DK
BØRNESERVICE
Brugs- og sikkerhedsanvisninger

FR BE
VAISSELLE POUR ENFANT
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

NL BE
KINDERSERVIES
Bedienings- en veiligheidsinstructies

DE AT CH
KINDERGESCHIRR
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 314675



KIDS' TABLEWARE

- This document contains important information for the safe handling of the product. Keep this document safely.
- The product is suitable for children from the age of 12 months.
- The product complies with the EN14372 standard.
- The beaker complies with the EN14350 standard.



Safety instructions

- Follow all instructions for hygienic and safety reasons.
- The product is not a toy.
- Check the product before each use. Dispose of the product at the first sign of damage or material fatigue.
- Let children always use the product only under the supervision of an adult.
- Do not let your child run around with the product.
- Always check the temperature of the food before feeding.
- The product is not suitable for use in a microwave oven.
- The product is not suitable as a container for heating food.
- The product may be damaged by a fall.

Cleaning and care

- Clean the product before first use.
- Rinse the product with clear and warm water before and after each use.
- The product is suitable for use with a dishwasher. Only place the product in the top compartment of the dishwasher. Although the product is suitable in the top compartment of the dishwasher, we recommend to clean the product by hand to protect the product and to avoid discolouration.
- Do not use a scourer for cleaning. Please use warm water and a mild detergent.
- Never try to sterilize the product with hot steam or in boiling water.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

BØRNESERVICE

- Dette dokument indeholder vigtig information for sikker håndtering af produktet. Derfor bør du opbevare dette dokument på et sikkert sted.
- Produktet kan anvendes af børn med en alder fra 12 måneder og opefter.
- Produktet opfylder sikkerhedsstandarden EN14372.
- Koppen opfylder sikkerhedsstandarden EN14350.



Sikkerhedsanvisninger

- Følg alle anvisninger af hensyn til hygiejne og sikkerhed.
- Produktet er ikke et legetøj.
- Kontrollér produktet før hver anvendelse. Kassér produktet ved de første tegn på skader eller materialetræthed.
- Børn bør kun anvende produktet under opsyn af voksne.
- Lad ikke dit barn løbe rundt med produktet.
- Kontrollér altid madens temperatur før indtagelse.
- Produktet er ikke beregnet til anvendelse i en mikroovn.
- Produktet er ikke egnet som beholder til opvarmning af levnedsmidler.
- Produktet kan tage skade, hvis det tabes.

Rengøring og pleje

- Produktet skal rengøres før første ibrugtagning.
- Vask produktet før og efter hver anvendelse med rent, varmt vand.
- Produktet er egnet til opvaskemaskine. Produktet må kun anbringes i den øverste kurv i opvaskemaskinen. Selvom produktet kan rengøres i en opvaskemaskines øverste kurv, anbefaler vi, at produktet opvaskes i hånden for at skåne produktet og undgå misfarvning.
- Anvend ikke en opvaskesvamp til rengøring. Anvend varmt vand og et mildt rengøringsmiddel.
- Forsøg aldrig på at sterilisere produktet med varm vanddamp eller kogende vand.

Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder. De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.

VAISSELLE POUR ENFANT

- Ce document contient des informations importantes relatives à l'utilisation de ce produit en toute sécurité. Par conséquent, conservez ce document bien rangé.
- Le produit convient pour des enfants âgés de plus de 12 mois.
- Le produit répond à la norme de sécurité EN14372.
- Le gobelet répond à la norme de sécurité EN14350.



Consignes de sécurité

- Suivez l'ensemble des instructions en matière d'hygiène et de sécurité.
- Cet article n'est pas un jouet.
- Vérifiez l'état du produit avant chaque utilisation. Mettez le produit au rebut dès le premier signe d'endommagement ou d'usure des matériaux.
- Ne laissez des enfants utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne laissez pas votre enfant courir avec le produit !
- Vérifiez toujours la température de l'alimentation avant de le nourrir.
- Le produit ne convient pas pour une utilisation dans un four à micro-ondes.
- Le produit ne convient pas comme récipient pour chauffer des aliments.
- Le produit peut être endommagé en cas de chute.

Nettoyage et entretien

- Nettoyez le produit avant la première utilisation.
- Rincez le produit avant et après chaque utilisation à l'eau claire et chaude.
- Le produit va au lave-vaisselle. Positionnez le produit exclusivement en haut, dans le compartiment supérieur du lave-vaisselle. Bien que le produit puisse se placer dans le compartiment supérieur du lave-vaisselle, nous recommandons de le nettoyer à la main afin de le protéger et d'éviter toute décoloration.
- N'utilisez pas d'éponge récurante pour le nettoyage. Veuillez utiliser de l'eau chaude et un produit vaisselle doux.
- N'essayez jamais de stériliser le produit à la vapeur d'eau chaude ou dans l'eau bouillante.

Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

KINDERSERVIES

- **Dit document bevat belangrijke informatie over de wijze waarop veilig met dit product omgegaan wordt. Bewaar dit document daarom op een veilige plaats.**
- **Het product is geschikt voor kinderen vanaf 12 maanden.**
- **Het product voldoet aan veiligheidsstandaard EN14372.**
- **De beker voldoet aan veiligheidsstandaard EN14350.**



Veiligheidsinstructies

- Volg alle aanwijzingen op om redenen van hygiëne en veiligheid.
- Het product is geen speelgoed.
- Controleer het product voor ieder gebruik. Gooi het product bij de eerste tekenen van beschadiging of van materiaalmoetheid weg.
- Laat kinderen het product alleen gebruiken als ze onder toezicht staan van een volwassene.
- Laat uw kind niet met het product rondlopen.
- Controleer voor het eten geven altijd de temperatuur van het voedsel.
- Het product is niet geschikt voor gebruik in een magnetron.
- Het product is niet geschikt om er levensmiddelen in op te warmen.
- Het product kan door een val beschadigd worden.

● **Schoonmaken en onderhoud**

- Maak het product schoon voordat u het voor het eerst gebruikt.
- Spoel het product voor en na ieder gebruik af met schoon, warm water.
- Het product is geschikt voor de vaatwasser. Plaats het product uitsluitend in het bovenste rek van de vaatwasmachine. Hoewel het product geschikt is om in het bovenste rek van de vaatwasmachine te worden geplaatst, bevelen wij u aan het product handmatig schoon te maken om het te beschermen en verkleuringen te voorkomen.
- Gebruik voor het schoonmaken geen pannenspons. Gebruik warm water en een mild schoonmaakmiddel.
- Probeer nooit het product met stoom of in kokend water te steriliseren.

● **Afvoer**

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

KINDERGESCHIRR

- **Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zum sicheren Umgang mit dem Produkt. Bewahren Sie dieses Dokument daher sicher auf.**
- **Das Produkt eignet sich für Kinder ab einem Alter von 12 Monaten.**
- **Das Produkt entspricht dem Sicherheitsstandard EN14372.**
- **Der Becher entspricht dem Sicherheitsstandard EN14350.**



Sicherheitshinweise

- Befolgen Sie alle Hinweise aus hygienischen und Sicherheitsgründen.
- Das Produkt ist kein Spielzeug.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung. Entsorgen Sie das Produkt bei dem ersten Anzeichen einer Beschädigung oder Materialermüdung.
- Lassen Sie Kinder das Produkt nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person verwenden.
- Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Produkt umherlaufen.
- Überprüfen Sie vor dem Füttern immer die Temperatur der Nahrung.
- Das Produkt eignet sich nicht zur Verwendung in einer Mikrowelle.
- Das Produkt eignet sich nicht als Behälter zum Erhitzen von Lebensmitteln.
- Das Produkt kann durch einen Fall beschädigt werden.

● **Reinigung und Pflege**

- Reinigen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung.
- Spülen Sie das Produkt vor und nach jeder Verwendung mit klarem, warmen Wasser.
- Das Produkt ist spülmaschineneeignet. Platzieren Sie das Produkt ausschließlich im obersten Fach der Spülmaschine. Obwohl das Produkt für die Verwendung im oberen Fach einer Spülmaschine geeignet ist, empfehlen wir, das Produkt von Hand zu reinigen, um das Produkt zu schützen und um Verfärbungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keinen Topfkratzer zur Reinigung. Bitte verwenden Sie warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel.
- Versuchen Sie niemals, das Produkt mit heißem Wasserdampf oder in kochendem Wasser zu sterilisieren.

● **Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.