



LIDL-SUPERMARKT

DE AT CH

LIDL-SUPERMARKT

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IT CH

SUPERMERCATO LIDL

Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza

FR CH

SUPERMARCHÉ LIDL

Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité

IAN 375521_2101

DE AT CH

Legende der verwendeten Piktogramme



Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.

Lidl-Supermarkt

Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

Lieferumfang

- 33 Einzelteile (1-10, 13-16, 21, 24)
- 1 Handkurbel (11)
- 1 Kassenband (12)
- 1 Kunststoffkassette (17-20)
- 1 Kundenabstandhalter (22)
- 1 Prospekt-Box (23)
- 1 Spiel-Kreditkarte (25)
- 1 Stück Kreide (26)
- 1 Einkaufstasche (27)
- 5 Münzen (28-31)
- 10 Geldscheine (32-36)
- 1 Haken (37)
- 6 Gelenke (38)
- 1 Geldschublade (39)
- 57 Schrauben, 30 mm (A)
- 14 Schrauben, 20 mm (B)

- 8 Schrauben, 10 mm (C)
- 12 Sätze Befestigungsschrauben (D)
- 1 Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise



Sicherheitshinweise

- ACHTUNG.** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
- ACHTUNG.** Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
- ACHTUNG.** Bei Kontakt der Haut mit Kreide oder Tinte: Mit reichlich Wasser und Seife reinigen. Kreide nicht in den Mund nehmen.
- Montage-/Demontage nur durch Erwachsene, da Kleinteile verschluckt werden können.
- ACHTUNG.** Alle Verpackungs- und Montagemaaterialien sind nicht Teil des Spielzeugs und sollten aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor das Produkt den Kindern zum Spiel übergeben wird.
- Verpackung für eventuelle Rückfragen aufbewahren.
- Das Produkt ist geeignet für Kinder ab 3 Jahren.

Hinweise zum Umgang mit Batterien

- Zum Entfernen und Einsetzen der Batterien gehen Sie vor, wie in Abb. 6 dargestellt.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht erneut aufgeladen werden.
- Akkus dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen wieder aufgeladen werden.
- Akkus müssen aus dem Spielzeug entfernt werden, bevor sie aufgeladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt verwendet werden.
- Batterien müssen entsprechend der korrekten Polarität eingesetzt werden.
- Erschöpfte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Schließen Sie die Anschlusspole auf keinen Fall kurz.
- Das Einsetzen und Entfernen der Batterien darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

Montage

- Es wird empfohlen, das Produkt von 2 Erwachsenen zusammenbauen zu lassen.
 - Ziehen Sie die Schrauben während der Montage nicht fest an; ziehen Sie alle Schrauben fest an, wenn die einzelnen Elemente fertig sind.
- Hinweis:** Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.
Hinweis: Sie benötigen einen zusätzlichen Schraubendreher, um das Produkt zu montieren.
- Für die Montage des Produkts beachten Sie die Einzelschritte wie in den Abb. 1-12 dargestellt.

Funktionen

- Drehen Sie die Handkurbel (11), um das Kassenband (12) in Bewegung zu setzen.
- Öffnen oder schließen Sie die Geldschublade (39).
- Ziehen Sie die Spiel-Kreditkarte (25) durch das Kartenlesegerät (20).
- Zeichnen Sie mit der Kreide (26) auf der Tafel.
- Verwenden Sie die Einkaufstasche (27) aus Papier während des Spielens.
- Bedienen Sie die Registrierkasse (19) mit Rechenfunktion und Unterschriftenfeld.
- Verwenden Sie den elektronischen Scanner mit Lichtfunktion.

Batterien einlegen / wechseln

- Gehen Sie zum Einsetzen und Wechseln der Batterien bitte vor wie in Abb. 6 dargestellt.

Pflege und Lagerung

- Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Lagern Sie das Produkt immer trocken und bei Zimmertemperatur.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe / 20-22: Papier und Pappe / 80-98: Verbundstoffe.



Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien / Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien / Akkus und / oder das Produkt über die angebotenen Sammelanlagen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!

Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts. Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist,

für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Service

Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

Service Österreich
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

Service Schweiz
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

Légende des pictogrammes utilisés



La marque CE indique la conformité aux directives européennes applicables à ce produit.

Supermarché Lidl

Introduction



Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

Utilisation conforme

Le produit est uniquement conçu pour un usage domestique privé et non pour un usage professionnel.

Contenu de la livraison

- 33 pièces individuelles (1-10, 13-16, 21, 24)
- 1 manivelle (11)
- 1 tapis roulant (12)
- 1 cassette en plastique (17-20)
- 1 séparateur de clients (22)
- 1 boîte à brochures (23)
- 1 carte de crédit de jeu (25)
- 1 morceau de craie (26)
- 1 sac de courses (27)
- 5 pièces (28-31)
- 10 billets de banque (32-36)
- 1 crochets (37)
- 6 articulations (38)
- 1 tiroir-caisse (39)
- 57 vis, 30 mm (A)
- 14 vis, 20 mm (B)

- 8 vis, 10 mm (C)
- 12 jeux de vis de fixation (D)
- 1 manuel de montage, d'utilisation et de consignes de sécurité



Consignes de sécurité

- ATTENTION.** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement.
- ATTENTION.** Utilisation uniquement sous la surveillance directe d'adultes.
- ATTENTION.** En cas de contact de la peau avec la craie ou l'encre : nettoyer avec beaucoup d'eau et de savon. Ne pas mettre de craie dans la bouche.
- Montage/démontage uniquement par des adultes car de petites pièces peuvent être avalées.
- ATTENTION.** Les matériaux d'emballage et de montage ne font pas partie du jouet et doivent pour des raisons de sécurité être éliminés avant que le produit ne soit donné aux enfants pour qu'ils puissent jouer avec.
- Conservé l'emballage pour toute demande éventuelle.
- Le produit convient aux enfants de 3 ans et plus.

Indications pour la manipulation des piles

- Pour enlever et insérer les piles, procédez comme représenté sur la fig. 6.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent uniquement être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Veillez à ne pas utiliser en même temps différents types de piles, ou des piles neuves et des piles usagées.
- Veillez à respecter la polarité lorsque vous insérez les piles.
- Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
- Ne court-circuitez jamais les bornes de connexion.
- Seul un adulte peut insérer et retirer les piles.

Montage

- Il est recommandé de confier l'assemblage du produit à 2 adultes.
 - Ne serrez pas à fond les vis durant le montage du produit ; serrez toutes les vis à fond lorsque tous les éléments sont en place.
- Remarque :** veuillez retirer tous les matériaux d'emballage du produit.
Remarque : vous avez besoin d'un tournevis supplémentaire pour monter le produit.
- Respectez les différentes étapes lors du montage du produit, comme représenté sur les fig. 1-12.

Fonctionnalités

- Tournez la manivelle (11) pour mettre le tapis roulant (12) en mouvement.
- Ouvrez ou fermez le tiroir-caisse (39).
- Passez la carte de crédit de jeu (25) dans le lecteur de cartes (20).
- Dessinez sur le tableau avec la craie (26).
- Utilisez le sac de courses en papier (27) pendant le jeu.
- Servez-vous de la caisse enregistreuse (19) avec fonction de calcul et champ de signature.
- Utilisez le scanner électronique avec fonction lumière.

Insérer / remplacer les piles

- Pour insérer et retirer les piles, veuillez procéder comme représenté sur la fig. 6.

Entretien et stockage

- N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif ou agressif.
- Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon doux et sec.
- Stockez toujours le produit à l'état sec et à température ambiante.

Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composite.



Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, mettez-les au rebut séparément pour un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles / piles rechargeables !

Les piles / piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles / piles rechargeables usagées dans les conteneurs de recyclage communaux.

Garantie

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaillance, vous êtes en droit de retourner ce

