



WEEKENDER

(DE) (AT) (CH)

WEEKENDER

Gebrauchsanweisung

(FR) (CH)

SCA DE VOYAGE

Notice d'utilisation

(IT) (CH)

BORSONE DA VIAGGIO

Istruzioni d'uso

IAN 467116_2404

(DE) (AT) (CH)
(FR) (IT)



DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY

10/2024 / AM 736
Delta-Sport-Nr.: WE-15428, WE-15429

IAN 467116_2404

1 □

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgenden Gebrauchsanweisungen.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

- 1 x Weekender
- 1 x Trageriemen, verstellbar
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Maße: 55 x 30 x 29 cm (L x B x H)

Maximale Ladekapazität: 16 kg

Füllraum/Volumen: 46 L

Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
10/2024

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist als Reisetasche für den privaten Gebrauch entwickelt worden. Der Artikel ist für den Transport von Gegenständen mit einem maximalen Ladegewicht von 16 kg geeignet.

Sicherheitshinweise

- Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Achtung! Alle Verpackungs- und Befestigungsmaterialien sind nicht Bestandteil des Artikels und müssen aus Sicherheitsgründen stets entfernt werden, bevor der Artikel benutzt wird.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Es dürfen keine Modifikationen am Artikel vorgenommen werden!

Überschreiten Sie nicht die max. Ladekapazität von 16 kg.

- Keine unverpackten Lebensmittel in diesem Artikel transportieren.
- Lassen Sie keine nassen Sachen über einen längeren Zeitraum in dem Artikel.
- Der Artikel darf nur zu dem vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Der Artikel darf nicht zur Beförderung von Personen oder Tieren verwendet werden.

Verwendung

Öffnen und beladen Sie den Artikel mit bis zu 16 kg. Fixieren Sie Ihre Kleidung mit den innenseitigen Kreuzspanngurten.

Verwenden Sie das Innenteckfach zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände.

Der Trageriemen ist in der Länge verstellbar. Sollte er nicht benötigt werden, ist dieser über zwei Haken zu lösen und kann im Artikel verstaut werden.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur.

Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten Reinigungstuch entfernt werden. Verwenden Sie für größere Verschmutzungen Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Anschließend mit einem Reinigungstuch trocken wischen. WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen. Achtung: Nicht in Wasser tauchen!



Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerreichbar auf.

Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.

Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist vor Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht.

Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 467116_2404

Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@lidl.de

Service Österreich
Tel.: 0800 447744
E-Mail: deltasport@lidl.at

Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@lidl.ch

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.

Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison

- 1 sac de week-end
- 1 sangle de transport, réglable
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Dimensions : 55 x 30 x 29 cm (L x l x h)

Capacité de charge maximale : 16 kg

Espace de remplissage/volume : 46 l

Date de fabrication (mois/année) :
10/2024

Utilisation conforme à sa destination

L'article a été conçu comme sac de voyage destiné à un usage privé. L'article est adapté au transport d'objets d'un poids de charge maximal de 16 kg.

Consignes de sécurité

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Il existe des dangers de suffocation.
- Attention ! Les matériaux d'emballage et de fixation ne font pas partie de l'article et doivent toujours être retirés avant utilisation pour des raisons de sécurité.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article n'est pas endommagé et ne présente pas de signes d'usure. L'article doit être utilisé qu'en parfait état !
- Aucune modification ne doit être apportée à l'article !
- Ne déposez pas la capacité de charge max. de 16 kg.
- Ne transporter aucun aliment non emballé dans cet article.
- Ne laissez pas d'affaires mouillées dans l'article pendant une longue période.
- L'article doit être uniquement utilisé dans le but prévu.
- L'article ne doit pas être utilisé pour le transport de personnes ou d'animaux.

Utilisation

Ouvrez l'article et chargez-le avec 16 kg maximum.

Attachez vos vêtements à l'aide des sangles croisées à l'intérieur.

Utilisez la poche intérieure pour ranger les petits objets. La longueur de la sangle est réglable. Si elle n'est pas utilisée, elle se détache à l'aide de deux crochets et peut être rangée dans l'article.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante.

Les salissures légères peuvent être éliminées avec un chiffon de nettoyage humide. Utilisez de l'eau et un produit de nettoyage doux pour les salissures plus importantes.

IMPORTANT ! Ne lavez jamais avec des produits de nettoyage agressifs.

Attention : ne pas immerger dans l'eau !



Mise au rebut

Éliminez le produit et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales actuelles en vigueur. Conservez les matériaux d'emballage (comme les sachets en plastique) hors de portée des enfants. Vous obtiendrez plus d'informations relatives à l'élimination du produit usagé auprès de votre commune ou de votre municipalité. Éliminez le produit et l'emballage dans le respect de l'environnement.

Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux à retourner dans le cycle de recyclage. Ce code se compose du symbole de recyclage, représentant le cycle de recyclage ainsi que d'un numéro identifiant le matériau.

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

FR/CH

FR/CH

Indicazioni concernenti la garanzia e le service après-vente

L'articolo è stato prodotto con grande cura e sotto un controllo costante. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH accorda al cliente final priva una garanzia di tre anni sul questo articolo a cominciare da data di acquisto (periodo di garanzia) conformemente alle disposizioni seguenti.

Congratulazioni! Avete acquistato un articolo di alta qualità. Consigliamo di familiarizzare con l'articolo prima di cominciare ad utilizzarlo.

Leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso.

Utilizzare l'articolo solo nel modo descritto e per gli ambiti di applicazione indicati. Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. In caso di trasferimento dell'articolo a terzi, consegnare tutti i documenti insieme all'articolo.

Contenuto della fornitura

- 1 x weekender
- 1 x tracolla, regolabile
- 1 x istruzioni d'uso

Dati tecnici

Misura: 55 x 30 x 29 cm (L x L x A)

Capacità di carico massima: 16 kg

Capacità/volume: 46 l

Data di produzione (mese/anno):
10/2024

Uso conforme alla destinazione

Questo articolo è stato concepito come borsa da viaggio ad uso privato. L'articolo è adatto al trasporto di oggetti con una capacità di carico massima di 16 kg.

Indicazioni di sicurezza

- Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento.
- Avvertenza! Tutti i materiali di imballaggio/fissaggio non sono parte integrante dell'articolo e devono sempre essere rimossi per ragioni di sicurezza prima che il prodotto venga utilizzato.
- Prima di ogni uso, controllare se l'articolo presenta danni o segni d'usura. Utilizzare l'articolo solo se in perfette condizioni.
- Non apportare modifiche all'articolo.
- Non superare la capacità di carico massima di 16 kg.
- Non trasportare alimenti non confezionati in questo articolo.
- Non lasciare nell'articolo oggetti bagnati per un periodo di tempo prolungato.
- Utilizzare l'articolo solo per lo scopo previsto.
- L'articolo non può essere utilizzato per il trasporto di persone o animali.

Uso

Aprire e caricare l'articolo fino a 16 kg.

Fissare gli indumenti con le cinghie incrociate interne. Utilizzare lo scomparto interno per riporre piccoli oggetti. La tracolla è regolabile in lunghezza. Qualora non venisse usata, si può staccare mediante due ganci e si può riporre all'interno dell'articolo.


Conservazione, pulizia

In caso di mancato utilizzo, riporre l'articolo a temperatura ambiente in un luogo asciutto e pulito. Lo sporco leggero può essere rimosso con un panno umido. Per lo sporco intenso utilizzare acqua e un detergente delicato.

Quindi asciugare con un panno asciutto.

IMPORTANTE! Non utilizzare mai detergenti aggressivi.

Avvertenza: non immergere in acqua!



Smaltimento

Smaltire l'articolo e i materiali della confezione nel rispetto delle attuali normative locali