

EDELSTAHL-SCHÜSSELSET

DE AT CH

EDELSTAHL-SCHÜSSELSET

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

FR CH

BOÎTES DE CONSERVATION EN ACIER INOXYDABLE

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

IT CH

SET DI CIOTOLE IN ACCIAIO

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

IAN 425031_2301

CH

DE AT CH

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt eignet sich zur Zubereitung, zum Servieren und zur Aufbewahrung von Lebensmitteln.

Das Produkt ist nur für den privaten Hausgebrauch vorgesehen, nicht für gewerbliche Zwecke. Verwenden Sie das Produkt nur gemäß der Beschreibung in dieser Anleitung. Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

i HINWEIS: Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Gebrauchs- und Pflegehinweise

- Stellen Sie das Produkt nicht auf heißen Oberflächen ab.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Vor und nach dem Gebrauch: Reinigen Sie das Produkt mit lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Produkt nach Gebrauch gründlich ab.
- Das Produkt ist nicht für Geschirrspülmaschinen geeignet.
- Das Produkt ist nicht für Mikrowellen geeignet.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Service

- DE **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de
- AT **Service Österreich**
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at
- CH **Service Schweiz**
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

FR CH

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

● Utilisation conforme aux prescriptions

Le produit convient à la préparation, au service et à la conservation d'aliments.

Le produit est uniquement destiné à un usage domestique privé et ne convient pas à des fins commerciales. Utilisez le produit uniquement selon les descriptions de ce mode d'emploi. Toute autre utilisation n'est pas conforme aux prescriptions.

i **REMARQUE :** Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr. Si vous transmettez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

● Mode d'emploi et consignes d'entretien

- Ne placez pas le produit sur des surfaces chaudes.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- Avant et après chaque utilisation : Nettoyez le produit à l'eau chaude additionné d'un détergent doux. Après usage, séchez bien le produit.
- Le produit ne va pas au lave-vaisselle.
- Le produit ne convient pas à l'utilisation dans un four à micro-ondes.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

● Service après-vente

FR **Service après-vente France**

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

CH **Service après-vente Suisse**

Tél.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

IT **CH**

● Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Con esso avete optato per un prodotto di qualità. Familiarizzare con il prodotto prima di metterlo in funzione per la prima volta. A tale scopo, leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso e le avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro. Consegnare tutta la documentazione in caso di cessione del prodotto a terzi.

● Uso previsto

Il prodotto è adatto per preparare, servire e conservare i cibi.

Questo presente prodotto è previsto unicamente per l'uso privato domestico e non è adatto a scopi commerciali.

Utilizzare il prodotto solo secondo la descrizione contenuta nelle presenti istruzioni. Ogni altro uso è improprio.

i **INDICAZIONE:** Tenere queste istruzioni in un luogo sicuro. Consegnare tutte le documentazioni su questo prodotto quando viene ceduto a terzi.

● Istruzioni per l'uso e la cura

- Non posizionare il prodotto su superfici calde.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- Prima e dopo l'utilizzo: Pulire il prodotto con acqua tiepida e un detergente delicato. Asciugare accuratamente il prodotto dopo l'uso.
- Il prodotto non è adatto per lavastoviglie.
- Il prodotto non è adatto per il microonde.

● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.

● Assistenza

IT **Assistenza Italia**

Tel.: 800790789

E-Mail: owim@lidl.it

CH **Assistenza Svizzera**

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



IAN 425031_2301
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG09275A
HG09275B
Version: 06/2023