

# ERNESTO®



## SCHÜSSELSET BOWL SET SALADIERS

**DE AT CH GB** SCHÜSSELSET
Gebruiksaanwijzing
**GB IE** BOWL SET
Instructions for use
**FR BE** SALADIERS
Notice d'utilisation
**NL BE** KOMMENSET
Gebruiksaanwijzing
**PL** ZESTAW MISEK
Instrukcja użytkowania
**CZ** SADA MISEK
Návod k použití
**SK** SÚPRAVA MISIEK
Navod na používanie
**ES** SET DE BOLES
Instrucciones de uso
**DK** SKÅLESÆT
Brugervejledning
**IT** SET CIOTOLE
Istruzioni d'uso
**HU** TÁLKÉSZLET
Használati útmutató

**DE AT CH GB**
**IE FR BE NL**
**PL CZ SK ES**
**DK IT HU**

IAN 444642\_2307



Herzlichen Glückwunsch
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

**Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgenden Gebrauchsanweisung.**
Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

### Lieferumfang

3 x Schüssel mit Deckel
1 x Gebrauchsanweisung





### Technische Daten

Maße und Fassungsvermögen:
Größe S: ca. 19,5 x 9,6 cm (Ø x H)/ 1,3 l
Größe M: ca. 22,7 x 11 cm (Ø x H)/ 2,2 l
Größe L: ca. 25,7 x 12,4 cm (Ø x H)/ 3,4 l

**Herstellungsdatum (Monat/Jahr):**
12/2023

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch zu verwenden.
Der Artikel eignet sich für den Kühlschrank.
\* Die Schüsseln sind ohne Deckel für die Mikrowelle geeignet.
Verwenden Sie den Artikel nicht im Grill- oder Kombibetrieb einer Mikrowelle!

-  lebensmittelgeeignet
-  spülmaschinene geeignet
-  mikrowellengeeignet bis max. 800 W
-  Temperaturbeständigkeit

DE AT CH GB
IE FR BE NL
PL CZ SK ES
DK IT HU

DE/AT/CH
DE/AT/CH
DE/AT/CH
GB/IE
GB/IE
GB/IE
FR/BE
FR/BE
FR/BE

Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.
Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.
Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie.
Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

**\*Article L217-16 du Code de la consommation**
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale suscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles L641 à L648 et 2232 du Code Civil.

**\*Article L217-4 du Code de la consommation**
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

### ⚠️Sicherheitshinweise

- Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial oder dem Artikel spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Der Artikel ist nicht bruchsticher. Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn er beschädigt ist.
- Verwenden Sie Ofenhandschuhe zum Herausnehmen aus der Mikrowelle.


### Verwendung


Reinigen Sie den Artikel sorgfältig vor der ersten Verwendung.
Befüllen Sie den Artikel mit Inhalt und verschließen Sie den Artikel mit einem entsprechenden Deckel.
Befüllen Sie den Artikel nur bis ca. einen Fingerbreit unter dem Rand.
**Hinweis:** Der Deckel ist nicht auslaufsicher.

### Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur.
**WICHTIG!** Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

### Hinweise zur Entsorgung

 Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerreikbaar auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.

 Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

### Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgehen in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns - nach unserer Wahl - für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht.

Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 444642\_2307

**DE** Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@lidl.de

**AT** Service Österreich
Tel.: 0800 447744
E-Mail: deltasport@lidl.at

**CH** Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@lidl.ch

DE/AT/CH
DE/AT/CH
DE/AT/CH
GB/IE
GB/IE
GB/IE
FR/BE
FR/BE
FR/BE

Gefeliciteerd!
Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.

**Lees hiervoor de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.**

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

### Leveringsomvang

3 x kom met deksel
1 x gebruiksaanwijzing

### Technische gegevens

Afmetingen en inhoud:
Maat S: ca. 19,5 x 9,6 cm (Ø x h)/1,3 l
Maat M: ca. 22,7 x 11 cm (Ø x h)/2,2 l
Maat L: ca. 25,7 x 12,4 cm (Ø x h)/3,4 l





**Productiedatum (maand/jaar):**
12/2023

### Beoogd gebruik

Dit artikel is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en niet voor zakelijk gebruik.

Het artikel is geschikt voor de koelkast.
\* De kommen zijn zonder deksel geschikt voor de magnetron.

Gebruik het artikel niet als de magnetron in de grill- of combistand staat!

-  geschikt voor levensmiddelen
-  vaatwasserbestendig
-  \* geschikt voor de magnetron tot max. 800 W
-  temperatuurbestendigheid

Congratulations!
You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.

**Read the following instructions for use carefully.**

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully.
When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

### Package contents

3 x bowl with lid
1 x instructions for use

### Technical data





Dimensions and capacity:
Size S: approx. 19.5 x 9.6cm (Ø x H)/1.3L
Size M: approx. 22.7 x 11cm (Ø x H)/2.2L
Size L: approx. 25.7 x 12.4cm (Ø x H)/3.4L

**Date of manufacture (month/year):**
12/2023

### Intended use

The product is for private use only and is not intended for commercial use.

The product is suitable for the fridge.
\* The bowls are microwave safe once the lid is removed.
Do not use the product on the grill or combination mode of a microwave!

-  food safe
-  dishwasher-safe
-  \* microwave-safe up to max. 800W
-  temperature resistance

### ⚠️Safety information

- Never leave children with the packaging materials unsupervised. There is a risk of suffocation.
- Check the product for damage or wear before each use. The product may only be used in good order and condition!

DE/AT/CH
DE/AT/CH
DE/AT/CH
GB/IE
GB/IE
GB/IE
FR/BE
FR/BE
FR/BE

### ⚠️Veiligheidstips

Laat kinderen nooit zonder toezicht met het verpakingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar.

Controleer het artikel vóór het gebruik op beschadigingen of slijtage. Het artikel mag al

- een in een perfecte staat gebruikt worden!
- Het artikel is niet ontbreikbaar. Gebruik het artikel niet als het beschadigd is.
- Gebruik ovenhandschoenen voor het uitnemen uit de magnetron.

### Gebruik

Reinig het artikel zorgvuldig voor het eerste gebruik. Vul het artikel met inhoud en sluit het artikel af met het bijbehorende deksel.


Vul het artikel slechts tot ca. een vingerbreedte onder de rand.
**Aanwijzing:** het deksel is niet lekvrij.


### Opslag, reiniging

Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur.

BELANGRIJK! Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen.

### Afvalverwerking

 Voer het artikel en de verpakingsmaterialen af in overeenstemming met de actuele lokale voorschriften. Berg verpakingsmaterialen (zoals bv. foliezakjes) op buiten het bereik van kinderen. Bijkomende informatie over de afvoer van het onbruikbaar geworden artikel krijgt u bij uw gemeente- of stadsbestuur. Voer het artikel en de verpakking milieuvriendelijk af.

 De recyclingcode dient om verschillende materialen voor recyclingdoeleinden te kenmerken. De code bestaat uit een recylingsymbool voor de recyclingcyclus en een nummer dat het materiaal kenmerkt.

- The product is not break-proof. Do not use the product if it is damaged.
- Use the oven gloves to remove items from the microwave.

### Use

Clean the article carefully before using it for the first time. Fill the product with contents and use the product's original lid to seal in the contents.

Leave approx. one finger's worth of space between the contents and the product's rim.


**Note:** The lid is not leak-proof.

### Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

### Disposal

 Dispose of the product and packaging materials in accordance with current local regulations. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children. For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner.

The Recycling Code distinguishes different materials to be returned for recycling. The Code consists of the recycling symbol for the recycling process and a number that identifies the material.

### Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts that are subject to normal wear and tear and that are thus considered wear parts (e.g. batteries) and it does not cover fragile parts such as switches or parts that are made of glass.

Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.

Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt.

Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts. If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice. There are no further rights from the guarantee.

Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.† the respective seller, are not limited by this guarantee.†

IAN: 444642\_2307

**GB** Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

**IE** Service Ireland
Tel.: 1800 101010
E-Mail: deltasport@lidl.ie

DE/AT/CH
DE/AT/CH
DE/AT/CH
GB/IE
GB/IE
GB/IE
FR/BE
FR/BE
FR/BE

Félicitations !
Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.

**Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.**

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

### Étendue de la livraison

3 bols avec couvercle
1 notice d'utilisation

### Caractéristiques techniques

Dimensions et capacité :
Taille S : env. 19,5 x 9,6 cm (Ø x H)/1,3 l
Taille M : env. 22,7 x 11 cm (Ø x H)/2,2 l
Taille L : env. 25,7 x 12,4 cm (Ø x H)/3,4 l





**Date de fabrication (mois/année) :**
12/2023

### Utilisation conforme à sa destination

L'article est uniquement destiné à un usage domestique et n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.

L'article peut être placé au réfrigérateur.

\* Les bols sans couvercle conviennent au micro-ondes. N'utilisez pas l'article en mode grill ou combiné d'un four à micro-ondes !

-  convient aux denrées alimentaires
-  lavable au lave-vaisselle
-  \* convient aux micro-ondes jusqu'à 800 W max.
-  résistance aux

### ⚠️Consignes de sécurité

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage : il existe un risque d'étouffement.
- Avant la première utilisation, veuillez vérifier que l'article ne présente aucun dommage ni signe d'usure. L'article ne doit être utilisé que dans un parfait état

DE/AT/CH
DE/AT/CH
DE/AT/CH
GB/IE
GB/IE
GB/IE
FR/BE
FR/BE
FR/BE

### ⚠️Wskazówki bezpieczeństwa

- Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru z materiałem opakowaniowym. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.
- Należy sprawdzić artykuł przed każdym użyciem pod względem uszkodzeń i zużycia. Artykuł może być używany tylko w nienagannym stanie!
- Niniejszy artykuł nie jest odporny na złamania. Nie używaj artykułu, jeśli jest uszkodzony.
- Do wyciągania rzeczy z kuchenki mikrofalowej należy używać rękawic kuchennych.

### Użytkowanie

Przed pierwszym użyciem artykułu należy starannie umyć. Napełnić produkt i zamknąć go, używając odpowiedniej pokrywy.

Napełnić produkt, zachowując odstęp od górnej krawędzi na szerokość ok. jednego palca.


**Wskazówka:** Pokrywka nie jest całkowicie szczelna.


### Przechowywanie, czyszczenie





Podczas nieuzywania należy zawsze przechowywać produkt w suchym i czystym miejscu, w temperaturze pokojowej. WAŻNE! Nie czyścić przy użyciu ostrych środków czyszczących.

W przypadku jakichkolwiek reklamacji prosimy skontaktować się z nami najpierw za pośrednictwem podanej poniżej infolinii serwisowej lub drogą e-mailową. W przypadku objętych gwarancją artykułu zostanie – według naszego uznania – bezpłatnie naprawiony, wymieniony lub nastąpi zwrot zgodny z zakupu. Z gwarancji nie wynikają żadne inne prawa.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza Państwa ustawowych praw, w szczególności roszczeń gwarancyjnych wobec danego sprzedawcy.

**Uwagi odnośnie recyklingu**
 Artykuł i materiały opakowaniowe należy używać zgodnie z aktualnie obowiązującymi miejscowymi przepisami. Materiały opakowaniowe (np. worki foliowe) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje na temat sposobów usuwania zużytego artykułu można uzyskać u władz gminnych i miejskich. Artykuł oraz opakowanie należy usunąć w sposób przyjazny dla środowiska.

 Kod recyklingu służy do oznaczenia różnych materiałów nadających się do ponownego przetworzenia (recyklingu). Kod taki składa się z symbolu recyklingu odzwierciedlającego objętość materiałów do ponownego przetworzenia, a także z numeru, który jest oznaczeniem materiału.

-  produkt przystosowany do produktów żywnościowych
-  produkt przystosowany do mycia w zmywarce
-  \* nadaje się do podgrzewania w kuchence mikrofalowej do maks. 800 W
-  odporność na temperaturę

IAN 444642\_2307

FR/BE
FR/BE
FR/BE
NL/BE
NL/BE
NL/BE
PL
PL
PL



