

● Régler la fonction minuteur

- Placez l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT ¹ en position Timer (minuteur) (Fig. A).
- Le produit est allumé pour une durée de 6 heures, et s'éteindra ensuite automatiquement pour une durée de 18 heures. Ce schéma de fonctionnement se répète automatiquement.
- Placez l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT ¹ en position OFF pour désactiver la fonction minuteur.

● Mise en marche et arrêt

- Voir Fig. A.

● Nettoyage et entretien

- Ne pas nettoyer la lampe à l'eau ou avec d'autres liquides.

- Utilisez un plumeau pour nettoyer le produit.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pour être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1–7 : plastiques / 20–22 : papiers et cartons / 80–98 : matériaux composite.



Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, mettez-les au rebut séparément pour un meilleur traitement des

déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

Les piles / piles rechargeables défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la

directive 2006/66/CE et ses modifications. Les piles et/ ou piles rechargeables et/ ou le produit doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.



Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles / piles rechargeables !

Les piles / piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles / piles rechargeables usagées dans les conteneurs de recyclage communaux.

● Garantie et service après-vente

Remarque : Vous bénéficiez d'une garantie de 36 mois à partir de la date d'achat. Le produit a été fabriqué avec soin et consciencieusement contrôlé avant sa livraison. Si cependant vous deviez constater des défauts de conception ou matériels pendant le temps de garantie, veuillez contacter rapidement votre revendeur.

Les dommages issus d'une mauvaise manipulation, du non-respect de la notice d'utilisation ou de l'intervention d'une personne non autorisée sont exclus de la garantie. La majorité des dysfonctionnements sont dus à une mauvaise utilisation. Veuillez donc consulter d'abord la notice d'utilisation à l'apparition d'un dysfonctionnement.

	FR/CH		FR/CH
---------------	-------	---------------	-------

	Non lasciare mai i bambini privi di sorveglianza in presenza del materiale di imballaggio e del dispositivo.
	Sussiste il rischio di lesioni gravi o persino letali.
	Indossare i guanti protettivi!
	Uno smaltimento scorretto delle batterie/degli accumulatori procura danni all'ambiente!
	Timer di 6 ore con ripetizione automatica a ritmo giornaliero

	Smaltire l'imballaggio e il dispositivo in modo ecocompatibile!
----------------------------	---

Catena luminosa LED

● Introduzione



Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Avete optato per un prodotto di alta qualità. Le istruzioni d'uso sono parte integrante di questo prodotto. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, l'impiego e lo smaltimento. Prima dell'utilizzo del prodotto, prendere conoscenza di tutte le istruzioni d'uso e delle avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Consegnare tutte le documentazioni su questo prodotto quando viene ceduto a terzi.

	IT/CH		IT/CH
---------------	-------	---------------	-------

- Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo (si veda sezione „Specifiche tecniche“).
- Controllare periodicamente che le batterie non perdano liquido.
- Non esporre mai il prodotto ad alte temperature o a umidità, che potrebbero danneggiare il prodotto.
- Evitare sollecitazioni meccaniche del prodotto!
- In caso di danni, necessità di operare riparazioni o altri problemi alle luci rivolgersi a un elettricista.
- Non utilizzare congiuntamente batterie nuove e usate.
- ATTENZIONE! PERICOLO DI SURRISCALDAMENTO!** Non accendere mai la catena luminosa quando questa si trova nell'imballaggio.
- Dopo avere utilizzato la catena luminosa, conservarla nella confezione al fine di evitare danni.

	IT/CH		IT/CH
---------------	-------	---------------	-------

- Questo articolo non contiene componenti la cui manutenzione possa essere eseguita ad opera dell'utente. Le lampadine non possono essere sostituite.
- Una catena luminosa non deve essere collegata elettricamente a un'altra.
- Non collegare mai la catena luminosa direttamente a una presa da 230 V.

● Attivazione

Prima di appoggiare il prodotto applicare una protezione sulle superfici delicate.

- **Inserimento / sostituzione delle batterie**
 - Vedi fig. A.

	IT/CH		IT/CH
---------------	-------	---------------	-------

IAN 321176_1901			
------------------------	---------------	---------------	---------------

Per qualsiasi richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (ad es. IAN 123456_7890) come prova d'acquisto.

● Produttore

Uni-Elektra GmbH
Kirchstr. 48
DE-72145 Hirtlingen
GERMANIA



	IT/CH
---------------	-------

			
	Uni-Elektra GmbH Kirchstr. 48 DE-72145 Hirtlingen DEUTSCHLAND		

Stand der Informationen · Version des informations
Versione delle informazioni: 05 / 2019
Ident.-No.: 10476A/B/C / D052019-1

	FR/CH		FR/CH
---------------	-------	---------------	-------

	FR/CH		FR/CH
---------------	-------	---------------	-------

	FR/CH		FR/CH
---------------	-------	---------------	-------

- **Utilizzo secondo la destinazione d'uso**

La catena luminosa a LED è da utilizzarsi solamente come luce decorativa in ambienti interni asciutti. Il prodotto è destinato all'utilizzo privato e non commerciale.

 - Questo prodotto è adatto esclusivamente all'utilizzo in locali interni, nonché in ambienti asciutti e chiusi.

● Descrizione dei componenti

- Interruttore ON/OFF
- Vano portabatterie
- Catena luminosa LED

	IT/CH		IT/CH
---------------	-------	---------------	-------

	IT/CH		IT/CH
---------------	-------	---------------	-------

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

	Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1–7: plastiche / 20–22: carta e cartone / 80–98: materiali compositi.
----------------------------	--

	FR/CH		FR/CH
---------------	-------	---------------	-------

	FR/CH		FR/CH
---------------	-------	---------------	-------

Contactez le SAV d'Uni-Elektra GmbH pour un éventuel retour de la marchandise. Le produit ne peut être repris qu'après accord. Les envois en port dû ne sont pas acceptés. La prise sous garantie ne prolonge pas ni ne renouvelle la garantie de 36 mois.

	Adresse du service après-vente Uni-Elektra GmbH Kirchstr. 48 DE-72145 Hirtlingen ALLEMAGNE Tél. : 00800 888 11 333 uni-service-FR@technikhall.com uni-service-CH@technikhall.com
	IAN 321176_1901

	FR/CH		FR/CH
---------------	-------	---------------	-------

	Avvertenze in materia di sicurezza
----------------------------	---

CONSERVARE TUTTE LE INDICAZIONI E LE AVVERTENZE IN MATERIA DI SICUREZZA PER EVENTUALI CONSULTAZIONI FUTURE!

- ATTENZIONE! PERICOLO DI INCIDENTI LETALI E DI LESIONI PER NEONATI E BAMBINI!** Non lasciare mai i bambini privi di sorveglianza con il materiale di imballaggio. Sussiste un pericolo di soffocamento. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

- ATTENZIONE! PERICOLO DI INCIDENTI LETALI!** Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare le batterie incustodite.

	IT/CH		IT/CH
---------------	-------	---------------	-------

	IT/CH		IT/CH
---------------	-------	---------------	-------

E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.

	Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.
----------------------------	--

	IT/CH		IT/CH
---------------	-------	---------------	-------

Le batterie / gli accumulatori difettosi o usati devono essere riciclati secondo la direttiva 2006/66/CE e relative modifiche. Smaltire le batterie / gli accumulatori e/ o il prodotto presso i punti di raccolta indicati.

	Uno smaltimento scorretto delle batterie / gli accumulatori procura danni all'ambiente!
----------------------------	--

È vietato smaltire le batterie / gli accumulatori con i rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti nocivi e sono soggetti a smaltimento come rifiuti speciali. I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Consegnare, pertanto, le batterie / gli accumulatori esausti presso un punto di raccolta comunale.

Veuillez garder à disposition le ticket de caisse et la référence du produit (par ex. IAN 123456_7890) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

	Fabricant Uni-Elektra GmbH Kirchstr. 48 DE-72145 Hirtlingen ALLEMAGNE
	

	FR/CH		FR/CH
---------------	-------	---------------	-------

	FR/CH		FR/CH
---------------	-------	---------------	-------

- Sussiste il rischio di ingerimento da parte di bambini o animali domestici. Nel caso ingerimento, consultare immediatamente un medico.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se supervisionate o preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza del dispositivo e quindi se consapevoli dei potenziali pericoli. I bambini non devono giocare con questo dispositivo. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare il prodotto qualora venissero rilevati danneggiamenti.

- ATTENZIONE! PERICOLO DI INCENDIO!** Le batterie devono essere disposte in moda tale da non provocare un cortocircuito. Questo

	IT/CH		IT/CH
---------------	-------	---------------	-------

● Garanzia e assistenza

Avvertenza: questo prodotto ha una garanzia di 36 mesi a partire dalla data d'acquisto. Il prodotto è stato realizzato con cura ed esaminato con attenzione prima della commercializzazione. Se ciononostante dovessero manifestarsi difetti di produzione o di materiale durante il periodo di garanzia, contattare immediatamente il proprio rivenditore specializzato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da un maneggio scorretto, dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso o da interventi da parte di personale non autorizzato. La maggior parte dei malfunzionamenti sono causati da un uso scorretto. Consultare pertanto in primo luogo il manuale di istruzioni per l'uso nel caso in cui compaiano dei malfunzionamenti.

	Legenda dei pittogrammi utilizzati
	Leggere il manuale di istruzioni per l'uso!
	Corrente continua
	Osservare le precauzioni e le indicazioni in materia di sicurezza!
	Questo prodotto è adatto esclusivamente a un utilizzo interno, in ambienti asciutti e chiusi.

	IT/CH
---------------	-------

	IT/CH
---------------	-------

- ATTENZIONE! PERICOLO DI ESPLOSIONE!** Non gettare mai le batterie nel fuoco o nell'acqua. Non ricaricare in nessun caso batterie non ricaricabili! Le batterie potrebbero esplodere.

- Batterie scariche o danneggiate possono causare bruciatore se entrano in contatto con la pelle. In questi casi indossare quindi sempre guanti di protezione adeguati.
- Rimuovere le batterie usate dal dispositivo. Le batterie molto vecchie o esauste possono subire perdite di liquido. Il liquido chimico danneggia il prodotto.
- Rimuovere le batterie dal dispositivo qualora questo non venisse utilizzato per lungo tempo.

	IT/CH		IT/CH
---------------	-------	---------------	-------

Prima di eventuali resi della merce acquistata, si prega di contattare il servizio clienti della Uni Elektra GmbH. Il reso della merce può essere accettato solo previa consultazione. Non si accettano spedizioni a carico del destinatario. Il ricorso alle prestazioni di garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia di 36 mesi.

- **Indirizzo assistenza clienti**
Uni-Elektra GmbH
Kirchstr. 48
DE-72145 Hirtlingen
GERMANIA
Tel.: 00800 888 11 333
 uni-service-IT@technikhall.com
 uni-service-CH@technikhall.com

	IT/CH		IT/CH
---------------	-------	---------------	-------

	IT/CH		IT/CH
---------------	-------	---------------	-------

	IT/CH		IT/CH
---------------	-------	---------------	-------

	IT/CH		IT/CH
---------------	-------	---------------	-------

	IT/CH
---------------	-------