

● Service après-vente

(FR) Service après-vente France

Tél. : 0800904879
E-Mail : owim@lidl.fr

(BE) Service après-vente Belgique

Tél. : 080071011
Tél. : 80023970 (Luxembourg)
E-Mail : owim@lidl.be

Legenda van de gebruikte pictogrammen	
	LET OP! Waarschuwing
	Voer de verpakking en het product op een milieuvriendelijke manier afl
	Veiligheidsinstructies Instructies

Houten werkbank

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

● Correct en doelmatig gebruik

Het product is alleen bestemd voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik.

● Omvang van de levering

31 losse onderdelen (1 1 – 27)

- 1 soundbox 28, 28a, 28b, 28c, 28d, 28e
- 1 accu-schroevendraaier 29, 29a, 29b
- 1 paar handschoenen 30
- 1 hamer 31
- 1 zaag 32
- 1 moersleutel 33
- 1 Schroevendraaier 34
- 1 liniaal 35
- 4 kunststof pootjes 36
- 4 houten tussenringen 37
- 2 vierkante blokken 38
- 2 rechthoekige blokken 39

4 gatenstrips met 6 gaten 40
4 gatenstrips met 4 gaten 41
4 gatenstrips met 3 gaten 42
4 gebogen gatenstrips met 3 gaten 43
2 kleine houten tandwielen 44
1 groot houten tandwiel 45
1 kunststof trechter 46
3 witte krijtjes 47
3 lange, groene kunststof schroeven, 93 mm 48
3 lange, rode kunststof schroeven, 83 mm 49
3 korte, groene kunststof schroeven, 57 mm 50
3 korte, rode kunststof schroeven, 47 mm 51
3 kunststof klinknagels 52
12 kunststof moeren 53
4 batterijen (1,5V LR03, AAA) 54

1 set montagemateriaal:

33 schroeven, 35 mm 51
2 schroeven, 24 mm 52
12 schroeven, 20 mm 53
4 schroeven, 32 mm 54
2 schroeven, 24 mm 55
1 schroef, 16 mm 56
4 schroeven, 10 mm 57
1 kunststof afstandhouder, 23 mm 58
1 montage-/bedieningshandleiding en veiligheidsinstructies

● Technische gegevens

Afmetingen: ca. 68 x 42 x 97/101/103 cm (b x d x h)

Stroomvoorziening: 1,5 V=== AAA

Soundbox: LR03 x 2

Accu-schroevendraaie: LR03 x 2

Veiligheidsinstructies

 **LET OP.** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.

 **LET OP.** Alleen gebruiken onder direct toezicht van volwassenen.

 **LET OP.** Uit de buurt van vuur houden.

- De speelhandschoen heeft **GEEN** beschermende functie, **NIET** als beschermende handschoen gebruiken.
- Montage/demontage alleen door een volwassene vanwege inslikbare kleine onderdelen.

 **LET OP.** Het verpakkingsmateriaal is geen onderdeel van het speelgoed en moet om veiligheidsredenen altijd worden verwijderd voordat kinderen met het speelgoed mogen spelen.

- Bewaar de verpakking voor eventuele vragen.
- Het product is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

● Instructies voor de omgang met batterijen

- Voor het verwijderen en plaatsen van de batterijen gaat u te werk zoals weergegeven op afb. Q en T.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw worden opgeladen.
- Batterijen mogen alleen onder toezicht van volwas-senen weer worden opgeladen.
- Batterijen moeten uit het speelgoed worden gehaald voordat ze worden opgeladen.
- Verscheidene types batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet door elkaar worden gebruikt.
- Batterijen moeten overeenkomstig de juiste polariteit worden geplaatst.
- Legge batterijen moeten uit het speelgoed worden gehaald.
- Sluit de polen in geen geval kort.
- Het plaatsen en verwijderen van de batterijen mag alleen door een volwassene worden uitgevoerd.

● Montage

Opmerking: verwijder al het verpakkingsmateriaal van het product.

Opmerking: u heeft nog een kruiskop-schroevendraaier nodig om het product te monteren.

- Voor de montage van het product volgt u de afzon-derlijke stappen zoals op de afb. B–T is weergegeven.
- Het wordt aanbevolen om het product door 2 volwassen in elkaar te laten zetten.
- Zet de schroeven tijdens de montage niet te vast; draai alle schroeven pas definitief vast als de afzonderlijke elementen klaar zijn.

● Hoogte instellen (zie afb. R)

U kunt het product op drie verschillende hoogtes instellen. De pootjes 36 hebben verschillende hoogtes. Afhankelijk van welke kant (A of B) van de pootjes op de poten van het product wordt geplaatst, wordt het product verhoogd:

Product	Hoogte (in cm)
zonder pootjes	ca. 97
met kant A	ca. 101
met kant B	ca. 103

● Functies

● Soundbox (zie afb. V)

Op de soundbox 28 bevinden zich 5 knoppen (28a, 28b, 28c, 28d, 28e):

- Raak de knop 28a aan om in en uit te schakelen.
- Raak de knop 28b aan en er klinkt een geluid alsof iemand aan het schuren is.
- Raak de knop 28c aan en er klinkt een geluid alsof iemand aan het zagen is.
- Raak de knop 28d aan en er klinkt een geluid alsof iemand een hamer gebruikt.
- Raak de knop 28e aan en er klinkt een geluid alsof iemand een boormachine gebruikt.

Opmerking: het geluid wordt steeds na 15 seconden automatisch uitgeschakeld.

- Sluit de polen in geen geval kort.
- Het plaatsen en verwijderen van de batterijen mag alleen door een volwassene worden uitgevoerd.

● Montage

Opmerking: verwijder al het verpakkingsmateriaal van het product.

Opmerking: u heeft nog een kruiskop-schroevendraaier nodig om het product te monteren.

- Voor de montage van het product volgt u de afzon-derlijke stappen zoals op de afb. B–T is weergegeven.
- Het wordt aanbevolen om het product door 2 volwassen in elkaar te laten zetten.
- Zet de schroeven tijdens de montage niet te vast; draai alle schroeven pas definitief vast als de afzonderlijke elementen klaar zijn.

● Batterijen plaatsen/vervangen

- Ga voor het plaatsen en vervangen van de batterijen te werk zoals weergegeven op afb. Q en T.

● Onderhoud en opslag

- Gebruik geen scherpe of agressieve schoonmaak-middelen.

- Reinig het product alleen met een droge doek.

- Voor handschoenen:** koud met de hand wassen, niet bleken. Liggend laten drogen.

- Bewaar het product altijd droog en bij kamertemperatuur.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

-  Neem de aanduiding van de verpakkingsma-terialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen/20–22: papier en vezelplaten/80–98: composiematerialen.

-  Informatie over de mogelijkheden om het uit-gediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

-  Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het ge-meentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aange-wezen instantie informeren.

Defecte of verbruikte batterijen/accu’s moeten worden gerecycled. Geef batterijen/accu’s en/of het product af bij de daarvoor bestemde verzamelstations.

Milieuschade door foutieve verwij-dering van de batterijen/accu’s!

Batterijen/accu’s mogen niet via het huisvuil worden weg-gegooid. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en vallen onder het chemisch afval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Geef verbruikte batterijen/accu’s daarom af bij een gemeentelijk inzamelpunt.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen ge-maakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten heb t tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wette-lijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aan-koopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van

aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uit-pakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garan-tieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breek-bare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waar-borgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 486021_2501) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

● Service

(NL) Service Nederland

Tel.: 08000225537
E-Mail: owim@lidl.nl

(BE) Service België

Tel.: 080071011
Tel.: 80023970 (Luxemburg)
E-Mail: owim@lidl.be

Legende der verwendeten Piktogramme	
	ACHTUNG! Warnhinweis
	Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen

Holz-Werkbank

● Einleitung

 Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hoch-wertiges Produkt entschieden. Die Bedienungs-anleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbe-reiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Einsatz bestimm.

● Lieferumfang

31 Einzelteile (1 1 – 27)

- 1 Soundbox 28, 28a, 28b, 28c, 28d, 28e
- 1 elektrischer Akkuschrauber 29, 29a, 29b
- 1 Paar Handschuhe 30
- 1 Hammer 31
- 1 Säge 32
- 1 Schraubenschlüssel 33
- 1 Schraubendreher 34
- 1 Lineal 35
- 4 Kunststofffüße 36
- 4 Holz-Unterlegscheiben 37
- 2 quadratische Blöcke 38
- 2 rechteckige Blöcke 39
- 4 Lochleisten mit 6 Löchern 40
- 4 Lochleisten mit 4 Löchern 41
- 4 Lochleisten mit 3 Löchern 42

4 gebogene Lochleisten mit 3 Löchern 43
2 kleine Holzzahnräder 44
1 großes Holzzahnrad 45
1 Kunststofffrichter 46
3 Stück weiße Kreide 47
3 lange, grüne Kunststoffschrauben, 93 mm 48
3 lange, rote Kunststoffschrauben, 83 mm 49
3 kurze, grüne Kunststoffschrauben, 57 mm 50
3 kurze, rote Kunststoffschrauben, 47 mm 51
3 Kunststoffnägels 52
12 Kunststoffmuttern 53
4 Batterien (1,5V LR03, AAA) 54

1 Satz Montagematerial:

33 Schrauben, 35 mm 51
2 Schrauben, 24 mm 52
12 Schrauben, 20 mm 53
4 Schrauben, 32 mm 54
2 Schrauben, 24 mm 55
1 Schraube, 16 mm 56
4 Schrauben, 10 mm 57
1 Kunststoffabstandshalter, 23 mm 58

● Technische Daten

Maße: ca. 68 x 42 x 97/101/103 cm (B x T x H)

Stromversorgung: 1,5 V=== AAA

Sound box: LR03 x 2

Elektrischer Akkuschrauber: LR03 x 2

Sicherheitshinweise

 **ACHTUNG.** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.

 **ACHTUNG.** Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

 **ACHTUNG.** Von Feuer fernhalten.

- Der Spielhandschuh hat **KEINE** Schutzfunktion, **NICHT** als Schutzhandschuh verwenden.
- Montage/Demontage nur durch Erwachsene aufgrund verschluckbarer Kleinteile.

 **ACHTUNG.** Alle Verpackungsmaterialien sind nicht Bestandteil des Spielzeugs und sollten aus Sicherheits-gründen stets entfernt werden, bevor es Kindern zum Spielen übergeben wird.

- Verpackung für Rückfragen aufbewahren.
- Das Produkt ist geeignet für Kinder ab 3 Jahren.

● Hinweise zum Umgang mit Batterien

- Zum Entfernen und Einsetzen der Batterien gehen Sie vor, wie in Abb. Q und T dargestellt.

- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht erneut auf-geladen werden.

- Akkus dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen wieder aufgeladen werden.

- Akkus müssen aus dem Spielzeug entfernt werden, bevor sie aufgeladen werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt verwendet werden.

- Batterien müssen entsprechend der korrekten Polarität eingesetzt werden.

- Erschöpfte Batterien müssen aus dem Spielzeug ent-fert werden.

- Schließen Sie die Anschlusspole auf keinen Fall kurz.

- Das Einsetzen und Entfernen der Batterien darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

● Montage

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

Hinweis: Sie benötigen einen zusätzlichen Kreuzschlitz-schraubendreher, um das Produkt zu montieren.

- Für die Montage des Produkts beachten Sie die Ein-zelschritte wie in den Abb. B–T dargestellt.
- Es wird empfohlen, das Produkt von 2 Erwachsenen zusammenbauen zu lassen.
- Ziehen Sie die Schrauben während der Montage nicht fest an; ziehen Sie alle Schrauben fest an, wenn die einzelnen Elemente fertig sind.

● Höhe einstellen (siehe Abb. R)

Das Produkt können Sie in drei verschiedenen Höhen aufstellen. Die Füße 36 haben unterschiedliche Höhen. Je nachdem welche Seite (A oder B) der Füße Sie auf die Beine des Produkts stecken, erhöht sich das Produkt:

Produkt	Höhe (in cm)
ohne Füße	ca. 97
mit Fußseite A	ca. 101
mit Fußseite B	ca. 103