

Bezpečnostní pokyny

- Upozornění: Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Nebezpečí zalknutí. Malé části.
- Upozornění: Nemířte na oči nebo na obličej.
- Zacházení s tímto výrobkem vyžaduje obezřetnost a cvik.
- Děti si smí s výrobkem hrát pouze pod dohledem dospělých.
- Výrobek nikdy nepoužívejte v blírodních re-zervaciích, chráněných krajinných oblastech a v platcích rezervací, nad silnicemi nebo tam, kde je látní výslovně zakázáno!
- Výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti volných elektrických vedení
- Výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti stromů!
- Vypouštějte pouze na volných plochách, s dostatečným odstupem od osob a zvířat!
- Na výrobek neupravujte žádné přidavné zátěže!
- Při přistávání na tvrdých podkladech jako asfalt, dlažba, kamenitá plocha nebo podobných může dojít k poškození materiálu působením tlaku.
- Upozornění: Všecké obalové a upevňovací materiály nejsou součástí hračky a z bezpečnostních důvodů musí být vždy odstraněny před tím, než je výrobek předán dětem na hraní.
- Ověřte před každým použitím, zda výrobek není poškozen nebo opotřeben. Výrobek smí být používán pouze v bezvadném stavu!

FS-15575

Montáž (obr. A)

Nasadte nástavec tak, jak znázorňuje obrázek A, na tlakovou pumpičku. Následně nasad'te na nástavec buď raketu nebo kluzák.

Používání (obr. B)

- Vytáhněte zadní část tlakové pumpičky

Upozornění: Nevytahujte zadní část tlakové pumpičky příliš daleko. Mělo by dojít k poškození materiálu.

2. K vystřelení rakety, případně kluzáku za-tlačte zadní část tlakové pumpičky dopředu rychlým a silným pohybem.

FS-15576

Montáž (obr. A)

Vložte křídlo, jak je znázorněno na obrázku A do přední štrbiny trupu a v prostředku ho zaklapněte. Vložte kormidlo do štrbiny na zádi. Chcete-li použít funkci klouzání, musí kružnice zobrazená na platcích rezervací, nad silnicemi nebo tam, kde je látní výslovně zakázáno!

Výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti volných elektrických vedení

Výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti stromů!

- Vypouštějte pouze na volných plochách, s dostatečným odstupem od osob a zvířat!
- Na výrobek neupravujte žádné přidavné zátěže!
- Při přistávání na tvrdých podkladech jako asfalt, dlažba, kamenitá plocha nebo podobných může dojít k poškození materiálu působením tlaku.

- Upozornění: Všecké obalové a upevňovací materiály nejsou součástí hračky a z bezpečnostních důvodů musí být vždy odstraněny před tím, než je výrobek předán dětem na hraní.
- Ověřte před každým použitím, zda výrobek není poškozen nebo opotřeben. Výrobek smí být používán pouze v bezvadném stavu!

FS-15577

Používání (obr. A)

- Zahákněte gumovou pásku na spodní straně kluzáku.

Upozornění: Používejte pouze společně dodávanou gumovou pásku.

- Táhnete současně katapult s gumíčkou dopředu a kluzák dozadu.
- Kluzák pusťte, aby mohl letět.

Uskladnění, čištění

Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej vždy suchý a čistý při pokojové teplotě.

Čištění pouze vlhkým hadříkem a následně osušte do sucha.

DŮLEŽITÉ! K čištění nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Pokyny k likvidaci

Výrobek a obalové materiály likvidujte podle aktuálních místních předpisů. Uchovávejte obalové materiály (jako např. látkové sáčky) nedostupné pro děti. O možnostech likvidace výslovněho výrobku se informujte u Vaší obecní nebo městské správy. Výrobek a obaly likvidujte ekologicky.

Recyklační kód slouží ke značení různých materiálů pro proces opětovné-řího zhodnocení (recyklace). Kód sestává ze symbolu recyklačky, který má odrážet proces zhodnocení, a čísla, které označuje materiál.

Pokyny k záruce a průběhu služby

Výrobek byl vyroben s velkou péčí a za stálé kontroly. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH poskytuje koncovým privátním zákazníkům na tento výrobek tři roky záruky od data nákupu (záruční lhůta) podle následujícího ustanovení. Záruka se týká pouze vad materiálu a závady ve zpracová-ní. Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají normálním opotřebením, a proto je nutné na ně pohlízet jako na rychlé opotřebitelné díly (např. baterie), a na křehké díly, např. vypínače, aku-mulátory nebo díly vyrobené ze skla.

Nároky z této záruky jsou vyloučeny, pokud vý-robek byl používán neodborně nebo nedovol-ným způsobem nebo nikoli v rámci stanoveného účelu určení nebo předpokládaného rozsahu používání nebo nebyla dodržena zadání v návodu k obsluze, ledaže by koncový zákazník prokázal, že existuje vada materiálu nebo došlo k chybě ve zpracování, které nevyplyvají z některé výše uvedených okolností.

Nároky ze záruky lze uplatnit pouze v rámci záruční lhůty po předložení originálního poklad-ního dokladu. Proto si prosím uschovávejte originál pokladního dokladu. Doba záruky se neprodlu-žuje případnými opravami na základě záruky, zákonné záruky nebo kulance. Totéž platí také pro výměnné a opravné díly.

Při reklamaci se prosím obračejte na níže uvedenou horkou linku servisu nebo se s námi spojte e-mailem. Pokud se vyskytne případ reklamace, výrobek Vám - dle naší volby - bezplatně opravíme, vyměníme nebo Vám vrátíme kupní cenu. Další práva ze záruky nevznikají. Vaše zákonná práva, zejména nároky na zajiště-ní záruky vůči konkrétnímu prodejci, nejsou touto zárukou omezena.

© Servis Česko

Tel.: 800 143 873

E-Mail: deltasport@ldi.cz

Blahoželám!

Svojm nákupem ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok. Pred prvým použitím sa s výrobkom dôkladne oboznámte.

Na použitie.

Výrobok používajte len uvedeným spôsobom a na uvedený účel. Tento návod na používanie si dobre uschovajte. Pri odovzdávaní výrobku tretej osobe odovzdajte s výrobkom aj všetky podklady.

Obsah balenia

FS-15575
1 x huslička
1 x nástavec
1 x raketa
1 x klzák
1 x návod na používanie

FS-15576

1 x trup
1 x kridlo
1 x kormidlo
1 x vystreľovacia pištoľ
1 x návod na používanie

FS-15577

1 x klzák
1 x gumový prak (3-dielna)
1 x návod na používanie

Technické údaje

Model výroby (mesiac/rok):

11/2024

Spoločnosť Delta-Sport Handelskontor GmbH týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia.

Použitie prísluša určenia

Tento výrobok je hračka pre deti od 5 rokov pre súkromné použitie.

Bezpečnostné pokyny

- Upozornenie: Nehodné pre deti vo veku do 36 mesiacov. Nebezpečnosť dusenia. Malé časti.
- Upozornenie: Nemieňť do očí alebo tváre.
- Zaobchádzanie s týmto výrobkom si vyžaduje opatnosť a zručnosť.
- Deťi sa smú hrať s výrobkom len pod dohľadom dospelých.
- Nikdy nedovoľte, aby výrobok lietal v rezerváciách, v chránených oblastiach, v oblastiach na ochranu vtáctva, nad ulicami alebo tam, kde je letanie výslovné zakázané!
- Nikdy nenechajte výrobok litať v blízkosti elektrických vzdušných vedení!
- Nikdy nenechajte výrobok litať v blízkosti stromov!
- Výrobok nechajte litať len na voľnom priestranstve, s dostatočnou vzdialenosťou od osôb a zvierat!
- Na výrobok nepripievajte prídavné zaťaženia!

Pri pristávaní na tvrdých podkladoch ako asfalt, dlažba, kamenitá pôda alebo na podobnom sa môže materiál výrobku oderom opotrebovať.

Upozornenie: Všetok obalový a upevňovací materiál nie je súčasťou hračky a musite ho z bezpečnostných dôvodov odstrániť predtým, než výrobok odovzdáte deťom na hranie.

Pred každým použitím výrobku skontrolujte, či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Výrobok sa môže používať len v bezchybnom stave.

FS-15575

Montáž (obr. A)

Nasťavte nástavec na husličku podľa obrázku A. Nakoniec nasťavte na nástavec buď raketu alebo klzák.

Použitie (obr. B)

- Poliahnite zadnú časť husličky dozadu.

Upozornenie: Zadnú časť husličky nepo-tiahnite dozadu prílišveľ. Mohlo by dôjsť k poškodeniu materiálu.

2. Rýchlym a silným pohybom stlačte zadnú časť husličky dopredu, aby ste odpojili raketu príp. klzák.

FS-15576

Montáž (obr. A)

Začítzte křídlo podľa obrázku A do prednej drážky trupu a zakliknite ho v strede. Zasuňte kormidlo do drážky zadnej časti. Na využitie funkcie plachtenia musí kruh zobrazený v strede kormidla smerovať nahor.

Poznámka: Pri prestavovaní kormidla uchopte vždy za koniec trupu.

Používanie (obr. B-D)

- Chyťte vystreľovaciu pištoľ do oboch rúk a nabíjte ji pomocou posuvného regulátora.
- Umiestnite klzák vpred na vystreľovacej pištoľi a posuňte ho celkom dozadu.
- Siláčte spôsob na vystrelenie klzáka.

FS-15577

Použitie (obr. A)

- Gumový pásku zaveste na spodnej strane klzáku.

Poznámka: Používať len dodanú gumovú pásku.

2. Tiahajte súčasne gumový prak dopredu a klzák dozadu.

- Klzák uvoľnite, čím ho necháte lieť.

Skladovanie, čistenie

Pri nepoužívaní skladujte výrobok vždy suchý a čistý pri izbovej teplote.

Čištění len vlhkou handričkou a nakoniec utrite dosucha.

DŮLEŽITÉ! Výrobok nikdy nečistite ostrými čisti-aci prostriedkami.

CZ

CZ

CZ

CZ

SK

SK

SK

SK

Pri reklamácii sa prosím najskôr obraťte na dale uvedení ServiceHotline alebo sa s námi spojte prostredníctvom e-mailu. Ak sa jedná o záručný prípad, výrobok – podľa našej voľby – bezplatne opravíme, vymeníme alebo vrátíme kúpnu cenu. Ďalšie práva zo záruky nevplyvajú.

VAŠE ZÁKONNÉ PRAVO, HLAVNE NÁROKY NA ZÁRUČNÉ PHENIE VOÚ PRÍSLUŠNÉMU PREDAJCovi, NIE SÚ TOUTO ZÁRUKOU OBMEDZENÉ.

IAN: 466911_2404

© Servis Slovensko

Tel.: 0850 232001

E-Mail: deltasport@ldi.sk

[Enthorabuenal Con su compra de ha decidido por un articulo de gran calidad. Familiarícese con el articulo antes de usarlo por primera vez.

Para ello, lea detenidamente las siguientes instrucciones de uso.

Use el articulo solo de la forma descrita y para los campos de aplicación indicados. Conserve estas instrucciones de uso a buen recado. Entregue todos los documentos en caso de traspasar el articulo a terceros.

Alcance de suministro

FS-15575

1 bomba de presión de aire
1 accesorio
1 cohete
1 planeador
1 instrucciones de uso

FS-15576

1 x fuselaje
1 x ala
1 x timón
1x pistola de lanzamiento
1 x instrucciones de uso

FS-15577

1 planeador
1 catapulte de goma (3 piezas)
1 instrucciones de uso

Especificaciones Técnicas

 Fecha de fabricación (mes/año):

11/2024

Delto-Sport Handelskontor GmbH declara por la presente que este articulo cumple los requisitos esenciales y las demás disposiciones pertinentes.

Uso conforme a lo prescrito

Este articulo es un juguete de uso domestico para niños a partir de 5 años.

Indicaciones de seguridad

- Advertencia. No conviene para niños menores de 36 meses. Peligro de atragantamiento. Partes pequeñas.

- Advertencia. No se ha de apuntar a los ojos ni a la cara.

- El manejo de este articulo requiere prudencia y practica.

- Los niños solamente deben jugar con el articulo bajo la supervisión de un adulto.

- iNo haga volar jamás el articulo en reservas naturales, paisajísticas y ornitológicas, por encima de cancheros o en zonas donde está expresamente prohibida volar.

- iNo haga volar jamás el articulo en la proximidad de líneas eléctricas aéreas!

- iNo haga volar jamás el articulo en la proximidad de árboles!

- Solo se debe hacer volar en zonas despejadas y con suficiente distancia frente a personas y animales.

- No fije cargas adicionales en el articulo.

- Al aterrizar en superficies duras, tales como asfalto, pavimento, suelos de piedra o similares, el material puede sufrir desgaste por la abrasión.

- Advertencia. Los materiales de embalaje y fijación no forman parte del juguete y deben eliminarse por motivos de seguridad siempre antes de entregar el producto a los niños para jugar.
- Compruebe si el articulo presenta desperfectos o signos de desgaste antes de cada uso. iEl articulo debe emplearse únicamente si se encuentra en perfecto estado!

FS-15575

Montaje (Fig. A)

Coloque el accesorio en la bomba de presión de aire, tal como se muestra en la Figura A. A continuación, coloque el cohete o el planeador en el accesorio.

Utilización (Fig. B)

- Tire de la parte posterior de la bomba de presión de aire hacia atrás.

Nota: No retire la parte posterior de la bomba de presión de aire excesivamente hacia atrás. El material podría sufrir daños.

2. Con un movimiento rápido y fuerte, presione la parte posterior de la bomba de presión de aire hacia delante para lanzar el cohete o el planeador.

FS-15576

Montaje (fig. A)

Inserte el ala, como se muestra en la ilustración A, en la ranura delantera del fuselaje y deje que encaje en el centro.

Introduzca el timón en la ranura de la parte trasera. Para usar la función de planeamiento, el círculo colocado en el centro del timón debe señalar hacia arriba.

Nota: coger siempre por la parte final del fuselaje al insertar el timón.

Uso (fig. B-D)

- Coja la pistola de lanzamiento con ambas manos y cárguela con el control deslizante.

- Coloque el planeador en la parte delantera de la pistola de lanzamiento y deslicelo hacia atrás.

- Para lanzar el planeador apriete el disparador.

FS-15577

Utilización (Fig. A)

- Enganche la cinta elástica en la parte inferior del planeador.

Nota: Utilice únicamente la cinta elástica incluída en el suministro.

- Tire a la vez de la catapulta de goma hacia delante y del planeador hacia atrás.

- Suelte el planeador para hacerlo volar.

Almacenamiento, limpieza

Si no va a utilizarlo, almacene siempre el articulo seco y limpio y a temperatura ambiente.

Limpie solo con un paño de limpieza húmedo y después seque frotrandolo.

¡IMPORTANTE! No lo limpie con productos de limpieza agresivos.

Indicaciones para la eliminación

Elimine el articulo y los materiales de embalaje conforme a la correspondiente normativa local vigente. Guarde el material de embalaje (como, p. ej., las bolsas de plástico) fuera del alcance de los niños. En su administración local o municipal podrá obtener más información sobre la eliminación del articulo usado. Elimine el articulo y el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.

El código de reciclaje se emplea para señalar los diferentes materiales para su retorno al ciclo de reciclaje. El código se compone de un símbolo de reciclaje para el ciclo de aprovechamiento y un número que señala el material.

Indicaciones relativas a la garantía y la gestión de servicios

El articulo ha sido fabricado con gran esmero y sometido a controles constantes. Para el mismo, DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH ofrece a los clientes finales particulares una garantía de tres años a contar desde la fecha de compra (periodo de garantía con arreglo a las condiciones que se exponen a continuación. La garantía tiene validez únicamente para fallos del material y fabricación. La garantía no cubre la abusa del articulo o un desgaste normal, las cuales se consideran piezas de desgaste (p. ej., pilas) así como tampoco piezas frágiles como, p. ej., interruptores, baterías o piezas fabricadas en vidrio o cristal.

Se excluyen derechos derivados de esta garantía, si se ha realizado un uso incorrecto o abusivo del articulo o que no se encuentre dentro del marco del uso o ámbito de uso previstos o si no se ha observado lo recogido en el manual de instrucciones, a no ser que el cliente final demuestre que existen fallos del material o fabricación no derivados de uno de las circunstancias expuestas anteriormente.

Las demandas derivadas de la garantía sólo podrán presentarse dentro del periodo de garantía exhibiendo el comprobante de compra original. Le rogamos, por ello, que conserve el comprobante de compra original. El periodo de garantía no se verá prolongado por ningún tipo de reparación realizada con motivo de la garantía, la garantía legal o como gesto de buena voluntad.

Esto se aplica también a las piezas sustituidas o reparadas. Por favor, dirija sus quejas primero a la línea telefónica del servicio de atención al cliente que se indica o continuación o póngase en contacto con nosotros por correo electrónico. Si el caso está cubierto por la garantía, a nuestro elección, repararemos o cambiaremos gratuitamente el articulo o le restituiremos el precio de compra del mismo. De la garantía no se derivan otros derechos.

Esta garantía no limitará sus derechos legales, especialmente los derechos de garantía frente al vendedor correspondiente. IAN: 466911_2404

© Servicio España

Tel.: 800 914 989

E-Mail: deltasport@ldi.es

Hjætteligg tillykk! Du har valgt et kobe et kvalitetsprodukt. Lær produktet at kende, inden du bruger det første gang.

Det gør du ved at læse nedenstående brugsvejledning omhyggeligt.

Brug kun produktet som beskrevet og til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne brugsvejledning et sikkert sted. Udlever også alle dokumenter, hvis produktet videregives til en tredje part.

Leveringsomfang

FS-15575

1 x lufttrykpumpe
1 x forsats
1 x raket
1 x svejvelyst
1 x brugsvejledning

FS-15576

1 x skrog
1 x ving
1 x ror
1 x afskydningspistol
1 x brugsvejledning

FS-15577

1 x svejvelyst
1 x gummitkatapult (3 dele)
1 x brugsvejledning

Tekniske data

 Fremstillingsdato (måned/år):

11/2024

Delto-Sport Handelskontor GmbH erklærer hermed, at denne artikel er overensstemmelse med de væsentlige krav og de øvrige relevante bestemmelser.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Denne artikel er legesæt beregnet til børn fra 5 år til privat brug.

SK

ES

ES

ES

ES

ES

DK

DK

FS-15576

Montering (afb. A)

Sæt vingen i den forreste rille på skroget som vist på afbildning A, og klik den fast i midten.

Sæt roret i spalten på halen. For at kunne bruge delfunktionen skal cirklen vist i midten af roret peges op.

Bemær