

Félicitations !
Vous venez d'acquérir un article de grande qualité.
Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.

Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Contenu de la livraison

- 4 boîte de conservation avec couvercle S (**FK-13982**)
- 3 boîte de conservation avec couvercle M (**FK-13983**)
- 2 boîte de conservation avec couvercle L (**FK-13984**)
- 1 notice d'utilisation

Données techniques

Dimensions et volume utile :

FK-13982:

S: env. 17 x 11 x 6,5 cm (L x l x H) / 0,5 l

FK-13983:

M: env. 16,6 x 16,6 x 8,1 cm (L x l x H) / 1,15 l

FK-13984:

L: env. 22,6 x 16,7 x 9 cm (L x l x H) / 1,85 l

 Date de fabrication (mois/année) :
12/2023

BOÎTES DE CONSERVATION



BOÎTES DE CONSERVATION

Notice d'utilisation



SET VERSHOUDDOZEN

Gebruiksaanwijzing



FRISCHHALTEDOSEN-SET

Gebrauchsanweisung

* avec couvercle en place

** Sans BPA (pas de bisphénol A)



IAN 44460_2307



Consignes de sécurité

Danger de mort !

- Ne laissez jamais des enfants manipuler le matériau d'emballage sans surveillance. Danger d'étouffement !

Risque de blessure !

- L'article n'est pas incassable. N'utilisez pas l'article s'il est endommagé.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article ne montre aucun signe de dégradation ou d'usure. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !
- Utilisez des gants de cuisine pour sortir l'article du micro-ondes.

Utilisation


Avant la première utilisation, nettoyez minutieusement l'article. Remplissez l'article avec son contenu et fermez-le avec le couvercle. Ne remplissez l'article que jusqu'à la largeur d'un doigt environ en dessous du bord. Les couvercles et les boîtes d'une même taille appartenant à la même série peuvent être combinés entre eux.


Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours sec et propre dans un endroit à une température ambiante. Lavez l'article au lave-vaisselle ou avec de l'eau et un produit de nettoyage doux.


IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

Mise au rebut

 Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.

 Éliminez le produit et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales actuelles en vigueur. Conservez les matériaux d'emballage (comme les sachets en plastique) hors de portée des enfants. Vous obtiendrez plus d'informations relatives à l'élimination du produit usagé auprès de votre commune ou de votre municipalité.

Éliminez le produit et l'emballage dans le respect de l'environnement.

 Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux à retourner dans le cycle de recyclage. Ce code se compose du symbole de recyclage, représentant le cycle de recyclage ainsi que d'un numéro identifiant le matériau.

*Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.

Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie.

Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN : 44460_2307

FR

Service France

Tel. : 0800 919 270

E-Mail : deltasport@lidl.fr

BE

Service Belgique

Tel. : 0800 12089

E-Mail : deltasport@lidl.be

* n'est valable que pour la France

Gefeliciteerd!

Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.

Lees hiervoor de volgende gebruiksaanwijzing wijzing zorgvuldig door.

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

In het leveringspakket inbegrepen

4 x verschouddoos met deksel S (**FK-13982**)

3 x verschouddoos met deksel M (**FK-13983**)

2 x verschouddoos met deksel L (**FK-13984**)

1 x gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Afmetingen en nuttig volume:

FK-13982:

S: ca. 17 x 11 x 6,5 cm (l x b x h) / 0,5 l

FK-13983:

M: ca. 16,6 x 16,6 x 8,1 cm (l x b x h) / 1,15 l

FK-13984:

L: ca. 22,6 x 16,7 x 9 cm (l x b x h) / 1,85 l

 Productiedatum (maand/jaar):
12/2023

Voorgeschreven gebruik


Het artikel mag alleen voor privé- en niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

Het artikel is lekdicht.

Het artikel is geschikt voor levensmiddelen.

Het artikel is geschikt voor de vaatwasmachine en voor de koelkast en diepvriezer.

* De doos is geschikt voor de magnetron als het deksel er los op ligt, maar niet vast afgesloten is. Gebruik het artikel niet in de grill- of combinatiemodus van een magnetron!
Temperatuurbestendig van -20°C tot 100°C.



* met het deksel erop

** BPA-vrij (geen bisfenol A)

IAN 44460_2307



