

## 537271\_2507 (EU)

Model No.: HG 14137B

Size: 297 mm x 420 mm

297 mm



You can download and view files and numerous other manuals at [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com). By scanning the QR code, you will be taken straight to the Lidl service website ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) where you can open your instruction manual by entering the article number (IAN 537271\_2507).

### Intended use

This product should only be used as a cutting board. Any other use and any product modification is prohibited and can lead to injuries and product damage. The manufacturer is not liable for any damages caused by any use other than for the intended purpose. The product is not intended for commercial use. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

### Technical Data

Product size: 26 x 18 x 1,2 cm each (L x W x H)

### Care and usage instructions

- Caring for bamboo properly will help retain its natural beauty.
- Extreme temperature variations, damp or dryness may damage the product.
- Clean with warm soapy water, and dry thoroughly.
- Do not dip or soak it in water.
- Dry the product or allow it to dry naturally, standing on end.
- Do not expose the product to high temperatures to speed up the drying process.
- Do not place the product on hot surfaces (e.g. stove, oven), otherwise it may be damaged.
- Store in a cool, dry, well-ventilated place.
- Not suitable for dishwashers.
- The product is not break proof. The function may be affected after a drop.
- Do not use the product if damaged.

**Disposal**  
The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



The product incl. accessories, manual and packaging materials are recyclable and are subject to extended producer responsibility. Dispose them separately, following the illustrated info (sorting information), for better waste treatment. The Triman logo is valid in France only.

### Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase. Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product. Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts. This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or modified improperly. The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, but considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. waffles or glass pans.

**Warranty claim procedure**  
To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:  
Please have the fill receipt and the item number (IAN 537271\_2507) available as proof of purchase.  
You will find the item number on the rating plate, an engraving, on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.  
If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.  
You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. You must also enclose the proof of purchase (fill receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

**Service**  
**Service Great Britain**  
Tel.: 0800 404 7457  
E-Mail: [owim@lidl.co.uk](mailto:owim@lidl.co.uk)  
**Service Ireland**  
Tel.: 1800 101010  
E-Mail: [owim@lidl.ie](mailto:owim@lidl.ie)  
**Service Northern Ireland**  
E-Mail: [owim@lidl.ie](mailto:owim@lidl.ie)  
**Service Malta**  
Tel.: 80062230  
E-Mail: [owim@lidl.com.mt](mailto:owim@lidl.com.mt)

**Service**  
**Service Deutschland**  
Tel.: 0800 5435 111  
E-Mail: [owim@lidl.de](mailto:owim@lidl.de)  
**Service Österreich**  
Tel.: 0800 447744  
E-Mail: [owim@lidl.at](mailto:owim@lidl.at)  
**Service Belgien**  
Tel.: 0800 12089  
E-Mail: [owim@lidl.be](mailto:owim@lidl.be)  
**Service Schweiz**  
Tel.: 0800 56 44 33  
E-Mail: [owim@lidl.ch](mailto:owim@lidl.ch)

**Service**  
**Service Nederland**  
Tel.: 0800 0249630  
E-Mail: [owim@lidl.nl](mailto:owim@lidl.nl)  
**Service België**  
Tel.: 0800 12089  
E-Mail: [owim@lidl.be](mailto:owim@lidl.be)

**Service**  
**Service España**  
Tel.: 800 909 899  
E-Mail: [owim@lidl.es](mailto:owim@lidl.es)

**Service**  
**Service France**  
Tel.: 0800 12089  
E-Mail: [owim@lidl.fr](mailto:owim@lidl.fr)  
**Service Suisse**  
Tel.: 0800 56 44 33  
E-Mail: [owim@lidl.ch](mailto:owim@lidl.ch)

**Service**  
**Service Portugal**  
Tel.: 800849000  
E-Mail: [owim@lidl.pt](mailto:owim@lidl.pt)

Sie können dieses und zahlreiche andere Handbücher unter [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) herunterladen und ansehen. Durch Scannen des QR-Codes werden Sie direkt auf die Lidl-Service-Website ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) weitergeleitet, wo Sie durch Eingabe der Artikelnummer (IAN 537271\_2507) Ihre Bedienungsanleitung öffnen können.

**Bestimmungsgemäße Verwendung**  
Dieses Produkt sollte nur als Schneidebrett verwendet werden. Jede andere Verwendung und jede Veränderung des Produkts ist verboten und kann zu Verletzungen und Schäden am Produkt führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen. Das Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit.

**Technische Daten**  
Produktgröße: Jeweils 26 x 18 x 1,2 cm (L x W x H)

**Pflege- und Användungsanweisungen**  
Die richtige Pflege von Bambus trägt dazu bei, sein natürliches Aussehen zu erhalten.  
2. Extreme Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder Trockenheit können das Produkt beschädigen.  
3. Mit warmen Seifenwasser reinigen und gründlich abtrocknen.  
4. Nicht in Wasser tauchen oder einweichen.  
5. Trocknen Sie das Produkt oder lassen Sie es aufrecht stehend auf natürlicher Weise trocknen. Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen aus, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.  
6. Stellen Sie das Produkt nicht auf heiße Oberflächen (z. B. Herd, Ofen), da es sonst beschädigt werden kann.

- An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
- Nicht spülmaschinengeeignet.
- Das Produkt ist nicht bruchfester. Die Funktion kann nach einem Sturz beeinträchtigt sein.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.

**Entsorgung**  
Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das Produkt inkl. Zubehör, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-Tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

### Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist. Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattdessen gegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde. Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktmängel, die normalerweise Verschleiß anzeigen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schlüssel, Folienpartien), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

**Abwicklung im Garantiefall**  
Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:  
Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenschein und die Artikelnummer (IAN 537271\_2507) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravor, auf dem Teilblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts. Sollen Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nächstgelegene Service- oder Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenschein) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie persönlich an den Ihnen mitgeteilte Service-Anschiff überreichen.

**Service**  
**Service Deutschland**  
Tel.: 0800 5435 111  
E-Mail: [owim@lidl.de](mailto:owim@lidl.de)  
**Service Österreich**  
Tel.: 0800 447744  
E-Mail: [owim@lidl.at](mailto:owim@lidl.at)  
**Service Belgien**  
Tel.: 0800 12089  
E-Mail: [owim@lidl.be](mailto:owim@lidl.be)  
**Service Schweiz**  
Tel.: 0800 56 44 33  
E-Mail: [owim@lidl.ch](mailto:owim@lidl.ch)

**Service**  
**Service Nederland**  
Tel.: 0800 0249630  
E-Mail: [owim@lidl.nl](mailto:owim@lidl.nl)  
**Service België**  
Tel.: 0800 12089  
E-Mail: [owim@lidl.be](mailto:owim@lidl.be)

**Service**  
**Service España**  
Tel.: 800 909 899  
E-Mail: [owim@lidl.es](mailto:owim@lidl.es)

**Service**  
**Service France**  
Tel.: 0800 12089  
E-Mail: [owim@lidl.fr](mailto:owim@lidl.fr)  
**Service Suisse**  
Tel.: 0800 56 44 33  
E-Mail: [owim@lidl.ch](mailto:owim@lidl.ch)

**Service**  
**Service Portugal**  
Tel.: 800849000  
E-Mail: [owim@lidl.pt](mailto:owim@lidl.pt)

Sie können dieses und zahlreiche andere Handbücher unter [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) herunterladen und ansehen. Durch Scannen des QR-Codes werden Sie direkt auf die Lidl-Service-Website ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) weitergeleitet, wo Sie durch Eingabe der Artikelnummer (IAN 537271\_2507) Ihre Bedienungsanleitung öffnen können.

**Bestimmungsgemäße Verwendung**  
Dieses Produkt sollte nur als Schneidebrett verwendet werden. Jede andere Verwendung und jede Veränderung des Produkts ist verboten und kann zu Verletzungen und Schäden am Produkt führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen. Das Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit.

**Technische Daten**  
Produktgröße: Jeweils 26 x 18 x 1,2 cm (L x W x H)

**Pflege- und Användungsanweisungen**  
Die richtige Pflege von Bambus trägt dazu bei, sein natürliches Aussehen zu erhalten.  
2. Extreme Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder Trockenheit können das Produkt beschädigen.  
3. Mit warmen Seifenwasser reinigen und gründlich abtrocknen.  
4. Nicht in Wasser tauchen oder einweichen.  
5. Trocknen Sie das Produkt oder lassen Sie es aufrecht stehend auf natürlicher Weise trocknen. Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen aus, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.  
6. Stellen Sie das Produkt nicht auf heiße Oberflächen (z. B. Herd, Ofen), da es sonst beschädigt werden kann.

**Bestimmungsgemäße Verwendung**  
Dieses Produkt sollte nur als Schneidebrett verwendet werden. Jede andere Verwendung und jede Veränderung des Produkts ist verboten und kann zu Verletzungen und Schäden am Produkt führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen. Das Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit.

**Technische Daten**  
Produktgröße: Jeweils 26 x 18 x 1,2 cm (L x W x H)

**Pflege- und Användungsanweisungen**  
Die richtige Pflege von Bambus trägt dazu bei, sein natürliches Aussehen zu erhalten.  
2. Extreme Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder Trockenheit können das Produkt beschädigen.  
3. Mit warmen Seifenwasser reinigen und gründlich abtrocknen.  
4. Nicht in Wasser tauchen oder einweichen.  
5. Trocknen Sie das Produkt oder lassen Sie es aufrecht stehend auf natürlicher Weise trocknen. Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen aus, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.  
6. Stellen Sie das Produkt nicht auf heiße Oberflächen (z. B. Herd, Ofen), da es sonst beschädigt werden kann.

**Garantie**  
**Article L217-16 du Code de la consommation**  
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Independamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

**Article L217-4 du Code de la consommation**  
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

**Article L217-5 du Code de la consommation**  
1° S'il est proposé à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :  
• s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;  
• s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être proposé à tout usage spécifique recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

**Article L217-12 du Code de la consommation**  
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

**Article 1641 du Code civil**  
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

**Article 1648 Ter alinéa du Code civil**  
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indisponibles à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessus.

La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat. Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit. Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparons ou le remplaçons à notre choix – gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usage normal, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

**Faire valoir sa garantie**  
Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :  
Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 537271\_2507) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessus.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux ou service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'acquisition.

**Service après-vente**  
**Service après-vente France**  
Tel.: 0800 919 270  
E-Mail: [owim@lidl.fr](mailto:owim@lidl.fr)  
**Service après-vente Belgique**  
Tel.: 0800 12089  
E-Mail: [owim@lidl.be](mailto:owim@lidl.be)  
**Service après-vente Suisse**  
Tel.: 0800 56 44 33  
E-Mail: [owim@lidl.ch](mailto:owim@lidl.ch)

**Service**  
**Service Nederland**  
Tel.: 0800 0249630  
E-Mail: [owim@lidl.nl](mailto:owim@lidl.nl)  
**Service België**  
Tel.: 0800 12089  
E-Mail: [owim@lidl.be](mailto:owim@lidl.be)

**Service**  
**Service España**  
Tel.: 800 909 899  
E-Mail: [owim@lidl.es](mailto:owim@lidl.es)

**Service**  
**Service France**  
Tel.: 0800 12089  
E-Mail: [owim@lidl.fr](mailto:owim@lidl.fr)  
**Service Suisse**  
Tel.: 0800 56 44 33  
E-Mail: [owim@lidl.ch](mailto:owim@lidl.ch)

**Service**  
**Service Portugal**  
Tel.: 800849000  
E-Mail: [owim@lidl.pt](mailto:owim@lidl.pt)

Sie können dieses und zahlreiche andere Handbücher unter [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) herunterladen und ansehen. Durch Scannen des QR-Codes werden Sie direkt auf die Lidl-Service-Website ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) weitergeleitet, wo Sie durch Eingabe der Artikelnummer (IAN 537271\_2507) Ihre Bedienungsanleitung öffnen können.

**Bestimmungsgemäße Verwendung**  
Dieses Produkt sollte nur als Schneidebrett verwendet werden. Jede andere Verwendung und jede Veränderung des Produkts ist verboten und kann zu Verletzungen und Schäden am Produkt führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen. Das Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit.

**Technische Daten**  
Produktgröße: Jeweils 26 x 18 x 1,2 cm (L x W x H)

**Pflege- und Användungsanweisungen**  
Die richtige Pflege von Bambus trägt dazu bei, sein natürliches Aussehen zu erhalten.  
2. Extreme Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder Trockenheit können das Produkt beschädigen.  
3. Mit warmen Seifenwasser reinigen und gründlich abtrocknen.  
4. Nicht in Wasser tauchen oder einweichen.  
5. Trocknen Sie das Produkt oder lassen Sie es aufrecht stehend auf natürlicher Weise trocknen. Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen aus, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.  
6. Stellen Sie das Produkt nicht auf heiße Oberflächen (z. B. Herd, Ofen), da es sonst beschädigt werden kann.

**Bestimmungsgemäße Verwendung**  
Dieses Produkt sollte nur als Schneidebrett verwendet werden. Jede andere Verwendung und jede Veränderung des Produkts ist verboten und kann zu Verletzungen und Schäden am Produkt führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen. Das Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit.

**Technische Daten**  
Produktgröße: Jeweils 26 x 18 x 1,2 cm (L x W x H)

**Pflege- und Användungsanweisungen**  
Die richtige Pflege von Bambus trägt dazu bei, sein natürliches Aussehen zu erhalten.  
2. Extreme Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder Trockenheit können das Produkt beschädigen.  
3. Mit warmen Seifenwasser reinigen und gründlich abtrocknen.  
4. Nicht in Wasser tauchen oder einweichen.  
5. Trocknen Sie das Produkt oder lassen Sie es aufrecht stehend auf natürlicher Weise trocknen. Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen aus, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.  
6. Stellen Sie das Produkt nicht auf heiße Oberflächen (z. B. Herd, Ofen), da es sonst beschädigt werden kann.

- Nicht geschikt voor afwasmachines.
- Het product kan breken. De werking kan na een val minder zijn.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is.

**Afvoer**  
De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) kunt downloaden en bekijken. Door het scannen van de QR-code worden u direct naar de Lidl-Service-Website ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) geleid, waar u door het invoeren van het artikelnummer (IAN 537271\_2507) de gebruiksaanwijzing kunt downloaden en bekijken.



Het product, waaronder het toebehoren, en de verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled en zijn onderhevig aan een uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant. Gooi ze apart weg, overeenkomstig de aangegeven Info-Tri (informatie over afvalbeheer), voor een beter afvalbeheer. Het Triman-Logo geldt alleen voor Frankrijk.

**Garantie**  
Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en vóór de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgerichte garantieverklaring niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of aanjuist is gebruikt of anderszins. De garantieperiode wordt door een plaatsgerichte garantieverklaring niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen schade van slijtage of schade van normaal gebruik, zoals beschadigingen van onderdelen van glas zijn gemeld.

**Afwikkeling in geval van garantie**  
Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen.  
Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 537271\_2507) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het label van uw handleiding (links onder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de ondersteunde service afdeling op te nemen.  
Een als defect gerepareerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsnog het tijdstip van optreden voor u franco aan de meegedeelde servicepunt verzenden.

**Service**  
**Service Nederland**  
Tel.: 0800 0249630  
E-Mail: [owim@lidl.nl](mailto:owim@lidl.nl)  
**Service België**  
Tel.: 0800 12089  
E-Mail: [owim@lidl.be](mailto:owim@lidl.be)

**Service**  
**Service España**  
Tel.: 800 909 899  
E-Mail: [owim@lidl.es](mailto:owim@lidl.es)

**Service**  
**Service France**  
Tel.: 0800 12089  
E-Mail: [owim@lidl.fr](mailto:owim@lidl.fr)  
**Service Suisse**  
Tel.: 0800 56 44 33  
E-Mail: [owim@lidl.ch](mailto:owim@lidl.ch)

**Service**  
**Service Portugal**  
Tel.: 800849000  
E-Mail: [owim@lidl.pt](mailto:owim@lidl.pt)

Sie können dieses und zahlreiche andere Handbücher unter [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) herunterladen und ansehen. Durch Scannen des QR-Codes werden Sie direkt auf die Lidl-Service-Website ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) weitergeleitet, wo Sie durch Eingabe der Artikelnummer (IAN 537271\_2507) Ihre Bedienungsanleitung öffnen können.

**Bestimmungsgemäße Verwendung**  
Dieses Produkt sollte nur als Schneidebrett verwendet werden. Jede andere Verwendung und jede Veränderung des Produkts ist verboten und kann zu Verletzungen und Schäden am Produkt führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen. Das Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit.

**Technische Daten**  
Produktgröße: Jeweils 26 x 18 x 1,2 cm (L x W x H)

**Pflege- und Användungsanweisungen**  
Die richtige Pflege von Bambus trägt dazu bei, sein natürliches Aussehen zu erhalten.  
2. Extreme Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder Trockenheit können das Produkt beschädigen.  
3. Mit warmen Seifenwasser reinigen und gründlich abtrocknen.  
4. Nicht in Wasser tauchen oder einweichen.  
5. Trocknen Sie das Produkt oder lassen Sie es aufrecht stehend auf natürlicher Weise trocknen. Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen aus, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.  
6. Stellen Sie das Produkt nicht auf heiße Oberflächen (z. B. Herd, Ofen), da es sonst beschädigt werden kann.

**Bestimmungsgemäße Verwendung**  
Dieses Produkt sollte nur als Schneidebrett verwendet werden. Jede andere Verwendung und jede Veränderung des Produkts ist verboten und kann zu Verletzungen und Schäden am Produkt führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen. Das Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit.

**Technische Daten**  
Produktgröße: Jeweils 26 x 18 x 1,2 cm (L x W x H)

**Pflege- und Användungsanweisungen**  
Die richtige Pflege von Bambus trägt dazu bei, sein natürliches Aussehen zu erhalten.  
2. Extreme Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder Trockenheit können das Produkt beschädigen.  
3. Mit warmen Seifenwasser reinigen und gründlich abtrocknen.  
4. Nicht in Wasser tauchen oder einweichen.  
5. Trocknen Sie das Produkt oder lassen Sie es aufrecht stehend auf natürlicher Weise trocknen. Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen aus, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.  
6. Stellen Sie das Produkt nicht auf heiße Oberflächen (z. B. Herd, Ofen), da es sonst beschädigt werden kann.

**Bestimmungsgemäße Verwendung**  
Dieses Produkt sollte nur als Schneidebrett verwendet werden. Jede andere Verwendung und jede Veränderung des Produkts ist verboten und kann zu Verletzungen und Schäden am Produkt führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen. Das Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit.

**Technische Daten**  
Produktgröße: Jeweils 26 x 18 x 1,2 cm (L x W x H)

**Pflege- und Användungsanweisungen**  
Die richtige Pflege von Bambus trägt dazu bei, sein natürliches Aussehen zu erhalten.  
2. Extreme Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder Trockenheit können das Produkt beschädigen.  
3. Mit warmen Seifenwasser reinigen und gründlich abtrocknen.  
4. Nicht in Wasser tauchen oder einweichen.  
5. Trocknen Sie das Produkt oder lassen Sie es aufrecht stehend auf natürlicher Weise trocknen. Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen aus, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.  
6. Stellen Sie das Produkt nicht auf heiße Oberflächen (z. B. Herd, Ofen), da es sonst beschädigt werden kann.

**Bestimmungsgemäße Verwendung**  
Dieses Produkt sollte nur als Schneidebrett verwendet werden. Jede andere Verwendung und jede Veränderung des Produkts ist verboten und kann zu Verletzungen und Schäden am Produkt führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen. Das Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bewahren Sie diese Anleitung an