



### ● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

### ● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für den privaten Gebrauch in Innenräumen und im Freien bestimmt. Es ist nur für den einfachen Gebrauch geeignet und ersetzt nicht ein professionelles Werkzeug. Der Hersteller haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch falsche Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen.

### ● Lieferumfang

- 1x Multiwerkzeug
- 1x Tasche
- 1x Gebrauchsanleitung

### ● Teilebeschreibung

- 1 Verriegelungsmechanismus
- 2 Klinge



### Sicherheitshinweise



### ⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Verpackungsmaterial fern.

IAN 445256\_2307

AT

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Produkt. Halten Sie es von Kindern fern. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Dieses Produkt hat eine scharfe Klinge. Achten Sie darauf, dass Sie sich damit nicht verletzen. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Die Multifunktionszange muss unbedingt von Kindern und Personen ferngehalten werden, die sich der Gefahren beim Umgang mit dem Artikel nicht bewusst sind!
- Seien Sie vorsichtig mit Ihren Fingern, wenn Sie die Klinge ein- oder ausklappen. Es besteht Verletzungsgefahr durch Schnittverletzungen.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das Produkt vollständig aufgeklappt haben und der Sicherheitsmechanismus eingerastet ist, bevor Sie es benutzen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen und Abnutzung.
- Öffnen oder benutzen Sie nicht mehrere Werkzeuge gleichzeitig!
- Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle, die durch unsachgemäße Handhabung und Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen.
- Nur bei ordnungsgemäßem Öffnen des jeweiligen Werkzeugs ist eine sichere Verwendung des Produkts gewährleistet.

**⚠️ ACHTUNG!** Verletzungsgefahr: Vorsicht beim Öffnen und Schließen der Werkzeuge, um Verletzungen zu vermeiden.

**⚠️ VORSICHT!** Messer und Säge sind sehr scharf. Es besteht Verletzungsgefahr. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes und fusselfreies Tuch.

### ● Verwendung

**⚠️ WARNUNG!** Seien Sie vorsichtig mit Ihren Fingern, wenn Sie das Produkt ein- oder ausklappen.

- Halten Sie das Produkt in einer Hand und drücken Sie den Verriegelungsmechanismus **1** nach unten.
- Klappen Sie die Klinge **2** mit der anderen Hand aus.  
**HINWEIS:** Die Klinge **2** muss hörbar einrasten.
- Drücken Sie den Verriegelungsmechanismus **1** zum Einklappen und klappen Sie die Klinge **2** in den Schacht.

### ● Pflege und Lagerung

- Lagern Sie das Produkt an einem temperierten, trockenen Ort, der für Kinder unzugänglich ist.

- Reinigen Sie das Produkt nur mit Wasser. Trocknen Sie es anschließend gut mit einem Tuch ab.

### ● Bedeutung von Kennzeichnungen



Sicherheitshinweise beachten



Handschuhe benutzen

### ● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

### ● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche

Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler

aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf

Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

### Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 445256\_2307) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als

Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

### Service

**DE Service Deutschland**  
Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

**AT Service Österreich**  
Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

**CH Service Schweiz**  
Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



PDF ONLINE  
www.lidl-service.com

1

IAN 445256\_2307  
**OWIM GmbH & Co. KG**  
Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model No.: HG11122  
Version: 01/2024