



PAPIER PHOTO POUR MINI POCKET PRINTER

FR BE

PAPIER PHOTO POUR MINI POCKET PRINTER

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

NL BE

FOTOPAPIER VOOR MINI POCKET PRINTER

Bedienings- en veiligheidsinstructies

IAN 470558_2407

NL BE

WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLEN VOOR KLEUTERS EN KINDEREN!

- Laat kinderen nooit zonder toezicht achter bij het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar door het verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product.

● Correct en doelmatig gebruik

Die fotopapier rollen zijn uitsluitend bestemd voor het bedrukken van motieven. De fotopapier rollen in de refill-set worden aanbevolen voor de mini pocket printer (IAN 470561_2407), maar kunnen met vergelijkbare apparaten worden

DE AT CH

FOTOPAPIER FÜR MINI POCKET PRINTER

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

gebruikt. Gebruik de fotopapier rollen alleen met de mini pocket printer zoals in de gebruiksaanwijzing beschreven. Het product is alleen bedoeld voor gebruik in privé-huishoudens. Dit product is niet bestemd voor commercieel of industrieel gebruik.

Een ander of verdergaand gebruik geldt als niet doelmatig. Alle mogelijke aanspraken op garantie die voortvloeien uit niet-doelmatig gebruik zijn uitgesloten. Alleen de gebruiker draagt het risico.

● Algemene veiligheidsinstructies

- Neem het product niet meer in gebruik als het op de grond is gevallen of is beschadigd. Laat het product door gekwalificeerd en deskundig personeel nakijken en eventueel repareren.

FR BE



AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !

- Ne laissez jamais les enfants manipuler sans surveillance le matériel d'emballage. Il existe un risque d'étouffement avec les matériaux d'emballage. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Tenez toujours les enfants à l'écart du produit.

● Utilisation conforme

Les rouleaux de papier photo sont exclusivement destinés à l'impression de motifs. Les rouleaux de papier photo du kit de recharge sont recommandés pour la Mini Pocket Printer (IAN 470561_2407), mais ils peuvent être utilisés avec des

- Plaats, bewaar of gebruik het product niet in de buurt van water. Dompel het product niet onder in water.
- Laat de elektrische componenten niet in contact komen met vocht.

● Servicecenter

NL/BE:
E-mail: customerservice@karsten.nl

● Fabrikant

Karsten International B.V.
Overschiestraat 63
1062 XD Amsterdam
NEDERLAND



appareils comparables. N'utilisez les rouleaux de papier photo qu'avec la Mini Pocket Printer, comme décrit dans le mode d'emploi. Le produit est uniquement destiné à un usage domestique et privé. Ce produit n'est pas destiné à un usage professionnel ou industriel.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Toute revendication concernant des dommages causés par une utilisation incorrecte est exclue. Le risque est à la charge de l'utilisateur seul.

● Instructions générales de sécurité

- Si le produit est tombé ou a été abîmé, il ne doit plus être mis en service. Faites contrôler et éventuellement réparer le produit par du personnel qualifié.



Door de QR-code te scannen, komt u direct op de Lidl-servicepagina (www.lidl-service.com) terecht en kunt u door het invullen van het artikelnummer (IAN 470558_2407) de volledige gebruiksaanwijzing bekijken en downloaden.

DE AT CH



WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Foto Papier Rollen sind ausschließlich zum Bedrucken von Motiven bestimmt. Die Foto Papier Rollen im Refill-Set sind für den Mini Pocket Printer (IAN 470561_2407) empfohlen, können aber mit vergleichbaren Geräten genutzt werden. Benutzen Sie die Foto Papier Rollen nur mit dem Mini Pocket Printer wie

- Ne pas placer, stocker ou utiliser le produit à proximité d'eau. N'immergez pas le produit dans l'eau.
- Ne laissez pas d'humidité entrer au contact des parties électriques.

● Service après-vente

FR/BE :
E-mail: customerservice@karsten.nl

● Fabricant

Karsten International B.V.
Overschiestraat 63
1062 XD Amsterdam
NEDERLAND



En scannant le QR code, vous arrivez directement sur la page Lidl Service (www.lidl-service.com) et pouvez, en entrant le numéro d'article (IAN 470558_2407), voir et télécharger le mode d'emploi complet.

in der Bedienungsanleitung beschrieben. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Ansprüche jeglicher Art wegen Schaden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer.

● Allgemeine Sicherheitshinweise

- Falls das Produkt heruntergefallen oder beschädigt ist, dürfen Sie es nicht mehr in Betrieb nehmen. Lassen Sie das Produkt von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen und gegebenenfalls reparieren.





- Stellen, lagern oder verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.
- Lassen Sie keine Feuchtigkeit in Kontakt mit den elektrischen Teilen kommen.

● **Servicecenter**

DE:
Tel.: 0800 5889357 (kostenlos)
E-Mail: customerservice@karsten.nl

AT/CH:
E-Mail: customerservice@karsten.nl

● **Hersteller**
Karsten International B.V.
Overschiestraat 63
1062 XD Amsterdam
NEDERLAND



Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN 470558_2407) die vollständige Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen.

IAN 470558_2407

