

DIVA

RHC 80



- DK** **Glattejern**
Betjeningsvejledning.....2
- NL** **Stijltang**
Gebruiksaanwijzing.....15

CE

Service:

DK Tlf.: 8070 5789

NL Tel.: 0800 543 0543

Indhold

1. Anvendelsesformål	4	Leveringsomfang
2. Symbolforklaring	5	• Glattejern
3. Tilsluttet brug.....	6	• Denne betjeningsvejledning
4. Sikkerhedsanvisninger	6	Producent
5. Beskrivelse af apparatet	8	MGG Elektro GmbH
6. Betjening	9	Bahnstr. 16
7. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet	12	40212 Düsseldorf, Germany
8. Tekniske specifikationer	12	IAN 415431_2201
9. Bortskaffelse	13	
10. Garanti/service	13	

 **ADVARSEL**

- Apparatet er kun beregnet til privat brug og derhjemme, ikke til erhvervsmæssig brug.
- Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktion i sikker brug af apparatet og forstår, hvilke risici brugen indebærer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.

- Hvis el-ledningen til dette apparat er blevet beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå farer.
- Hvis apparatet anvendes på et badeværelse, skal stikket trækkes ud efter brug, da vand udgør en fare, også selvom apparatet er slukket.
- Anvend aldrig apparatet i nærheden af badekar, håndvaske, brusebad eller andre kar, som indeholder vand eller andre væsker – fare for elektrisk stød!
- Som yderligere sikkerhedsforanstaltning anbefales det at installere en fejlstrømsafbryder RCD i badeværelsets elektriske strømkreds med en tilladt reststrøm på maks. 30 mA. Yderligere informationer fås hos din lokale elektriker.



Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem, opbevar den til senere brug, gør den tilgængelig for andre brugere, og følg anvisningerne.

1. Anvendelsesformål

Med dette apparat kan du hurtigt og skånsomt glatte dit hår og give det den ønskede form.

360°-drejeleddet ved ledningen muliggør en fleksibel håndtering af glattejernet.

Varmepladerne med keramikbelægning sikrer, at glattejernet glider utrolig let gennem håret.

Når varmelegemerne opvarmes, bliver meget små partikler afgivet til håret, hvilket kan hjælpe med at sørge for mere elasticitet og glans.

Efter en kort opvarmning er glattejernet klar til brug efter et par minutter. De affjedrende varmelegemer tilpasser sig hårlokken og optimerer dermed glatningen.

Tre variable temperaturniveauer (cirka 100-180 °C) muliggør professionel styling af forskellige hårtyper. LED-displayet muliggør en enkel og bekvem betjening.











En automatisk afbryder efter 30 minutter beskytter apparatet mod overophedning. Tastespærringen forhindrer, at temperaturen bliver ændret ved et uheld. Derudover giver pladelåsen mulighed for pladsbesparende opbevaring.

Apparatet er kun beregnet til det formål, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning.

Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår som følge af ukorrekt eller uforsigtig brug.

2. Symbolforklaring

Følgende symboler anvendes i betjeningsvejledningen eller på apparatet.

	Advarsel	Apparatet må ikke anvendes i eller i nærheden af vand (f.eks. håndvaske, brusekabiner, badekar) – fare for elektrisk stød!
	Advarsel	Advarsel om risiko for tilskadekomst eller sundhedsfare
	Vigtigt	Sikkerhedsanvisning vedrørende mulige skader på apparatet/tilbehøret
	Bemærk	Vigtige oplysninger
	Dette produkt opfylder kravene i de gældende europæiske og nationale direktiver.	
	Læs anvisningerne	
	Beskyttelsesklasse II	
	Bortskaffelse i henhold til EF-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)	
	Mærkning til identifikation af emballagematerialer. A = materialeforkortelse, B = materialenummer: 1-7 = plast, 20-22 = papir og pap	
	Tænd/sluk-knap	

3. Tilsigtet brug

Glattejernet må udelukkende anvendes til glatning og styling af hår til personlig, privat brug!



Advarsel

Anvend udelukkende apparatet:

- Til udvortes brug
- Til det formål, som det er udviklet til, og på den måde, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning.

Enhver utilsigtet anvendelse kan være farlig!

4. Sikkerhedsanvisninger



Advarsel

For at forebygge sundhedsmæssige skader frarådes brugen af apparatet i de følgende tilfælde på det kraftigste:

- Nedsænk aldrig apparatet i vand eller en anden væske! Fare for elektrisk stød!
- Træk omgående stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet trods alle sikkerhedsforanstaltninger falder i vandet! Ræk ikke hånden ned i vandet! Fare for elektrisk stød!
- Få apparatet kontrolleret hos et autoriseret fagværksted, før det tages i brug igen! Livsfare pga. elektrisk stød!
- Hvis apparatet er blevet tabt eller beskadiget på anden vis, må det ikke længere anvendes. Fare for elektrisk stød og personskader!
- Hvis der er synlige skader på apparatet, ledningen/stikket eller tilbehøret.
I tvivlstilfælde må det ikke anvendes. Kontakt din forhand-

ler eller den anførte kundeserviceadresse. Fare for elektrisk stød!

- Hold børn på afstand af emballagematerialet – fare for kvælning!
- Anvend ikke en forlængerledning på badeværelset, således at stikket ved et nødstilfælde er hurtigt at nå.

Advarsel

Bemærk følgende punkter for at forebygge sundhedsmæssige skader:

- Sørg for, at der ikke befinder sig let antændelige væsker i nærheden af apparatet. Brandfare!
- Anbring kun apparatet på et ikke brændbart underlag. Brandfare!
- Glattejernet må ikke tildækkes – brandfare!
- Anvend ikke apparatet på kunstigt hår – brandfare!

Bemærk

- Før apparatet anvendes, skal alt emballagemateriale fjernes. Fjern også beskyttelsesfolien fra displayet [2].
- Træk kun ledningen [11] ud af stikkontakten ved stikket.
- Anvend ikke tilbehørsdele, som ikke er anbefalet af producenten, eller som ikke tilbydes som tilbehør.
- Apparatet må under ingen omstændigheder åbnes eller repareres, da en fejlfri funktion ellers ikke længere kan garanteres. Overholdes dette ikke, bortfalder garantien.
- I tilfælde af en defekt eller beskadigelse skal apparatet repareres på et kvalificeret fagværksted.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn under brug.
- Anvend ikke apparatet udenfor.
- Hvis apparatet videregives til tredjemand, skal denne betjeningsvejledning også følge med.

5. Beskrivelse af apparatet



1. Keramikbelagte varmeplader med turmalinkrystaller

2. LED-display

3. Knap til indstilling af intensiteten af ionerne

4. Knap til aktivering af protect-funktionen

5. Knap til reducere af temperaturen (-)

6. Knap til forøgelse af temperaturen (+)

7. Tænd/sluk-knap 

8. Pladelås

9. 360°-drejeled

10. Ophængsøje

11. El-ledning

12. Greb

6. Betjening



Advarsel

- Stil dig på en tør overflade, som ikke er elektrisk ledende. Fare for elektrisk stød!
- Sørg for, at dine hænder er tørre! Fare for elektrisk stød!
- Dit hår skal være tørt! Fare for elektrisk stød!
- Apparatet kan afhængigt af temperaturindstillingen og brugsvareigheden blive meget varmt. Berør kun grebet [12], når apparatet er varmt – forbrændings- og brandfare!
- Berør ikke varmelegemerne [1]. Forbrændingsfare!
- Klem ikke genstande mellem varmelegemerne [1].
- Sluk omgående for apparatet, hvis det er defekt, eller der forekommer driftsforstyrrelser.



Vigtigt





- Sno ledningen [11] ud, hvis den er drejet.
- Træk, sno eller bøj ikke ledningen [11], og træk eller læg den ikke over/på skarpe, spidse genstande eller varme overflader.
- Klem ikke ledningen [11] i f.eks. skuffer eller døre. Beskadede eller drejede ledninger [11] øger risikoen for elektrisk stød!



Bemærk

- Jo højere den valgte temperatur er, desto hurtigere nås det ønskede resultat.
- Hvis du arbejder med den maksimale temperatur, må den samme hårlok ikke blive bearbejdet mere end én gang.

Glatning/styling af håret

- > Tør håret fuldstændigt, før glattejernet anvendes.
- > Håret skal være rent og uden stylingprodukter. Med undtagelse af specialprodukter, som hjælper med at glatte håret.
- > Red håret med en grovtanded kam for at fjerne filtre fra det.
- > Frigør glattejernet på låsemekanismen [8] ved at bevæge kontakten til position .
- > For at tænde for glattejernet skal du trykke på tænd/sluk-knappen [7] i tre sekunder.
- > Opvarmningsfasen angives ved, at C°-symbolet blinker. Når den valgte temperatur er nået, lyser C°-symbolet kontinuerligt.
- > Du kan øge temperaturen ved hjælp af knappen [6]. Du kan reducere temperaturen ved hjælp af knappen [5].
- > Vi anbefaler følgende temperaturindstillinger:
 - > 100 °C til 140 °C:
 - Fint, sprødt, farvet eller blonderet hår
 - > 140 °C til 160 °C:
 - Normalt hår
 - > 160 °C til 180 °C:
 - Kraftigt og modstandsdygtigt hår
- > Temperaturen kan indstilles fast ved at trykke to gange på tænd/sluk-knappen [7]. På LED-displayet [2] vises tasturlåsen . Tryk igen to gange på tænd/sluk-knappen [7] for at deaktivere tastespærringen . På LED-displayet [2] slukkes tasturlåsen .
- > Inddel håret i enkelte lokker med en bredde på cirka 3 til 4 cm. Hold lokken stramt, og læg den med hårkanten mellem varmelegemerne [1].
- > Bevæg glattejernet langsomt og jævnt fra hårkanten til hårspidserne. Lad ikke glattejernet være på det samme sted i længere end to sekunder. Således opnås de bedste resultater, uden at håret belastes eller beskadiges.
- > Du kan style hårspidserne ved at dreje glattejernet ud eller ind, inden det trækkes ud over hårspidsen.

Valg af ionernes intensitet

Med knappen Ion [3] kan du vælge intensiteten af ionerne:

> Vælg ionernes intensitet:

0 Ingen ioner til særligt tyndt hår

1 Lav intensitet til fint hår

2 Høj intensitet til tykt og kruset hår

Bemærk


Glattejernet er udstyret med en sikkerhedsafbryder. Hvis du vil bruge glattejernet i mere end 30 minutter, skal du slukke for apparatet og tænde for det med det samme igen. Dermed indstilles den automatiske slukning igen til 30 minutter.


Protect-funktion:

Til skånsom glatning af håret. Temperaturen begrænses til ca. 160 °C og holdes konstant, ionintensiteten indstilles til trin 1.

Efter anvendelsen

Bemærk

Glattejernet kan kun slukkes, når tastaturlåsen  er slået fra.

- > For at slukke for glattejernet skal du trykke på tænd/sluk-knappen [7] i tre sekunder. Glattejernet's LED-display [2] viser „OFF“.
- > Læg glattejernet på et ikke brændbart underlag.
- > Træk efter brug altid stikket ud af stikkontakten.
- > Lad apparatet afkøle.
- > Ledningen [11] må ikke vikles omkring apparatet!
- > Opbevar apparatet på et tørt og for børn utilgængeligt sted.
- > Frigør glattejernet på låsemekanismen [8] ved at bevæge kontakten til position .
- > Apparatet kan hænges op på en krog med ophængningsøjet [10].

7. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet

Rengøring

Advarsel

- Træk før rengøring altid stikket ud af stikkontakten. Fare for elektrisk stød!
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet! Fare for elektrisk stød!
- Rengør ikke med let antændelige væsker! Brandfare!

Bemærk

- Apparatet skal ikke vedligeholdes.
- Beskyt apparatet mod støv, snavs og fugt.
- Rengør ikke apparatet i opvaskemaskinen!
- Anvend ikke skarpe, spidse, skurende, ætsende rengøringsmidler eller hårde børster!
- Glattejernets overflade og varmelegemerne [1] kan rengøres med en blød klud, som er fugtet med varmt vand.

8. Tekniske specifikationer

Vægt	cirka 392 g
Spændingsforsyning	AC 220-240 V, 50-60 Hz
Effektforbrug	37 W
Beskyttelsesklasse	II
Omgivelsesbetingelser	Kun tilladt til indendørs brug
Tilladt temperaturområde	-10 til +40 °C

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

9. Bortskaffelse

Af hensyn til miljøet må det udtjente apparat ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Bortskaffelse kan ske via den lokale genbrugsstation.

Apparatet skal bortskaffes i henhold til EF-direktivet om elektronisk affald – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Hvis du har spørgsmål, bedes du henvende dig til den relevante kommunale myndighed.

10. Garanti/service

Vi yder 3 års garanti fra købsdato på materiale- og fabrikationsfejl på produktet. Garantien gælder ikke:

- I tilfælde af skader, der er forårsaget af ukorrekt betjening.
- For sliddele.
- Hvis skaden er kundens egen skyld.
- Hvis apparatet blev åbnet af et ikke-autoriseret værksted.

Kundens lovmæssige reklamationsret forbliver uberørt af garantien. For at kunne gøre garantikrav gældende inden for garantiperioden skal kunden forelægge dokumentation for købet. Kravet på garanti skal fremsættes over for MGG Elektro GmbH, Bahnstr. 16, 40212 Düsseldorf, Germany inden for 3 år fra købsdatoen.

I tilfælde af reklamationer bedes du henvende dig til vores serviceafdelinger under følgende kontaktoplysninger:

Service-hotline (gratis):

☎ Tlf.: 8070 5789

E-mail:

service-dk@mgg-elektro.de

Hvis vi beder dig om at returnere det defekte produkt, skal det sendes til følgende adresse:

NU Service GmbH

Lessingstraße 10 b

89231 Neu-Ulm

Germany

Inhoud

1. Gebruiksdoel	17
2. Verklaring van de symbolen	18
3. Beoogd gebruik.....	19
4. Veiligheidsopmerkingen	19
5. Beschrijving van het apparaat.....	22
6. Bediening	23
7. Apparaat reinigen en onderhouden	26
8. Technische gegevens	27
9. Verwijderen	28
10. Garantie/service	28

Bij levering inbegrepen

- Stijltang
- Deze gebruiksaanwijzing

Fabrikant

MGG Elektro GmbH
Bahnstr. 16
40212 Düsseldorf, Germany
IAN 415431_2201

 **WAARSCHUWING**

- Het apparaat is alleen bestemd voor thuis-/privé-gebruik, niet voor commercieel gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.

- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het door de fabrikant, diens klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Als het apparaat in een badkamer wordt gebruikt, moet u na het gebruik de netstekker uit het stopcontact trekken. De nabijheid van water vormt namelijk een gevaar, ook als het apparaat is uitgeschakeld.
- Gebruik het apparaat nooit in de buurt van het bad, wastafels, douches of andere reservoirs met water of andere vloeistoffen – gevaar voor elektrische schokken!
- Als aanvullende veiligheidsmaatregel wordt aanbevolen een aardlekschakelaar (RCD) te installeren, waarbij de aanspreekstroom van de stroomkring van de badkamer niet meer dan 30 mA bedraagt. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw lokale specialist op het gebied van elektrotechniek.



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

1. Gebruiksdoel

Met dit apparaat kunt u uw haar snel en haarvriendelijk stylen en in het gewenste model brengen.

De netsnoeraansluiting op de tang is gescharnierd en kan 360° draaien, waardoor u de stijltang zeer flexibel kunt gebruiken.

Dankzij de met keramiek en toermalijn gecoate warmteplaten glijdt de stijltang zeer gemakkelijk door het haar.

Door het verwarmen van de warmteplaten worden zeer kleine deeltjes aan het haar afgegeven, waardoor het haar meer veerkracht en glans krijgt.

Door de korte opwarmfase is de stijltang al na enkele minuten klaar voor gebruik. De verend gelagerde warmteplaten passen zich aan de haarstreng aan en zorgen zo voor optimaal gestyled haar.

Temperatuurstanden (circa 100-180 °C) maken het professioneel stylen van verschillende haartypen mogelijk. Het led-display zorgt voor een eenvoudige en comfortabele bediening. Het apparaat wordt na 30 minuten automatisch uitgeschakeld om oververhitting te voorkomen. De toetsenblokkering voorkomt dat de temperatuur per ongeluk wordt versteld. De plaatvergrendeling maakt bovendien ruimtebesparende opslag mogelijk.

Het apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruik.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik.

2. Verklaring van de symbolen

In deze gebruiksaanwijzing en op het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

	Waarschuwing	Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water of als u zich in of onder water bevindt (bijv. in de buurt van wastafels, onder de douche of in bad) – gevaar voor elektrische schokken!
	Waarschuwing	Waarschuwing voor situaties met risico op verwonding of gevaar voor uw gezondheid.
	Let op	Veiligheidsopmerking in verband met mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren.
	Let op	Verwijzing naar belangrijke informatie.
		Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
		Lees de instructie
		Veiligheidsklasse II
		Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – AEEA
		Aanduiding voor de identificatie van het verpakkingsmateriaal. A = materiaalafkorting, B = materiaalnummer: 1-7 = kunststoffen, 20-22 = papier en karton



Aan/uit-knop

3. Beoogd gebruik

De stijltang mag uitsluitend worden gebruikt voor het stylen en modelleren van het haar en is alleen bedoeld voor eigen gebruik!



Waarschuwing

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- uitwendig.
- voor het doel waarvoor dit apparaat is ontwikkeld en uitsluitend op de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven wijze.

Elk oneigenlijk gebruik kan gevaarlijk zijn!

4. Veiligheidsopmerkingen



Waarschuwing

Om schade aan de gezondheid te voorkomen, wordt gebruik van het apparaat in de volgende gevallen ten sterkste afgeraden:

- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen! Risico op elektrische schok!
- Mocht het apparaat ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch in het water vallen, trek dan onmiddellijk de netstekker uit het stopcontact! Probeer het apparaat niet te pakken als het in het water is gevallen! Risico op elektrische schok!
- Laat het apparaat controleren door een erkende reparateur voordat u het weer gebruikt! Levensgevaar door elektrische schokken!

- Gebruik het apparaat niet meer als het op de grond is gevallen of op andere wijze beschadigd is geraakt. Risico op elektrische schok en verwondingen!
- Gebruik het apparaat niet bij zichtbare beschadiging van het apparaat, het netsnoer, de stekker of de accessoires. In geval van twijfel het apparaat niet gebruiken contact opnemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice. Risico op elektrische schok!
- Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen – verstikkingsgevaar!
- Gebruik geen verlengsnoer in de badkamer, zodat u de netstekker in noodgevallen snel kunt bereiken en uittrekken.



Waarschuwing

Neem de volgende punten in acht om schade aan de gezondheid te voorkomen:

- Zorg ervoor dat u het apparaat niet gebruikt in de buurt van licht ontvlambare vloeistoffen. Brandgevaar!
- Leg het apparaat uitsluitend op een niet-brandbare ondergrond. Brandgevaar!
- De stijltang mag niet worden afgedekt – brandgevaar!
- Gebruik het apparaat niet op kunsthaar – brandgevaar!



Opmerkingen


- Verwijder al het verpakkingsmateriaal voordat u het apparaat gebruikt. Verwijder ook de beschermfolie van het display [2].
- Trek het netsnoer [11] uitsluitend aan de netstekker uit het stopcontact.
- Gebruik geen accessoires of aanvullende producten die niet door de fabrikant zijn aanbevolen of niet door de fabrikant worden aangeboden als accessoire.

- U mag het apparaat in geen geval openen of zelf repareren. Wanneer u dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.
- Laat het apparaat in geval van een storing of beschadiging repareren door een gekwalificeerde reparateur.
- Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.
- Gebruik het apparaat niet in de buitenlucht.
- Geef deze gebruiksaanwijzing mee wanneer u dit apparaat aan derden overdraagt.

5. Beschrijving van het apparaat



1. Warmteplaten met keramische coating en toermalijnkristallen
2. Led-display
3. Toets voor het instellen van de ionenintensiteit
4. Toets voor het inschakelen van de Protect-functie
5. Toets voor het verlagen van de temperatuur (-)
6. Toets voor het verhogen van de temperatuur (+)

7. Aan/uit-knop 
8. Plaatvergrendeling
9. Draaischarnier met een draaicirkel van 360°
10. Ophangoogje
11. Netsnoer
12. Handgreep

6. Bediening



Waarschuwing

- Zorg ervoor dat u op een droge, niet-geleidende ondergrond staat als u het apparaat gebruikt. Risico op elektrische schok!
- Zorg ervoor dat u droge handen hebt! Risico op elektrische schok!
- Zorg ervoor dat uw haar droog is! Risico op elektrische schok!
- Het apparaat kan op basis van de temperatuurinstelling en de gebruiksduur zeer heet worden. Pak het apparaat als het heet is alleen vast bij de handgreep [12] – Risico op brandwonden en brandgevaar!
- Raak de warmteplaten [1] niet aan. Risico op brandwonden!
- Klem geen voorwerpen tussen de warmteplaten [1].
- Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het defect is, of als tijdens het gebruik storingen optreden.



Let op

- Ontwar het netsnoer [11] als het verdraaid is.
- Trek niet aan het netsnoer [11] en verdraai of knik het niet. Leg of trek het snoer niet op of over scherpe, puntige of hete oppervlakken.
- Klem het netsnoer [11] nooit ergens tussen, bijvoorbeeld tussen schuiflades of deuren. Een beschadigd of verdraaid netsnoer [11] verhoogt het risico op een elektrische schok!





Opmerking

- Hoe hoger de geselecteerde temperatuur, des te sneller bereikt u het gewenste resultaat.

- Als u met de maximumtemperatuur werkt, mag u dezelfde haarstreng niet vaker dan één keer behandelen.

Haar stylen/vormen

- > Zorg ervoor dat uw haar volledig droog is voordat u de stijltang gebruikt.
- > Zorg er ook voor dat het haar schoon is en dat u geen stylingproducten hebt gebruikt. U mag alleen producten gebruiken die speciaal zijn ontwikkeld voor het stylen van het haar.
- > Zorg ervoor dat uw haar vrij is van klitten door het te kammen met een grofgetande kam.
- > Ontgrendel de stijltang met de vergrendeling [8] door de schakelaar op stand  te zetten.
- > Houd de aan/uit-knop [7] drie seconden ingedrukt om de stijltang in te schakelen.
- > De opwarmfase wordt aangegeven door het knipperen van het C°-teken.- Het bereiken van de geselecteerde temperatuur wordt aangegeven door het continu brandende C°-teken.
- > Druk op de toets [6] om de temperatuur te verhogen. Druk op de toets [5] om de temperatuur verlagen.
- > De volgende temperatuurinstellingen worden aanbevolen:
 - > 100 °C tot 140 °C:
 - Fijn, broos, gekleurd of geblondeerd haar
 - > 140 °C tot 160 °C:
 - Normaal haar
 - > 160 °C tot 180 °C:
 - Sterk en veerkrachtig haar
- > Druk twee keer op de AAN/UIT-toets [7] om de temperatuur vast te zetten. Op het led-display [2] verschijnt de toetsenblokkering . Druk nogmaals 2 keer op de AAN/UIT-toets [7] om de toetsenblokkering  uit te schakelen. Op het led-display [2] verdwijnt de toetsenblokkering .

- > Verdeel uw haar in afzonderlijke strengen met een breedte van ongeveer 3 tot 4 centimeter. Pak het uiteinde van de haarstreng en trek de streng strak. Plaats de haarstreng bij de haaraanzet tussen de warmteplaten [1].
- > Beweeg de stijltang langzaam en gelijkmatig van de haaraanzet tot aan de haarpunten. Zorg ervoor dat u de stijltang niet langer dan twee seconden op dezelfde plek houdt. Zo krijgt u de beste resultaten en voorkomt u dat u uw haar te veel belast of beschadigt.
- > U kunt de uiteinden van het haar modelleren door de stijltang naar buiten of naar binnen te draaien, voordat u de tang van u af over de haarpunten trekt.

Ionenintensiteit selecteren

Met de toets Ion [3] kunt u de intensiteit van de ionen selecteren:

- > Selecteer de ionenintensiteit:
 - 0 geen ionen, voor zeer dun haar
 - 1 lage intensiteit, voor fijn haar
 - 2 hoge intensiteit, voor dik haar en kroeshaar

Let op


De stijltang is voorzien van een veiligheidsuitschakeling. Als u de stijltang langer dan 30 minuten wilt gebruiken, moet u het apparaat uitschakelen en vervolgens meteen weer inschakelen. De veiligheidsuitschakeling is dan weer ingesteld op 30 minuten.


Protect-functie:

Voor het voorzichtig stylen van het haar. De temperatuur wordt tot circa 160 °C begrensd en constant gehouden. De ionenintensiteit wordt op stand 1 gezet.

Na gebruik

Let op

De stijltang kan alleen worden uitgeschakeld als de toetsenblokkering  is uitgeschakeld.

- > Houd de aan/uit-knop [7] gedurende drie seconden ingedrukt om de stijltang uit te schakelen. Op het led-display [2] van de stijltang verschijnt 'OFF'.
- > Leg de stijltang op een niet-brandbare ondergrond.
- > Trek na elk gebruik de stekker uit het stopcontact.
- > Laat het apparaat afkoelen.
- > Wikkel het netsnoer [11] niet om het apparaat!
- > Bewaar het apparaat op een droge, voor kinderen onbereikbare plek.
- > Vergrendel de stijltang met de vergrendeling [8] door de schakelaar op de stand  te zetten.
- > U kunt het apparaat met behulp van het ophangoogje [10] ophangen aan een haak.

7. Apparaat reinigen en onderhouden

Reinigen

Waarschuwing

- Trek voordat u het apparaat reinigt altijd eerst de netstekker uit het stopcontact. Risico op elektrische schok!
- Zorg ervoor dat geen water in het apparaat komt! Risico op elektrische schok!
- Reinig het apparaat niet met licht ontvlambare vloeistoffen! Brandgevaar!

i Let op

- Uw apparaat is onderhoudsvrij.
- Bescherm het apparaat tegen stof, vuil en vocht.
- Reinig het apparaat niet in een vaatwasmachine!
- Gebruik geen scherpe, puntige, schurende of bijtende schoonmaakproducten of harde borstels!
- De behuizing van de stijltang en de warmteplaten [1] kunnen met een zachte, met warm water bevochtigde doek worden gereinigd.

8. Technische gegevens

Gewicht	ca. 392 g
Spanningsvoorziening	AC 220-240 V, 50-60 Hz
Energieverbruik	37 W
Veiligheidsklasse	II
Omgevingsomstandigheden	Alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis
Toegestaan temperatuurbereik	-10 tot +40 °C

Technische wijzigingen voorbehouden.

9. Verwijderen

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.



U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde inzamelpunten in uw land.

Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – AEEA.

Neem bij vragen contact op met de verantwoordelijke instantie voor afvalverwijdering in uw gemeente.

10. Garantie/service


Wij verlenen 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum op materiaal- en fabricagefouten van het product. De garantie geldt niet:

- bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik.
- voor aan slijtage onderhevige onderdelen.
- bij defecten door eigen schuld van de klant.
- als het apparaat door een niet-gemachtigde werkplaats is geopend.

De wettelijke vrijwaringen van de klant blijven door de garantie onverminderd van kracht. Voor de geldigheid van een garantieclaim binnen de garantietijd dient de klant een aankoopbewijs te kunnen tonen. Tot 3 jaar na de aankoopdatum kan er bij MGG Elektro GmbH, Bahnstr. 16, 40212 Düsseldorf, Duitsland, aanspraak worden gemaakt op garantie.

Neem in geval van klachten via een van de volgende wegen contact op met onze service:

Servicehotline (gratis): E-mail:

 Tel.: 0800 543 0543 service-nl@mgg-elektro.de

Als wij u vragen het defecte product op te sturen, dient dat te gebeuren naar het volgende adres:

NU Service GmbH
Lessingstraße 10 b
89231 Neu-Ulm
Germany

