



MICROWAVEABLE CONTAINER SET

GB IE NI

MICROWAVEABLE CONTAINER SET

Instructions for use

FR BE

BOÎTES POUR MICRO-ONDES

Notice d'utilisation

NL BE

MAGNETRONDOZENSSET

Gebruiksaanwijzing

DE AT CH

MIKROWELLENDOSSEN-SET

Gebrauchsanweisung

GB IE NI

FR BE NL

DE AT CH

IAN 425067_2301

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.

Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents

3 x microwave jar with lid
1 x instructions for use

Technical data


Dimensions (with handle) and capacity:
Dimensions S: approx. 13.7 x 8.0cm (W x H)/ approx. 590ml
Dimensions M: approx. 19 x 10.5cm (W x H)/ approx. 1600ml
Dimensions L: approx. 23 x 11.5cm (W x H)/ approx. 2900ml
Usage volume:
Dimensions S: approx. 490ml
Dimensions M: approx. 1400ml
Dimensions L: approx. 2600ml
Temperature-resistant: -20 °C to 100 °C

Date of manufacture (month/year):
06/2023

Intended use

The product is intended for private use only. The product is suitable for use with food. The product is dishwasher-safe. The product is suitable for refrigerators and freezers.

* The product is microwave safe once the lid valve is open.



Safety information

- Never leave children unattended with the packaging materials. There is a risk of suffocation.
- The product is not break-proof. Do not use the product if it is damaged.
- Check the product for damage or wear before each use. Use the product only if it is in perfect condition!
- Use oven gloves when taking it out of the microwave.

Use

Warning! Risk of scalding!

Hot dishes can cause scalds.

- The lid handles are to be placed exactly on the jar handles, so that you do not accidentally only grip the lid handles.
- Make sure that you use the jar handles when taking hot dishes out of the microwave.

Fill the product and use the corresponding lid to seal in the contents. Leave approx. 1 cm of space between the contents and the product's rim.

Note: the lid is not leak-proof.

Storage, cleaning

Clean the article carefully before using it for the first time.

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature. IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal

Dispose of the product and packaging materials in accordance with current local regulations. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach

of children. For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner.

The Recycling Code distinguishes different materials to be returned for recycling. The Code consists of the recycling symbol for the recycling process and a number that identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts subject to normal wear and tear that are thus considered wear parts (e.g. batteries) or fragile parts such as switches, rechargeable batteries, or parts made of glass.

Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.

Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice.

Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 425067_2301

Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

Service Ireland
 Tel.: 1800 101010
E-Mail: deltasport@lidl.ie

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.

Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison

3 boîtes pour micro-ondes avec couvercle
1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Dimensions (poignée comprise) et capacité :
Taille S : env. 13,7 x 8,0 cm (La x H)/env. 590 ml
Taille M : env. 19 x 10,5 cm (La x H)/env. 1600 ml
Taille L : env. 23 x 11,5 cm (La x H)/env. 2900 ml
Volume utile :
Taille S : env. 490 ml
Taille M : env. 1400 ml
Taille L : env. 2600 ml
Résistance à la température : -20 °C à 100 °C

Date de fabrication (mois/année) :
06/2023

Utilisation conforme à sa destination

L'article est destiné à une utilisation privée. L'article convient à des denrées alimentaires. L'article est lavable au lave-vaisselle. L'article convient au réfrigérateur et au congélateur.

* L'article peut être utilisé au micro-ondes si la valve du couvercle est ouverte.



Consignes de sécurité

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Il existe des dangers de suffocation.
- L'article n'est pas incassable. N'utilisez pas l'article s'il est abîmé.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article n'est pas endommagé et ne présente pas de signes d'usure. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !
- Utilisez des gants de cuisine pour le sortir du micro-ondes.

Utilisation

Avertissement ! Risque de brûlure !

Les aliments chauds peuvent provoquer des brûlures.

- Les poignées du couvercle doivent être placées exactement sur les poignées de la boîte afin d'éviter que vous ne saisissiez accidentellement que les poignées du couvercle.
- Veillez à utiliser les poignées de la boîte lorsque vous sortez les aliments chauds du micro-ondes.

Remplissez l'article de son contenu et fermez-le avec le couvercle approprié. Ne remplissez l'article que jusqu'à env. 1 cm sous le bord.

Remarque : le couvercle n'est pas étanche.

Utilisation

Nettoyez soigneusement l'article avant la première utilisation. Remplissez l'article de son contenu et fermez-le avec le couvercle approprié. Ne remplissez l'article que jusqu'à env. la largeur du doigt sous le bord.

Remarque : le couvercle n'est pas étanche.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante. Nettoyez l'article au lave-vaisselle ou avec de l'eau et un produit de nettoyage doux. IMPORTANT ! Ne lavez jamais avec des produits de nettoyage agressifs.

Mise au rebut

Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.

Éliminez le produit et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales actuelles en vigueur. Conservez les matériaux d'emballage (comme les sachets en plastique) hors de portée des enfants. Vous obtiendrez plus d'informations relatives à l'élimination du produit usagé auprès de votre commune ou de votre municipalité. Éliminez le produit et l'emballage dans le respect de l'environnement.

Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux à retourner dans le cycle de recyclage.

Ce code se compose du symbole de recyclage, représentant le cycle de recyclage ainsi que d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication.

La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme par ex. les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs, les batteries ou les pièces fabriquées en verre.

Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.

Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie.

Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN: 425067_2301

Service Belgique
Tel. : 0800 12089
E-Mail : deltasport@lidl.be



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Gefeliciteerd!

Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.

 **Lees hiervoor de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.**

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

Leveringsomvang

3 x magnetrondoos met deksel

1 x gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Afmetingen (met handgreep) en inhoud:

Maat S: ca. 13,7 x 8,0 cm (b x h)/ca. 590 ml

Maat M: ca. 19 x 10,5 cm (b x h)/ca. 1600 ml

Maat L: ca. 23 x 11,5 cm (b x h)/ca. 2900 ml


Netto-inhoud:

Maat S: ca. 490 ml

Maat M: ca. 1400 ml

Maat L: ca. 2600 ml

Temperatuurbestendig: -20 °C tot 100 °C

 Productiedatum (maand/jaar):

06/2023

Beoogd gebruik

Het artikel is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik.


Het artikel is geschikt voor levensmiddelen.

Het artikel is vaatwasserbestendig.

Het artikel is geschikt voor koelkast en

diepvriezer.

* Het artikel is met geopend deksel-ventiel geschikt voor de magnetron.



DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY

 06/2023

Delta-Sport-Nr.: MD-12383, MD-12384

04.18.2023 / PM 1:30

Veiligheidstips

- Laat kinderen nooit zonder toezicht alleen met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar.
- Het artikel is niet breukvast. Gebruik het artikel niet wanneer het beschadigd is.
- Controleer het artikel voor elk gebruik op beschadigingen of slijtage. Het artikel mag alleen in goede staat worden gebruikt!
- Gebruik ovenwanten om het uit de magnetron te halen.

Gebruik

Waarschuwing! Kans op brandwonden!

Hete etenswaren kunnen brandwonden veroorzaken.

- De handgrepen van het deksel moeten precies op de handgrepen van de doos worden geplaatst om te voorkomen dat u per abuis alleen de handgrepen van het deksel vastpakt.
- Let erop dat u de handgrepen van de doos gebruikt, als u de hete etenswaren uit de magnetron haalt.

Vul het artikel met inhoud en sluit het artikel af met het bijbehorende deksel. Vul het artikel slechts tot ca. 1 cm onder de rand.

Aanwijzing: het deksel is niet lekvrij.

Opslag, reiniging

Reinig het artikel zorgvuldig vóór het eerste gebruik.

Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur. BELANGRIJK! Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen.

Afvalverwerking



Voer het artikel en de verpakkingsmaterialen af in overeenstemming met de actuele lokale voorschriften. Berg verpakkingsmaterialen (zoals bv. foliezakjes) op buiten het bereik van kinderen. Bijkomende informatie over de afvoer van het onbruikbaar geworden artikel krijgt u bij uw gemeente- of stadsbestuur.

Voer het artikel en de verpakking milieuvriendelijk af.



De recyclingcode dient om verschillende materialen voor recyclingdoeleinden te kenmerken. De code bestaat uit een recyclingsymbool voor de recyclingcyclus en een nummer dat het materiaal kenmerkt.

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het artikel werd met de grootste zorgvuldigheid en onder permanent toezicht geproduceerd. De firma DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH verleent particuliere eindklanten op dit artikel drie jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van aankoop (garantietermijn) en dit op grond van de volgende bepalingen. De garantie geldt alleen voor materiaal- en verwerkingsfouten.

De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan een normale slijtage onderhevig zijn en daarom als niet-slijtvaste onderdelen te beschouwen zijn (bv. batterijen) en evenmin op breekbare onderdelen, bv. schakelaars, accu's of onderdelen die van glas gemaakt zijn.

Uit de garantie voortvloeiende claims zijn uitgesloten als het artikel onvakkundig, verkeerd of niet in het kader van de voorziene bepaling of in het kader van het voorziene gebruikdoeleinde gebruikt werd of indien richtlijnen in de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen werden, tenzij de eindklant aantoonbaar dat er sprake is van een materiaal- of verwerkingsfout die niet op één van de hoger vermelde omstandigheden gebaseerd is.

Uit de garantie voortvloeiende claims kunnen alleen tijdens de garantieperiode op vertoon van de originele kassabon ingediend worden. Gelieve daarom de originele kassabon te bewaren. De garantieperiode wordt door eventuele reparaties op grond van de garantie, wettelijke waarborg of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Gelieve u bij klachten in eerste instantie tot de hieronder vermelde servicehotline te richten of met ons per e-mail contact op te nemen. Is er sprake van een garantiegeval, dan wordt het artikel door ons – naar onze keuze – voor u gratis gerepareerd, wordt het vervangen of wordt de aankoopsom terugbetaald. Verdere rechten op grond van de garantie bestaan niet. Uw wettelijke rechten, in het bijzonder rechten op garantie tegenover de betreffende verkoper, worden door deze garantie niet beperkt.

IAN: 425067_2301

 Service België

Tel.: 0800 12089

E-Mail: deltasport@lidl.be


 Service Nederland

Tel.: 0800 0249630

E-Mail: deltasport@lidl.nl

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

 **Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.**

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

3 x Mikrowellendose mit Deckel

1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Maße (mit Griff) und Fassungsvermögen:

Größe S: ca. 13,7 x 8,0 cm (B x H) / ca. 590 ml

Größe M: ca. 19 x 10,5 cm (B x H) / ca. 1600 ml

Größe L: ca. 23 x 11,5 cm (B x H) / ca. 2900 ml


Nutzvolumen:

Größe S: ca. 490 ml

Größe M: ca. 1400 ml

Größe L: ca. 2600 ml

Temperaturbeständig: -20 °C bis 100 °C

 Herstellungsdatum (Monat/Jahr):

06/2023

Bestimmungsgemäße Verwendung


Der Artikel ist nur für den privaten Gebrauch zu verwenden.

Der Artikel ist für Lebensmittel geeignet.

Der Artikel eignet sich für die Spülmaschine.

Der Artikel eignet sich für den Kühl- und Tiefkühlschrank.

* Der Artikel ist mit geöffnetem Deckel-ventil für die Mikrowelle geeignet.



Sicherheitshinweise

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Der Artikel ist nicht bruchsicher. Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn er beschädigt ist.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Verwenden Sie Ofenhandschuhe zum Herausnehmen aus der Mikrowelle.

Verwendung

WARNUNG! Verbrühungsgefahr!

Heiße Speisen können Verbrühungen verursachen.

- Die Griffe des Deckels sind genau auf den Griffen der Dose zu platzieren, damit Sie nicht versehentlich nur die Griffe des Deckels greifen.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Griffe der Dose benutzen, wenn Sie die heißen Speisen aus der Mikrowelle nehmen.

Befüllen Sie den Artikel mit Inhalt und verschließen Sie den Artikel mit dem entsprechenden Deckel. Befüllen Sie den Artikel nur bis ca. 1 cm unter den Rand.

Hinweis: Der Deckel ist nicht auslaufsicher.

Lagerung, Reinigung

Reinigen Sie den Artikel sorgfältig vor der ersten Verwendung. Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften.

Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerreichbar auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 425067_2301

 Kundenservice Deutschland


Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: deltasport@lidl.de

 Service Österreich

Tel.: 0800 447744

E-Mail: deltasport@lidl.at

 Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: deltasport@lidl.ch

IAN 425067_2301



NL/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH