



KIDS' ART CASE

(GB)

KIDS' ART CASE

Instructions for use

(CZ)

DĚTSKÝ VÝTVARNÝ KUFŘÍK

Návod k použití

(DE) (AT) (CH)

KINDER-MALKOFFER

Gebrauchsanweisung

(SI)

OTROŠKI KOVČEK Z BARVAMI

Navodilo za uporabo

(SK)

DETSKÝ VÝTVARNÝ KUFŘÍK

Návod na používanie



IAN 470581_2407

(GB) (SI) (CZ) (SK)
(DE) (AT) (CH)

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.



Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents

- 1 x painting case
- 30 x wax crayon
- 12 x water colour paint
- 12 x felt pen
- 10 x oil pastel
- 8 x coloured pencil
- 1 x sharpener
- 1 x eraser
- 1 x mixing palette
- 1 x paint brush
- 1 x instructions for use

Technical data



Date of manufacture (month/year):
12/2024



Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product complies with the essential requirements and the other relevant provisions.



UK Conformity Assessed
Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product complies with the essential requirements and the other relevant provisions.

Intended use

This product is suitable as a toy for children aged 3 years and up. The product is for private use and is not intended for commercial use.



Safety information

WARNING! READ THE SAFETY INFORMATION BEFORE USING THE PRODUCT FOR THE FIRST TIME! FOLLOW THE SAFETY INFORMATION!

- Warning. Not suitable for children under 36 months. Choking hazard. Small parts.
- Warning! In order for it to function the sharpener contains a sharp edge. Risk of injury.
- Never leave children unattended with the packaging materials. There is a risk of suffocation.
- Clean your hands thoroughly after painting.
- Avoid contact with eyes. In case of contact with eyes: rinse your eyes under flowing water for several minutes. Remove your contact lenses if they are easy to remove. If the irritation persists: contact a doctor.
- Paint in a well ventilated area! If health issues arise: contact a doctor. Contact your doctor if you experience persistent skin irritation.
- Check the product for damage before each use. Only use the product if it is in perfect condition!

Use

Read the following tips before you begin painting.

WARNING! Paints can leave stains that are difficult to remove. Wear overalls or old clothing and cover the floor and furniture when painting!

- Always use a suitable, waterproof cover to protect surfaces such as table tops, floors, etc..
- Make sure the product does not come into contact with textiles, such as clothing, carpets, upholstery, etc..
- Put the caps back on the felt pens after use.
- Wash your hands thoroughly each time after using the product.
- Clean the brushes after each use.

- Ensure there is sufficient light and space for painting. The picture must dry between the individual paint layers. Only paint in a well ventilated area.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.

Use water and a mild detergent to remove any residue from objects. Clean the brushes after each use. Protect from direct sunlight and heat. **IMPORTANT!** Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal



Dispose of the product and packaging materials in accordance with current local regulations. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children. For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner.



The Recycling Code distinguishes different materials to be returned for recycling. The Code consists of the recycling symbol for the recycling process and a number that identifies the material.

Service handling

IAN: 470581_2407

 Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

Čestitamo!

Z nakupom ste se odločili za visokokakovosten izdelek. Pred prvo uporabo se seznanite z izdelkom.



V ta namen natančno preberite naslednje navodilo za uporabo.

Izdelek uporabljajte, kot je opisano, in za navedena področja uporabe. To navodilo za uporabo skrbno hranite. Če boste izdelek predali tretjim osebam, zraven priložite svo dokumentacijo.

Obseg dobave

- 1 x kovček z likovnim priborom
- 30 x voščenska
- 12 x vodenka
- 12 x flomaster
- 10 x oljna kreda
- 8 x barvica
- 1 x šilček
- 1 x radirka
- 1 x paleta
- 1 x čopič

1 x navodilo za uporabo

Tehnični podatki



Datum izdelave (mesec/leto):
12/2024



Delta-Sport Handelskontor GmbH izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje bistvene zahteve in druge ustrezne določbe.

Predvidena uporaba

Ta izdelek je igrača in je primeren za otroke, starejše od 3 let. Izdelek je zasnovan za uporabo v zasebne in ne komercialne namene.



Varnostni napotki

OPOZORILO! PRED PRVO UPORABO PREBERITE VARNOSTNE NAPOTKE! UPOŠTEVAJTE VARNOSTNE NAPOTKE!

- Opozorilo. Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev. Nevarnost zadušitve zaradi tujka. Majhni deli.
- Opozorilo! Zaradi svoje funkcije šilček vsebuje oster rob. Nevarnost telesnih poškodb.
- Otrok nikoli ne puščajte brez nadzora z embalažo. Obstaja nevarnost zadušitve zaradi zunanje zapore.
- Po slikanju temeljito umijte roke.
- Preprečite stik z očmi. V primeru stika z očmi: Nekaj minut spirajte pod tekočo vodo. Če lahko, odstranite kontaktne leče. Če draženje oči še vedno vztraja: Poiščite zdravniško pomoč.
- Slikajte v dobro prezračenem prostoru! Če pride do zdravstvenih težav: Poiščite zdravniško pomoč. Če draženje kože vztraja, se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Pred vsako uporabo preverite, ali je izdelek poškodovan. Izdelek lahko uporabljate samo, če je v brezhibnem stanju!

Uporaba

Preden začnete slikati, preberite naslednje nasvete.

OPOZORILO! Barve lahko puščajo trdovratne madeže. Pri slikanju nosite kombinezon ali stara oblačila ter prekrijte tla in pohištvo!

- Vedno uporabljajte primerno, vodoodporno podlago, ki zaščiti površine kot npr. namizne plošče, talne obloge in podobno.
- Pazite, da izdelek ne pride v stik s tekstilom kot npr. oblačila, preproge, oblazinjeno pohištvo in podobno.
- Flomastre po vsaki uporabi zaprite.
- Po vsaki uporabi izdelka si temeljito umijte roke.
- Po vsaki uporabi očistite čopiče.
- Pri slikanju pazite, da imate dovolj svetlobe in prostora. Slika se mora med nanosi posameznih slojev barve temeljito posušiti. Slikajte le v dobro prezračenem prostoru.

Shranjevanje, čiščenje

Če izdelka ne uporabljate, ga shranite na suho, čisto mesto pri sobni temperaturi.

Morebitne ostanke na predmetih odstranite z vodo in blagim čistilom. Po vsaki uporabi očistite čopiče. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

POMEMBNO! Nikoli ne čistite z ostrimi čistilnimi sredstvi.

Napotki za odlaganje v smeti



Izdelek in embalažni material zavržite v sklado z veljavnimi lokalnimi predpisi.

Embalažni material (kot so npr. vrečke iz folije) hranite izven dosega otrok. Druge informacije o odstranjevanju odsluženega izdelka med odpadke lahko dobite pri svoji občinski ali mestni upravi. Izdelek in embalažo zavržite okolju prijazno.



Koda za recikliranje je namenjena označevanju različnih materialov za vrnitev v cikel recikliranja. Koda je sestavljena iz simbola recikliranja za cikel recikliranja in številke, ki označuje material.

Napotki za garancijo in izvajanje servisne storitve

IAN: 470581_2407

 Servis Slovenija

Tel.: 080 080917

E-Mail: deltasport@idl.si

Garancijski list

1. S tem garancijskim listom DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je 2 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
4. Če izdelek ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. O napaki mora potrošnik obvestiti proizvajalca ali pooblaščen servis (kontaktna številka in elektronski naslov navedena zgoraj) in zahtevati odpravo napak. Kupec je dolžan ob uveljavljanju zahtevka predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevno izročitve blaga. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5. Rok za odpravo napake je 30 dni od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis prejel zahtevo za odpravo napake. Če napake v tem roku niso odpravljene, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok se lahko zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave podaljša za najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila, vendar največ za 15 dni. O številu dni podaljšane roka in razlogih za podaljšanje mora biti potrošnik obveščen pred potekom 30 dnevnega roka za odpravo napak.
6. Če v roku 30 dni oz. v primeru podaljšanja v roku 45 dni blago ni popravljeno ali blago ni zamenjano z novim, lahko potrošnik od proizvajalca zahteva vračilo celotne kupnine ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Sorazmerno znižanje kupnine je sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
7. Če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, lahko potrošnik ob predložitvi blaga od proizvajalca takoj zahteva vračilo plačanega zneska.
8. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
9. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, krije proizvajalec.
10. V primeru zamenjave blaga ali zamenjave bistvene dela blaga z novim se potrošniku izda nov garancijski list.
11. V primeru, da proizvod popravilja nepooblaščen servis ali nepooblaščen oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
12. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
13. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka.
14. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
15. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije in podatki, ki identificirajo blago za katerega velja garancija se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
16. Ta garancija proizvajalca ne izključuje zakonske pravice potrošnika, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Ta garancija prav tako ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Prodajalec: Lidl Slovenija d.o.o. k.d.,
Pod lipami 1, SI-1218 Komenda

Srdečně blahopřejeme!

Svým nákupem jste se rozhodli pro kvalitní výrobek. Před prvním použitím se prosím seznamte s tímto výrobkem.



Pozorně si přečtete následující návod k použití.

Použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno, a pro uvedené účely. Uchovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Pokud výrobek předáte třetí osobě, předejte jí i veškerou dokumentaci.

Obsah balení

- 1 x malířský kufřík
- 30 x voskovka
- 12 x vodová barva
- 12 x fix
- 10 x olejová křída
- 8 x pastelka
- 1 x ořezávátko
- 1 x guma na gumování
- 1 x paleta
- 1 x štětec
- 1 x návod k použití

Technické údaje



Datum výroby (měsíc/rok):
12/2024



Společnost Delta-Sport Handelskontor GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení.

Použití dle určení

Výrobek je hračka určená pro děti od 3 let. Výrobek je určen pro soukromé účely a není koncipován pro komerční využití.



Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ! PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY! DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

- Upozornění. Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Nebezpečí zalknutí. Malé části.
- Upozornění! Ořezávátko má vzhledem ke své funkci ostrou hranu. Riziko poranění.
- Nenechávejte děti nikdy bez dozoru s balicím materiálem. Hrozí nebezpečí udušení.
- Po malování si důkladně umyjte ruce.
- Vyhnete se kontaktu s očima. V případě kontaktu s očima: Několik minut vyplachujte pod tekoucí vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je lze snadno odstranit. Pokud podráždění přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc.
- Malujte na dobře větraném místě! Pokud se vyskytnou zdravotní problémy: Vyhledejte lékařskou pomoc. Případné přetrvávající podráždění pokožky konzultujte se svým lékařem.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není výrobek poškozený. Tento výrobek je možné používat pouze v bezvadném stavu!

Použití

Než začnete malovat, přečtěte si následující typy.

VÝSTRAHA! Barvy mohou zanechávat silně ulpělé skvrny. Při malování noste plášť nebo starý oděv a zakryjte podlahu a nábytek!

- Vždy používejte vhodnou podložku chránící povrchy. Např. desky stolu, podlahové krytiny apod.
- Dávejte pozor, aby se výrobek nedostal do styku s textiliemi. Např. s oděvy, koberci, polstrovaným nábytkem apod.
- Po každém použití zavřete víčka fixů.
- Před každým použitím výrobku si důkladně umyjte ruce.
- Po každém použití vymyjte štětec.

- Při malování dbejte na dostatek světla a místa. Mezi jednotlivými vrstvami barev musí obraz důkladně uschnout. Malujte pouze na dobře větraném místě.

Uskladnění, čištění

Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej vždy suchý a čistý při pokojové teplotě.

Odstraňte případné zbytky na předmětech vodou a jemným čistícím prostředkem. Po každém použití vymyjte štětku. Chraňte před horkem a přímým slunečním svitem.

DŮLEŽITÉ! K čištění nikdy nepoužívejte agresivní čistící prostředky.

Pokyny k likvidaci



Výrobek a obalové materiály likvidujte podle aktuálních místních předpisů.

Uchovávejte obalové materiály (jako např. fóliové sáčky) nedostupné pro děti.

O možnostech likvidace vysloužilého výrobku se informujte u Vaší obecní nebo městské správy.

Výrobek a obaly likvidujte ekologicky.



Recyklační kód slouží ke značení

různých materiálů pro proces opětovného zhodnocení (recyklace). Kód sestává

ze symbolu recyklace, který má odrážet proces zhodnocení, a čísla, které označuje materiál.

Průběh služby

IAN: 470581_2407

 Servis Česko

Tel.: 800 143 873

E-Mail: deltasport@lidl.cz

Blahoželáme!

Svojím nákupom ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok. Pred prvým použitím sa s výrobkom dôkladne oboznámte.



Pozorne si prečítajte tento návod na používanie.

Výrobok používajte len uvedeným spôsobom a na uvedený účel. Tento návod na používanie si dobre uschovajte. Pri odovzdávaní výrobku tretej osobe odovzdajte s výrobkom aj všetky podklady.

Rozsah dodávky

- 1 x maliarsky kufrík
- 30 x voskovka
- 12 x vodová farba
- 12 x fixka
- 10 x olejová krieda
- 8 x farebná ceruzka
- 1 x strúhadlo
- 1 x guma
- 1 x maliarska paleta
- 1 x štetec
- 1 x návod na používanie

Technické údaje



Dátum výroby (mesiac/rok):
12/2024



Spoločnosť Delta-Sport Handelskontor GmbH týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia.

Určené použitie

Tento výrobok je hračka a je vhodný pre deti od 3 rokov. Tento výrobok je určený na súkromné použitie a nie je určený na komerčné použitie.



Bezpečnostné pokyny

POZOR! PRED PRVÝM POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY! DODRŽIAVAJTE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!

- Upozornenie. Nevhodné pre deti vo veku do 36 mesiacov. Nebezpečenstvo dusenia. Malé časti.
- Upozornenie! Strúhadlo na ceruzky má kvôli svojej funkcii ostrú hranu. Nebezpečenstvo poranenia.
- Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Po maľovaní si dôkladne umyte ruky.
- Zabráňte kontaktu s očami. V prípade kontaktu s očami: Vyplachujte niekoľko minút pod tečúcou vodou. Ak sa dajú kontaktné šošovky ľahko vybrať, vyberte ich. Ak podráždenie pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc.
- Maľujte na dobre vetranom mieste! Ak sa vyskytnú zdravotné problémy: Vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade pretrvávajúceho podráždenia kože sa obráťte na svojho lekára.
- Pred každým použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený. Výrobok sa smie používať len v bezchybnom stave!

Použitie

Pred maľovaním si prečítajte nasledujúce odporúčania.

VAROVANIE! Farby môžu zanechávať odolné fláky. Pri maľovaní noste pracovný alebo starší odev a zakryte podlahu a nábytok!

- Stále používajte vhodnú vodotesnú podložku na ochranu povrchu, napr. dosky stolov, podlahy a pod.
- Dávajte pozor, aby sa výrobok nedostal do kontaktu s textíliami, napr. odev, koberce, čalúnený nábytok a pod.
- Fixky po každom použití zatvorte.
- Po každom použití výrobku si dôkladne umyte ruky.
- Po každom použití štetec vyčistite.

- Pri maľovaní dbajte na dostatok svetla a priestoru. Obráz musí medzi nanosením jednotlivých farebných vrstiev dôkladne vyschnúť. Maľujte len na dobre vetranom mieste.

Skladovanie, čistenie

Pri nepoužívaní skladujte výrobok vždy suchý a čistý pri izbovej teplote.

Prípadné zvyšky na predmetoch odstráňte vodou a slabým čistiacim prostriedkom. Po každom použití štetec vyčistite. Chráňte pred teplom a priamym slnečným svetlom.

DÔLEŽITÉ! Výrobok nikdy nečistite ostrými čistiacimi prostriedkami.

Pokyny k likvidácii



Výrobok a obalový materiál zlikvidujte podľa aktuálnych miestnych predpisov.

Obalový materiál (ako napr. fóliové vrecká) uschovajte mimo dosahu detí.

Ďalšie informácie o možnostiach likvidácie zastaraného výrobku dostanete na svojej obecnej alebo mestskej správe. Výrobok a obal zlikvidujte ekologicky.



Recyklačný kód slúži na označenie rôznych materiálov za účelom vrátenia do kolobehu opätovného používania (recyklácia). Kód pozostáva z recyklačného symbolu pre zobrazenie kolobehu opätovného používania a čísla, ktoré označuje materiál.

Priebeh servisu

IAN: 470581_2407

SK Servis Slovensko
Tel.: 0850 232001
E-Mail: deltasport@lidl.sk

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

- 1 x Malkoffer
- 30 x Wachsmalstift
- 12 x Wassermalfarbe
- 12 x Filzstift
- 10 x Ölkreide
- 8 x Buntstift
- 1 x Anspitzer
- 1 x Radiergummi
- 1 x Mischpalette
- 1 x Pinsel
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
12/2024



Hiermit erklärt Delta-Sport Handelskontor GmbH, dass dieser Artikel mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen übereinstimmt.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel ist ein Spielzeug und für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Der Artikel ist für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch konzipiert worden.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG! LESEN SIE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG DIE SICHERHEITSHINWEISE! BEFOLGEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE!

- Achtung. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr. Kleine Teile.
- Achtung! Der Anspitzer enthält funktionsbedingt eine scharfe Kante. Verletzungsgefahr.
- Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Reinigen Sie Ihre Hände nach dem Malen gründlich.
- Vermeiden Sie Kontakt mit den Augen. Im Falle eines Augenkontaktes: Einige Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Kontaktlinsen entfernen, wenn sich diese leicht entfernen lassen. Wenn die Irritation anhält: Suchen Sie einen Arzt auf.
- Malen Sie an einem gut belüfteten Ort! Wenn gesundheitliche Probleme auftreten: Suchen Sie einen Arzt auf. Im Falle einer anhaltenden Hautreizung konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!

Verwendung

Lesen Sie die folgenden Tipps, bevor Sie mit dem Malen beginnen.

WARNUNG! Farben können hartnäckige Flecken hinterlassen. Tragen Sie beim Malen einen Overall oder alte Kleidung und decken Sie den Fußboden und Möbel ab!

- Verwenden Sie stets eine geeignete, wasserdichte Unterlage zum Schutz von Oberflächen, wie z. B. Tischplatten, Bodenbelägen o. Ä.
- Achten Sie darauf, dass der Artikel nicht in Kontakt mit Textilien, wie z. B. Kleidung, Teppichen, Polstermöbeln o. Ä., kommt.
- Verschließen Sie die Filzstifte nach jeder Verwendung.
- Waschen Sie nach jeder Verwendung des Artikels gründlich die Hände.
- Reinigen Sie Pinsel nach jeder Verwendung.

- Achten Sie beim Malen auf ausreichend Licht und Platz. Das Bild muss zwischen den einzelnen Farbschichten gründlich trocknen. Malen Sie nur an einem gut belüfteten Ort.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Entfernen Sie eventuelle Rückstände auf Gegenständen mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Reinigen Sie Pinsel nach jeder Verwendung. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften.

Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerreichbar auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Serviceabwicklung

IAN: 470581_2407

- Ⓝ DE Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@lidl.de
- Ⓝ AT Service Österreich
Tel.: 0800 447744
E-Mail: deltasport@lidl.at
- Ⓝ CH Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@lidl.ch

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • 22397 Hamburg

GERMANY



12/2024

Delta-Sport-Nr.: MK-16003, MK-16004

10.25.2024 / PM 4:07

IAN 470581_2407

4 