



CITY BUILDING BLOCKS / MULTICOLOURED BUILDING BLOCKS / ASSORTED BUILDING BLOCKS

 GB IE NI	CITY BUILDING BLOCKS / MULTICOLOURED BUILDING BLOCKS / ASSORTED BUILDING BLOCKS Instructions for use	 DK	BYGGEKLODSE ”BY” /BYGGEKLODSE ”COLOR” /BLANDEDE BYGGEKLODSE Brugsvejledning
 FR BE	BLOCS DE CONSTRUCTION « VILLE » / BLOCS DE CONSTRUCTION COLORÉS / BLOCS DE CONSTRUCTION Made d’emploi	 NL BE	BOUWSTENEN STAD / BOUWSTENEN KLEUR / BOUWSTENEN MIX Gebruiksaanwijzing
 DE AT CH	BAUSTEINE STADT / BAUSTEINE COLOR / BAUSTEINE MIX Gebrauchsanweisung	CE	

IAN 366446_2101	 DK BE NL
------------------------	--

IAN 366446_2101	 GB IE NI
------------------------	--

Byggeklodse ”By” /Byggeklodse ”Color” /Blandede byggeklodse

● Indledning





 Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Gør Dem fortrolig med apparatet inden første ibrugtagning. Læs derfor den efterfølgende brugsvejledning og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted. Hvis De giver produktet videre til andre, skal alle dokumenter følge med.

● Formålsbestemt anvendelse

Produktet er udelukkende bestemt til anvendelse i private hjem. Produktet er ikke beregnet til erhvervmæssig brug.

● Leverede dele

HG07278	HG07279
1 flyvemaskine	80 byggesten af træ
1 bus	1 spillevejledning
1 bil	
1 brandbil	HG07281
46 byggesten af træ	58 byggesten af træ
1 spillevejledning	1 spillevejledning

	Sikkerhedshenvisninger
	OBS. Skal anvendes under umiddelbart opsyn af voksne.
	OBS. Alle emballage- og fastgørelsesmaterialer er ikke bestanddel af legetøjet og bør altid fjernes på grund af sikkerhedsmæssige årsager, inden produktet gives til børn til leg.
	Opbevar emballagen til senere henvendelser.




HG07279, HG07281:

- Produktet er egnet til børn fra 1 år.

HG07278:

- Produktet er egnet til børn fra 2 år.

● Pleje og opbevaring

-  Brug aldrig ætsende eller aggressive rengøringsmidler.
-  Rengør kun produktet med en blød og tør klud.
-  Opbevar altid produktet tørt og ved stuetemperatur.

● Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.

De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.

● Garanti

Produktet blev produceret omhyggeligt efter de strengeste kvalitetskrav og kontrolleret grundigt inden levering. Hvis der forekommer mangler ved dette produkt, så har de juridiske rettigheder over for sælgeren af dette produkt. Disse juridiske rettigheder indskrænkes ikke af vores garanti, der beskrives i det følgende.


De får 3 års garanti fra købsdatoen på dette produkt. Garantifristen begynder med købsdatoen. Opbevar den originale kassebon på et sikkert sted. Denne kassebon behøves som dokumentation for købet.

Hvis der inden for 3 år fra købsdatoen af for dette produkt opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, bliver produktet repareret eller erstattet – efter vores valg – af os uden omkostninger for dem. Garantien bortfalder, hvis produktet bliver beskadiget eller ikke anvendes eller vedligeholdes korrekt.

Garantien gælder for materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti dækker ikke produktdele, som er udsat for normalt slid og derfor kan betragtes som normale sliddele (f.eks. batterier) eller ved skader på skrøbelige dele; f.eks. kontakter, akkumulatorer som er fremstillet af glas.

City Building Blocks / Multicoloured Building Blocks / Assorted Building Blocks

● Introduction





 We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use


This product is only intended for private household use. This product is not intended for commercial use.

● Scope of delivery


HG07278	HG07279
1 plane	80 wooden blocks
1 bus	1 set of game instructions
1 car	
1 firetruck	HG07281
46 wooden blocks	58 wooden blocks
1 set of game instructions	1 set of game instructions

	Safety notices
	WARNING. To be used under the direct supervision of an adult.
	WARNING. All packaging and fastening material are not part of the toy and for safety reasons should always be removed before it is handed over to children to play with.
	Retain packaging for future reference.




HG07279, HG07281:

-  The product is suitable for children aged from 1 year old.

HG07278:

-  The product is suitable for children aged from 2 years old.

● Care and storage

-  Do not use harsh or aggressive cleaning agents.
-  Clean the product using a soft, dry cloth only.
-  Always store the product dry and at room temperature.

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of product defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Please keep the original sales receipt in a safe location. This document is required as your proof of purchase.

Should this product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not cover product parts subject to normal wear, thus possibly considered consumables (e.g. batteries) or for damage to fragile parts, e.g. switches, rechargeable batteries or glass parts.

● Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (e.g. IAN 123456_7890) available as proof of purchase.

You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product. If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail. You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

● Service

Service Great Britain
Tel.: 08000569216
E-Mail: owim@lidl.co.uk

Service Ireland
Tel.: 1800 200736
E-Mail: owim@lidl.ie

Service Northern Ireland
Tel.: 0800 0927852
E-Mail: owim@lidl.ie

IAN 366446_2101	 DK BE NL
------------------------	--


IAN 366446_2101	 GB IE NI
------------------------	--

IAN 366446_2101	 DK BE NL
------------------------	--

IAN 366446_2101	 GB IE NI
------------------------	--

Blocs de construction « Ville » / Blocs de construction colorés / Blocs de construction

● Introduction

 Nous vous félicitons pour l’achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d’emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N’utilisez le produit que pour l’usage décrit et les domaines d’application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.




● Utilisation conforme

Le produit est uniquement destiné à un usage domestique et privé. Le produit n’est pas destiné à une utilisation commerciale.

● Contenu de la livraison

HG07278	HG07279
1 avion	80 éléments de
1 bus	construction en bois
1 voiture	1 règle du jeu
1 véhicule de pompiers	
46 éléments de	HG07281
construction en bois	58 éléments de
1 règle du jeu	construction en bois
	1 règle du jeu

Consignes de sécurité

-  **ATTENTION.** Utilisation uniquement sous la surveillance immédiate d’adultes.
-  **ATTENTION.** Les matériaux d’emballage et de fixation ne font pas partie du jouet et doivent, pour des raisons de sécurité, toujours être jetés avant de remettre le jouet aux enfants pour qu’ils puissent jouer avec.
 -  Conserver l’emballage pour toute demande de précision ultérieure.




HG07279, HG07281 :

-  Le produit convient aux enfants à partir de 1 an.

HG07278 :

-  Le produit convient aux enfants à partir de 2 ans.

● Entretien et stockage

-  N’utilisez pas de produit nettoyant abrasif ou agressif.
-  Nettoyez uniquement le produit avec un chiffon doux et sec.
-  Rangez toujours le produit dans un endroit sec et à température ambiante.

● Mise au rebut

L’emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

● Garantie

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaillance, vous êtes en droit de retourner ce produit au vendeur. La présente garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux.

Ce produit bénéficie d’une garantie de 3 ans à compter de sa date d’achat. La durée de garantie débute à la date d’achat. Veuillez conserver le ticket de caisse original. Il fera office de preuve d’achat.

Si un problème matériel ou de fabrication devait survenir dans 3 ans suivant la date d’achat de ce produit, nous assurons à notre discrétion la réparation ou le remplacement du produit sans frais supplémentaires. La garantie prend fin si le produit est endommagé suite à une utilisation inappropriée ou à un entretien défectueux.

La garantie couvre les vices matériels et de fabrication. Cette garantie ne s’étend ni aux pièces du produit soumises à une usure normale (p. ex. des piles) et qui, par conséquent, peuvent être considérées comme des pièces d’usure, ni aux dommages sur des composants fragiles,

