

Hier geht es zu der Lidl Home App:



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Das brauchen Sie:



Die Lidl Home App, um das Produkt zu bedienen und die Funktionen zu erweitern.



Mobiles Endgerät:
Android: 9.0 oder höher
iOS: 12.0 oder höher



Router:
WLAN 2.4 GHz mit
Zugang zum Internet

So einfach geht es:

1. Laden Sie die App **Lidl Home** aus dem App Store oder von Google Play auf Ihr mobiles Endgerät.
2. Nach dem Installieren öffnen Sie die App und registrieren sich. Folgen Sie den Informationen der **Lidl Home** App.
3. Stecken Sie den Netzstecker der Kaffeemaschine in eine Steckdose.
4. Drücken Sie auf dem Touch Display der Kaffeemaschine für ca. 3 Sek. auf die Taste . Auf dem Touch Display am Gerät blinkt das WLAN-Symbol  auf.
5. Die Kaffeemaschine wird auf Ihrem Mobilgerät angezeigt.
6. Fügen Sie die Kaffeemaschine auf Ihrem mobilem Endgerät zur Geräteliste hinzu.

Die wichtigsten Funktionen:

- Brühvorgang sofort starten
- verschiedene Aromen einstellen
- Timer programmieren für zeitversetztes starten
- Timer und Aromafunktion kombinieren

Hier geht es zur ausführlichen Bedienungsanleitung:



... und jetzt viel Spaß mit Ihrem Gerät

This way to the Lidl Home app:



What you need:



The Lidl Home app, in order to operate the product and expand its functions.





Mobile device:
Android: 9.0 or higher
iOS: 12.0 or higher



Router:
WLAN 2.4 GHz
with internet access

It's that easy:

1. Download the **Lidl Home** app to your mobile device from the App Store or Google Play.
2. After installing, open the app and sign up. Follow the information in the **Lidl Home** app.
3. Connect the mains plug of the coffee machine to a wall socket.
4. Press the  button on the touch display of the coffee machine for approx. 3 seconds. The WLAN symbol  on the touch display will flash.
5. The coffee machine will be shown on your device.
6. Add the coffee machine to the device list on your mobile device.

The most important functions:

- Start brewing process immediately
- Setting different flavours
- Programming timer for delayed start
- Combining timer and flavour functions

This way to the comprehensive user instructions:



Lien vers l'application Lidl Home :



Voici ce dont vous avez besoin :



L'application Lidl Home pour utiliser le produit et élargir les fonctions.




Terminal mobile :
Android : 9.0 ou version ultérieure
iOS : 12.0 ou version ultérieure



Routeur :
Wifi 2,4 GHz avec l'accès à Internet

Méthode simple :

1. Chargez l'application **Lidl Home** depuis l'App Store ou Google Play sur votre terminal mobile.
2. Après l'installation, ouvrez l'application et enregistrez-vous. Observez les informations de l'application **Lidl Home**.
3. Branchez la fiche secteur de la machine à café dans une prise de courant.
4. Sur l'écran tactile de la machine à café, appuyez sur le bouton  pendant env. 3 secondes. Sur l'écran tactile de l'appareil, le symbole wifi  clignote.
5. La machine à café s'affiche sur votre appareil mobile.
6. Ajoutez la machine à café dans la liste des appareils sur votre terminal mobile.

Les principales fonctions :

- Démarrer immédiatement la percolation
- Régler les différents arômes
- Programmer la minuterie pour un démarrage décalé
- Combiner la minuterie et la fonction arômes

Lien vers le mode d'emploi détaillé :



Ga hier naar de Lidl Home app:



Dit heeft u nodig:



De Lidl Home app om het product te bedienen en de functies uit te breiden.





Mobiel eindtoestel:
Android: 9.0 of later
iOS: 12.0 of later



Router:
Wifi-verbinding 2.4 GHz met internettoegang

Zo eenvoudig gaat het:

1. Download de **Lidl Home** app uit de App Store of van Google Play naar uw mobiele eindtoestel.
2. Open de app nadat u deze hebt geïnstalleerd en registreer u. Volg de informatie van de **Lidl Home** app.
3. Steek de stekker van het koffiezetapparaat in een stopcontact.
4. Druk gedurende ca. 3 sec op de toets  op het touchdisplay van het koffiezetapparaat. Op het touchdisplay op het apparaat knippert het wifi-symbool .
5. Het koffiezetapparaat wordt op uw mobiele toestel getoond.
6. Voeg het koffiezetapparaat toe aan de apparatenlijst.

De belangrijkste functies:

- Bereidingsproces meteen starten
- Verschillende aroma's instellen
- Timer programmeren voor het starten op een bepaald tijdstip
- Timer en aromafunctie combineren

Ga hier naar de uitgebreide handleiding:



Aby przejść do aplikacji Lidl Home,
kliknij tutaj:



Wymagania



Aplikacja Lidl Home do obsługi produktu i rozszerzania funkcji.





Mobilne urządzenie końcowe: Android: 9.0 lub wyższy iiOS: 12.0 lub wyższy



Router: Wi-Fi 2,4 GHz z dostępem do Internetu

Konfiguracja jest bardzo prosta:

1. Pobrać aplikację **Lidl Home** z App Store lub Google Play na mobilne urządzenie końcowe.
2. Po zainstalowaniu aplikacji otworzyć ją i zarejestrować się. Postępować zgodnie ze wskazówkami aplikacji **Lidl Home**.
3. Włożyć wtyczkę sieciową ekspresu do gniazdka.
4. Na wyświetlaczu dotykowym ekspresu do kawy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3 sek. przycisk . Na wyświetlaczu dotykowym urządzenia zamiga symbol Wi-Fi .
5. Ekspres do kawy zostanie wyświetlony na urządzeniu mobilnym.
6. Dodać ekspres do kawy do listy urządzeń na mobilnym urządzeniu końco-

Najważniejsze funkcje:

- natychmiastowe rozpoczęcie zaparzania,
- ustawianie różnych aromatów,
- ustawianie włącznika czasowego, aby uruchomić urządzenie o określonej porze,
- łączenie funkcji wybierania aromatu i włącznika czasowego.

Szczegółową instrukcję obsługi można znaleźć tutaj:



Kliknutím sem zobrazíte aplikaci

Lidl Home:



Potřebujete:



Aplikaci Lidl Home pro ovládání produktu a rozšíření funkcí.





Mobilní zařízení:
Android: 9.0 nebo vyšší
iOS: 12.0 nebo vyšší



Router:
WiFi 2.4 GHz s
přístupem na internet

Je to tak jednoduché:

1. Stáhněte si aplikaci **Lidl Home** do svého mobilního zařízení z App Store nebo Google Play.
2. Po instalaci otevřete aplikaci a registrujte se. Postupujte podle informací v aplikaci **Lidl Home**.
3. Zapojte síťovou zástrčku kávovaru do zásuvky.
4. Stiskněte na dotykovém displeji kávovaru tlačítko  cca 3 sekundy. Na dotykovém displeji na přístroji bliká symbol WiFi .
5. Kávovar se objeví na vašem mobilním zařízení.
6. Přidejte kávovar do seznamu zařízení na vašem mobilním zařízení.

Nejdůležitější funkce:

- okamžité spuštění spařování
- nastavení různých aroma
- programování časovače pro odložený start
- kombinování časovače a funkce aroma

Zde je podrobný návod k použití:



Tadiaľto na aplikáciu Lidl Home:



Potrebuje:



Aplikáciu Lidl Home na ovládanie výrobku a na rozšírenie funkcií.



Mobilné koncové zariadenie:

Android: 9.0 alebo vyšší
iOS: 12.0 alebo vyšší



Router:
WLAN 2.4 GHz
s prístupom na internet

Je to také jednoduché:

1. Stiahnite si aplikáciu **Lidl Home** z App Store z Google Play svojho mobilného koncového zariadenia.
2. Po inštalácii otvorte aplikáciu a zaregistrujte sa. Postupujte podľa informácií aplikácie **Lidl Home**.
3. Zasuňte zástrčku kávovaru do zásuvky.
4. Na dotykovom prístroji kávovaru stlačte na cca 3 sekundy tlačidlo . Na dotykovom displeji prístroja bliká symbol WLAN .
5. Kávovar sa zobrazí na vašom mobilnom zariadení.
6. Pridajte kávovar do zoznamu zariadení na svojom mobilnom koncovom zariadení.

Najdôležitejšie funkcie:

- okamžité spustenie sparovania
- nastavenie rozličných aróm
- programovanie časovača na neskoršie spustenie
- kombinovanie funkcie časovača a arómy

Tadiaľto na podrobný návod na obsluhu:



Acceda aquí a la aplicación Lidl Home:



Lo que necesita:



La aplicación Lidl Home, para manejar el producto y ampliar las funciones.





Terminal móvil:
Android: 9.0 o superior
iOS: 12.0 o superior



Enrutador:
WLAN 2.4 GHz con
acceso a Internet

Es así de sencillo:

1. Descargue la aplicación **Lidl Home** a su terminal móvil desde la App Store o desde Google Play.
2. Abra la aplicación después de la instalación y regístrese. Siga la información de la aplicación **LIDL HOME**.
3. Inserte el enchufe de la cafetera en una toma de corriente.
4. Pulse en la pantalla táctil de la cafetera durante aprox. 3 s la tecla . En la pantalla táctil del aparato comienza a parpadear el símbolo WLAN .
5. La cafetera se indica en su terminal móvil.
6. Añada la cafetera a la lista de aparatos en su terminal móvil.

Las funciones más importantes:

- Iniciar inmediatamente el proceso de ebullición
- Ajustar distintos aromas
- Programar el temporizador para un inicio con retardo
- Combinar temporizador y función Aroma

Acceda aquí al manual de instrucciones detallado:



Her kommer du til Lidl Home-appen:



Du behøver:



Lidl Home-appen for at betjene produktet og udvide funktionerne.





Mobil enhed:
Android: 9.0 eller højere
iOS: 12.0 eller højere



Router:
Wi-Fi 2.4 GHz med adgang til internet

Så let er det:

1. Indlæs **Lidl Home**-appen fra App Store eller Google Play på din mobile enhed.
2. Efter installationen åbner du appen og registrerer dig. Følg informationerne i **Lidl Home**-appen.
3. Sæt kaffemaskinens netstik i en stikkontakt.
4. Tryk på kaffemaskinens touchdisplay på knappen  i ca. 3 sek. På touch-displayet på apparat blinker Wi-Fi-symbolet .
5. Kaffemaskinen vises på din mobile enhed.
6. Tilføj kaffemaskinen til enhedslisten til din mobile enhed.

Den vigtigste funktioner:

- Start brygningen med det samme
- Indstilling af forskellige aromaer
- Programmering af timer til tidsforskudt start
- Kombination af timer og aromafunktion

Her kommer du til den udførlige betjeningsvejledning:



... og nu god fornøjelse med dit apparat

Vai all'app Lidl Home:



Cosa serve:



L'app Lidl Home per usare il prodotto e ampliare le funzioni.





Dispositivo mobile:
Android: 9.0 o superiore
iOS: 12.0 o superiore



Router:
WLAN 2.4 GHz con accesso a internet

Procedimento:

1. Scaricare l'app **Lidl Home** dall'App Store o da Google Play sul proprio dispositivo mobile.
2. Dopo l'installazione aprire l'app e registrarsi. Seguire le informazioni dell'app **Lidl Home**.
3. Inserire la spina della caffettiera in una presa di corrente.
4. Sul display tattile della caffettiera, premere il tasto  per circa 3 secondi. Sul display tattile dell'apparecchio lampeggia il simbolo WLAN .
5. La caffettiera viene mostrata nel dispositivo mobile.
6. Aggiungere la caffettiera alla lista dei dispositivi del dispositivo mobile.

Funzioni più importanti:

- Avvio immediato dell'infusione
- Impostazione di aromi diversi
- Programmazione del timer per l'avvio ritardato
- Combinazione delle funzioni timer e aroma

Vai al manuale d'uso dettagliato:



... e ora buon divertimento con l'apparecchio

Kattintson ide a Lidl Home alkalmazás eléréséhez:



Ezek szükségesek:



A Lidl Home alkalmazás a termék kezeléséhez és a funkciók bővítéséhez.



Mobil végkészülék:
Android: 9.0 vagy újabb
iOS: 12.0 vagy újabb



Router:
WLAN 2.4 GHz
internet hozzáféréssel

Ilyen egyszerű:

1. Töltse le a **Lidl Home** alkalmazást az App Store vagy Google Play áruházból a mobil végkészülékére.
2. Telepítés után nyissa meg az alkalmazást, és regisztráljon. Kövesse a **Lidl Home** alkalmazás információit.
3. Csatlakoztassa a kávéfőző hálózati csatlakozóját az aljzatba.
4. Nyomja meg a kávéfőző érintőképernyőjén kb. 3 másodpercig a(z)  gombot. Az érintőképernyőn a WLAN szimbólum villog .
5. A kávéfőző megjelenik a mobil eszközön.
6. Adja a kávéfőzőt a készüléklistához a mobil végkészülékén.

A legfontosabb funkciók:

- Főzési folyamat azonnali indítása
- Különböző aromák beállítása
- Időzítő programozása a késleltetett indításhoz
- Időzítő és aroma funkció kombinálása

Kattintson ide a részletes kezelési útmutató eléréséhez:



Tukaj lahko odprete aplikacijo Lidl Home:



Potrebuje:



Aplikacijo Lidl Home za upravljanje izdelka in razširitev funkcij.





Mobilna končna naprava: Android: 9.0 ali višji
iOS: 12.0 ali višji



Usmerjevalnik: WLAN 2.4 GHz z dostopom do interneta

Tako enostavno je:

1. V svojo končno mobilno napravo prenesite aplikacijo **Lidl Home** in trgovine App Store ali Google Play.
2. Po namestitvi odprite aplikacijo in se registrirajte. Sledite navodilom v aplikaciji **Lidl Home**.
3. Električni vtič avtomata za kavo vključite v vtičnico.
4. Na zaslonu na dotik avtomata za kavo pritisnite za pribl. 3 sekunde tipko . Na zaslonu na dotik na avtomatu utripa simbol za WLAN .
5. Avtomat za kavo se prikaže na vaši mobilni napravi.
6. Avtomat za kavo na mobilni napravi dodajte na seznam naprav.

Najpomembnejše funkcije:

- takojšen začetek postopka vrenja
- nastavitev različnih arom
- nastavitev časovnika za časovni zamik začetka
- kombiniranje časovnika in uporabe arom

Dostop do podrobnih navodil za uporabo:



Ovdje možete preuzeti aplikaciju

Lidl Home:



Što vam je potrebno:



Aplikacija Lidl Home za upravljanje proizvodom i proširenje funkcija.





Mobilni uređaj:
Android: 9.0 ili noviji
iOS: 12.0 ili noviji



Usmjerivač:
Wi-Fi 2,4 GHz s pristupom internetu

Postupak je vrlo jednostavan:

1. Preuzmite aplikaciju **Lidl Home** iz trgovine aplikacijama App Store ili Google Play na svoj mobilni uređaj.
2. Nakon instalacije pokrenite aplikaciju i registrirajte se. Slijedite informacije u aplikaciji **Lidl Home**.
3. Utaknite mrežni utikač aparata za kavu u utičnicu.
4. Pritisnite tipku  na dodirnom zaslonu aparata za kavu na otprilike 3 sekunde. Na dodirnom zaslonu uređaja treperi simbol za Wi-Fi .
5. Aparat za kavu pojavit će se na vašem mobilnom uređaju.
6. Dodajte aparat za kavu na popis uređaja na svom mobilnom uređaju.

Najvažnije funkcije:

- trenutačno pokretanje postupka kuhanja
- podešavanje različitih aroma
- postavljanje tajmera za vremenski odgođeno pokretanje
- kombiniranje tajmera i funkcije aroma.

Ovdje možete preuzeti detaljne upute za uporabu:



SILVERCREST®

IAN: 405839_2201

APARAT DE CAFEA SMART CU FUNCTIUNE WLAN

SKMS 900 A1

Spre aplicația Lidl Home:



Ce aveți nevoie:



Aplicația Lidl Home, pentru a deservi produsul și extinde funcțiile.



Dispozitiv final mobil:
Android: 9,0 sau mai sus
iOS: 12,0 sau mai sus



Router:
WLAN 2,4 GHz cu
Acces la internet

Foarte simplu:

1. Descărcați aplicația **Lidl Home** din App Store sau Google Play pe dispozitivul dvs. mobil.
2. După instalare, deschideți aplicația și înregistrați-vă. Urmăriți informațiile din aplicația **Lidl Home**.
3. Conectați ștecărul cafetierei la o priză.
4. Apăsăți butonul de pe afișajul tactil al cafetierei timp de aproximativ 3 secunde . Pe ecranul tactil al aparatului luminează simbolul WLAN .
5. Cafetiera se afișează pe dispozitivul dvs. mobil.
6. Adăugați cafetiera în lista aparatelor de pe dispozitivul dvs. mobil.

Cele mai importante funcții:

- Pornire imediată a procesului de preparare
- Selectarea diverselor arome
- Programare cronometru pentru pornire întârziată
- Combinare cronometru și funcția de aromă

**Spre instrucțiunile
de utilizare detaliate:**



**... iar acum vă dorim
distracție plăcută cu aparatul**

Сканирайте тук за приложението Lidl Home:



От какво имате нужда:



Приложението Lidl Home за работа с продукта и разширяване на функциите.



Мобилно устройство:
Android: 9.0 или по-нова версия
iOS: 12.0 или по-нова версия



Маршрутизатор:
WLAN 2,4 GHz с достъп до интернет

Ето колко е лесно:

1. Изтеглете приложението **Lidl Home** на устройството си от App Store или Google Play.
2. След инсталирането отворете приложението и се регистрирайте. Следвайте информацията в приложението **Lidl Home**.
3. Включете щепсела на кафемашината в електрически контакт.
4. Натиснете за около 3 секунди бутона  на сензорния дисплей на кафемашината. Символът WLAN  мига на сензорния дисплей на устройството.
5. Кафемашината ще се появи на вашето мобилно устройство.
6. Добавете кафемашината към списъка с устройства на вашето мобилно устройство.

Най-важните функции:

- Незабавно стартиране на процеса на приготвяне
- Настройване на различна наситеност на аромата
- Програмиране на таймера за отложено стартиране
- Комбиниране на таймера и функцията за наситеност на аромата

Сканирайте тук за подробно ръководство за експлоатация:



Σαρώστε για την εφαρμογή Lidl Home:



Τι χρειάζεστε:



Την εφαρμογή Lidl Home, για χειρισμό του προϊόντος και διεύρυνση των λειτουργιών.





Κινητή συσκευή:
Android: 9.0 ή μεταγ
iOS: 12.0 ή μεταγ



Router:
WLAN 2.4 GHz με
πρόσβαση στο διαδίκτυο

Τόσο εύκολο είναι:

1. Κατεβάστε την εφαρμογή **Lidl Home** από το App Store ή το Google Play στην κινητή σας συσκευή.
2. Μετά την εγκατάσταση, ανοίξτε την εφαρμογή και εγγραφείτε. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής **Lidl Home**.
3. Συνδέστε το φινιρ τροφοδοσίας της καφετιέρας σε μια πρίζα.
4. Πατήστε στην οθόνη αφής της καφετιέρας για περ. 3 δευτ. στο πλήκτρο . Στην οθόνη αφής στη συσκευή αναβοσβήνει το σύμβολο WLAN .
5. Η καφετιέρα εμφανίζεται στην κινητή συσκευή σας.
6. Προσθέστε την καφετιέρα στη λίστα συσκευών της κινητής συσκευής σας.

Οι σημαντικότερες λειτουργίες:

- Άμεση έναρξη διαδικασίας παρασκευής καφέ
- Ρύθμιση διαφόρων αρωμάτων
- Προγραμματισμός χρονομέτρου για έναρξη αργότερα
- Συνδυασμός χρονομέτρου και λειτουργίας αρώματος

Σαρώστε για τις αναλυτικές οδηγίες χρήσης:

