



GB IE NI MT Symbols used



Wear protective goggles.



Wear protective gloves.

Use

- To adjust the opening angle of the saw, press button (1a) (Fig. A). This audibly clicks into place.
- The position of the saw blade can be adjusted in three ways: 140°, 160°, 180°.

DE AT CH BE Verwendete Symbole



Schutzbrille tragen.



Schutzhandschuhe tragen.

Verwendung

- Um den Öffnungswinkel der Säge einzustellen, drücken Sie den Knopf (1a) (Abb. A). Dieser rastet hörbar ein.
- Die Position des Sägeblatts ist dreifach verstellbar: 140°, 160°, 180°.

FR CH BE Pictogrammes utilisés



Porter des lunettes de protection.



Porter des gants de protection.

Utilisation

- Pour régler l'angle d'ouverture de la scie, appuyez sur le bouton (1a) (fig. A). Celui-ci s'enclenche de manière audible.
- La position de la lame de scie est réglable sur trois niveaux: 140°, 160°, 180°.

NL BE Gebruikte symbolen



Veiligheidsbril dragen.



Beschermende handschoenen dragen.

Gebruik

- Druk op de knop (1a) om de openingshoek van de zaag in te stellen (afb. A). Deze klikt hoorbaar vast.
- De positie van het zaagblad is drievoudig verstelbaar: 140°, 160°, 180°.

IT CH MT Simboli utilizzati



Indossare occhiali di protezione.



Indossare guanti di protezione.

Uso

- Per impostare l'angolo di apertura della sega, premere il pulsante (1a) (fig. A). Scatta in posizione in modo udibile.
- La posizione della lama della sega può essere regolata in tre inclinazioni: 140°, 160°, 180°.

ES Símbolos usados



Utilizar gafas protectoras.



Utilizar guantes de protección.

Utilización

- Para ajustar el ángulo de apertura de la sierra, pulse el botón (1a) (Fig. A). Este enclava audiblemente.
- La posición de la hoja de sierra se puede ajustar a tres posiciones: 140°, 160°, 180°.

PT Símbolos utilizados



Usar óculos de proteção.



Usar luvas de proteção.

Utilização

- Para regular o ângulo de abertura da serra, premir o botão (1a) (Fig. A). Este engata de forma audível.
- A posição da lâmina de serra pode ser ajustada de três formas: 140°, 160°, 180°.

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY

Delta-Sport-Nr.: AS-15609

 Date of manufacture (month/year)/
Herstellungsdatum (Monat/Jahr)/
Date de fabrication (Mois/Année)/
Productiedatum (maand/jaar)/
Data di produzione (mese/anno)/
Fecha de fabricación (mes/año)/
Data de fabrico (mês/ano):
04/2026



IAN 495957_2510



FR
DONNEZ
OU
RECYCLEZ

 OU
ASSOCIATION

 OU
MAGASIN

 OU
LIVRAISON

 OU
DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr