DE AT CH

HG10216 DRAHTBÜRSTEN-SET PDBS 4 A1 / HG10218 DRAHTBÜRSTEN-SET PDBV 4 A1 / HG10219 NYLONBÜRSTEN-SET PNB 4 A1

IAN 427560_2301

DE FR NL BE PL CZ SK

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Zubehör		Anwendungen
Drahtbürstensatz	HG10216	Zum Entfernen von Rost, Lacken oder Farben.
Vermessingte Drahtbürsten	HG10218	Entgraten, Entrosten, Schleifen und Bearbeiten von Metallen, Stahl und legiertem Stahl, Holz und Holzwerkstoffen, rostfreiem Stahl
Nylonbürsten	HG10219	für Holz, metallisiertes Material, flexibel: Reinigung, Entfernen von Lack, Feinschleifen, Strukturieren

NACHSCHLAGEN AUF!

Montage

Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung der Maschine

Technische Daten

HG10216	
Halterung / Schaft:	Ø 6 mm
Drahtdurchmesser:	Ø 0,3 mm
Höchstgrenzwendigkeit:	4.500 1/Min.
HG10218	
Halterung / Schaft:	Ø 6 mm
Drahtdurchmesser:	Ø 0,3 mm
Höchstgrenzwendigkeit:	4.500 1/Min.
HG10219	
Befestigung / Schaft:	Ø 6 mm
Bürstendurchmesser:	Ø 1,5 mm
max. Geschwindigkeit:	4.500 1/Min.

MACHEN SIE SICH VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH MIT DER GEBRAUCHSANWEISUNG UND DEN SICHERHEITSHINWEISEN DES PRODUKTS VERTRAUT! WENN SIE DAS PRODUKT AN EINEN DRITTEN WEITERGEBEN, MÜSSEN SIE ALLE UNTERLAGEN BEFÜGEN. BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITS- UND GEBRAUCHSHINWEISE FÜR SPÄTERES

Einleitung

Wir begrüßenkonsichen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor dem ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung zu einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise für Schwabbelwerkzeuge und Bürsten

- Bürsten/Schwabbelwerkzeuge sind bruchgefährdet. Gehen Sie beim Umgang mit der Bürste/dem Schwabbelwerkzeug sorgsam vor.
- Überprüfen Sie Schwabbelwerkzeuge und Bürsten vor der Verwendung auf Schäden. Nutzen Sie keine beschädigten Werkzeuge oder falsch montierte Schwabbelwerkzeuge oder Bürsten.

Auswahl von Schwabbelwerkzeugen und Bürsten für sicheren Halt und korrekte Anwendung

- Wählen Sie zu den Bürsten & Schwabbelwerkzeugen gehörenden Sicherheitshinweise sowie die Hinweise zum richtigen Gebrauch.

Aufbewahrung und Reinigung von Schwabbelwerkzeugen und Bürsten

- Behandeln und transportieren Sie Bürsten/Schwabbelwerkzeuge mit Sorgfalt.
- Lagern Sie die Bohrmaschinenzusammen an einem sauberen, trockenen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder ätzenden Reinigungsmittel, da diese die Oberflächen des Produkts beschädigen können.
- Reinigen Sie Oberflächen des Produkts mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Mit hartnäckigen Schmutz verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch mit etwas mildem Reinigungsmittel.
- Lagern Sie die Bürsten so, dass sie vor folgenden Einflüssen geschützt sind:
- Hoher Luftfeuchtigkeit, Hitze, Wasser (oder anderen Flüssigkeiten), Stürzen oder Dämpfe.
- Vermeiden Sie auch niedrige Temperaturen, da sich sonst Kondenswasser auf den Bürsten bilden kann, was dessen Lebensdauer mit höherer Temperatur erheblich verkürzt.
- Verwenden Sie keine Bürstenkompontente.

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise für Schwabbelwerkzeuge und Bürsten

- Überprüfen Sie Schwabbelwerkzeuge vor dem Gebrauch auf mögliche Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine beschädigten Schwabbelwerkzeuge und Bürsten.
- Bohrungen.
- Das Produkt muss auf einem Holzbrett montiert werden, um ein versehentliches Verdrehen des Bohrers zu verhindern.
- Bürsten und Schwabbelwerkzeuge dürfen nicht an Maschinen montiert werden, deren Geschwindigkeit die Höchstgrenzdrehzahl der Bürste oder des Schwabbelwerkzeuges übersteigt.
- Bitte lassen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
- Entfernen Sie die Sicherheitsabdeckung, bevor Sie das Gerät benutzen.

Vor der Verwendung von Schwabbelwerkzeugen und Bürsten

- Überprüfen Sie Schwabbelwerkzeuge vor dem Gebrauch auf mögliche Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine beschädigten Schwabbelwerkzeuge und Bürsten.
- Das Produkt muss auf einem Holzbrett montiert werden, um ein versehentliches Verdrehen des Bohrers zu verhindern.
- Bürsten und Schwabbelwerkzeuge dürfen nicht an Maschinen montiert werden, deren Geschwindigkeit die Höchstgrenzdrehzahl der Bürste oder des Schwabbelwerkzeuges übersteigt.
- Bitte lassen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
- Entfernen Sie die Sicherheitsabdeckung, bevor Sie das Gerät benutzen.

Anweisungen für die Montage

- Befolgen Sie die dem Schwabbelwerkzeug beiliegenden Anweisungen und die Anweisungen des Maschinenherstellers zur Montage von Schwabbelwerkzeugen und Bürsten.
- Achten Sie darauf, dass die Bürsten und Schwabbelwerkzeuge nur mit Geräten verwendet werden, die einen entsprechenden Werkzeugaufzug haben.
- Machen Sie nach der Montage immer einen kleinen Testlauf. Überschreiten Sie nicht die auf dem Etikett angegebene Höchstgeschwindigkeit des Schwabbelwerkzeuges oder der Bürste.

Sicherheitshinweise für alle Verwendungsarten

- Erlauben Sie Kindern nicht, das Produkt zu benutzen, wenn sie nicht beaufsichtigt werden. Kinder sind nicht immer in der Lage, potenzielle Gefahren richtig zu erkennen. Benutzen Sie das Produkt ist kein Spielzeug.
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt. Es darf auch nicht von Personen verwendet werden, denen es an Erfahrung und/oder Wissen mangelt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlicher Person beaufsichtigt oder haben von einer solchen Person Anweisungen zur Verwendung des Produkts erhalten.
- Einige der mitgelieferten Teile können verschluckt werden. Wenn ein Teil verschluckt wird, suchen Sie so schnell wie möglich einen Arzt auf.
- Verwenden Sie keine Geräte, die nicht ausdrücklich für die Verwendung mit dem Gerät vorgesehen sind und von Hersteller empfohlen werden. Die Fähigkeit, Geräte erfolgreich an Ihren Elektrowerkzeug zu befestigen, garantiert in keiner Weise einen sicheren Betrieb.
- Die Höchstgeschwindigkeit des Anbaugeräts muss mindestens so hoch sein wie die des Elektrowerkzeugs. Wenn Sie Anbaugeräte mit Geschwindigkeiten betreiben, die ihre maximale Nenngeschwindigkeit überschreiten, können sie brechen, sich vom Elektrowerkzeug lösen und Verletzungen verursachen. Überschreiten Sie unter keinen Umständen die zulässige Höchstgeschwindigkeit (Max. U/min).
- Der Außendurchmesser und die Dicke des Anbaugeräts müssen mit den Größenänderungen Ihres Elektrowerkzeugs übereinstimmen. Falsch gemessene Anbaugeräte können nicht ausreichend abgesichert oder kontrolliert werden.
- Verwenden Sie keine beschädigten Anbaugeräte. Überprüfen Sie Ihre Anbaugeräte vor der Verwendung stets auf Schäden. Schleifscheiben auf Risse und Risse oder übermäßigen Verschleiß, Drahtbürsten auf lose oder gebrochene Drähte prüfen.
- Wenn Sie ein Elektrowerkzeug oder Anbaugerät fallen lassen, überprüfen Sie es auf Schäden oder verwenden Sie ein unbeschädigtes Anbaugerät. Sie und alle Personen in Ihrer Umgebung sollten sich außer einer anderen Ebene befinden als der Drehachse, sobald Sie ihn montiert haben. Tragen Sie persönliche Schutzkleidung. Tragen Sie bei Bedarf eine Vollschutzmaske, einen Augenschutz oder eine Schutzbrille. Tragen Sie bei Bedarf eine Staubmaske, einen Gehörschutz, Schutzhandschuhe oder eine Schutzschürze, um sich vor Schleif- und Materialpartikeln zu schützen. Schutzbrillen schützen Ihre Augen vor Fremdkörpern in der Luft, die beim Arbeiten entstehen können. Eine Staubmaske oder ein Atemschutz filtert Staub. Längere Lärmbelastung kann zu Hörverlust führen.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Personen, die Ihren Arbeitsbereich betreten, geeignete persönliche Schutzkleidung tragen. Splitter von Werkstücke oder des Gegenstands, an dem Sie arbeiten, oder Bruchstücke von ihrer Werkzeugaufsatz können herumfliegen und Verletzungen verursachen, auch außerhalb des direkten Arbeitsbereichs.
- Halten Sie das Netzkabel von allen rotierenden Werkzeugaufsätzen fern. Wenn Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren, kann das Kabel abgetrennt oder eingekleinert werden, so dass der rotierende Aufsatz mit Ihrer Hand oder Ihrem Arm in Berührung kommen kann.
- Lassen Sie die Anbaugeräte zum Stillstand kommen, bevor Sie Ihr Elektrowerkzeug absetzen. Rotierende Aufsätze können mit der Oberfläche in Berührung kommen. Das kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren und sich oder andere verletzen.
- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus, wenn Sie es mit sich führen. Ihre Kleidung könnte sich total in rotierenden Aufsatz verheddern und Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Funken können solche Materialien entzünden.
- Beachten Sie alle auf den Bürsten, der Verpackung oder dem Katalog angegebenen Geschwindigkeitsempfehlungen.
- Lassen Sie alle Schutzvorrichtungen an der Maschine angebracht.
- Verwenden Sie keine abgenutzten Bürsten. Oxidation oder eine andere chemische Veränderung des Kabels kann zu fehlfunktionen führen.
- Bewahren Sie die Bürsten in der Originalverpackung an einem sauberen und trockenen Ort auf, der vor Staub, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen, Gasen usw. geschützt ist.
- Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung der Bohrmaschine, wenn Sie das Produkt benutzen. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Teile montieren oder demontieren oder wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf die Bohrmaschine gelangen, mit der Sie das Gerät betreiben. Sollte dies dennoch geschehen, ziehen Sie sofort den Stecker der Steckdose. Vermeiden Sie es, groben Schmutz anzusaugen, da dies das Produkt beschädigen könnte. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Filter am Ansaugstutzen.
- Betreiben Sie den Bohrer nur im Uhrzeigersinn.

Rückschlag und entsprechende Sicherheitshinweise

Ein Rückschlag ist eine plötzliche Reaktion, die auftritt, wenn sich ein rotierendes Elektrowerkzeug, wie z. B. eine Drahtbürste, verhakt oder verklemmt.

Ein Rückschlag ist die Folge einer unsachgemäßen Verwendung des Elektrowerkzeugs. Beachten Sie die nachstehenden Sicherheitsregeln, um Rückschläge zu vermeiden:

- Halten Sie das Elektrowerkzeug immer fest in Griff und verwenden Sie alle verfügbaren Zusatzgriffe, um den Rückschlag besser zu kontrollieren.
- **Halten Sie Ihre Hände stets von den rotierenden Werkzeugaufsätzen fern.** Das Anbaugerät kann in Falle eines Rückschlags mit der Hand in Kontakt kommen.
- **Halten Sie Ihren Körper aus dem Bereich heraus, in den das Elektrowerkzeug zurückspringen würde, um einen Rückschlag zu vermeiden.**
- Im Falle eines Rückschlags springt Ihr Elektrowerkzeug in die entgegengesetzte Richtung der Bürstenbewegung.
- **Seien Sie bei Arbeiten an Ecken, scharfen Kanten usw. äußerst vorsichtig. Verhindern Sie, dass Ihre Werkzeugaufsätze vom Werkstück zurückspringen und sich verklemmen.** Der rotierende Werkzeugaufsatz neigt bei Verklemmen, wenn er an Ecken oder scharfen Kanten abrutscht oder wenn er vom Werkstück zurückspringt. Dies führt zu Kontrollverlust oder Rückschlag.

Sicherheitshinweise für Stahlbürsten

- **Bitte beachten Sie, dass Stahlbürsten bei normalem Gebrauch Stahldrahthaken verlieren. Dies Sie müssen Sie vor Ihrer Arbeit auf Stahlbürsten aus.** Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu Verletzungen durch unbeaufsichtigte Stahldrähten führen.
- Wenn die Verwendung einer Schutzabdeckung empfohlen wird, muss verhindert werden, dass die Schutzabdeckung und die Bürste miteinander in Berührung kommen. Bitte beachten Sie, dass sich der Durchmesser von Bürsten und Topfbürsten durch Druck und Fliehkraft vergrößern kann.

Bedeutung der Symbole

Gebrauchsanweisung beachten

Schutzbrille tragen

Schutzhelm tragen

Gehörschutz tragen

Schutzhandschuhe tragen

Staubmaske verwenden

Service

DE	**Service Deutschland**
Tel.:	0800 5435 111
E-Mail:	owim@lidl.de
AT	**Service Österreich**
Tel.:	0820 292726
E-Mail:	owim@lidl.at
CH	**Service Schweiz**
Tel.:	0800562153
E-Mail:	owim@lidl.ch

Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Im Fall eines Mangels dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese werden durch unsere im folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Originalkassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns

– nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Bürstenrad) oder durch als Verschleißteile angesehen werden können oder auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den nachfolgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 427560_2301) als Nachweis für Ihren Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf den Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erkanntes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und Angabe, wann und Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für die portofreie an die ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Das Produkt inkl. Zubehör, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind sorgfältig und unter umfangen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Inhalt (Sortenkennzeichnung) folgend, fach- sowie umweltgerecht.

Das Trimm-Logo gilt nur für Frankreich.

Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Im Fall eines Mangels dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese werden durch unsere im folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Originalkassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns

– nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf

Netzstecker ziehen

VORSICHT! Beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Service

NL	**Service Nederland**
Tel.:	0800022 5537
E-Mail:	owim@lidl.nl
BE	**Service België**
Tel.:	080071011
Tel.:	80023970 (Luxemburg)
E-Mail:	owim@lidl.be

PL

ZESTAW SZCZOTEK DRUCIANYCH PDBS 4 A1 HG10216 / ZESTAW SZCZOTEK DRUCIANYCH PDBV 4 A1 HG10218 / ZESTAW SZCZOTEK NYLONOWYCH PNB 4 A1 HG10219

Przeznaczenie

Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Akcesoria		Zastosowania
Zestaw szczotek drucianych	HG10216	Usuwanie rdzy, lakieru lub farby.
Szczotki druciane z pokrycien mosiężnym	HG10218	Usuwanie zarzuty krawędzi, usuwanie rdzy, szlifowanie i obróbka metali, stali i stopów, drewna oraz materiałów drewnopochodnych, stali nierdzewnej
Szczotki nylonowe	HG10219	do drewna, delikatne dla materiałów, elastyczne: czyszczenie, usuwanie lakieru, szlifowanie dokładne, nadawanie tekstury

W PRZYSZŁOŚCI

Wstęp

Gratulujemy Państwu zakupu nowego produktu. Zdecydowali się Państwo na zakup produktu najwyższej jakości. Przed pierwszym uruchomieniem prosimy się z nim pierwszy zapoznać się z nim. W tym celu przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować w sposób ta opisany i zgodnie z określonym zakresem zastosowania. Należy przekazywać tę instrukcję w bezpiecznym miejscu. Przekazując produkt innej osobie, należy również przekazać wszystkie dokumenty.

Przeznaczenie

Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Akcesoria		Zastosowanie
Zestaw szczotek drucianych	HG10216	Usuwanie rdzy, lakieru lub farby.
Szczotki druciane z pokryciem mosiężnym	HG10218	Usuwanie rdzy, lakieru lub farby.
Szczotki nylonowe	HG10219	Usuwanie rdzy, lakieru lub farby.

Montaż

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Dane techniczne

HG10216	
Obsada/chwyt:	Ø 6 mm
Średnica żyłki trzpiej:	Ø 0,3 mm
Maksymalna prędkość pojazdu:	4500 1/min
HG10218	
Obsada/chwyt:	Ø 6 mm
Średnica żyłki trzpiej:	Ø 0,3 mm
Maksymalna prędkość pojazdu:	4500 1/min
HG10219	
Mocowanie/chwyt:	Ø 6 mm
średnica szczotki:	Ø 1,5 mm
maks. prędkość:	4500 1/min

Service

PL	**Serwis Polska**
Tel.:	00800 4911946
E-Mail:	owim@lidl.pl

Montaż

Dalsi informace naleznete v návodu k obsluze stroje.

Technické údaje

HG10216	
Držák/stopka:	Ø 6 mm
Průměr drátu:	Ø 0,3 mm
Maximální rychlost:	4.500 ot/min
HG10218	
Držák/stopka:	Ø 6 mm
Průměr drátu:	Ø 0,3 mm
Maximální rychlost:	4.500 ot/min
HG10219	
Upevnění/stopka:	Ø 6 mm
Průměr kartáče:	Ø 1,5 mm
Maximální rychlost:	4.500 ot/min

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SE SEZNAMTE S NÁVODEM K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY! PODÁK VÝROBEK PŘEDÁTE TŘETÍ STRANĚ, MUSÍTE PŘILOŽIT VŠECHNY DOKUMENTY. ULOŽTE SI VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Zamýšlené použití

Tento výrobek není určen pro komerční použití.

Příslušenství		Aplikace
Sada drátěných kartáčů	HG10216	Odstraňování rzi, laku nebo barvy.
Mosazné drátěné kartáče	HG10218	Odjehlování, broušení, broušení a zpracování kovů, ocelí a slitin, dřeva a dřevěných materiálů, nerezavé oceli
Nylonové kartáče	HG10219	na dřevo, letmá k materiálu, flexibilní: čištění, odstraňování laku, jemné broušení, strukturování

Bezpečnostní pokyny

Obecné bezpečnostní pokyny pro leštící nástroje a kartáče

- Kartáče/leštící nástroje jsou náchylné k poškození. Při použití s vrtačkou dbejte na opatrnost.
- Před použitím zkontrolujte, zda leštící nástroje z kartáče nejsou poškozené. Nepoužívejte poškozené leštící nástroje nebo špatně sestavené leštící nástroje či kartáče.
- Pro montáž leštících nástrojů z kartáče použijte vrtačkový stojan.
- Nástroje z kartáče nesmí být namontovány na stroje, jejichž rychlost překračuje maximální otáčky leštícího nástroje nebo kartáče, jak jsou uvedené na štítku.

Bezpečnostní pokyny pro všechny typy použití

- Nedovolte, aby výrobek používaly děti, které nejsou pod dohledem. Děti nejsou vždy schopny správně rozpoznat potenciální nebezpečí. Tento výrobek není hračka.
- Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi. Nesmí jej používat osoby, které nemají dostatek zkušeností a/nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud od takové osoby neobdržely pokyny, jak výrobek používat.
- Některé součásti by mohly být spolknuty. Pokud dojde k takovému případu, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nepoužívejte zařízení, která nejsou speciálně navržena a doporučena výrobcem. Schopnost úspěšně namontovat příslušenství nezaručuje bezpečné používání.
- Maximální rychlost připojeného zařízení musí být alespoň tak vysoká jako rychlost elektrického nářadí. Provozování příliš rychlých zařízení zvýší, které překračuje jejich maximální jmenovitou rychlost, může způsobit jejich zničení, uvolnění a elektrického nářadí a zranění. Nepřekračujte maximální bezpečnou rychlost (max. otáčky) za jakýchkoli okolností.
- Vnější průměr a tloušťka příslušenství musí odpovídat požadavkům na velikost vašeho elektrického nářadí. Nesprávně změřené příslušenství nemůže být správně zajištěno nebo kontrolovat.
- Nepoužívejte poškozená příslušenství zařízení. Před použitím vždy zkontrolujte, zda nejsou příslušenství zařízení poškozená, jako leštící kotouč nemá praskliny a trhliny, zda kartáče nejsou uvolněné nebo zlomené.
- Pokud vám elektrické nářadí nebo příslušenství spadne na zem, zkontrolujte, zda není poškozené, anebo použijte nepoškozené příslušenství. Po namontování nástroje příslušenství zařízení byste se vy i všichni lidé ve vašem okolí měli zdržovat mimo jeho účinný dosah.
- Používejte osobní ochranný oděv. V závislosti potřeby si nasaďte celoobličejovou ochrannou masku, ochranu zraku nebo bezpečnostní brýle. V případě potřeby si nasaďte protiprachovou masku, ochranu sluchu, ochranné rukavice nebo ochrannou zástěru, abyste se chránili před částicemi vycházejícími z obrobku materiálu. Ochranné brýle chrání vaše oči před cizími předměty, které mohou být vrženy během různých typů prací. Protiprachová maska nebo ochranná clona musí filtrovat prach. Dlouhodobá expozice hlasitým zvukům může vést ke ztrátě sluchu.
- Ujistěte se, že každý, kdo vstoupí do vašeho pracovního prostoru, má na sobě vhodný osobní ochranný oděv. Odložené kusy předmětů, jako kterém pracujete, nebo odlomené kusy příslušenství zařízení v okolí pracovního místa může být kontaminováno, může být vrženo a může způsobit zranění. Pokud se nástroj používá v prašném prostředí, nebo pokud je možné, že by se v místě práce mohl nacházet skrytý kabel, držte elektrické nářadí pouze za izolované úchopové plochy. Kontakt s vodičem pod napětím může způsobit, že se kovové části elektrického nářadí dostanou pod napětí a uživatel utrpí úraz elektrickým proudem.
- Při použití dlouhého prodlužovacího kabelu použijte takový, který je vhodný pro použití venku. Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud nelze vyhnout provozování elektrického nářadí v vlhkém prostředí, použijte napájení přes proudový chránič (RCD). Použití RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Buďte ostražití, sledujte, co děláte, a používejte zdravý rozum při práci s elektrickým nářadím. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Okamžik nepozornosti při používání elektrického nářadí může vést k vážnému zranění.
- Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky, jako je respirátor, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu, použité za příslušných podmínek, sníží riziko zranění.
- Zabraňte neúmyslnému spuštění. Ujistěte se, že spínač je v poloze vypnuto, než připojíte napájení a/nebo akumulátor, než zvednete nebo přenesete nástroj. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo napájení elektrického nářadí se zapnutým spínačem může vést k nehodám.
- Odstraňte seřizovací klíče nebo klíče, než elektrické nářadí zapnete. Klíč, který je připevněn k otáčivé části elektrického nářadí, může vést k osobnímu zranění.
- Nepřeceňujte se. Udržujte správný postoj a rovnováhu. Díky tomu budete mít elektrické nářadí v neočekávaných situacích lepší kontrolu.
- Oblékejte se vhodně. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohyblivých částech.
- Pokud lze namontovat zařízení pro připojení externího odsávání a sběru prachu, ujistěte se, že jsou připojena a správně používána. Použití zařízení pro odsávání prachu může snížit nebezpečí spojená s prachem.
- Nedovolte, aby vám pohodlí z častého používání nástrojů (získané znalostí) vedlo k tomu, že budete ignorovat bezpečnostní zásady pro nástroje. Nedbalé jednání může během zlomku sekundy způsobit těžké zranění.
- Nepoužívejte nástroj, pokud je vadný spínač. Každý nástroj, který nelze ovládat spínačem, je nebezpečný a musí být opraven.
- Před jakýmkoli nastavením, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte akumulátor z elektrického nářadí, pokud je to možné. Tato preventivní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- Uskladněte nepoužívané elektrické nářadí mimo dosah dětí a neumožňujte osobám, které nejsou obeznámeny s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby elektrické nářadí používaly. Elektrické nářadí je v rukou neškolených uživatelů nebezpečné.
- Elektrické nářadí a příslušenství pečujte. Kontrolujte, zda pohyblivé součásti fungují správně a nezadírají se, zda některé součásti nejsou zlomené a zda nejsou poškozeny jiné součásti, které mohou ovlivnit provoz elektrického nářadí. Pokud je elektrické nářadí poškozené, nechte je před použitím opravit. Mnoho úrazů je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.
- Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řezné nástroje s ostrými řeznými hranami, které jsou udržovány, se méně pravděpodobně zablokují a lépe se s nimi pracuje.
- Používejte elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem, který je pro konkrétní typ elektrického nářadí určen. Při použití elektrického nářadí zohledněte pracovní podmínky a druh práce, kterou budete provádět. Použití elektrického nářadí k činnostem, pro které není určeno, může vést k nebezpečným situacím.
- Držte rukojeti a uchopovací plochy suché, čisté a bez oleje a mastnoty. Kluzké rukojeti a uchopovací plochy neumožňují bezpečnou manipulaci a kontrolu nástroje v neočekávaných situacích.
- Nepoužívejte nástroj v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů. Jiskry by mohly vznítit hořlavé kapaliny nebo plyny.
- Nedotýkejte se rotujícího příslušenství zařízení. Nedotýkejte se rotujícího příslušenství zařízení. Pokud se příslušenství zařízení dotýkáte, může dojít k zachycení oděvu příslušenstvím zařízení a následnému zranění.
- Nedotýkejte se příslušenství zařízení bezprostředně po použití. Příslušenství zařízení se během použití velmi zahřeje a po použití zůstane horké. Dotýkejte se příslušenství zařízení až po jeho vychladnutí.
- Nepoužívejte nástroj, pokud je poškozený nebo upravený. Poškozené nebo upravené nástroje mohou vykazovat nepředvídatelné chování, které může vést ke zranění.
- Udržujte nepoužívané nástroje mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem nebo s těmito pokyny, aby nástroj používaly. Nástroje jsou v rukou neškolených uživatelů nebezpečné.
- Nástroje a příslušenství zařízení pečujte. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé součásti nesprávně seřízené nebo zablokované, zda nejsou některé součásti zlomené a zda nedošlo k jiným okolnostem, které by mohly ovlivnit provoz nástroje. Pokud je nástroj poškozený, nechte jej před použitím opravit. Mnoho úrazů je způsobeno špatně udržovanými nástroji.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řezné nástroje s ostrými řeznými hranami, které jsou udržovány, se méně pravděpodobně zablokují a lépe se s nimi pracuje.
- Používejte elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem, který je pro konkrétní typ elektrického nářadí určen. Při použití elektrického nářadí zohledněte pracovní podmínky a druh práce, kterou budete provádět. Použití elektrického nářadí k činnostem, pro které není určeno, může vést k nebezpečným situacím.
- Držte rukojeti a uchopovací plochy suché, čisté a bez oleje a mastnoty. Kluzké rukojeti a uchopovací plochy neumožňují bezpečnou manipulaci a kontrolu nástroje v neočekávaných situacích.
- Nepoužívejte nástroj v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů. Jiskry by mohly vznítit hořlavé kapaliny nebo plyny.
- Nedotýkejte se rotujícího příslušenství zařízení. Nedotýkejte se rotujícího příslušenství zařízení. Pokud se příslušenství zařízení dotýkáte, může dojít k zachycení oděvu příslušenstvím zařízení a následnému zranění.
- Nedotýkejte se příslušenství zařízení bezprostředně po použití. Příslušenství zařízení se během použití velmi zahřeje a po použití zůstane horké. Dotýkejte se příslušenství zařízení až po jeho vychladnutí.
- Nepoužívejte nástroj, pokud je poškozený nebo upravený. Poškozené nebo upravené nástroje mohou vykazovat nepředvídatelné chování, které může vést ke zranění.
- Udržujte nepoužívané nástroje mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem nebo s těmito pokyny, aby nástroj používaly. Nástroje jsou v rukou neškolených uživatelů nebezpečné.
- Nástroje a příslušenství zařízení pečujte. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé součásti nesprávně seřízené nebo zablokované, zda nejsou některé součásti zlomené a zda nejsou poškozeny jiné součásti, které mohou ovlivnit provoz nástroje. Pokud je nástroj poškozený, nechte jej před použitím opravit. Mnoho úrazů je způsobeno špatně udržovanými nástroji.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řezné nástroje s ostrými řeznými hranami, které jsou udržovány, se méně pravděpodobně zablokují a lépe se s nimi pracuje.
- Používejte elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem, který je pro konkrétní typ elektrického nářadí určen. Při použití elektrického nářadí zohledněte pracovní podmínky a druh práce, kterou budete provádět. Použití elektrického nářadí k činnostem, pro které není určeno, může vést k nebezpečným situacím.
- Držte rukojeti a uchopovací plochy suché, čisté a bez oleje a mastnoty. Kluzké rukojeti a uchopovací plochy neumožňují bezpečnou manipulaci a kontrolu nástroje v neočekávaných situacích.
- Nepoužívejte nástroj v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů. Jiskry by mohly vznítit hořlavé kapaliny nebo plyny.
- Nedotýkejte se rotujícího příslušenství zařízení. Nedotýkejte se rotujícího příslušenství zařízení. Pokud se příslušenství zařízení dotýkáte, může dojít k zachycení oděvu příslušenstvím zařízení a následnému zranění.
- Nedotýkejte se příslušenství zařízení bezprostředně po použití. Příslušen

Používajte ochranu sluchu

Používajte ochranné rukavice

Používajte prašnú alebo protiplynovú masku

Odpojte

Postup v prípade poškodenia v záruke

Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny:

Pre všetky otázky majte pripravené (bezchybný) doklad o čísle výrobku (IAN 427560_2301) ako dôkaz o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravírce, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.

Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, nájdite telefonickú alebo e-mailom kontaktnú ružobnú adresu nižšie uvedenej služby.

Produkt označený ako defektný prineste spolu s prílohou dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uveďte/vyšlite, v čom spočíva nedostatok a kedy a kde ste ho zakúpili.

Výrobok – v prípadovej ochrane v pôvodnom balení – môžete potom bezplatne odoslať na vám uvedenú servisnú prevádzku.

Na tento produkt poskytujeme 3-ročnú záruku od dátumu nákupu. Záruka doba začína plynúť dátumom kúpy. Starostlivo si preskúmajte výrobok a prípadnú poškodenú/chybnú časť. Tento doklad si prosím dobre uložte.

Servis

SK **Servis Slovenska**
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lidl.sk

Záruka

Tento výrobok bol dôkladne vyrobený podľa prísnych akostných smerníc a pred dodaním svedomito testovaný. V prípade nedostatkov tohto výrobku Vám zároveň záruku jednoročné právo voči predávajúcemu predmetu. Tieto zákonné práva nie sú nijako ničím uvedenou záručnou dobou/záručnou dobou.

Na tento produkt poskytujeme 3-ročnú záruku od dátumu nákupu. Záruka doba začína plynúť dátumom kúpy. Starostlivo si preskúmajte výrobok a prípadnú poškodenú/chybnú časť. Tento doklad si prosím dobre uložte.

ES

HG10216 SET DE CEPILLOS DE ALAMBRE PDBRS 4 A1 / HG10218 SET DE CEPILLOS DE ALAMBRE PDBV 4 A1 / HG10219 SET DE CEPILLOS DE NAILON PNB 4 A1

Uso previsto

Este producto no está destinado a un uso comercial.

Accesorio	
Juego de cepillos de alambre	HG10216
Cepillos de alambre chapados en latón	HG10218
Cepillos de nylon	HG10219

Montaje

Consulte el manual de instrucciones de la máquina para obtener más información.

Datos técnicos

HG10216	
Soporte/vástago:	Ø 6 mm
Diámetro del alambre:	Ø 0,3 mm
Velocidad máxima:	4.500 1/min
HG10218	
Soporte/vástago:	Ø 6 mm
Diámetro del alambre:	Ø 0,3 mm
Velocidad máxima:	4.500 1/min
HG10219	
Montaje/vástago:	Ø 6 mm
Diámetro del cepillo:	Ø 1,5 mm
Máx. velocidad:	4.500 1/min

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ, FAMILIARÍCESE CON LAS INSTRUCCIONES DE USO Y DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO. SI ENTREGA EL PRODUCTO A UN TERCERO, DEBE INCLUIR TODOS LOS DOCUMENTOS. GUARDE ESTAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y DE USO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Instrucciones de seguridad

Instrucciones generales de seguridad para herramientas de pulido y cepillos

- Los cepillos/pulidores son propensos a romperse. Extreme las precauciones durante el uso.
- Compruebe que las herramientas de pulido y los cepillos no estén dañados antes de utilizarlos. No utilice herramientas dañadas ni cepillos o bombas para taladrados dañados.
- El producto debe montarse sobre una tabla de madera para evitar la lesión accidental de la taladradora.
- Las cepillos y las herramientas de pulido no deben montarse en máquinas cuyo velocidad supere la velocidad máxima admitida. Los cepillos montados incorrectamente no pueden blindarse o controlarse suficiente.
- No utilice accesorios dañados. Antes de utilizar los accesorios, compruebe siempre que no estén dañados. Compruebe si hay grietas o roturas en el disco pulidor y si los cepillos tienen cables sueltos o rotos.
- Si se le cae una herramienta eléctrica o un accesorio, compruebe si están dañados o utilice accesorios que no estén dañados. Usted y todas las personas de su entorno deben mantenerse en un nivel diferente al del accesorio giratorio en caso de fuerte vibración.
- Utilice indumentaria de protección personal. Si es necesario, utilice una máscara de protección total, protección ocular o gafas de seguridad. En caso necesario, utilice una mascarilla antipolvo, en la etiqueta de la herramienta de pulido o del cepillo.

Instrucciones de seguridad para todos los tipos de uso

- No permita que los niños utilicen el producto a menos que estén supervisados. Los niños no siempre son capaces de reconocer correctamente los peligros potenciales. El producto no es un juguete.
- Este producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales. Tampoco puede ser utilizado por personas que carezcan de experiencia y/o conocimientos, a menos que estén supervisados por una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el producto de dicha persona.
- Algunos de los pasos suministrados pueden tragarse. Si se traga una pieza, acuda al médico lo antes posible.
- No utilice ningún equipo que no esté expresamente previsto y recomendado por el fabricante. La capacidad de ampliar correctamente el equipo en su herramienta eléctrica no garantiza un manejo seguro en su aplicación.
- La velocidad máxima del accesorio debe ser al menos igual a la de la herramienta eléctrica. La utilización de accesorios a una velocidad superior a su velocidad nominal máxima puede hacer que se rompan, se suelten de la herramienta eléctrica y provoquen lesiones. No supere la velocidad libre máxima de segunda! (Máx. R.P.M.) en ninguna circunstancia.
- El diámetro exterior y el grosor del accesorio deben corresponder a los requisitos de tamaño de su herramienta eléctrica. Los accesorios de tamaño incorrectamente no pueden blindarse o controlarse suficiente.
- No utilice accesorios dañados. Antes de utilizar los accesorios, compruebe siempre que no estén dañados. Compruebe si hay grietas o roturas en el disco pulidor y si los cepillos tienen cables sueltos o rotos.
- Si se le cae una herramienta eléctrica o un accesorio, compruebe si están dañados o utilice accesorios que no estén dañados. Usted y todas las personas de su entorno deben mantenerse en un nivel diferente al del accesorio giratorio en caso de fuerte vibración.
- Utilice indumentaria de protección personal. Si es necesario, utilice una máscara de protección total, protección ocular o gafas de seguridad. En caso necesario, utilice una mascarilla antipolvo, protección auditiva, guantes protectores o un delantal protector para protegerse de las partículas de amoladura y material. Las gafas de seguridad protegen los ojos de los objetos arrojados suficientemente. Si esto ocurriera, desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente.
- Evite ajustar suciedad gruesa, ya que podría dañar el producto. En caso necesario, utilice un filtro en la toma de aspiración.
- Utilice la taladradora sólo en el sentido de las agujas del reloj.

Contragolpes e instrucciones de seguridad relacionadas

El contragolpe es una reacción repentina que se produce cuando un accesorio giratorio de una herramienta eléctrica, como un cepillo de alambre, etc., se engancha o se atasca.

El contragolpe es el resultado de un uso inadecuado de la herramienta eléctrica. Tenga en cuenta las siguientes precauciones para evitar un contragolpe adecuadas:

- Sujete siempre con firmeza la herramienta eléctrica y coloque cualquier empuñadura adicional disponible para controlar mejor el contragolpe. **Mantenga las manos alejadas en todo momento de los accesorios giratorios de la herramienta.** El accesorio puede entrar en contacto con la mano en caso de contragolpe.
- **Mantenga el cuerpo alejado de la zona por la que entrarán la herramienta eléctrica en caso de contragolpe.**
- En caso de contragolpe, su herramienta eléctrica saltará en la dirección opuesta a la que se mueve el cepillo.
- **Extreme las precauciones al trabajar en esquinas, bordes afilados, etc. Evite que los accesorios se lo herramienta salten hacia atrás de la pieza de trabajo y se atasquen.** El accesorio giratorio de la herramienta tiende a atascarse cuando se trabaja en esquinas, bordes afilados o cuando salta hacia atrás de la pieza de trabajo. Esto provoca una pérdida de control o retroceso.

Instrucciones de seguridad para cepillos de acero

Tenga en cuenta que los cepillos de acero pierden trazos de acero durante el uso normal. No aplique demasiada presión a los cepillos de acero. Si no se tiene en cuenta esta advertencia, pueden producirse lesiones debido a la proyección de piezas de acero.

- Cuando se recomiende el uso de una cubierta de seguridad, evite que la cubierta de seguridad y el cepillo de alambre entren en contacto. Las gafas de seguridad protegen los ojos de los objetos arrojados suficientemente. Si esto ocurriera, desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente.
- Evite ajustar suciedad gruesa, ya que podría dañar el producto. En caso necesario, utilice un filtro en la toma de aspiración.
- Utilice la taladradora sólo en el sentido de las agujas del reloj.

Significado de los símbolos

Consulte las instrucciones de uso

Utilizar gafas de protección

Utilice un casco de seguridad

Use protección para los oídos

Use guantes de seguridad

Use mascarilla antipolvo

Desenchufe

¡**PRECAUCIÓN!** Preste atención a las instrucciones de seguridad.

Eliminación

El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser desechados en el centro de reciclaje local.

Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.

El producto, incluidos los accesorios, y el material de embalaje son reciclables y están sujetos a la responsabilidad extendida del fabricante. Deséchelos por separado siguiendo la información facilitada. La separación selectiva para un mejor tratamiento de los residuos.

El logotipo Tilman se aplica solo para Francia.

Garantía

El producto ha sido fabricado cuidadosamente siguiendo exigentes normas de calidad y ha sido probado antes de su entrega. En caso de defecto del producto, tiene derechos legales frente al vendedor del mismo. Nuestra garantía (abajo indicada) no supone una restricción de dichos derechos legales.

Este producto dispone de una garantía de 3 años desde la fecha de compra. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha de compra. Por favor, conserve adecuadamente el justificante de compra original. Este documento es necesario como prueba de que se realizó la compra.

Si en el plazo de 3 años a partir de la fecha de compra de este producto se produce un defecto del material o de producción, repararemos el producto o lo sustituiremos gratuitamente por un producto nuevo (según nuestro criterio). La garantía quedará anulada si el producto resulta dañado o es utilizado o mantenido de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de materiales o de fabricación. Esta garantía no cubre aquellas componentes del producto sometidos a un desgaste normal y que, por tanto, pueden considerarse piezas de desgaste (por ej. las pilas). Tampoco cubre daños de componentes frágiles como, por ejemplo, los interruptores, baterías y piezas de cristal.

Tramitación de la garantía

Para garantizar una rápida tramitación de su consulta, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

Para realizar cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (IAN 427560_2301) como justificante de compra.

Encontrará el número de artículo en una inscripción de la placa indentificativa, en la portada de las instrucciones (abajo a la izquierda) o en una pegatina en la parte posterior o inferior.

Si el producto falla o presentase algún defecto, póngase primero en contacto con nuestro centro de asistencia indicado, ya sea por teléfono o correo electrónico.

Puede enviarnos el producto defectuoso libre de franqueo adjuntando el recibo de compra (ticket de compra) e indicando dónde está y cuándo ha ocurrido el fallo a la dirección de asistencia que le indicamos.

Asistencia

ES **Asistencia en España**
Tel.: 900984948
E-Mail: owim@lidl.es

Eliminación

El producto, incluidos los accesorios, y el material de embalaje son reciclables y están sujetos a la responsabilidad extendida del fabricante. Deséchelos por separado siguiendo la información facilitada. La separación selectiva para un mejor tratamiento de los residuos.

El logotipo Tilman se aplica solo para Francia.

Garantía

El producto ha sido fabricado cuidadosamente siguiendo exigentes normas de calidad y ha sido probado antes de su entrega. En caso de defecto del producto, tiene derechos legales frente al vendedor del mismo. Nuestra garantía (abajo indicada) no supone una restricción de dichos derechos legales.

Este producto dispone de una garantía de 3 años desde la fecha de compra. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha de compra. Por favor, conserve adecuadamente el justificante de compra original. Este documento es necesario como prueba de que se realizó la compra.

Si en el plazo de 3 años a partir de la fecha de compra de este producto se produce un defecto del material o de producción, reparamos el producto o lo sustituimos gratuitamente por un producto nuevo (según nuestro criterio). La garantía quedará anulada si el producto resulta dañado o es utilizado o mantenido de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de materiales o de fabricación. Esta garantía no cubre aquellas componentes del producto sometidos a un desgaste normal y que, por tanto, pueden considerarse piezas de desgaste (por ej. las pilas). Tampoco cubre daños de componentes frágiles como, por ejemplo, los interruptores, baterías y piezas de cristal.

Tramitación de la garantía

Para garantizar una rápida tramitación de su consulta, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

Para realizar cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (IAN 427560_2301) como justificante de compra.

Encontrará el número de artículo en una inscripción de la placa indentificativa, en la portada de las instrucciones

DK

HG10216 SÆT STÅLBØRSTER PDBRS 4 A1 / HG10218 SÆT STÅLBØRSTER PDBV 4 A1 / HG10219 SÆT MED NYLONBØRSTER PNB 4 A1

Anvendelsesformål

Dette produkt er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.

Tilbehør	
Stålbørstesæt	HG10216
Messingbelagte stålbørster	HG10218
Nylonbørster	HG10219

Samling

Du kan finde yderligere oplysninger i maskinens brugsvejledning.

Tekniske oplysninger

HG10216	
Greb/skaft:	Ø 6 mm
Tråddiameter:	Ø 0,3 mm
Maksimal hastighed:	4.500 1/min
HG10218	
Greb/skaft:	Ø 6 mm
Tråddiameter:	Ø 0,3 mm
Maksimal hastighed:	4.500 1/min
HG10219	
Montering/skaft:	Ø 6 mm
Børstediameter:	Ø 1,5 mm
Maks. hastighed:	4.500 1/min

FØR PRODUKTET TAGES I BRUG, SKAL DU GØRE DIG BEKENDT MED PRODUKTETS BRUGSVEJLEDNINGER OG SIKKERHEDSFORSKRIFTER. HVIS PRODUKTET VIDEREGIVES TIL EN TREDJEPART, SKAL ALLE DOKUMENTERNE FØLGE MED. BEHOLD ALLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG BRUGSVEJLEDNINGERNE TIL FREMTIDIG REFERENCE!

Indledning

Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Gør Dem fortrolig med apparatet inden første Ibrugtagning. Læs derfor den efterfølgende brugsvejledning og sikkerhedsanvisninger grundigt. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted. Hvis De giver produktet videre til andre, skal alle dokumenter følge med.

Sikkerhedsinstruktioner

Generelle sikkerhedsinstruktioner til polerings- og børsteværktøjer

- Polerings- og børsteværktøjer er tilbøjelige til at gå i stykker. Du skal være meget forsigtig under håndtering af børsteværktøj.
- Polerings- og børsteværktøj skal altid ses efter for skader før brug. Polerings- og børsteværktøj er beskadiget eller samlet forkert, må ikke bruges.
- Polerings- og børsteværktøj må kun bruges med gemtønde, som værktøjer kan samles ordentligt hist på.
- Når værktøjer er blevet monteret, skal du altid først prøve det af. Polerings- og børsteværktøjet må ikke bruges hvis hastighed overskrider, end den er angivet på værktøjet.
- Sørg for, at dele, der kommer ind på arbejdsområde, har passende personligt beskyttelsestøj på. Kraftdele afhjælper fra emnet eller fra værktøjet kan flyve rundt, som kan føre til skade, selv uden for arbejdsområdet.
- Hold stænkbeskyttelse væk fra drejende værktøj. Hvis du mister kontrollen over produktet, kan det klippe stænkbeskyttelser over ende.
- Polerings- og børsteværktøj skal håndteres og