ERNESTO®

MULTIFUNKTIONALE KÜCHENSCHÜSSEL
MULTI-PURPOSE KITCHEN BOWL
BOL DE CUISINE MULTIFONCTION

(DE) (AT) (CH)
MULTIFUNKTIONALE KÜCHENSCHÜSSEL
Gebrauchsanweisung

(FR) (BE)
BOL DE CUISINE MULTIFONCTION
Notice d'utilisation

(PL)
WIELOFUNKCYJNA MISKA KUCHENNA
Instrukcja użytkowania

(SK)
MULTIFUNKČNÉ KUCHYNSKÉ MISY
Navod na používanie

(DK)
MULTIFUNKTIONEL KØKKENSKÅL
Brugervejledning

(HU)
MULTIFUNKCIONÁLIS KONYHAI TÁL
Használati útmutató

(HR)
MULTIFUNKCIONALNA KUHINJSKA ZDJELA
Upute za uporabu

(BG)
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА КУХНЕНСКА КУПА
Ръководството за използване

(GB) (IE)
MULTI-PURPOSE KITCHEN BOWL
Instructions for use

(NL) (BE)
MULTIFUNCTIONELE KEUKENKOM
Gebruiksaanwijzing

(CZ)
MULTIFUNKČNÍ KUCHYŇSKÁ MÍSA
Návod k použití

(ES)
BOL DE COCINA MULTIFUNCIONAL
Instrucciones de uso

(IT)
CIOTOLA MULTIUSO
Istruzioni d'uso

(SI)
VEČNAMENSKA KUHINJSKA SKLEDA
Navodilo za uporabo

(RO)
CASTRON MULTIFUNCȚIONAL DE BUCĂTĂRIE
Instrucțiuni de utilizare

(GR)
ΣΕΤ ΜΠΟΛ ΜΕ ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ
Οδηγίες χρήσης

IAN 408192_2207

(DE) (AT) (CH) (GB) (IE) (FR) (BE) (NL) (PL) (CZ) (SK) (ES) (DK) (IT) (HU) (SI) (HR) (RO) (BG) (GR)

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY

12/2022
Delta-Sport-Nr.: MS-12164

IAN 408192_2207

8

10.12.2021 / Ver. 11.04

Herzlichen Glückwunsch!
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

1 x Küchenschüssel inkl. Sieb und Deckel
1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Fassungsvermögen Schüssel: ca. 3,5 l
Fassungsvermögen Sieb: ca. 2,5 l
Temperaturbeständig: -20 °C bis 100 °C

BPA frei (kein Bisphenol A)

Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
12/2022

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch zu verwenden.
Der Artikel ist für Lebensmittel geeignet.
Der Artikel eignet sich für die Spülmaschine.
* Die Schüssel ist ohne Deckel für die Mikrowelle geeignet.

Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Der Artikel ist nicht bruchsicher. Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn er beschädigt ist.
- Verwenden Sie Ofenhandschuhe zum Herausnehmen aus der Mikrowelle.

Verwendung

Reinigen Sie den Artikel sorgfältig vor der ersten Verwendung. Nutzen Sie das Sieb zum Auftauen und/oder Abtropfen von Lebensmitteln.

DE/AT/CH

Befüllen Sie den Artikel mit Inhalt zum Warmhalten oder Garen und verschließen Sie den Artikel mit dem Deckel. Füllen Sie Gargut in das Sieb, setzen Sie es in die Schüssel und übergießen Sie alles mit kochendem Wasser.
Befüllen Sie den Artikel nur bis ca. fingerbreit unter dem Rand.
Hinweis: Der Deckel ist nicht auslaufsicher.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur.
WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerreichbar auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.

Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind. Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht. Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden.

DE/AT/CH

Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.
Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht.
Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 408192_2207

(DE) Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@lidl.de

(AT) Service Österreich
Tel.: 0800 442744
E-Mail: deltasport@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@lidl.ch

DE/AT/CH

Congratulations!
You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.

Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Scope of delivery

1 x kitchen bowl incl. sieve and lid
1 x instructions for use

Technical data

Capacity, bowl: approx. 3.5l
Capacity, sieve: approx. 2.5l
Temperature-resistant: -20°C up to 100°C

BPA free (no Bisphenol A)

Date of manufacture (month/year):
12/2022

Intended use

The product is suitable only for private and not for commercial use.
The product is food-safe.
The product is dishwasher-safe.
* The bowl is microwave-safe if used without the lid.

Safety instructions

- Check the product for damage and wear before each use. The product may only be used in good order and condition!
- The product is not shatter-proof. Do not use the product if it is damaged.
- Use oven gloves when removing the product from the microwave.

Use

Clean the product thoroughly before the first use. Use the sieve to defrost and/or drain food. Fill the product with its contents to be kept warm or cooked and close the product with the lid.

GB/IE

Put the food to be cooked into the sieve, place the sieve in the bowl, and pour boiling water over it.
Fill the product up to only a finger width below the rim.
Note: The lid is not leak-proof.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.
IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal

Dispose of the product and packaging materials in accordance with current local regulations. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children. For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner.

The Recycling Code distinguishes different materials to be returned for recycling. The Code consists of the recycling symbol for the recycling process and a number that identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts subject to normal wear and tear that are thus considered wear parts (e.g. batteries) or fragile parts such as switches, rechargeable batteries, or parts made of glass.
Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.
Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

GB/IE

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice.
Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 408192_2207

(GB) Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

(IE) Service Ireland
Tel.: 1800 101010
E-Mail: deltasport@lidl.ie

GB/IE

Félicitations !
Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.

Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Contenu de la livraison

1 saladier avec passoire et couvercle
1 notice d'utilisation

Données techniques

Capacité de remplissage saladier : env. 3,5 l
Capacité de remplissage passoire : env. 2,5 l
Résistance thermique : -20 °C à 100 °C

Sans BPA (pas de bisphénol A)

Date de fabrication (mois/année) :
12/2022

Utilisation conforme

L'article est conçu pour un usage privé et non pour un usage commercial.
L'article convient aux aliments.
L'article est adapté pour le lave-vaisselle.
* Le saladier sans son couvercle est adapté pour le micro-ondes.

Consignes de sécurité

- Avant la première utilisation, veuillez vérifier que l'article ne présente aucun dommage ni signe d'usure. L'article ne doit être utilisé que dans un parfait état !
- L'article n'est pas incassable. N'utilisez pas l'article s'il est endommagé.
- Utilisez des gants de cuisine pour le sortir du micro-ondes.

Utilisation

Avant la première utilisation, nettoyez minutieusement l'article. Utilisez la passoire pour décongeler et/ou égoutter les aliments. Remplissez l'article avec un contenu devant être maintenu au chaud ou cuit à l'étuvée puis fermez l'article avec le couvercle.

FR/BE

Remplissez la passoire des aliments à cuire, placez-la dans le saladier et arrosez le tout d'eau bouillante. Ne remplissez l'article que jusqu'à environ la largeur d'un doigt en dessous du bord.
Remarque : Le couvercle n'est pas étanche.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante.
IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

Mise au rebut

Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté separement.

Éliminez l'article et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales actuelles en vigueur. Conservez les matériaux d'emballage (comme les sachets en plastique) hors de portée des enfants. Vous obtiendrez plus d'informations relatives à l'élimination de l'article usagé auprès de votre commune ou de votre municipalité. Éliminez l'article et l'emballage dans le respect de l'environnement.

Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux à retourner dans le cycle de recyclage. Ce code se compose du symbole de recyclage, représentant le cycle de recyclage ainsi que d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme par ex. les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs, les batteries ou les pièces fabriquées en verre. Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

FR/BE

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.
Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie.
Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possèder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

FR/BE

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN : 408192_2207

(FR) Service France
Tel. : 0800 919 270
E-Mail : deltasport@lidl.fr

(BE) Service Belgique
Tel. : 0800 12089
E-Mail : deltasport@lidl.be

FR/BE

Gefeliciteerd!
Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.

Lees hiervoor de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangeven doel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

In het leveringspakket inbegrepen

1 x keukenschotel incl. zeef en deksel
1 x gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Volume schotel: ca. 3,5 l
Volume zeef: ca. 2,5 l
Temperatuurbestendig: -20°C tot 100°C

BPA-vrij (geen bisfenol A)

Productiedatum (maand/jaar):
12/2022

Voorgeschreven gebruik

Het artikel mag alleen voor privé- en niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
Het artikel is geschikt voor levensmiddelen.
Het artikel is geschikt voor de vaatwasmachine.
* De schotel is zonder deksel geschikt voor de magnetron.

Veiligheidsinstructies

- Controleer het artikel vóór het gebruik op beschadigingen of slijtage. Het artikel mag alleen in een perfecte staat gebruikt worden!
- Het artikel is niet onbreekbaar. Gebruik het artikel niet als het beschadigd is.
- Gebruik ovenhandschoenen om het artikel uit de magnetron te nemen.

Gebruik

Reinig het artikel zorgvuldig voordat het voor het eerst gebruikt wordt. Gebruik de zeef voor het ontdooien en/of uitlekken van levensmiddelen.

NL/BE

Vul het artikel met inhoud voor het warmhouden of gaar maken en sluit het artikel met het deksel af. Giet de gaar te maken levensmiddelen in de zeef, plaats deze in de schotel en giet daarover kokend water.
Vul het artikel slechts ca. vingerbreed tot onder de rand.
Opmerking: Het deksel is niet lekdicht.

Opslag, reiniging

Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur.
BELANGRIJK! Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen.

Afvalverwerking

Voer het artikel en de verpakkingsmaterialen af in overeenstemming met de actuele lokale voorschriften. Berg verpakkingsmaterialen (zoals bv. foliezakjes) op buiten het bereik van kinderen. Bijkomende informatie over de afvoer van het onbruikbaar geworden artikel krijgt u bij uw gemeente- of stadsbestuur. Voer het artikel en de verpakking milieuvriendelijk af.

De recyclingcode dient om verschillende materialen voor recyclingdoeleinden te kenmerken. De code bestaat uit een recyclingsymbool voor de recyclingcyclus en een nummer dat het materiaal kenmerkt.

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het artikel werd met de grootste zorgvuldigheid en onder permanent toezicht geproduceerd. De firma DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH verleent particuliere eindklanten op dit artikel drie jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van aankoop (garantietermijn) en dit op grond van de volgende bepalingen. De garantie geldt alleen voor materiaal- en verwerkingsfouten. De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan een normale slijtage onderhevig zijn en daarom als niet-slijtvaste onderdelen te beschouwen zijn (bv. batterijen) en evenmin op breekbare onderdelen, bv. schakelaars, accu's of onderdelen die van glas gemaakt zijn. Uit de garantie voortvloeiende claims zijn uitgesloten als het artikel onvakkundig, verkeerd of niet in het kader van de voorziene bepaling of in het kader van het voorziene gebruiksdoeleinde gebruikt werd of indien richtlijnen in de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen werden, tenzij de eindklant aantoont dat er sprake is van een materiaal- of verwerkingsfout die niet op één van de hoger vermelde omstandigheden gebaseerd is.
Uit de garantie voortvloeiende claims kunnen alleen tijdens de garantieperiode op vertoon van de originele kassabon ingediend worden.

NL/BE

Put the food to be cooked into the sieve, place the sieve in the bowl, and pour boiling water over it.
Fill the product up to only a finger width below the rim.
Note: The lid is not leak-proof.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.
IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal

Dispose of the product and packaging materials in accordance with current local regulations. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children. For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner.

The Recycling Code distinguishes different materials to be returned for recycling. The Code consists of the recycling symbol for the recycling process and a number that identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts subject to normal wear and tear that are thus considered wear parts (e.g. batteries) or fragile parts such as switches, rechargeable batteries, or parts made of glass.
Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.
Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

NL/BE

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice.
Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 408192_2207

(BE) Service België
Tel.: 0800 12089
E-Mail: deltasport@lidl.be

(NL) Service Nederland
Tel.: 0800 0249630
E-Mail: deltasport@lidl.nl

NL/BE

Gratulujemy!
Decydując się na ten produkt, otrzymują Państwo towar wysokiej jakości. Należy zapoznać się z produktem przed jego pierwszym użyciem.

Należy uważnie przeczytać następującą instrukcję użytkowania.

Produkt ten należy użytkować wyłącznie w opisany sposób oraz zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem. Niniejszą instrukcję użytkowania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazując produkt innej osobie, należy upewnić się, że otrzyma ona także całą dokumentację dotyczącą produktu.

Zakres dostawy

1 x miska kuchenna z sitkiem i pokrywką
1 x instrukcja użytkowania

Dane techniczne

Pojemność miski: ok. 3,5 l
Pojemność sitka: ok. 2,5 l
Odporność na temperaturę: -20 °C do 100 °C

Wolne od BPA (nie zawiera bisfenolu A)

Data produkcji (miesiąc/rok):
12/2022

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Artykuł ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do użytku komercyjnego.
Artykuł nadaje się do środków spożywczych.
Artykuł może być myty w zmywarce.
* Miska bez pokrywki może być używana w kuchence mikrofalowej.

Wskazówki bezpieczeństwa

- Należy sprawdzić artykuł przed każdym użyciem pod względem uszkodzeń i zużycia. Artykuł może być używany tylko w nienagannym stanie!
- Artykuł nie jest odporny na złamania. Nie należy korzystać z artykułu, gdy jest on uszkodzony.
- Do wyciągania rzeczy z kuchenki mikrofalowej należy używać rękawic kuchennych.

PL

Przed pierwszym użyciem należy produkt dokładnie umyć.
Na sitku można pozostawić artykuły spożywcze do rozmrożenia i/lub ocieknięcia. Napełnić artykuł zawartością, która ma być utrzymywana w cieple lub podgrzana i zamknąć artykuł pokrywką. Włożyć jedzenie do sitka, umieścić sitko w misce i zalać wszystko gotującą się wodą. Napełniać artykuł tylko do szerokości jednego palca poniżej krawędzi.
Wskazówka: Pokrywka nie jest szczelna.

Przechowywanie, czyszczenie

Podczas nieużywania należy zawsze przechowywać produkt w suchym i czystym miejscu, w temperaturze pokojowej. WAŻNE! Nie czyścić przy użyciu ostrych środków czyszczących.

Uwagi odnośnie recyklingu

Artykuł i materiały opakowaniowe należy usunąć zgodnie z aktualnie obowiązującymi miejscowymi przepisami. Materiały opakowaniowe (np. worki foliowe) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje na temat sposobów usuwania zużytego artykułu można uzyskać u władz gminnych i miejskich. Artykuł oraz opakowanie należy usunąć w sposób przyjazny dla środowiska.

Kod recyklingu służy do oznaczenia różnych materiałów nadających się do ponownego przetworzenia (recyklingu). Kod taki składa się z symbolu recyklingu odzwierciedlającego obieg materiałów do ponownego przetworzenia, a także z numeru, który jest oznaczeniem materiału.

Wskazówki dotyczące gwarancji i obsługi serwisowej

Artykuł został wyprodukowany z najwyższą starannością i pod stałą kontrolą. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH przyznaje klientowi końcowemu na niniejszy artykuł trzy lata gwarancji od daty zakupu (okres gwarancyjny) z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad materiałowych i wad wykonania. Gwarancja nie obejmuje części, które podlegają normalnemu zużyciu i z tego względu należy je traktować jako części zużywalne (np. baterie) i nie obejmuje części kruchych, np. przełączników, akumulatorów ani części wykonanych ze szkła. Wyklucza się roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji w przypadku użycia artykułu w sposób niewłaściwy lub sprzeczny z jego przeznaczeniem lub w sposób wykraczający poza przewidziane przeznaczenie lub poza przewidziany zakres

PL

Srdečně blahopřejeme!
Svým nákupem jste se rozhodli pro kvalitní výrobek. Před prvním použitím se prosím seznamte s tímto výrobkem.

Pozorně si přečtete následující návod k použití.

Používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno, a pro uvedené účely. Uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Pokud výrobek předáte třetí osobě, předejte jí i veškerou dokumentaci.

Rozsah dodávky

1 x kuchyňská mísa včetně síta a poklička
1 x návod k použití

Technická data

Obsah mísy: cca 3,5 l
Obsah síta: cca 2,5 l
Teplotní odolnost -20 °C až 100 °C

Bez BPA (bez bisfenolu A)

Datum výroby (měsíc/rok):
12/2022

Použití v souladu s určením

Výrobek je vhodný pouze pro privátní potřebu a nikoli pro podnikatelské použití.
Výrobek je vhodný pro potraviny.
Výrobek je vhodný do myčky.
* Mísa bez pokličky je vhodná pro mikrovlnnou troubu.

Bezpečnostní pokyny

- Ověřte před každým použitím, zda výrobek není poškozen nebo opotřeben. Výrobek smí být používán pouze v bezvadném stavu!
- Výrobek není nerozbitný. Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Při vyjímání z mikrovlnné trouby používejte chňapky.

Používání

Před prvním použitím výrobek pečlivě vyčistěte. Používejte síto k rozmrazení a/nebo odkapání potravin. Naplňte výrobek obsahem pro udržování tepla nebo vaření a výrobek přikryjte pokličkou. Pokrm dáme do síta, které vložíme do mísy, a vše zalijeme vroucí vodou.

CZ

Výrobek plňte zhruba jen na šířku prstu pod okrajem.
Upozornění: Poklička nezaručuje, že obsah nevyteče.

Uskladnění, čištění

Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej vždy suchý a čistý při pokojové teplotě.
DŮLEŽITÉ! K čištění nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Pokyny k likvidaci

Výrobek a obalové materiály likvidujte podle aktuálních místních předpisů. Uchovávejte obalové materiály (jako např. fóliové sáčky) nedostupné pro děti. O možnostech likvidace vyloužilého výrobku se informujte u Vaší obecní nebo městské správy. Výrobek a obaly likvidujte ekologicky.

Recyklační kód slouží ke značení různých materiálů pro proces opětovného zhodnocení (recyklace). Kód sestává ze symbolu recyklace, který má odrážet proces zhodnocení, a čísla, které označuje materiál.

Pokyny k záruce a průběhu služby

Výrobek byl vyroben s velkou péčí a za stálé kontroly. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH poskytuje koncovým privátním zákazníkům na tento výrobek tři roky záruky od data nákupu (záruční lhůta) podle následující ustanovení. Záruka se týká pouze vad materiálu a závad ve zpracování. Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají normálnímu opotřebení, a proto je nutné na ně pohlížet jako na rychle opotřebitelné díly (např. baterie), a na křehké díly, např. vypínače, akumulátory nebo díly vyrobené ze skla. Nároky z této záruky jsou vyloučeny, pokud výrobek byl používán neadekvátně nebo nedovoleným způsobem nebo nikoli v rámci stanoveného účelu určení nebo předpokládaného rozsahu používání nebo nebyla dodržena zadání v návodu k obsluze, ledaže by koncový zákazník prokázal, že existuje vada materiálu nebo došlo k chybě ve zpracování, které nevyplývají z některé výše uvedených okolností.
Nároky ze záruky lze uplatnit pouze v rámci záruční lhůty po předložení originálního pokladního dokladu. Proto si prosím uschovejte originál pokladního dokladu. Doba záruky se neprodlužuje případnými opravami na základě záruky, záruční záruky nebo kulance. Totéž platí také pro vyměněné a opravené díly. Při reklamacích se prosím obracejte na níže uvedenou horkou linku servisu nebo se s námi spojte e-mailem. Pokud se vyskytne případ reklamace, výrobek Vám – dle naší volby – bezplatně opravíme, vyměníme nebo Vám vrátíme kupní cenu. Další práva ze záruky nevznikají.

CZ

Vaše zákonná práva, zejména nároky na zajištění záruky vůči konkrétnímu prodejci, nejsou touto zárukou omezena.

IAN: 408192_2207

(CZ) Servis Česko
Tel.: 800143873
E-Mail: deltasport@lidl.cz

CZ

Blahoželáme!
Svojím nákupom ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok. Pred prvým použitím sa s výrobkom dôkladne oboznámte.

Pozorne si prečítajte tento návod na používanie.

Výrobok používajte len uvedeným spôsobom a na uvedený účel. Tento návod na používanie si dobre uschovajte. Pri odovzdávaní výrobku tretej osobe odovzdajte s výrobkom aj všetky podklady.

Obsah balenia

1 x kuchynská misa vrátane cedidla a pokrievky
1 x návod na používanie

Technické údaje

Kapacita misy: cca. 3,5 l
Kapacita cedidla: cca. 2,5 l
Tepelná odolnosť: -20 °C až 100 °C

Bez BPA (žiaden bisfenol A)

Dátum výroby (mesiac/rok):
12/2022

Použitie podľa určenia

Výrobok je určený len pre súkromné použitie a nie pre komerčné účely.
Výrobok je vhodný pre potraviny.
Výrobok je vhodný do umývačky riadu.
* Misa je vhodná do mikrovlnnej rúry bez pokrievky.

Bezpečnostné pokyny

- Pred každým použitím výrobku skontrolujte, či nie je poškodený alebo opotrebený. Výrobok sa môže používať len v bezchybnom stave!
- Výrobok nie je nerozbitný. Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený.
- Na vybratie z mikrovlnnej rúry použite chňapku.

Používanie

Pred prvým použitím výrobok dôkladne vyčistite. Cedidlo použite na rozmrazovanie a/alebo odkvapkávanie potravín. Naplňte výrobok obsahom na udržanie tepla alebo na dusenie a zatvorte výrobok pokrievkou.

SK

Naplňte jedlo do cedidla, vložte ho do misy a všetko zalejte vriacou vodou. Výrobok naplňte len cca na šírku prsta pod okraj.
Upozornenie: Pokrievka nie je nepreskujúca.

Skladovanie, čistenie

Pri nepoužívaní skladujte výrobok vždy suchý a čistý pri izbovej teplote.
DÔLEŽITÉ! Výrobok nikdy nečistite ostrými čistiacimi prostriedkami.

Pokyny k likvidácii

Výrobok a obalový materiál zlikvidujte podľa aktuálnych miestnych predpisov. Obalový materiál (ako napr. fóliové vrecká) uschovajte mimo dosahu detí. Ďalšie informácie o možnostiach likvidácie zastaraného výrobku dostanete na svojej obecnej alebo mestskej správe. Výrobok a obal zlikvidujte ekologicky.

Recyklačný kód slúži na označenie rôznych materiálov za účelom vrátenia do kolobehu opätovného používania (recyklácia). Kód pozostáva z recyklačného symbolu pre zobrazenie kolobehu opätovného používania a čísla, ktoré označuje materiál.

Pokyny k záruke a priebehu servisu

Výrobok bol vyrobený veľmi starostlivo a pod stálou kontrolou. Na tento výrobok poskytuje DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH súkromným koncovým užívateľom trojročnú záruku oda dňa kúpy (záručná lehota) po splnení nasledovných podmienok. Záruka platí len na chyby materiálu a spracovania. Záruka sa netýka dielov, ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu a preto ich možno považovať za opotrebiteľné diely (napr. batérie), ako aj krehkých dielov, napr. vypínače, akumulátory alebo diely, ktoré sú vyrobené zo skla.
Nároky z tejto záruky zanikajú, keď sa výrobok používal neodborne alebo nesprávne, mimo určenia na používanie alebo určeného rozsahu používania alebo neboli dodržané pokyny návodu na obsluhu, s výnimkou, že koncový užívateľ preukáže, že ide o chybu materiálu alebo spracovania, ktorá nebola spôsobená niektorou z bore uvedených okolností.
Záruku je možné uplatniť len počas záručnej lehoty po predložení originálu pokladničného dokladu. Originál pokladničného dokladu preto prosím uschovajte. Záručná doba sa kvôli prípadným záručným opravám, záručnej záruke alebo ako obchodné gesto nepredlžuje. Platí to aj pre vymenené a opravené diely. Pri reklamáciách sa prosím najskôr obráťte na dole uvedenú Service-Hotline alebo sa s nami spojte prostredníctvom e-mailu.

SK

Ak sa jedná o záručný pr

Hjertelig tillykke!
Du har valgt at købe et kvalitetsprodukt. Lær produktet at kende, inden du bruger det første gang.

Det gør du ved at læse nedenstående brugervejledning omhyggeligt.

Brug kun produktet som beskrevet og til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne brugervejledning et sikkert sted. Udlever også alle dokumenter, hvis produktet videregives til en tredjepart.

Leveringsomfang

1 x køkkenskål inkl. si og låg
1 x brugervejledning

Tekniske data

Skålens kapacitet: ca. 3,5 l
Sigens kapacitet: ca. 2,5 l
Temperaturbestandig: -20 °C til 100 °C

BPA-fri (ingen bisphenol A)

Fremstillingsdato (måned/år):
12/2022

Tilsigtet brug

Artiklen må kun anvendes til privat brug og ikke til kommerciel brug.
Artiklen er egnet til levnedsmidler.
Artiklen egner sig til opvaskemaskine.
* Uden låg er skålen velegnet til mikrobølgeovn.

*

Sikkerhedsoplysninger

- Kontrollér artiklen for skader eller slid før hver brug. Artiklen må kun bruges i fejlfri tilstand!
- Artiklen er ikke brudsikker. Brug ikke artiklen, hvis den er beskadiget.
- Brug ovnhandsker til at tage den ud af mikrobølgeovnen.

Anvendelse

Rengør artiklen omhyggeligt, inden den bruges første gang. Brug sien til at tø levnedsmidler op og/eller lade dem dryppe af. Fyld artiklen med indhold, der skal holdes varmt eller trække, og luk artiklen med låget. Den fødevare, der skal trække, hældes i sigten, den lægges i skålen, og der hældes kogende vand over det hele.

DK

Fyld kun artiklen til omkring en fingers bredde under kanten.
Bemærk: Låget er ikke helt dryptæt.

Opbevaring, rengøring

Opbevar altid artiklen tør og ren ved stuetemperatur, når den ikke er i brug.
VIGTIGT! Må aldrig rengøres med skrappe rengøringsmidler.

Henvisninger vedr. bortskaffelse

Bortskaf artiklen og emballagematerialerne i henhold til aktuelle, lokale forskrifter. Opbevar emballagematerialer (som f.eks. folieposer) utilgængeligt for børn. Yderligere informationer om bortskaffelse af den udtjente artikel kan indhentes hos kommunen. Bortskaf artiklen og emballagen på en miljøvenlig måde.

Genbrugskoden tjener til identifikation af forskellige materialer med hensyn til tilbageførsel til genanvendelseskredsløbet (recycling). Koden består af et genbrugssymbol, som afspejler genanvendelseskredsløbet, og et tal, der identificerer materialet.

Oplysninger om garanti og servicehåndtering

Varen er fremstillet med største omhu og under løbende kontrol. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH yder privates slutkunder tre års garanti på varen fra købsdato (Garantifrist) i henhold til følgende bestemmelser. Garantien gælder kun for materiale- og fremstillingsfejl. Garantien omfatter ikke dele, der er udsat for normal slid og derfor skal betragtes som sliddele (f.eks. batterier) og ikke skrabelige dele, f.eks. kontakter, genopladelige batterier eller dele, der er fremstillet af glas.
Garantien kan ikke gøres gældende, hvis varen er blevet anvendt ukorrekt eller uagtsomt eller til andre formål end det tilsigtede eller i det tilsigtede omfang. Garantien bortfalder ligeledes ved manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen. Kunden skal kunne påvise, at der er tale om materiale- eller fremstillingsfejl og ikke fejl som følge af overanstrengende omstændigheder.
Garantien kan kun gøres gældende i garantiperioden mod fremvisning af original kvittering. Gem derfor den originale kvittering Garantiperioden forlænges ikke i tilfælde af reparation i henhold til garantien, den lovpligtige garanti eller pr. kulance. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele. I tilfælde af klager er det muligt at kontakte nedenstående servicelinje eller kontakte os pr. e-mail. Ved garantisager vil vi efter eget skøn reparere varen uden beregning, ombytte varen eller refundere købsprisen. Der er ingen ydertligere rettigheder under garantien.

DK

Dine lovmæssige rettigheder, herunder navnlig garantikrav over for sælger, indskrænkes ikke som følge af denne garanti.

IAN: 408192_2207

DK Service Danmark
Tel.: 32 710005
E-Mail: deltasport@lidl.dk

Congratulazioni!
Avete acquistato un articolo di alta qualità. Consigliamo di familiarizzare con l'articolo prima di cominciare ad utilizzarlo.

Leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso.

Utilizzare l'articolo solo nel modo descritto e per gli ambiti di applicazione indicati. Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. In caso di trasferimento dell'articolo a terzi, consegnare tutti i documenti insieme all'articolo.

Contenuto della confezione

1 x ciotola da cucina compreso setaccio e coperchio
1 x istruzioni d'uso

Dati tecnici

Capacità della ciotola: ca. 3,5 l
Capacità del setaccio: ca. 2,5 l
Resistenza alla temperatura: da -20 °C a 100 °C

Senza BPA (non contiene Bisfenolo A)

Data di produzione (mese/anno):
12/2022

Utilizzo conforme

L'articolo va usato solo per l'utilizzo privato e non per l'utilizzo commerciale.
L'articolo è adatto ai generi alimentari.
L'articolo può essere messo in lavastoviglie.
* La ciotola senza coperchio è adatta al forno a microonde.

*

Indicazioni di sicurezza

- Prima di ciascun utilizzo, verificare che l'articolo non presenti danni o segni di usura. L'articolo può essere utilizzato solo se in perfetto stato!
- L'articolo non è infrangibile. Non utilizzare l'articolo se dovesse essere danneggiato.
- Utilizzare dei guanti da forno per prendere l'articolo dal microonde.

Utilizzo

Pulire per bene l'articolo prima di utilizzarlo per la prima volta. Utilizzare il setaccio per scongelare/asciugare gli alimenti.

IT

Versare nell'articolo il contenuto da mantenere caldo oppure da cuocere, e richiudere l'articolo con il coperchio. Mettere i cibi da cuocere nel setaccio, metterlo nella ciotola e coprire tutto con acqua bollente. Riempire l'articolo solo fino ad un'altezza di un dito circa dal bordo.
Indicazione: Il coperchio non evita in ogni caso la fuoriuscita del contenuto.

Conservazione, pulizia

In caso di mancato utilizzo, riporre l'articolo a temperatura ambiente in un luogo asciutto e pulito.
IMPORTANTE! Non utilizzare mai detergenti aggressivi.

Smaltimento

Smaltire l'articolo e i materiali della confezione nel rispetto delle attuali normative locali. Conservare i materiali della confezione (come ad es. i sacchetti) in modo che non siano raggiungibili per i bambini.

Presso la propria amministrazione comunale o cittadina è possibile ottenere ulteriori informazioni sullo smaltimento dell'articolo alla fine del suo periodo di impiego. Smaltire l'articolo e la confezione nel rispetto dell'ambiente.

Il codice di riciclaggio serve per indicare i diversi materiali per il loro ritorno al ciclo di riutilizzo (recycling). Il codice è composto da un simbolo di riciclaggio per il ciclo di riutilizzo e da un numero che contraddistingue il materiale.

Avvertenze sulla garanzia e sulla gestione dei servizi di assistenza

L'articolo è stato prodotto con la massima cura e sotto un continuo controllo. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH concede ai clienti finali privati, su questo articolo, tre anni di garanzia dalla data di acquisto (termine di garanzia) sulla base delle seguenti disposizioni. La garanzia vale solo per i vizi di materiale e di lavorazione. La garanzia non si estende alle parti soggette ad un normale degradamento e che siano quindi da considerarsi come pezzi soggetti ad usura (ad es. le batterie) né ai pezzi fragili come ad es. interruttori, batterie ricaricabili oppure pezzi in vetro.
Dalla presente garanzia sono escluse le richieste legate a casi di utilizzo non conforme oppure di abuso dell'articolo, oppure di utilizzo avvenuto non nell'ambito delle condizioni previste oppure del campo di impiego previsto, oppure in caso di non osservanza delle direttive riportate nelle istruzioni d'uso, a meno che il cliente non dimostri che sussista un vizio di materiale o di lavorazione che non sia riconducibile ad una delle circostanze riportate sopra.

IT

Le richieste di garanzia possono essere avanzate solo entro il relativo termine, su presentazione dello scontrino originale di acquisto. Si prega quindi di conservare lo scontrino originale. Il termine di garanzia non sarà prolungato a seguito di eventuali riparazioni effettuate sulla base della garanzia, della garanzia obbligatoria prevista per legge oppure di accondiscendenza. Ciò vale anche per le parti sostituite oppure riparate.
In caso di contestazione rivolgersi dapprima alla hotline di assistenza sotto indicata oppure mettersi in contatto con noi via e-mail. Laddove sussista un caso coperto dalla garanzia, l'articolo sarà – a nostra discrezione – da noi riparato gratuitamente, sostituito oppure sarà rimborsato il prezzo di acquisto. Non sussistono ulteriori diritti derivanti dalla garanzia.
I vostri diritti giuridici, in particolare i diritti di garanzia obbligatoria prevista dalla legge nei confronti del relativo venditore, non sono limitati dalla presente garanzia.

IAN: 408192_2207

IT Assistenza Italia
Tel.: 800781188
E-Mail: deltasport@lidl.it

Szívből gratulálunk!
Vásárlásával kiváló minőségű terméket választott. Használatba vétele előtt ismerkedjen meg a termékkel.

Figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót.

A terméket kizárólag az itt ismertetett módon, a rendeltetésének megfelelően használja. Gondosan őrizze meg a használati útmutatót. A termék továbbadásakor adja át az összes kapcsolódó dokumentumot is.

A csomag tartalma

1 x konyhai tál szitával és fedővel
1 x használati útmutató

Műszaki adatok

Tál űrtartalma: kb. 3,5 l
Szita űrtartalma: kb. 2,5 l
Hőállóság: -20 °C és 100 °C

BPA-mentes (nem tartalmaz biszfenol-A-t)

Gyártási idő (hónap/év):
12/2022

Rendeltetésszerű használat

A termék kizárólag személyes és nem kereskedelmi célú felhasználásra szolgál.
A termék élelmiszerekhez használható.
A termék mosható mosogatógépben.
* Fedő nélkül a tál használható mikrohullámú sütőben.

*

Biztonsági utasítások

- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült vagy kopott-e! A terméket csak kifogástalan állapotban szabad használni!
- A termék nem törésbiztos. Ne használja a terméket, ha az megsérült.
- A termék mikrohullámú sütőből való kiszedéséhez használjon konyhakesztyűt.

Használat

Az első használat előtt gondosan tisztítsa meg a terméket. A szita élelmiszerek kiolvasztásához és/vagy lecsepegtetéséhez használható. Töltse meg a terméket melegen tartandó, illetve főzendő tartalommal, majd tegye rá a fedőt.

HU

Tegye a főzendő ételt a szitába, a szitát helyezze bele a tálba, majd öntse fel az egészet forrásban lévő vízzel.
A terméket csak ennyire szabad megtölteni, hogy a tartalom szintjétől a peremig nagyjából egy ujjszélességnyi maradjon.
Megjegyzés: A fedő nem akadályozza meg a kifutást.

Tárolás, tisztítás

A terméket mindig száraz, tiszta és szobahőmérsékletű helyen tárolja, ha azt nem használja.
FONTOS! Ne használjon éles tisztítószereket a tisztításhoz.

Tudnivalók a hulladékkezelésről

A terméket és a csomagolóanyagokat a hatályos helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg. A csomagolóanyagokat (például fóliatasakokat) tartsa távol a gyermekektől. Az elhasználódott termék ártalmatlanításával kapcsolatos további információkat a települési vagy városi önkormányzattól tudhatja meg. A terméket és a csomagolást környezetkímélő módon kell ártalmatlanítani.

Az újrahasznosítási kód az újrafeldolgozási ciklusba való visszavezetésre (újrahasznosítás) szánt különböző anyagok azonosítására szolgál. A kód az újrahasznosítási ciklus újrahasznosítási szimbólumából és az anyagot azonosító számból áll.

A garanciával és a szerviz lebonyolításával kapcsolatos útmutató

A termék nagy gondossággal és állandó ellenőrzés mellett készült. A DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH privát végső felhasználóknak a vásárlás dátumától számított három év (garancia időtartama) garanciát ad erre a termékre a következő rendelkezések szerint. A garancia csak anyag- vagy gyártási hibára és feldolgozási hibára érvényes. A garancia nem terjed ki a szokásos elhasználódásnak kitett, ezért kopó alkatrésznek tekintendő alkatrészekre (pl. elemek), valamint a törékeny alkatrészekre sem, például a kapcsolókra, az akkumulátorokra vagy az üvegből készült alkatrészekre.
Kizárásra kerül a garanciaigény, ha a terméket szakszerűtlenül vagy helytelenül, nem rendeltetésszerűen vagy nem az előírányzott felhasználási körben használták, vagy figyelmen kívül hagyták a kezelési útmutató előírásait, kivéve, ha a végső felhasználó bizonyítja, hogy olyan anyag- vagy feldolgozási hiba áll fenn, amely nem a fent említett körülmények valamelyikéből ered.
A garanciaigény csak a garancia időtartamán belül, az eredeti pénztári bizonylat bemutatásával érvényesíthető.

HU

Ezért kérjük, őrizze meg az eredeti pénztári bizonylatot.
A garancia, a törvényes garancia vagy a méltányosság alapján végzett esetleges javítások a garancia időtartamát nem hosszabbítják meg. Ez vonatkozik a kicserélt és javított alkatrészekre is.
Kérjük, hogy reklamáció esetén először az alábbi szervizvonalat hívja, vagy e-mailen keressen minket. Garanciális esetekben a terméket saját döntésünk alapján ingyenesen megjavítjuk, kicseréljük vagy megtérítjük a vételárat. A garancián túl további jogok nem következnek.
A jelen garancia nem korlátozza az Ön törvényes jogait, különösen a mindenkori értékesítővel szembeni garanciaigényét.

IAN: 408192_2207

HU Szerviz Magyarország
Tel.: 06800 21225
E-Mail: deltasport@lidl.hu

Čestitamo!
Z nakupom ste se odločili za visokokakovosten izdelek. Pred prvo uporabo se seznanite z izdelkom.

V ta namen natančno preberite naslednje navodilo za uporabo.

Izdelek uporabljajte, kot je opisano, in za navedena področja uporabe. To navodilo za uporabo skrbno hranite. Če boste izdelek predali tretjim osebam, zraven priložite vso dokumentacijo.

Obseg dobave

1 x kuhinjska skleda vklj. s cedilom in pokrovom
1 x navodilo za uporabo

Tehnični podatki

Prostornina sklede: pribl. 3,5 l
Prostornina cedila: pribl. 2,5 l
Temperaturna obstojnost: -20 °C do 100 °C

Ne vsebuje BPA (brez bisfenola A)

Datum izdelave (mesec/leto):
12/2022

Namenska uporaba

Izdelek se sme uporabljati le za zasebno in ne komercialno uporabo.
Izdelek je primeren za živila.
Izdelek je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.
* Brez pokrova je skleda primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.

*

Varnostni napotki

- Pred vsako uporabo preveriti izdelek glede poškodb ali obrabe. Izdelek se sme uporabljati le v brezhibnem stanju!
- Izdelek je lomljiv. Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan.
- Za jemanje iz mikrovalovne pečice uporabljajte rokavice za pečico.

Uporaba

Pred prvo uporabo izdelek temeljito očistite. Cedilo uporabljajte za odtaljevanje in/ali odcejanje živil. Izdelek napolnite z vsebino, ki jo želite ohranjati toplo, ali z vsebino za kuhanje in ga zapríte s pokrovom.

SI

Živila za kuhanje naložite v cedilo, le-tega postavite v posodo in vse skupaj prelijte z vrelo vodo.
Izdelek napolnite le do pribl. širine prsta pod robom.
Napotek: pokrov ne preprečuje prelivanja.

Shranjevanje, čiščenje

Če izdelka ne uporabljate, ga shranite na suho, čisto mesto pri sobni temperaturi.
POMEMBNO! Nikoli ne čistite z ostrimi čistilnimi sredstvi.

Napotki za odlaganje v smeti

Izdelek in embalažni material zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. Embalažni material (kot so npr. vrečke iz folije) hranite izven dosega otrok. Druge informacije o odstranjevanju odsluženega izdelka med odpadke lahko dobite pri svoji občinski ali mestni upravi. Izdelek in embalažo zavrzite okolju prijazno.

Koda za recikliranje je namenjena označevanju različnih materialov za vrnitev v cikel recikliranja. Koda je sestavljena iz simbola recikliranja za cikel recikliranja in številke, ki označuje material.

Napotki za garancijo in izvajanje servisne storitve

Izdelek je bil izdelan z veliko skrbnostjo in pod stalno kontrolo. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH zasebnim končnim kupcem od datuma nakupa (garancijskega obdobja) v skladu z naslednjo določbami odobri triletno garancijo na to postavko. Garancija velja samo za napake v materialu in obdelavi. Garancija ne velja za dele, ki so podvrženi običajni obrabi in jih je zato treba šteti za obrabljive dele (npr. baterije), in za lomljive dele, kot so npr. stikala, akumulatorji ali deli iz stekla.
Zahtevki iz te garancije so izključeni, če je bil izdelek uporabljen nepravilno ali pretirano ali če ni bil uporabljen v okviru predvidenega namena ali predvidenega obsega uporabe ali če niso bile upoštevane specifikacije v navodilih za uporabo, razen če končni kupec lahko dokaže, da gre za napako v materialu ali izdelavi, ki ne temelji na eni od zgoraj navedenih okoliščin.
Garancijski zahtevki se lahko uveljavljajo le v garancijskem roku ob predložitvi originalnega računa. Zato originalni račun shranite. Garancijski čas se zaradi morebitnih popravil na podlagi garancije, zakonskega jamstva ali kulance ne podaljša. To velja tudi za zamenjane in popravljene dele. Pri morebitnih reklamacijah se najprej obrnite na spodaj navedeno servisno številko za nujne primere ali stopite z nami v stik po elektronski pošti.

SI

Dine lovmæssige rettigheder, herunder navnlig garantikrav over for sælger, indskrænkes ikke som følge af denne garanti.

IAN: 408192_2207

DK Service Danmark
Tel.: 32 710005
E-Mail: deltasport@lidl.dk

Če obstaja garancijski primer, vam bomo izdelek po naši izbiri brezplačno popravili, zamenjali ali pa vam bomo povrnili kupnino. Druge pravice iz garancija ne obstajajo.
Ta garancija ne omejuje vaših zakonskih pravic, še posebej garancijskih zahtevkov do prodajalca.

IAN: 408192_2207

SI Servis Slovenija
Tel.: 080080917
E-Mail: deltasport@lidl.si

Garancijski list

1. S tem garancijskim listom DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oziroma se informirati o nadaljnjih postopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga.
6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
7. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal navodil za uporabo, vzdrževanje ali varovanje izdelka.
8. Jamčimo servis in rezervne dele še 3 leta po preteku garancijskega roka.
9. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Prodajalec: Lidl Slovenija d.o.o. k.d.,
Pod lipami 1, SI-1218 Komenda

SI

Čestitamo!
Ovom kupnjom odlučili ste se za visokokvalitetan proizvod. Upoznajte se s proizvodom prije prve uporabe.

Stoga pažljivo pročitajte sljedeće upute za uporabu.

Koristite se proizvodom samo na način kako je ovdje opisano i u navedene svrhe. Dobro čuvajte ovo upute za uporabu. Ako proizvod predajete drugim osobama, svakako im predajte i svu dokumentaciju.

Uputa za sklapanje

1 x kuhinjska zdjela uključujući cjedilo i poklopac
1 x upute za uporabu

Tehnički podaci

Maksimalni kapacitet zdjela: oko 3,5 l
Maksimalni kapacitet cjedila: oko 2,5 l
Postojanost na temperaturu: -20 °C do 100 °C

bez BPA (bez bisfenola A)

Datum proizvodnje (mjesec/godina):
12/2022

Namjenska uporaba

Proizvod se smije koristiti samo u privatne, a ne u komercijalne svrhe.
Proizvod je prikladan za namirnice.
Proizvod je pogodan za perilicu posuđa.
* Zdjela je bez poklopca prikladna za mikrovalnu.

*

Sigurnosne napomene

- Prije svake uporabe provjerite je li proizvod oštećen ili istrošen. Proizvod se smije koristiti samo u besprijekornom stanju!
- Proizvod nije otporan na udarce. Ne koristite proizvod ako je oštećen.
- Za vađenje iz mikrovalne pećnice koristite rukavice za pećnicu.

Uporaba

Proizvod pažljivo očistite prije prve uporabe. Koristite cjedilo za odmrzavanje i/ili ocjeđivanje hrane. Napunite proizvod sadržajem za održavanje tople ili kuhanje i zatvorite ga poklopcem.

HR

Napunite namirnice u cjedilo, stavite ga u zdjelu i sve prelijte kipućom vodom. Napunite proizvod samo do otprilike širine prsta ispod ruba.
Napomena: Poklopac nije nepropustan.

Skladištenje, čišćenje

Kada ne koristite proizvod, čuvajte ga uvijek u suhom i čistom stanju na sobnoj temperaturi.
VAŽNO! Proizvod nikad nemojte čistiti oštrim sredstvima za čišćenje.

Uputa za zbrinjavanje

Zbrinite proizvod i ambalažne materijale u skladu s važećim lokalnim propisima. Čuvajte ambalažni materijal (kao što su npr. folijske vrećice) izvan dohvata djece. Za više informacija o zbrinjavanju istrošenog proizvoda obratite se svojoj općinskoj ili gradskoj upravi. Zbrinite proizvod i ambalažu ekološki.

Kod za recikliranje služi za označavanje raznih materijala radi njihova vraćanja u kružni tok za ponovno korištenje (recikliranje). Kod se sastoji od simbola za kružni tok korištenja te broja koji označava materijal.

Napomene vezane za garanciju i usluge servisa

Proizvod je proizveden s velikom pažnjom i pod stalnom kontrolom. Tvrtka DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH privatnim krajnjim kupcima na ovoj proizvod daje trogodišnju garanciju od datuma kupovine (garancijsko razdoblje) u skladu s sljedećim odredbama. Garancija se odnosi samo na greške u materijalu i obradi. Garancija se ne odnosi na dijelove koji su podložni uobičajenom habanju te se stoga moraju smatrati potrošnim dijelovima (npr. baterije), niti na lomljive dijelove, npr. sklopke, aku baterije ili dijelove koji su izrađeni od stakla.
Zahtjevi iz ove garancije su isključeni ako je proizvod korišten nepropisno ili nepravilno ili ako nije korišten u okviru predviđene namjene ili predviđenog opsega uporabe ili ako se nisu poštivale odredbe iz uputa za uporabu, osim ako krajnji kupac može dokazati da se radi o greški u materijalu ili obradi koji se ne temelji na nekoj od gore spomenutih okolnosti.
Zahtjevi iz garancije mogu se ostvariti samo unutar garancijskog roka uz predočenje izvornog računa. Čuvajte stoga izvorni račun. Garancijski rok se načelno ne produžuje usljed eventualnih popravaka na temelju garancije, zakonskog jamstva ili kulancije. To se također odnosi i na zamijenjene i popravljene dijelove.

HR

Čestitamo!
Mi ste vam svojom odlukom omogućili kvalitetan proizvod. Prije uporabe proizvoda upoznajte se s njim.

Pažljivo pročitajte sljedeće upute za uporabu.

Koristite proizvod samo na način kako je opisano i u navedene svrhe. Pažljivo čuvajte ove upute za uporabu. Ako proizvod predajete drugim osobama, predajte im i sve upute za uporabu.

Sadržaj isporuke

1 x zdjela za miješanje s poklopcem
1 x upute za uporabu

Tehnički podaci

Kapacitet zdjele: oko 3,5 l
Kapacitet cjedila: oko 2,5 l
Postojanost na temperaturu: -20 °C do 100 °C

bez BPA (bez bisfenola A)

Datum proizvodnje (mjesec/godina):
12/2022

Namjenska uporaba

Proizvod se smije koristiti samo u privatne, a ne u komercijalne svrhe.
Proizvod je prikladan za namirnice.
Proizvod je pogodan za perilicu posuđa.
* Zdjela je bez poklopca prikladna za mikrovalnu.

*

Sigurnosne napomene

- Prije svake uporabe provjerite je li proizvod oštećen ili istrošen. Proizvod se smije koristiti samo u besprijekornom stanju!
- Proizvod nije otporan na udarce. Ne koristite proizvod ako je oštećen.
- Za vađenje iz mikrovalne pećnice koristite rukavice za pećnicu.

Uporaba

Proizvod pažljivo očistite prije prve uporabe. Koristite cjedilo za odmrzavanje i/ili ocjeđivanje hrane. Napunite proizvod sadržajem za održavanje tople ili kuhanje i zatvorite ga poklopcem.

HR

Συγχαρητήρια!
Με την αγορά σας επιλέξατε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας. Εξοικειωθείτε με το προϊόν, πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν.

Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τον τρόπο περιγραφής και για τα πεδία εφαρμογής που αναφέρονται. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Παραδώστε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα όταν παραχωρείτε το προϊόν σε τρίτους.

Παραδοτέος εξοπλισμός

1 x μπολ κουζίνας με σουρωτήρι και καπάκι
1 x οδηγίες χρήσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστη χωρητικότητα μπολ: περίπου 3,5 λίτρα
Μέγιστη χωρητικότητα σουρωτηριού: περίπου 2,5 λίτρα
Αντοχή σε θερμοκρασίες: -20 °C έως 100 °C

Χωρίς BPA (χωρίς διφαινόλη Α)

Ημερομηνία κατασκευής (Μήνας/Έτος):
12/2022

Προβλεπόμενη χρήση

Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση.
Το προϊόν είναι κατάλληλο για τρόφιμα.
Το προϊόν είναι κατάλληλο για το πλυντήριο πιάτων.
* Το μπολ είναι κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων χωρίς το καπάκι.

*

Υποδείξεις ασφαλείας

- Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε το προϊόν για πιθανές βλάβες ή φθορές. Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε άριστη κατάσταση!
- Το προϊόν δεν είναι άθραυστο. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση που είναι κατεστραμμένο.
- Χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου για να το αφαιρέσετε από τον φούρνο μικροκυμάτων.

GR

Χρήση

Καθαρίστε προσεκτικά το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση. Χρησιμοποιείτε το σουρωτήρι για να ξεπαγώσετε και/ή να στραγγίσετε τα τρόφιμα. Γεμίστε το προϊόν με περιεχόμενο για να διατηρηθεί ζεστό ή να μαγειρέψετε και κλείστε με το καπάκι. Προσθέστε το φαγητό στο σουρωτήρι, τοποθετήστε το στο μπολ και περιχύστε τα πάντα με βραστό νερό.
Γεμίστε το προϊόν μόνο μέχρι περίπου το πλάτος ενός δακτύλου κάτω από το χείλος.
Υπόδειξη: Το καπάκι δεν είναι στεγανό.

Αποθήκευση, καθαρισμός

Εάν δεν το χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε το προϊόν πάντα στεγνό και καθαρό σε θερμοκρασία δωματίου.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μην καθαρίζετε ποτέ το προϊόν με ισχυρά καθαριστικά.

Υποδείξεις ως προς την απόρριψη

Απορρίπτετε το προϊόν και τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές προδιαγραφές. Διατηρείτε τα υλικά συσκευασίας (όπως σακούλες μεμβράνης) μακριά από τα παιδιά. Για περαιτέρω πληροφορίες απόρριψης του χρησιμοποιημένου προϊόντος μπορείτε να ενημερώνεστε από την κοινότητά ή τη δημοτική διοίκηση. Απορρίπτετε το προϊόν και τη συσκευασία με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Ο κυδικός ανακύκλωσης χρησιμεύει στη σήμανση διάφορων υλικών για την επαναχρησιμοποίηση στο κύκλωμα ανακύκλωσης. Ο κυδικός αποτελείται από ένα σύμβολο ανακύκλωσης για το κύκλωμα αξιοποίησης και έναν αριθμό, ο οποίος επισημαίνει το υλικό.

Υποδείξεις σχετικά με την εγγύηση και τη διαδικασία σέρβις

Το προϊόν έχει κατασκευαστεί με μεγάλη προσοχή και υπό συνεχή έλεγχο. Η DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH παρέχει σε ιδιώτες τελικούς πελάτες τρία χρόνια εγγύηση για αυτό το προϊόν από την ημερομηνία αγοράς (διάρκεια εγγυήσεως), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους. Η εγγύηση ισχύει μόνο για ελαττώματα υλικών και επεξεργασίας. Η εγγύηση δεν περιλαμβάνει εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά και, συνεπώς, θεωρούνται φθαρτά εξαρτήματα (π.χ. μπαταρίες), ούτε και εύθραυστα εξαρτήματα, π.χ. διακόπτες, συσσωρευτές ή εξαρτήματα κατασκευασμένα από γυαλί.

GR

Καλή συνέχεια με το προϊόν σας.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας.

Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τους σκοπούς εφαρμογής που αναφέρονται. Φυλάξτε καλά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Αν δώσετε το προϊόν σε τρίτους, παραδώστε μαζί του και όλα τα έγγραφα.

Περιεχόμενο συσκευασίας

1 x μπολ κουζίνας με σουρωτήρι και καπάκι
1 x οδηγίες χρήσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα μπολ: περίπου 3,5 λίτρα
Χωρητικότητα σουρωτηριού: περίπου 2,5 λίτρα
Αντοχή σε θερμοκρασίες: -20 °C έως 100 °C

Χωρίς BPA (χωρίς διφαινόλη Α)

Ημερομηνία κατασκευής (μήνας/έτος):
12/2022

Προβλεπόμενη χρήση

Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για ιδιωτική χρήση και όχι για επαγγελματική χρήση.
Το προϊόν είναι κατάλληλο για τρόφιμα.
Το προϊόν είναι κατάλληλο για το πλυντήριο πιάτων.
* Το μπολ είναι κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων χωρίς το καπάκι.

*

Υποδείξεις ασφαλείας

- Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε το προϊόν για πιθανές βλάβες ή φθορές. Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε άριστη κατάσταση!
- Το προϊόν δεν είναι άθραυστο. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση που είναι κατεστραμμένο.
- Χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου για να το αφαιρέσετε από τον φούρνο μικροκυμάτων.

GR

Χρήση

Καθαρίστε προσεκτικά το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση. Χρησιμοποιείτε το σουρωτήρι για να ξεπαγώσετε και/ή να στραγγίσετε τα τρόφιμα. Γεμίστε το προϊόν με περιεχόμενο για να διατηρηθεί ζεστό ή να μαγειρέψετε και κλείστε με το καπάκι. Προσθέστε το φαγητό στο σουρωτήρι, τοποθετήστε το στο μπολ και περιχύστε τα πάντα με βραστό νερό.
Γεμίστε το προϊόν μόνο μέχρι περίπου το πλάτος ενός δακτύλου κάτω από το χείλος.
Υπόδειξη: Το καπάκι δεν είναι στεγανό.

Αποθήκευση, καθαρισμός

Εάν δεν το χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε το προϊόν πάντα στεγνό και καθαρό σε θερμοκρασία δωματίου.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μην καθαρίζετε ποτέ το προϊόν με ισχυρά καθαριστικά.

Υποδείξεις ως προς την απόρριψη

Απορρίπτετε το προϊόν και τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές προδιαγραφές. Διατηρείτε τα υλικά συσκευασίας (όπως σακούλες μεμβράνης) μακριά από τα παιδιά. Για περαιτέρω πληροφορίες απόρριψης του χρησιμοποιημένου προϊόντος μπορείτε να ενημερώνεστε από την κοινότητά ή τη δημοτική διοίκηση. Απορρίπτετε το προϊόν και τη συσκευασία με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Ο κυδικός ανακύκλωσης χρησιμεύει στη σήμανση διάφορων υλικών για την επαναχρησιμοποίηση στο κύκλωμα ανακύκλωσης. Ο κυδικός αποτελείται από ένα σύμβολο ανακύκλωσης για το κύκλωμα αξιοποίησης και έναν αριθμό, ο οποίος επισημαίνει το υλικό.

Υποδείξεις σχετικά με την εγγύηση και τη διαδικασία σέρβις

Το προϊόν έχει κατασκευαστεί με μεγάλη προσοχή και υπό συνεχή έλεγχο. Η DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH παρέχει σε ιδιώτες τελικούς πελάτες τρία χρόνια εγγύηση για αυτό το προϊόν από την ημερομηνία αγοράς (διάρκεια εγγυήσεως), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους. Η εγγύηση ισχύει μόνο για ελαττώματα υλικών και επεξεργασίας. Η εγγύηση δεν περιλαμβάνει εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά και, συνεπώς, θεωρούνται φθαρτά εξαρτήματα (π.χ. μπαταρίες), ούτε και εύθραυστα εξαρτήματα, π.χ. διακόπτες, συσσωρευτές ή εξαρτήματα κατασκευασμένα από γυαλί.

GR

Felicitări!
Ați ales să achiziționați un produs de calitate superioară. Înainte de prima utilizare, trebuie să vă familiarizați cu produsul dumneavoastră.

Citiți cu atenție următoarele instrucțiuni de utilizare.

Utilizați produsul numai în modul descris și în scopurile de utilizare prevăzute. Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare într-un loc sigur. În cazul predării produsului unei alte persoane, transmiteți toată documentația acestuia.

Cuprinsul livrării

1 x bol de bucătărie cu sită și capac
1 x instrucțiuni de utilizare

Date tehnice

Capacitate max. bol: cca 3,5 l
Capacitate max. sită: cca 2,5 l
Rezistent la temperatură: