RHC 80

(PL) **Prostownica do włosów**
Instrukcja obsługi 2

(LT) **Plaukų tiesintuvas**
Naudojimo instrukcija 17

CE

Service:
(PL) Tel.: 800 707 009
(LT) Tel.: 8 5 2078080

(PL) POLSKI

Spis treści

1. Zastosowanie 4
2. Objaśnienie symboli 5
3. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 6
4. Zasady bezpieczeństwa 6
5. Opis urządzenia 9
6. Obsługa 10
7. Czyszczenie i konserwacja urządzenia 14
8. Dane techniczne 14
9. Utylizacja 15
10. Gwarancja/serwis 15

Zawartość opakowania

- Prostownica do włosów
- Niniejsza instrukcja obsługi

Producent

MGG Elektro GmbH
Bahnstr. 16
40212 Düsseldorf, Niemcy

IAN 415431_2201

⚠ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego/prywatnego, a nie do celów komercyjnych.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, ruchową i umysłową lub brakiem doświadczenia i wiedzy tylko wtedy, gdy są one pod nadzorem lub jeśli otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i są świadome zagrożeń wynikających z jego użytkowania.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieciom nie wolno czyścić ani przeprowadzać konserwacji urządzenia, chyba że znajdują się pod opieką osoby dorosłej.

- Aby uniknąć niebezpieczeństwa, w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego urządzenie jego wymianę należy zlecić przedstawicielowi producenta, pracownikom działu obsługi klienta producenta lub odpowiednio wykwalifikowanemu fachowcowi.
- Jeśli urządzenie jest używane w łazience, po zakończeniu użytkowania należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie również wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Nigdy nie używać urządzenia w pobliżu wanien, umywalek, natrysków ani innych zbiorników wypełnionych wodą lub innymi cieczami – ryzyko porażenia prądem!
- Jako zabezpieczenie dodatkowe zaleca się zainstalowanie w obwodzie łazienki wyłącznika różnicowoprądowego o obliczeniowym prądzie zadziałania nie wyższym niż 30 mA. Informacje na ten temat można uzyskać w lokalnym warsztacie elektrycznym.

Należy dokładnie przeczytać i zachować niniejszą instrukcję obsługi, przechowywać ją w miejscu dostępnym dla innych użytkowników i przestrzegać podanych w niej wskazówek.

1. Zastosowanie

Przy pomocy niniejszego urządzenia można szybko i delikatnie prostować włosy oraz dowolnie je modelować.
Przegub obrotowy 360° na kablu sieciowym umożliwia elastyczne korzystanie z prostownicy.
Dzięki płytkom grzewczym z powłoką ceramiczno-turmalinową prostownica bardzo łatwo przesuwa się po włosach.
Ogrzanie płytek grzewczych powoduje osadzanie się drobnych cząsteczek na włosach, co zapewnia większą elastyczność i zwiększenie połysku.
Krótki czas nagrzewania sprawia, że prostownica jest gotowa do użycia w ciągu zaledwie kilku minut. Płytki grzewcze z mechanizmem sprężynowym idealnie dopasowują się do pasm włosów i w ten sposób zapewniają optymalizację prostowania.
Poziomy temperatury (około 100-180 °C) umożliwiają profesjonalne modelowanie różnego typu włosów. Wyświetlacz LED umożliwia łatwą i komfortową obsługę.
Automatyczne wyłączanie, które wyłącza urządzenie po 30 minutach, chroni je przed przegrzaniem. Blokada przycisku uniemożliwia omyłkowe przestawienie temperatury. Blokada płytek umożliwia przechowywanie w sposób gwarantujący oszczędność zajmowanego miejsca.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do używania w celu określonym w niniejszej instrukcji obsługi.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego lub lekkomyślnego użycia.

2. Objaśnienie symboli

W niniejszej instrukcji obsługi oraz na urządzeniu użyto poniższych symboli.

	Ostrzeżenie	Nie używać urządzenia w pobliżu wody lub w wodzie (np. umywalka, prysznic, wanna) – ryzyko porażenia prądem!
	Ostrzeżenie	Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem utraty zdrowia lub odniesienia obrażeń ciała.
	Uwaga	Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem uszkodzenia urządzenia lub akcesoriów.
	Wskazówka	Ważne informacje.
	Niniejszy produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych.	
	Należy przeczytać instrukcję	
	Klasa ochronności II	
	Utylizacja zgodna z dyrektywą WE o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)	

	Oznakowanie identyfikujące materiał opakowaniowy. A = skrót nazwy materiału, B = numer materiału: 1-7 = tworzywa sztuczne, 20-22 = papier i tektura
	Włącznik/wyłącznik

3. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Prostownicy wolno używać wyłącznie do prostowania i modelowania włosów w ramach prywatnego użytkowania!

⚠ Ostrzeżenie

Urządzenie może być stosowane wyłącznie:

- do użytku zewnętrznego,
- w celu zgodnym z przeznaczeniem oraz w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.

Użycie niezgodne z przeznaczeniem może być niebezpieczne!

4. Zasady bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Aby zapobiec odniesieniu obrażeń, kategorycznie odradza się używania urządzenia w następujących przypadkach:

- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innej cieczy! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
- Jeśli urządzenie wpadnie do wody mimo podjęcia wszelkich środków ostrożności, należy natychmiast wyjąć kabel sieciowy z gniazdka! Nie wkładać rąk do wody! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

- Przed ponownym użyciem urządzenie należy przekazać do specjalistycznego zakładu celem sprawdzenia! Zagrożenie życia w wyniku porażenia prądem elektrycznym!
- Nie wolno używać urządzenia po upadku na podłogę ani w przypadku, gdy zostanie ono w inny sposób uszkodzone. Niebezpieczeństwo porażenia prądem i odniesienia obrażeń ciała!
- W przypadku widocznego uszkodzenia urządzenia, kabla / wtyczki sieciowej bądź akcesoriów.
  W razie wątpliwości zaprzestać używania urządzenia i zwrócić się do dystrybutora lub napisać na podany adres działu obsługi klienta. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
- Opakowanie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci – niebezpieczeństwo uduszenia!
- Nie używać przedłużaczy podczas użytkowania urządzenia w łazience, aby w nagłym wypadku można było szybko wyjąć kabel sieciowy.

⚠ Ostrzeżenie

Aby zapobiec obrażeniom, należy przestrzegać następujących zasad:

- Należy zwrócić uwagę, aby w pobliżu urządzenia nie było łatwopalnych cieczy. Zagrożenie pożarowe!
- Urządzenie należy odkładać wyłącznie na niepalne podłoże. Zagrożenie pożarowe!
- Nie wolno przykrywać prostownicy do włosów – ryzyko pożaru!
- Nie używać urządzenia do sztucznych włosów – ryzyko pożaru!

ⓘ Wskazówki

- Przed użyciem urządzenia usunąć wszystkie elementy opakowania. Należy też zdjąć folię ochronną z wyświetlacza.
- Kabel sieciowy [11] należy zawsze trzymać za wtyczkę podczas wyjmowania go z gniazdka.
- Nie wolno używać części, które nie są polecane przez producenta bądź nie są wymienione wśród akcesoriów.
- W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzenia, gdyż może to zakłócić jego prawidłowe działanie. Nieprzestrzeganie powyższych zasad powoduje utratę gwarancji.
- W przypadku usterki lub uszkodzenia urządzenia jego naprawę należy zlecić specjalistycznemu zakładowi.
- Używając urządzenia, nie wolno pozostawiać go bez nadzoru.
- Nie używać urządzenia na wolnym powietrzu.
- Przekazując urządzenie innym osobom, należy również przekazać niniejszą instrukcję obsługi.

5. Opis urządzenia

1. Płytki grzewcze z powłoką ceramiczno-turmalinową
2. Wyświetlacz LED
3. Przycisk do ustawiania intensywności jonizacji
4. Przycisk włączający funkcję ochronną
5. Przycisk obniżania temperatury (-)
6. Przycisk zwiększania temperatury (+)
7. Włącznik/wyłącznik ⏻
8. Blokada płytek
9. Przegub obrotowy 360°
10. Pętelka do zawieszania
11. Kabel sieciowy
12. Uchwyt

6. Obsługa

⚠ Ostrzeżenie

- Należy stać na suchym podłożu, nieprzewodzącym prądu elektrycznego. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
- Należy upewnić się, że ręce są suche! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
- Włosy muszą być suche! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
- W zależności od ustawionej temperatury i czasu użytkowania urządzenie może się mocno nagrzewać. Rozgrzane urządzenie należy trzymać wyłącznie za uchwyt [12] – ryzyko poparzenia i pożaru!
- Nie dotykać płytek grzewczych [1]. Niebezpieczeństwo poparzenia!
- Nie umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy płytkami grzewczymi [1].
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo, należy je natychmiast wyłączyć.

⚠ Uwaga

- Rozprostować kabel sieciowy [11], jeśli jest on skręcony.
- Nie ciągnąć, nie skręcać i nie załamywać kabla zasilania [11], jak również nie przeciągać go i nie układać na zaostrzonych przedmiotach, ostrych krawędziach ani na gorących powierzchniach.
- Należy uważać, aby nie przycisnąć kabla sieciowego [11] np. szufladą lub drzwiami. Uszkodzone lub splątane kable sieciowe [11] zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym!

Wskazówka

- Ustawienie wyższej temperatury pozwala na szybsze uzyskanie pożądanego efektu.
- Używając temperatury maksymalnej, nie należy nagrzewać pojedynczego kosmyka włosów więcej niż jeden raz.

Prostowanie/modelowanie włosów

> Przed użyciem prostownicy należy dokładnie wysuszyć włosy.
> Włosy muszą być czyste i nie mogą się na nich znajdować środki do modelowania włosów. Wyjątek stanowią specjalne środki, które wspomagają prostowanie włosów.
> Rozczesać włosy grubym grzebieniem, aby je rozprostować.
> Należy odblokować prostownicę przy blokadzie [8] poprzez przesunięcie przycisku na pozycję .
> Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć włącznik/wyłącznik [7] i przytrzymać go przez trzy sekundy.
> Nagrzewanie jest sygnalizowane miganiem znaku °C. Osiągnięcie wybranej temperatury sygnalizowane jest ciągłym świeceniem znaku C°.
> Poprzez wciśnięcie przycisku [6] można zwiększyć temperaturę. Poprzez wciśnięcie przycisku [5] można zmniejszyć temperaturę.
> Zaleca się następujące ustawienie temperatury:
  > od 100 °C do 140 °C:
    - włosy delikatne, łamliwe, farbowane lub rozjaśniane;
  > od 140 °C do 160 °C:
    - włosy zwykłe;
  > od 160 °C do 180 °C:
    - włosy mocne i odporne.

> Poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku włączania/ wyłączania [7] można ustawić temperaturę. Na wyświetlaczu LED [2] pojawia się blokada przycisków. W celu odblokowania przycisków należy ponownie dwukrotnie nacisnąć przycisk włączania/wyłączania [7]. Na wyświetlaczu LED [2] wyświetlana jest blokada przycisków.
> Należy podzielić włosy na kosmyki o szerokości ok. 3–4 cm. Przytrzymać kosmyki i umieścić je między płytkami grzewczymi [1], zaczynając od nasady włosów.
> Powoli i równomiernie przesuwać prostownicę od nasady włosów po ich końcówki. Nie zatrzymywać prostownicy w jednym miejscu przez dłużej niż dwie sekundy. W ten sposób można uzyskać najlepsze efekty bez niszczenia ani uszkadzania włosów.
> Końcówki włosów można modelować, obracając odpowiednio prostownicą na zewnątrz lub do wewnątrz, a następnie ściągając ją po końcówkach włosów na zewnątrz.

Wybór intensywności jonizacj

Intensywność jonizacji można wybrać przyciskiem Ion [3]:

> Wybór intensywności jonizacji:
0 bez jonizacji – do szczególnie cienkich włosów
1 niski poziom jonizacji – do delikatnych włosów
2 wysoki poziom jonizacji – do grubych i kręconych włosów

Wskazówka

Prostownica do włosów jest wyposażona w zabezpieczenie w postaci automatycznego wyłączania. Aby używać urządzenia dłużej niż przez 30 minut, należy je wyłączyć i od razu włączyć ponownie. Funkcja automatycznego wyłączania zostanie ponownie ustawiona na 30 minut.

Funkcja ochronna:
Do delikatnego wygładzania włosów. Temperatura ograniczona do ok. 160°C i utrzymywana na stałym poziomie; jonizacja ustawiona na poziom 1.

Po użyciu

Wskazówka

Prostownicę do włosów można użytkować tylko wtedy, gdy blokada przycisków jest nieaktywna.

> Aby wyłączyć prostownicę do włosów, należy nacisnąć włącznik/wyłącznik [7] i przytrzymać go przez trzy sekundy. Na wyświetlaczu LED [2] prostownicy do włosów pojawi się napis „OFF”.
> Prostownicę należy odkładać na niepalne podłoże.
> Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
> Poczekać, aż urządzenie ostygnie.
> Nie owijać kabla sieciowego [11] wokół urządzenia!
> Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.
> Należy zablokować prostownicę przy blokadzie [8] poprzez przesunięcie przycisku na pozycję .
> Urządzenie można zawiesić na wieszaku za pętlę do zawieszania [10].

7. Czyszczenie i konserwacja urządzenia

Czyszczenie

⚠ Ostrzeżenie

- Przed czyszczeniem należy każdorazowo wyjąć kabel sieciowy z gniazdka. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
- Do wnętrza urządzenia nie może dostać się woda! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
- Nie czyścić łatwopalnymi cieczami! Zagrożenie pożarowe!

ⓘ Wskazówka

- Urządzenie nie wymaga konserwacji.
- Chronić urządzenie przed kurzem, zabrudzeniem i wilgocią.
- Nie myć urządzenia w zmywarce!
- Nie używać żadnych ostrych, szorujących czy agresywnych środków czyszczących ani twardych szczotek!
- Obudowę prostownicy oraz płytki grzewcze [1] można czyścić miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wodą.

8. Dane techniczne

Masa	około 392 g
Napięcie zasilania	AC 220-240 V, 50-60 Hz
Pobór mocy	37 W
Klasa ochronności	II
Warunki eksploatacji	Do stosowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych
Dopuszczalny zakres temperatury	od -10 do +40 °C

Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

9. Utylizacja

W związku z wymogami w zakresie ochrony środowiska urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi po zakończeniu jego eksploatacji. Utylizację należy zlecić w odpowiednim punkcie zbiórki w danym kraju. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z dyrektywą WE o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). W razie pytań należy zwrócić się do lokalnego urzędu odpowiedzialnego za utylizację odpadów.

10. Gwarancja/serwis

Okres gwarancji w przypadku wad fabrycznych i materiałowych produktu wynosi 3 lata od dnia zakupu. Gwarancja nie dotyczy:

- Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania.
- Części ulegających zużyciu.
- Uszkodzeń powstałych z winy klienta.
- Sytuacji, w których urządzenie zostało otwarte przez nieautoryzowany warsztat.

Niniejsza gwarancja nie narusza ustawowych uprawnień Klienta. W celu dochodzenia roszczeń gwarancyjnych w okresie gwarancji Klient obowiązany jest okazać dowód zakupu. Roszczeń z tytułu gwarancji można dochodzić w ciągu 3 lat od daty zakupu wobec MGG Elektro GmbH, Bahnstr. 16, 40212 Düsseldorf, Niemcy.

W Polsce zgodnie z art. 581 §1 obecnie obowiązującego kodeksu cywilnego okres gwarancji liczy się od nowa od wymiany urządzenia lub jego istotnej części.

W przypadku reklamacji należy zwrócić się do naszego serwisu:

Infolinia serwisowa (bezpłatna):	**Adres e-mail:**
(PL) Tel.: 800 707 009	service-pl@mgg-elektro.de

Jeśli będziemy wymagać przesłania uszkodzonego produktu, należy go przesłać na następujący adres:

NU Service GmbH
Lessingstraße 10 b
89231 Neu-Ulm, Germany

Zastrzega się prawo do pomyłek i zmian

LT LIETUVIŲ K.

Turinys

1. Paskirtis 19
2. Ženklų paaiškinimas 20
3. Naudojimas pagal paskirtį 21
4. Saugos nurodymai 21
5. Prietaisų aprašymas 23
6. Valdymas 24
7. Prietaiso valymas ir priežiūra 27
8. Techniniai duomenys 28
9. Utilizavimas 28
10. Garantija / priežiūra 28

Tiekiamas komplektas

- Plaukų tiesintuvas
- Ši naudojimo instrukcija

Gamintojas

„MGG Elektro GmbH“
Bahnstr. 16
40212 Diuseldorfas, Vokietija

IAN 415431_2201

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Šis prietaisas skirtas naudoti tik namuose, asmeniniam naudojimui ir netinka komercinei veiklai.
- Vaikai nuo 8 metų, ribotų fizinių, jutimo ar protinių gebėjimų arba neturintys pakankamos patirties ir žinių asmenys gali naudotis šiuo prietaisu, jei juos prižiūri atsakingas žmogus ir jie yra susipažinę su prietaiso naudojimu bei kylančiais pavojais.
- Neleiskite vaikams žaisti prietaisu.
- Vaikams draudžiama atlikti valymo ir priežiūros darbus, nebent jie prižiūrimi.

- Jei pažeistas šio prietaiso elektros laidas, siekiant išvengti pavojaus jį turėtų pakeisti gamintojas, gamintojo klientų aptarnavimo tarnyba arba kvalifikuotas asmuo.
- Jei prietaisas naudojamas vonioje, pasinaudojus būtina ištraukti tinklo kištuką, nes netoli esantis vanduo kelia pavojų net ir tada, kai prietaisas išjungtas.
- Prietaiso niekada nenaudokite netoli vonių, praustuvų, dušų ar kitų vandens pripildytų indų – kyla elektros smūgio pavojus.
- Kaip pagalbinę apsaugos priemonę rekomenduojame sumontuoti apsauginį jungiklį RCD, kurio vardinė atjungimo srovė vonios kambario elektros grandinėje neturi viršyti 30 mA. Daugiau informacijos apie tai teiraukitės vietos specializuotų elektros įmonių.

Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir išsaugokite, kad galėtumėte perskaityti vėliau arba perduoti kitiems naudotojams, taip pat vadovaukitės pateiktomis nuorodomis.

1. Paskirtis

Su šiuo prietaisu greitai ir tausodami ištiesinsite plaukus bei suteiksite jiems norimą formą.
Plaukų tiesintuvą patogu naudoti dėl prie elektros laido esančio 360° besisukančio lanksto.
Dėl keramika ir turmalinu dengtų kaitinimo plokštelių plaukų tiesintuvas ypač lengvai slysta plaukų paviršiumi.
Šildant kaitinimo plokšteles ant plaukų lieka išsiskyrusių mažų dalelių, suteikiančių daugiau elastingumo ir blizgesio. Plaukų tiesintuvas įkaista greitai, todėl jį galima naudoti jau po kelių minučių. Spyruoklinės kaitinimo plokštelės prisitaiko prie plaukų sruogų ir taip optimizuoja išlyginimą.
Temperatūros pakopos (maždaug 100–180 °C) yra skirtos profesionaliam įvairių plaukų tipų šukuosenų formavimui. Paprastas ir patogus valdymas LED ekrane.
Po 30 minučių suveikiantis automatinis išjungiklis apsaugo prietaisą nuo perkaitimo.
Mygtukų blokavimas apsaugo nuo netyčinio temperatūros išreguliavimo. Dėl plokštelių fiksavimo mechanizmo prietaisas užima nedaug vietos.
Prietaisas yra skirtas tik naudojimo instrukcijoje aprašytiems tikslams.
Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo arba neatsargaus prietaiso naudojimo.

2. Ženklų paaiškinimas

Toliau pavaizduoti simboliai pateikti naudojimo instrukcijoje ir ant prietaiso.

	Įspėjimas	Prietaiso negalima naudoti šalia vandens arba vandenyje (pvz., praustuve, duše, vonioje) – kyla elektros smūgio pavojus!
	Įspėjimas	Įspėjimas apie pavojų susižaloti arba pavojų sveikatai.
	Dėmesio	Saugos nurodymai dėl galimo prietaiso ar jo priedų pažeidimo.
	Pastaba	Nurodo svarbią informaciją.
	Šis gaminys atitinka taikomų Europos ir nacionalinių direktyvų reikalavimus.	
	Perskaitykite nurodymus	
	II apsaugos klasė	
	Utilizuoti pagal EB direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų EĮA (angl. WEEE, „Waste Electrical and Electronic Equipment“).	
	Pakuotės medžiagos identifikavimo ženklinimas. A = medžiagos trumpinys, B = medžiagos numeris: 1-7 = plastikai, 20-22 = popierius ir kartonas	
	Įjungimo / išjungimo mygtukas	

3. Naudojimas pagal paskirtį

Plaukų tiesintuvas skirtas asmeniniam naudojimui, t. y., plaukams tiesinti ir suteikti jiems formą namuose!

⚠ Įspėjimas
Šį prietaisą naudokite tik:
- išoriškai,
- tam tikslui, kuriam jis skirtas ir šioje naudojimo instrukcijoje aprašytu būdu.

Bet koks netinkamas naudojimas yra pavojingas!

4. Saugos nurodymai

Įspėjimas

Kad išvengtumėte sveikatos sutrikdymo, naudodamiesi prietaisu visada laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

- Niekada nenardinkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį! Elektros smūgio pavojus!
- Jei, nepaisant visų saugumo priemonių, prietaisas įkristų į vandenį, tuoj pat ištraukite kištuką iš elektros lizdo! Nekiškite rankos į vandenį! Elektros smūgio pavojus!
- Prieš naudodami toliau, patikrinkite prietaisą įgaliotose dirbtuvėse! Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio!
- Jei prietaisas nukrito arba buvo kitaip pažeistas, jo naudoti nebegalima. Elektros smūgio ir sužeidimo pavojus!
- Jei yra matomų prietaiso, elektros laido / kištuko pažeidimų. Jeigu abejojate, prietaiso nenaudokite ir kreipkitės į pardavėją arba nurodytu klientų aptarnavimo skyriaus adresu. Elektros smūgio pavojus!

- Neleiskite vaikams žaisti su pakavimo medžiagomis – pavojus uždusti!
- Vonioje nenaudokite ilginamojo laido, kad nelaimės atveju galėtumėte greitai pasiekti kištuką.

⚠ Įspėjimas

Kad išvengtumėte žalos sveikatai, laikykitės toliau pateiktų nurodymų:

- Atkreipkite dėmesį, kad šalia prietaiso nebūtų jokių lengvai užsidegančių skysčių. Gaisro pavojus!
- Prietaisą dėkite tik ant nedegaus paviršiaus. Gaisro pavojus!
- Plaukų tiesintuvo negalima uždengti – gaisro pavojus!
- Nenaudokite prietaiso dirbtiniams plaukams – gaisro pavojus!

ⓘ Nurodymai

- Prieš pradėdami naudoti prietaisą, pašalinkite visas pakavimo medžiagas. Nuo ekrano nuimkite apsauginę plėvelę.
- Elektros laidą [11] iš lizdo traukite tik laikydami už kištuko.
- Nenaudokite jokių priedų, kurių nerekomenduoja gamintojas.
- Jokiu būdu neardykite ir neremontuokite prietaiso, nes nebebus užtikrinamas nepriekaištingas veikimas. Nepaisius šių nurodymų prarandama teisė į garantiją.
- Trikties ar pažeidimo atveju patikėkite prietaisą remontuoti kvalifikuotam specialistui.
- Naudojamo prietaiso niekada nepalikite be priežiūros.
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Perduodami prietaisą kitiems asmenims, kartu perduokite naudojimo instrukciją.

5. Prietaisų aprašymas

1. Keramika ir turmalinu dengtos kaitinimo plokštelės
2. LED ekranas
3. Jonizacijos intensyvumo reguliavimo mygtukas
4. „Protect“ funkcijos nustatymo mygtukas
5. Temperatūros mažinimo mygtukas (-)
6. Temperatūros didinimo mygtukas (+)
7. Įjungimo / išjungimo mygtukas ⏻
8. Plokštelių fiksavimo mechanizmo
9. 360° besisukantis lankstas
10. Pakabinimo kilpos
11. Elektros laidas
12. Rankena

6. Valdymas

⚠ Įspėjimas

- Atsistokite ant sauso, elektrai nelaidaus paviršiaus. Elektros smūgio pavojus!
- Įsitikinkite, kad Jūsų rankos yra sausos! Elektros smūgio pavojus!
- Jūsų plaukai turi būti sausi! Elektros smūgio pavojus!
- Atsižvelgiant į temperatūros nustatymą ir naudojimo trukmę, prietaisas gali smarkiai įkaisti. Kai prietaisas įkaitęs, imkite jį tik už rankenos [12] – nudegimo ir gaisro pavojus!
- Nelieskite kaitinimo plokštelių [1]. Nudegimo pavojus!
- Nesugriebkite jokio objekto tarp kaitinimo plokštelių [1].
- Tuoj pat išjunkite prietaisą, jei jis pažeistas arba atsirado trikdžių.

⚠ Dėmesio

- Išpainiokite elektros laidą [11], jei jis yra susipynęs.
- Netraukite, nesusukite ir nesulenkite elektros laido [11], nedėkite jo ant arba virš aštrių, smailių arba karštų paviršių.
- Nesuspauskite laido [11], pvz., stalčiumi arba durimis. Pažeistas arba supainiotas elektros laidas [11] kelia didesnį elektros smūgio pavojų!

ⓘ Nurodymas

- Kuo aukštesnę temperatūrą pasirinksite, tuo greičiau pasieksite norimą temperatūrą.
- Jei naudojate maksimalią temperatūrą, tos pačios sruogos netiesinkite daugiau nei vieną kartą.

Plaukų tiesinimas / formavimas

> Prieš pradėdami naudoti plaukų tiesintuvą, visiškai išdžiovinkite plaukus.
> Plaukai turėtų būti švarūs, ant jų neturi būti plaukų formavimo priemonių. Išimtis taikoma specialiems gaminiams, kurie padeda tiesinti plaukus.
> Iššukuokite plaukus retomis šukomis.
> Išblokuokite plaukų tiesintuvą ties fiksavimo mechanizmu [8] stumdami jungiklį į padėtį ⍜.
> Norėdami įjungti plaukų tiesintuvą, palaikykite įjungimo / išjungimo jungiklį [7] paspaustą tris sekundes.
> Įkaitimo metu rodomas mirksintis „°C“ simbolis.- Pasiekus pasirinktą temperatūrą nuolat šviesi „°C“ simbolis.
> Paspaudę mygtuką [6] galite padidinti temperatūrą. Paspaudę mygtuką [5] galite sumažinti temperatūrą.
> Rekomenduojame šiuos temperatūros nustatymus:
  > 100–140 °C:
    - Ploniems, lūžinėjantiems, dažytiems ar šviesintiems plaukams
  > 140–160 °C:
    - Normaliems plaukams
  > 160–180 °C:
    - Stipriems ir patvariems plaukams
> Du kartus paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką [7] temperatūra užfiksuojama. LED ekrane [2] rodomas mygtukų blokavimo užraktas 🔒. Norėdami išjungti mygtukų blokavimą 🔒, iš naujo 2 kartus spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką [7]. LED ekrane [2] užges mygtukų blokavimo užraktas 🔒.
> Padalinkite plaukus atskiromis, maždaug 3–4 cm pločio sruogomis. Įtempkite sruogą ir įdėkite ją tarp kaitinimo plokštelių pradėdami nuo nuo šaknų [1].
> Lėtai ir tolygiai traukite plaukų tiesintuvą nuo šaknų iki plaukų galiukų. Nelaikykite plaukų tiesintuvo vienoje vietoje

ilgiau nei dvi sekundes. Taip pasieksite geriausią rezultatą nepažeisdami plaukų.
> Plaukų galiukams galite suteikti formą, jei prieš ištraukdami sruogą pasuksite plaukų tiesintuvą į išorę arba vidų.

Jonų intensyvumo pasirinkimas
Jonų mygtuku [3] galima pasirinkti jonizavimo intensyvumą:
> Pasirinkite jonizavimo intensyvumą:
0 jokios jonizacijos ypač ploniems plaukams
1 nedidelis intensyvumas ploniems plaukams
2 didelis intensyvumas storiems ir garbanotiems plaukams

ⓘ Nurodymas

Plaukų tiesintuve yra apsauginis išjungiklis. Jei plaukų tiesintuvą norite naudoti ilgiau nei 30 minučių, išjunkite ir tuoj pat vėl įjunkite prietaisą. Tada apsauginis išjungiklis vėl suveiks po 30 minučių.

Apsauginė funkcija:
Tausojančiam plaukų tiesinimui. Temperatūra ribojama iki maždaug 160 °C ir palaikoma pastovi, jonų intensyvumas nustatomas į 1 pakopą.

Po naudojimo

ⓘ Nurodymas

Plaukų tiesintuvas išjungiamas tik išjungus mygtukų bokavimo užraktą 🔒.

> Norėdami išjungti plaukų tiesintuvą, palaikykite įjungimo / išjungimo jungiklį [7] paspaustą tris sekundes. Plaukų tiesintuvo LED ekrane [2] rodoma „OFF“.
> Plaukų tiesintuvą padėkite ant nedegaus paviršiaus.
> Kaskart po naudojimo ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

> Leiskite prietaisui atvėsti.
> Neapvyniokite elektros laido [11] aplink prietaisą!
> Prietaisą laikykite sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
> Užblokuokite plaukų tiesintuvą ties fiksavimo mechanizmu [8] stumdami jungiklį į padėtį ⊠.
> Prietaisą galima pakabinti ant kabliuko už kabinimo kilpos [10].

7. Prietaiso valymas ir priežiūra

Valymas

⚠ Įspėjimas

- Prieš pradėdami valyti, visada ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Elektros smūgio pavojus!
- Saugokite, kad į prietaiso vidų nepatektų vandens! Elektros smūgio pavojus!
- Valymui nenaudokite lengvai užsiliepsnojančio skysčio! Gaisro pavojus!

ⓘ Nurodymas

- Prietaisui nereikalingi techninės priežiūros darbai.
- Saugokite prietaisą nuo dulkių, purvo ir drėgmės.
- Neplaukite prietaiso indaplovėje!
- Nenaudokite jokių aštrių, smailių, abrazyvinių, ėsdinančių valymo priemonių arba kietų šepečių!
- Plaukų tiesintuvo korpusą ir kaitinimo plokšteles [9] galite valyti minkšta, šiltu vandeniu suvilgyta šluoste.

8. Techniniai duomenys

Svoris	apie 392 g
Maitinimo įtampa	AC 220–240 V, 50–60 Hz
Galia	37 W
Apsaugos klasė	II
Aplinkos sąlygos	Leidžiama naudoti tik patalpose
Leistina temperatūra	nuo -10 iki +40 °C

Pasiliekame teisę atlikti pakeitimus.

9. Utilizavimas

Siekiant tausoti aplinką, pasibaigus prietaiso naudojimo trukmei jo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
Nugabenkite jį į jūsų šalyje veikiančias atitinkamų atliekų surinkimo vietas.
Prietaisą utilizuokite pagal EB direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų – WEEE (angl. Waste Electrical and Electronic Equipment).
Jei kiltų klausimų, kreipkitės į komunalinių paslaugų įstaigą, atsakingą už atliekų utilizavimą.

10. Garantija / priežiūra

Suteikiame 3 metų garantiją, skaičiuojant nuo įsigijimo dienos, produkto ir gamybos pažeidimų atvejais. Garantija netaikoma
- Pažeidimų dėl netinkamo naudojimo atvejais.
- Greitai susidėvinčioms dalims.
- Pažeidimams dėl kliento kaltės.
- Prietaisą atidarius neįgaliotų dirbtuvių darbuotojui.

Teisėto klientui priklausančio garantinio remonto sąlygų ši garantija nekeičia. Įvykus garantiniam atvejui garantiniu laikotarpiu, klientas privalo pateikti pirkimą patvirtinantį dokumentą. Dėl garantinių įsipareigojimų 3 metų laikotarpiu nuo pirkimo dienos į MGG Elektro GmbH, Bahnstr. 16, 40212 Düsseldorf, Germany, reikia kreiptis.

Jei norite pateikti pretenzijų, kreipkitės į mūsų priežiūros skyrių toliau nurodytu adresu:

Priežiūros skyriaus karštoji linija:	**El. pašto adresas:**
(LT) Tel.: 8 5 2078080	service-lt@mgg-elektro.de

Jei mes paprašysime atsiųsti sugedusį gaminį, jį turėsite atsiųsti toliau nurodytu adresu:

NU Service GmbH
Lessingstraße 10 b
89231 Neu-Ulm
Germany

Gali būti klaidų. Pasilikame teisę atlikti keitimus.