ERNESTO®

GLAS-FRISCHHALTEDOSEN-SET
GLASS FOOD STORAGE CONTAINER SET
BOÎTES DE CONSERVATION EN VERRE

(DE) (AT) (CH)
GLAS-FRISCHHALTEDOSEN-SET
Gebrauchsanweisung

(FR) (BE)
BOÎTES DE CONSERVATION EN VERRE
Notice d'utilisation

(PL)
ZESTAW SZKLANYCH POJEMNIKÓW DO PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI
Instrukcja użytkowania

(SK)
SKLENÉ POTRAVINOVÉ DÓZY
Navod na používanie

(DK)
OPBEVARINGSDÅSESÆT AF GLAS
Brugervejledning

(HU)
FRISSENTARTÓ ÜVEGDOBOZOK
Használati útmutató

(GB) (IE)
GLASS FOOD STORAGE CONTAINERS
Instructions for use

(NL) (BE)
SET GLAZEN VERSHOUDDOZEN
Gebruiksaanwijzing

(CZ)
SADA SKLENĚNÝCH POTRAVINOVÝCH DÓZ
Návod k použití

(ES)
SET DE RECIPIENTES HERMÉTICOS DE CRISTAL
Instrucciones de uso

(IT)
SET CONTENITORI SALVAFRESCHEZZA IN VETRO
Istruzioni d´uso

(SI)
KOMPLET STEKLENIH POSOD ZA OHRANJANJE SVEŽINE
Navodilo za uporabo

IAN 384936_2107

(DE) (AT) (CH) (GB) (IE) (FR) (BE) (NL) (PL) (CZ) (SK) (ES) (DK) (IT) (HU) (SI)

Herzlichen Glückwunsch!
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

3 x Glas-Frischhaltedose
1 x Gebrauchsanweisung
1 x Kurzanleitung

Technische Daten

Maße und Fassungsvermögen:

FD-10488
Größe S: ca. 15,5 x 10,3 x 6,1 cm (L x B x H) / ca. 0,55 l
Größe M: ca. 18,8 x 13,4 x 7,6 cm (L x B x H) / ca. 1,12 l
Größe L: ca. 22 x 16,8 x 8,9 cm (L x B x H) / ca. 2 l

FD-10489
Größe S: ca. 12,7 x 12,7 x 6,1 cm (L x B x H) / ca. 0,55 l
Größe M: ca. 16 x 16 x 7,4 cm (L x B x H) / ca. 1,12 l
Größe L: ca. 19,1 x 19,1 x 8,9 cm (L x B x H) / ca. 2 l

Temperaturbeständig:
Glas-Frischhaltedosen von -20 °C bis +250 °C;
Deckel von -20 °C bis +100 °C

Herstellungsdatum (Monat/Jahr): 02/2022

Lebensmittelecht

Backofen geeignet

Für Mikrowelle geeignet

Spülmaschinen geeignet

Tiefkühl geeignet

Artikel ist zerbrechlich

Glas: bis +250 °C erhitzbar

Deckel: bis +100 °C erhitzbar

BPA-frei (kein Bisphenol A)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch zu verwenden.
Der Artikel ist für Lebensmittel geeignet.
Der Artikel eignet sich für die Spülmaschine und für den Kühl- und Tiefkühlschrank.
* Die Glasschalen sind ohne Deckel für den Ofen und für die Mikrowelle geeignet.
** Die Glas-Frischhaltedosen sind zerbrechlich.

Sicherheitshinweis

- Der Artikel ist nicht bruchsicher. Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn er beschädigt ist.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Verwenden Sie Ofenhandschuhe zum Herausnehmen aus der Mikrowelle bzw. dem Backofen.
- Lassen Sie den Artikel nur langsam abkühlen.

Verwendung

Befüllen Sie den Artikel mit Inhalt und verschließen Sie den Artikel mit dem entsprechenden Deckel. Befüllen Sie den Artikel nur bis ca. fingerbreit unter dem Rand.

Lagerung, Reinigung

Reinigen Sie den Artikel sorgfältig vor der ersten Verwendung. Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur.
WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.

Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling).
Der Code besteht aus dem Recyclingsymbol – das den Verwertungskreislauf widerspiegeln soll – und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Serviceabwicklung

IAN: 384936_2107

(DE) Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800-5435111
E-Mail: deltasport@lidl.de

(AT) Service Österreich
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.ch

Congratulations!
You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.

Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents

3 x glass food storage container
1 x instructions for use
1 x quick guide

Technical data

Dimensions and capacity:

FD-10488
Size S: approx. 15.5 x 10.3 x 6.1cm (L x W x H) / approx. 0.55L
Size M: approx. 18.8 x 13.4 x 7.6cm (L x W x H) / approx. 1.12L
Size L: approx. 22 x 16.8 x 8.9cm (L x W x H) / approx. 2L

FD-10489
Size S: approx. 12.7 x 12.7 x 6,1cm (L x W x H) / approx. 0.55L
Size M: approx. 16 x 16 x 7,4cm (L x W x H) / approx. 1.12L
Size L: approx. 19,1 x 19,1 x 8,9cm (L x W x H) / approx. 2L

Temperature resistant:
glass containers from -20°C to +250°C;
Lids from -20°C to +100°C

Date of manufacture (month/year): 02/2022

Food safe

Oven safe

Microwave safe

Dishwasher safe

Freezer safe

Item is breakable

Glass: Heatable to +250°C

Lid: Heatable to +100°C

BPA free (contains no bisphenol A)

Intended use

The item is for private use only, and is not intended for commercial use.
The item is suitable for use with food. The item can be placed in dishwashers, refrigerators and freezers.
* The glass containers can be placed in the oven or microwave without a lid.
** The glass containers are breakable.

Safety Advice

- The product is not break-proof. Do not use the product if it is damaged.
- Check the product for damage and wear before each use. The product may only be used in good order and condition!
- Use the oven gloves to remove items from the microwave or oven.
- Ensure that you only allow the product to cool down gradually.

Use

Fill the item with contents and use the item's original lid to seal in the contents. Leave approx. one finger's worth of space between the contents and the item's rim.

Storage, cleaning

Clean the product carefully before using it for the first time. When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.
IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations. Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of children.

Dispose of the products and the packaging in an environmentally friendly manner.

The recycling code is used to identify various materials for recycling.
The code consists of the recycling symbol – which is meant to reflect the recycling cycle – and a number which identifies the material.

Service handling

IAN: 384936_2107

(GB) Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

(IE) Service Ireland
Tel.: 1890 930 034
(0,08 EUR/Min., (peak))
(0,06 EUR/Min., (off peak))
E-Mail: deltasport@lidl.ie

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Félicitations !
Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.

Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison

3 boîtes repas en verre
1 notice d'utilisation
1 guide de démarrage

Caractéristiques techniques

Dimensions et capacité :
FD-10488
Dimensions S : env. 15,5 x 10,3 x 6,1 cm (L x l x h) / env. 0,55 l
Dimensions M : env. 18,8 x 13,4 x 7,6 cm (L x l x h) / env. 1,12 l
Dimensions L : env. 22 x 16,8 x 8,9 cm (L x l x h) / env. 2 l

FD-10489
Dimensions S : env. 12,7 x 12,7 x 6,1 cm (L x l x h) / env. 0,55 l
Dimensions M : env. 16 x 16 x 7,4 cm (L x l x h) / env. 1,12 l
Dimensions L : env. 19,1 x 19,1 x 8,9 cm (L x l x h) / env. 2 l

Résistant aux températures :
récipients de conservation en verre de -20 °C jusqu' à +250 °C ; couvercle de -20 °C à +100 °C

Date de fabrication (mois/année) : 02/2022

Approuvés pour une utilisation alimentaire

Adaptés au four

Adaptés aux fours à micro-ondes

Adaptés au lave-vaisselle

Conviennent à la surgélation

L'article est fragile

Verre : Peut être chauffé à +250 °C

Couvercle : Peut être chauffé à +100 °C

Sans BPA (sans bisphénol A)

Utilisation conforme à sa destination

L'article est uniquement destiné à un usage domestique et n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.
L'article convient à des denrées alimentaires.
L'article convient au lave-vaisselle, au réfrigérateur et au congélateur.
* Les récipients de conservation en verre conviennent au four et aux micro-ondes sans couvercle.
** Les récipients de conservation en verre sont fragiles.

Consignes de sécurité

- L'article n'est pas incassable. N'utilisez pas l'article lorsqu'il présente des dommages.
- Avant la première utilisation, veuillez vérifier que l'article ne présente aucun dommage ni signe d'usure. L'article ne doit être utilisé que dans un parfait état !
- Utilisez des gants de cuisine lorsque vous retirez des plats du micro-ondes ou du four.
- Laissez l'article se refroidir lentement.

Utilisation

Remplissez l'article de son contenu et fermez-le avec le couvercle approprié.
Ne remplissez l'article qu'à une largeur d'env. la largeur du doigt sous le bord.

Stockage, nettoyage

Nettoyez soigneusement le produit avant la première utilisation. Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante.
IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

Mise au rebut

Éliminez l'article et le matériel d'emballage conformément aux directives locales en vigueur. Le matériel d'emballage tel que les sachets en plastique par exemple ne doivent pas arriver dans les mains des enfants. Conservez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.

Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.

Éliminez les produits et les emballages dans le respect de l'environnement.

Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux pour le retour dans le circuit de recyclage.
Le code se compose du symbole de recyclage, qui doit correspondre au circuit de recyclage, et d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.
Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN : 384936_2107

(FR) Service France
Tel. : 0800 919270
E-Mail : deltasport@lidl.fr

(BE) Service Belgique
Tel. : 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail : deltasport@lidl.be

Gefeliciteerd!
Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.

Lees hiervoor de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

Leveringsomvang

3 x glazen lunchbox
1 x gebruiksaanwijzing
1 x korte handleiding

Technische gegevens

Afmetingen en inhoud:

FD-10488
Maat S: ca. 15,5 x 10,3 x 6,1 cm (l x b x h)/ca. 0,55 l
Maat M: ca. 18,8 x 13,4 x 7,6 cm (l x b x h)/ca. 1,12 l
Maat L: ca. 22 x 16,8 x 8,9 cm (l x b x h)/ca. 2 l

FD-10489
Maat S: ca. 12,7 x 12,7 x 6,1 cm (l x b x h)/ca. 0,55 l
Maat M: ca. 16 x 16 x 7,4 cm (l x b x h)/ca. 1,12 l
Maat L: ca. 19,1 x 19,1 x 8,9 cm (l x b x h)/ca. 2 l

Temperatuurbestendig:
glazen vershouddozen van -20 °C tot +250 °C;
deksel van -20 °C tot +100 °C

Productiedatum (maand/jaar): 02/2022

Geschikt voor levensmiddelen

Geschikt voor oven

Geschikt voor magnetron

Geschikt voor vaatwasser

Geschikt voor diepvries

Artikel is breekbaar

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY

02/2022
Delta-Sport-Nr.: FD-10488, FD-10489

12.08.2021 / PM 12:08

Glas: Tot +250 °C te verhitten

Deksel: Tot +100 °C te verhitten

BPA-vrij (geen bisfenol A)

Beoogd gebruik

Dit artikel is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en niet voor zakelijk gebruik.
Het artikel is geschikt voor levensmiddelen.
Het artikel is vaatwasserbestendig en geschikt voor koelkast en diepvriezer.
* De glazen vershouddozen zijn zonder deksel geschikt voor oven en magnetron.
** De glazen vershouddozen zijn breekbaar.

Veiligheidskennisgevingen

- Het artikel is niet onbreekbaar. Gebruik het artikel niet als het beschadigd is.
- Controleer het artikel vóór het gebruik op beschadigingen of slijtage. Het artikel mag alleen in een perfecte staat gebruikt worden!
- Gebruik ovenhandschoenen voor het uitnemen uit de magnetron resp. bakoven.
- Laat het artikel alleen langzaam afkoelen.

Gebruik

Vul het artikel met inhoud en sluit het artikel af met het bijbehorende deksel. Vul het artikel slechts tot ca. een vingerbreedte onder de rand.

Opslag, reiniging

Reinig het artikel zorgvuldig voor het eerste gebruik. Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur.
BELANGRIJK! Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen.

Afvalverwerking

Voer het artikel en verpakkingsmaterialen in overeenstemming met actuele lokale voorschriften af. Verpakkingsmaterialen, zoals bv. foliezakjes, horen niet thuis in kinderhanden. Berg het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen op.

Voer de producten en verpakkingen op milieuvriendelijke wijze af.

De recyclingcode dient om verschillende materialen te kenmerken ten behoeve van hergebruik via het recyclingproces.
De code bestaat uit het recyclingsymbool, dat het recyclingproces weerspiegelt, en een getal dat het materiaal identificeert.

Serviceafhandeling

IAN: 384936_2107

(BE) Service België
Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.be

(NL) Service Nederland
Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.nl

Gratulujemy!
Decydując się na ten produkt, otrzymują Państwo towar wysokiej jakości. Należy zapoznać się z produktem przed jego pierwszym użyciem.

Należy uważnie przeczytać następującą instrukcję użytkowania.

Produkt ten należy użytkować wyłącznie w opisany sposób oraz zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem. Niniejszą instrukcję użytkowania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazując produkt innej osobie, należy upewnić się, że otrzyma ona także całą dokumentację dotyczącą produktu.

Zakres dostawy

3 x szklanych pojemników na lunch
1 x instrukcja użytkowania
1 x skrócona instrukcja

Dane techniczne

Wymiary i pojemność:

FD-10488
Rozmiar S: ok.15,5 x 10,3 x 6,1 cm (dł. x szer. x wys.) / ok. 0,55 l
Rozmiar M: ok. 18,8 x 13,4 x 7,6 cm (dł. x szer. x wys.) / ok. 1,12 l
Rozmiar L: ok. 22 x 16,8 x 8,9 cm (dł. x szer. x wys.) / ok. 2 l

FD-10489
Rozmiar S: ok.12,7 x 12,7 x 6,1 cm (dł. x szer. x wys.) / ok. 0,55 l
Rozmiar M: ok. 16 x 16 x 7,4 cm (dł. x szer. x wys.) / ok. 1,12 l
Rozmiar L: ok. 19,1 x 19,1 x 8,9 cm (dł. x szer. x wys.) / ok. 2 l

Odporność na temperaturę:
hermetyczny pojemnik ze szkła: od -20°C do +250°C;
pokrywka od -20°C do +100°C

Data produkcji (miesiąc/rok): 02/2022

Produkt bezpieczny do przechowywania żywności

Nadaje się do używania w piekarniku

Nadaje się do używania w kuchence mikrofalowej

Nadaje się do używania w zmywarce do naczyń

Nadaje się do używania w zamrażarce

Nie jest to produkt nietłukący się

Szkło: Możliwość podgrzewania do +250°C

Pokrywka: Możliwość podgrzewania do +100°C

Bez BPA

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do prywatnego użytku, a nie do użytku komercyjnego. Produkt jest odpowiedni do kontaktu z żywnością. Produkt nadaje się do mycia w zmywarce oraz używania w lodówce i zamrażarce.
* Hermetyczne pojemniki ze szkła nadają się do użytkowania bez pokrywki w piekarniku oraz kuchence mikrofalowej.
** Hermetyczne pojemniki ze szkła nie są produktem nietłukącym się.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Niniejszy artykuł nie jest odporny na złamania. Nie używać artykułu, jeśli jest uszkodzony.
- Należy sprawdzić artykuł przed każdym użyciem pod względem uszkodzeń i zużycia. Artykuł może być używany tylko w nienagannym stanie!
- Do wyciągania rzeczy z kuchenki mikrofalowej względnie z piekarnika należy używać rękawic kuchennych.
- Produkt należy chłodzić wyłącznie powoli.

Użytkowanie

Napełnić produkt i zamknąć go, używając odpowiedniej pokrywki. Napełnić produkt, zachowując odstęp od górnej krawędzi na szerokość ok. jednego palca.

Przechowywanie, czyszczenie

Przed pierwszym użyciem artykuł należy starannie umyć. Podczas nieużywania należy zawsze przechowywać produkt w suchym i czystym miejscu, w temperaturze pokojowej.
WAŻNE! Nie czyścić przy użyciu ostrych środków czyszczących.

Uwagi odnośnie recyklingu

Artykuł oraz materiały opakowaniowe należy usunąć zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w danym miejscu. Materiały opakowaniowe, jak np. worki foliowe nie powinny znaleźć się w rękach dzieci. Materiał opakowaniowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zutylizować produkt i opakowanie w sposób przyjazny dla środowiska.

Kod materiału do recyklingu służy do oznaczenia różnych materiałów przeznaczonych do zwrotu do przetwórstwa wtórnego (recyklingu).
Kod składa się z symbolu, który powinien odzwierciedlać cykl odzysku, oraz numeru oznaczającego materiał.

Obsługa serwisowa

IAN: 384936_2107

(PL) Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: deltasport@lidl.pl

Srdečně blahopřejeme!
Svým nákupem jste se rozhodli pro kvalitní výrobek. Před prvním použitím se prosím seznamte s tímto výrobkem.

Pozorně si přečtete následující návod k použití.

Používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno, a pro uvedené účely. Uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Pokud výrobek předáte třetí osobě, předejte jí i veškerou dokumentaci.

Obsah balení

3 x skleněných dóz
1 x návod k použití
1 x stručný návod

Technické údaje

Rozměry a objem:

FD-10488
Velikost S: cca 15,5 x 10,3 x 6,1 cm (l x š x v)/cca 0,55 l
Velikost M: cca 18,8 x 13,4 x 7,6 cm (l x š x v)/cca 1,12 l
Velikost L: cca 22 x 16,8 x 8,9 cm (l x š x v)/ cca 2 l

FD-10489
Velikost S: cca 12,7 x 12,7 x 6,1 cm (l x š x v)/cca 0,55 l
Velikost M: cca 16 x 16 x 7,4 cm (l x š x v)/cca 1,12 l
Velikost L: cca 19,1 x 19,1 x 8,9 cm (l x š x v)/ cca 2 l

Teplotní odolnost:
Skleněné dózy k uchování čerstvých potravin -20 °C až +250 °C; víko -20 °C až +100 °C

Datum výroby (měsíc/rok): 02/2022

Vhodné pro potraviny

Vhodné do trouby

Vhodné pro mikrovlnky

Vhodné do myčky

Vhodné do mrazáku

Výrobek je rozbitný

Sklo: Do +250 °C zahřívatelný

Víko: Do +100 °C zahřívatelný

Bez BPA (žádný bisfenol A)

Použití dle určení

Výrobek je určen jen pro soukromé použití a není určen pro komerční využití.
Výrobek je vhodný pro potraviny.
Výrobek je vhodný pro myčku, ledničku a mrazničku.
* Skleněné dózy pro uchování čerstvých potravin jsou bez víka vhodné do mikrovlnné trouby.
** Skleněné dózy pro uchování čerstvých potravin jsou rozbitné.

Bezpečnostní pokyny

- Výrobek není odolný proti rozbití. Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Ověřte před každým použitím, zda výrobek není poškozen nebo opotřeben. Výrobek smí být používán pouze v bezvadném stavu!
- K vyjmutí z mikrovlnné trouby, resp. trouby, použijte chňapky.
- Výrobek nechte jen pomalu vychladnout.

Použití

Naplňte výrobek obsahem a utěsněte jej příslušným víkem.
Naplňte výrobek tak, aby pod okrajem zbyla šířka cca jednoho prstu.

Uskladnění, čištění

Před prvním použití výrobek pečlivě umyjte. Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej vždy suchý a čistý při pokojové teplotě.
DŮLEŽITÉ! K čištění nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Pokyny k likvidaci

Výrobek a obalový materiál likvidujte do odpadu podle aktuálních místních předpisů. Obalový materiál, jako např. fóliové sáčky, nepatří do dětských rukou. Obalový materiál uchovávejte z dosahu dětí.

Zlikvidujte produkty a balení ekologicky.

Recyklační kód identifikuje různé materiály pro recyklaci. Kód se skládá z recyklačního symbolu - který indikuje recyklační cyklus - a čísla identifikujícího materiál.

Průběh služby

IAN: 384936_2107

(CZ) Servis Česko
Tel.: 800143873
E-Mail: deltasport@lidl.cz

Blahoželáme!
Svojím nákupom ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok. Pred prvým použitím sa s výrobkom dôkladne oboznámte.

Pozorne si prečítajte tento návod na používanie.

Výrobok používajte len uvedeným spôsobom a na uvedený účel. Tento návod na používanie si dobre uschovajte. Pri odovzdávaní výrobku tretej osobe odovzdajte s výrobkom aj všetky podklady.

Rozsah dodávky

3 x sklených potravinových dóz
1 x návod na používanie
1 x krátky návod

Technické údaje

Rozmery objemy:

FD-10488
Veľkosť S: cca 15,5 x 10,3 x 6,1 cm (D x Š x V)/cca 0,55 l
Veľkosť M: cca 18,8 x 13,4 x 7,6 cm (D x Š x V)/cca 1,12 l
Veľkosť L: cca 22 x 16,8 x 8,9 cm (D x Š x V)/cca 2 l

FD-10489
Veľkosť S: cca 12,7 x 12,7 x 6,1 cm (D x Š x V)/cca 0,55 l
Veľkosť M: cca 16 x 16 x 7,4 cm (D x Š x V)/cca 1,12 l
Veľkosť L: cca 19,1 x 19,1 x 8,9 cm (D x Š x V)/cca 2 l

Odolná proti teplote:
Sklenené dózy udržiavajúce čerstvosť od -20 °C do +250 °C; veko od -20 °C do +100 °C

Dátum výroby (mesiac/rok): 02/2022

Vhodné pre pravé potraviny

Vhodné do rúry na pečenie

Vhodné do mikrovlnnej rúry

Vhodné pre umývačky riadu

Vhodné pre zmrazovanie

Výrobok je rozbitný

Sklo: Do +250 °C ohrievateľný

Vrchnák: Do +100 °C ohrievateľný

Bez BPA (neobsahujú bisfenol A)

Určené použitie

Tento výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na profesionálne použitie.
Výrobok je vhodný pre potraviny.
Výrobok je vhodný do umývačky riadu do chladničky a mrazničky.
* Sklenené dózy udržiavajúce čerstvosť sú bez veka vhodné na sporák a do mikrovlnnej rúry.
** Sklenené dózy udržiavajúce čerstvosť sú rozbitné.

Bezpečnostné pokyny

- Výrobok nie je nerozbitný. Výrobok nepoužívajte, keď je poškodený.
- Pred každým použitím výrobku skontrolujte, či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Výrobok sa môže používať len v bezchybnom stave.
- Pri vyberaní z mikrovlnnej rúry alebo z rúry na pečenie používajte chňapky.
- Výrobok nechajte pomaly vychladnúť.

Použitie

Naplňte výrobok obsahom a uzavrite výrobok primeraným vekom.
Naplňte výrobok pod okraj len na cca šírku prsta.

Skladovanie, čistenie

Výrobok pred prvým použitím umyte. Pri nepoužívaní skladujte výrobok vždy suchý a čistý pri izbovej teplote.
DÔLEŽITÉ! Výrobok nikdy nečistite ostrými čistiacimi prostriedkami.

Pokyny k likvidácii

Výrobok a obalový materiál zlikvidujte v súlade s aktuálnymi miestnymi predpismi. Obalový materiál, ako napr. fóliové vrecúško nepatrí do rúk detí. Obalový materiál uschovajte mimo dosahu detí.

Výrobky a obaly likvidujte ekologickým spôsobom.

Recyklačný kód slúži na označenia rôznych materiálov na navrátenie do obehu opätovného využitia. Kód sa skladá z recyklačného symbolu - ktorý má odzrkadľovať zhodnotenie recyklačnýého obehu - a číslo označujúce materiál.

Priebeh servisu

IAN: 384936_2107

SK Servis Slovensko
Tel.: 0850 232001
E-Mail: deltasport@lidl.sk

¡Enhorabuena!
Con su compra se ha decidido por un artículo de gran calidad. Familiarícese con el artículo antes de usarlo por primera vez.

Para ello, lea detenidamente las siguientes instrucciones de uso.

Use el artículo solo de la forma descrita y para los campos de aplicación indicados. Conserve estas instrucciones de uso a buen recaudo. Entregue todos los documentos en caso de traspasar el artículo a terceros.

Alcance de suministro

3 fiambreras de vidrio
1 instrucciones de uso
1 guía rápida

Datos técnicos

Dimensiones y volumen:

FD-10488
Tamaño S: aprox. 15,5 x 10,3 x 6,1 cm (L x F x A) / aprox. 0,55 l
Tamaño M: aprox. 18,8 x 13,4 x 7,6 cm (L x F x A) / aprox. 1,12 l
Tamaño L: aprox. 22 x 16,8 x 8,9 cm (L x F x A) / aprox. 2 l

FD-10489
Tamaño S: aprox. 12,7 x 12,7 x 6,1 cm (L x F x A) / aprox. 0,55 l
Tamaño M: aprox. 16 x 16 x 7,4 cm (L x F x A) / aprox. 1,12 l
Tamaño L: aprox. 19,1 x 19,1 x 8,9 cm (L x F x A) / aprox. 2 l

Resistencia térmica: r
ecipientes herméticos de cristal de -20 °C y +250 °C; tapa de -20 °C y +100 °C

Fecha de fabricación (mes/año): 02/2022

Inocuo

Apto para horno

Apto para microondas

Apto para lavavajillas

Apto para congelador

Se trata de un artículo delicado

Vidrio: Se puede calentar hasta +250 °C

Tapa: Se puede calentar hasta +100 °C

Sin BPA (no contienen bisfenol A)

Uso previsto

El artículo es solo para uso doméstico y no está destinado a uso comercial.
El artículo es apto para alimentos.
El artículo es apto para el lavavajillas y para el frigorífico y el congelador.
* Los recipientes sin tapa son aptos para el horno y para el microondas.
** Los recipientes de cristal son frágiles.

Indicaciones para su seguridad

- El artículo no es resistente a la rotura. No lo emplee si está dañado.
- Compruebe si el artículo presenta desperfectos o signos de desgaste antes de cada uso. ¡El artículo debe emplearse únicamente si se encuentra en perfecto estado!
- Emplee guantes de horno para sacar los alimentos del microondas o del horno.
- Deje que el artículo se enfríe poco a poco.

Utilización

Llene el artículo con el contenido y ciérrelo con la tapa correspondiente.
Llene el artículo hasta aprox. un dedo por debajo del borde.

Almacenamiento, limpieza

Limpie el artículo cuidadosamente antes del primer uso.
Si no va a utilizarlo, almacene siempre el artículo seco y limpio y a temperatura ambiente.
¡IMPORTANTE! No lo limpie con productos de limpieza agresivos.

Indicaciones para la eliminación

Elimine el artículo y el material de embalaje conforme a la normativa legal local en la actualidad. No deje material de embalaje, como bolsas de plástico, en manos de niños. Guarde el material de embalaje en un lugar inaccesible para éstos.

Deseche los productos y embalajes de manera respetuosa con el medio ambiente.

El código de reciclaje sirve para identificar diversos materiales para reincorporarlos en el ciclo de reciclaje.
El código consta del símbolo de reciclaje, el cual debe reflejar el ciclo de recuperación, y de un número que identifica el material.

Gestión de servicios

IAN: 384936_2107

ES Servicio España
Tel.: 900 984 989
E-Mail: deltasport@lidl.es

Hjertelig tillykke!
Du har valgt at købe et kvalitetsprodukt. Lær produktet at kende, inden du bruger det første gang.

Det gør du ved at læse nedenstående brugervejledning omhyggeligt.

Brug kun produktet som beskrevet og til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne brugervejledning et sikkert sted. Udlever også alle dokumenter, hvis produktet videregives til en tredjepart.

Leveringsomfang

3 x madkassesæt af glas
1 x brugervejledning
1 x kort vejledning

Tekniske data

Mål og størrelse:

FD-10488
Størrelse S: ca. 15,5 x 10,3 x 6,1 cm (L x B x H)/ca. 0,55 l
Størrelse M: ca. 18,8 x 13,4 x 7,6 cm (L x B x H)/ca. 1,12 l
Størrelse L: ca. 22 x 16,8 x 8,9 cm (L x B x H)/ca. 2 l

FD-10489
Størrelse S: ca. 12,7 x 12,7 x 6,1 cm (L x B x H)/ca. 0,55 l
Størrelse M: ca. 16 x 16 x 7,4 cm (L x B x H)/ca. 1,12 l
Størrelse L: ca. 19,1 x 19,1 x 8,9 cm (L x B x H)/ca. 2 l

Temperaturbestandig:
Glasbøtter fra -20 °C til +250 °C;
låg fra -20 °C til +100 °C

Fremstillingsdato (måned/år): 02/2022

Egnet til kontakt med fødevarer

Egnet til bageovn

Egnet til mikrobølgeovn

Egnet til opvaskemaskine

Egnet til dybfrost

Produktet kan gå i stykker

Glas: Kan opvarmes til +250 °C

Deksel: Kan opvarmes til +100 °C

BPA-fri (ingen bisphenol A)

Bestemmelsesmæssig brug

Produktet er kun beregnet til privat og ikke til erhvervsmæssig brug.
Produktet egner sig til levnedsmidler.
Produktet egner sig til opvaskemaskine og til køleskab og fryser.
* Glasbøtterne uden låg egner sig til ovn og mikrobølgeovn.
** Glasbøtterne kan gå i stykker.

Sikkerhedsoplysninger

- Artiklen er ikke brudsikker. Brug ikke artiklen, hvis den er beskadiget.
- Kontrollér artiklen for skader eller slid før hver brug. Artiklen må kun bruges i fejlfri tilstand!
- Brug ovnhandsker til at tage noget ud af mikrobølgeovnen eller ovnen.
- Lad artiklen køle langsomt af.

Brug

Fyld produktet med indhold, og luk det med det tilhørende låg. Fyld ikke produktet mere end til ca. en fingerbredde under kanten.

Opbevaring, rengøring

Rengør artiklen grundigt før den første brug. Opbevar altid artiklen tør og ren ved stuetemperatur, når den ikke er i brug.
VIGTIGT! Må aldrig rengøres med skrappe rengøringsmidler.

Henvisninger vedr. bortskaffelse

Bortskaf artikel og emballage i overensstemmelse med lokalt gældende forskrifter. Emballagematerialer som f.eks. plastposer hører ikke hjemme i børnehænder. Opbevar emballagen utilgængeligt for børn.

Bortskaf produkter og emballage miljørigtigt.

Genbrugskoden anvendes til mærkning af forskellige materialer med henblik på genvinding. Koden består af genbrugssymbolet – som afspejler genvindingskredsløbet – og et nummer, der kendetegner materialet.

Servicehåndtering

IAN: 384936_2107

DK Service Danmark
Tel.: 32 710005
E-Mail: deltasport@lidl.dk

Congratulazioni!
Avete acquistato un articolo di alta qualità. Consigliamo di familiarizzare con l'articolo prima di cominciare ad utilizzarlo.

Leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso.

Utilizzare l'articolo solo nel modo descritto e per gli ambiti di applicazione indicati. Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. In caso di trasferimento dell'articolo a terzi, consegnare tutti i documenti insieme all'articolo.

Contenuto della fornitura

3 x portavivande in vetro
1 x istruzioni d'uso
1 x brevi istruzioni

Dati tecnici

Dimensioni e capacità:

FD-10488
Misura S: ca. 15,5 x 10,3 x 6,1 cm (L x L x A)/ ca. 0,55 l
Misura M: ca. 18,8 x 13,4 x 7,6 cm (L x L x A)/ ca. 1,12 l
Misura L: ca. 22 x 16,8 x 8,9 cm (L x L x A)/ ca. 2 l

FD-10489
Misura S: ca. 12,7 x 12,7 x 6,1 cm (L x L x A)/ ca. 0,55 l
Misura M: ca. 16 x 16 x 7,4 cm (L x L x A)/ ca. 1,12 l
Misura L: ca. 19,1 x 19,1 x 8,9 cm (L x L x A)/ ca. 2 l

Resistenza alle temperature:
contenitore per alimenti in vetro da -20 °C fino a +250 °C; coperchio da -20 °C a +100 °C

Data di produzione (mese/anno): 02/2022

Adatto all'uso alimentare

Adatto al forno

Adatto al microonde

Adatto alla lavastoviglie

Adatto al congelatore

L'articolo non è infrangibile

Vetro: Riscaldabile fino a +250 °C

Coperchio: Riscaldabile fino a +100 °C

Senza BPA (non contengono bisfenolo A)

Uso conforme alla destinazione

L'articolo è destinato unicamente all'uso privato e non a fini commerciali.
L'articolo è adatto ai generi alimentari.
L'articolo può essere lavato in lavastoviglie ed è adatto al frigorifero e al congelatore.
* I contenitori per alimenti in vetro possono essere utilizzati nel forno e nel microonde senza coperchio.
** I contenitori per alimenti in vetro non sono infrangibili.

Avvertenze

- L'articolo non è infrangibile. Non utilizzare l'articolo qualora danneggiato.
- Prima di ciascun utilizzo, verificare che l'articolo non presenti danni o segni di usura. L'articolo può essere utilizzato solo se in perfetto stato!
- Utilizzare i guanti da forno per togliere i piatti dal microonde o dal forno.
- Lasciare raffreddare l'articolo solo lentamente.

Uso

Riempire l'articolo con il contenuto scelto e chiudere l'articolo con il relativo coperchio.
Riempire l'articolo fino a ca. un dito sotto il bordo.

Conservazione, pulizia

Pulire per bene il prodotto prima di usarlo per la prima volta. In caso di mancato utilizzo, riporre l'articolo a temperatura ambiente in un luogo asciutto e pulito.
IMPORTANTE! Non utilizzare mai detergenti aggressivi.

Smaltimento

Smaltire l'articolo e i materiali dell'imballaggio in conformità con le direttive locali in vigore. I materiali di imballaggio, come ad esempio le pellicole, non devono essere alla portata dei bambini. Conservare i materiali di imballaggio in un luogo non raggiungibile per i bambini.

Smaltire i prodotti e gli imballaggi in modo ecologico.

Il codice di riciclaggio ha lo scopo di contrassegnare i diversi materiali al fine di introdurli nel ciclo di riutilizzo (recycling).
Il codice è composto dal simbolo del riciclo, che dovrebbe rappresentare il ciclo del riutilizzo, e un numero che indica di che materiale si tratta.

Gestione dei servizi di assistenza

IAN: 384936_2107

IT Assistenza Italia
Tel.: 02 36003201
E-Mail: deltasport@lidl.it

Szívből gratulálunk!
Vásárlásával kiváló minőségű terméket választott. Használatba vétele előtt ismerkedjen meg a termékkel.

Figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót.

A terméket kizárólag az itt ismertetett módon, a rendeltetésének megfelelően használja. Gondosan őrizze meg a használati útmutatót. A termék továbbadásakor adja át az összes kapcsolódó dokumentumot is.

Csomag tartalma

3 x üveg ebédtároló doboz
1 x használati útmutató
1 x rövid útmutató

Műszaki adatok

Méretek és űrtartalom:

FD-10488
S méret: kb. 15,5 x 10,3 x 6,1 cm (hosszú x széles x magas) / kb. 0,55 l
M méret: kb. 18,8 x 13,4 x 7,6 cm (hosszú x széles x magas) / kb. 1,12 l
L méret: kb. 22 x 16,8 x 8,9 cm (hosszú x széles x magas) / kb. 2 l

FD-10489
S méret: kb. 12,7 x 12,7 x 6,1 cm (hosszú x széles x magas) / kb. 0,55 l
M méret: kb. 16 x 16 x 7,4 cm (hosszú x széles x magas) / kb. 1,12 l
L méret: kb. 19,1 x 19,1 x 8,9 cm (hosszú x széles x magas) / kb. 2 l

Hőállóság:
üveg élelmiszertartó -20 °C tól +250 °C-ig;
fedél -20 °C tól +100 °C-ig

Gyártási dátum (hónap/év): 02/2022

Élelmiszerekhez használható

Sütőben használható

Mikrohullámú sütőben használható

Mosogatógépben tisztítható

Mélyfagyasztható

A termék törékeny!

Üveg: +250 °C-ig melegíthető

Fedél: +100 °C-ig melegíthető

BPA mentes (biszfenol A nélkül)

Rendeltetésszerű használat

A terméket háztartási használatra terveztük, iparűzésszerű használatra nem alkalmas.
A termék használható élelmiszerhez.
A termék mosogatógépbe és hűtőszekrénybe/mélyfagyasztóba helyezhető.
* Az üveg élelmiszertartó fedél nélkül sütőben és mikrohullámú sütőben is használható.
** Az üveg élelmiszertartó törékeny.

Biztonsági tudnivalók

- A termék nem törésálló. Ne használja a terméket, ha az sérült.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült vagy kopott-e! A terméket csak kifogástalan állapotban szabad használni!
- Használjon sütőkesztyűt a mikrohullámú sütőből ill. a sütőből való kivételhez.
- Csak hagyja a terméket lassan lehűlni.

Használat

Töltse meg a terméket, majd zárja azt le a megfelelő fedéllel.
A terméket a felső élétől legalább egy ujjnyi távolságig töltse fel.

Tárolás, tisztítás

Az első használat előtt tisztítsa meg a terméket. A terméket mindig száraz, tiszta és szobahőmérsékletű helyen tárolja, ha azt nem használja.
FONTOS! Ne használjon éles tisztítószereket a tisztításhoz.

Tudnivalók a hulladékkezelésről

Az árucikket és a csomagolóanyagot az érvényes helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagolóanyagok, pl. nylonzacskók, nem kerülhetnek gyermekek kezébe. A csomagolóanyagot gyermekek számára hozzá nem férhető helyen tárolja.

A terméket és csomagolását környezetbarát módon selejtezze le.

Az újrahasznosító kód a különböző anyagokat jelöli, hogy azok nyersanyagként újrahasznosíthatók legyenek.
A kód az újrahasznosítás jelből - értsd: az újrahasznosítás körforgás jelölése - és egy számból áll, ami adott anyagot jelöl.

A szerviz lebonyolítása

IAN: 384936_2107

HU Szerviz Magyarország
Tel.: 06800 21225
E-Mail: deltasport@lidl.hu

Čestitamo!
Z nakupom ste se odločili za visokokakovosten izdelek. Pred prvo uporabo se seznanite z izdelkom.

V ta namen natančno preberite naslednje navodilo za uporabo.

Izdelek uporabljajte, kot je opisano, in za navedena področja uporabe. To navodilo za uporabo skrbno hranite. Če boste izdelek predali tretjim osebam, zraven priložite vso dokumentacijo.

Obseg dobave

3 x steklenih posod za lunch
1 x navodilo za uporabo
1 x kratka navodila

Tehnični podatki

Mere in prostornina:

FD-10488
Velikost S: pribl. 15,5 x 10,3 x 6,1 cm (D x Š x V) / pribl. 0,55 l
Velikost M: pribl. 18,8 x 13,4 x 7,6 cm (D x Š x V) / pribl. 1,12 l
Velikost L: pribl. 22 x 16,8 x 8,9 cm (D x Š x V) / pribl. 2 l

FD-10489
Velikost S: pribl. 12,7 x 12,7 x 6,1 cm (D x Š x V) / pribl. 0,55 l
Velikost M: pribl. 16 x 16 x 7,4 cm (D x Š x V) / pribl. 1,12 l
Velikost L: pribl. 19,1 x 19,1 x 8,9 cm (D x Š x V) / pribl. 2 l

Temperaturna odpornost:
steklena posoda za shranjevanje živil od -20 °C do +250 °C; pokrov od -20 °C do +100 °C

Datum izdelave (mesec/leto): 02/2022

Primerno za živila

Primerno za pečico

Primerno za mikrovalovno pečico

Primerno za pomivalni stroj

Primerno za zamrzovanje

Izdelek je lomljiv

Steklo: Primerno za segrevanje do +250 °C

Pokrov: Primerno za segrevanje do +100 °C

Brez BPA (brez bisfenola A)

Predvidena uporaba

Izdelek lahko uporabljate samo v zasebne in ne komercialne namene.
Izdelek je primeren za živila.
Izdelek je primeren pomivanje v pomivalnem stroju ter uporabo v hladilniku in zamrzovalniku.
* Steklene posode za shranjevanje živil so brez pokrova primerne za uporabo v pečici in mikrovalovni pečici.
** Steklene posode za shranjevanje živil so lomljive.

Varnostni napotki

- Izdelek ni odporen na lom. Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan.
- Pred vsako uporabo preveriti izdelek glede poškodb ali obrabe. Izdelek se sme uporabljati le v brezhibnem stanju!
- Za jemanje iz mikrovalovne pečice oz. pečice uporabite rokavice za pečico.
- Izdelek pustite, da se ohladi počasi.

Uporaba

Izdelek napolnite z vsebino in ga zaprite z ustreznim pokrovom.
Izdelek napolnite do te mere, da je pod robom prostora še za pribl. en prst.

Shranjevanje, čiščenje

Pred prvo uporabo izdelek skrbno očistite. Če izdelka ne uporabljate, ga shranite na suho, čisto mesto pri sobni temperaturi.
POMEMBNO! Nikoli ne čistite z ostrimi čistilnimi sredstvi.

Napotki za odlaganje v smeti

Izdelek in embalažne materiale zavrzite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom nedosegljivo.

Izdelke in embalažo odstranite okolju prijazno.

Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog.
Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki označuje material.

Izvajanje servisne storitve

IAN: 384936_2107

SI Servis Slovenija
Tel.: 080080917
E-Mail: deltasport@lidl.si

Garancijski list

1. S tem garancijskim listom DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je 2 lega od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oziroma se informirati o nadaljnjih postopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga.
6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
7. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
8. Jamčimo servis in rezervne dele še 3 leta po preteku garancijskega roka.
9. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Prodajalec: Lidl Slovenija d.o.o. k.d.,
Pod lipami 1, SI-1218 Komenda