

PIÑATA

DE AT CH

PIÑATA

Gebrauchsanleitung

FR CH

PIÑATA

Mode d'emploi

PIÑATA

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Lieferumfang

- 1x Piñata
- 1x Stock
- 1x Gebrauchsanleitung

● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist ein Kinderspielzeug für den persönlichen Gebrauch. Das Produkt ist nicht zur gewerblichen Nutzung vorgesehen.



Sicherheitshinweise

BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN SOWIE DIE VERPACKUNG ZUM SPÄTEREN NACHLESEN AUF!

⚠ ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Es besteht Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile.

⚠ ACHTUNG! Die Benutzung darf nur unter unmittelbarer Aufsicht durch einen Erwachsenen erfolgen!

⚠ ACHTUNG! Von Feuer fernhalten.

- ⚠ ACHTUNG!** Sämtliche Verpackungs- und Befestigungsmaterialien sind nicht Bestandteil des Produkts und sollten aus Sicherheitsgründen immer entfernt werden, bevor das Produkt Kindern zum Spielen übergeben wird.
- Während der Verwendung: Achten Sie darauf, einen Sicherheitsabstand zu anderen Personen einzuhalten, um Verletzungen zu vermeiden.

● Verwendung



Verwenden Sie eine Schere, um entlang der gepunkteten Linie zu schneiden. Befüllen Sie den Artikel mit Süßigkeiten, Konfetti usw.

- Hängen Sie das Produkt in geeigneter Höhe an der Schlaufe* auf.

* **Position der Schlaufe an der Piñata**

Regenbogen	HG06803A	Oberseite
Einhorn	HG06803B	hinter dem Nacken
Auto	HG06803C	am Dach

① **HINWEIS:** Verwenden Sie ein geeignetes Seil (nicht im Lieferumfang enthalten), um das Produkt aufzuhängen.

- Befestigen Sie das Produkt sicher und in sicherem Abstand zu Gegenständen, da es während der Verwendung schwanken kann.
- Verbinden Sie dem Kind die Augen. Das Produkt muss mit dem Stock geschlagen werden, bis der Inhalt herausfällt.

● Aufbewahrung und Reinigung

- Bewahren Sie das Produkt bei Zimmertemperatur an einem sauberen, trockenen Ort auf.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch.

⚠ WICHTIG! Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Service

- DE **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de
- AT **Service Österreich**
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at
- CH **Service Schweiz**
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch



PIÑATA

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

● Contenu de l'emballage

- 1x Piñata
- 1x Bâton
- 1x Mode d'emploi

● Utilisation conforme aux prescriptions

Ce produit est un jouet pour enfants à usage individuel. Le produit n'est pas prévu pour une utilisation à des fins commerciales.

⚠ Consignes de sécurité

CONSERVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS AINSI QUE L'EMBALLAGE AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT !

⚠ **ATTENTION !** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Il existe un risque d'asphyxie dû aux petites pièces qui peuvent être avalées.

⚠ **ATTENTION !** L'utilisation ne doit être effectuée que sous la surveillance d'un adulte se trouvant à proximité !

⚠ **ATTENTION !** À tenir éloigné du feu.

⚠ **ATTENTION !** Tous les matériaux d'emballage et de fixation ne font pas partie du produit et doivent toujours être retirés pour des raisons de sécurité avant que le produit ne soit remis aux enfants pour jouer.

- Lors de l'utilisation : Pour éviter les blessures, veillez à maintenir une distance de sécurité avec les personnes à proximité.

● Utilisation



Utilisez une paire de ciseaux pour couper le long de la ligne pointillée. Remplissez l'article avec des sucreries, des confettis, etc.

- Suspendez le produit à une hauteur appropriée grâce à la bride*.

* Position de la bride sur la Piñata

Arc-en-ciel	HG06803A	partie supérieure
Licorne	HG06803B	derrière le cou
Voiture	HG06803C	sur le toit

① **REMARQUE :** Utilisez une corde adéquate (non incluse dans le contenu d'emballage) pour suspendre le produit.

- Fixez le produit en toute sécurité et à une distance sûre des objets, car il peut balancer pendant son utilisation.
- Bandez les yeux de l'enfant. Le produit doit être frappé avec le bâton, jusqu'à ce que le contenu tombe.

● Nettoyage et rangement

- Conservez le produit dans une pièce sèche et propre à température ambiante.
- Nettoyez le produit avec un chiffon sec et doux.

⚠ **IMPORTANT !** N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif ou agressif.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

Service après-vente

(FR) **Service après-vente France**

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

(CH) **Service après-vente Suisse**

Tél.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG06803A /
HG06803B / HG06803C

Version: 10/2020