



LED-LICHTERSCHLAUCH LED ROPE LIGHT CORDON LUMINEUX À LED

(DE) (AT) (CH)

LED-LICHTERSCHLAUCH

Gebrauchsanweisung

(FR) (BE)

CORDON LUMINEUX À LED

Notice d'utilisation

(PL)

WAŻ ŚWIETLNY LED

Instrukcja użytkowania

(SK)

SVETELNÝ LED KÁBEL

Návod na používanie

(DK)

LED LYSSLANGE

Brugervejledning

(HU)

LED FÉNYFÜZÉR

Használati útmutató

(GB) (IE)

LED ROPE LIGHT

Instructions for use

(NL) (BE)

LED-LICHTSLANG

Gebruiksaanwijzing

(CZ)

SVĚTELNÝ LED KABEL

Návod k použití

(ES)

TUBO LUMINOSO LED

Instrucciones de uso




(IT)

TUBO LUMINOSO LED

Istruzioni d'uso

IAN 459453_2401

(DE) (AT) (CH) (GB) (IE) (FR) (BE) (NL)
(PL) (CZ) (SK) (ES) (DK) (IT) (HU)



Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)

- 1 x LED-Lichterschlauch (1)
- 1 x Aufrollhilfe (2)
- 20 x Kabelbinder (3)
- 20 x Befestigungsklammer (4)
- 40 x Schraube (5)
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Leuchtseillänge: ca. 10 m

Zuleitung: ca. 3 m

LS-15050 LED-Lichterschlauch: 24V $\sim$ 3,2 W

LS-15051 LED-Lichterschlauch: 24V $\sim$ 2,6 W

Farbwertanteile:

$-x < 0,270 / x > 0,530$

$-y < -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,2199 /$

$y > -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,1595$

Betriebsgerät

Modell EU: JT-EL/FC24V6W-H9-IP44

Changzhou Jutai Electronic Co., Ltd.

Eingang: 220-240V $\sim$ 50–60 Hz, 0,12 A

Ausgang: 24V $\sim$ 6 W



Symbol für Wechselspannung



Hiermit erklärt Delta-Sport Handelskontor GmbH, dass dieser Artikel mit den folgenden grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen übereinstimmt:

2014/35/EU - LVD-Richtlinie

2014/30/EU - EMV-Richtlinie

2011/65/EU - RoHS-Richtlinie



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
06/2024

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist nur für den privaten Gebrauch im Innen- und Außenbereich und nicht für den gewerblichen Gebrauch zu verwenden. Der Artikel ist zu Dekorationszwecken geeignet.

Dieser Artikel ist ein Spezialprodukt, weil die x/y-Koordinaten außerhalb des theoretischen Weißpunktes liegen.



Für innen und außen

IP 44


Spritzwassergeschützt



Timerfunktion: 6 h eingeschaltet /
18 h ausgeschaltet



Nicht zur allgemeinen Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.



Gesamtlänge ca. 13 m, davon
ca. 3 m Zuleitung

Verwendete Symbole



Schutzklasse II



Kurzschlussfester
Sicherheitstransformator



Memory-Funktion




Timerfunktion



Unabhängiges Betriebsgerät



Betriebsgerät kann durch den Endverbraucher getauscht werden.



Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar.

Sicherheitshinweise

Wichtig: Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig und bewahren Sie diese unbedingt auf!

Lebensgefahr!

- Achtung. Nicht für Kinder geeignet! Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können!
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufhängen.
- Der Artikel darf nicht an die Netzversorgung angeschlossen werden, wenn er noch in der Verpackung ist.
- Dieser Artikel kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Artikels unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Artikel spielen.

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Stromschlaggefahr!

- Den Artikel nur mit dem mitgelieferten Betriebsgerät verwenden.
- Tauchen Sie weder den Artikel noch das Kabel oder das Betriebsgerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie das Betriebsgerät niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie das Betriebsgerät nie am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer das Betriebsgerät an.
- Betreiben Sie den Artikel nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Kabel bzw. das Betriebsgerät defekt ist.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauern erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- **WARNUNG - DIESE LICHTERKETTE DARF OHNE DIE ORDNUNGSGEMÄß ANGEBRACHTEN DICHTUNGSRINGE NICHT BENUTZT WERDEN.**

Verletzungsgefahr!

- Achtung. Alle Verpackungs- und Befestigungsmaterialien sind nicht Bestandteil des Artikels und müssen aus Sicherheitsgründen stets entfernt werden, bevor der Artikel benutzt wird.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Kontakt mit scharfkantigen, heißen, spitzen oder gefährlichen Gegenständen vermeiden.
- Halten Sie den Artikel, das Betriebsgerät und das Kabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Es dürfen keine Modifikationen am Artikel vorgenommen werden!



Vermeidung von Sachschäden!

- Knicken Sie das Kabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Kabel nie als Tragegriff.
- Der Artikel darf nur mit dem mitgelieferten Betriebsgerät (LED-Treiber) verwendet werden.

Vor Gebrauch unbedingt beachten:

- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Bei Missachtung dieser Vorschriften gefährden Sie sich selbst und auch die anderen Personen.
- **WARNUNG!** Achten Sie beim Bohren von Löchern besonders darauf, dass sich keine Strom-, Gas- oder Wasserleitungen in der Wand befinden. Bei unsachgemäßer Montage besteht Lebens- bzw. Verletzungsgefahr.
- Überprüfen Sie, ob die Wand für eine Wandmontage des Artikels geeignet ist. Ungeeignete Wanduntergründe können zu Verletzungen führen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungsschrauben für die Montage des Artikels verwendet werden und die Montage gemäß dieser Gebrauchsanweisung durchgeführt wurde.

Montage

Überprüfen Sie im Vorfeld die ausreichende Stabilität bzw. Festigkeit der Wand, um eine Verletzungsgefahr auszuschließen.

Hinweis: Prüfen Sie vor dem Befestigen des Artikels, ob das mitgelieferte Befestigungsmaterial für Ihre Wand geeignet ist. Verwenden Sie für die Wandmontage nur geeignetes Montagematerial. Erkundigen Sie sich ggf. im Fachhandel. Für die Montage des Artikels benötigen Sie einen geeigneten Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Artikel.
2. Wickeln Sie den LED-Lichterschlauch (1) von der Aufrollhilfe (2) ab.

Hinweis: Achten Sie beim Abwickeln darauf, dass der LED-Lichterschlauch gerade abgerollt wird.

3. Montieren Sie den LED-Lichterschlauch mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial an einem gewünschten Ort.

Hinweis: Sie können den Artikel mit den mitgelieferten Kabelbindern (3) oder mit den mitgelieferten Befestigungsklammern (4) und Schrauben (5) befestigen (Abb. C).

Hinweis: Befestigen Sie keine zusätzlichen Gegenstände am Artikel.

4. Verbinden Sie das Betriebsgerät (1a) mit der Leitung (1b), wie in Abb. B gezeigt.

Hinweis: Achten Sie auf die Plus-/Minus-Pole im Stecker.

5. Stecken Sie das Betriebsgerät in die Steckdose. Der Artikel schaltet sich ein.
6. Drücken Sie die Taste (1c), um in den nächsten Beleuchtungsmodus zu wechseln (8 Lichteffekte mit Memory-Funktion) (Abb. B).
7. Drücken Sie die Taste (1c) etwa drei Sekunden lang, um die Timerfunktion zu aktivieren. Das Aufleuchten der grünen LED zeigt den laufenden Betriebsmodus der Timerfunktion an.

Hinweis: Bei der Timerfunktion ist das Licht für sechs Stunden eingeschaltet und für 18 Stunden ausgeschaltet. Der Rhythmus wiederholt sich täglich.

8. Ziehen Sie das Betriebsgerät (1a) aus der Steckdose, um den Artikel auszuschalten.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit einem feuchten Reinigungstuch reinigen und anschließend trockenwischen. Wickeln Sie den LED-Lichterschlauch (1) um die Aufrollhilfe (2), damit der Artikel bei der Lagerung nicht geknickt wird. Das Betriebsgerät darf während der Reinigung nicht nass werden. **WICHTIG!** Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung



Die durchgestrichene Mülltonne ist ein Verbraucherhinweis der Richtlinie 2012/19/EU und weist darauf hin, dass dieses Gerät am

Ende seiner Nutzungszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet.

LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugeräts haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugeräts, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien/Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.



Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie das Gerät und die

Verpackung umweltschonend. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder un erreichbar auf.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe / 20-22: Papier und Pappe / 80-98: Verbundstoffe. Der Artikel und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung.

Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 459453_2401

DE Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@lidl.de

AT Service Österreich
Tel.: 0800 447744
E-Mail: deltasport@lidl.at

CH Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@lidl.ch

Zusätzliche Informationen nach Verordnung 2019/2020/EU

maximale Ausgangsleistung des Betriebsgerätes	6 W
Art der Lichtquelle, für die das Betriebsgerät bestimmt ist:	LED
Wirkungsgrad bei Volllast	72%
Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand (P_{no})	0,5 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb})	/
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	/
Möglichkeit des Dimmens von Lichtquellen	Das Betriebsgerät eignet sich nicht zum Dimmen von Lichtquellen
Äußere Abmessungen des Betriebsgeräts	Modell: EU: JT-EL/FC24V6W-H9-IP44 102 x 42 x 42 mm
Gewicht des Betriebsgeräts	Modell: EU: 47 g
Entfernen des Betriebsgeräts vom Artikel	Betriebsgerät aus Steckdose ziehen und vom Artikel trennen
Möglichkeit kompatibler dimmbarer Lichtquellen	Das Betriebsgerät eignet sich nicht zum Dimmen von Lichtquellen

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.



Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents (Fig. A)

- 1 x LED light tube (1)
- 1 x roll-up aid (2)
- 20 x cable tie (3)
- 20 x fastening clamps (4)
- 40 x screw (5)
- 1 x instructions for use

Technical data

Light cable length: approx. 10m

Supply cable: approx. 3m

LS-15050 LED light tube: 24V $\sim$ 3.2W

LS-15051 LED light tube: 24V $\sim$ 2.6W

Chromaticity coordinates:

$-x < 0.270/x > 0.530$

$-y < -2.3172x^2 + 2.3653x - 0.2199 /$

$y > -2.3172x^2 + 2.3653x - 0.1595$

Operating unit

Model EU: JT-EL/FC24V6W-H9-IP44

Changzhou Jutai Electronic Co., Ltd.

Input: 220-240V $\sim$ 50-60Hz, 0.12A

Output: 24V $\sim$ 6W



AC voltage symbol



UK Conformity Assessed

Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product meets the following basic requirements, as well as other important regulations:

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012



Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product meets the following basic requirements, as well as other important regulations:

2014/35/EU - Low Voltage Directive

2014/30/EU - EMC Directive

2011/65/EU - RoHS Directive



Date of manufacture (month/year):
06/2024

Intended use

The product is intended for private use indoors and outdoors only and is not suitable for commercial use. The product can be used for decorative purposes.

This is a special product, because the x/y coordinates are outside the theoretical white point.



For indoors and outdoors

IP 44

Splash resistant



Timer function: 6 hrs on/18 hrs off



Not suitable for general household lighting.



Total length approx. 13m, of which approx. 3m supply cable

Symbols used



Protection class II



Short-circuit proof safety transformer




Memory function




Timer function



Independent operating device



Operating unit can be replaced by the end user.



Light source for this light is not replaceable.

Safety information

Important: read these instructions for use carefully and keep them in a safe place!



Danger to life!

- Warning. Not suitable for children! Choking hazard – contains small parts.
- Never leave children unattended with the packaging materials. There is a risk of suffocation.
- Hang out of the reach of children.
- The product must not be connected to the mains supply when it is still in its packaging.
- This product can be used by children above the age of 8 and by people with reduced physical, sensory, or mental capacities or by those lacking experience and knowledge provided they are supervised or have been instructed in the safe use of the product and understand the risks involved. Children may not play with the product. Cleaning and user maintenance may not be performed by children without supervision.



Risk of electric shock!

- Only use the product with the operating device supplied.
- Do not immerse the product, the cable or the operating unit in water or other liquids.
- Never touch the operating unit with wet hands.
- Never pull the operating unit out of the socket by the cable, but always hold the operating unit.
- Do not operate the product if it is visibly damaged or if the cable or the operating unit is defective.
- The product's light source is not replaceable; the entire light must be replaced once the light source has reached the end of its service life.
- **WARNING – THESE FAIRY LIGHTS CAN- NOT BE USED WITHOUT THE PROPERLY ATTACHED SEALING RINGS.**



Risk of injury!

- Warning. None of the packaging or fastening materials are part of the product itself and must always be removed for safety reasons before the product is used.
- Check the product for damage or wear before each use. Use the product only if it is in perfect condition!
- Avoid contact with sharp, hot, pointed or dangerous objects.
- Keep the product, the operating unit and the cable away from open flames and hot surfaces.
- Lay the power cable in such a way that it is not a tripping hazard.
- No modifications may be made to the product!



Preventing damage to the product!

- Do not bend the power cable or lay it over sharp edges.
- Never use the cable as a carrying handle.
- The product may be used only with the supplied control gear (LED driver).

Observe the following before use:

- Follow all safety information! Failure to follow these regulations endangers yourself and also other people.
- **WARNING!** When drilling holes, take special care that there are no electricity, gas or water pipes in the wall. Incorrect assembly may result in injury or death.
- Check whether the wall is suitable for securing the product. Unsuitable wall surfaces can lead to injuries.
- Ensure that all fastening screws are used to assemble the product and the product is assembled in accordance with these instructions for use.

Assembly

To avoid the risk of injury, ensure in advance that the wall is sufficiently stable and strong.

Note: before mounting the product, check that the supplied fixtures are suitable for your wall. Use only suitable mounting materials for wall mounting. Enquire at a specialist store if necessary.

To assemble the product you will need a suitable screwdriver (not included in the package contents).

1. Remove all packaging materials from the product.
2. Unroll the LED light tube (1) from the roll-up aid (2).

Note: when unrolling, make sure that the LED light tube is unrolled straight.

3. Mount the LED light tube where you want using the fastening material provided.

Note: you can fasten the product using the cable ties (3) provided or using the fastening clamps (4) and screws (5) provided (Fig. C).

Note: do not attach any other items to the product.

4. Connect the operating device (1a) to the lead (1b) as shown in Fig. B.

Note: pay attention to the plus/minus poles of the plug.

5. Plug the operating unit into the socket. The product switches on.
 6. Press the button (1c) to switch to the next lighting mode (eight lighting effects with memory function) (Fig. B).
 7. Press the button (1c) for about three seconds to activate the timer function. The lighting up of the green LED indicates the running operating mode of the timer function.
- Note:** the timer function turns the light on for six hours and off for 18 hours. This rhythm repeats itself daily.
8. Pull the operating device (1a) out of the socket to switch off the product.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.

Only clean the product with a damp cloth and wipe dry afterwards. Roll the LED light tube (1) around the roll-up aid (2) so that the product is not bent during storage. The operating unit must not get wet during cleaning.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal



The accompanying symbol indicates that this device complies with Directive 2012/19/EU. This directive

indicates that you may not dispose of this device along with basic household waste at the end of its useful life and instead must hand it in to specifically designated collection sites, valuable substance collection stations, or waste disposal facilities.

Look after the environment and dispose of waste properly.

Batteries may not be disposed of with household waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment. The chemical symbols of the heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. Dispose of used batteries at a municipal collection site.



For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children.



Note the label on the packaging materials when separating waste, as these are labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meaning: 1–7: plastics / 20–22: paper and cardboard / 80–98: composite materials.

The product and the packaging materials can be recycled, dispose of them separately for better treatment of waste.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts that are subject to normal wear and tear and that are thus considered wear parts (e.g. batteries) and it does not cover fragile parts such as switches or parts that are made of glass.

Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.

Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill.

This also applies to replaced and repaired parts. If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice. There are no further rights from the guarantee. Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 459453_2401



Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: deltasport@lidl.co.uk



Service Ireland

Tel.: 1800 101010

E-Mail: deltasport@lidl.ie

Additional information according to Regulation 2019/2020/EU	
Maximum power output of the operating unit	6W
Type of light source for which the operating unit is intended:	LED
Full-load power consumption	72%
No-load power consumption (P_{no})	0.5W
Power consumption on standby (P_{sb})	/
Power consumption on standby when connected (P_{net})	/
Possibility of dimming light sources	The operating unit is not suitable for dimming light sources
External dimensions of the operating unit	Model: EU: JT-EL/FC24V6W-H9-IP44 102 x 42 x 42 mm
Weight of operating unit	Model: EU: 47g
Remove the operating unit from the product	Pull the operating unit out of the socket and separate it from the product
Possibility of compatible dimmable light sources	The operating unit is not suitable for dimming light sources

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.



Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison (fig. A)

- 1 tuyau lumineux à LED (1)
- 1 enrouleur (2)
- 20 attaches-câbles (3)
- 20 clips de fixation (4)
- 40 vis (5)
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Longueur du tuyau lumineux : env. 10 m

Câble d'alimentation : env. 3 m

LS-15050 Tuyau lumineux à LED :

24 V ~ 3,2 W

LS-15051 Tuyau lumineux à LED :

24 V ~ 2,6 W

Coordonnées chromatiques :

$-x < 0,270/x > 0,530$

$-y < -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,2199 /$

$y > -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,1595$

Dispositif de fonctionnement

Modèle UE : JT-EL/FC24V6W-H9-IP44

Changzhou Jutai Electronic Co., Ltd.

Entrée : 220-240 V ~ 50-60 Hz, 0,12 A

Sortie : 24 V ~ 6 W



Symbole de tension alternative

CE Delta-Sport Handelskontor GmbH déclare par la présente que cet article répond aux exigences essentielles et aux autres dispositions en vigueur suivantes :

2014/35/UE – Directive relative aux limites de tension (LVD)

2014/30/UE – Directive européenne CEM

2011/65/UE – Directive RoHS



Date de fabrication (mois/année) : 06/2024

Utilisation conforme à sa destination

L'article est uniquement destiné à un usage privé à l'intérieur et à l'extérieur et n'est pas prévu pour une utilisation commerciale. L'article est destiné à des fins décoratives.

Cet article est un produit spécial, parce que les coordonnées x/y se situent en dehors du point blanc théorique.



Pour intérieur et extérieur

IP 44


Protection contre les projections d'eau



Fonction minuterie : 6 h en marche/18 h à l'arrêt



Ne convient pas pour l'éclairage général de pièces de la maison.



Longueur totale env. 13 m, dont env. 3 m de câble d'alimentation

Pictogrammes utilisés



Classe de protection II



Transformateur de sécurité résistant aux courts-circuits



Fonction mémoire




Fonction minuterie



Appareil indépendant



Le dispositif de fonctionnement peut être remplacé par l'utilisateur final.



La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable.

Consignes de sécurité

Important : lisez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la impérativement !



Danger de mort !

- Attention. Ne convient pas aux enfants ! Risque d'étouffement en raison de petites pièces pouvant être avalées ou aspirées !
- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Il existe un danger de suffocation.
- Suspendre hors de portée des enfants.
- L'article ne doit pas être raccordé à l'alimentation secteur lorsqu'il se trouve encore dans l'emballage.
- Cet article peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, uniquement si ces derniers sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant une utilisation sécurisée de l'article et qu'ils comprennent les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'article. Le nettoyage et l'entretien relevant de l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.



Risque de choc électrique !

- Utilisez l'article uniquement avec le transformateur fourni.
- Ne pas immerger l'article, le cordon ou le dispositif de fonctionnement dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne touchez jamais le dispositif de fonctionnement avec les mains mouillées.
- Ne débranchez jamais le transformateur de la prise de courant en tirant sur le cordon, mais toujours en saisissant le dispositif de fonctionnement.
- N'utilisez pas l'article s'il présente des dommages visibles ou si le cordon d'alimentation ou le dispositif de fonctionnement est défectueux.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- AVERTISSEMENT – CETTE GUIRLANDE LUMINEUSE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE SANS LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ APPLIQUÉS DE MANIÈRE RÉGLEMENTÉE.



Risque de blessure !

- Attention. Les matériaux d'emballage et de fixation ne font pas partie de l'article et doivent toujours être retirés avant utilisation pour des raisons de sécurité.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article n'est pas endommagé et ne présente pas de signes d'usure. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !
- Évitez tout contact avec des objets tranchants, chauds, pointus ou dangereux.
- Tenez l'article, le dispositif de fonctionnement et le cordon à l'écart des flammes nues et des surfaces chaudes.

- Placez le cordon de façon à ce qu'il ne présente pas de risque de trébuchement.
- Aucune modification ne doit être apportée à l'article !



Éviter les dommages matériels !

- Ne pliez pas le cordon et ne le faites pas passer sur des rebords tranchants.
- N'utilisez jamais le cordon comme poignée de transport.
- L'article ne doit être utilisé qu'avec le dispositif de fonctionnement (driver de LED) fourni.

À respecter impérativement avant l'utilisation :

- Respectez toutes les consignes de sécurité ! Si vous ne respectez pas ces consignes, vous vous mettez en danger et vous mettez également en danger les autres personnes.
- **AVERTISSEMENT !** Lorsque vous percez des trous, faites particulièrement attention à ce qu'il n'y ait pas de conduites d'électricité, de gaz ou d'eau dans le mur. Il existe un risque de blessure ou de mort en cas de montage inapproprié.
- Assurez-vous que le mur est adapté au montage mural de l'article. La fixation à des surfaces murales inappropriées peut causer des blessures.
- Assurez-vous que toutes les vis de fixation sont utilisées pour le montage de l'article et que le montage a été effectué conformément à cette notice d'utilisation.

Montage

Vérifiez au préalable si le mur est suffisamment stable ou solide pour éliminer tout risque de blessure.

Remarque : avant de fixer l'article, vérifiez si le matériel de fixation fourni est adapté à votre mur. N'utilisez que du matériel de montage approprié pour le montage mural. Si nécessaire, adressez-vous à votre revendeur spécialisé. Pour le montage de l'article, vous avez besoin d'un tournevis approprié (non compris dans l'étendue de la livraison).

1. Retirez tous les matériaux d'emballage de l'article.

2. Déroulez le tuyau lumineux à LED (1) de l'enrouleur (2).

Remarque : lorsque vous déroulez le tuyau lumineux à LED, veillez à le dérouler bien droit.

3. Montez le tuyau lumineux à LED à l'endroit souhaité à l'aide du matériel de fixation fourni.

Remarque : vous pouvez fixer l'article à l'aide des attaches-câbles fournis (3) ou des clips de fixation (4) et des vis (5) fournis (fig. C).

Remarque : n'attachez aucun autre objet à l'article.

4. Branchez le transformateur (1a) sur le cordon (1b), comme indiqué dans la fig. B.

Remarque : faites attention aux pôles plus/moins dans la fiche.

5. Branchez le dispositif de fonctionnement dans la prise de courant. L'article s'allume.
6. Appuyez sur le bouton (1c) pour passer au mode d'éclairage suivant (8 effets d'éclairage avec fonction mémoire) (fig. B).
7. Appuyez sur le bouton (1c) pendant env. trois secondes pour activer la fonction minuterie. La LED verte indique le mode de fonctionnement en cours de la fonction minuterie.

Remarque : avec la fonction minuterie, la lumière est allumée pendant six heures et éteinte pendant 18 heures. Le rythme se répète quotidiennement.

8. Débranchez le transformateur (1a) de la prise de courant pour éteindre l'article.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante.

Nettoyez l'article uniquement avec un chiffon de nettoyage humide, puis l'essuyez. Enroulez le tuyau lumineux à LED (1) autour de l'enrouleur (2) afin que l'article ne soit pas plié au stockage. Le dispositif de fonctionnement ne doit pas être mouillé lors du nettoyage.

IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

Mise au rebut



Le symbole ci-contre indique que ce produit est soumis à la directive 2012/19/UE. Cette directive stipule qu'à la fin de sa

durée d'utilisation, vous ne devez pas jeter ce produit avec les déchets ménagers normaux, mais le déposer dans des centres de collecte spécialement aménagés, des centres de recyclage ou des entreprises de traitement des déchets.

Protégez l'environnement et procédez à une élimination dans le respect des normes en vigueur. Les piles/batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et sont soumises à un traitement spécial des déchets. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Alors, retournez les piles/batteries usagées à un point de collecte municipal.



Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.



Vous obtiendrez plus d'informations relatives à l'élimination du produit usagé auprès de votre commune ou de votre municipalité. Éliminez le produit et

l'emballage dans le respect de l'environnement. Conservez les matériaux d'emballage (comme les sachets en plastique) hors de portée des enfants.



Notez le marquage des matériaux d'emballage lors du tri des déchets.

Ceux-ci sont marqués par les abréviations (a) et les chiffres (b) avec la signification suivante : 1 - 7 : plastique / 20 - 22 : papier et carton / 80 - 98 : matériaux composites.

Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables. Éliminez-les séparément pour une meilleure gestion des déchets.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELS-KONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme p. ex., les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs ou les pièces fabriquées en verre.

Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.

Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie.

Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

*** Article L217-16 du Code de la consommation**

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN : 459453_2401

(FR) Service France
Tel. : 0800 919 270
E-Mail : deltasport@lidl.fr

(BE) Service Belgique
Tel. : 0800 12089
E-Mail : deltasport@lidl.be

* n'est valable que pour la France

Informations supplémentaires selon le règlement 2019/2020/UE	
Puissance de sortie maximale du dispositif de fonctionnement	6 W
Type de source lumineuse qui convient au dispositif de fonctionnement :	LED
Rendement à pleine charge	72%
Consommation énergétique en mode inactif (P_{no})	0,5 W
Consommation énergétique en mode veille (P_{sb})	/
Consommation énergétique en mode veille en réseau (P_{net})	/
Possibilité de variation des sources lumineuses	Le dispositif de fonctionnement ne convient pas à la variation des sources lumineuses
Dimensions extérieures du dispositif de fonctionnement	Modèle : UE : JT-EL/FC24V6W-H9-IP44 102 x 42 x 42 mm
Poids du dispositif de fonctionnement	Modèle : UE : 47 g
Retirer le dispositif de fonctionnement de l'article	Retirer le dispositif de fonctionnement de la prise et le séparer de l'article
Possibilité de sources lumineuses compatibles à intensité variable	Le dispositif de fonctionnement ne convient pas à la variation des sources lumineuses

Gefeliciteerd!

Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.



Lees hiervoor de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

Leveringsomvang (afb. A)

- 1 x led-lichtslang (1)
- 1 x oprolhulp (2)
- 20 x kabelbinder (3)
- 20 x bevestigingsklem (4)
- 40 x schroef (5)
- 1 x gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Lengte lichtkoord: ca. 10 m

Toevoerkabel: ca. 3 m

LS-15050 led-lichtslang: 24 V ~ 3,2 W

LS-15051 led-lichtslang: 24 V ~ 2,6 W

Kleurcoördinaten:

$-x < 0,270/x > 0,530$

$-y < -2,3172x^2 + 2,3653x - 0,2199/$

$y > -2,3172x^2 + 2,3653x - 0,1595$

Voorschakelapparaat

Model EU: JT-EL/FC24V6W-H9-IP44

Changzhou Jutai Electronic Co., Ltd.

Ingang: 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz, 0,12 A

Uitgang: 24 V ~ 6 W



Symbol voor wisselspanning



Hierbij verklaart Delta-Sport Handelskontor GmbH dat dit artikel voldoet aan de volgende basiseisen en de overige ter zake doende bepalingen:

2014/35/EU - LVD-richtlijn

2014/30/EU - EMC-richtlijn

2011/65/EU - RoHS-richtlijn



Productiedatum (maand/jaar):
06/2024

Beoogd gebruik

Dit artikel is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik binnens- en buitenshuis en niet voor zakelijk gebruik. Het artikel is geschikt voor decoratieve doeleinden.

Dit artikel is een speciaal artikel, omdat de x/y-coördinaten buiten het theoretische witpunt liggen.



Voor binnen en buiten

IP 44


Spatwaterdicht



Timerfunctie: 6 u ingeschakeld/18 u uitgeschakeld



Niet geschikt voor de algemene verlichting van een ruimte binnenshuis.



Totale lengte 13 m,
waarvan ca. 3 m toevoerkabel

Gebruikte symbolen



Beschermingsklasse II



Kortsluitvaste
veiligheidstransformator



Memoryfunctie




Timerfunctie



Onafhankelijk voorschakelapparaat



Voorschakelapparaat kan door de consument worden vervangen.



Lichtbron van deze lamp is niet vervangbaar.

Veiligheidstips

Belangrijk: lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar hem vervolgens goed!



Levensgevaar!

- Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen! Verstikkingsgevaar, omdat kleine delen ingeslikt of ingeademd kunnen worden!
- Laat kinderen nooit zonder toezicht alleen met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar.
- Hang het artikel op buiten het bereik van kinderen.
- Het artikel mag niet op netstroom worden aangesloten als het zich nog in de verpakking bevindt.
- Dit artikel kan door kinderen met een leeftijd vanaf 8 jaar en ouder en ook door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of die een gebrek aan ervaring en kennis hebben, gebruikt worden indien zij onder toezicht of met het oog op het veilige gebruik van het artikel uitleg kregen en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het artikel spelen.
Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.



Gevaar voor elektrische schok!

- Gebruik het artikel alleen met het meegeleverde voorschakelapparaat.
- Dompel het artikel, het snoer of het voorschakelapparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Raak het voorschakelapparaat nooit met vochtige handen aan.
- Trek het voorschakelapparaat nooit via het snoer uit het stopcontact, maar pak altijd het voorschakelapparaat vast.
- Gebruik het artikel niet als het zichtbare schade vertoont of het snoer of het voorschakelapparaat defect is.
- De lichtbron van deze lamp is niet vervangbaar; als de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de gehele lamp worden vervangen.
- **WAARSCHUWING – DEZE LICHTKETTING MAG NIET ZONDER DE VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN AANGEBRACHTE AFDICHTINGEN WORDEN GEBRUIKT.**



Kans op lichamelijk letsel!

- Waarschuwing. De verpakkings- en bevestigingsmaterialen maken geen onderdeel uit van het artikel en moeten uit veiligheidsoverwegingen te allen tijde worden verwijderd voordat het artikel wordt gebruikt.
- Controleer het artikel voor elk gebruik op beschadigingen of slijtage. Het artikel mag alleen in goede staat worden gebruikt!
- Vermijd contact met scherpgerande, hete, puntige of gevaarlijke voorwerpen.
- Houd het artikel, het voorschakelapparaat en het snoer uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Leg het snoer zo dat het geen struikelgevaar vormt.
- Het artikel mag niet worden gemodificeerd!



Voorkomen van materiële schade!

- Buig het snoer niet en plaats het niet over scherpe randen.
- Gebruik het snoer nooit als draaggreep.

- Het artikel mag alleen met het meegeleverde voorschakelapparaat (led-driver) worden gebruikt.

Voor gebruik altijd in acht nemen:

- Neem alle veiligheidstips in acht! Als u deze voorschriften negeert, brengt u uzelf en andere personen in gevaar.
- **WAARSCHUWING!** Let er bij het boren van gaten met name op dat zich geen stroom-, gas- of waterleidingen in de wand bevinden. Bij onjuiste montage bestaat levensgevaar dan wel kans op lichamelijk letsel.
- Controleer of de wand geschikt is om het artikel aan te monteren. Een ongeschikte wandondergrond kan leiden tot letsel.
- Zorg ervoor dat alle bevestigingsschroeven voor de montage van het artikel worden gebruikt en de montage conform deze gebruiks-aanwijzing wordt uitgevoerd.

Montage

Controleer vooraf of de wand voldoende stabiliteit en stevigheid biedt om de kans op lichamelijk letsel uit te sluiten.

Aanwijzing: controleer voordat u het artikel bevestigt of het meegeleverde bevestigingsmateriaal geschikt is voor uw wand. Gebruik voor de wandmontage alleen geschikt montage materiaal. Informeer zo nodig in een vakhandel. Voor de montage van het artikel hebt u een geschikte schroevendraaier (niet meegeleverd) nodig.

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het artikel.
2. Wikkel de led-lichtslang (1) van de oprolhulp (2) af.

Aanwijzing: let er bij het afwikkelen op dat de led-lichtslang recht wordt afgerold.

3. Monteer de led-lichtslang met het meegeleverde bevestigingsmateriaal op de gewenste plaats.

Aanwijzing: u kunt het artikel met de meegeleverde kabelbinders (3) of de meegeleverde bevestigingsklemmen (4) en schroeven (5) bevestigen (afb. C).

Aanwijzing: bevestig geen extra voorwerpen aan het artikel.

4. Verbind het voorschakelapparaat (1a) met de kabel (1b) zoals getoond in afb. B.

Aanwijzing: let op de plus-/minpool in de stekker.

5. Steek het voorschakelapparaat in het stopcontact. Het artikel wordt ingeschakeld.
6. Druk op de knop (1c) om naar de volgende lichtstand te gaan (8 lichteffecten met memoryfunctie) (afb. B).
7. Druk ongeveer drie seconden lang op de knop (1c) om de timerfunctie te activeren. Het oplichten van de groene led geeft aan dat de timerfunctie op dat moment actief is.

Aanwijzing: met de timerfunctie blijft het licht 6 uur lang aan en is daarna 18 uur lang uitgeschakeld. Het ritme herhaalt zich dagelijks.

8. Trek het voorschakelapparaat (1a) uit het stopcontact om het artikel uit te schakelen.

Opslag, reiniging

Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur.

Reinig het artikel alleen met een vochtige schoonmaakdoek en droog het vervolgens af. Wikkel de led-lichtslang (1) om de oprolhulp (2) zodat het artikel bij opslag niet wordt geknikt. Het voorschakelapparaat mag tijdens de reiniging niet nat worden.

BELANGRIJK! Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen.

Afvalverwerking



Het hiernaast afgebeelde symbool geeft aan dat dit apparaat aan de richtlijn

2012/19/EU onderworpen is.

Deze richtlijn impliceert dat u dit apparaat op de einde van de gebruiksduur daarvan niet samen met het normale huisvuil mag afvoeren, maar op speciaal voorziene inzamel punten, in recyclagecentra of bij afvalverwerkende bedrijven moet afgeven. Draag zorg voor het milieu en voer deskundig af. Batterijen/accu's mogen niet via het huisafval worden afgevoerd.

Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en moeten worden behandeld als klein chemisch afval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn als volgt: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Geef verbruikte batterijen/accu's daarom af bij een gemeentelijk inzamelpunt.



Bijkomende informatie over de afvoer van het onbruikbaar geworden apparaat krijgt u bij uw gemeente- of stadsbestuur. Voer het apparaat en de verpakking milieuvriendelijk af. Berg verpakkingsmaterialen (zoals bv. foliezakjes) op buiten het bereik van kinderen.



Neem de markering van verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met afkortingen (a) en nummers (b) met de volgende betekenis: 1 - 7: kunststoffen / 20 - 22: papier en karton / 80 - 98: composietmaterialen. Het artikel en de verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar; voer ze gescheiden af voor een betere afvalbehandeling.

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het artikel werd met de grootste zorgvuldigheid en onder permanent toezicht geproduceerd. De firma DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH verleent particuliere eindklanten op dit artikel drie jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van aankoop (garantietermijn) en dit op grond van de volgende bepalingen. De garantie geldt alleen voor materiaal- en verwerkingsfouten. De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan een normale slijtage onderhevig zijn en daarom als slijtageonderdelen te beschouwen zijn (bv. batterijen) en evenmin op breekbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas gemaakt zijn.

Uit de garantie voortvloeiende claims zijn uitgesloten als het artikel onvakkundig, verkeerd of niet in het kader van de voorziene bepaling of in het kader van het voorziene gebruiksdoeleinde gebruikt werd of indien richtlijnen in de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen werden, tenzij de eindklant aantoont dat er sprake is van een materiaal- of verwerkingsfout die niet op één van de hoger vermelde omstandigheden gebaseerd is.

Uit de garantie voortvloeiende claims kunnen alleen tijdens de garantieperiode op vertoon van de originele kassabon ingediend worden. Gelieve daarom de originele kassabon te bewaren. De garantieperiode wordt door eventuele reparaties op grond van de garantie, wettelijke waarborg of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Gelieve u bij klachten in eerste instantie tot de hieronder vermelde servicehotline te richten of met ons per e-mail contact op te nemen. Is er sprake van een garantiegeval, dan wordt het artikel door ons – naar onze keuze – voor u gratis gerepareerd, wordt het vervangen of wordt de aankoopsom terugbetaald. Verdere rechten op grond van de garantie bestaan niet.

Uw wettelijke rechten, in het bijzonder rechten op garantie tegenover de betreffende verkoper, worden door deze garantie niet beperkt.

IAN: 459453_2401

BE Service België
Tel.: 0800 12089
E-Mail: deltasport@lidl.be

NL Service Nederland
Tel.: 0800 0249630
E-Mail: deltasport@lidl.nl

Aanvullende informatie volgens verordening 2019/2020/EU	
Maximaal uitgaand vermogen van het voorschakelapparaat	6 W
Type lichtbron waarvoor het voorschakelapparaat bestemd is	LED
Rendement bij vollast	72%
Opgenomen vermogen in niet-belaste stand (P_{no})	0,5 W
Opgenomen vermogen in stand-bystand (P_{sb})	/
Opgenomen vermogen in netwerkgebonden stand-bystand (P_{net})	/
Mogelijkheid van het dimmen van lichtbronnen	Het voorschakelapparaat is niet geschikt voor het dimmen van lichtbronnen
Buitenafmetingen van het voorschakelapparaat	Model: EU: JT-EL/FC24V6W-H9-IP44 102 x 42 x 42 mm
Gewicht van het voorschakelapparaat	Model: EU: 47 g
Voorschakelapparaat van het artikel verwijderen	Trek voorschakelapparaat uit stopcontact en koppel het los van het artikel
Mogelijkheid van compatibele, dimbare lichtbronnen	Het voorschakelapparaat is niet geschikt voor het dimmen van lichtbronnen

Gratulujemy!

Decydując się na ten produkt, otrzymują Państwo towar wysokiej jakości. Należy zapoznać się z produktem przed jego pierwszym użyciem.



Należy uważnie przeczytać następującą instrukcję użytkowania.

Produkt ten należy użytkować wyłącznie w opisany sposób oraz zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem. Niniejszą instrukcję użytkowania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazując produkt innej osobie, należy upewnić się, że otrzyma ona także całą dokumentację dotyczącą produktu.

Zakres dostawy (rys. A)

- 1 x wąż świetlny LED (1)
- 1 x przyrząd pomocniczy do zwijania (2)
- 20 x opaska kablowa (3)
- 20 x klamra mocująca (4)
- 40 x śruba (5)
- 1 x instrukcja użytkowania

Dane techniczne

Długość liny świetlnej: ok. 10 m

Kabel zasilający: ok. 3 m

LS-15050 wąż świetlny LED: 24 V ~ 3,2 W

LS-15051 wąż świetlny LED: 24 V ~ 2,6 W

Udział wartości kolorów:

– $x < 0,270 / x > 0,530$

– $y < -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,2199 /$

$y > -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,1595$

Układ sterowania

Model EU: JT-EL/FC24V6W-H9-IP44

Changzhou Jutai Electronic Co., Ltd.

Wejście: 220–240 V ~ 50–60 Hz, 0,12 A

Wyjście: 24 V ~ 6 W



Symbol napięcia przemiennego



Firma Delta-Sport Handelskontor GmbH oświadcza, że niniejszy produkt spełnia najważniejsze wymagania oraz jest zgodny z podanymi poniżej wytycznymi:

2014/35/UE – dyrektywa niskonapięciowa LVD

2014/30/UE – dyrektywa EMC

2011/65/UE – dyrektywa RoHS



Data produkcji (miesiąc/rok):
06/2024

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do prywatnego użytku w pomieszczeniach i przestrzeniach na zewnątrz, a nie do użytku komercyjnego. Produkt nadaje się do celów dekoracyjnych.

Niniejszy produkt jest produktem specjalnym, ponieważ współrzędne x/y znajdują się poza teoretycznym punktem bieli.



Do użytkowania na zewnątrz i wewnątrz

IP 44

Ochrona przed wodą rozbryzgową



Funkcja wyłącznika czasowego: 6 h włączony / 18 h wyłączony



Nie nadaje się do ogólnego oświetlenia pomieszczeń domowych.



Długość całkowita ok. 13 m, z czego ok. 3 m przewód zasilający

Zastosowane symbole



Klasa ochrony II



Transformator bezpieczeństwa odporny na zwarcia



Funkcja pamięci




Funkcja wyłącznika czasowego



Niezależny układ sterowania



Układ sterowania może zostać wymieniony przez użytkownika końcowego.



Źródło światła w niniejszym oświetleniu nie jest elementem wymiennym.

Wskazówki bezpieczeństwa

Ważne: należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkowania i zachować ją do późniejszego użytku!



Śmiertelne niebezpieczeństwo!

- Ostrzeżenie. Nie nadaje się dla dzieci! Niebezpieczeństwo uduszenia małymi elementami, które mogą zostać połknięte lub wchłonięte!
- Nigdy nie pozwalać, aby dzieci miały dostęp do opakowania bez nadzoru. Niebezpieczeństwo uduszenia.
- Zawieszać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie wolno podłączać produktu do źródła zasilania przed wyjęciem go z opakowania.
- Z niniejszego artykułu mogą korzystać dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że pozostają one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z tego artykułu i rozumieją związane z tym ryzyko. Nie wolno dzieciom bawić się tym artykułem.

Prace związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci pozostawione bez nadzoru.



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Produkt należy używać wyłącznie z dostarczonym układem sterowania.
- Nie zanurzać produktu, kabla sieciowego ani układu sterowania w wodzie ani innych płynach.
- Nigdy nie dotykać układu sterowania mokrymi rękami.
- Nigdy nie należy odłączać układu sterowania od gniazdka sieciowego, ciągnąc za kabel sieciowy, lecz zawsze chwycić za układ sterowania.
- Nie należy obsługiwać produktu, jeśli ma widoczne uszkodzenia albo kabel lub układ sterowania są uszkodzone.
- Źródło światła w tej lampce nie jest wymienne. Po upływie okresu eksploatacji źródła światła należy wymienić całą lampkę.
- OSTRZEŻENIE – TEGO ŁAŃCUCHA ŚWIETLENEGO NIE WOLNO UŻYWAĆ BEZ PIERŚCIENI USZCZELNIAJĄCYCH ZAMONTOWANYCH ZGODNIE Z PRZEPISAMI.



Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

- Ostrzeżenie. Wszystkie materiały służące do opakowania/przymocowania nie są częścią produktu i przed użyciem produktu należy je usunąć ze względów bezpieczeństwa.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Produkt może być używany wyłącznie, jeśli jest w idealnym stanie!
- Unikać kontaktu z ostrymi, gorącymi, zastrzonymi lub innymi niebezpiecznymi przedmiotami.
- Trzymać produkt, układ sterowania i kabel sieciowy z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.

- Umieścić kabel sieciowy w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia potknięciem.
- Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji produktu!

Zapobieganie szkodom rzeczowym!

- Nie zginać kabla sieciowego ani nie kłaść go na ostrych krawędziach.
- Nigdy nie używać kabla sieciowego jako uchwytu do przenoszenia.
- Z produktu można korzystać wyłącznie z dołączonym układem sterowania (zasilaczem LED).

Przed użyciem należy się upewnić, że:

- Przestrzega się wszystkich wskazówek bezpieczeństwa! W przypadku zlekceważenia tych przepisów, użytkownik naraża na niebezpieczeństwo siebie, a także inne osoby.
- **OSTRZEŻENIE!** Podczas wiercenia otworów uważać przede wszystkim na to, aby w ścianie nie znajdowały się przewody elektryczne, gazowe lub wodne. Zagrożenie życia lub niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń w wypadku nieprawidłowego montażu.
- Należy sprawdzić, czy ściana nadaje się do zamontowania produktu. Montaż na nieodpowiednim podłożu może doprowadzić do odniesienia obrażeń.
- Upewnić się, że do montażu produktu zostały użyte wszystkie śruby mocujące, a montaż przeprowadzono zgodnie z instrukcją użytkowania.

Montaż

Najpierw należy sprawdzić wystarczającą stabilność lub wytrzymałość ściany, aby wykluczyć niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń.

Wskazówka: przed przymocowaniem produktu należy sprawdzić, czy dostarczony materiał montażowy jest odpowiedni do danej ściany. Do montażu na ścianie używać tylko odpowiednich materiałów montażowych. W razie potrzeby zasięgnąć rady specjalisty.

Do montażu produktu konieczny jest odpowiedni śrubokręt (brak w zakresie dostawy).

1. Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe produktu.
2. Rozwinąć wąż świetlny LED (1) z urządzenia pomocniczego do zwijania (2).

Wskazówka: podczas rozwijania uważać, aby wąż świetlny LED był rozwijany prosto.

3. Zamontować wąż świetlny LED z dołączonym materiałem mocującym w wybranym miejscu.

Wskazówka: produkt można przymocować za pomocą dołączonych opasek kablowych (3) lub klamer mocujących (4) i śrub (5) (rys. C).

Wskazówka: nie umieszczać na produkcie żadnych dodatkowych przedmiotów.

4. Podłączyć układ sterowania (1a) do kabla sieciowego (1b), jak pokazano na rys. B.

Wskazówka: zwrócić uwagę na bieguny plus/minus we wtyczce.

5. Podłączyć układ sterowania do gniazdka elektrycznego. Produkt włącza się.

6. Naciśnąć przycisk (1c), aby przejść do kolejnego trybu oświetlenia (8 efektów świetlnych z funkcją pamięci) (rys. B).

7. Naciśnąć i przytrzymać przycisk (1c) przez trzy sekundy, aby aktywować funkcję timera. Świecenie zielonej diody LED wskazuje na bieżący tryb pracy funkcji timera.

Wskazówka: w przypadku funkcji timera światło jest włączane na sześć godzin i wyłączone na 18 godzin. Ten cykl powtarza się codziennie.

8. Wyciągnąć układ sterowania (1a) z gniazdka, aby wyłączyć artykuł.

Przechowywanie, czyszczenie

Podczas nieużywania należy zawsze przechowywać produkt w suchym i czystym miejscu, w temperaturze pokojowej.

Czyścić wyłącznie przy użyciu wilgotnej ściereczki, następnie wytrzeć do sucha. Nawinąć wąż świetlny LED (1) na przyrząd pomocniczy do zwijania (2), aby uniknąć zagięcie produktu podczas przechowywania. Podczas czyszczenia układu sterowania nie może być mokry.

WAŻNE! Nie czyścić przy użyciu ostrych środków czyszczących.

Uwagi odnośnie recyklingu



Znajdujący się obok symbol wskazuje, że niniejsze urządzenie podlega Dyrektywie 2012/19/UE. Dyrektywa ta

stanowi, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy oddać je do specjalnie utworzonych punktów zbiórki, centrów recyklingu lub firm zajmujących się utylizacją odpadów. Należy chronić środowisko i właściwie usuwać odpady.

Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Baterii/akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Mogą zawierać toksyczne metale ciężkie i podlegają obróbce odpadów niebezpiecznych. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Zużyte baterie/akumulatory należy oddawać w miejskim punkcie zbiórki.



Szczegółowe informacje na temat sposobów usuwania zużytego urządzenia uzyskają Państwo u władz gminnych i miejskich. Urządzenie oraz opakowanie

należy usunąć w sposób przyjazny dla środowiska. Materiały opakowaniowe (np. worki foliowe) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Przestrzegać oznakowania materiałów opakowaniowych podczas segregacji odpadów. Są one oznaczone skrótami

(a) i liczbami (b) o następującym znaczeniu:

1–7: tworzywa sztuczne / 20–22: papier i karton / 80–98: materiały kompozytowe.

Produkt i materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu, należy je osobno zutylizować w celu lepszego przetwarzania odpadów.

Wskazówki dotyczące gwarancji i obsługi serwisowej

Artykuł został wyprodukowany z najwyższą starannością i pod stałą kontrolą. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH przyznaje klientowi końcowemu na niniejszy artykuł trzy lata gwarancji od daty zakupu (okres gwarancyjny) z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad materiałowych i wad wykonania. Gwarancja nie obejmuje części, które podlegają normalnemu zużyciu i z tego względu należy je traktować jako części zużywalne (np. baterie) i nie obejmuje części kruchych takich jak przetłaczniaki ani części wykonanych ze szkła.

Wyklucza się roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji w przypadku użycia artykułu w sposób niewłaściwy lub sprzeczny z jego przeznaczeniem lub w sposób wykraczający poza przewidziane przeznaczenie lub poza przewidziany zakres użytkowania lub jeśli wytyczne zawarte w instrukcji obsługi nie były przestrzegane, chyba że klient końcowy udowodni istnienie wady materiałowej lub wady wykonania, która nie wynika z podanych wyżej przyczyn.

Roszczenia z tytułu gwarancji można zgłaszać wyłącznie w okresie gwarancyjnym za okazaniem oryginalnego dowodu zakupu. Prosimy zatem zachować oryginalny dowód zakupu!

W przypadku jakichkolwiek reklamacji prosimy skontaktować się z nami najpierw za pośrednictwem podanej poniżej infolinii serwisowej lub drogą e-mailową. W przypadku objętym gwarancją artykuł zostanie – według naszego uznania – bezpłatnie naprawiony, wymieniony lub nastąpi zwrot ceny zakupu. Z gwarancji nie wynikają żadne inne prawa.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza Państwa ustawowych praw, w szczególności roszczeń gwarancyjnych wobec danego sprzedawcy.

W przypadku wymiany części lub całego artykułu okres gwarancji przedłuża się o trzy lata zgodnie z art. 581 § 1 kodeksu cywilnego. Po upływie czasu gwarancji powstałe naprawy są płatne.

IAN: 459453_2401

(PL) Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: deltasport@lidl.pl

Dodatkowe informacje zgodnie z Rozporządzeniem 2019/2020/EU	
Maksymalna moc wyjściowa układu sterowania	6 W
Rodzaj źródła światła, dla którego jest przeznaczony układ sterowania:	LED
Sprawność przy pełnym obciążeniu	72%
Pobór mocy na jałowym biegu (P_{no})	0,5 W
Pobór mocy w stanie czuwania (P_{sb})	/
Pobór mocy w sieciowym trybie czuwania (P_{net})	/
Możliwość ściemniania źródeł światła	Układ sterowania nie nadaje się do ściemniania źródeł światła
Zewnętrzne wymiary układu sterowania	Model: EU: JT-EL/FC24V6W-H9-IP44 102 x 42 x 42 mm
Waga układu sterowania	Model: EU: 47 g
Usuwanie układu sterowania z produktu	Wyciągnąć układ sterowania z gniazdka sieciowego i odłączyć od produktu
Możliwość kompatybilności ściemnianych źródeł światła	Układ sterowania nie nadaje się do ściemniania źródeł światła

Srdečně blahopřejeme!

Svým nákupem jste se rozhodli pro kvalitní výrobek. Před prvním použitím se prosím seznámte s tímto výrobkem.



Pozorně si přečtěte následující návod k použití.

Používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno, a pro uvedené účely. Uchovávejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Pokud výrobek předáte třetí osobě, předejte jí i veškerou dokumentaci.

Obsah balení (obr. A)

1 x LED světelná hadice (1)

1 x navíjecí pomůcka (2)

20 x stahovací páska (3)

20 x upevňovací svorka (4)

40 x šroub (5)

1 x návod k použití

Technické údaje

Délka světelné hadice: cca 10 m

Přívodní kabel: cca 3 m

LS-15050 LED světelná hadice:

24 V ~ 3,2 W

LS-15051 LED světelná hadice:

24 V ~ 2,6 W

Podíly trichromatické složky:

– $x < 0,270$ / $x > 0,530$

– $y < -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,2199$ /

$y > -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,1595$

Ovládací zařízení

Model EU: JT-EL/FC24V6W-H9-IP44

Changzhou Jutai Electronic Co., Ltd.

Vstup: 220–240 V ~ 50–60 Hz, 0,12 A

Výstup: 24 V ~ 6 W



Symbol střídavého napětí



Společnost Delta-Sport Handelskontor GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu s následujícími základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními:

2014/35/EU – Směrnice – Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí

2014/30/EU – Směrnice o EMK

2011/65/EU – Směrnice RoHS



Datum výroby (měsíc/rok):
06/2024

Použití dle určení

Výrobek je určený pouze pro soukromé vnitřní a venkovní použití a není určený pro komerční použití. Výrobek je vhodný pro dekorální účely.

Tento výrobek je speciálním produktem, protože souřadnice x/y leží mimo teoretický bílý bod.



Do interiéru a exteriéru

IP 44


Ochrana proti stříkající vodě



Funkce časovače: 6 h zapnuto/
18 h vypnuto



Není vhodné pro celkové osvětlení místností v domácnosti.



Celková délka cca 13 m, z toho cca 3 m přívodní kabel

Použité symboly



Třída ochrany II



Bezpečnostní transformátor odolný vůči zkratu




Paměťová funkce




Funkce časovače



Nezávislé ovládací zařízení



Ovládací zařízení může vyměnit spotřebitel.



Světelný zdroj tohoto svítidla nelze vyměnit.

Bezpečnostní pokyny

Důležité: Přečtěte si pozorně návod k použití a uschovejte si jej!



Nebezpečí ohrožení života!

- Upozornění. Nevhodné pro děti! Nebezpečí udušení, malé díly je možné vdechnout nebo spolknout!
- Nenechávejte děti bez dozoru s balicím materiálem. Nebezpečí udušení.
- Výrobek musí být zavěšen mimo dosah dětí.
- Výrobek nesmí být připojen k elektrické síti, pokud je stále ještě v obalu.
- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a výše a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání výrobku a rozumí z toho plynoucím nebezpečím. Děti si nesmí s výrobkem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.



Riziko úrazu elektrickým proudem!

- Výrobek používejte pouze s dodaným ovládacím zařízením.
- Výrobek, kabel, ani ovládací zařízení neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Ovládacího zařízení se nikdy nedotýkejte mokřima rukama.
- Ovládací zařízení nikdy nevytahujte ze zásuvky tahem za kabel, ale vždy uchopte jen ovládací zařízení.
- Neprovozujte výrobek, pokud vykazuje viditelná poškození nebo je vadný kabel, resp. ovládací zařízení.

- Světelný zdroj tohoto svítidla nelze vyměnit; dosáhne-li světelný zdroj konce své životnosti, musí se vyměnit celé svítidlo.
- **VÝSTRAHA** – TENTO SVĚTELNÝ ŘETĚZ SE NESMÍ POUŽÍVAT BEZ ŘÁDNÉ UMÍSTĚNÝCH TĚSNICÍCH KROUŽKŮ.



Nebezpečí poranění!

- Upozornění. Veškeré balicí a upevňovací materiály nejsou součástí výrobku a musí být před použitím výrobku z bezpečnostních důvodů vždy odstraněny.
- Výrobek před každým použitím zkontrolujte, zda není poškozený nebo opotřebený. Tento výrobek se smí používat pouze v bezvadném stavu!
- Zabraňte kontaktu s ostrými, horkými nebo nebezpečnými předměty.
- Výrobek, kabel i ovládací zařízení udržujte v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně a horkých ploch.
- Kabel instalujte tak, aby nezpůsobil klopýtnutí/zakopnutí.
- Na výrobku nesmí být prováděny žádné úpravy!



Zamezení věcným škodám!

- Kabel neohýbejte a nevedte jej přes ostré hrany.
- Nepoužívejte kabel pro přenášení.
- Výrobek smí být používán pouze s ovládacím zařízením (LED ovladač), který je součástí obsahu balení.

Upozornění před použitím:

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny! Při nerespektování těchto předpisů ohrožujete sebe a další osoby.
- **VÝSTRAHA!** Při vrtání otvorů dbejte zejména na to, aby ve stěně nebylo elektrické, plynové nebo vodovodní potrubí. V případě nesprávné montáže hrozí nebezpečí ohrožení života nebo nebezpečí poranění.
- Zkontrolujte, zda je stěna pro nástěnnou montáž výrobku vhodná. Nevhodná základová vrstva stěny může vést k poraněním.
- Ujistěte se, že jsou k montáži výrobku použity všechny upevňovací šrouby a že montáž byla provedena podle tohoto návodu k použití.

Montáž

Nejprve zkontrolujte dostatečnou stabilitu, resp. pevnost stěny, aby se předšlo nebezpečí poranění.

Upozornění: Před připevněním výrobku zkontrolujte, zda je dodaný upevňovací materiál vhodný pro Vaši stěnu. Pro montáž na stěnu použijte pouze vhodný montážní materiál. V případě potřeby se informujte ve specializovaném obchodě.

Pro montáž výrobku budete potřebovat vhodný šroubovák (není součástí obsahu balení).

1. Odstraňte z výrobku veškerý balicí materiál.
2. Odvíňte LED světelnou hadici (1) z navijecí pomůcky (2).

Upozornění: Při odvíjení dbejte na to, aby se LED světelná hadice odvinula rovně.

3. Instalujte LED světelnou hadici na požadované místo s pomocí přiloženého upevňovacího materiálu.

Upozornění: Výrobek můžete upevnit s pomocí přiložených stahovacích pásek (3) nebo s pomocí přiložených upevňovacích svorek (4) a šroubů (5) (obr. C).

Upozornění: Nepřipevňujte k výrobku žádné další předměty.

4. Ovládací zařízení (1a) spojte s kabelem (1b) podle obr. B.

Upozornění: U zástrčky dejte pozor na póly plus/minus.

5. Ovládací zařízení zastrčte do zásuvky. Výrobek se zapne.
6. Stiskněte tlačítko (1c), čímž přepnete na další režim osvětlení (8 světelných efektů s pamětovou funkcí) (obr. B).
7. Pro aktivaci funkce časovače stiskněte tlačítko (1c) na cca tři sekundy (obr. B). Rozsvícení zelené LED diody signalizuje aktivní provozní režim funkce časovače.

Upozornění: Při aktivované funkci časovače bude světlo šest hodin zapnuté a 18 hodin bude vypnuté. Rytmus se denně opakuje.

8. Odpojte ovládací zařízení (1a) ze zásuvky, čímž výrobek vypnete.

Uskladnění, čištění

Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej vždy suchý a čistý při pokojové teplotě.

Čistěte pouze vlhkým hadříkem a následně otřete do sucha. Naviňte LED světelnou hadici (1) na navijecí pomůcku (2), aby se výrobek při uskladnění nezlomil. Ovládací zařízení se během čištění nesmí namočit.

DŮLEŽITÉ! K čištění nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Pokyny k likvidaci



Tento doprovodný symbol označuje, že toto zařízení podléhá směrnici 2012/19/EU.

Tato směrnice uvádí, že toto

zařízení nesmíte po skončení jeho životnosti likvidovat s běžným domovním odpadem, ale musíte jej odevzdat na speciálně zřízených sběrných místech, v recyklačních střediscích nebo ve společnostech pro likvidaci odpadu. Chraňte životní prostředí a provádějte řádnou likvidaci.

Poškození životního prostředí v důsledku nesprávné likvidace baterií/akumulátorů! Baterie/akumulátory nesmějí být likvidovány spolu s komunálním odpadem. Mohou obsahovat toxické těžké kovy a podléhají zpracování nebezpečného odpadu. Chemické symboly těžkých kovů jsou následující: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Použité baterie/akumulátory proto likvidujte v místním sběrném místě.



O možnostech likvidace vysloužilého výrobku se informujte u Vaší obecní nebo městské správy. Výrobek a obaly likvidujte ekologicky. Uchovávejte obalové materiály (jako např. fóliové sáčky) nedostupné pro děti.



Při třídění odpadu dodržujte označení balicích materiálů, které jsou označeny zkratkami (a) a čísly (b) s následujícím významem: 1–7: plasty / 20–22: papír a karton / 80–98: smíšený odpad. Výrobek a balicí materiály jsou recyklovatelné, likvidujte je odděleně pro lepší zpracování odpadu.

Pokyny k záruce a průběhu služby

Výrobek byl vyroben s velkou péčí a za stálé kontroly. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH poskytuje koncovým privátním zákazníkům na tento výrobek tři roky záruky od data nákupu (záruční lhůta) podle následující ustanovení. Záruka se týká pouze vad materiálu a závad ve zpracování. Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají běžnému opotřebení, a proto je třeba je považovat za opotřebitelné díly (např. baterie), ani na křehké díly, jako jsou vypínače nebo díly ze skla.

Nároky z této záruky jsou vyloučeny, pokud výrobek byl používán neodborně nebo nedovoleným způsobem nebo nikoli v rámci stanoveného účelu určení nebo předpokládaného rozsahu používání nebo nebyla dodržena zadání v návodu k obsluze, ledaže by koncový zákazník prokázal, že existuje vada materiálu nebo došlo k chybě ve zpracování, které nevyplyvají z některé výše uvedených okolností.

Nároky ze záruky lze uplatnit pouze v rámci záruční lhůty po předložení originálního pokladního dokladu. Proto si prosím uschovejte originál pokladního dokladu. Doba záruky se neprodluhuje případnými opravami na základě záruky, zákonné záruky nebo kulance. Totéž platí také pro vyměněné a opravené díly.

Při reklamacích se prosím obračejte na níže uvedenou horkou linku servisu nebo se s námi spojte e-mailem. Pokud se vyskytne případ reklamace, výrobek Vám – dle naší volby – bezplatně opravíme, vyměníme nebo Vám vrátíme kupní cenu. Další práva ze záruky nevznikají.

Vaše zákonná práva, zejména nároky na zajištění záruky vůči konkrétnímu prodejci, nejsou touto zárukou omezena.

IAN: 459453_2401

CZ Servis Česko
Tel.: 800 143 873
E-Mail: deltasport@lidl.cz

Další informace podle nařízení 2019/2020/EU

Maximální výstupní výkon ovládacího zařízení	6 W
Typ světelného zdroje pro ovládací zařízení:	LED
Účinnost při plném zatížení	72%
Příkon v klidovém stavu (P_{no})	0,5 W
Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb})	/
Příkon v pohotovostním režimu při zapojení do sítě (P_{net})	/
Možnost stmívání světelných zdrojů	Ovládací zařízení se nehodí ke stmívání světelných zdrojů
Vnější rozměry ovládacího zařízení	Model: EU: JT-EL/FC24V6W-H9-IP44 102 x 42 x 42 mm
Hmotnost ovládacího zařízení	Model: EU: 47 g
Odstraňte ovládací zařízení z výrobku	Ovládací zařízení vytáhněte ze zásuvky a odpojte od výrobku
Možnost kompatibilních stmívatelných světelných zdrojů	Ovládací zařízení se nehodí ke stmívání světelných zdrojů

Blahoželáme!

Svojím nákupom ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok. Pred prvým použitím sa s výrobkom dôkladne oboznámte.



Pozorne si prečítajte tento návod na používanie.

Výrobok používajte len uvedeným spôsobom a na uvedený účel. Tento návod na používanie si dobre uschovajte. Pri odovzdávaní výrobku tretej osobe odovzdajte s výrobkom aj všetky podklady.

Rozsah dodávky (obr. A)

- 1 x LED svetelný kábel (1)
- 1 x navíjacia pomôcka (2)
- 20 x viazač kábľa (3)
- 20 x upevňovacia spona (4)
- 40 x skrutka (5)
- 1 x návod na používanie

Technické údaje

Dĺžka svetelného kábľa: cca 10 m

Prírodné vedenie: cca 3 m

LS-15050 LED svetelný kábel: 24 V $\sim$ 3,2 W

LS-15051 LED svetelný kábel: 24 V $\sim$ 2,6 W

Podiel farebnej hodnoty:

$-x < 0,270 / x > 0,530$

$-y < -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,2199 /$

$y > -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,1595$

Ovládacie zariadenie

Model EU: JT-EL/FC24V6W-H9-IP44

Changzhou Jutai Electronic Co., Ltd.

Vstup: 220 – 240 V $\sim$ 50 – 60 Hz, 0,12 A

Výstup: 24 V $\sim$ 6 W



Symbol pre striedavé napätie



Spoločnosť Delta-Sport Handelskontor GmbH týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi základnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami:

2014/35/EÚ – Smernica o LVD

2014/30/EÚ – Smernica o elektromagnetickej Kompatibilitate

2011/65/EÚ – Smernica RoHS



Dátum výroby (mesiac/rok):
06/2024

Určené použitie

Výrobok je určený len na súkromné účely v interiéri a exteriéri a nie je určený na komerčné používanie. Výrobok je vhodný na dekoratívne účely.

Tento výrobok je špeciálnym produktom, pretože x/y súradnice sa nachádzajú mimo teoretického bieleho bodu.



Vhodné do interiéru a exteriéru

IP 44


Ochrana proti striekajúcej vode



Funkcia časovača: 6 h zapnutý/
18 h vypnutý



Výrobok nie je vhodný na všeobecné osvetlenie priestorov v domácnosti.



Celková dĺžka cca 13 m, z toho cca 3 m prírodné vedenie

Použité symboly



Trieda ochrany II



Bezpečnostný transformátor odolný proti skratu



Funkcia pamäte




Funkcia časovača



Nezávislé ovládacie zariadenie



Ovládacie zariadenie môže vymeniť konečný spotrebiteľ.



Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný.

Bezpečnostné pokyny

Dôležité: Tento návod na používanie si starostlivo prečítajte a bezpodmienečne ho uschovajte!

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

- Upozornenie. Nevhodné pre deti! Nebezpečenstvo ohrozenia života udusením, obsahuje drobné časti, ktoré by dieťa mohlo prehltnúť alebo vdýchnuť!
- Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Zaveste mimo dosahu detí.
- Tento výrobok sa nesmie pripájať na sieťové napájanie, keď je ešte uložený v obale.
- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a viac ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak je nad nimi dohľad alebo boli inštruované o bezpečnom používaní výrobku a z toho vyplývajúcich nebezpečenstvách. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie a údržbu pri používaní nesmú robiť deti bez dohľadu.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Výrobok používajte len s dodaným ovládacím zariadením.

- Výrobok ani kábel alebo ovládacie zariadenie neponárajte do vody ani iných kvapalín.
- Ovládacieho zariadenia sa nikdy nedotýkajte mokrymi rukami.
- Nikdy nevyťahujte ovládacie zariadenie zo zásuvky za kábel, ale uchopte vždy ovládacie zariadenie.
- Nepoužívajte výrobok, ak vykazuje viditeľné poškodenia alebo ak je poškodený kábel, resp. ovládacie zariadenie.
- Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný; po ukončení životnosti svetelného zdroja sa musí vymeniť celé svietidlo.
- **VAROVANIE – TÁTO SVETELNÁ REŤAZ SA NESMIE POUŽÍVAŤ BEZ RIADNE OSADEŇÝCH TESNIACICH KRÚŽKOV.**

Nebezpečenstvo poranenia!

- Upozornenie. Všetky použité obalové a upevňovacie materiály nie sú súčasťou výrobku a z bezpečnostných dôvodov sa musia vždy odstrániť pred začatím používania výrobku.
- Pred každým použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený alebo opotrebovaný. Výrobok sa môže používať len v bezchybnom stave!
- Zabráňte kontaktu s ostrými, horúcimi, špicatými alebo nebezpečnými predmetmi.
- Výrobok, ovládacie zariadenie a kábel udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od otvoreného ohňa a horúcich povrchov.
- Položte kábel tak, aby ste oň nezapokávali.
- Na výrobku sa nesmú vykonávať žiadne zmeny!

Zabránenie vecným škodám!

- Kábel nelámete ani neukladajte cez ostré hrany.
- Kábel nikdy nepoužívajte ako držadlo.
- Výrobok sa smie používať iba s dodaným ovládacím zariadením (LED ovládač).

Pred použitím bezpodmienečne dbajte na nasledujúce:

- Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny! Pri nedodržiavaní týchto pokynov ohrozujete seba aj ostatné osoby.

- **VAROVANIE!** Pri vŕtaní dier dávajte pozor na to, aby sa v stene nenachádzali vedenia prúdu, plynu alebo vody. Pri neodbornej montáži hrozí riziko ohrozenia života alebo nebezpečenstvo poranenia.
- Skontrolujte, či je stena vhodná na montáž výrobku k stene. Nevhodné povrchy stien môžu viesť k zraneniam.
- Zaisťte, aby sa na montáž výrobku použili všetky upevňovacie skrutky a aby sa montáž vykonala podľa tohto návodu na používanie.

Montáž

Na vylúčenie nebezpečenstva poranenia skontrolujte vopred dostatočnú stabilitu, príp. pevnosť steny.

Upozornenie: Pred upevnením výrobku skontrolujte, či je dodaný upevňovací materiál vhodný na vašu stenu. Na upevnenie na stenu používajte iba vhodný montážny materiál. V prípade potreby sa informujte v špecializovanej predajni.

Na montáž výrobku potrebujete vhodný skrutkovač (nie je v rozsahu dodávky).

1. Z výrobku odstráňte kompletný obalový materiál.
2. Odviňte LED svetelný kábel (1) z navijacej pomôcky (2).

Upozornenie: Pri odvíjaní dbajte na to, aby sa LED svetelný kábel odvíjal rovno.

3. LED svetelný kábel namontujte pomocou dodaného upevňovacieho materiálu na požadované miesto.

Upozornenie: Výrobok môžete upevniť pomocou dodaných viazačov kábla (3) alebo dodaných upevňovacích spôn (4) a skrutiek (5) (obr. C).

Upozornenie: Na výrobok neupevňujte žiadnu dodatočnú záťaž.

4. Pripojte ovládacie zariadenie (1a) k vedeniu (1b) tak, ako je znázornené na obr. B.

Upozornenie: Dbajte na pól plus/mínus v zástrčke.

5. Ovládacie zariadenie zasuniete do zásuvky. Výrobok sa zapne.
6. Stlačte tlačidlo režimu (1c), aby ste prepli do ďalšieho režimu osvetlenia (8 svetelných efektov s pamäťovou funkciou). (obr. B).

7. Na aktivovanie funkcie časovača podržte tlačidlo (1c) stlačené cca tri sekundy (obr. B). Rozsvietenie zelenej LED indikuje prebiehajúci prevádzkový režim funkcie časovača.

Upozornenie: Vo funkcii časovača je svetlo zapnuté šesť hodín a vypnuté 18 hodín. Rytmus sa každý deň opakuje.

8. Vytiahnite ovládacie zariadenie (1a) zo zásuvky, aby ste výrobok vypli.

Skladovanie, čistenie

Pri nepoužívaní skladujte výrobok vždy suchý a čistý pri izbovej teplote. Čistite len vlhkou čistiacou handričkou a nakoniec utrite dosucha. Naviňte LED svetelný kábel (1) na navijaciu pomôcku (2), aby sa výrobok pri skladovaní nezalomil. Ovládacie zariadenie sa nesmie počas čistenia namočiť.

DÔLEŽITÉ! Výrobok nikdy nečistite ostrými čistiacimi prostriedkami.

Pokyny k likvidácii



Vedľa uvedený symbol znázorňuje, že tento prístroj podlieha smernici 2012/19/EÚ.

Táto smernica oznamuje, že tento výrobok nesmiete na konci jeho doby používania likvidovať spolu s bežným domácim odpadom, ale ho musíte odovzdať v špeciálne zriadených zberných dvoroch, recyklačných centrách alebo likvidačných prevádzkach. Chráňte životné prostredie a likvidujte odborne. Batérie/akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Môžu obsahovať toxické ťažké kovy a podliehajú spracovaniu špeciálneho odpadu. Chemické symboly ťažkých kovov sú nasledovné: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo. Použité batérie/akumulátory preto odovzdajte v komunálnom zbernom mieste.



Ďalšie informácie o možnostiach likvidácie zastaraného prístroja dostanete na svojej obecnej alebo mestskej správe. Prístroj a obal zlikvidujte ekologicky. Obalový materiál (ako napr. fóliové vrecká) uschovajte mimo dosahu detí.



Pri triedení odpadu dodržiavajte označenie obalových materiálov, ktoré sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1 – 7: plasty / 20 – 22: papier a lepenka / 80 – 98: kompozitné látky. Výrobok a obalové materiály sú recyklovateľné, likvidujte tieto oddelene pre lepšie spracovanie odpadu.

Pokyny k záruke a priebehu servisu

Výrobok bol vyrobený veľmi starostlivo a pod stálou kontrolou. Na tento výrobok poskytuje DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH súkromným koncovým užívateľom trojročnú záruku odo dňa kúpy (záručná lehota) po splnení nasledovných podmienok. Záruka platí len na chyby materiálu a spracovania. Záruka sa nevzťahuje na diely, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu a preto sa považujú za diely podliehajúce opotrebovaniu (napr. batérie) alebo krehké diely, ako sú spínače alebo diely vyrobené zo skla.

Nároky z tejto záruky zanikajú, keď sa výrobok používal neodborne alebo nesprávne, mimo určenia na používanie alebo určeného rozsahu používania alebo neboli dodržané pokyny návodu na obsluhu, s výnimkou, že koncový užívateľ preukáže, že ide o chybu materiálu alebo spracovania, ktorá nebola spôsobená niektorou z hore uvedených okolností.

Záruku je možné uplatniť len počas záručnej lehoty po predložení originálu pokladničného dokladu. Originál pokladničného dokladu preto prosím uschovajte. Záručná doba sa kvôli prípadným záručným opravám, zákonnej záruke alebo ako obchodné gesto nepredlžuje. Platí to aj pre vymenené a opravené diely.

Pri reklamáciách sa prosím najskôr obráťte na dole uvedenú Service-Hotline alebo sa s nami spojte prostredníctvom e-mailu. Ak sa jedná o záručný prípad, výrobok – podľa našej voľby – bezplatne opravíme, vymeníme alebo vrátime kúpnu cenu. Ďalšie práva zo záruky nevyplývajú.

Vaše zákonné práva, hlavne nároky na záručné plnenie voči príslušnému predajcovi, nie sú touto zárukou obmedzené.

IAN: 459453_2401

(SK) Servis Slovensko
Tel.: 0850 232001
E-Mail: deltasport@lidl.sk

Doplňujúce informácie podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	
Maximálny výstupný výkon ovládacieho zariadenia	6 W
Druh svetelného zdroja, pre ktorý je ovládacie zariadenie určené:	LED
Stupeň účinnosti pri plnom zaťažení	72%
Príkon v chode naprázdno (P_{no})	0,5 W
Príkon v pohotovostnom režime (P_{sb})	/
Príkon v zosieťovanom pohotovostnom režime (P_{net})	/
Možnosť stmievania svetelných zdrojov	Ovládacie zariadenie sa nehodí na stmievanie svetelných zdrojov
Vonkajšie rozmery ovládacieho zariadenia	Model: EÚ: JT-EL/FC24V6W-H9-IP44 102 x 42 x 42 mm
Hmotnosť ovládacieho zariadenia	Model: EÚ: 47 g
Odstránenie ovládacieho zariadenia z výrobku	Ovládacie zariadenie vytiahnite zo zásuvky a odpojte od výrobku
Možnosť kompatibilných stmievateľných svetelných zdrojov	Ovládacie zariadenie sa nehodí na stmievanie svetelných zdrojov

¡Enhorabuena!

Con su compra se ha decidido por un artículo de gran calidad. Familiarícese con el artículo antes de usarlo por primera vez.



Para ello, lea detenidamente las siguientes instrucciones de uso.

Use el artículo solo de la forma descrita y para los campos de aplicación indicados. Conserve estas instrucciones de uso a buen recaudo. Entregue todos los documentos en caso de traspasar el artículo a terceros.

Alcance de suministro (Fig. A)

- 1 manguera LED (1)
- 1 enrollador (2)
- 20 bridas para cables (3)
- 20 pinzas de fijación (4)
- 40 tornillos (5)
- 1 instrucciones de uso

Datos técnicos

Longitud del cable de luces: aprox. 10 m

Cable de alimentación: aprox. 3 m

LS-15050 Manguera LED: 24 V ~ 3,2 W

LS-15051 Manguera LED: 24 V ~ 2,6 W

Coordenadas cromáticas:

$-x < 0,270/x > 0,530$

$-y < -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,2199 /$

$y > -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,1595$

Mecanismo de control

Modelo UE: JT-EL/FC24V6W-H9-IP44

Changzhou Jutai Electronic Co., Ltd.

Entrada: 220-240 V ~ 50-60 Hz, 0,12 A

Salida: 24 V ~ 6 W



Símbolo de corriente alterna



Por la presente, Delta-Sport Handelskontor GmbH declara que este artículo cumple con los siguientes requisitos básicos y las disposiciones pertinentes:

2014/35/UE – Directiva de baja tensión

2014/30/UE – Directiva CEM

2011/65/UE – Directiva RoHS



Fecha de fabricación (mes/año):
06/2024

Uso previsto

El artículo es solo para uso doméstico en interiores y en exteriores y no está destinado a uso comercial. El artículo es apto para fines decorativos.

Este artículo es un artículo especial, ya que las coordenadas x/y se encuentran fuera del punto blanco teórico.



Para interiores y exteriores

IP 44


Protección contra salpicaduras de agua



Función de temporizador: 6 h encendido/18 h apagado



No es adecuado para iluminar estancias en el hogar.



Longitud total aprox. 13 m, de los cuales aprox. 3 m corresponden al cable de alimentación

Símbolos usados



Clase de protección II



Transformador de seguridad a prueba de cortocircuitos




Función de memoria




Función de temporizador



Mecanismo de control independiente



El consumidor final puede cambiar el mecanismo de control.



La fuente de luz de esta lámpara no se puede cambiar.

Indicaciones de seguridad

Importante: Lea detenidamente estas instrucciones de uso y consérvelas.



¡Riesgo mortal!

- Advertencia. No es apto para niños. Riesgo de asfixia, ya que contiene piezas pequeñas que podrían ser ingeridas o inhaladas.
- Nunca deje a niños sin supervisión con el material de embalaje. Existe peligro de asfixia.
- Cuelgue el artículo fuera del alcance de los niños.
- El artículo no se debe conectar al suministro eléctrico mientras aún esté embalado.
- Este artículo puede ser empleado por niños mayores de 8 años, así como por personas con las facultades físicas, sensoriales o mentales mermadas o falta de experiencia y conocimientos, si se encuentran bajo supervisión o han sido instruidos sobre el uso seguro del artículo y entienden los peligros derivados del mismo. Los niños no deben jugar con el artículo. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento de usuario sin vigilancia



¡Peligro de descarga eléctrica!

- Use el artículo solo con el mecanismo de control suministrado.
- No sumerja el artículo ni el cable o el mecanismo de control en agua u otros líquidos.
- Nunca toque el mecanismo de control con las manos húmedas.
- Nunca tire del cable para desconectar el mecanismo de control de la toma de corriente; sujete siempre el mecanismo de control.

- No use el artículo si presenta daños o si el cable o el mecanismo de control están defectuosos.
- La fuente de luz de esta lámpara no se puede cambiar; cuando alcance el final de su vida útil, se debe sustituir la lámpara en su totalidad.
- **ADVERTENCIA: NO SE DEBE USAR ESTA GUIRNALDA DE LUCES SIN LAS JUNTAS TÓRICAS COLOCADAS CORRECTAMENTE.**



¡Peligro de lesiones!

- Advertencia. El material de embalaje y fijación no es un componente del artículo y, por motivos de seguridad, se debe retirar antes de usar el artículo.
- Compruebe antes de cada uso que el artículo no presenta daños ni desgaste. Solo se debe usar el artículo si se encuentra en un estado óptimo.
- Evite el contacto con objetos afilados, calientes, puntiagudos o peligrosos.
- Mantenga el artículo, el mecanismo de control y el cable alejados del fuego y de superficies calientes.
- Tienda el cable de modo que no provoque tropiezos.
- No se debe efectuar ninguna modificación en el artículo.



¡Evite daños materiales!

- No doble el cable ni lo tienda sobre bordes afilados.
- No use el cable como asa de transporte.
- Solo se debe usar el artículo con el mecanismo de control (controlador LED) suministrado.

Observe estrictamente antes del uso:

- Observe todas las indicaciones de seguridad. En caso de incumplimiento de estas normas, se pondrá en peligro a sí mismo y a otras personas.
- **¡ADVERTENCIA!** Al taladrar agujeros, preste una atención especial a que no se encuentren cables eléctricos o tuberías de gas o agua en la pared. En caso de montaje incorrecto existe peligro de muerte o de lesiones.

- Compruebe que la pared es apropiada para el montaje del artículo. Si las paredes no son apropiadas se pueden producir lesiones.
- Asegúrese de utilizar todos los tornillos de fijación para el montaje del artículo y que el montaje se ha realizado conforme a estas instrucciones de uso.

Montaje

Compruebe previamente que la estabilidad y la solidez de la pared sean suficientes para descartar el peligro de lesiones.

Nota: Antes de proceder a fijar el artículo, asegúrese de que el material de fijación suministrado sea adecuado para su pared. Utilice únicamente accesorios de montaje adecuados para el montaje en la pared. Si es necesario, infórmese en un comercio especializado. Para el montaje del artículo se necesita un destornillador apropiado (no incluido en el alcance de suministro).

1. Retire todo el material de embalaje del artículo.
2. Desenrolle la manguera LED (1) del enrollador (2).

Nota: Preste atención a desenrollar la manguera LED en posición recta.

3. Monte la manguera LED con el material de fijación en el lugar deseado.

Nota: Puede fijar el artículo con las bridas para cables suministradas (3) o con las pinzas de fijación (4) y los tornillos (5) suministrados (Fig. C).

Nota: No fije objetos adicionales en el artículo.

4. Conecte el mecanismo de control (1a) con el cable (1b) tal como se muestra en la Fig. B.

Nota: Preste atención a los polos positivo/negativo del enchufe.

5. Conecte el mecanismo de control a la toma de corriente. El artículo se enciende.
6. Pulse el botón (1c) para pasar al siguiente modo de iluminación (8 efectos de luz con función de memoria) (Fig. B).
7. Pulse el botón (1c) unos tres segundos para activar la función de temporizador. Al encenderse el LED verde, se indica el modo de funcionamiento en curso de la función de temporizador.


Nota: Con la función de temporizador la luz permanece encendida seis horas y apagada otras 18 horas. El ciclo se repite a diario.

8. Desconecte el mecanismo de control (1a) de la toma de corriente para apagar el artículo.

Almacenamiento, limpieza

Si no va a utilizarlo, almacene siempre el artículo seco y limpio y a temperatura ambiente. Limpie solo con un paño de limpieza húmedo y después seque frotándolo. Enrolle la manguera LED (1) en el enrollador (2) para evitar que el artículo quede doblado durante el almacenamiento. El mecanismo de control no debe mojarse durante la limpieza. ¡IMPORTANTE! No lo limpie con productos de limpieza agresivos.

Indicaciones para la eliminación



Este símbolo indica que el dispositivo está sujeto a la Directiva 2012/19/UE. Esta directiva específica que este

dispositivo no puede ser eliminado con la basura doméstica normal al final de su vida útil, sino que debe ser entregado en puntos de recogida, centros de reciclaje o empresas eliminadoras de basura especialmente habilitados al efecto. Proteja el medio ambiente y elimine los productos correctamente. No deseche las pilas/acumuladores con la basura doméstica. Pueden contener metales pesados y deben ser tratados como residuos especiales. Los símbolos químicos de los metales pesados son estos: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. Por ello, elimine las pilas/acumuladores en un punto de recogida comunitario.



En su administración local o municipal podrán informarle sobre otras posibilidades de eliminación del artículo usado.

No deje material de embalaje, como bolsas de plástico, en manos de niños. Guarde el material de embalaje en un lugar inaccesible para éstos.



Al separar los residuos, tenga en cuenta la marcación de los materiales de embalaje, que se indica con abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos / 20-22: papel y cartón / 80-98: materiales compuestos.

El artículo y su material de embalaje son reciclables, deséchelos separados para un mejor tratamiento de los residuos.

Indicaciones relativas a la garantía y la gestión de servicios

El artículo ha sido fabricado con gran esmero y sometido a controles constantes. Para el mismo, DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH ofrece a los clientes finales particulares una garantía de tres años a contar desde la fecha de compra (periodo de garantía) con arreglo a las condiciones que se exponen a continuación. La garantía tiene validez únicamente para fallos del material y fabricación. La garantía no cubre las piezas sometidas a un desgaste normal y se consideren por ello piezas de desgaste (p. ej., pilas) así como tampoco a piezas frágiles como interruptores o piezas fabricadas en vidrio o cristal.

Se excluyen derechos derivados de esta garantía, si se ha realizado un uso incorrecto o abusivo del artículo o que no se encuentre dentro del marco del uso o ámbito de uso previstos o si no se ha observado lo recogido en el manual de instrucciones, a no ser que el cliente final demuestre que existen fallos del material o fabricación no derivados de una de las circunstancias expuestas anteriormente.

Las demandas derivadas de la garantía sólo podrán presentarse dentro del periodo de garantía exhibiendo el comprobante de compra original. Le rogamos, por ello, que conserve el comprobante de compra original. El periodo de garantía no se verá prolongado por ningún tipo de reparación realizada con motivo de la garantía, la garantía legal o como gesto de buena voluntad. Esto se aplica también a las piezas sustituidas o reparadas.

Por favor, dirija sus quejas primero a la línea telefónica del servicio de atención al cliente que se indica a continuación o póngase en contacto con nosotros por correo electrónico. Si el caso está cubierto por la garantía, a nuestra elección, repararemos o cambiaremos gratuitamente el artículo o le restituiremos el precio de compra del mismo. De la garantía no se derivan otros derechos.

Esta garantía no limitará sus derechos legales, especialmente los derechos de garantía frente al vendedor correspondiente.

IAN: 459453_2401

ES Servicio España
Tel.: 900 984 989
E-Mail: deltasport@lidl.es

Información adicional conforme al reglamento 2019/2020/UE	
Potencia máxima de salida del mecanismo de control	6 W
Tipo de fuente luminosa para la que está diseñado el mecanismo de control:	LED
Eficiencia con carga completa	72%
Potencia sin carga (P_{no})	0,5 W
Potencia en espera (P_{sb})	/
Potencia en espera en red (P_{net})	/
Posibilidad de atenuación de fuentes luminosas	El mecanismo de control no permite la atenuación de fuentes luminosas
Dimensiones exteriores del mecanismo de control	Modelo: UE: JT-EL/FC24V6W-H9-IP44 102 x 42 x 42 mm
Peso del mecanismo de control	Modelo: UE: 47 g
Retirada del mecanismo de control del artículo	Saque el mecanismo de control de la toma de corriente y desconéctelo del artículo
Compatibilidad con fuentes luminosas atenuables	El mecanismo de control no permite la atenuación de fuentes luminosas

Hjertelig tillykke!

Du har valgt at købe et kvalitetsprodukt. Lær produktet at kende, inden du bruger det første gang.



Det gør du ved at læse nedenstående brugervejledning omhyggeligt.

Brug kun produktet som beskrevet og til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne brugervejledning et sikkert sted. Udlever også alle dokumenter, hvis produktet videregives til en tredjepart.

Leveringsomfang (fig. A)

- 1 x LED-lysslange (1)
- 1 x tromle (2)
- 20 x kabelbinder (3)
- 20 x holder (4)
- 40 x skrue (5)
- 1 x brugervejledning

Tekniske data

Lysslangens længde: ca. 10 m

Ledningens længde: ca. 3 m

LS-15050 LED-lysslange: 24 V ~ 3,2 W

LS-15051 LED-lysslange: 24 V ~ 2,6 W

Farveværdiandele:

$-x < 0,270 / x > 0,530$

$-y < -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,2199 /$

$y > -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,1595$

Funktionsenhed

Model EU: JT-EL/FC24V6W-H9-IP44

Changzhou Jutai Electronic Co., Ltd.

Indgang: 220-240 V ~ 50-60 Hz, 0,12 A

Udgang: 24 V ~ 6 W



Symbol for vekselspænding



Hermed erklærer Delta-Sport Handelskontor GmbH, at denne artikel er i overensstemmelse med følgende grundlæggende krav og de øvrige gældende bestemmelser:

2014/35/EU - lavspændingsdirektiv

2014/30/EU - EMC-direktiv

2011/65/EU - RoHS-direktiv



Fremstillingsdato (måned/år):
06/2024

Bestemmelsesmæssig brug

Artiklen er kun beregnet til privat brug, inden-dørs og udendørs, og ikke til erhvervmæssig brug. Artiklen egner sig til dekorationsformål.

Denne artikel er en specialartikel, fordi x/y-koordinaterne ligger uden for det teoretiske hvidpunkt.



Til inden- og udendørs brug

IP 44


Stænktæt



Timerfunktion: 6 h tændt/18 h slukket



Ikke egnet til almindelig rumbelysning i husholdningen.



Længde i alt: ca. 13 m, heraf ca. 3 m ledning

Anvendte symboler



Beskyttelsesklasse II



Kortslutningssikker
sikkerhedstransformator




Memory-funktion




Timerfunktion



Uafhængig funktionsenhed



Slutforbrugeren kan udskifte funktionsenheden.



Denne lampes lyskilde kan ikke udskiftes.

Sikkerhedsanvisninger

Vigtigt: Læs denne brugervejledning omhyggeligt, og opbevar den til senere brug!



Livsfare!

- Advarsel. Uegnet til børn! Kvælningsfare, da små dele kan sluges eller indåndes!
- Lad aldrig børn være alene med emballagematerialet. Der er kvælningsfare.
- Hænges op utilgængeligt for børn.
- Artiklen må ikke sluttes til strømmen, mens den stadig befinder sig i emballagen.
- Denne artikel kan bruges af børn fra 8 års alderen og derover og af personer med nedsatte, fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, forudsat de er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan man bruger artiklen sikkert og forstår de deraf følgende farer. Børn må ikke lege med artiklen. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden de er under opsyn.



Fare for elektrisk stød!

- Artiklen må kun anvendes med den medfølgende funktionsenhed.
- Dyp ikke artiklen og kablet eller funktionsenheden i vand eller andre væsker.
- Tag aldrig fat om funktionsenheden med fugtige hænder.
- Træk aldrig funktionsenheden ud af stikkontakten i kablet, men tag altid fat i selve funktionsenheden.
- Undlad at bruge artiklen, hvis den har synlige skader, eller hvis kablet eller funktionsenheden er defekt.

- Lampens lyskilde kan ikke udskiftes. Når lyskildens levetid er slut, skal hele lampen udskiftes.
- **ADVARSEL – DENNE LYSKÆDE MÅ IKKE ANVENDES UDEN KORREKT PÅSATTE TÆTNINGSRINGE.**



Fare for kvæstelser!

- Advarsel. Alle emballage- og fastgøringsmaterialer er ikke en del af artiklen og skal af sikkerhedsgrunde altid fjernes, inden artiklen anvendes.
- Kontroller artiklen for skader og slitage inden hver brug. Artiklen må kun anvendes i fejlfri stand!
- Undgå kontakt med skarpe, varme, spidse eller farlige genstande.
- Hold artiklen, funktionsenheden og kablet væk fra åben ild og varme overflader.
- Læg kablet, så det ikke udgør en fare for at snuble.
- Der må ikke foretages modifikationer på artiklen!



Undgå tingsskader!

- Undgå at knække kablet, og læg det ikke over skarpe kanter.
- Anvend aldrig kablet som bærehåndtag.
- Artiklen må kun anvendes med den medfølgende funktionsenhed (LED-driver).

Vær særligt opmærksom på følgende før brug:

- Følg alle sikkerhedsanvisningerne! Hvis du ikke følger disse forskrifter, er det til fare både for dig selv og andre personer.
- **ADVARSEL!** Kontroller, at der ikke findes elledninger, gas- eller vandrør i væggen, før du borer huller. Forkert montering er forbundet med livsfare og fare for kvæstelser.
- Kontroller, om væggen egner sig til vægmontering af artiklen. Uegnede vægge kan medføre kvæstelser.
- Sørg for, at alle monteringskrueerne anvendes til montering af artiklen, og at monteringen udføres som beskrevet i denne brugervejledning.

Montering

Kontroller på forhånd, at væggen er tilstrækkelig stabil og fast for at udelukke fare for kvæstelser.

Bemærk: Kontroller, om det medfølgende fastgøringsmateriale egner sig til din væg, inden fastgøring af artiklen. Anvend kun egnet monteringsmateriale til vægmonteringen. Spørg evt. i dit byggemarked.

For at montere artiklen skal du bruge en egnet skruetrækker (medfølger ikke ved levering).

1. Fjern alle emballagematerialer fra artiklen.
2. Vikl LED-lysslangen (1) af tromlen (2).

Bemærk: Ved afviklingen er det vigtigt at sørge for, at LED-lysslangen rulles lige af.

3. Monter LED-lysslangen på det ønskede sted med de medfølgende fastgøringsmaterialer.

Bemærk: Artiklen kan fastgøres med de medfølgende kabelbindere (3) eller de medfølgende holdere (4) og skruer (5) (fig. C).

Bemærk: Fastgør ikke ekstra genstande til artiklen.

4. Forbind funktionsenheden (1a) med ledningen (1b) som vist i fig. B.

Bemærk: Vær opmærksom på stikkets plus-/minuspoler.

5. Sæt funktionsenheden i stikkontakten. Artiklen tændes.

6. Tryk på knappen (1c) for at skifte til den næste lystilstand (8 lyseffekter med memory-funktion) (fig. B).

7. Tryk på knappen (1c) i ca. tre sekunder for at aktivere timerfunktionen. Når den grønne LED lyser, er timerfunktionen aktiveret.

Bemærk: Ved brug af timerfunktionen er lyset tændt i seks timer og slukket i 18 timer. Rytmen gentages hver dag.

8. Træk funktionsenheden (1a) ud af stikkontakten for at slukke for artiklen.

Opbevaring, rengøring

Opbevar altid artiklen tør og ren ved stuetemperatur, når den ikke er i brug.

Rengør kun med en fugtig klud, og tør af bagefter.

Vikl LED-lysslangen (1) op på tromlen (2), så artiklen ikke bliver knækket ved opbevaring. Funktionsenheden må ikke blive våd under rengøringen.

VIGTIGT! Må aldrig rengøres med skrappe rengøringsmidler.

Henvisninger vedr. bortskaffelse



Symbolet ved siden af angiver, at denne enhed er omfattet af direktiv 2012/19/EU. Dette direktiv fastslår, at man ved

slutningen af denne enheds levetid ikke må bortskaffe den sammen med det normale husholdningsaffald, men skal aflevere den hos specielt udstyrede indsamlingssteder, på genbrugspladser eller til affaldshåndteringsvirksomheder. Skån miljøet og bortskaf sagkyndigt. Batterier, genopladelige eller ej, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. De kan indeholde giftige tungmetaller, og er derfor underlagt den samme håndtering som farligt affald. Tungmetallernes kemiske symboler er som følger: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly. Indlever derfor de brugte batterier, genopladelige eller ej, på en af de kommunale genbrugsstationer.



Yderligere informationer om bortskaffelse af det udtjente apparat kan indhentes hos kommunen. Bortskaf apparatet og emballagen på en miljøvenlig måde.

Opbevar emballagematerialer (som f.eks. folieposer) utilgængeligt for børn.



Vær opmærksom på emballagematerialernes mærkning under affaldssorteringen. Disse er markeret med forkortelser

(a) og tal (b), der har følgende betydning:
1-7: Kunststoffer / 20-22: Papir og pap / 80-98: Kompositmaterialer.

Produktet og emballagematerialerne kan genbruges, hvorfor du bedes bortskaffe dem separat for at opnå en bedre affaldshåndtering.

Oplysninger om garanti og servicehåndtering

Varen er fremstillet med største omhu og under løbende kontrol. DELTA-SPORT HANDELS-KONTOR GmbH yder private slutkunder tre års garanti på varen fra købsdato (Garantifrist) i henhold til følgende bestemmelser. Garantien gælder kun for materiale- og fremstillingsfejl. Garantien dækker ikke dele, der udsættes for normal slidage og derfor må betragtes som sliddele (f.eks. batterier) eller skrøbelige dele såsom affbrydere eller dele, der er fremstillet af glas. Garantien kan ikke gøres gældende, hvis varen er blevet anvendt ukorrekt eller uagtsomt eller til andre formål end det tilsigtede eller i det tilsigtede omfang. Garantien bortfalder ligeledes ved manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen. Kunden skal kunne påvise, at der er tale om materiale- eller fremstillingsfejl og ikke fejl som følge af ovenstående omstændigheder.

Garantien kan kun gøres gældende i garanti-perioden mod fremvisning af original kvittering. Gem derfor den originale kvittering. Garanti-perioden forlænges ikke i tilfælde af reparation i henhold til garantien, den lovpligtige garanti eller pr. kulance. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

I tilfælde af klager er det muligt at kontakte nedenstående servicelinje eller kontakte os pr. e-mail. Ved garantisager vil vi efter eget skøn reparere varen uden beregning, ombytte varen eller refundere købsprisen. Der er ingen yderligere rettigheder under garantien.

Dine lovmæssige rettigheder, herunder navnlig garantikrav over for sælger, indskrænkes ikke som følge af denne garanti.

IAN: 459453_2401

DK Service Danmark
Tel.: 32 710005
E-Mail: deltasport@lidl.dk

Yderligere informationer iht. forordning 2019/2020/EU

Funktionsenhedens maks. udgangseffekt	6 W
Type lyskilde, som funktionsenheden er beregnet til	LED
Virkningsgrad ved fuld belastning	72%
Effektforbrug i tomgangstilstand (P_{no})	0,5 W
Effektforbrug på standby (P_{sb})	/
Effektforbrug på netværksforbundet standby (P_{net})	/
Mulighed for dæmpning af lyskilder	Funktionsenheden er ikke egnet til dæmpning af lyskilder
Funktionsenhedens udvendige mål	Model: EU: JT-EL/FC24V6W-H9-IP44 102 x 42 x 42 mm
Funktionsenhedens vægt	Model: EU: 47 g
Afmontering af funktionsenheden fra artiklen	Træk funktionsenheden ud af stikkontakten, og adskil den fra artiklen
Mulighed for kompatible dæmpbare lyskilder	Funktionsenheden er ikke egnet til dæmpning af lyskilder

Congratulazioni!

Avete acquistato un articolo di alta qualità. Consigliamo di familiarizzare con l'articolo prima di cominciare ad utilizzarlo.



Leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso.

Utilizzare l'articolo solo nel modo descritto e per gli ambiti di applicazione indicati. Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. In caso di trasferimento dell'articolo a terzi, consegnare tutti i documenti insieme all'articolo.

Contenuto della fornitura (fig. A)

- 1 x tubo luminoso LED (1)
- 1 x avvolgitubo (2)
- 20 x fascetta serracavo (3)
- 20 x clip di fissaggio (4)
- 40 x vite (5)
- 1 x istruzioni d'uso

Dati tecnici

Lunghezza del cavo luminoso: ca. 10 m

Cavo di alimentazione: ca. 3 m

LS-15050 Tubo luminoso LED: 24 V $\sim$ 3,2 W

LS-15051 Tubo luminoso LED: 24 V $\sim$ 2,6 W

Coordinate cromatiche:

$-x < 0,270/x > 0,530$

$-y < -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,2199 /$

$y > -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,1595$

Unità di alimentazione

Modello UE: JT-EL/FC24V6W-H9-IP44

Changzhou Jutai Electronic Co., Ltd.

Ingresso: 220-240 V $\sim$ 50-60 Hz, 0,12 A

Uscita: 24 V $\sim$ 6 W



Simbolo di corrente alternata



Con la presente Delta-Sport Handelskontor GmbH dichiara che questo articolo è conforme ai seguenti requisiti di base e alle altre disposizioni vigenti:

2014/35/UE - Direttiva bassa tensione

2014/30/UE - Direttiva EMC

2011/65/UE - Direttiva RoHS



Data di produzione (mese/anno):
06/2024

Uso conforme alla destinazione

L'articolo è destinato unicamente all'uso privato in ambienti interni ed esterni e non va utilizzato per finalità commerciali. L'articolo è adatto per scopi decorativi.

Questo articolo è un prodotto speciale, perché le coordinate x/y sono al di fuori del punto di bianco teorico.



Adatto ad ambienti esterni ed esterni

IP 44


Protetto da schizzi d'acqua



Funzione timer: 6 h acceso/
18 h spento



Non adatto all'illuminazione generale di ambienti domestici.



Lunghezza totale: ca. 13 m, di cui
ca. 3 m di cavo di alimentazione

Simboli utilizzati



Classe di protezione II



Trasformatore di sicurezza resistente ai cortocircuiti



Funzione memory




Funzione timer



Dispositivo a funzionamento indipendente



Il dispositivo può essere sostituito dall'utente finale.



La sorgente luminosa di questo apparecchio illuminante non può essere sostituita.

Indicazioni di sicurezza

Importante: leggere attentamente le istruzioni d'uso e conservarle assolutamente con cura.

Pericolo di morte!

- Avvertenza. Non adatto ai bambini! Pericolo di soffocamento, poiché piccole parti potrebbero essere ingerite o inalate!
- Non lasciare il materiale di imballaggio alla portata di bambini non sorvegliati. Rischio di soffocamento.
- Appendere fuori dalla portata dei bambini.
- Non collegare l'articolo all'alimentazione elettrica se si trova ancora nella confezione.
- Questo articolo può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni di età e oltre, nonché da persone con facoltà fisiche, sensoriali oppure mentali limitate, oppure con mancanza di esperienza e conoscenze, qualora essi siano sorvegliati oppure siano stati istruiti sull'utilizzo sicuro dell'articolo e comprendano i pericoli che ne possono derivare. I bambini non devono giocare con l'articolo. La pulizia e la manutenzione affidata all'utente non possono essere condotte da bambini non sorvegliati.

Pericolo di folgorazione!

- Utilizzare l'articolo solo con l'unità di alimentazione fornita in dotazione.
- Non immergere l'articolo, il cavo o l'unità di alimentazione in acqua o altri liquidi.
- Non toccare mai l'unità di alimentazione con le mani bagnate.
- Non scollegare mai l'unità di alimentazione tirando il cavo, ma sempre afferrandola direttamente.
- Non utilizzare l'articolo se presenta danni visibili o se il cavo o l'unità di alimentazione sono difettosi.
- La sorgente luminosa di questa lampada non può essere sostituita; quando la sorgente luminosa giunge al termine del suo ciclo di vita è necessario sostituire l'intera lampada.
- AVVERTENZA: QUESTA GHIRLANDA LUMINOSA NON DEVE ESSERE UTILIZZATA SE LE GUARNIZIONI AD ANELLO NON SONO STATE ADEGUATAMENTE MONTATE.

Pericolo di lesioni!

- Avvertenza. Tutti i materiali di imballaggio/fissaggio non sono parte integrante dell'articolo e devono sempre essere rimossi per ragioni di sicurezza prima dell'utilizzo dello stesso.
- Prima di ogni uso, controllare se l'articolo presenta danni o segni d'usura. Utilizzare l'articolo solo se in perfette condizioni.
- Evitare il contatto con oggetti affilati, caldi, appuntiti o pericolosi.
- Tenere l'articolo, l'unità di alimentazione e il cavo lontani da fiamme libere e superfici calde.
- Posare il cavo in modo che non rappresenti un pericolo e non sia possibile inciamparvi.
- Non apportare modifiche all'articolo.

Evitare danni agli oggetti!

- Non piegare né posizionare il cavo su spigoli vivi.
- Non utilizzare mai il cavo come maniglia per il trasporto.
- L'articolo può essere utilizzato esclusivamente con l'unità di alimentazione (driver LED) fornita in dotazione.

Prima dell'uso prestare necessariamente attenzione:

- Attenersi a tutte le indicazioni di sicurezza. L'inosservanza delle norme comporta rischi per l'utente e le altre persone.
- **AVVERTENZA!** Durante la foratura dei fori, verificare in particolare che nella parete non siano presenti cavi di corrente elettrica, gas o acqua. In caso di montaggio improprio può sussistere il pericolo di lesioni, con rischio anche per la vita.
- Verificare che la parete sia adatta per il montaggio dell'articolo. Pareti non adatte possono essere causa di lesioni.
- Assicurarsi che vengano utilizzate tutte le viti di fissaggio per il montaggio dell'articolo, e che il montaggio sia effettuato secondo queste istruzioni d'uso.

Montaggio

Prima del montaggio dell'articolo verificare la sufficiente stabilità e solidità della parete, per escludere il pericolo di lesioni.

Nota: prima di fissare l'articolo, verificare se il materiale di fissaggio fornito in dotazione è adatto alla parete. Utilizzare solo materiale adatto per il montaggio a parete. Chiedere eventualmente consulenza a un rivenditore specializzato.

Per il montaggio dell'articolo è necessario un cacciavite adatto (non incluso nel contenuto della fornitura).

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio dall'articolo.
2. Svolgere il tubo luminoso LED (1) dall'avvolgitubo (2).

Nota: durante lo svolgimento assicurarsi che il tubo luminoso sia mantenuto diritto.

3. Montare il tubo flessibile LED con il materiale di fissaggio fornito in dotazione nel luogo desiderato.

Nota: l'articolo può essere fissato (fig. C) con le fascette serracavo (3) o con le clip di fissaggio (4) e le viti (5) fornite in dotazione.

Nota: non fissare ulteriori oggetti all'articolo.

4. Collegare l'unità di alimentazione (1a) al cavo (1b) come illustrato nella fig. B.

Nota: fare attenzione al polo positivo/negativo sulla spina.

5. Inserire l'unità di alimentazione nella presa. L'articolo si accende.
6. Premere il tasto (1c) per passare alla modalità di illuminazione successiva (8 effetti luminosi con funzione memory) (fig. B).
7. Tenere il tasto (1c) premuto per tre secondi per attivare la funzione timer. Il LED verde si accende per indicare la modalità corrente della funzione timer.

Nota: con la funzione timer, la luce si accende per sei ore e rimane spenta per 18 ore. Il ciclo si ripete quotidianamente.


8. Scollegare l'unità di alimentazione (1a) dalla presa di corrente per spegnere l'articolo.

Conservazione, pulizia

In caso di mancato utilizzo, riporre l'articolo a temperatura ambiente in un luogo asciutto e pulito. Pulire solo con un panno umido e quindi asciugare. Avvolgere il tubo luminoso LED (1) intorno all'avvolgitubo (2) in modo che l'articolo non si pieghi durante la conservazione. Durante le operazioni di pulizia non bagnare l'unità di alimentazione.

IMPORTANTE! Non utilizzare mai detergenti aggressivi.

Smaltimento



Il simbolo accanto indica che questa apparecchiatura è soggetta alla Direttiva 2012/19/UE. Questa direttiva prevede che

alla fine del suo periodo di impiego non sia consentito smaltire questa apparecchiatura insieme ai normali rifiuti domestici, bensì presso centri di raccolta appositamente allestiti, presso strutture di riciclaggio dei materiali oppure presso aziende di smaltimento. Rispettate l'ambiente e smaltite i rifiuti correttamente. Le batterie non devono essere smaltite come rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti tossici e sono soggetti a un trattamento speciale dei rifiuti.

I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Pertanto, restituire le batterie usate in un punto di raccolta comunale.



Presso la propria amministrazione comunale o cittadina è possibile ottenere ulteriori informazioni sullo smaltimento dell'apparecchiatura usata. Smaltire l'apparecchiatura e la confezione nel rispetto dell'ambiente. Conservare i materiali della confezione (come ad es. i sacchetti) in modo che non siano raggiungibili per i bambini.



Si noti la marcatura dei materiali di imballaggio durante la separazione dei rifiuti, questi sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente significato: 1-7: materiali plastici / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiali compositi. L'articolo e i materiali di imballaggio sono riciclabili, smaltirli separatamente per una migliore gestione dei rifiuti.

Avvertenze sulla garanzia e sulla gestione dei servizi di assistenza

L'articolo è stato prodotto con la massima cura e sotto un continuo controllo. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH concede ai clienti finali privati, su questo articolo, tre anni di garanzia dalla data di acquisto (termine di garanzia) sulla base delle seguenti disposizioni. La garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché a danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Dalla presente garanzia sono escluse le richieste legate a casi di utilizzo non conforme oppure di abuso dell'articolo, oppure di utilizzo avvenuto non nell'ambito delle condizioni previste oppure del campo di impiego previsto, oppure in caso di non osservanza delle direttive riportate nelle istruzioni d'uso, a meno che il cliente non dimostri che sussista un vizio di materiale o di lavorazione che non sia riconducibile ad una delle circostanze riportate sopra.

Le richieste di garanzia possono essere avanzate solo entro il relativo termine, su presentazione dello scontrino originale di acquisto. Si prega quindi di conservare lo scontrino originale. Il termine di garanzia non sarà prolungato a seguito di eventuali riparazioni effettuate sulla base della garanzia, della garanzia obbligatoria prevista per legge oppure di accondiscendenza. Ciò vale anche per le parti sostituite oppure riparate.

In caso di contestazione rivolgersi dapprima alla hotline di assistenza sotto indicata oppure mettersi in contatto con noi via e-mail. Laddove sussista un caso coperto dalla garanzia, l'articolo sarà – a nostra discrezione – da noi riparato gratuitamente, sostituito oppure sarà rimborsato il prezzo di acquisto. Non sussistono ulteriori diritti derivanti dalla garanzia.

I vostri diritti giuridici, in particolare i diritti di garanzia obbligatoria prevista dalla legge nei confronti del relativo venditore, non sono limitati dalla presente garanzia.

IAN: 459453_2401



Assistenza Italia

Tel.: 800781188

E-Mail: deltasport@lidl.it

Informazioni aggiuntive ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2020	
Potenza in uscita massima dell'unità di alimentazione	6 W
Tipo di sorgente luminosa a cui è destinata l'unità di alimentazione:	LED
Efficienza a pieno carico	72%
Potenza assorbita in modalità a vuoto (P_{no})	0,5 W
Potenza assorbita in modalità stand-by (P_{sb})	/
Potenza assorbita in modalità stand-by in rete (P_{net})	/
Possibilità di regolazione delle sorgenti luminose	L'unità di alimentazione non è adatta per la regolazione delle sorgenti luminose
Dimensioni esterne dell'unità di alimentazione	Modello: UE: JT-EL/FC24V6W-H9-IP44 102 x 42 x 42 mm
Peso dell'unità di alimentazione	Modello: UE: 47 g
Rimozione dell'unità di alimentazione dall'articolo	Estrarre l'unità di alimentazione dalla presa e separarla dall'articolo
Possibilità di sorgenti luminose regolabili compatibili	L'unità di alimentazione non è adatta per la regolazione delle sorgenti luminose

Szívből gratulálunk!

Vásárlásával kiváló minőségű terméket választott. Használatba vétele előtt ismerkedjen meg a termékkel.



Figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót.

A terméket kizárólag az itt ismertetett módon, a rendeltetésének megfelelően használja. Gondosan őrizze meg a használati útmutatót. A termék továbbadásakor adja át az összes kapcsolódó dokumentumot is.

Csomag tartalma (A ábra)

- 1 x LED-fénytömlő (1)
- 1 x feltekerő segédeszköz (2)
- 20 x kábelkötőző (3)
- 20 x rögzítőkapocs (4)
- 40 x csavar (5)
- 1 x használati útmutató

Műszaki adatok

Fénytömlő hosszúsága: kb. 10 m

Betápláló vezeték: kb. 3 m

LS-15050 LED-fénytömlő: 24 V ~ 3,2 W

LS-15051 LED-fénytömlő: 24 V ~ 2,6 W

Színérték-összetevők:

$-x < 0,270 / x > 0,530$

$-y < -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,2199 /$

$y > -2,3172 x^2 + 2,3653 x - 0,1595$

Tápegység

EU-modell: JT-EL/FC24V6W-H9-IP44

Changzhou Jutai Electronic Co., Ltd.

Bemenet: 220–240 V ~ 50–60 Hz, 0,12 A

Kimenet: 24 V ~ 6 W



Váltakozó feszültség jele



A Delta-Sport Handelskontor GmbH kijelenti, hogy a termék megfelel az alábbi általános követelményeknek és az egyéb vonatkozó rendelkezéseknek:

2014/35/EU – LVD-irányelv

2014/30/EU – Elektromágneses
összeferhetőségi Irányelv

2011/65/EU – ROHS irányelv



Gyártási dátum (hónap/év):
06/2024

Rendeltetésszerű használat

A terméket beltéri és kültéri, magánszemélyek által történő használatra terveztük, az ipari célú használatra nem alkalmas. A termék díszítési célokra használható.

A termék speciális, mert az x/y koordináták a teoretikus fohérponton kívül esnek.



Beltéri és kültéri használatra

IP 44


Fröccsenő víz ellen védett



Időzítófunkció: 6 óra bekapcsolt/
18 óra kikapcsolt állapot



Nem alkalmas helyiségek általános
világítására a háztartásban.



Teljes hosszúság kb. 13 m, ebből
kb. 3 m betápláló vezeték

Alkalmazott jelek



II. érintésvédelmi osztály



Rövidzárlat ellen védett biztonsági
transzformátor




Memória funkció




Időzítófunkció



Független tápegység



A tápegység a végső felhasználó
által cserélhető.



Ennek a világítótestnek a
fényforrása nem cserélhető.

Biztonsági utasítások

Fontos: figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és feltétlenül őrizze meg!



Eletveszély!

- Figyelmeztetés. Gyermekek számára nem alkalmas! Lenyelhető vagy belélegezhető apró részeket tartalmaz. Fulladásveszély!
- Soha ne hagyjon gyermeket felügyelet nélkül a csomagolóanyaggal. Légutak külső elzáródása miatti fulladásveszély.
- Úgy függessze fel, hogy gyermekek ne érhesék el.
- A terméket nem szabad az elektromos hálózathoz csatlakoztatni, ha az még a csomagolásban található.
- Ezt a terméket 8 évnél fiatalabb gyermek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel bíró vagy tapasztalat és tudás hiányában szenvedő személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használatáról ki lettek oktatva, és a termék használatából adódó veszélyeket megértették. A gyermekek nem játszhatnak a termékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást a gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.



Áramütés veszélye!

- A terméket csak a mellékelt tápegységgel használja.
- Sem a termék, sem a kábel, sem a tápegység nem meríthető vízbe vagy más folyadékba.

- Nedves kézzel soha ne nyúljon a tápegységhez.
- A tápegységet ne a kábelnél, hanem a csatlakozódugónál fogva húzza ki a konnektorból.
- Ne használja a terméket, ha az láthatóan sérült, vagy meghibásodott a kábel vagy a tápegység.
- A lámpában a fényforrás nem cserélhető. Amikor a fényforrás elérte élettartama végét, az egész lámpát ki kell cserélni.
- FIGYELMEZTETÉS – A FÉNYFÜZÉRT ELŐÍRÁSSZERŰEN FELSZERELT TÖMÍTŐGYŰRŰK NÉLKÜL HASZNÁLNI TILOS.



Balesetveszély!

- Figyelmeztetés. A csomagoló- és rögzítőanyagok nem részei a terméknek. Biztonsági okokból a termék használata előtt ezeket el kell távolítani.
- Minden használat előtt ellenőrizze a termék épységét, illetve elhasználódását. A terméket csak kifogástalan állapotban szabad használni!
- Kerülje az érintkezést éles, forró, hegyes vagy veszélyes tárgyakkal.
- A terméket, a tápegységet és a kábelt tartsa távol nyílt lángtól és forró felületektől.
- A kábelt úgy fektesse le, hogy az ne jelentsen botlásveszélyt.
- A terméket nem szabad átalakítani, módosítani!



Előzze meg az anyagi károkat!

- A kábelt ne törje meg, és ne vezesse át éles széleken.
- Soha ne szállítsa az eszközt a kábelnél fogva.
- A terméket csak a mellékelt tápegységgel (LED-adapter) szabad használni.

Használat előtt feltétlenül figyeljen a következőkre:

- Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat! Ezeknek az előírásoknak a figyelmen kívül hagyásával önmagát és másokat is veszélyeztet.
- **FIGYELMEZTETÉS!** Lyukak fűrásakor fokozottan ügyeljen arra, hogy ne legyen áram-, gáz- vagy vízvezeték a falban. A szakszerűlen felszerelés esetén élet-, illetve sérülésveszély áll fenn.

- Ellenőrizze a falat, hogy az alkalmas-e a termék falraszerelésére. A nem megfelelő falfelületek sérüléseket okozhatnak.
- Győződjön meg arról, hogy az összes rögzítő-csavart felhasználták a termék felszereléséhez, és hogy a felszerelést a jelen használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően végezték el.

Felszerelés

A balesetveszély elkerülése érdekében a felszerelés előtt ellenőrizze, hogy a fal kellően stabil és erős-e.

Megjegyzés: a termék rögzítése előtt ellenőrizze, hogy a csomagban mellékelt rögzítőanyagok az Ön falához megfelelnek-e. A falhoz való rögzítéshez csak arra alkalmas szerelőanyagokat használjon. Szükség esetén érdeklődjön erről szaküzletben.

A termék felszereléséhez szüksége lesz egy megfelelő csavarhúzóra (a csomag nem tartalmazza).

1. Távolítsa el a termékről minden csomagolóanyagot.
2. Tekerje le a LED-fénytömlőt (1) a feltekerési segédeszközzel (2).

Megjegyzés: letekeréskor ügyeljen arra, hogy a LED-fénytömlő egyenesen legyen letekerve.

3. Szerelje fel a LED-fénytömlőt a kívánt helyre a mellékelt rögzítőanyag segítségével.

Megjegyzés: a terméket a mellékelt kábelkötőzökkel (3) vagy a mellékelt rögzítőkapcsokkal (4) és csavarokkal (5) rögzítheti (C ábra).

Megjegyzés: ne rögzítsen további tárgyakat a termékhez.

4. Csatlakoztassa a tápegységet (1a) a kábelhez (1b) a B ábra szerint.

Megjegyzés: figyeljen a csatlakozódugóban a plusz/mínusz pólusokra.

5. Dugja be a tápegységet a konnektorba. A termék bekapcsolódik.
6. Nyomja meg a gombot (1c), hogy a következő világítási módra váltsa (8 fényeffektus memória funkcióval) (B ábra).
7. Nyomja meg kb. három másodpercig a gombot (1c) az időzítőfunkció aktiválásához. A zöld LED kigyulladás jelzi az időzítőfunkció bekapcsolását.

Megjegyzés: az időzítőfunkció használatakor a fény hat órán keresztül világít, majd 18 órára kikapcsol. Az időzítés naponta ismétlődik.

8. Húzza ki a tápegységet (1a) a konnektorból a termék kikapcsolásához.

Tárolás, tisztítás

A terméket mindig száraz, tiszta és szobahőmérsékletű helyen tárolja, ha azt nem használja.

Csak nedves törülközővel tisztítsa meg, utána törölje szárazra. Tekerje a LED-fénytömlőt (1) a feltekerési segédeszköz (2) köré, hogy a termék ne törjön meg tárolás közben. A tápegységet nem szabad megnedvesíteni a tisztítás során.

FONTOS! Ne használjon éles tisztítószeret a tisztításhoz.

Tudnivalók a hulladékkezelésről



Az oldalsó szimbólum azt jelzi, hogy a készülék a 2012/19/EU irányelv hatálya alá tartozik. Ez az irányelv kimondja, hogy ezt a

készüléket a hasznos élettartamának végén nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem a speciálisan erre célra kialakított gyűjtőhelyeken, újrahasznosító központokban vagy hulladékfeldolgozóknál kell leadni őket. Óvja a környezetet és ártalmatlanítsa szakszerűen a terméket.

Az elemeket/akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékokkal együtt kidobni. Ugyanis mérgező nehézfémeket tartalmazhatnak, ami a különleges hulladékkezeléshez tartozik. A nehézfémek vegyjelei: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Ezért a használt elemeket/akkumulátorokat a közszégi gyűjtőhelyen adja le.



Az elhasznált készítő ártalmatlanításával kapcsolatos további információkat a települési vagy városi önkormányzattól tudhatja meg. A készüléket és a csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa. A csomagolóanyagokat (például fóliatasakokat) tartsa távol a gyermekektől.



A szelektív hulladékgyűjtés során vegye figyelembe a csomagolóanyagokon lévő jelzéseket, ahol a rövidítések (a) és számok (b) jelentése: 1–7: műanyagok / 20–22: papír és karton / 80–98: kötőanyagok. A termékek és a csomagolóanyagok újrahasznosíthatók, ezért a jobb hulladékkezelés érdekében külön gyűjtse ezeket.

A garanciával és a szerviz lebonyolításával kapcsolatos útmutató

A termék nagy gondossággal és állandó ellenőrzés mellett készült. A DELTA-SPORT HANDELS-KONTOR GmbH privát végső felhasználóknak a vásárlás dátumától számított három év (garancia időtartama) garanciát ad erre a termékre a következő rendelkezések szerint. A garancia csak anyaghibára és feldolgozási hibára érvényes. A garancia nem terjed ki a szokásos elhasználódásnak kitett, ezért kopó alkatrésznek tekintendő alkatrészekre (pl. elemek), valamint a törékeny alkatrészekre sem, például a kapcsolókra vagy az üvegből készült alkatrészekre.

Kizárásra kerül a garanciaigény, ha a terméket szakszerűtlenül vagy helytelenül, nem rendeltetésszerűen vagy nem az előírt használati körben használták, vagy figyelmen kívül hagyták a kezelési útmutató előírásait, kivéve, ha a végső felhasználó bizonyítja, hogy olyan anyag- vagy feldolgozási hiba áll fenn, amely nem a fent említett körülmények valamelyikéből ered.

A garanciaigény csak a garancia időtartamán belül, az eredeti pénztári bizonylat bemutatásával érvényesíthető. Ezért kérjük, őrizze meg az eredeti pénztári bizonylatot. A garancia, a törvényes garancia vagy a méltányosság alapján végzett esetleges javítások a garancia időtartamát nem hosszabbítják meg. Ez vonatkozik a kicserélt és javított alkatrészekre is.

Kérjük, hogy reklamáció esetén először az alábbi szervizvonalat hívja, vagy e-mailen keressen minket. Garanciális esetekben a terméket saját döntésünk alapján ingyenesen megjavítjuk, kicseréljük vagy megtérítjük a vételárat.

A garanciából további jogok nem következnek. A jelen garancia nem korlátozza az Ön törvényes jogait, különösen a mindenkori értékesítővel szembeni garanciaigényét.

IAN: 459453_2401

(HU) Szerviz Magyarország

Tel.: 06800 21225

E-Mail: deltasport@idl.hu

A 2019/2020/EU rendelet szerinti kiegészítő információk	
A tápegység maximális kimenő teljesítménye	6 W
A fényforrás típusa, amelyhez a tápegységet tervezték:	LED
Hatásfok teljes terhelés mellett	72%
Teljesítményfelvétel üresjáratban (P_{no})	0,5 W
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (P_{sb})	/
Teljesítményfelvétel hálózatra csatlakoztatott készenléti üzemmódban (P_{net})	/
Fényforrások fényerő-szabályozásának lehetősége	A tápegység nem alkalmas fényforrások fényerő-szabályozására
A tápegység külső mérete	Modell: EU: JT-EL/FC24V6W-H9-IP44 102 x 42 x 42 mm
A tápegység tömege	Modell: EU: 47 g
A tápegység eltávolítása a termékről	Húzza ki a tápegységet a konnektorból, és válassza le a termékről
Fényerő-szabályozásra alkalmas fényforrások használhatósága	A tápegység nem alkalmas fényforrások fényerő-szabályozására



FR

Cet appareil et son
cordon se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY



06/2024

Delta-Sport-Nr.: LS-15050, LS-15051

06.25.2024 / AM 8:54

IAN 459453_2401

8