

WANDREGAL MIT KLAPPBARER ABLAGE


DE AT CH

WANDREGAL MIT KLAPPBARER ABLAGE

MONTAGE- UND SICHERHEITSHINWEISE



IAN 382877_2110




DE/AT/CH





Wandregal mit klappbarer Ablage
Montage- und Sicherheitshinweise





11



A

(A)  13 x	(B)  13 x	(C)  26 x	(D)  1 x
(E)  24 x	(F)  4 x	(G)  1 x	(H)  1 x
(I)  4 x	(J)  4 x	(K)  2 x	(L)  2 x
(M)  16 x	(N)  4 x	(O)  4 x	(P)  1 x
(Q)  1 x	(R)  1 x	(S)  12 x	









(DE) (AT) (CH)

WANDREGAL MIT KLAPPBARER ABLAGE

Montage- und Sicherheitshinweise

1. Einleitung.....	11
2. Sicherheit.....	12
3. Lieferumfang (Abb. A).....	12
4. Technische Daten.....	12
5. Sicherheitshinweise.....	12
6. Montage.....	13
7. Produkt an der Wand befestigen.....	13
8. Ablage ausklappen.....	13
9. Ablage einklappen.....	14
10. Reinigungs- & Pflegehinweise.....	14
11. Entsorgung.....	14
12. Garantie.....	14
13. Inverkehrbringer.....	15
14. Serviceadresse.....	15

1. Einleitung Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein hochwertiges

Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Montageanleitung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Montageanleitung für späteres Nachschlagen gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.

Im Folgenden wird das Wandregal mit klappbarer Ablage Produkt genannt.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠ VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder bietet Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Verwendung.



Dieses Symbol weist auf weiterführende Informationen hin.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt mit mindestens zwei Personen angehoben werden soll.



Diese Symbole informieren Sie über die Entsorgung von Verpackung und Produkt.



Dieses Symbol gibt Auskunft über das FSC®-Zertifikat.

2. Sicherheit Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Andere Verwendung oder Veränderung am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Verletzungen und Beschädigungen führen. Für Schäden, die aus der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren, übernimmt der Inverkehrbringer keine Haftung.



Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.

3. Lieferumfang (Abb. A)

- 1x Deckplatte ①
- 1x Bodenplatte ②
- 1x Seitenteil links ③
- 1x Seitenteil rechts ④
- 1x Mittelteil ⑤
- 1x Querteil ⑥
- 2x Regalboden ⑦
- 4x Einlegeboden ⑧
- 1x Pinnwand ⑨
- 1x Kreidetafel ⑩

- 1x Ablageplatte ⑪
- 1x Rückwand ⑫
- 13x Verbindungsbolzen ⑬
- 13x Nockenschraube ⑭
- 26x Holzdübel ⑮
- 1x Holzschraube 4 x 40 mm ⑯
- 24x Holzschraube 4 x 16 mm ⑰
- 4x Scharnier ⑱
- 1x Klappscharnier ⑲
- 1x Klappscharnier ⑳
- 4x Gewindeschraube 6 x 40 mm ㉑
- 4x Laufmutter ㉒
- 2x Befestigungswinkel ㉓
- 2x Holzschraube 4 x 14 mm ㉔
- 16x Stift ㉕
- 4x Dübel Ø 8 mm ㉖
- 4x Holzschraube 5 x 50 mm ㉗
- 1x Innensechskant 4 mm ㉘
- 1x Verschlussplatte ㉙
- 1x Hakenschloss ㉚
- 12x Holzschraube 3 x 12 mm ㉛
- 1x Montageanleitung (ohne Abb.)

4. Technische Daten

Typ: Wandregal mit klappbarer Ablage
 IAN: 382877_2110
 Tradix Art.-Nr.: 382877-21-A
 Maße (eingeklappt als Memo-Board):
 ca. 50 x 80 x 18,5 cm (B x H x T)
 Maße (ausgeklappt):
 ca. 50 x 153 x 93 cm (B x H x T)
 Ablage: ca. 46,5 x 76,5 x 76 cm (B x H x T)
 Gesamtbelastung max. 20 kg
 - Regal: je max. 5 kg
 - Ablage: max. 10 kg
 Material: MDF, Kork
 Produktionsdatum: 01/2022
 Garantie: 3 Jahre

5. Sicherheitshinweise**⚠ WARNUNG!****Verletzungs- und Erstickungsgefahr!**

Wenn Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen, können sie sich daran verletzen oder ersticken!

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder der Verpackung spielen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Produkts.
- Bewahren Sie das Produkt und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠ WARNUNG!**Verletzungsgefahr!**

Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet! Es besteht Verletzungsgefahr!



- Kinder ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen müssen bei der Benutzung des Produkts beaufsichtigt und/oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Wartung und/oder Reinigung des Produkts dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

⚠ WARNUNG!**Verletzungsgefahr!**

Ein defektes Produkt darf nicht benutzt werden! Es besteht Verletzungsgefahr!

- Benutzen Sie das Produkt nicht bei Funktionsstörungen, Beschädigungen oder Defekten.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Wenn Sie einen Defekt am Produkt feststellen, lassen Sie das Produkt überprüfen und ggf. reparieren, bevor Sie dieses wieder in Betrieb nehmen.

6. Montage

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
 Falls dies nicht der Fall ist, melden Sie sich bei der angegebenen Serviceadresse.

Zur Montage benötigen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) und einen Innensechskant ⑰ (im Lieferumfang enthalten).

- Montieren Sie das Produkt wie in **Abb. B** bis **Abb. K** und in **Abb. N** gezeigt.
- Legen Sie zur Montage eine Decke unter, um empfindliche Böden zu schützen.

7. Produkt an der Wand befestigen

Zur Befestigung des Produkts an der Wand benötigen Sie eine Bohrmaschine, einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, einen Bleistift, ein Metermaß sowie eine Wasserwaage. Diese Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Befestigen Sie das Produkt wie in **Abb. L** und **M** gezeigt an der Wand.

Bitten Sie unbedingt eine zweite Person darum, Ihnen bei der Befestigung des Produkts an der Wand zu helfen.

Benutzen Sie die Wasserwaage zur korrekten Ausrichtung des Produkts und den Bleistift zur Markierung der Bohrlöcher.

HINWEIS!

Beachten Sie die korrekte Montagehöhe von **72,7 cm** (vom Zimmerboden bis zur Unterkante des Produkts), siehe **Abb. L**.

Eine Abweichung von der Montagehöhe beeinflusst das korrekte Öffnen der Ablage.

HINWEIS!

- Überprüfen Sie vor der Montage des Produkts, ob die Tragfähigkeit der Wand für eine Montage des Produkts geeignet ist.
- Das mitgelieferte Montagematerial ist nicht für alle Wandwerkstoffe geeignet.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das mitgelieferte Befestigungsmaterial für die vorhandenen Gegebenheiten geeignet ist, informieren Sie sich im Fachhandel nach geeignetem Befestigungsmaterial.

⚠ WARNUNG!**Lebensgefahr!**

Bohren Sie kein Loch in eine Wand ohne vorher die angedachte Montagestelle auf Strom-, Gas- oder Wasserleitungen zu prüfen! Es besteht Lebensgefahr!

- Die Beschädigung von Strom-, Gas- oder Wasserleitungen kann gefährliche Situationen heraufbeschwören! Benutzen Sie geeignete Detektoren um festzustellen, ob im Arbeitsbereich verborgene Leitungen liegen.

8. Ablage ausklappen

1. Öffnen Sie das Hakenschloss ㉚, siehe **Abb. M**.
2. Klappen Sie die Kreidetafel ⑩ mit der Ablage ⑪ auf.
3. Stellen Sie die Kante der Kreidetafel ⑩ auf dem Boden ab.
4. Drücken Sie die Klappscharniere ㉙/㉚ durch, siehe **Abb. O**, sodass diese einrasten.

HINWEIS!**Verletzungsgefahr!**

- Drehen Sie das Hakenschloss (R) so, dass der Haken nicht über die Ablage (11) ragt, siehe **Abb. O**.
- Achten Sie beim auf- und zuklappen der Kreidetafel (10) mit der Ablage (11) auf Ihre Finger. Sie könnten diese einklemmen und sich verletzen.

HINWEIS!

Durch das Abstellen der Kreidetafel (10) auf dem Boden können empfindliche Böden verkratzt werden. Legen Sie in diesem Fall eine Schutzdecke, einen Teppich oder sonstiges unter die Kante der Kreidetafel (10). Man kann kein Schutzvlies auf die Kante der Kreidetafel (10) anbringen, da sich das Produkt sonst nicht mehr korrekt verschließen lässt.

9. Ablage einklappen

- Drücken Sie Klappscharniere (G)/(H) etwas nach oben, sodass die Blockierung gelöst wird.
- Klappen Sie die Kreidetafel (10) nach oben.
- Verschließen Sie das Hakenschloss (R).

VORSICHT!**Verletzungsgefahr!**

Es besteht Verletzungsgefahr durch Stürzen oder Fallen



- Das Produkt ist keine Steighilfe.
- Stellen oder setzen Sie sich niemals auf das Produkt.

VORSICHT!**Gefahr von Sachschäden!**

Das Produkt darf nicht überlastet werden.

- Belasten Sie das Produkt nur bis zur Gesamtbelastung von max. 20 kg. Die max. Belastung je Regal oder Ablage siehe **Abb. O** oder in den Technischen Daten.

HINWEIS!

Ablageoberflächen vor Nässe oder Feuchtigkeit schützen.

10. Reinigungs- & Pflegehinweise**HINWEIS!****Gefahr von Sachschäden!**

- nur mit einem feuchten Lappen reinigen
- benutzen Sie nur ein mildes Reinigungsmittel
- keine scharfen Reinigungsmittel bzw. Chemikalien verwenden
- keine scharfkantigen Produkte, wie z. B. Spachteln oder Ähnliches verwenden, sie können die Oberfläche beschädigen

Reinigen der Korkfläche

- nur mit einem Staubwedel oder einem feuchten, fusselfreien Tuch reinigen

Reinigen der Kreidetafel

- nur mit einem feuchten Lappen reinigen

11. Entsorgung**Verpackung entsorgen**

Die Verpackung und die Anleitung bestehen zu 100 % aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Produkt entsorgen

Das Produkt darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Über Entsorgungsmöglichkeiten des Produkts informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde-/Stadtverwaltung oder in Ihrer Lidl-Filiale.

12. Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Anleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Anleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 382877_2110) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceadresse übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie dieses und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.



Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN 382877_2110) Ihre Anleitung öffnen.

13. Inverkehrbringer

TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim/GERMANY

14. Serviceadresse

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Assar-Gabrielsson-Str. 11-13
DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 / 30012001 (kostenfrei, Mobilfunk abweichend)

E-Mail: tradix-de@teknihall.com

E-Mail: tradix-at@teknihall.com

E-Mail: tradix-ch@teknihall.com

01/2022

Tradix Art.-Nr.: 382877-21-A

IAN 382877_2110



Tradix GmbH & Co. KG

Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim
GERMANY

Serviceadresse:

TRADIX SERVICE-CENTER
Hotline: 00800 30012001

Stand der Informationen · Version des informations · Versione delle informazioni:
01/2022

Tradix Art.-Nr.: 382877-21-A

IAN 382877_2110

1