

/// PARKSIDE®



DOPPELSAUGHEBER

DE AT CH
DOPPELSAUGHEBER
Bedienungsanleitung

IAN 459290_2401

DE AT CH

Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der DoppelSaugheber ist für den Privatgebrauch konstruiert worden und für folgende Einsatzzwecke im Hobby- und DIY Bereich vorgesehen:

- Zum Tragen und Halten von Gegenständen mit einer ebenen und nicht porösen Oberfläche.

Der DoppelSaugheber darf nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Sicherheitshinweisen in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden. Jede weitere, darüber hinausgehende Verwendung ist verboten. Weder der Produzent noch der Händler übernimmt die Verantwortung für Schäden, Verluste oder Verletzungen, welche aus der falschen Verwendung des DoppelSaughebers resultieren. Beispiele für die missbräuchliche Verwendung sind insbesondere:

- Eine Verwendung welche über die angegebene bestimmungsgemäße Verwendung Zweck hinausgeht.
- Die Nichtbeachtung der Sicherheits-, Montage-, Bedienungs-, Reinigungs- und Wartungshinweisen in dieser Bedienungsanleitung.
- Die Nichtbeachtung der geltenden Gesundheits-, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften, welche die Verwendung dieses DoppelSaughebers betreffen.
- Die Verwendung von Zubehör oder Ersatzteilen, welche nicht für diesen DoppelSaugheber geeignet sind.
- Veränderungen am DoppelSaugheber.
- Die übermäßige Verwendung.

Wer diesen DoppelSaugheber verwendet oder wartet, muss mit diesen Anweisungen vertraut und sich über mögliche Gefahren bewusst sein. Dieser DoppelSaugheber darf nur von einer kompetenten Person verwendet werden - im Zweifelsfall lassen Sie sich von einem Experten beraten. Nichtbeachtung der Sicherheits-, Montage- und Bedienungshinweise bei der Verwendung dieses DoppelSaughebers

zählt als missbräuchliche Verwendung. Alle anzuwendenden Gesundheits- und Sicherheitsregularien müssen eingehalten werden. Alle weiteren anzuwendenden regionalen und nationalen Gesetze müssen eingehalten werden. Der DoppelSaugheber darf nicht verändert werden. Jede vorgenommene Veränderung erhöht das Risiko einer Verletzung oder von Sachschäden.



Technische Daten

Horizontale Tragkraft	max. 70 kg
Vertikale Tragkraft	max. 45 kg
Einsatztemperatur	-10 °C bis +40 °C
Durchmesser DoppelSaugheber	je 118 mm

Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können schwere Verletzungen verursachen.

- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche des zu hebenden Materials sauber, glatt, gasdicht und frei von Schmutz, Staub, Ölen oder Feuchtigkeit ist. Die Oberfläche darf nicht porös oder nass sein.
- Stellen Sie sicher, dass die Saugteller frei von Staub, Schmutz, Öl oder übermäßigen Ablagerungen sind. Reinigen Sie den DoppelSaugheber so, wie im Kapitel „Reinigung und Lagerung“ beschrieben ist.
- Die Saugteller müssen vor dem Gebrauch trocken und sauber sein.
- Überprüfen Sie den DoppelSaugheber auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Die Saugteller müssen vor dem Anheben flach auf der Materialoberfläche aufliegen.
- Überprüfen Sie, dass alle beweglichen Teile frei beweglich sind und korrekt sitzen. Klemmende oder fehlerhafte Komponenten können die Tragfähigkeit verringern.
- Der Ansaugvorgang sollte mit leichtem Druck auf den Sauger erfolgen, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß haftet.
- Vermeiden Sie das Verschieben oder Bewegen des Saugers während des



Einleitung

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden.

Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.

Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



Überschreiten Sie nicht die Tragkraft des Produkts. Die horizontale Tragkraft beträgt max. 70 kg und die vertikale Tragkraft beträgt max. 45 kg.



Quetschgefahr!



Allgemeine Warnung!

Die Modellbezeichnung auf dem DoppelSaugheber ist eine Kombination aus Buchstaben und Ziffern:

WWS-DSH-H01
=
Doppelsaugheber

DE AT CH

Reinigung und Lagerung

- Reinigen Sie die Saugteller nach jedem Gebrauch gründlich, um Schmutz, Staub, Öl und andere Ablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie dazu ein weiches Tuch und milde Seifenlösung.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, die die Materialien des DoppelSaughebers angreifen könnten.
- Während der Reinigung sollten Sie die Saugteller vollständig trocken sind, bevor Sie den DoppelSaugheber lagern. Feuchtigkeit kann die Gummiteile beschädigen und die Saugkraft beeinträchtigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Saugteller vollständig trocken sind, bevor Sie den DoppelSaugheber lagern. Feuchtigkeit kann die Gummiteile beschädigen und die Saugkraft beeinträchtigen.
- Säubern Sie auch die beweglichen Teile des DoppelSaughebers von Schmutz und Schmierstoffen. Verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel und trocknen Sie die Teile gründlich ab.
- Lagern Sie den DoppelSaugheber an einem trockenen Ort, der vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen geschützt ist.

Wartung

VERLETZUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt während Wartung, Reinigung, Lagerung und Transport können zu Verletzungen führen.

Überprüfen Sie den DoppelSaugheber regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungen, insbesondere an den Saugtellern und beweglichen Teilen. Suchen Sie nach Rissen, Verschleiß oder anderen Beschädigungen und ersetzen Sie defekte Teile sofort.

Verwenden Sie nur Ersatzteile/ Zubehör vom Hersteller bzw. von ermächtigten Fachwerkstätten.

Ansaugvorgangs.

- Überprüfen Sie vor dem Transport, ob die Saugteller gleichmäßig haften.
- Halten Sie während des Transports einen sicheren Abstand zum Körper.
- Der Griff des DoppelSaughebers ist nur für den manuellen Transport vorgesehen. Befestigen Sie keine Seile oder Ketten direkt am Griff.
- Überschreiten Sie nicht die angegebene maximale Traglast des DoppelSaughebers.
- Verwenden Sie den DoppelSaugheber niemals zur Sicherung oder zum Heben von Personen.
- Wenn Zweifel an der Sicherheit des DoppelSaughebers bestehen, beispielsweise aufgrund von Beschädigungen, verwenden Sie ihn nicht, bis er ordnungsgemäß überprüft und für sicher befunden wurde.

Verwendung (Abb. A)

Die zu hebende Oberfläche muss glatt, fettfrei, trocken und sauber sein. Poröse oder unebene Oberflächen sind ungeeignet.

Reinigen Sie den Saugteller (siehe Kapitel „Reinigung und Lagerung“) und die zu hebende Fläche, um maximale Haftung zu gewährleisten.

- Platzieren Sie den DoppelSaugheber auf die Oberfläche, die Sie anheben möchten.
- Drücken Sie die Saugnäpfe fest auf die Oberfläche, damit sie vollständig aufliegen.
- Betätigen Sie die Schnelllösehebel, um den Unterdruck zu erzeugen und die Saugnäpfe an der Oberfläche zu fixieren.
 - Stellen Sie sicher, dass beide Schnelllösehebel vollständig umgelegt sind.
- Testen Sie vorsichtig die Haftung, indem Sie leicht an dem DoppelSaugheber ziehen.
 - Wenn er sicher hält, können Sie die Last anheben oder bewegen.
 - Halten Sie den DoppelSaugheber während der Benutzung stets fest, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Um den DoppelSaugheber zu lösen, betätigen Sie die Schnelllösehebel wieder in die Ausgangsposition.
- Heben Sie den DoppelSaugheber von der Oberfläche ab.

DE AT CH

DE AT CH

DE AT CH

DE AT CH

Schnelllösehebel auswechseln (Abb. B & C)

Führen Sie den Austausch der Schnelllösehebel nur bei Bedarf und unter sicheren Bedingungen durch.

Verwenden Sie nur Original- oder vom Hersteller empfohlene Ersatzteile.

Stellen Sie sicher, dass der Doppelsaugheber nicht an einer Oberfläche haftet.

- Legen Sie den Doppelsaugheber auf eine saubere, stabile Arbeitsfläche.
- Entfernen Sie den Sicherungsring, indem Sie ihn mit passendem Werkzeug vorsichtig lösen.
- Ziehen Sie dann den Bolzen heraus, der den Schnelllösehebel hält.
- Ziehen Sie den Schnelllösehebel heraus und setzen Sie den neuen in die vorgesehene Position ein.
- Schieben Sie den Bolzen wieder durch den Schnelllösehebel, um ihn zu fixieren.
- Platzieren Sie den Sicherungsring wieder an seine ursprüngliche Position, um den neuen Schnelllösehebel zu fixieren.
- Überprüfen Sie, ob der Sicherungsring fest sitzt und der Schnelllösehebel sicher befestigt ist.
- Testen Sie den Doppelsaugheber mit dem neuen Schnelllösehebel, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert und sicher haftet.

Entsorgung



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Garantie

Garantie der Firma Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Originalkassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile

angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Servicenerlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.

Service

DE

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
E-Mail: service@walteronline.com
Tel.: 00800 925 837 88
IAN 459290_2401

AT

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
E-Mail: service@walteronline.com
Tel.: 00800 925 837 88
IAN 459290_2401

CH

c/o M+R Spedag Group (Zeitlos)
E-Mail: info@zeitlos-vertrieb.de
Tel.: 00800 09 34 85 67
IAN 459290_2401

Lieferant

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Servicestelle. Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Österreich

DE AT CH

DE AT CH

DE AT CH

DE AT CH

IAN 459290_2401

