

SILVERCREST®



**BLUETOOTH®-
LAUTSPRECHER
SBL TW6 A2**

DE AT CH

BLUETOOTH®-LAUTSPRECHER

Quick-Start-Guide

FR CH

ENCEINTE BLUETOOTH®

Guide de démarrage rapide

IT CH

ALTOPARLANTE BLUETOOTH®

Guida rapida

IAN 366183_2101

DE CH

DE/AT/CH	Quick-Start-Guide	Seite	3
FR/CH	Guide de démarrage rapide	Page	7
IT/CH	Guida rapida	Pagina	11

● Quick-Start-Guide


Dieses Informationsblatt ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie es zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.

1


Produkt aufladen

Stecken Sie den Micro-USB-Stecker des Ladekabels in den Micro-USB-Ladeanschluss und anschließend verbinden Sie den USB-Stecker des Ladekabels mit dem USB-Anschluss eines USB-Adapters (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Ladezeit bei einem komplett entladenen Akku beträgt etwa 3 Stunden.




2**Produkt einschalten**

Halten Sie  etwa 2 Sekunden gedrückt.

**3****Produkt per Bluetooth® mit dem Wiedergabegerät verbinden**

Halten Sie  2 Sekunden gedrückt.



Nehmen Sie die Produktkennung „SBL TW6 A2“ am Wiedergabegerät an.


Verhalten der LED-Anzeigen

	Aus	Blinkt	Leuchtet
Ladeanzeige	Keine Aufladung oder Aufladung abgeschlossen	Geringer Akkustand	Aufladung
Bluetooth- Anzeige	Abgeschaltet oder AUX-Eingang- Modus	Bluetooth-Kopplung alle 1 s Bluetooth- Verbindung alle 5 s	TWS-Modus
Anzeige des AUX- Eingangs	Abgeschaltet oder Bluetooth-Modus	Nicht zutreffend	Wiedergabe über AUX- Eingang

4

Produkt per AUX-Eingang mit dem Wiedergabegerät verbinden

Verbinden Sie das AUX-Kabel mit dem AUX-Eingang am Produkt und dem Wiedergabegerät.



● Mode d'emploi rapide


Ce guide rapide fait partie intégrante du mode d'emploi. Conservez-le soigneusement avec le mode d'emploi. Lorsque vous remettez le produit à d'autres utilisateurs, veuillez également leur transmettre tous les documents liés à celui-ci. Lisez avant l'utilisation le mode d'emploi et respectez tout particulièrement les consignes de sécurité qui y figurent.

1

Chargement du produit

Insérez la fiche micro-USB du câble de chargement dans la prise de chargement micro-USB du produit. Branchez la prise USB du câble de chargement dans le port USB d'un adaptateur USB (non inclus).

Le temps de charge d'une batterie rechargeable déchargée est environ 3 heures.



2


Mise en marche du produit


Appuyez et maintenez-▶|| enfoncé pendant environ 2 secondes.

**3**

Connexion du produit à un appareil de lecture via Bluetooth®



Appuyez et maintenez  pendant 2 secondes.



VEUILLEZ ACCEPTER l'identification du produit « SBL TW6 A2 » sur l'appareil de lecture.


Comportement des voyants LED

	Éteinte	Clignotant	Allumé
Indicateur de chargement	Aucun chargement ou chargement terminé	Batterie faible	Chargement
Indicateur Bluetooth	Éteint ou mode d'entrée AUX	Appairage Bluetooth toutes les 1 seconde Connexion Bluetooth toutes les 5 secondes	Mode TWS
Indicateur d'entrée AUX	Éteint ou mode Bluetooth	N/A	Lecture d'entrée AUX

4

Connexion du produit à un appareil de lecture via la prise jack AUX IN

Branchez le câble AUX
sur la prise jack AUX IN
du produit et sur celle
de l'appareil de lecture.



● Guida rapida


Questa guida rapida è parte integrante delle istruzioni per l'uso. Conservarla con cura insieme alle istruzioni per l'uso. In caso di cessione del prodotto a terzi consegnare anche tutta la documentazione. Prima dell'utilizzo leggere le istruzioni per l'uso e seguire in particolare le avvertenze per la sicurezza ivi contenute.

1

Carica del prodotto

Inserire la spina Micro USB del cavo di carica nella presa di carica Micro USB del prodotto. Inserire la spina USB del cavo di carica nella porta USB di un adattatore USB (non incluso).

Il tempo di carica per una batteria ricaricabile scarica è di circa 3 ore.



2


Accensione del prodotto


Tenere premuto  per circa 2 secondi.

**3**

Collegamento del prodotto al dispositivo di riproduzione tramite Bluetooth®



Tenere premuto  per 2 secondi.



ACCETTARE l'identificazione del prodotto "SBL TW6 A2" sul dispositivo di riproduzione.


Comportamento dell'indicatore LED

	OFF	Lampeggiante	Acceso
Indicatore di carica	Nessuna carica o carica completata	Batteria in esaurimento	Carica
Indicatore Bluetooth	Modalità di accensione o ingresso AUX	Associazione Bluetooth ogni 1 sec Bluetooth connesso ogni 5 sec	Modalità TWS
Indicatore di ingresso AUX	Modalità di spegnimento o Bluetooth	N/A	Riproduzione ingresso AUX

4

Collegamento del prodotto al dispositivo di riproduzione tramite jack di ingresso AUX

Inserire il cavo AUX nel jack di ingresso AUX del prodotto e nel dispositivo di riproduzione.





OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG07822A/ HG07822B
Version: 08/2021

IAN 366183_2101