



Melinera

Type GLOBUS-5V

IAN 320292

1H00ISSVNL-LI -03/2019

	NL BE • Dit product is niet geschikt voor de verlichting van binnenomgevingen		NL BE • Voor gebruik binnenshuis
	NL BE • Polyethyleen met lage dichtheid		NL BE • Recyclebaar
	NL BE • Niet dimbaar		NL BE • Dubbel geïsoleerd
	NL BE • ZLVS – Zeer Lage Veiligheids-Spanning		NL BE • Gooi het product niet in de natuur
	NL BE • Energieefficiëntieklasse niveau V		NL BE • Wisselstroom
	NL BE • Recyclebaar		NL BE • Gelijkstroom
			NL BE • Voedingskabel

Klantenservice:
 Tecnodidattica S.p.A.
 Via Garibaldi, 67 I – 16040 San Colombano C. (GE)
 Tel. +39 0185 358101 – Fax +39 0185 358592
 info@tecnodidattica.it



(NL) (BE) Wereldbol dag/nacht Ø 25 cm

Bedoeld gebruik – Te gebruiken als lesmateriaal. Alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. De wereldbol is niet bedoeld als kamerverlichting of voor andere toepassingen. De verlichting mag uitsluitend worden gebruikt voor de identificatie van sterrenbeelden en nachtelijke constellaties.

Aansluiting
 USB (incl. schakelaar), AC/DC-adapter, lamp, wereldbol met meridiaan, basis.

Technische gegevens

Wereldkaart	ong. Ø 25 cm
Totale hoogte	ong. 35,5 cm
Schaal	1:50.000.000
Kabellengte	ong. 188 cm
Led-module	max. 1,5 W, 5 V ⁼⁼
	Niet-ervangbare led-module
AC/DC	Invoeradapter 100-240V ~, 50/60 Hz, 0,2 A, Uitvoer 5 V ⁼⁼ , 1000 mA

VEILIGHEID

- Volg deze instructies om lichamelijk letsel of schade te vermijden!
- De wereldbol is een elektrisch apparaat dat geschikt is voor installatie op een groot oppervlak. Zorg ervoor dat hij stabiel staat en niet kan verschuiven of omvallen.
 - Is de usb-kabel beschadigd, neem dan contact op met de fabrikant of een gekwalificeerd technicus.
 - Trek nooit aan de kabel om de AC/DC-adapter uit het stopcontact te verwijderen. Hierdoor zal de usb-connector loskomen van de AC/DC-adapter.
 - Schakel de wereldbol alleen aan met de meegeleverde stekker (type: JHD-AP006E-050100BB-A; fabrikant: Shenzhen Jihongda Power Co., Ltd) – (fig. C)
 - De meegeleverde lamp mag alleen worden vervangen of hersteld door de fabrikant of gekwalificeerd personeel.
 - Hang niets boven de wereldbol.
 - Bewaar deze instructies voor later gebruik.
 - Dit product is uitsluitend bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar en voor personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met weinig ervaring en kennis over het onderwerp onder toezicht of begeleiding zodat het product veilig kan worden gebruikt en de mogelijke gevaren ervan duidelijk zijn. Kinderen mogen het product niet reinigen of onderhouden zonder toezicht.
 - Bescherm gevoelige oppervlakken voor u de wereldbol erop zet om krassen te vermijden.

Montage

- Schroef het onderste deel van de meridiaan op de basis (fig. A), draai de basis vast (fig. B).
- Steek de USB-kabel in de lamp.
- Steek de USB-kabel vervolgens in de AC/DC-adapter.
- Steek dan de AC/DC-adapter in het stopcontact.

Onderhoud

- Niet blootstellen aan direct zonlicht
- Verwijder de AC/DC-adapter uit het stopcontact.
- Reinig het oppervlakte met een zachte, vochtige doek.
- Gebruik geen alcohol of andere oplosmiddelen die de wereldbol zouden kunnen beschadigen.

WEEE **INFORMATIE BETREFFENDE DE RICHTLIJN INZAKE VERWIJDERING VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)** – Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische producten niet mogen worden verwijderd met huishoudelijk afval. Gelieve deze producten naar een aangewezen inzamelpunt te brengen, waar ze kosteloos worden aanvaard. Als alternatief, is het in sommige landen mogelijk uw producten terug te brengen naar uw lokale dealer op de aankoop van de aankoop van een gelijkwaardig nieuw product. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale overheid of met het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt.

GARANTIE – De garantietermijn bedraagt 3 jaar vanaf de datum van aankoop. Wij verzoeken u vriendelijk om uw kassabon te bewaren als bewijs van aankoop. Indien zich binnen drie jaar vanaf de datum van aankoop, een materiaal of fabriekfout voordoet, zullen wij overgaan – de beslissing is aan ons – tot herstel of vervanging van het product zelf. De garantie is niet van toepassing op eventuele defecten van het lampje. Zodra de garantie is verlopen, kunt u uw globe nog steeds naar ondergenoemd adres sturen voor reparatie. Wanneer de garantie is verlopen zijn echter alle eventuele reparaties niet meer kosteloos. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele wijze beperkt door onze garantiebepalingen. Wij verzoeken u om in geval van beroep op garantie contact op te nemen per telefoon of e-mail met onze Klantenservice, hieronder vermeld, om uit te zoeken of er vervanging of reparatie moet plaatsvinden.