



HIGH-BACK FOLDING CHAIR

GB IE NI

HIGH-BACK FOLDING CHAIR

Assembly, operating and safety instructions

NL BE

KLAPSTOEL MET HOGE RUGLEUNING

Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies

FR BE

FAUTEUIL PLIANT


Instructions de montage, d'utilisation et
consignes de sécurité

DE AT CH



HOCHLEHNER-KLAPPSSEL

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 296842



GB/IE/NL	Assembly, operating and safety instructions	Page	5
FR/BE	Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité	Page	8
NL/BE	Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	12
DE/AT/CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	16



GB IE NI

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE
REFERENCE: READ CAREFULLY!**

FR BE

**IMPORTANT, À CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTÉRIEURE : À LIRE
ATTENTIVEMENT !**

NL BE

**BELANGRIJK, BEWAREN VOOR LATERE
RAADPLEGING: ZORGVULDIG LEZEN!**

DE AT CH

**WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME
AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!**

High-Back Folding Chair

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

This product is suitable for private use by persons with a maximum weight of 110 kg. This product is not intended for commercial purposes. This product was manufactured for private residential use.

● Parts list

- 1 High-Back Folding Chair
- 1 Instructions for use

● Technical Data

- Dimensions: approx. 56 x 105 x 75.5 cm (W x H x D)
- Weight: approx. 7 kg
- Max. load: 110 kg



Safety Notices

KEEP THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE! WHEN PASSING THIS PRODUCT ON TO OTHERS; PLEASE INCLUDE ALL THE DOCUMENTS.




WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!

Never leave children unsupervised with the packaging materials. The packaging material poses a suffocation hazard.



WARNING! Please be careful when opening and closing the product in order to prevent injuries and pinching.

- Secure the product in extreme weather, e.g. strong wind.
- Verify the product is stable before use.
- Set the product on a level, firm surface, otherwise the product could become instable and tip to the side and/or fall over. This can lead to injuries or damage.
- Ensure that the product has been fully opened before using the product.
- The product may only be used by one person at a time.
- This product is not a toy and should only be used under adult supervision.
- Check the product for damage before each use. Only use the product in good condition. Do not use the product if damage is visible or suspected.
-  Please note the maximum weight capacity of 110kg. Exceeding this weight limit may result in injuries and/or product damage.
- Never sit on the backrest or armrests.
- Do not stand on the product.
- Do not use the product close to a naked flame.

⚠ RISK OF PROPERTY DAMAGE!

- We are not liable for accidents that occur as a result of non-observance of the above safety notes or through incorrect handling.

● Assembly

- Unfold the chair and make sure the product is fully opened.
- This product can be reclined by adjusting the arm position (see fig.)

● Cleaning and Care

- Please take note that the wood can alter its characteristics because of changing temperatures, humidity, and other factors. The wood used in the product is a natural product and it is therefore possible that there will be small discrepancies in colour and structure.
- Clean the product with a soft brush and mild soapy water.
- Let the product dry completely after cleaning.
- Treat the product before each season with wood treatment oil

from specialist suppliers. The wood must be completely dry before treatment. Follow the instructions of the manufacturer of the selected treatment oil.

- Store the product in a sheltered dry room. Always store the dry and clean product at room temperature.

● Disposal

The packaging is made from environmentally friendly materials which can be disposed of through your local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of product defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. Should this product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you.

The warranty period begins on the date of purchase. Please keep the original sales receipt in a safe location. This document is required as your proof of purchase. This warranty becomes void if the product has been damaged or improperly used or maintained.

The warranty applies to faults in material or manufacture. This warranty does not cover product parts subject to normal wear, thus possibly considered consumables (e.g. batteries) or for damage to fragile parts, e.g. switches, rechargeable batteries or glass parts.

Fauteuil pliant

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

● Utilisation conforme

Le produit est uniquement destiné à l'usage privé et pour des personnes d'un poids max. de 110 kg. Le produit n'est pas destiné à un usage commercial. Le produit a été conçu pour les espaces d'habitation privés.

● Contenu de la livraison

- 1 fauteuil pliant
- 1 mode d'emploi

● Données techniques

- Dimensions : env. 56 x 105 x 75,5 cm (l x H x P)
- Poids : env. 7 kg
- Charge max. : 110 kg



Consignes de sécurité

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CETTE NOTICE ! REMETTEZ TOUS LES DOCUMENTS AUX UTILISATEURS AUXQUELS VOUS TRANSMETTREZ LE PRODUIT.



AVERTISSEMENT !

DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS ! Ne laissez

jamais les enfants manipuler le matériel d'emballage sans surveillance. Risque d'asphyxie.

⚠ AVERTISSEMENT ! Agissez prudemment lors du dépliage et du pliage du produit afin d'éviter blessures et coincements.

- En cas de conditions météorologiques extrêmes, par ex. en cas de vent fort, sécurisez le produit.
- Vérifiez la bonne stabilité avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que le produit se trouve avant utilisation sur une surface stable et plane. Dans la cas contraire, le produit pourrait se trouver en position instable et tomber/basculer sur le côté. Des blessures ou dommages matériels peuvent en résulter.
- Veillez à ce que le produit soit complètement ouvert avant de l'utiliser.
- Le produit doit toujours être utilisé par une seule personne.
- Le produit n'est pas un jouet et doit être utilisé exclusivement sous la surveillance d'un adulte.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le produit pour repérer la présence de dommages ou traces d'usure. Utilisez uniquement le produit en parfait état. Ne pas utiliser le produit si vous constatez ou supposez la présence de dommages.



- Notez que la charge maximale supportée est de 110 kg. Lorsque cette limite de poids est dépassée, il existe un risque de blessures et/ou de dommages matériels.
- Ne vous asseyez jamais sur le dessus ou sur un accoudoir du produit.
- Ne vous mettez pas sur le produit.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'un feu ouvert.

⚠ RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS !

- Nous n'assumons aucune responsabilité pour les accidents survenant en raison d'une non-observation des consignes de sécurité données ci-dessus ou en cas de manipulation incorrecte.

● Montage

- Dépliez le produit. Veillez à ce que le produit soit complètement ouvert avant de l'utiliser.
- Vous pouvez relever et abaisser les accoudoirs en les enclenchant dans différentes positions (voir ill.).

● Nettoyage et entretien

- La structure du bois peut se modifier en raison d'influences extérieures comme variations de température, humidité ou autres facteurs. Le bois est un produit naturel. Sa teinte et sa texture peuvent donc être différentes de celles indiquées sur l'emballage.
- Nettoyez le produit au moyen d'une brosse souple et d'une solution savonneuse douce.
- Attendre le séchage complet du produit après le nettoyage.
- Traitez le produit env. 4 fois par an à l'aide d'une huile d'entretien du bois disponible en magasin spécialisé. Avant le traitement, le bois doit être parfaitement sec. Respectez également les consignes du fabricant de l'huile d'entretien du bois.
- Conservez le produit à température ambiante et dans un endroit sec à l'abri des intempéries.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

● Garantie

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaillance, vous êtes en droit de retourner ce produit au vendeur. La présente garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de sa date d'achat. La durée de garantie débute à la date d'achat. Veuillez conserver le ticket de caisse original. Il fera office de preuve d'achat.

Si un problème matériel ou de fabrication devait survenir dans 3 ans suivant la date d'achat de ce produit, nous assurons à notre discrétion la réparation ou le remplacement du produit sans frais supplémentaires. La garantie prend fin si le produit est endommagé suite à une utilisation inappropriée ou à un entretien défaillant.

La garantie couvre les vices matériels et de fabrication. Cette garantie ne s'étend ni aux pièces du produit soumises à une usure normale (p. ex. des piles) et qui, par conséquent, peuvent être considérées comme des pièces d'usure, ni aux dommages sur des composants fragiles, comme des interrupteurs, des batteries ou des éléments fabriqués en verre.

Klapstoel met hoge rugleuning

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Maak u voor de eerste ingebruikname vertrouwd met het product. Lees hiervoor aandachtig de volgende gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek. Geef, wanneer u het product doorgeeft aan derden, ook alle documenten mee.

● Correct gebruik

Het product is bestemd voor privé-gebruik voor personen met een maximaal gewicht van 110 kg. Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik. Het product werd gemaakt voor het gebruik in de privé-woonsfeer.

● Omvang van de levering

- 1 klapstoel met hoge rugleuning
- 1 gebruiksaanwijzing

● Technische gegevens

- Afmetingen: ca. 56 x 105 x 75,5 cm (b x h x d)
- Gewicht: ca. 7 kg
- Max. belasting: 110 kg



Veiligheidsinstructies

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG! GEEF OOK ALLE DOCUMENTEN MEE WANNEER U HET PRODUCT AAN DERDEN GEEFT.



WAARSCHUWING!

LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLEN VOOR KLEUTERS EN KINDEREN!


Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar.



WAARSCHUWING!

Ga voorzichtig te werk bij het in- en uitklappen van het product

om verwondingen / inklemmen te voorkomen.

- Stel het product veilig bij extreme weersomstandigheden, bijv. bij harde wind.
- Let voor gebruik van het product op de juiste stabiliteit.
- Plaats het product voor het gebruik op een vlakke, vaste ondergrond, anders kan het product instabiel worden en opzij vallen of kantelen. Dit kan tot verwondingen of materiële schade leiden.
- Let erop dat het product volledig geopend is voordat u het gebruikt.
- Het product mag slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt.
- Het product is geen speelgoed en mag alleen onder toezicht van volwassenen worden gebruikt.
- Controleer het product voor ieder gebruik op beschadiging of slijtage. Gebruik het product alleen wanneer het in onberispelijke staat verkeert. Gebruik het product niet bij zichtbare of vermoedelijke beschadigingen.
-  Houd rekening met de maximale belastbaarheid

van 110 kg. Als deze gewichtsgrens wordt overschreden, kan dit leiden tot letsel en/of materiële schade.

- Ga nooit op de rug- of armleuning van het product zitten.
 - Ga niet op het product staan.
 - Gebruik het product niet in de buurt van open vuur.
- ⚠ KANS OP MATERIËLE SCHADE!**
- Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen ontstaan door het niet opvolgen van bovenstaande veiligheidsinstructies of door onjuiste omgang met het product.

● Montage

- Klap het product uit elkaar. Let erop dat het product volledig geopend is voordat u het gebruikt.
- U kunt de rugleuning van het product omhoog en naar beneden klappen door de armleuningen in de verschillende standen te zetten (zie afb.).

● Reiniging en onderhoud

- De staat van het hout kan door invloeden van buiten worden

aangetast, zoals door temperatuurwisselingen, vochtigheid en andere factoren. Het gaat hierbij om een natuurproduct en kan daarom enigszins in kleur en eigenschappen afwijken van de afbeelding op de verpakking.

- Reinig het product met een zachte borstel en wat mild zeepsop.
- Laat het product na de reiniging volledig drogen.
- Behandel het product ca. 4 maal per jaar met een speciale houtolie die verkrijgbaar is in diverse bouwmarkten. Het hout moet voor de behandeling volledig droog zijn. Let ook op de aanwijzingen van de fabrikant van de houtolie.
- Bewaar het product bij kamertemperatuur in een droge ruimte waar het beschermd wordt tegen weersinvloeden.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na

gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

● Garantie

Het product wordt volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en voor levering grondig getest. In geval van schade aan het product kunt u rechtmatig beroep doen op de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna vermelde garantie niet beperkt.

Op dit product verlenen wij 3 jaar garantie vanaf aankoopdatum. De garantieperiode start op de dag van aankoop. Bewaar de originele kassabon alstublieft. Dit document is nodig als bewijs voor aankoop.

Wanneer binnen 3 jaar na de aankoopdatum van dit product een materiaal- of productiefout optreedt, dan wordt het product door ons – naar onze keuze – gratis voor u gerepareerd of vervangen. Deze garantie komt te vervallen als het product beschadigd wordt, niet correct gebruikt of onderhouden wordt.

De garantie geldt voor materiaal- en productiefouten. Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen, die onderhevig zijn aan normale slijtage en hierdoor als aan slijtage onderhevige onderdelen gelden (bijv. batterijen) of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, zoals bijv. schakelaars, accu's of dergelijke onderdelen, die gemaakt zijn van glas.

Hochlehner-Klappsessel

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für den privaten Gebrauch für Personen mit einem Maximalgewicht von 110 kg geeignet. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen. Das Produkt wurde für den privaten Wohnbereich hergestellt.

● Lieferumfang

- 1 Hochlehner-Klappsessel
- 1 Bedienungsanleitung

● Technische Daten

- Maße: ca. 56 x 105 x 75,5 cm (B x H x T)
- Gewicht: ca. 7 kg
- Max. Belastung: 110 kg



Sicherheitshinweise

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF! HÄNDIGEN SIE ALLE UNTERLAGEN BEI WEITERGABE DES PRODUKTS AN DRITTE EBENFALLS MIT AUS.




WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.



WARNUNG! Gehen Sie beim Auseinander- und Zusammenklappen des Produkts vorsichtig vor, um Verletzungen / Einklemmen zu vermeiden.

- Sichern Sie das Produkt bei extremen Wetterbedingungen, z. B. bei starkem Wind.
- Achten Sie vor der Benutzung des Produkts auf die richtige Stabilität.
- Stellen Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf einem ebenen, festen Untergrund auf, andernfalls könnte das Produkt instabil werden und zur Seite fallen oder kippen. Dies kann zu Verletzungen oder Sachbeschädigung führen.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt vollständig geöffnet wurde, bevor Sie es verwenden.
- Das Produkt darf immer nur von einer Person verwendet werden.
- Das Produkt ist kein Spielzeug und darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Beschädigung oder Verschleiß. Verwenden Sie das Produkt nur in einem einwandfreien Zustand. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Schäden sichtbar oder vermutet werden.
-  Beachten Sie die maximale Belastbarkeit von 110 kg. Wenn diese Gewichtsgrenze überschritten wird, kann

dies zu Verletzungen und/oder Sachbeschädigung führen.

- Setzen Sie sich niemals auf die Rücken- oder eine Armlehne des Produkts.
- Stellen Sie sich nicht auf das Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer.

⚠ GEFAHR DER SACHBESCHÄDIGUNG!

- Wir haften nicht für Unfälle, die infolge der Nichtbeachtung der oben genannten Sicherheitshinweise oder durch falsche Handhabung auftreten.

● Montage

- Klappen Sie das Produkt auseinander. Achten Sie darauf, dass das Produkt vollständig geöffnet wurde, bevor Sie es verwenden.
- Sie können die Rückenlehne des Produktes hoch- und runterklappen, indem Sie die Armlehnen in unterschiedlichen Positionen einrasten (s. Abb.).

● Reinigung und Pflege

- Das Holz kann seine Beschaffenheit aufgrund äußerer Einflüsse wie Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und anderen Faktoren verändern. Es handelt sich um ein Naturprodukt und kann daher leicht in Farbe und Beschaffenheit von der Darstellung auf der Verpackung abweichen.
- Reinigen Sie das Produkt mit einer weichen Bürste und milder Seifenlauge.
- Lassen Sie das Produkt nach der Reinigung vollständig trocknen.
- Behandeln Sie das Produkt ca. 4 mal im Jahr mit einem speziellen Holzpflegeöl, welches in entsprechenden Fachbetrieben erhältlich ist. Das Holz muss vor der Behandlung vollständig trocken sein. Beachten Sie auch die Anweisungen des Herstellers des Holzpflegeöls.
- Lagern Sie das Produkt vor Witterungseinflüssen geschützt und bei Zimmertemperatur in trockenen Räumen.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
DE-74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG03605
Version: 12 / 2017

Last Information Update · Version des
informations · Stand van de informatie
Stand der Informationen: 11 / 2017
Ident.-No.: HG03605112017-E/Nl/NL

IAN 296842

