Rocktrail



# CORDLESS MULTI-FUNCTIONAL LED LIGHT

# MULTIFUNCTIONELE ACCU LEDLAMP

(GB) (NI) (IE)

**CORDLESS MULTI-FUNCTIONAL LED LIGHT**

Operating instructions

(NL) (BE)

**MULTIFUNCTIONELE ACCU LEDLAMP**

Gebruiksaanwijzing

(DE) (AT) (CH)

**AKKU-LED MULTIFUNKTIONSLEUCHTE**

Bedienungsanleitung

3 YEAR GUARANTEE

IAN 462013_2307

(IE) (NL)




(GB) (NI) (IE)

## CORDLESS MULTI-FUNCTIONAL LED LIGHT

Operating instructions

## 1. Introduction

**Congratulations!**

By making this purchase, you have opted for a high-quality product. These operating instructions form an integral part of this product. It contains important instructions pertaining to its safety, use and disposal. Please familiarise yourself with all the operating and safety instructions before using this product. Use this product only as described and for the purposes stated. If you pass this product on to anyone else, please make sure you pass on these documents along with it. The multifunctional light product is referred to below.

**Key**

1. On/off button
2. USB-C socket with cover
3. Magnet
4. Base
5. Snap hook
6. LEDs

**Explanation of symbols**

The following symbols and signal words are used in this user manual, on the product, or on the packaging.

**⚠ WARNING!**

This signal symbol/word indicates a hazard with a high degree of risk which, if not avoided, can result in death or serious injury.

IP20 This product has no protection against water, but is protected against the ingress of larger objects by means of touch protection.

This symbol indicates its use in the interior.

This symbol indicates protection class III.
SELV: safety extra-low voltage

CE Declaration of Conformity (see Section „6. Declaration of Conformity"): Products marked with this symbol comply with all applicable Community regulations of the European Economic Area.

This symbol indicates DC voltage/current.

This symbol indicates the on/off switch.

These symbols indicate a USB-C interface.

These symbols inform you about the disposal of the packaging and product.

## 2. Scope of delivery

1x model A: Hexagon 462013-23-A
**OR**
1x Model B: Rectangle 462013-23-B
**OR**
1x Model C: Triangle 462013-23-C

1x USB-C charger cable

1x Operating and safety instructions

## 3. Technical specifications

IAN 462013_2307
Tradix Art.-Nr.: 462013-23-A, -B, -C
LED: cold white, 2 watts, COB LED
Protection class: III
Protection class IP20
Production date: 10/2023
Accumulator: Li-ion battery, 300 mAh, 3.7 V DC ⎓
Chemical system: Lithium cobalt (III)oxide ($LiCoO_2$)
(non-replaceable)

## 4. Proper use

This product is used to illuminate areas that are dark or difficult to see. The product is intended for private, non-commercial use. The product must never be used in ways other than thosedescribed in the instructions. Any further use is deemed improper.

## 5. Safety instructions

**⚠ WARNING!**

**Defective products must not be used!**
**Risk of injury!**

- Do not use the product if it is malfunctioning, damaged or defective. If you discover a defect in the product, have it checked and, if necessary, repaired before you use it again.

- The LEDs are not replaceable. The product must be disposed of if the LEDs are defective.

- Improper repairs may result in considerable danger for the user.

**Safety information for accumulators**

- Do not short-circuit rechargeable batteries and/or do not open them. This can result in overheating, fire hazards or explosions.

- Never throw batteries into fire or water.

- Do not subject batteries to mechanical stress.

- Even if it is the battery that is defective, the product must be disposed of as the battery cannot be replaced.

- The battery may only be removed by the manufacturer or its service agent or by a similarly qualified person in order to avoid hazards.

If batteries have leaked, use protective gloves to avoid the chemicals coming into contact with the skin, eyes and mucous membranes. In the event of contact, rinse the affected areas immediately with clear water and consult a doctor.

**Risk of injury!**

Not suitable for children under 14 years of age. Risk of injury!

- Children aged 14 and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge must be supervised when using the product and/or be instructed in the safe use of the product and understand the resulting hazards.

- Maintenance and/or cleaning of the product must not be carried out by children. National regulations must be complied with!

- Applicable national rules and regulations must be complied with when using and disposing of the product.

**Risk of injury or suffocation!**

There is a risk of injury or suffocation to children if they play with the product or the packaging

- Do not let children play with the product or the packaging.

- Supervise children around the product.

- Keep the product and packaging out of the reach of children.

**⚠ WARNING!**

**Manipulation and alteration**

- The product must not be manipulated or modified under any circumstances. Manipulation/alterations are prohibited for reasons relating to approval (CE).

- The product must not be covered during use. Covered lights can overheat and, if placed close to flammable material, cause fires.

## 6. Use

**Start-up**

1. Remove all packing materials and verify that all parts are present and undamaged. If this is not the case, contact the service address provided.

2. Fully charge the battery before using the light for the first time by connecting the supplied USB-C plug to the socket shown in Figure A. The rubber tab must be opened and then closed again to avoid the ingress of small particles. The light is ready for use as soon as the charging status LED changes from red to green.

3. Your product is now ready for use. You can then decide whether you want to operate the product as a floor lamp or as a hanging lamp.

**A: As a floor lamp**

- Please set the light up as shown in Figure B. To do this, fold the base into the appropriate position.

- Now place the light on a level, stable surface so that the product cannot fall over. Make sure that there is sufficient free space around the product.

- Place a cloth or similar under the product to protect sensitive surfaces from scratches.

**B: As a hanging lamp with a snap lock**

- Fold the closure of the integrated snap lock inwards with one finger as shown in Figure C.

**Caution!** There is risk of crushing. Be careful not to get your finger between the snap lock.Make sure that your finger does not get caught in the snap lock.

- Find a suitable hanging option that can reliably bear the weight of the lamp, thread the snap lock in and release the lock. See Figure D.

- The selected object must be completely enclosed by the snap lock; at the same time, it must be possible to completely close the snap lock.

- If you transport the light while it is attached to the snap lock, make sure that the light remains switched off.

**C: As a hanging lamp with a magnet**

- Attach the reverse side of the light to a suitable, stable surface that is level, magnetisable.

- Only attach the product to a magnetisable surface when folded - otherwise it could fall off. Risk of injury and damage to property.

- Make sure that the surface is not scratched.

4. You can now switch between three light modes by pressing the on/off button several times (Figure F):

   Press 1x: 100% luminosity
   Press 2x: 50% luminosity
   Press 3x: SOS signal
   Press 4x: Off

5. After the battery has been used up, it can be recharged via the USB-C port as shown in Figure A. The charge level indicator shines red to indicate that the charging process is underway. The indicator turns green as soon as the light is fully charged and can be unplugged and used again. It is not possible to switch the light on during the charging process.

6. Remember to switch the lamp off again before storing it to avoid fire and battery discharge. The battery has deep discharge protection. The battery must therefore be charged regularly if it is stored for an extended period of time.

**Cleaning**

To clean the lamp housing, use a dry or damp soft cloth that does not damage the surface and without the addition of other cleaning agents.

## 7. Declaration of Conformity

CE This product complies with the basic requirements and other relevant regulations of the European Directive for Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU. The complete original declaration of conformity is available from the importer.

## 8. Disposal

**Disposing of packaging**

The packaging and the user manual are made from environmentally friendly materials that you can dispose of at your local recycling centre.

**Disposing of the product**

The crossed-out dustbin symbol indicates that this device must not be disposed of with household waste at the end of its useful life. The device must be delivered to established collection points, recycling centres or disposal plants. Furthermore, distributors of electrical and electronic equipment and distributors of foodstuffs are obliged to take them back. LIDL offers you return options directly in the stores and branches. Returns and disposals are free of charge for you.

When purchasing a new device, you may return a corresponding old device free of charge. Furthermore, you may return up to three old appliances (with external dimensions not exceeding 25 cm) free of charge regardless of whether a new device is being purchased.

**Disposal of batteries/accumulators**

Defective or used accumulators must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its supplements.

Batteries and accumulators may not be disposed of with normal domestic waste as they contain harmful heavy metals. Identification: Pb (= lead), Hg (= mercury), Cd (= cadmium). You are obliged to return used batteries at our point of sale, or you discard them at the retail market or at communal collection points free of charge. Batteries and accumulators are marked with a crossed-out wheelie bin symbol.

Batteries may be disposed of only when fully discharged. To discharge the battery, leave the product switched on until it no longer shines.

## 9. Warranty

You will receive a 36-month warranty on this product from the date of purchase. This does not affect any statutory warranties. The product has been carefully produced and carefully tested before delivery.

Should there nevertheless be production or material defects during the warranty period, please contact your specialist dealer immediately.

Damage caused by improper handling, failure to observe the instructions for use or intervention by unauthorised persons is excluded from the warranty. A number of malfunctions can be caused by incorrect use. Therefore, if there is a malfunction, please read the instructions for use first.

Contact the Teknihall service department for any returns. The warranty period for 36-month warranty coverage will be neither extended nor renewed.

**Process in the event of warranty use**

1. For all enquiries, please have the receipt and the item number (462013_2307) ready as proof of purchase.

2. In the event of functional errors or other deficiencies, first contact the service department named at the end of these instructions by phone or email.

3. You will be given a service address to which you can send the defective product together with proof of purchase and a description of the defect.

You can download these and many other manuals, product videos and installation software from www.lidl-service.com.

This QR code takes you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com), where you can open your operating instructions by entering the item number 462013_2307.

**Distributor and warranter:**

TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
64625 Bensheim / GERMANY

**Service address:**

Tradix Service Center
c/o teknihall GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1
63128 Dietzenbach

**Hotline:** 00800 / 300 120 01 (free of charge)

**Email:** tradix-gb@teknihall.com
**Email:** tradix-ni@teknihall.com
**Email:** tradix-ie@teknihall.com

Opening hours: Mon.-Fri.: 8:00 am - 8:00 pm

Information last updated: 10/2023

Tradix Art.-Nr.: 462013-23-A, -B, -C

IAN: 462013_2307

(NL) (BE)

## MULTIFUNCTIONELE ACCU LEDLAMP

Gebruiksaanwijzing

## 1. Inleiding

**Van harte gefeliciteerd!**

Met uw aankoop hebt u voor een kwaliteitsproduct gekozen. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Ze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maak u voor het gebruik van het product vertrouwd met alle bedienings- en veiligheidsinstructies. Gebruik het product alleen zoals beschreven is en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij het doorgeven van het product aan derden. Hierna wordt het multifunctioneel licht het product genoemd.

**Legende**

1. Aan/uit-toets
2. USB-C-bus met afdekking
3. Magneet
4. Voet
5. Karabijnhaken
6. LED

**Verklaring van de symbolen**

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het product of op de verpakking gebruikt.

**⚠ WAARSCHUWING!**

Dit signaalsymbool/woord duidt op een gevaar met een hoge risicograad dat, indien het niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

IP20 Dit product heeft geen bescherming tegen water, maar is beschermd tegen het binnendringen van grotere voorwerpen door een aanrakingsbeveiliging.

Dit symbool geeft het gebruik binnenshuis aan.

Dit symbool geeft beschermingsklasse III aan.
SELV: extra lage veiligheidsspanning

CE Conformiteitsverklaring (zie Hoofdstuk „6. Conformiteitsverklaring"): Producten met dit symbool voldoen aan alle geldende communautaire voorschriften van de Europese Economische Ruimte.

Dit symbool duidt gelijkspanning/-stroom aan.

Dit symbool geeft de Aan/Uit-schakelaar aan.

Deze symbolen duiden een USB-C-interface aan.

Deze symbolen informeren u over de verwijdering van verpakking en het product.

## 2. Leveringsomvang

1x Model A: Zeshoekig 462013-23-A
**OF**
1x Model B: Rechthoek 462013-23-B
**OF**
1x Model C: Driehoek 462013-23-C

1x USB-C-oplaadkabel

1x Bedienings- en veiligheidsinstructies

## 3. Technische gegevens

IAN 462013_2307
Tradix Art.-Nr.: 462013-23-A, -B, -C
LED: Koud wit, 2 watt, COB LED
Beschermingsklasse: III
Beschermingstype: IP20
Productiedatum: 10/2023
Accu: Li-ion-accu, 300 mAh, 3,7 V DC ⎓
Chemisch systeem: Lithium-kobalt(III)oxide ($LiCoO_2$)
(niet omruilbaar)

## 4. Beoogd gebruik

Dit product is bedoeld voor het verlichten van donkere of slecht zichtbare gebieden. Het product is bedoeld voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik. Gebruik het product alleen zoals i de handleiding beschreven. Elk verder gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd.

## 5. Veiligheidsinstructies

**⚠ WAARSCHUWING!**

**Een defect product mag niet worden gebruikt!**
**Er is kans op letsel!**

- Gebruik het product niet bij storingen, beschadigingen of defecten. Als u een defect aan het product ontdekt, laat het dan controleren en zo nodig repareren voordat u het weer in gebruik neemt.

- De LED's zijn niet uitwisselbaar. Als de LED's defect zijn, moet het product worden afgevoerd.

- Ondeskundige reparaties kunnen een groot gevaar betekenen voor de gebruiker.

**Veiligheidsaanwijzingen voor accu's**

- Sluit accu ,s niet kort en/of open ze niet. Oververhitting, brandgevaar of barsten kunnen het gevolg zijn.

- Gooi accu ,s nooit in vuur of water.

- Stel accu ,s niet bloot aan mechanische belasting.

- Ook bij een defecte accu moet het product worden weggegooid, omdat de accu niet vervangbaar is.

- Het verwijderen van de accu mag alleen door de fabrikant of diens klantenservice of door een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd, om gevaar te vermijden.

Als accu ,s lekken, vermijd dan contact van huid, ogen en slijmvliezen met de chemicaliën door het dragen van beschermende handschoenen! Als dat toch gebeurt, spoel dan die plekken direct af met schoon water en neem contact op met een arts!

**Gevaar voor letsel!**

Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar! Er is kans op letsel!

- Kinderen vanaf 14 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis moeten onder toezicht staan en/of instructies krijgen over het veilige gebruik van het product en de gevaren ervan begrijpen.

- Onderhoud en/of reiniging van het product mogen niet door kinderen worden uitgevoerd. Nationale voorschriften in acht nemen!

- Neem de geldende nationale voorschriften en voorschriften bij het gebruik en de verwijdering van het product in acht.



















**Gevaar voor letsel en verstikking!**

Als kinderen met het product of de verpakking spelen, kunnen ze gewond raken of stikken

- Laat kinderen niet met het product of de verpakking spelen.

- Houd toezicht op kinderen in de buurt van het product.

- Houd het product en de verpakking buiten het bereik van kinderen.

## ⚠ WAARSCHUWING!

**Manipulatie en wijziging**

- Het product mag in geen geval worden gemanipuleerd of gewijzigd. Manipulaties/ wijzigingen zijn om redenen van toelating (CE) verboden.

- Het product mag tijdens het gebruik niet worden afgedekt. Afgedekte lampen kunnen oververhit raken en bij brandbare stoffen brand veroorzaken.

## 6. Gebruik

**Inbedrijfstelling**

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn. Is dit niet het geval, neem dan contact op met het opgegeven service adres.

2. Laad de batterij volledig op voor het eerste gebruik door de meegeleverde USB-C-stekker aan te sluiten op de bus die wordt weergegeven in afbeelding A. Het rubberen lipje moet hiervoor worden geopend en vervolgens weer worden gesloten om te voorkomen dat kleine onderdelen binnendringen. Zodra de laadstatus-LED van rood naar groen gaat, is de lamp klaar voor gebruik.

3. Uw product is nu klaar voor gebruik. U kunt nu beslissen of u het product als staande lamp of als hangende lamp wilt gebruiken.

**A: Als staande lamp**

- Stel de lamp in zoals weergegeven in afbeelding B. Klap hiervoor de standaard in de juiste positie.

- Plaats de lamp nu op een vlakke, stabiele ondergrond, zodat het product niet kan omvallen. Zorg ervoor dat de ruimte voldoende open ruimte rond het product heeft.

- Om gevoelige oppervlakken te beschermen tegen krassen, plaatst u een doek of iets dergelijks onder het product.

**B: Als hanglamp met karabijnhaak**

- Klap de sluiting van de geïntegreerde karabijnhaak met één vinger naar binnen, zoals weergegeven in afbeelding C.

**Opgelet!** Er bestaat beknellingsgevaar! Pas op dat u niet met uw vinger tussen de karabijnhaak komt.

- Zoek naar een geschikte ophangmogelijkheid die het gewicht van de lamp betrouwbaar kan dragen, rijg de karabijnhaak in en laat de sluiting weer los. Zie afbeelding D.

- Het geselecteerde item moet volledig worden omsloten door de karabijnhaak en tegelijkertijd moet de karabijnhaak volledig kunnen worden gesloten.

- Als u de lamp bevestigd aan de karabijnhaak transporteert, zorg er dan voor dat de lamp uitgeschakeld blijft.

**C: Als hanglamp met magneet**

- Bevestig de lamp met de achterkant aan eengeschikt, stabiel en vlak magnetisch oppervlak.

- Bevestig het product alleen in ingeklapte toestand aan een magneliseerbaar oppervlak, anders kan het eraf vallen. Risico op letsel en materiële schade.

- Pas op dat het oppervlak niet wordt bekrast.

4. U kunt nu tussen drie verlichtingsmodi schakelen door meerdere keren op de aan/uitknop (afbeelding F) te drukken:

   1x drukken: 100% lichtsterkte
   2x drukken: 50% lichtsterkte
   3x drukken: SOS-signaal
   4x drukken: UIT

5. Nadat de batterij is opgeladen, kan deze opnieuw worden opgeladen via USB-C, zoals weergegeven in Afbeelding A. Een rode laadindicator geeft een succesvol laadproces aan. Zodra deze groen brandt, is de lamp volledig opgeladen en kan deze worden losgekoppeld en opnieuw worden gebruikt. De lamp kan niet worden ingeschakeld tijdens het opladen.

6. Zorg ervoor dat u de lamp weer uitschakelt voordat u deze opslaat om brand en ontlading van de accu te voorkomen. De accu heeft een diepontladingsbeveiliging. Laad de accu daarom regelmatig op als deze lang wordt bewaard.

**Reiniging**

Gebruik voor het reinigen van de behuizing van de armatuur een droge of, indien nodig, licht vochtige, zachte doek die het oppervlak niet beschadigt en waaraan geen andere reinigingsmiddelen zijn toegevoegd.

## 7. Conformiteitsverklaring

CE Dit product voldoet aan de Europese Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EU en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU voor wat betreft de naleving van de essentiële eisen en andere relevante regelgeving. De volledige originele conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de importeur.

## 8. Afvalverwijdering

**Verpakking weggooien**

De verpakking en de gebruiksaanwijzing zijn gemaakt van milieuvriendelijk materiaal dat u bij de plaatselijke recyclegeputten kunt afgeven.

**Product weggooien**

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak betekent dat dit toestel aan het einde van zijn levensduur niet met het huisvuil mag worden weggegooid. Het apparaat moet worden ingeleverd bij inzamelpunten, recyclinginrichtingen of afvalverwijderingsbedrijven. Bovendien zijn distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur en distributeurs van levensmiddelen verplicht ze terug te nemen. LIDL biedt u retourmogelijkheden direct in de filialen en markten. Retourneren en afvoeren is gratis.

Bij aankoop van een nieuw apparaat heeft u het recht om een overeenkomstig oud apparaat kosteloos te retourneren. Bovendien hebt u de mogelijkheid om (maximaal drie) oude apparaten die niet groter zijn dan 25 cm in welke afmeting dan ook, gratis terug te sturen, ongeacht de aankoop van een nieuw apparaat.

**Batterijen/accu's weggooien**

Defecte of gebruikte accu's moeten worden gerecycleerd overeenkomstig Richtlijn 2006/66/EG en de wijzigingen daarop.

- Batterijen en accu ,s mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. Ze bevatten schadelijke zware metalen. Etikettering: Pb (= lood), Hg (= kwik), Cd (= cadmium). U bent wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu ,s in te leveren. U kunt de batterijen na gebruik gratis retourneren in ons verkooppunt of in de directe omgeving (bijvoorbeeld in winkels of in gemeentelijke inzamelpunten). Batterijen en accu ,s zijn gemarkeerd met een doorgekruiste vuilnisbak.

Opladbare batterijen/accu's mogen alleen in ontladen toestand worden afgevoerd. Ontlaad de accu door het product ingeschakeld te laten totdat deze niet meer brandt.

## 9. Garantie

U ontvangt 36 maanden garantie op dit product vanaf de datum van aankoop. Dit heeft geen invloed op eventuele wettelijke garanties. Het product is zorgvuldig geproduceerd en zorgvuldig gecontroleerd voor levering.

Mocht er toch tijdens de garantieperiode productie- of materiaalfouten optreden, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.

Beschadigingen door ondeskundig gebruik, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of ingrepen door onbevoegde personen vallen niet onder de garantie. Talrijke functiestoringen worden veroorzaakt door onjuiste bediening. Lees daarom bij het optreden van een storing eerst de gebruiksaanwijzing.

Neem contact op met de serviceafdeling van Teknihall voor eventuele retourzendingen. De garantieperiode van 36 maanden wordt niet verlengd of vernieuwd.

**Afhandeling in geval van garantie**

1. Houd voor alle vragen de kassabon en het artikelnummer (462013_2307) bij de hand als bewijs van aankoop. Houd voor alle vragen de kassabon en het artikelnummer (462013_2307) bij de hand als bewijs van aankoop.

2. Neem bij functionele fouten of andere gebreken eerst telefonisch of per e-mail contact op met de aan het einde van deze handleiding genoemde serviceafdeling.

3. U krijgt een serviceadres waarnaar u het defecte product inclusief het aankoopbewijs en een beschrijving van het defect kunt sturen.

---

U kunt deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden van www.lidl-service.com.

Met deze QR-code komt u rechtstreeks op de servicepagina van Lidl (www.lidl-service.com) en kunt u uw gebruiksaanwijzing openen door het artikelnummer 462013_2307 in te voeren.

---

**Distributeur en garantiegever:**

TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim / GERMANY

**Service-adres:**

Tradix Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIUM

**Hotline:** 00800 / 300 120 01 (gratis)

**E-mail:** tradix-nl@teknihall.com
**E-mail:** tradix-be@teknihall.com

Bereikbaarheid Maandag-Vrijdag: 8.00-20.00 uur

Stand van informatie: 10/2023

Tradix Art.-Nr.: 462013-23-A, -B, -C

IAN: 462013_2307

DE AT CH

# AKKU-LED MULTIFUNKTIONSLEUCHTE

Bedienungsanleitung

## 1. Einleitung

**Herzlichen Glückwunsch!**

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Im Folgenden wird die Multifunktionsleuchte Produkt genannt.

**Legende**

1. Ein-/Aus-Taste
2. USB-C Buchse mit Abdeckung
3. Magnet
4. Standfuß
5. Karabiner
6. LEDs

**Zeichenerklärung**

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

## ⚠ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

IP20 Dieses Produkt besitzt keinen Schutz vor Wasser, ist durch einen Berührungsschutz allerdings gegen das Eindringen größerer Objekte geschützt.

Dieses Symbol weist auf die Verwendung im Innenbereich hin.

Dieses Symbol bezeichnet die Schutzklasse III. SELV: Schutzkleinspannung

CE Konformitätserklärung (siehe Kapitel „6. Konformitätserklärung"): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des europäischen Wirtschaftsraums.

Dieses Symbol bezeichnet Gleichspannung/-strom.

Dieses Symbol bezeichnet den Ein/Aus Schalter.

Diese Symbole bezeichnen eine USB-C Schnittstelle.

Diese Symbole informieren Sie über die Entsorgung von Verpackung und Produkt.

## 2. Lieferumfang

1x Modell A: Hexagon 462013-23-A
**ODER**
1x Modell B: Rechteck 462013-23-B
**ODER**
1x Modell C: Dreieck 462013-23-C

1x USB-C-Ladekabel

1x Bedienungs- und Sicherheitshinweise

## 3. Technische Daten

IAN 462013_2307
Tradix Art.-Nr.: 462013-23-A, -B, -C
LED: Kaltweiß, 2 Watt, COB LED
Schutzklasse: III
Schutzart: IP20
Produktionsdatum: 10/2023
Akku: Li-Ion Akku, 300 mAh, 3.7V DC ⎓
Chemisches System: Lithium-Cobalt(III)-oxid ($LiCoO_2$)
(nicht austauschbar)

## 4. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt dient zur Ausleuchtung von dunklen oder schlecht einsehbaren Bereichen. Das Produkt ist für den privaten und nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Nutzen Sie das Produkt ausschließlich wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

## 5. Sicherheitshinweise

## ⚠ WARNUNG!

**Ein defektes Produkt darf nicht benutzt werden! Es besteht Verletzungsgefahr!**

- Benutzen Sie das Produkt nicht bei Funktionsstörungen, Beschädigungen oder Defekten. Wenn Sie einen Defekt am Produkt feststellen, lassen Sie es überprüfen und ggf. reparieren, bevor Sie dieses wieder in Betrieb nehmen.

- Die LEDs sind nicht austauschbar. Bei defekten LEDs muss das Produkt entsorgt werden.

- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

**Sicherheitshinweise für Akkus**

- Schließen Sie Akkus nicht kurz und/ oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.

- Werfen Sie Akkus niemals in Feuer oder Wasser.

- Setzen Sie Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

- Auch im Falle eines defekten Akkus muss das Produkt entsorgt werden, da der Akku nicht austauschbar ist.

- Das Entnehmen des Akkus darf nur vom Hersteller oder dessen Kundendienst oder von einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Wenn Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien durch das Tragen von Schutzhandschuhen! Spülen Sie die betroffenen Stellen bei Kontakt sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!

**Verletzungsgefahr!**

Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet! Es besteht Verletzungsgefahr!

- Kinder ab 14 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen müssen bei der Benutzung des Produkts beaufsichtigt und/oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Wartung und/oder Reinigung des Produkts dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden. Nationale Bestimmungen beachten!

- Beachten Sie geltende nationale Vorschriften und Bestimmungen bei der Nutzung und Entsorgung des Produkts.

**Verletzungs- und Erstickungsgefahr!**

Wenn Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen, können sie sich daran verletzen oder ersticken

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder der Verpackung spielen.

- Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Produkts.

- Bewahren Sie das Produkt und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## ⚠ WARNUNG!

**Manipulation und Veränderung**

- Das Produkt darf unter keinen Umständen manipuliert/ verändert werden. Manipulationen/ Veränderungen sind aus Zulassungsgründen (CE) untersagt.

- Das Produkt darf während der Nutzung nicht abgedeckt werden. Abgedeckte Leuchten können überhitzen und im Falle von entzündlichen Stoffen zu Bränden führen.

## 6. Verwendung

**Inbetriebnahme**

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Falls dies nicht der Fall ist, melden Sie sich bei der angegebenen Serviceadresse.

2. Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf, indem Sie den mitgelieferten USB-C Stecker mit der in Bild A gezeigten Buchse verbinden. Die Gummilasche muss hierfür geöffnet und im Anschluss wieder geschlossen werden, um das Eindringen von Kleinteilen zu vermeiden. Sobald die Ladestatus-LED von Rot zu Grün wechselt, ist die Leuchte einsatzbereit.

3. Ihr Produkt ist nun betriebsbereit. Im Folgenden können Sie nun entscheiden, ob Sie das Produkt als Standleuchte oder als Hängeleuchte betreiben möchten.

**A: Als Standleuchte**

- Bitte stellen Sie die Leuchte wie in Bild B gezeigt auf. Klappen Sie dazu den Standfuß in die entsprechende Position.

- Platzieren Sie die Leuchte jetzt auf einem ebenen, stabilen Untergrund, damit das Produkt nicht umfallen kann. Achten Sie darauf, dass der Platz ausreichend Freifläche um das Produkt aufweist.

- Um empfindliche Oberflächen vor Kratzern zu schützen, legen Sie ein Tuch oder Ähnliches unter das Produkt.

**B: Als Hängeleuchte mit Karabiner**

- Klappen Sie den Verschluss des integrierten Karabiners mit einem Finger nach innen, wie in Bild C gezeigt.

**Achtung, bitte beachten!** Es besteht Quetschgefahr. Achten Sie darauf, nicht mit dem Finger zwischen den Karabinerverschluss zu geraten.

- Suchen Sie nach einer geeigneten Aufhängemöglichkeit, die das Gewicht der Leuchte zuverlässig tragen kann, fädeln Sie den Karabiner ein und lassen Sie den Verschluss wieder los. Siehe Abbildung D.

- Der gewählte Gegenstand muss vom Karabiner vollständig umschlossen sein und gleichzeitig muss sich der Karabiner vollständig schließen lassen.

- Sollten Sie die Leuchte am Karabiner befestigt transportieren, achten Sie darauf, dass die Leuchte ausgeschaltet bleibt.

**C: Als Hängeleuchte mit Magnet**

- Befestigen Sie die Leuchte mit der Rückseite an einer geeigneten, stabilen und ebenen, magnetisierbaren Oberfläche.

- Befestigen Sie das Produkt nur im zusammengeklappten Zustand an einer magnetisierbaren Oberfläche, da es sonst herunterfallen könnte. Gefahr von Verletzungen und Sachschaden.

- Achten Sie darauf, dass die Oberfläche nicht zerkratzt wird.

4. Per mehrmaligem Druck auf den An/Aus-Button (Abbildung F) kann jetzt zwischen drei Leuchtmodi gewechselt werden:

   1x drücken: 100% Leuchtstärke
   2x drücken: 50% Leuchtstärke
   3x drücken: SOS-Signal
   4x drücken: AUS

5. Nach Verbrauch der Akkuladung kann dieser erneut per USB-C aufgeladen werden, wie in Bild A gezeigt. Eine rote Ladestandanzeige signalisiert einen erfolgreichen Ladevorgang. Sobald diese grün leuchtet, ist die Leuchte voll geladen und kann wieder abgesteckt und verwendet werden. Die Leuchte lässt sich während des Ladens nicht einschalten.

6. Denken Sie daran, die Leuchte wieder auszuschalten, bevor Sie diese einlagern, um Brände und eine Entladung des Akkus zu vermeiden. Der Akku verfügt über einen Tiefentladungsschutz. Laden Sie den Akku bei langer Lagerzeit daher regelmäßig auf.

**Reinigung**

Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses der Leuchte ein trockenes oder nach Bedarf leicht angefeuchtetes, weiches Tuch, das der Oberfläche nicht schadet und ohne den Zusatz anderer Reinigungsmittel.

## 7. Konformitätserklärung

CE Dieses Produkt entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich.

## 8. Entsorgung

**Verpackung entsorgen**

Die Verpackung und die Bedienungsanleitung bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

**Produkt entsorgen**

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bieten Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

**Batterien/Akkus entsorgen**

Defekte oder gebrauchte Akkus müssen gemäß der Richtlinie 2006/66/EG und ihren Ergänzungen recycelt werden.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie enthalten schädliche Schwermetalle. Kennzeichnung: Pb (= Blei), Hg (= Quecksilber), Cd (= Cadmium). Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder in unserer Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe (z. B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unengeltlich zurückgeben. Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet.

Wiederaufladbare Batterien/Akkus dürfen nur im entladenen Zustand entsorgt werden. Entladen Sie den Akku durch Eingeschaltet-Lassen des Produkts, bis dieses nicht mehr leuchtet.

## 9. Garantie

Sie erhalten auf dieses Produkt ab Kaufdatum eine Garantie von 36 Monaten. Jegliche gesetzlichen Gewährleistungen werden hiervon nicht beeinflusst. Das Produkt wurde sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Produktions- oder Materialfehler ergeben, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Fachhändler.

Beschädigungen durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachten der Gebrauchsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sind von der Garantie ausgeschlossen. Zahlreiche Funktionsstörungen werden durch fehlerhafte Bedienung hervorgerufen. Lesen Sie deshalb beim Auftreten einer Funktionsstörung zunächst in der Gebrauchsanleitung nach.

Kontaktieren Sie die Serviceabteilung von Teknihall vor evtl. Rücksendungen. Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit von 36 Monaten weder verlängert noch erneuert.

**Abwicklung im Garantiefall**

1. Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (462013_2307) als Nachweis für den Kauf bereit.

2. Im Falle von Funktionsfehlern oder sonstigen Mängeln kontaktieren Sie zunächst die am Ende dieser Anleitung benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

3. Ihnen wird eine Serviceadresse mitgeteilt, an die Sie das defekte Produkt inklusive des Kaufbelegs und einer Beschreibung des Defekts senden können.

---

Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer 462013_2307 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

---

**Inverkehrbringer und Garantiegeber:**

TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim / GERMANY

**Serviceadresse:**

Tradix Service Center
c/o teknihall GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1
63128 Dietzenbach

**Hotline:** 00800 / 300 120 01 (kostenfrei)

**E-Mail:** tradix-de@teknihall.com
**E-Mail:** tradix-at@teknihall.com
**E-Mail:** tradix-ch@teknihall.com

Erreichbarkeit Mo.-Fr.: 8.00-20.00 Uhr

Stand der Informationen: 10/2023

Tradix Art.-Nr.: 462013-23-A, -B, -C

IAN: 462013_2307