

30 mm

220 mm

30 mm

220 mm

30 mm

120 mm

530 mm

DE AT CH

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt sollte nur als Schneidebrett verwendet werden. Jede andere Verwendung und jede Veränderung des Produkts ist verboten und kann zu Verletzungen und Schäden am Produkt führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen. Das Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Technische Daten

Produktabmessungen: ca. 32 cm x 22 cm jeweils

Pflege- und Anwendungshinweise

- Bei sorgfältiger Pflege behält das Holz lange seine natürliche Schönheit.
- Das Produkt kann durch extreme Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder Trockenheit beschädigt werden.
- Mit warmem Seifenwasser reinigen und sofort gründlich abtrocknen.
- Nicht in Wasser tauchen oder einweichen.
- Trocknen Sie das Produkt per Hand ab oder lassen Sie es aufrecht stehend an der Luft trocknen. Setzen Sie das Produkt

- keinen hohen Temperaturen aus, um den Trocknungsvorgang zu beschleunigen.
- Nicht für Geschirrspüler geeignet.
- An einem kühlen, dunklen und ausreichend belüfteten Ort aufbewahren.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf heiße Oberflächen (z. B. Herd, Ofen), da es sonst beschädigt werden kann.
- Das Produkt ist nicht bruchfest. Die Funktion kann nach einem Fall beeinträchtigt sein.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 562153

E-Mail: owim@lidl.ch

FR CH

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première

mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

Utilisation prévue

Ce produit ne doit être utilisé que comme planche à découper. Toute utilisation et toute modification du produit sont interdites et peuvent entraîner des blessures et des dommages au produit. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation autre que celle prévue. Le produit n'est pas destiné à un usage commercial.

Caractéristiques techniques

Dimensions du produit : env. 32 cm x 22 cm chacune

Consignes d'entretien et d'utilisation

- Avec un bon entretien, le bois conserve longtemps sa beauté naturelle.
- Le produit peut être endommagé par des variations extrêmes de température, l'humidité ou la sécheresse.
- Nettoyer à l'eau chaude savonneuse et bien sécher tout de suite après.
- Ne pas plonger ou tremper dans l'eau.
- Sécher le produit à la main ou laissez-le sécher à l'air libre en le laissant à la verticale. N'exposez pas le produit à des températures élevées pour accélérer le processus de séchage.
- Ne va pas au lave-vaisselle.
- À ranger dans un endroit frais, sombre et suffisamment aéré.
- Ne placez pas le produit sur des surfaces chaudes (par ex. table de cuisson, four) car cela pourrait l'endommager.

- Le produit n'est pas incassable. Le fonctionnement peut être altéré après une chute.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

● Service après-vente

FR Service après-vente France

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

CH Service après-vente Suisse

Tél.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

IT CH

● Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Con esso avete optato per un prodotto di qualità. Familiarizzate con il prodotto prima di metterlo in funzione per la prima volta. A tale scopo, leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso e le avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro. Consegnare tutta la documentazione in caso di cessione del prodotto a terzi.

Destinazione d'uso

Questo prodotto deve essere usato solo come tagliere. Qualsiasi altro utilizzo ed eventuali modifiche al prodotto sono vietati

e possono causare lesioni personali e danni al prodotto. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni causati da un uso diverso da quello a cui è destinato. Il prodotto non è destinato all'uso commerciale.

Specifiche tecniche

Dimensioni del prodotto: circa 32 cm x 22 cm ciascuno

Istruzioni per la cura e l'applicazione

- Con una cura attenta, il legno mantiene la sua naturale bellezza per molto tempo.
- Il prodotto può essere danneggiato da oscillazioni estreme di temperatura, umidità o secchezza.
- Pulire con acqua tiepida e sapone e asciugare bene immediatamente.
- Non immergere in acqua o lasciare in ammollo.
- Asciugare il prodotto a mano o lasciarlo asciugare all'aria in posizione verticale. Non esporre il prodotto ad alte temperature per accelerare l'asciugatura.
- Non lavabile in lavastoviglie.
- Conservare in un luogo fresco, buio e sufficientemente ventilato.
- Non posizionare il prodotto su superfici calde (ad es. stufa, forno) in quanto ciò potrebbe danneggiarlo.
- Il prodotto non è infrangibile. Dopo una caduta, la funzionalità può essere compromessa.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato.

● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo. E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.

● Assistenza

IT Assistenza Italia

Tel.: 800790789

E-Mail: owim@lidl.it

CH Assistenza Svizzera

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

