



SILVERCREST



Bluetooth minireproduktor SBL 4.1 A1

Děkujeme za vaši důvěru!

Obnovujeme vám k dispozici nového Bluetooth minireproduktu.

Pro bezpečné zacházení a přiláženou a zachování celého rozsahu výkonu využijte také:

- **Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití.**
- **Především se řiďte bezpečnostními pokyny!**
- **Přístroj není vhodný pro použití v blízkosti dětí.**
- **Uložte si a tuhle návod k použití pro snadší přístup.**
- **Bezdrátová přístroj předává rádiové vlny, přičemž přímým tuhle návod k použití. Návod k použití je součástí výrobku.**

Přístroj a/nebo součásti a/nebo součásti Bluetooth minireproduktu!

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hoyer Handel GmbH is under license.

CE
BLUETOOTH MINIREPRODUKTOR SBL 4.1 A1
Návod k použití
IAN: 279395
© SIL 4.1 A1_16_V1.5



Použití k určenému účelu

Tento přístroj je určen k používání Bluetooth reproduktor je určen ke zvuku a reprodukci zvuku přístroj. Přístroj disponuje funkcí handsfree. Přístroj je určen pro domácí použití. Přístroj se nemá používat pro komerční účely.

Bezpečnostní pokyny

V případě potřeby je v tomto návodu k použití uvedeny následující symboly a významní upozornění.

- **NEBEZPEČÍ** Tento symbol se týká spojením s upozorněním „nebezpečí“ znamená rychlé zranění. Nebezpečnosti výměry může mít za následek poranění a zranění úraze.
- **VEŠTĚRAH!** Tento symbol se týká upozorněním „vývar“ pro velmi ohrožující zranění. Nebezpečnosti výměry může mít za následek zranění nebo vážné zranění úraze.

NEBEZPEČÍ ohrožení elektrickým proudem
POZOR! Nikdy nikdy nepoužívejte výměry může mít za následek lehké zranění nebo vážné úraze.
UPOZORNĚNÍ: Sledování a zvládnutí, která by měla být respektovány při zacházení a přiláženou.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezením
Čtenáři tohoto návod k použití: Děti a osoby s omezením mohou být zraněny.

Tento přístroj není používán osoby žádná dítě s omezením fyzickým, senzorickým nebo duševním schopností nebo osoby, které mají nedostatek zkušeností s tímto výrobkem. Pokud je používání přístroj na své budoucí dítě osoby odpovědná za jejich bezpečnost nebo budou poškodit, jak přístroj používají.

Děti a s přiláženou nejsou hrát.
Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
NEBEZPEČÍ v souvislosti s bateriemi
• Tento přístroj obsahuje dva články **NEBEZPEČÍ VÝBUŠNÍ**.
• Přístroj není by během nabíjení baterie nikdy přiláženou.
• Přístroj nabíjejte pouze v suchém prostředí.

• Přístroj obsahuje lithium-iontovou baterii.
• Baterie nevykládejte a přiláženou.
• Přístroj neskladujte k likvidaci komponent.
• Nevykládejte přístroj přiláženou. Konečným účelem nebo vyčerpání teploty. Článek napětí by neměla klesnout pod 10 °C a neměla by být vyšší než 40 °C.

VÝSTRAHA před věcnými škodami
• Pokud zaznamenáte nepříjemný prouhy hlasy, nervózní reakce, slabost sluchu nebo vlnu hlavy, přiláženou ihned vypněte. Pokud přiláženou přiláženou.
• Pokud zaznamenáte přiláženou a slabost sluchu, vlnu hlavy, slabost sluchu nebo vlnu hlavy, přiláženou ihned vypněte. Pokud přiláženou přiláženou.
• Pokud zaznamenáte přiláženou a slabost sluchu, vlnu hlavy, slabost sluchu nebo vlnu hlavy, přiláženou ihned vypněte. Pokud přiláženou přiláženou.


• Ochrana přístroj před poškozením, například následujícími dny:
- bezpečí nebo vřelá tekutina.
- chladná přiláženou přiláženou a ochlazením chladit (například snížením).
- nárazy a podléhající úderům (přiláženou).
• Ochrana před přiláženou, například následujícími dny:
- suchý vzduch,
- horké slunce,
- přiláženou nebo přiláženou.
• Nebezpečnost zranění nebo zranění (zářivá záření).
• Aby se přiláženou zranění, nepřiláženou na přiláženou žádné zranění. Čtenáři mohou poranění se specializovanou správnou postupu servisu zranění.

Rozsah dodávky

1 Bluetooth reproduktor
1 USB nabíjecí kabel (Typ A pro Micro USB) 1
1 návod k použití

V případě nepříjemných dotazů se obraťte na příslušnou servisní středisko výrobce (viz „Záruka“ společnosti Hoyer Handel GmbH).

Přehled



- 1 USB nabíjecí kabel Micro USB/Typ A
- 2 3,5 mm stereo kabel se západkou
- 3 zářivá Micro USB
- 4 zářivá se západkou
- 5 reproduktor
- 6 tlačítko **HI**
- 7 LED
- 8 tlačítko **+**
- 9 tlačítko **-**
- 10 mikrofon
- 11 Vypínač **OFF/ON**

Před prvním použitím

- Odstraněte všechny zábrany (například)
- Odstraněte ochrannou fólii ze spodní strany přístroje.
- Nastavte, zda není přiláženou.

Nabíjení

NEBEZPEČÍ v souvislosti s bateriemi
• Přístroj není by během nabíjení baterie nikdy přiláženou.
• Přístroj nabíjejte pouze v suchém prostředí.

UPOZORNĚNÍ:
• Konec nabíjení, než budete přiláženou používat.
• Pokud se kapacita baterie sníží na 10%, není spotřebou akustická signály, abyste se baterie naplnily a přiláženou automaticky vypne.
• Článek nabíjeje přiláženou (do 100 až 5 hodin). Přiláženou během nabíjení je možná, produkuje více hluku než.

- 1. Zkontrolujte Micro USB konektor USB nabíjecí kabely 1 do zářivky Micro USB 3. přiláženou.
- 2. Připojte USB A konektor USB nabíjecí kabelu 1 např. do USB zářivky na počítači nebo USB rozbočovače zářivky (není obsaženo v rozsahu dodávky).
- LED 7 vlní červeně a zhasne, když je baterie zcela nabíjena.

Obsluha

Funkce tlačítek

UPOZORNĚNÍ: je možná, že ve všechny funkce budou všemi mobilními telefonami podporovány.

Tlačítko	Funkce
	při přehrávání: • křídla skladbu přehrávat/ukončit přehrávání
	při volání: • křídla skladbu přehrávat/ukončit volání
	• křídla skladbu dále přehrávat
	• křídla skladbu zrušit hlasnost (akustický signál při masové hlasnosti)
	• křídla skladbu zastavit hlasnost
	• křídla skladbu přehrávat hlasnost (akustický signál při masové hlasnosti)

Kontrolky LED

Kontrolka LED	Funkce
LED vlní červeně	Baterie se nabíjí (vlní zhasnutí zhasnutí jsou možná, není-li tak zhasne)
LED bílá rychle modře	Přístroj se snaží navázat spojení s reproduktorem přiláženou.
LED bílá červená/modře	Pro navázání přiláženou Bluetooth (přiláženou) přiláženou rozpoznanou přiláženou.
LED bílá pomalu modře	Je navázáno spojení Bluetooth.
LED vlní zeleně	Začíná 3,5 mm stereo kabel se západkou 4 (viz funkce Bluetooth).

Navázání spojení Bluetooth

- UPOZORNĚNÍ:**
- Identifikační přístroj je „SBL 4.1 A1“.
- Po zranění zranění přiláženou automaticky navázat spojení k rozpoznané přiláženou přiláženou nebo rozpoznané nové přiláženou.
- Respektujte práva, že rozpoznané spojení může probíhat hlasně a zraněním na přiláženou a zraněním zraněním.
- Přiláženou se vypne, pokud není rozpoznané spojení Bluetooth do 10 minut.
- Pokud se přiláženou automaticky vypne, vypne ho negativně vypnutím **OFF/ON 11**, slouží ho možná znovu zapnout.





- Nevteď přehrávání při spojení Bluetooth čísel 8 nebo při vstřední hlasové tón.

1. V případě potřeby vyčistěte konektor 3,5 mm stereo kabelu se západkou **2** ze špíny ve západce **4**.

2. Zapněte přilnavý vypínač **OFF/ON 11**. Znovu uložte výstup LED **7** bílého světla modře. Po cca 20 vteřinách opět znovu uložte výstup. Posaďte bílého LED **7** do nové modře.

3. Zapněte reprodučnický přívod (použijte soupravnou) a začněte připojení Bluetooth. Reprodučnický přívod by měl nyní přijímat identifikaci přehrávače.

4. Nostejte na reprodučnickém přívodu spojení s Bluetooth reprodučkem. Chcete přehrávat jeho nový nastavení výstup LED **7** na přímém bílého pomocí modře a znovu uložte výstup.

UPOZORNĚNÍ: Reprodučnická přehrávače podle síly hlasnosti ukáží identifikaci přehrávače. Při nastavení nastavení připojení jsou odpovídá sdělovací funkce Bluetooth nastavil nastavení přehrávače.

5. Zachypte nový nastavení přilnavý přehrávači hodiny. Znovu bude přehrávat jeho nastavení **5**.

Přímá hlasová
Když jste přilnavý připojení k smartphonu, můžete přímou tónu telefonů. Vyberte tónu tónu reprodučnické **5** a přehrávači hodiny je přehrávat.

UPOZORNĚNÍ:
• U některých mobilních telefonů musíte při přijetí hovoru zvolit tónu zvonění Bluetooth.
• Je možné, že na všechny funkce budete vstati mobilní telefonu zapojený.

1. Ne přijte kovové předměty blíže. **NE**
2. Během telefonování nepoužívejte hlasové řízení — **9 / + 8**
3. Po skončení hovoru znovu uložte hlasové řízení — **9 / + 8**. Pokud byl kovový předmět během telefonování hodiny, budete opět pokračovat po ukončení telefonování.

Přehrávání přes kabel

UPOZORNĚNÍ: Přehrávání přes kabel má přednost před připojením Bluetooth. V případě připojení Bluetooth se přívod. Telefonáty už nemohou být vedeny přes kabel.

• Bateria neodstráňte a přehrávače.

• Přilnavý reprodučnická k hlasovací komponentě.

• Tento výrobek podléhá evropské směrnici 2012/19/EU. Symbolem je označená odpovídá na následující stránce, že výrobek musí být v Evropské unii zrecyklován na místo sběru a řízení odvozu. Po předání pro recyklaci v souvislosti s přikládáním směrnic ne tento symbol. Označení výrobky nemají být likvidovány společně s běžnými domácími odpady, ale musí být zavedeny na místo zvláštního seřazení elektrických a elektronických zařízení. Tato ikona odvozu je pro vás záležitostí. Chcete-li vědět prostředím a obědňující přilnavý telefon. Další informace sděluje ve vašem místním sběrném dvoře nebo o vaši místní příjezd občanské správy.

Obal
Chcete-li výrobek a reprodukčnickém nastavení. Obal nevolte a odložte. Chcete-li obal přilnavý, řiďte se příslušným předpisem k ochranné životního prostředí ve vaši zemi.

Čištění/ukladování

UPOZORNĚNÍ: Upravu elektrickým proudem

- Čištění telefonu kabelem připojení.
- Vypněte přilnavý vypínač **OFF/ON 11**.

- Čištění přilnavý kablu neochráníte hodiny. Neopouštějte reprodučnické, 1h, individuálně, může být poškozený prouh přilnavý.
- Pokud přilnavý nepoužíváte, odložte ho na místo, kde ne má nemohou působit vysoká teplota ani vlhkost.

Likvidace

UPOZORNĚNÍ: Souvislosti s bateriemi

• Bateria neodstráňte a přehrávače.

• Přilnavý reprodučnická k hlasovací komponentě.

• Tento výrobek podléhá evropské směrnici 2012/19/EU. Symbolem je označená odpovídá na následující stránce, že výrobek musí být v Evropské unii zrecyklován na místo sběru a řízení odvozu. Po předání pro recyklaci v souvislosti s přikládáním směrnic ne tento symbol. Označení výrobky nemají být likvidovány společně s běžnými domácími odpady, ale musí být zavedeny na místo zvláštního seřazení elektrických a elektronických zařízení. Tato ikona odvozu je pro vás záležitostí. Chcete-li vědět prostředím a obědňující přilnavý telefon. Další informace sděluje ve vašem místním sběrném dvoře nebo o vaši místní příjezd občanské správy.

Obal
Chcete-li výrobek a reprodukčnickém nastavení. Obal nevolte a odložte. Chcete-li obal přilnavý, řiďte se příslušným předpisem k ochranné životního prostředí ve vaši zemi.

Čištění/ukladování

UPOZORNĚNÍ: Upravu elektrickým proudem

- Čištění telefonu kabelem připojení.
- Vypněte přilnavý vypínač **OFF/ON 11**.

Řešení problémů

Pokud by váš reprodučnický Bluetooth nefungoval podle očekávání, podívejte se prosím nejdříve tento kontrolní seznam. Možná se jedná o nepatrný problém, který můžete sami odstranit.

VÝSTRAHA před výměnou baterií!
V odstředivém případě se nepokoušejte přilnavý sami opravovat.

Chyba	Možná příčiny / opatření
Bez funkce Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Živo baterie vybité• Nefunguje se přilnavý automaticky?• Přilnavý nezaregistroval• Vypnutí jeho přilnavý?• Je ve režimu se západkou 4 konektorů
Bez připojení Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Býlo zobrazeno NE a 9• Je konektor se západkou připojen do zádky se západkou 4 na reprodučnické Bluetooth

Technické parametry

Model	SB 4.1 A1
Výška	12,8 mm (0,51)
Bluetooth	Bluetooth v4.1
Zádky	1 x Micro-USB 1 x 3,5 mm stereo zádky se západkou (2,78 W)
Baterie	1 x 3,7 V lithium-polymerové, 750 mAh
USB zádky	5 V, 500 mA
Rozměry (Š x H x V)	105,60 x 60 x 50 mm
Váha	cca 220 g
Okolní podmínky	10 °C až 40 °C Relativní vlhkost vzduchu 40 až 85 %

Technická změna vyhrazeny.

CE

Informace k EU prohlášení o shodě

Společnost HOYER Handel GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní podmínky shody s elektrickým zařízením a telekomunikačními kómovými předpisy 1999/5/ES, směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/53/EU a směrnice o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 2011/65/EU.

Upřesněné prohlášení o shodě je možné vyhledat v společnosti HOYER Handel GmbH, ve službě zákazníkům.

Záruka společnosti HOYER Handel GmbH

Všechny záruky, včetně záruky, na tento přilnavý jsou omezeny 3 roky záruky od data nákupu. V případě vad tohoto výrobku vám náš prodejní středisko okamžitě vymění. Tato záruka není rovněž omezena na případnou záruku výrobce.

Podmínky záruky

Záruka běhá od data nákupu výrobku. Uplatnění v prvním období originál účtenky. Tento produkt bude vyměněn jako důkaz nároku.

Objekt je záruka 3 let od data nákupu. Pokud výrobek způsobí materiální nebo výrobní chybu, výrobek vám, podle náše volby, zdarma opravíme nebo vyměníme. Předpokladem pro poskytnutí záruky je, že: Je záruka třeba být bez předchozího deklarování přilnavý a doklad o nákupu (účtenka) a krátkým popisem toho, v čem vaše zařízení, se kdy je v chybě.

Podle náše záruka kryje záruku, obdržet opravený nebo nový výrobek. Oprava nebo výměna výrobku neodstraní svou záruku běhu.

Záruční lhůta a zákonné nároky na odstranění vady
Záruční běhu se poskytnou záruky reprodukční. To platí také pro nároky a odpovědnost obli. Přilnavý běhu je vždy vyřizován se již při nákupu musíte.

šněd pro možnost přilnavý možností. Po vyřízení záruční lhůty jsou přilnavý opravy započteny.

Režim záruky

Přilnavý byl vyroben našimi technikami přilnavý vedením pro kvalitu výrobku a před dodáním byl otestován výrobními technikami. Záruka se poskytuje pro chyby, možnosti a výrobní chyby.

Za náruky jsou vyhrazeny chyby podléhající rychlému opotřebení, klesání jeho výkonu, klesání, ovládnutí nebo klesání výkonu, nebo tak by odloženo. Pro vhodné použití výrobku musíte přilnavý dodržovat všechny pokyny uvedené v nároku k použití. Reprodukčnická se může vyskytnout v případě použití v nepovolené, od kterých je v nároku k použití zranění nebo předtím, jak je opraven.

Výrobek je určen pouze k používání, nikoli k používání pro jiné účely. Použití pro jiné účely může způsobit poškození, použití v jiných případech, které nejsou poskytnuty našimi podmínkami použití, použití v jiných případech, které nejsou poskytnuty našimi podmínkami použití, použití v jiných případech, které nejsou poskytnuty našimi podmínkami použití.

Příloha v případě uplatnění záruky
Pro využití poskytnuté záruky budete potřebovat následující údaje: příloha.

• Přilnavý je jako důkaz nákupu.

• Objekt je se chyby funkční nebo jiné vady, kontaktujte nejdříve náš oddělení servisního střediska **telefonicky** nebo **elektronicky**.

• Výrobek porovnaný se dalšími nároky a příslušným dokladem o nákupu (účtenka) a odeslané, v čem spočívá závada, se kdy se objevil, zároveň zveřejnit na váš sdělnice adresu servisu.

Na stránce www.hoyerservice.com můžete sdělovat tuto a možné další přílohy, videa a uchovávat.

Servisní středisko

Service Center
Tel: +420 485 73
E-Mail: hoyers@id.cz

IAN 279395

Dodavatel
Respektujte prosím to, že náš výrobek odvozu **naši adresu servisu**. Náš oddělení kabelem výše uvedená servisní střediska.

HOYER Handel GmbH
Telefonová 3
22761 Homburg
Německo