



ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS

ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS

Operation and safety notes

(FR) (BE)

MOULINS À SEL ET À POIVRE ÉLECTRIQUES

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(NL) (BE)

ELEKTRISCHE ZOUT-/PEPERMOLLEN SET


Bedienungs- en veiligheidsinstructies

(DE) (AT) (CH)

ELEKTRISCHES SALZ-/PFEFFERMÜHLEN-SET

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 33364_1907



- Only use the same type of batteries/rechargeable batteries. Do not mix used and new batteries/rechargeable batteries.
- Remove batteries/rechargeable batteries if the product will not be used for a longer period.

Risk of damage of the product

- Only use the specified type of battery/rechargeable battery.
- Insert batteries/rechargeable batteries according to polarity marks (+/-) on the battery/rechargeable battery and the product.
- Clean the contacts on the battery/rechargeable battery and in the battery compartment before inserting!
- Remove exhausted batteries/rechargeable batteries from the product immediately.

Use

Before first use

Note: Remove all packaging materials from the product.

Insert batteries

Proceed as follows:

- Hold the motor unit **4** firmly and turn the top **2** clockwise (see fig. A) until the **▼** on the top **2** is aligned with the symbol **●** on the motor unit **4**.
- Pull and remove the top **2** from the motor unit **4**.
- Insert 4 new batteries according to Technical specifications (see fig. C).
- Note:** Pay attention to the right polarity. This is shown in the battery compartment **3**.
- Put the top **2** back on the motor unit **4**. Be sure to place the top **2** with symbol **▼** aligning to the symbol **●** on motor unit **4**.
- Hold the motor unit **4** firmly and turn the top **2** counter-clockwise (see fig. B) until the symbol **▼** on the motor unit **4** aligns with the symbol **●** on the base with container **5**.
- Put the motor unit **4** back on the base with container **5** so that the symbol **▼** on the top **2** is aligned with the symbol **▲** on motor unit **4**.

aligned with the symbol **▲** on motor unit **4**.

- aligning the symbol **▼** on motor unit **4** to the symbol **●** on the base with the container **5**.

Filling of the product

Note: The product is intended for peppercorns or coarse salt. Hold the base with the container **5** firmly and turn the motor unit **4** clockwise (see fig. A) until the symbol **▼** on motor unit **4** is aligned with the symbol **●** on the base with the container **5**.

- Pull and remove the top **2** from the motor unit **4**.
- Insert 4 new batteries according to Technical specifications (see fig. C).

Note: Pay attention to the right polarity. This is shown in the battery compartment **3**.

- Put the top **2** back on the motor unit **4**. Be sure to place the top **2** with symbol **▼** aligning to the symbol **●** on motor unit **4**.

4. Hold the motor unit **4** firmly and turn the top **2** counter-clockwise (see fig. B) until the symbol **▼** on the motor unit **4** aligns with the symbol **●** on the base with container **5**.

5. Hold the motor unit **4** firmly and turn the top **2** counter-clockwise (see fig. B) until the symbol **▼** on the top **2** is aligned with the symbol **●** on motor unit **4**.

6. Hold the base with the container **5** firmly and turn the motor unit **4** clockwise (see fig. A) until the symbol **▼** on the top **2** is aligned with the symbol **●** on the base with the container **5**.

7. Pull and remove the motor unit **4** from the base with the container **5**.

8. Hold the base with the container **5** firmly and turn the motor unit **4** counter-clockwise (see fig. D) until the symbol **▼** on the motor unit **4** aligns with the symbol **●** on the base with container **5**.

9. Put the motor unit **4** back on the base with container **5** so that the symbol **▼** on the top **2** is aligned with the symbol **▲** on motor unit **4**.

aligned with the symbol **▲** on motor unit **4**.

Using of the product

Note: Please keep the switch **1** pushed to activate the product.

Adjusting the grinding level

- Turn the adjustable screw **7** clockwise to receive a finer grinding level (see fig. D).

□ Turn the adjustable screw **7** anticlockwise to receive a coarser grinding level (see fig. D).

□ Press the switch **1** to remove residues from the grinding mechanism, then tighten the adjustable screw **7** again.

After using of the product

Note: Please keep the switch **1** pushed to activate the product.

- Put the aroma seal cover **6** back to the bottom of the base with container **5** after use.

Under no circumstances should you use liquids or detergents, as these will damage the product.

Cleaning and maintenance

Note: Please keep the switch **1** pushed to activate the product.

- Put the aroma seal cover **6** back to the bottom of the base with container **5** after use.

Under no circumstances should you use liquids or detergents, as these will damage the product.

Consignes de sécurité

DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !

Ne jamais laisser les enfants manipuler sans surveillance le matériel d'emballage.

Risque d'étalement dû au matériau d'emballage. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Toujours tenir le produit à l'écart des enfants.

AVERTISSEMENT !

DANGER DE MORT ! Les piles peuvent être avalées et ainsi représenter un danger mortel. Contactez immédiatement un médecin en cas d'ingestion d'une pile.

Le produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances,

s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne peuvent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.

Ne faites fonctionner le produit si l'il est endommagé. Des produits endommagés impliquent un danger de mort par électrocution !

N'exposez pas le produit - à des températures extrêmes, - à de fortes vibrations, - à de fortes sollicitations mécaniques,

- aux rayons directs du soleil, - à l'humidité.

Dans le cas contraire, le produit risque d'être endommagé.

N'oubliez pas que sont exclus de la garantie les endommagements résultant d'une manipulation incorrecte, du non respect du mode d'emploi ou de

l'intervention sur le produit de personnes non autorisées.

Ne démontez en aucun cas le produit. Toute réparation incorrecte peut exposer l'utilisateur à des dangers et des risques importants. Ne confiez les réparations qu'à des personnes qualifiées en la matière.

Ne faites fonctionner le produit si l'il est endommagé. Des produits endommagés impliquent un danger de mort par électrocution !

Veillez à ce que le produit soit toujours propre.

Référez uniquement le produit de poivre en grains ou de gros sel.

■ Utilisation alimentaire ! Les propriétés de goût et d'odeur ne sont pas influencées par ce produit.

■ N'exposez pas le produit - à des températures extrêmes, - à de fortes vibrations, - à de fortes sollicitations mécaniques,

- aux rayons directs du soleil, - à l'humidité.

Dans le cas contraire, le produit risque d'être endommagé.

N'oubliez pas que sont exclus de la garantie les endommagements résultant d'une manipulation incorrecte, du non respect du mode d'emploi ou de

l'intervention sur le produit de personnes non autorisées.

Ne démontez en aucun cas le produit. Toute réparation incorrecte peut exposer l'utilisateur à des dangers et des risques importants. Ne confiez les réparations qu'à des personnes qualifiées en la matière.

Ne faites fonctionner le produit si l'il est endommagé. Des produits endommagés impliquent un danger de mort par électrocution !

Veillez à ce que le produit soit toujours propre.

Référez uniquement le produit de poivre en grains ou de gros sel.

■ Utilisation alimentaire ! Les propriétés de goût et d'odeur ne sont pas influencées par ce produit.

■ N'exposez pas le produit - à des températures extrêmes, - à de fortes vibrations, - à de fortes sollicitations mécaniques,

- aux rayons directs du soleil, - à l'humidité.

Dans le cas contraire, le produit risque d'être endommagé.

N'oubliez pas que sont exclus de la garantie les endommagements résultant d'une manipulation incorrecte, du non respect du mode d'emploi ou de

l'intervention sur le produit de personnes non autorisées.

Ne démontez en aucun cas le produit. Toute réparation incorrecte peut exposer l'utilisateur à des dangers et des risques importants. Ne confiez les réparations qu'à des personnes qualifiées en la matière.

Ne faites fonctionner le produit si l'il est endommagé. Des produits endommagés impliquent un danger de mort par électrocution !

Veillez à ce que le produit soit toujours propre.

Référez uniquement le produit de poivre en grains ou de gros sel.

■ Utilisation alimentaire ! Les propriétés de goût et d'odeur ne sont pas influencées par ce produit.

■ N'exposez pas le produit - à des températures extrêmes, - à de fortes vibrations, - à de fortes sollicitations mécaniques,

- aux rayons directs du soleil, - à l'humidité.

Dans le cas contraire, le produit risque d'être endommagé.

N'oubliez pas que sont exclus de la garantie les endommagements résultant d'une manipulation incorrecte, du non respect du mode d'emploi ou de

l'intervention sur le produit de personnes non autorisées.

Ne démontez en aucun cas le produit. Toute réparation incorrecte peut exposer l'utilisateur à des dangers et des risques importants. Ne confiez les réparations qu'à des personnes qualifiées en la matière.

Ne faites fonctionner le produit si l'il est endommagé. Des produits endommagés impliquent un danger de mort par électrocution !

Veillez à ce que le produit soit toujours propre.

Référez uniquement le produit de poivre en grains ou de gros sel.

■ Utilisation alimentaire ! Les propriétés de goût et d'odeur ne sont pas influencées par ce produit.

■ N'exposez pas le produit - à des températures extrêmes, - à de fortes vibrations, - à de fortes sollicitations mécaniques,

- aux rayons directs du soleil, - à l'humidité.

Dans le cas contraire, le produit risque d'être endommagé.

N'oubliez pas que sont exclus de la garantie les endommagements résultant d'une manipulation incorrecte, du non respect du mode d'emploi ou de

l'intervention sur le produit de personnes non autorisées.

Ne démontez en aucun cas le produit. Toute réparation incorrecte peut exposer l'utilisateur à des dangers et des risques importants. Ne confiez les réparations qu'à des personnes qualifiées en la matière.

Ne faites fonctionner le produit si l'il est endommagé. Des produits endommagés impliquent un danger de mort par électrocution !

Veillez à ce que le produit soit toujours propre.

Référez uniquement le produit de poivre en grains ou de gros sel.

■ Utilisation alimentaire ! Les propriétés de goût et d'odeur ne sont pas influencées par ce produit.

■ N'exposez pas le produit - à des températures extrêmes, - à de fortes vibrations, - à de fortes sollicitations mécaniques,

- aux rayons directs du soleil, - à l'humidité.

Dans le cas contraire, le produit risque d'être endommagé.

N'oubliez pas que sont exclus de la garantie les endommagements résultant d'une manipulation incorrecte, du non respect du mode d'emploi ou de

l'intervention sur le produit de personnes non autorisées.

Ne démontez en aucun cas le produit. Toute réparation incorrecte peut exposer l'utilisateur à des dangers et des risques importants. Ne confiez les réparations qu'à des personnes qualifiées en la matière.

Ne faites fonctionner le produit si l'il est endommagé. Des produits endommagés impliquent un danger de mort par électrocution !

Veillez à ce que le produit soit toujours propre.

Référez uniquement le produit de poivre en grains ou de gros sel.

■ Utilisation alimentaire ! Les propriétés de goût et d'odeur ne sont pas influencées par ce produit.

</

